# 17. KOMÍNY A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

# VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

Ventilační průduchy jsou součástí vzduchotechnických zařízení a slouží k odvádění vzduchu znehodnoceného vyšším obsahem škodlivin a k přivádění čerstvého vzduchu.


Tradiční stavební řešení ventilačních průduchů se v současnosti nepoužívá. Pro vedení vzduchu je využíváno vzduchotechnického potrubí z plechu nebo plastu.

# **KOMÍNY**

Komíny jsou konstrukce určené pro odvádění spalin od spotřebičů do volného prostoru, kde jsou rozptýleny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení kvality životního prostředí obyvatel domů.

Jsou to samonosné nosné konstrukce

Konstrukce komínu se skládá z komínových průduchů (otvory jimiž se vede kouř), komínového pláště (vnější povrch komínu), vybíracích a vymetacích otvorů, sopouchů (propojení spotřebičů generující kouř s komínovým průduchem), komínové hlavy (zakončení komína nad střechou), komínové stříšky, popřípadě komínového nádstavce (prodloužení komína nad střechou).




Obr. 115. Základní názvy jednotlivých částí komínů

1 – komínový plášť, 2 – komínový průduch, 3 – sopouch, 4 – vybírací otvor, 5 – vymetací otvor, 6 – komínová hlava, 7 – komínový nástavec, 8 – uhýbání průduchu, 9 – komínová přepážka, 10 – komínový jazyk, 11 – výsuvná uzávěrka, 12 – pomocný čisticí otvor, 13 – půdice

### **ROZDĚLENÍ**

Konstrukce komína může být buď **jednovrstvá** nebo **dvouvrstvá** (s komínovou vložkou)

## TRADIČNÍ ZDĚNÝ JEDNOVRSTVÝ KOMÍN




Obr. 123. Vazba samostatného komínového pilíře 1 – první vrstva, 2 – druhá vrstva

jednovrstvé zděné komíny byly určeny pro spotřebiče na pevná paliva a nelze je v současnosti využívat bez speciálních úprav (vyvložkováním) pro plynná a kapalná paliva

#### **VÍCEVRSTVÝ KOMÍN**

Vícevrstvé komíny se skládají z komínové tvárnice, tepelné izolace (na bázi minerálních vláken) a keramické šamotové (žáruvzdorné) vložky. Lze je použít pro všechny druhy paliv



Obr. 124. Vícevrstvý komín systému Schiedel, svislý a půdorysný řez v místě zaústění sopouchu;

1 – komínová tvárnice, 2 – tepelná izolace z minerálních vláken, 3 – kouřovod zaústěný do šamotové vložky,


4 - šamotová komínová vložka pro napojení kouřovodu,

5 - kanálek zadního odvětrání


Vícevrstvé komínové těleso nesmí být zatížené od stropní kce. Proto je otvor ve stropní kci. pro průchod komínu zvětšen o 20 až 30mm a vyplněn deskami z minerálních vláken. Tím jsou zajištěny dilatační pohyby komínového tělesa v důsledku změn teploty komínového tělesa při přerušovaném provozu tepelného spotřebiče.

komíny podle uspořádání komínových průduchů:


- PRŮBĚŽNÉ všechny průduchy mají půdnice v nejnižším podlaží (nejlepší)
- **PODLAŽNÍ** průduchy mají půdnice v podlažích, ve kterých jsou připojeny spotřebiče (v minulosti u tradičních zděných komínů nejběžnější)
- SE SPOLEČNÝM SBĚRAČEM (přepažené) společný sběrač má půdnici v nejnižším podlaží a od něho postupně odbočují komínové průduchy pro jednotlivá podlaží (v současnosti se nesmí navrhovat)



Obr. 117. Komín s průběžnými přímými průduchy 1PZ – první podzemní podlaží, 1 a 2 – první a druhé nadzemní podlaží, 3 – průduch, 4 – sopouch, 5 – vybírací otvor




Obr. 118. Komín s podlažními přímými průduchy 1PZ – první podzemní podlaží, 1 a 2 – první a druhé nadzemní podlaží, 3 – průduch, 4 – sopouch, 5 – vybírací otvor



Obr. 119. Komín s přepaženými průduchy se společným sběračem

1PZ – první podzemní podlaží, 1, 2 a 3 – první, druhé a třetí nadzemní podlaží, 4 – společný sběrač, 5 – sopouch, 6 – výsuvná uzávěrka, 7 – pomocný čisticí otvor, 8 – komínový úhyb, 9 – vybírací otvor



Obr. 120. Komín s průběžnými uhýbanými průduchy 1PZ – první podzemní podlaží, 1, 2 a 3 – první, druhé a třetí nadzemní podlaží, 4 – přímá část průduchu, 5 – úhyb, 6 – sopouch, 7 – vybírací

otvor

podle připojování spotřebičů:

- SAMOSTATNÉ spaliny se odvádí jedním průchodem od spotřebičů z jednoho podlaží
- SPOLEČNÉ jedním průchodem se odvádí spaliny od spotřebičů z více podlaží nad sebou podle počtu průduchů v komíně:
- JEDNOTLIVÉ s jedním průduchem
- SDRUŽENÉ s více průduchy

podle průběhu podélné osy komínových průduchů:

- PŘÍMÉ osa průduchu je přímá a svislá
- UHÝBANÉ osa průduchu se odklání od svislice (jen v nutných případech odklonit lze max 15° od svislice, při modernizaci max 30°. Šikmí úsek průduchu nesmí být v úrovni stropní kce. ani v místě sopouchu.)

#### ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

#### **KOMÍNOVÝ TAH**

účinná výška komínového průduchu je svislá vzdálenost od osy sopouchu po ústí průduchu komína. Neúčinná výška komínového průduchu je svislá vzdálenost od osy sopouchu k půdici (nejnižší místo komínového průduchu)


poměr neúčinné k účinné výšce průduchu má bát por spotřebiče ne pevná paliva min. 1/10, u spotřebiče na dřevo 1/20 (pokud tato podmínka není splněna je potřeba přirozený komínový tah doplnit a umělí k. t. vytvořený zařízením na nucený odtah spalin např. ventilátorem)

#### POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Konstrukce komínů musí být z nehořlavých materiálů

maximální povolená teplota povrchového pláště komína procházejícího vnitřním prostorem nebo konstrukcí budovy je 52°C


dřevěné a jiné hořlavé prvky musí být vzdáleny od vnějšího líce komínu minimálně 50mm, nebo musí byt hořlavý prvek chráněn např. obkladem. Hořlavé konstrukční prvky zapuštěné do zdiva v blízkosti komínových průduchů (např. dřevěné trámy) musí být od nich vzdáleny nejméně 300mm




Obr. 116. Vzdálenosti hořlavých konstrukcí od komínů 1 – stropnice, 2 – výměna, 3 – dřevěná zárubeň

#### STATICKÉ POŽADAVKY

Část komína nad střechou objektu je zatížena větrem. Čím je komín nad střešní rovinou víš, tím je větší namáhání jeho průřezu od působení větru. U sklonitých střech je proto výhodné, když je komín umístěn v blízkosti hřebenu a jeho výška nad střešní rovinou je tak nejmenší.



Obr. 121. Minimální výšky komínů nad šikmou střechou. Rozměry v mm.



Obr. 122. Minimální výšky komínů nad plochou střechou a střechou se sklonem <20°. Rozměry v mm.

### POŽADAVKY NA VYMETACÍ, VYBÍRACÍ A ČISTÍCÍ OTVORY

VYMETACÍ OTVORY se navrhují u průduchů, které nelze vymetat přímo ústím komína

VYBÍRACÍ OTVORY slouží k vybírání tuhých částí spalin z půdice komínového průduchu v nejnižším podlaží. Nesmí být umístěn v obytných místnostech. Půdice vybíracího otvoru musí být nejméně 300mm a nejvíce 1000mm nad podlahou tohoto podlaží

ČISTÍCÍ OTVORY slouží k čištění nebo vypalování kouřovodu nebo průduchu komína.

vymetací, vybírací a čistící otvory musí být uzavřeny **plynotěsnými nehořlavými dvojitými** komínovými dvířky

# KOMÍNOVÁ LÁVKA

Komínové lávky se na střeše zřizují za účelem přístupu ke komínovému tělesu pro jeho vymetání a údržbu. Při vymetání komínu na střeše se komínová lávka zřizuje 650 - 750mm pod ústím komínového průchodu.

