

Configuration du modem routeur SAGEM 1201

Pour configurer le Sagem F@st 1201, il faut :

Accéder à l'interface du routeur via l'adresse 192.168.1.1 et saisir « admin » comme login et mot de passe.




Cliquer sur Advanced Setup puis Edit.



• Saisir le couple VPI/VCI (0,35), choisir UBR Without PCR puis cliquer sur Next.

ATM PVC Configuration This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VCI) and se interface by selecting the checkbox to enable it.
VPI: [0-255] 0 VCI: [32-65535] 35
Service Category: UBR Without PCR 💌
Enable Quality Of Service
Enabling packet level QoS for a PVC improves performance for selected classes (VBR. QoS consumes system resources; therefore the number of PVCs will be κ priorities for the applications.
Enable Quality Of Service
Back Next


* Choisir PPP over Ethernet (PPPoE) et LLC/SNAP-BRIDGING puis cliquez sur Next.



 Saisir le Login et le Mot de Passe de connexion, taper 1492 dans Configure PPP MTU puis cliquer sur Next.



• Cliquer sur Next



• Cliquer sur Save

Status
Internet Coranection
NAT
Advanced Setup
WAN
LAN
Security
Routing
DNS
DSL
Advanced Status
Management

WAN Setup - Summary

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.

VPI / VCI;	0 / 35
Connection Type:	PPPDE
Service Name:	pppoa_8_35_1
Service Category:	UBR
IP Address:	Automatically Assigned
Service State:	Enabled
NAT:	Enabled
Firewall:	Enabled
IGMP Multicast:	Disabled

Click "Save" to save these settings, Click "Back" to make any modifications, NOTE: You need to reboot to activate this WAV interface and further configure s

