Η Λογική του κώδικα

• Αρχικά εισάγουμε τις βιβλιοθήκες που θα χρειαστούμε

η κλασική για τα WEMOS (έχουν το chip ESP8266) "ESP8266WiFi.h"

Για την επικοινωνία μέσω http <aREST.h>

Για την oled οθόνη:

<Wire.h>
<Adafruit_GFX.h>
<Adafruit_SSD1306.h>

• Ορίζουμε μεταβλητές με τα Pins που θα χρησιμοποιήσουμε για τα μοτέρ

Τα Pins είναι:

D8

D7

D6

D5

• Ορίζουμε τις παραμέτρους του διακομιστή και του δικτύου μας

Πόρτα: 80

ονομασία δικτύου WiFi: ThessCodeFestival_WiFi-CAR

κωδικός δικτύου WiFi: peinaw!!!

• Δημιουργούμε ένα στιγμιότυπο του διακομιστή μας, εύκολα

WiFiServer server(LISTEN_PORT);

Δημιουργούμε ένα στιγμιότυπο της aREST, εύκολα:

aREST rest = aREST();

• Ορίζουμε τις συναρτήσεις που χρησιμοποιήσαμε στην ιστοσελίδα τηλεχειρισμού μας

π.χ.

int stop(String message);
int forward(String message);

- Ορίζουμε τις μεταβλητές για την OLED οθόνη μας
- Φτιάχνουμε τον τρόπο επικοινωνίας μέσω USB και http μέσα στην void setup(void){}
- Αντιστοιχίζουμε τις συναρτήσεις από την ιστοσελίδα τηλεχειρισμού με τις αντίστοιχες για το WEMOS μας μέσα στην void setup(void){}
 Θα ορίσουμε και θα περιγράψουμε αυτές τις συναρτήσεις στο τέλος.
- Είναι ώρα να εμφανίσουμε κάτι στην οθόνη

Θέτουμε τα Pins ως εξόδους, αφού θα στέλνουν δεδομένα

Π.χ.
pinMode(PWM1, OUTPUT);
pinMode(PoM1, OUTPUT);

• Ελέγχουμε διαρκώς για δεδομένα που μας έρχονται μέσω http από την ιστοσελίδα τηλεχειρισμού μας μέσα στην void loop(){}

```
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
   return;
}
while(!client.available()){
   delay(1);
}
```

Καλούμε την aRest να διαχειριστεί αυτά τα παραπάνω δεδομένα

rest.handle(client);

• Και τώρα φτιάχνουμε τις συναρτήσεις όπου θα χειρίζονται τα μοτέρ! Ακολουθεί περιγραφή της λογικής τους.

Η μόνη εντολή που χρειαζόμαστε είναι η:

digitalWrite(όνομαPin, HIGH ή LOW);

Κάθε μοτέρ έχει δύο εισόδους. Αυτές οι είσοδοι δέχονται δεδομένα σε μορφή «δίνω ρεύμα ή δεν δίνω ρεύμα», εξού και τα HIGH = «δίνω ρεύμα» και LOW = «δεν δίνω ρεύμα, γιατί έτσι»

Δίνοντας σε κάθε είσοδο διαφορετικά δεδομένα *(σε μία HIGH στην άλλη LOW)*, τότε αυτό περιστρέφεται. Η φορά περιστροφής εξαρτάται από το σε ποια είσοδο είναι το HIGH. Αν είναι ίδια *(HIGH και HIGH, ή LOW και LOW)* τότε δεν περιστρέφεται· φρενάρει.