Para demostrar el uso de interrupciones en este tipo de microcontroladores se presentan a continuación dos ejemplos. El primero de ellos simplemente repite el programa hola mundo. La configuración del *timer* se hace de tal manera que se produzcan interrupciones cada 128us.

```
t_{interrupcion} = (4 \times pre-escala \times 256 / fosc = (4 \times 1 \times 256) / 8000000 = 128 us
```

Con este valor, el parpadeo del LED se puede calcular del siguiente modo:

```
T = 2 \times t_{interrupcion} \times MAX_{interrupcion} \times M
```

Utilizando un registro sombra que actualiza GPIO periódicamente en la rutina principal y recordando que "main.h" es el mismo de las secciones anteriores, el código es el siguiente:

```
puertos.h
      #ifndef PORT H
      #define PORT_H
      #include "main.h"
5
      #define LED_1 sGPIO.GP0
      #define MAX LED CNT 2000
 8
 9
      volatile union {
10
                         port;
          uint8_t
11
          struct {
               unsigned GP0 : 1;
13
               unsigned GP1 : 1;
14
               unsigned GP2 : 1;
15
               unsigned GP3 : 1;
               unsigned GP4 : 1;
17
               unsigned GP5 : 1;
18
          };
19
      } sGPIO;
20
      /* prototipos */
     void inicializar_puertos(void);
void inicializar_timers(void);
void inicializar_interrupciones(void);
24
25
26
     #endif /* PORT H */
puertos.c
      #include "puertos.h"
      void inicializar_puertos()
 4
 5
          OSCCON = 0b01110001;
                                         /* IRCF = 111 -> OSC. a 8MHz */
                                         /* desactiva comparadores */
/* puerto como E/S digitales */
/* clear latches */
 6
          CMCON0 |= 0b00000111;
          ANSEL &= 0b11110000;
 7
                   = 0b000000;
 8
          GPIO
          TRISIO = 0b111000;
                                           /* GP0, GP1 y GP2 salidas */
 9
10
     }
```

Nótese que el registro sombra *sGPIO* debe ser declarado como **volatile** y la variable *cnt* como **static**.

El segundo ejemplo en esta sección realiza el parpadeo de un LED conectado a GP0 mientras un pulsador conectado a GP5 controla el encendido de otro LED conectado a GP1. El control de rebotes se realiza mediante el uso de un contador.

```
main.c
 1
      #include "puertos.h"
 2
 3
      void main (void)
 4
      {
          inicializar_puertos();
inicializar_timers();
inicializar_interrupciones();
 5
 6
 7
 8
 9
          sGPIO.port = GPIO;
10
11
          while (1)
12
13
               if (PB_cambio && !PB_estado){
14
                   LED_1 = \sim LED_1;
15
                   PB_cambio = 0;
16
17
              GPIO = sGPIO.port;
18
          }
     }
19
20
21
      /* rutina de servicio de interrupciones */
22
      void interrupt isr(void)
23
      {
24
          static uint8_t cnt_tm0 = 0;
25
          static uint8_t cnt_db = 0;
26
          static uint16_t cnt_led2 = 0;
27
28
          INTCONbits.T0IF = 0;
29
30
          if (++cnt_tm0 == MAX_TM0_CNT){
31
               cnt_tm0 = 0;
32
               if (PB_1 == PB_estado)
33
                   cnt_db = 0;
34
               else
35
                   if (++cnt_db == MAX_DB_CNT){
                       PB_estado = !PB_estado;
36
37
                       cnt db = 0;
38
                       PB cambio = 1;
39
                   }
40
          }
```