实验3 滤波器设计与滤波器特性分析

3.1 实验目的

- 1、掌握 Matlab 下滤波器设计工具(fdatool)的使用方法。
- 2、掌握 IIR 滤波器设计方法与 FIR 滤波器设计方法。
- 3、了解 IIR 滤波器设计与 FIR 滤波器设计方法的差异。
- 4、掌握滤波器特性分析的方法。
- 5、了解 Matlab 中 sptool 工具的使用方法。

3.2 实验原理

本实验利用 Matlab 的工具 fdatool 完成,请仔细阅读 Matlab 中滤波器设计工具箱 fdatool 的联机帮助。IIR 与 FIR 滤波器设计的原理请参考课程内容。

3.3 实验内容


3.3.1 IIR 滤波器设计

- 1、 采样频率为 1Hz,设计一个 Chebyshev 高通数字滤波器,其中通带临界频率 $f_p=0.3$ Hz,通带内衰减小于 0.8dB ($\alpha_p=0.8$ dB),阻带临界频率 $f_s=0.2$ Hz,阻带内衰减大于 20dB ($\alpha_s=20$ dB)。求这个数字滤波器的传递函数 H(z),输出它的幅频特性曲线,观察其通带衰减和阻带衰减是否满足要求。
- 2、 采样频率为 1Hz,设计一个数字低通滤波器,要求其通带临界频率 $f_p=0.2$ Hz,通带内衰减小于 1dB($\alpha_p=1$ dB),阻带临界频率 $f_s=0.3$ Hz,阻带内衰减大于 25dB ($\alpha_s=25$ dB)。求这个数字滤波器的传递函数 H(z),输出它的幅频特性曲线。
- 3、 设计 Butterworth 带通数字滤波器,其上下边带 1dB 处的通带临界频率分别为 20kHz 和

30kHz($f_{p1}=20kHz$, $f_{p2}=30kHz$, $\alpha_p=1dB$),当频率低于 15kHz 时,衰减要大于 40dB($f_s=15kHz$, $\alpha_s=40dB$),采样周期为 $10\,\mu\,\mathrm{s}$,求这个数字滤波器的传递函数 H(z),输出它的幅频特性曲线,观察其通带衰减和阻带衰减是否满足要求。

3.3.2 FIR 滤波器设计

- 1、用 Hanning 窗设计一个线性相位带通滤波器,其长度 N=15,上下边带截至频率分别为 $\omega_1=0.3\pi$, $\omega_2=0.5\pi$,求 h(n),绘制它的幅频和相位特性曲线,观察它的实际 3dB 和 20dB 带宽。如果 N=45,重复这一设计,观察幅频和相位特性的变化,注意长度 N 变化对结果的影响。
- 2、改用矩形窗和 Blackman 窗,设计步骤(1)中的带通滤波器,观察并记录窗函数对滤波器幅频和相位特性的影响,比较这三种窗函数的特点。
- 3、用 Kaiser 窗设计一个专用的线性相位滤波器。N=40, 理想的幅频特性如下图所示:



当 β 值分别 4,6,8 时,设计相应的滤波器,比较它们的幅频和相位特性,观察并分析 β 值不同的时候对结果有什么影响。

3.3.3 滤波器特性分析

针对 IIR 滤波器设计实验内容中的三款滤波器(低通、高通和带通),采用基于 Blackman 窗函数的 FIR 设计方法重新设计,比较用 IIR 与 FIR 方法得到的滤波器的幅频特性、相频特性、零极点、群延时、相位延时。

对比较的结论进行原理性解释。

3.3.4 滤波器的实际运用

请调用 Matlab 中的 sptool 工具完成以下要求:

(1) 用 Matlab 产生信号 $x(t) = 0.5 + 1.2 \sin(2\pi f_1 t) + 0.5 \cos(2\pi f_2 t) + \omega(t)$,

其中 $f_1=50$ Hz, $f_2=200$ Hz, $\omega(t)$ 为高斯白噪声,采样频率 $f_{\rm s}=1000$ Hz 。利用 sptool 工具导入该信号并观察其频谱特性。

- (2) 在 sptool 中调用 fdatool 工具,设计一个 Butterworth 低通滤波器,通带边界频率为 100Hz,阻带边界频率为 150Hz,通带波纹不大于 2dB,阻带衰减不小于 50dB,观察所设计滤波器的幅频特性、相频特性、零极点、群延时和脉冲响应。
- (3) 在 sptool 中用题 (2) 设计的滤波器对题 (1) 中的信号进行滤波处理,并用 sptool 中的频谱分析模块分析滤波前后信号的频谱变化。
- (4) 在 sptool 中调用 fdatool 工具,用 Kaiser 窗设计一个能滤除题(1)中信号 x(t) 的直流分量和频率分量 f_1 的滤波器,并观察滤波前后信号的频谱变化。

3.4 实验报告要求

- 1、记录在在上机实验内容中所设计的 IIR 滤波器的传递函数 H(z)及对应的幅频特性曲线定性分析它们的性能,判断设计是否满足要求。
- 2、 记录在实验过程中 FIR 滤波器设计结果的 h(n)的幅频和相位特性曲线,比较它们的性能,说明滤波器 N 和窗函数对滤波器性能的影响。
- 3、记录滤波器特性分析中滤波器特性比较的结论并进行解释。
- 4、对 IIR 滤波器设计和 FIR 滤波器设计的优缺点进行总结。
- 5、总结实验中根据实验现象得到的其他个人结论。