

دانشکده ی مهندسی برق و کآمپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران مبانی کامپیوتر و برنامهنویسی



استاد: دکتر مرادی

عنوان: برنامهسازی و ۰/۱ در LC3 نيمسال دوم **99**_**98**

در آخرین جلسه آزمایشگاه شما چند برنامه ی ساده با ماشین LC3 می نویسید و با ورودی و خروجی (l/O) آن آشنا می شوید.

1. انجام دهید!

- 1. از پوشه LC3 اسمبلر ماشین یا همان LC3Edit را باز کنید.
- 2 اکنون با فرض این که مقدار X در رجیستر X و مقدار Y در رجیستر X قرار دارد(مقدار X و مقدار Y را به دلخواه بدهید. نحوه انجام این کار در قسمت راهنمایی سوال توضیح داده شده است)، برنامه ای بنویسید که به ترتیب:
 - حاصل جمع X + Y را در رجیستر R2 ذخیره کند.
 - حاصل X AND Y را در رجیستر R3 ذخیره کند.
- حاصل X OR Y را در رجیستر R4 ذخیره کند. (به دنبال دستور OR نگردید. چنین دستوری مستقیماً برای ماشین LC3 وجود ندارد!)
 - اگر x زوج بود آن را در رجیستر R7 و اگر فرد بود در رجیستر R6 ذخیره کند.

قسمت 1: کد مربوطه را در قسمت زیر قرار دهید.

.ORIG x3000	
LD	RO, X
LD	R1, Y
ADD	R2, R1, R0
AND	R3,R1,R0
NOT	R0 , R0
NOT	R1,R1
AND	R4,R1,R0
NOT	R4,R4
NOT	RO, RO
NOT	R1,R1
AND	R5 , R0 , #1
BRz	EVEN
LD	R6,X
EVEN LD	R7 , X
HALT	
X	.FILL #4
Y	.FILL #2
.END	

 $X + \infty$ تمامی عملیات فوق باید در یک برنامه انجام شود و نه چهار برنامه ی مجزا، یعنی پس از این که حاصل جمع $X + \infty$ تمامی عملیات فوق باید در یک برنامه مقدار $X + \infty$ تغییر کند.

راهنمایی:

• در بخش سوم سوال بدیهی است که باید عملیات OR را با ترکیبی از عملیات AND و NOT پیاده سازی کنید. همچنین در بخش چهارم نیاز دارید که از دستور پرش شرطی یا BR استفاده کنید. برای بررسی این مسأله که آیا متغیر X زوج است یا نه کافی است سایر بیت های آن را به جز بیت کم ارزش صفر کنید. (به کمک دستور

همیس مقدار موجود در X اگرصفر شده باشد، دستور BRz به خانه ای که در مقابل این دستور ذکر شده باشد پرش خواهد کرد.

دقت كنيدا

احتمالاً در ابتدای راه اندازی ماشین LC3 تمام رجیسترها صفر هستند. پس برای این که نتایج برنامه ی فوق را به درستی مشاهده کنید، پیش از اجرای برنامه مقدار رجیسترها را به کمک کلیک راست و انتخاب Set Value تغییر دهید.

2. انجام دهید!

- 1. یک فایل جدید ایجاد کنید.
- 2. اکنون با فرض این که مقدار X در رجیستر X و مقدار Y در رجیستر X قرار دارد، برنامه ای بنویسید که ابتدا قدر مطلق X را محاسبه کرده و در X قرار دهد و سپس قدر مطلق X را محاسبه کرده و در X قرار دهد و سپس قدر مطلق آن بزرگتر است را در خانه ی X قرار دهد.

راهنمایی: برای فهمیدن این مطلب که مقدار موجود در یک رجیستر مثبت است یا منفی، کافی است تا یک عملیات ریاضی که حاصل آن رجیستر را تغییر نمی دهد انجام دهید و نتیجه را در همان رجیستر ذخیره کنید. با انجام این عملیات flag

```
.ORIG x3000
LD
        R1, X
BRzp POSX
NOT
        R1,R1
ADD
        R1,R1,#1
POSX
LD
        R2, Y
BRzp POSY
NOT
        R2, R2
ADD
        R2, R2, #1
POSY
        R3, R2
NOT
        R3, R3, #1
ADD
ADD
        R3, R1, R3
BRzp BIG
BIG ADD R2, R1, #0
HALT
        .FILL #-4
        .FILL #2
.END
```

آشنایی با ۱/0:

برای این که برنامه ی ما بتواند به خوبی با کاربر ارتباط برقرار کند، باید بتوانیم ورودی را به آسانی از کاربر بگیریم و خروجی را در فرمتی مناسب به او نشان دهیم. برای این منظور در LC3 از LC3 Console استفاده می کنیم. در این قسمت می توان به برنامه ورودی داد یا چیزی روی آن برای کاربر چاپ کرد.

به جدول زیر توجه کنید:

توضيح	دستور	
با رسیدن برنامه به این خط اجرای برنامه متوقف می شود و برنامه منتظر دادن ورودی از طریق		
Console توسط کاربر میشود. دستور IN یک کاراکتر اسکی را از کاربر می گیرد و آن را در 8 بیت کم ارزش	INI	
R0 ذخیره می کند. دقت کنید که پس از اجرای دستور IN محتوای سابق R0 از بین می رود, پس اگر در آن	IN ذخيره مي كند. <u>دقت كنيد ك</u>	
دیتای خاصی دارید، آن را در جای دیگری ذخیره کنید.		
با اجرای این دستور محتوای R0 (هشت بیت کم ارزش آن) در خروجی چاپ می شود.	OUT	
این دستور که مخفف PUT String است, از آدرسی که R0 به آن اشاره می کند شروع به چاپ خانه های		
حافظه (هشت بیت کم ارزش آن ها) می کند تا زمانی که به خانه ای با محتوای NULL) x0000) برسد. به	PUTS	
عبارت دیگر یک رشته از کاراکتر ها که از خانه ای با آدرسی که در R0 ذخیره شده است را چاپ می کند.		
این دستور یکی دیگر از دستوراتی است که با اسمبلر صحبت می کند. (مثل ORIG, .END. و). این		
دستور همانند چند تا دستور FILL. پشت سرهم می ماند. با این دستور می توانید یک رشته از کاراکتر ها را		
در خانه های پشت سر هم در حافظه قرار دهید. (این دستور به صورت پیش فرض در انتهای رشته ی شما		
NULL را اضافه می کند.)		

[✓] برای درک بهتر دستورات فوق به مثال زیر توجه کنید:

.ORIG x3050

LEA R0, HELLO; put address of this label in R0

PUTS; print the string starting from R0 until x0000 appears

AND R0,R0,0;

IN; read a character from console (and store it in R0)

ADD R0,R0,1;

OUT; print R0[7:0] on console

HALT

HELLO .STRINGZ "HELLO WORLD"; place this string in memory starting with ;address of x3057 (why?)

.END

3. انجام دهید! (خواندن از ورودی)

یک برنامه ی ساده بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و در یک رجیستر بریزد.

قسمت 3: کد مربوطه را در قسمت زیر قرار دهید.

ORIG x3000

LD R2, CONVERT

IN

ADD R2,R0,R2

HALT


CONVERT .fill #-48

.END

4. انجام دهید! (محاسبه ی حاصل ضرب مقادیر دو رجیستر)

در این قسمت می خواهیم برنامه ای بنویسیم که محتوای دو رجیستر R3 و R4 را در هم ضرب کرده و در رجیستر R5 ذخیره کند. احتمالا تا حالا متوجه شده اید که شبیه ساز LC3 دستور ضرب ندارد. برای پیاده سازی دستور ضرب از مفهوم

جمع استفاده میکنیم. به سادگی برای این کار عدد اول را به اندازه عدد دوم با خودش جمع می کنیم. برای انجام این قسمت می توانید ابتدا فلوچارت 1 زیر را کامل کنید(تحویل این فلوچارت الزامی نیست):



فلوچارت حاصل ضرب دو عدد صحیح نامنفی

حال به کمک فلوچارتی که تکمیل کردید، کد اسمبلی این قسمت را بزنید.

-

¹ Flow Chart

قسمت 4: کد خود را در کادر زیر بنویسید.

.ORIG x3000

LD R3, X

LD R4, Y

AND R5, R5, #0

MULTIPLY ADD R5, R5, R3

ADD R4, R4, #-1

BRnp MULTIPLY

HALT

X .fill #8

Y .fill #5

.END

اگر R5 در ابتدا صفر بود نیازی به دستور خط چهارم نخواهد بود ولی برای اطمینان مقدار R5 در ابتدا صفر شده است.

تبدیل یک قطعه کد به تابع:

برای تبدیل یک قطعه کد به تابع کارهای زیر را انجام دهید:

- یک برچسب (Label) به عنوان نام تابع در نظر بگیرید.
 - قطعه کد مورد نظر را زیر این برچسب قرار دهید.
- در پایان قطعه کد، آدرس بازگشت (Return Address) را که در رجیستر R7 ذخیره شده است، در رجیستر PC قرار دهید. (این کار را با اجرای دستور RET) به عنوان آخرین دستور تابع خود می توانید انجام دهید.)

توجه: آدرس بازگشت از تابع که گفته شده در R7 قرار دارد را خودتان باید به هنگام فراخوانی تابع در R7 قرار دهید. در قسمت بعدی (صدا زدن یک تابع) نحوه ی انجام این کار توضیح داده شده است.

راهنمایی: به هنگام می توانید از نمونه کد زیر برای نوشتن یک تابع کمک بگیرید.

```
LDI RO, N
                         ; Argument N is now in R0
           JSR F
                         ; Jump to subroutine F.
           STI R1, FN
           HALT
5
           .FILL 3120
                         ; Address where n is located
6 FN
                         ; Address where fn will be stored.
           .FILL 3121
                            ; Subroutine F begins
8 F
           AND R1, R1, x0; Clear R1
9
           ADD R1, R0, x0; R1 \leftarrow R0
10
           ADD R1, R1, R1; R1 \leftarrow R1 + R1
           ADD R1, R1, x3; R1 \leftarrow R1 + 3.
                                              Result is in R1
11
12
           RET
                            ; Return from subroutine
           END
```

Listing 5.1: A subroutine for the function f(n) = 2n + 3.

صدا زدن (فراخوانی) یک تابع ۲:

برای اجرای یک تابع لازم است که آدرس سر تابع را در رجیستر PC قرار دهیم. در این صورت ادامه ی اجرای برنامه از سر تابع خواهد بود. بعد از آن که کار تابع تمام شد، مقدار رجیستر PC باید به مقدار قبل از صدا زدن تابع به اضافه 1 (چرا؟) تغییر کند. مسئله ای که مطرح می شود این است که آدرس بازگشت را چگونه به دست بیاوریم، چون یک تابع ممکن است چندین بار و از آدرس های مختلف صدا زده شود. بنابر این باید قبل از صدا زدن تابع، آدرس فعلی را در جایی که تابع هم از آن با خبر است ذخیره کنیم. برای این کار می توانیم کارهای زیر را انجام دهیم:

آدرس دستور بعد از JSR (یا در واقع PC یک واحد اضافه شده) را در R7 ذخیره کن و به MyFunc پرش کن.

توجه کنید که MyFunc یک label است.

حال همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد در پایان اجرای تابع به عنوان آخرین دستور آن باید دستور زیر را بنویسید:

RET

این دستور محتوای رجیستر R7 (که به هنگام فراخوانی با دستور JSR تعیین شده بود) را در PC قرار می دهد.

پس از اجرای این دستور، به دستور بعد از فراخوانی تابع پرش می کنیم و اجرای برنامه ادامه می یابد.

توجه: دستور RET مشابه دستور JMP بوده، با این تفاوت که همواره به آدرسی که در R7 وجود دارد پرش می کند.

5. انجام دهید! (تبدیل برنامه های قبلی به دو تابع مجزا)

_

² Function Call

حال برنامه های قبلی را تبدیل به دو تابع مجزا کنید. یعنی تابع هایی بسازید که یکی عملیات ضرب و دیگری عملیات خواندن از ورودی را انجام دهد.

دقت کنید: مطمئن شوید که برنامه ی شما درست کار می کند.

نکته: در زمان صدا زده شدن تابع، محتوای رجیستر R7 تغییری می کند؟ (چرا؟)

قسمت 5 : کد و پاسخ خود را در کادر زیر بنویسید

موفق باشيد

کد قسمت 5 در صفحه بعد

وقتی که تابع را با دستور JSR صدا می زنیم این دستور، آدرس دستور بعد JSR را در R7 قرار می دهد تا وقتی که با دستور RET از تابع برمی گردیم بدانیم از کجا باید به اجرا ادامه دهیم برای همین در هنگام صدا زده شدن تابع محتوای R7 تغییر می کند و برابر آدرس دستور بعد JSR می شود تا در بازگشت از تابع مشکلی پیش نیاید.

فقط باید به این نکته توجه شود که در تابعی که ورودی می گیریم چون بعد از دستور IN محتوای R7 تغییر کرده و برابر آدرس بعد از دستور IN می شود (تا در بازگشت از IN بدانیم از کجای INPUT باید ادامه دهیم) باید آدرس R7 قبل از دستور IN را در جایی مثل ADR7 ذخیره کرد تا هنگام برگشت از تابع INPUT به درستی مقدار R7 را آپدیت کرده و آن را خوانده و در نهایت با دستور ADR7 برگشته و به ادامه برنامه بپردازیم و دیگر به آدرس بعد از IN برنگردیم و به جای درست برویم.

.ORIG x3000			
AND	R7, R7, #0		
LD	R3, X		
LD	R4, Y		
JSR MULTIPLY			
JSR INPUT			
HALT			
X .fill #8			
Y .fill #5			
CONVERT .fill #-48			
ADR7 .f	ill #0		
N 41 11 TID			
MULTIP			
AND	R5, R5, #0		
MULT	DE DE D3		
ADD ADD	R5, R5, R3		
ADD R4, R4, #-1 BRnp MULT			
RET	IOLI		
IVE I			
INPUT			
ST	R7, ADR7		
LD	R2, CONVERT		
IN			
ADD	R2,R0,R2		
LD	R7, ADR7		
RET			
.END			
		1	