## YK2006 串口通信协议 (A0 版) V1. 00

基本设置: 自适应所有串口设置,只要数据内容以 HEX 表示即可

## 协议详解:

数据 1	起始标识	0xA0 (输出)、0xA1 (输入)		
数据 2	开关地址码	0x01-0xFE 表示为 1-254 路		
数据 3	操作数据	0x00	关 (不反馈)	
		0x01	开(不反馈)	
		0x02	关 (反馈)	
		0x03	开 (反馈)	
		0x04	取反(反馈)	
		0x05	查询状态(反馈)	
		0x06	点动(反馈)	
数据 4	校验码(低8位)	(数据 1+数据 2+数据 3)%0x100		

## 反馈数据:

格式与发送的相同,且数据 1、2、4 的意义也相同,数据 3 意义: 0x00 关, 0x01 开

## 应用举例(16进制):

打开第1路开关(不反馈): A0 01 01 A2	模块会动作但无数据返回
点动输出第1路(反馈): A0 01 06 A7	模块会返回: AO 01 xx xx
打开第 2 路开关 (反馈): A0 02 03 A5	模块会返回: AO 02 01 A3
取反第1路开关(反馈): A0 01 04 A5	模块会返回: AO O1 xx xx
查询第 1 路开关状态: A0 01 05 A6	模块会返回: AO 01 xx xx