#### 創客基地 - 物聯網課程

### Arduino 創客入門與應用

Day1: 2018.06.15

https://reurl.cc/A1n18

陳信嘉 shinjia168@gmail.com



# 上課檔案下載



https://reurl.cc/1QjQY

## 課程重點

物聯網 Arduino 基礎入門 會使用 Arduino 程式設計 程式設計 (coding) 編寫原始程式碼 創客 創意應用及實作 完成創作作品

#### 學會使用 Arduino 及程式



輸出: LED 的閃礫

輸入: 按鈕及旋鈕

多顆 LED (更多)

多種顏色的 LED

各種顯示的變化



### 教材參考

FLAG`S 創客·自造者工作坊 10+ 實驗(「Arduino 超入門: 創客·自造者的原力」書+實驗套件)



作者:章奇煒

建議告價:699元

優惠價:90折629元(省70元)

色彩:全彩

ISBN: 471-294-675-013-5

出版日期:2016/1/26

主題學習

https://www.flag.com.tw/shop/showbook.asp?bokno=F6789A

(內容介紹、程式範例下載)

### 內容章節

第1章:Arduino 快速入門

第2章:看懂電子電路

第3章: Arduino 的數位輸出/輸入

第4章: Arduino 的類比輸出/輸入

第5章: 用序列埠 (Serial Port) 與 PC 通訊

第6章:三色LED的控制

第7章: LED 排燈

第8章:光線感知-做一個自動照明系統

第9章:溫度感知-使用熱敏電阻監測水溫

第 10 章: 潮濕感知 - 使一個花草澆水警示系統

第 11 章: 使用七段顯示器 - 做一個按鈕計數器

## 安裝與環境設定

下載 Arduion 安裝 執行主程式

連接 Arduino 板子 確認驅動程式 執行主程式 設定 板子 及 序列埠

## Arduino 官方網站

https://www.arduino.cc/



### Ch 01: Arduion 快速入門

- 1-1. 購買 Arduino 控制板及周邊零件
- 1-2. 下載 Arduino 程式開發環境
- 1-3. Arduino 程式基本架構
- 1-4. Arduino 的供電

Arduino UNO 控制板介紹

程式下載及安裝

Arduino 板子和電腦相連

開啟範例程式

程式上傳 Arduino 及測試

板子: Arduino/Genuino Uno


序列埠:依各人環境而定

(可於裝置管理員中確認)

### Arduino 程式 (簡化的 C 語言)

```
void setup()
  // put your setup code here, to run once:
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
```

## 開啟官方範例 - Blink



# 程式解說

```
- 0 X
oo Blink | Arduino 1.8.5
        草稿碼 工具 說明
                                                         Ø
  Blink§
 void setup() {
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 void loop() {
   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
   delay(1000);
                                        Arduino/Genuino Uno 於 COM3
```

#### 範例程式 lab1-1

```
void setup() { //"{"表示setup()函式由此開始
 pinMode(13, OUTPUT); //將第 13 號腳位設為 OUTPUT 模式
} //"}"表示函式到此結束
void loop() { //"{"表示 loop() 函式由此開始
 digitalWrite(13, HIGH); //將高電位輸出到第 13 號腳位
 delay(500); //使程式暫停 0.5 秒, 維持在上一行所執行的狀態
 digitalWrite(13, LOW); //將低電位輸出到第 13 號腳位
 delay(500); //使程式暫停 0.5 秒, 維持在上一行所執行的狀態
} //"}"表示函式到此結束
```

## 更多練習

- 讓閃礫速度變快
- 讓閃礫節奏有變化
- · -----
- 指定顯示腳位為參數
- 還有哪些可以參數化?

### Ch 02: 看懂電子電路

- 2-1. 電壓、電流、電阻
- 2-2. LED 燈
- 2-3. 麵包板與單心線
- 2-4. 電子迴路
- 2-5. 接地

認識麵包板的線路

認識 LED

LED 的長為正,要注意

電線使用的習慣

紅線為供電, 黑線接地

### Ch 03: Arduion 的數位輸出/輸入

Lab 3-1. 數位輸出 - 閃礫 LED

Lab 3-2. 數位輸入 - 用按鈕控制 LED

認識 Arduino 的接腳

指定 LED 的閃礫

按壓開關

輸入和輸出的程式

按鈕控制 LED 的閃礫

注意開關的接法

### 範例程式 lab3-1

```
void setup() {
  pinMode(7, OUTPUT); //13 改成 7
void loop() {
  digitalWrite(7, HIGH); //13 改成 7
  delay(500);
  digitalWrite(7, LOW); //13 改成 7
  delay(500);
```

#### 範例程式 lab3-2

```
const int button = 4; //宣告 button 為整數常數, 並將其值設為 4(數位 pin4)
<u>int btVoltage = 0; //</u>將按鈕電位 (btVoltage) 設為整數變數, 初始值為 0
void setup() {
 pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT); //將內建 LED 腳位設為輸出模式
 pinMode(button, INPUT); //將 button 腳位設為輸入模式
void loop() {
 btVoltage = digitalRead(button); //讀取按鈕腳位目前的電位值
 if (btVoltage == HIGH){ //若按鈕狀態為高電位
   digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH); //內建 LED 腳位 HIGH, LED亮起
 else{
   digitalWrite(LED BUILTIN, LOW); //LED 腳位會接收到低電位熄滅
```

### 更多練習

- 結合 Lab3-1 及 Lab3-2 譲按鈕按下後, LED 亮
- 讓按鈕功能相反,按下後 LED 滅,放開後為亮
- -----
- 讓 LED 為閃礫狀態 (按鈕按下時)

### Ch 04: Arduion 的類比輸出/輸入

Lab 4-1. 類比輸出 - 使用 PWM 控制 LED 亮度

Lab 4-2. 類比輸入 - 用可變電阻調整 LED 亮度

數位 (digit) 與 類比 (analog)

PWM 模擬成類比

Arduino 的類比腳位

for 迴圈程式

可變電阻的使用

注意『~』符號 3~, 5~, 6~, 9~, 10~, 11~

#### 範例程式 lab4-1

```
const int led = 3; //宣告整數常數 led, 並將其值設為 3
void setup() {
 //setup()內不須寫入程式碼
void loop() {
 for (int fadeValue = 0; fadeValue <= 255; fadeValue =fadeValue + 15)
 //設定後方 {} 內 fadeValue 變數的初始值、條件、每執行一次的變化量
   analogWrite(led, fadeValue); //將 PWM 調整後的電壓值輸出到指定的 PWM 腳位
   delay(100); //使程式停止在上一行的階段 0.1 秒
 for (int fadeValue = 255; fadeValue >= 0; fadeValue =fadeValue - 15)
 //設定後方 {} 內 fadeValue 變數的初始值、條件、每執行一次的變化量
   analogWrite(led, fadeValue); //將 PWM 調整後的電壓值輸出到指定的 PWM 腳位
   delay(100); //使程式停止在上一行的階段 0.1 秒
```

#### 範例程式 lab4-2

```
const int variable = A2; //宣告 variable 為整數常數, 並將其值設為 A2
const int led = 9; //宣告 led 為整數常數, 並將其值設為 9
void setup() {
 //setup()內沒有程式碼
void loop() {
 int sensorValue = analogRead(variable);
 //analogRead(variable) 由類比輸入腳位讀取可變電阻的電壓值,
 //並傳回介於 0~1023 的整數值來對應原本的電壓值
 //宣告感測數值變數為整數變數,其值等於 analogRead(variable) 的傳回值。
 analogWrite(led, sensorValue/4);
 //使用 analogWrite() 將 sensorValue 輸出到 PWM 腳位, 點亮 LED
 //由於 analogWrite() 函式只接受 0~255 之間的數值,
 //所以必須將 sensorValue 除以 4
 delay(150);//延遲程式執行 0.15 秒
```

### 更多練習

- 使用 map() 函式換算
- 利用旋鈕調整 LED 閃礫的快慢
- 利用兩顆旋鈕,一個調整快慢,一個調整亮度

