## **Frageliste Filter**

1. Fragen 3,4,5,8,9,10,11 von 2.6 Lernziel-Test.

2. Folgende Filterkenngrößen verstehen und anwenden können: Welligkeit, Selektivität, Flankensteilheit, Betriebsdämpfung, Toleranzschema, Durchlassband, pass band, Sperrband, stop band, Einfügedämpfung, insertion loss, attenuation (pass band, stop band), ripple (pass band, stop band)

Welligkeit: Verhältnis von Umax/Umin im Durchlassereich

Flankensteilheit: dB der Übertragungsfunktion einer Oktave(zw. f & 2f)

Selektivität: Verhältnis: U(f0)/U(fstör)

Betriebsdämpfung: Verhältnis: maximal Generatorleistung zu Ausgangsleistung Toleranzschema: gibt den möglichen Bereich ders Übertragungsfunktion an

Durchlassband: Bereich des Filters welcher nicht gedämpft ist

Pass band: -> Durchlassband

Sperrband: Bereich des Filters welcher voll gedämpft ist

Stop band: ->Sperrband

Einfügedämpfung: Bei Filtern und Kopplern wird die Einfügedämpfung meist in Abhängigkeit vom Frequenzbereich ermittelt, der vom Nutzsignal benutzt wird.

Insertion loss: -> Einfügedämpfung

Attenuation: Ripple:

3. geg: Filterkenngrößen, ges: Toleranzschema siehe TKHF 13.3.14

- 4. geg: Toleranzschema, ges: Filterkenngrößen
- Skizziere einen LC Bandpass (Bandsperre, Tiefpass, Hochpass) (2. Ordnung d.h. Halbglied und 3. Ordnung d.h. T-Glied oder Pi-Glied)
   Siehe TKHF 24.3.14
- 6. Hauptmerkmale von Butterworth-, Bessel-, Tschebyscheff- und Cauerfilter.

  <u>Butterworth-Filter:</u> Maximal flacher Amplitudengang im Durchlassbereich; "Potenz-Filter"

  <u>Tschebyscheff-Filter:</u> konstante Welligkeit im Durchlassbereich, steile Filterflanke im Übergangsbereich, große Phasenverzerrung, starkes Überschwingen.

  <u>Besselfilter:</u> Maximal flache Gruppenlaufzeit im Durchlassbereich, flache Filterflanke im Übergangsbereich, geringe Phasenverzerrung, geringes Überschwingen

  <u>Cauer-Filter:</u> Elliptisches Filter sehr steile Filterflanken im Übergangsbereich, sehr starkes Überschwingen, sehr große Phasenverzerrungen, Welligkeit im Durchlassbereich und im Sperrbereich, Echte Nullstellen der Übertragungsfunktion (d.h. unendlich hohe Dämpfung) bei endlichen Frequenzen.
- 7. Geg: Besselfilter 6. Ordnung, Bandpass, Mittenfrequenz 10kHz, Durchlassband 2kHz. Welche Flankensteilheit der Übertragungsfunktion kann bei f= 100Hz erwartet werden? Flankensteilheit = dB einer Oktave -6db/okt=-20db/dek, bei 6.Ordnung ab 9khz -120db/dek -> -36db/okt
- 8. Ein 8-PSK modulierter Träger muss zur Bandbreitebegrenzung gefiltert werden. Welcher Filtertyp ist dafür am besten geeignet. Begründung!

  Besselfilter (oder Butterworth) da die phasenverzerrung am geringsten ist
- 9. Welcher der 4 Filtertypen Butterworth-, Bessel-, Tschebyscheff- und Cauerfilter produziert bei gleicher Bandbreite das geringste Überschwingen.

  Butterworth, Tschebyscheff Typ 2

- LC-Filter 6. Ordnung: Anzahl der Bauelemente für BP, TP, HP, BS?
   TP & HP: 6, BP & BS: 12
- 11. Für die Basisbandfilterung eines Modulationsignals kommt es darauf an, dass das Signal im Durchlassbereich möglichst geringe Amplitudenschwankungen erfährt. Welcher Filtertyp ist der geeignetste?
  Butterworth
- 12. Für welchen Frequenzbereich sind LC-Filter geeignet. Wodurch ist der Frequenzbereich nach unten und nach oben eingeschränkt?

  Bis 500 MHz ab 1KHz, Bauteilgröße, Güte
- 13. Für welchen Frequenzbereich und Pegelbereich sind SAW-Filter geeignet? 8MHz bis 8GHz, große Betriebsdämpfung -> kleiner Pegel
- 14. Warum sind SAW-Filter als Frontendfilter für die Sendestufe eines GSM-Handys nicht geeignet?
  Wegen der Betriebsdämpfung von 20dB -> zu wenig Leistung möglich
- 15. Kann ein SAW-Filter als Frontendfilter für den Empfänger eines GSM-Handys verwendet werden? (Begründung)
  Ja, da die zu übertragende Leistung gering ist
- 16. Warum werden Keramikfilter sehr häufig verwendet? Günstig, klein
- 17. Was sind die Stärken und Schwächen von Keramikfiltern? VT: Günstig und Klein, NT: Temperaturabhängig & Alterung
- 18. Für ein Satellitenuplink mit einer Sendeleistung von 43dBm wird der Frequenzbereich 400-401 MHz verwendet. Der Frequenzsynthesizer erzeugt Oberwellen, die durch ein Filter eliminiert werden sollen. Welche Filtertypen sind geeignet? Welche Filtertypen sind nicht geeignet und warum sind sie nicht geeignet?
- 19. Was ist der große Vorteil von Digitalfiltern (DSP)? Komplexe Analoge Filter leicht realisierbar
- Welche Filtertypen sind für die Filterung eines Audiosignal geeignet (ungeeignet)?
   Begründung
   Digitale(Rechenoperationen), LC(leichter Aufbau), RC(leichter Aufbau)

Ungeeignet: Keramik, Quarz, SAW, Leitungsfilter (Frequenzbereich)

- 21. Welche Filtertypen sind für die Filterung eines Videosignals geeignet (ungeeignet)? Begründung
- 22. Welche Filtertypen sind als ZF-Filter für einen Rundfunkempfänger (10,7MHz) geeignet (ungeeignet)? Begründung LC, Frequenz passt REST: Frequenz passt nicht
- 23. Welche Filtertypen sind als ZF-Filter für einen DECT-Empfänger (120MHz) geeignet (ungeeignet)? Der Kanalabstand bei DECT ist ca. 1.7MHz. Begründung SAW(kein abgleich mit schaltung), Metallresonator(f passt nicht) REST: Keine Ahnung: D

· ·

- 24. Nenne Einsatzgebiete von SAW- (Aktiven-, LC-, SC-, Digital-) Filtern.
- 25. Erläutere das Funktionsprinzip eines dielektrischen Filters. Welche Güte und Frequenzbereiche werden mit dieser Filterklasse abgedeckt?

26.