Lerneinheit

SPS-Programmbeispiele Reaktionsgefäß

Inhaltsübersicht

Schaltungen mit Speicherfunktionen

Bedienen von Programmier- und Steuergeräten Steuerungsprogramme eingeben, in Betrieb nehmen und dokumentieren

Steuerung für ein Reaktionsgefäß

Ist es in der Signalverarbeitung erforderlich Signalzustände über die Dauer ihres Auftretens an den Eingängen wirksam werden zu lassen, werden Speicherfunktionen (Binärspeicher) verwendet.

Sind Steuerungen mit Speicherfunktionen und Verknüpfungsgliedern aufgebaut, spricht man von Schaltwerken (Sequentelle Digitaltechnik).

Die Ausgangssignale einer solchen Schaltung hängen nicht nur von den Eingangssignalen sondern auch von den Schaltzuständen der Signalspeicher ab.

### Dabei unterscheidet man:

### Signalspeicher ohne Zeitverhalten


das sind Speicher deren Ausgangs-Signalzustand nur durch eine entsprechende Eingangsbeschaltung verändert wird (z.B. RS-Speicher, JK-Speicher usw.)


## Signalspeicher mit Zeitverhalten

das sind Speicher deren Ausgangs-Signalzustand nur durch eine entsprechende Eingangsschaltung und die eingestellte Laufzeit verändert wird.

Der Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen wird nicht als Funktionstabelle sondern wegen der besseren Übersichtlichkeit meist als Impuls-Zeitdiagramm dargestellt.

## Beispiel:







## Funktions- bzw. Problembeschreibung

In einem Reaktionsgefäß soll ein chemischer Prozeß mit einer bestimmten Temperatur und unter einem bestimmten Druck ablaufen. Zur Messung der Temperatur und des Drucks besitzt das Reaktionsgefäß einen Temperaturfühler und einen Druckmesser.

Die Regelung der Temperatur und des Drucks wird mittels einer Heizungs H, eines Kühlwasserzuflusses K und eines Sicherheitsventils S bewirkt.

Für die Stellglieder des Reaktionsgefäßes sollen folgende Einschaltbedingungen gelten:

Sicherheitsventil S: Druck P zu groß oder Temperatur zu groß (Int: >2500)

Kühlwasserzufluß K: Temperatur zu groß (Int: >2000) oder Druck P zu groß

Heizung H: Temperatur zu klein und Druck P nicht zu groß oder

P zu klein und Temperatur normal (Int: 1000-2000)

Wird die Anlage ausgeschaltet blinkt eine Kontrollampe für die Abkühlphase von 10s, die Heizung wird ausgeschaltet und das Kühlventil für 10s geöffnet, die eingestellte Temperatur wird auf null gesetzt.


Sind die Stellglieder Kühlwasserzufluß K oder Heizung H eingeschaltet, so ist der Umwälzer zu betätigen.

Der Ablauf der Reaktion ist in drei Betriebszustände unterteilt

Anfahren: P zu klein
 Normal: P normal
 Alarm: P zu groß

Die Anordnung der Geber und Stellglieder zeigt das Technologieschema.

## Technologieschema:





# Symbolik:

Heizung	A 4.0	BOOL	
Kühlwasserventil	A 4.1	BOOL	
Sicherheitsventil	A 4.2	BOOL	
Umwälzer	A 4.3	BOOL	
ML abkühlen	A 5.0	BOOL	
ML Sicherheitsventil	A 5.1	BOOL	
Anlage EIN_AUS	E 0.0	BOOL	
Temperatur runter	E 0.1	BOOL	
Temperatur hoch	E 0.2	BOOL	
Druck zu groß	E 0.3	BOOL	
Druck zu klein	E 0.4	BOOL	
Temp. Simulation	FC 2	FC 2	
Temp. Auswertung	FC 3	FC 3	
immer low	M 0.0	BOOL	
Immer high	M 0.1	BOOL	
HM Kühlung	M 5.0	BOOL	
FP Abkühlphase	M 5.1	BOOL	
HM Temp zu groß	M 6.0	BOOL	
HM Druck zu groß	M 6.1	BOOL	
HM Temp>1000	M 7.0	BOOL	
HM Temp<2000	M 7.1	BOOL	
Temp zwischen 1000-2000	M 7.2	BOOL	
HM Temp zu klein	M 8.0	BOOL	
HM Druck zu klein	M 8.1	BOOL	
Takt 0,1s (10Hz)	M 100.0	BOOL	Takt 0,1s (10Hz)
Takt 0,2s (5Hz)	M 100.1	BOOL	Takt 0,2s (5Hz)
Takt 0,4s (2,5Hz)	M 100.2	BOOL	Takt 0,4s (2,5Hz)
Takt 0,5s (2Hz)	M 100.3	BOOL	Takt 0,5s (2Hz)
Takt 0,8s (1,25Hz)	M 100.4	BOOL	Takt 0,8s (1,25Hz)
Takt 1s (1Hz)	M 100.5	BOOL	Takt 1s (1Hz)
Takt 1,6s (0,625Hz)	M 100.6	BOOL	Takt 1,6s (0,625Hz)
Takt 2s (0,5Hz)	M 100.7	BOOL	Takt 2s (0,5Hz)
Temperatur	MW 80	WORD	
Organisation	OB 1	OB 1	
Abkühlphase	T 1	TIMER	

### FC2 : Simulation der Temperatur

```
Rampenfunktionen

Netzwerk 1: Temperatur erniedrigen

Kommentar:

L "Temperatur"
```

```
L
                                         //Begrenzung auf 0
      <=I
      SPB
            M200
      UN
            "Temperatur runter"
                                        //wird bearbeitet bei EO.1 = high
            M200
      SPB
      L
            "Temperatur"
      L
      -I
            "Temperatur"
M200: NOP
```


### Netzwerk 2: Temperatur erhöhen

### Kommentar:


```
L
             "Temperatur"
      L
            3000
                                          //Begrenzung auf 10000
      >=I
      SPB
            M100
      UN
            "Temperatur hoch"
      SPB
            M100
      L
            "Temperatur"
      L
      +I
            "Temperatur"
M100: NOP
```




Netzwerk 3: MW 80 nach MW70




Netzwerk 4: wandeln INT in DINT wandeln



Netzwerk 5: wandeln DINT nach REAL



Netzwerk 6: Wert übertragen an PAW





#### FC3 : Temperaturauswertung

```
Kommentar:
Netzwerk 1: Abfrage Anlage BIN / AUS und Kühlung
Kommentar:
          U
                 "Anlage EIN AUS"
                                              //Ist die Anlage EIN ? ja => SPB zu NW2
                 "Abkühlphase"
                                              //Die Merker und Timer der Kühlung werden rückgesetzt
          R
                 "HM Kühlung"
                 "FP Abkühlphase"
           R
           SPB
                 M001
          UN
                 "Anlage EIN_AUS"
                                              //Kühlung ist EIN
           s
                 "HM Kühlung"
          L
           Т
                 "Temperatur"
                                              //Temperierung ausschalten
          υ
                 "HM Kühlung"
           \mathbf{R}
                 "Heizung"
                 "Sicherheitsventil"
           R
           R
                 "Umwälzer"
                 "ML Sicherheitsventil"
          R
          U
                 "HM Kühlung"
                                              //Kühlung ist ein
                 "FP Abkühlphase"
           FP
                                              //pos. Flankenbildung
                 "FP Abkühlphase"
          Ш
                                              //pos. Flanke um den Timer zu starten
                 S5T#10S
                 "Abkühlphase"
                                              //Timer Abkühlphase
           SS
          TT
                 "HM Kühlung"
                 "Abkühlphase"
          UN
                 "Kühlwasserventil"
                 "Kühlwasserventil"
          U
          U
                 "Takt ls (1Hz)"
                 "ML abkühlen"
          BEA
```

#### Netzwerk 2: Sicherheitsventil öffnen

```
Kommentar:
    M001: L
                 "Temperatur"
                2500
          L
                "HM Temp zu groß"
          υ
                "Druck zu groß"
                 "HM Druck zu groß"
                "HM Temp zu groß"
          0
                "HM Druck zu groß"
                "Sicherheitsventil"
          =
          U
                "Sicherheitsventil"
                "Takt 1s (1Hz)"
          U
                "ML Sicherheitsventil"
```

#### Netzwerk 3: Auswertung Temperatur normal

```
Kommentar:
          L
                 "Temperatur"
          L
                 1000
          >=I
                 "HM Temp>1000"
          =
                 "Temperatur"
          L
                 2000
          L
          <=I
                 "HM Temp<2000"
          υ
                 "HM Temp>1000"
          υ
                 "HM Temp<2000"
                 "Temp zwischen 1000-2000"
```

## Netzwerk 4: Temperatur >2000 oder Druck zu groß = Kühlung EIN & Heizung AUS


```
Kommentar:
          L
                 "Temperatur"
          L
                 2000
          >=I
                 "HM Druck zu groß"
          0
          s
                 "Kühlwasserventil"
                 "Heizung"
          R
```

Netzwerk 5: Temperatur <1000 = Heizen



<=I = "HM Temp zu klein"

### Netzwerk 6 : Heizen EIN & Kühlen AUS



### Netzwerk 7: Umwälzung EIN

