
## Wichtige HF-Leitungen: Koaxialleitung



$$Z_w = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln \frac{D}{d} \Omega$$



Dämpfung: 0.1dB bis 1dB /m bei 1GHz

$$a|_{dB} = kf^n$$

n ca. 0.5






## Koaxialleitung: Dämpfung










## Koaxialleitung: verschiedene Typen






Querschnitt des RG-213 Aussendurchmesser 10,3mm Semirigid-Koaxialkabel mit einem Durchmesser des Außenleiters von 1,5 Zoll



## Koaxialkabel luftgefüllt



Koaxialkabel zur Datenübertragung von Digitalfernsehen und analogem Fernsehen





# Doppelader Hauptkabel








## Wichtige HF-Leitungen: Microstrip



$$Z_{0} = \frac{\sqrt{\frac{\varepsilon_{0}}{\mu_{0}}}}{2\pi\sqrt{2(1+\varepsilon_{r})}} \ln \left(1 + \frac{4h}{w_{eff}} \left(\frac{14 + \frac{8}{\varepsilon_{r}}}{11} \frac{4h}{w_{eff}} + \sqrt{\frac{14 + \frac{8}{\varepsilon_{r}}}{11} \frac{4h}{w_{eff}}}\right)^{2} + \pi^{2} \frac{1 + \frac{1}{\varepsilon_{r}}}{2}\right)\right)$$


$$w_{eff} = w + t \frac{1 + \frac{1}{\varepsilon_r}}{2\pi} \ln \left( \frac{4e}{\sqrt{\left(\frac{t}{h}\right)^2 + \left(\frac{1}{\pi} \frac{1}{\frac{w}{t} + \frac{11}{10}}\right)^2}} \right)$$





# Microstrip = Streifenleitung








# Streifenleitungsfilter



### 4.2GHz Hairpin filter




#### Lange Coupler





## Microstrip Devices: Richtkoppler





Microstrip lines

Substrate

Substrate

Ground Plane

Microstrip Directional Coupler

Figure 1


Figure 1



19. Sept. 2010

## Microstrip Devices: Wilkinson Divider






Bei allseitiger Anpassung verlustfrei.

 $\lambda/4$ -Trafo:

$$2Z_0 = \frac{\left(\sqrt{2}Z_0\right)^2}{Z_0}$$



Port 1: Zin=2Z<sub>0</sub>//2Z<sub>0</sub>=Z<sub>0</sub>



0.4

0.6

0.8

Frequency

0.2

0

14

1.6

1.8

## Wichtige HF-Leitungen: Twisted Pair



#### z.B.: Cat-7-Kabel

- (Screened/Shielded Twisted Pair S/STP)
- vier einzeln abgeschirmte Adernpaare innerhalb eines gesamten Schirms.
- Betriebsfrequenzen bis 600 MHz
- $Z_0 = 100\Omega$







## Wichtige HF-Leitungen: Twisted Pair



#### **STP**




#### S/UTP







## Wichtige HF-Leitungen: Hohlleiter = Waveguide






- Für sehr große Leistungen (kW)
- Untere Grenzfrequenz:  $\lambda/2 < a$
- typ.: f > 3GHz













## Hohlleiterbauelemente: Magic Tee



# Leistungsteiler mit 180° Phasenverschiebung

# Leistungsteiler keine Phasenverschiebung








### Hohlleiterbauelemente



#### 9GHz Richtkoppler



Magic Tee





19. Sept. 2010

## Paralleldrahtleitung; HF-Litze





früher gebräuchliche Antennenleitung Zw ca. 240Ω



Kreuzwickelspule aus HF-Litze HF-Litze: Viele dünne gegeneinander isolierte Drähte; Maßnahme gegen den Skineffekt





## Wichtige HF-Konnektoren










N bis ca. 20GHz bis ca. 1kW 5 bis 50 €




## Wichtige HF-Konnektoren













## Leitungstypen Aufgaben 1



- Vergleiche Hohleiter und Koaxialeiter hinsichtlich Frequenzverhalten, Dämpfung, und übertragbare Leistung.
- Wie breit ist ca. eine 50Ω Streifenleitung auf einem Epoxy-Substrat mit der Dicke 1,5mm / 0,8mm / 0,5mm ?
- Für welchen Frequenzbereich und Leistungsbereich sind BNC-Konnektoren typisch geeignet?
- Wie nimmt bei einer Koaxialleitung die Dämpfung mit der Frequenz zu?
- Was sind Maßnahmen gegen den Skineffekt?



## Leitungstypen Aufgaben 2



Geg: Microstrip-Leitung,  $I=\lambda/4$ ,  $Z_0=50\Omega$ 

 $\varepsilon_r = 3,9 \div 4,2$ 

Ges: Wie groß ist der maximale Phasenfehler zufolge der Schwankungen von  $\epsilon_r$ ?

Welcher Leitungslänge entspricht dieser Phasenfehler?

Hinweis: Verwende die Software "txline"

