姓名: 蔡与望

学号: 2020010801024

核心词汇

1. 数字信号

什么是数字信号?

时间上连续、幅度上离散的信号。

为什么不传模拟信号,要传数字信号?

模拟信号一旦受噪声等干扰,就难以还原本来的信号,导致失真;而数字信号在幅度 上离散,能够容忍一定程度的干扰,便于检错、纠错,且在电路上逻辑清晰、容易实现。

怎么样传输数字信号?

用高低电平表示数字信号的1和0,实际通信介质中传输电信号。

2. 基频

什么是基频?

周期振荡系统中,最低的振荡频率。

为什么要确定基频?

运用傅里叶变换后,方波被分解成不同频率的正弦波,这些正弦波的频率都是奇数倍的基频,那么将这个频率抽出来单独定义,显然就具有一定的意义:确定基频后,容易描述频域和波频。

怎么样

结合傅里叶变换与欧拉公式,可得周期性信号的和形式

$$s(t) = \sum C_k e^{jk\omega_0 t}$$

之后显然可得

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

3. 频谱

什么是频谱?

表示某一信号波形的频率与幅值的关系的图像。

为什么要画频谱?

直观地表现出信号在各个频段上的幅值,能清晰地分析复杂波形的成分,引出信道的 三种类型。

怎么样得到波的频谱?

将复杂波形分解为振幅、频率不同的正弦波后,按频率排列这些波的振幅,得到的 $\omega - A$ 图就是频谱。

4. 数字传输

什么是数字传输?

在通信信道中传输数字信号。

为什么不直接传输模拟信号?

模拟信号一旦受噪声等干扰,就难以还原本来的信号,导致失真;而数字信号在幅度 上离散,能够容忍一定程度的干扰,便于检错、纠错,且在电路上逻辑清晰、容易实现。

怎么样进行数字传输?

用高低电平表示数字信号的1和0,在信道中传输电信号。

5. 信道容量

什么是信道容量?

在可用的带宽上, bit 速率最高能达到多少。

为什么要引入信道容量的概念?

用于描述信道传输信息的能力;如果在这个容量上再往上一步,那么就不得不付出误码、丢包的代价。

怎么样计算信道容量?

- 如果不考虑噪声,那么根据奈奎斯特定理有 $C = 2Blog_2M$ 。
- 如果考虑噪声,那么根据香农定理有 $C = Blog_2(1 + \frac{s}{N})$ 。
- 如果考虑实际上,信道加宽会导致噪声相应增加,那么有 $C = Blog_2\left(1 + \frac{S}{N_0B}\right)$ 。
- 如果使用 MIMO,则信道容量有 $C = mlog_2(\frac{n}{m}SNR)$,其中发送 m 天线,接收 n 天 线。

6. 奈奎斯特带宽

什么是奈奎斯特带宽?

无噪声情况下的符号率,单位是Baud/s。

为什么不能无限提高电平数 M?

因为有噪声存在,各个电平之间不再是平行关系,而是会由于电位波动出现重叠,从 而造成误码,从而出现一个 M 的上限。即码间串扰。

怎么样计算奈奎斯特带宽?

使用奈奎斯特定理,如果信号数 M 确定,那么奈奎斯特带宽为

 $B = 2 \log_2 M \cdot B_0$

其中B0是给定信道的带宽。

7. 香农公式容量

什么是香农公式容量?

在有噪声的情况下的信道容量。

既然公式说信号功率 S 越高,信道容量 C 越大,为什么实际中不采用这种方法?

在现实中,虽然的确是 S 越高、C 越大,但 S 是一个对数的真数,要让信道容量线性增长,则信号功率必须以指数增长,实际的收益不大,不如调小信号功率,可以节能。

常见的是通过扩频来增大 B, 以此来容许更差的信噪比。

怎么样计算香农公式容量?

如果不考虑带宽增加带来的额外噪声,那么 $C=Blog_2\left(1+\frac{s}{N}\right)$,其中 S 是信号功率,N 是噪声功率。

如果考虑上述情况,那么 $C = Blog_2(1 + \frac{S}{N_0 B})$,其中 N_0 是单位带宽内的噪声功率。

8. 信噪比

什么是信噪比?

信道中信号与噪声的比例,单位是 dB。

输入信号是变化的, 那为什么设备的信噪比是一个恒定值?

如果信噪比是随着输入信号变化而变化的,那么它显然不能作为衡量设备性能的指标; 所以在电子设备下,信噪比被定义为: "设备最大不失真输出功率下信号与噪声的比例"。

怎么样计算信噪比?

$$SNR = 10 \lg \frac{S}{N}$$

不是简单的信号功率/噪声功率!

9. 调制

什么是调制?

改变信号的频域,把频域搬到信道最适合传输的带宽上。

为什么要调制?

如果不调制、直接送上信道,那么如果信道对应的带宽不够,信号就会严重受损,通信质量下降;调制之后,信号频域与信道带宽大致相同,就能保证信号相对较好的传输。

怎么样调制信号?

- 幅度键控 (ASK): 把原始信号调制在载波幅度上。

- 频率键控 (FSK) : 用载波频率的变化代表信号电平的变化。

- 相位键控 (PSK): 用载波相位的变化代表信号电平的变化。

- 正交幅度调制(QAM=ASK+PSK): 同时改变信号幅度与载波相位,以增加信号级数 M。载波相位正交。

■ 当 M=4, 称为 QPSK。

10. 曼彻斯特编码

什么是曼彻斯特编码?

是一种多电平编码, 1bit 的数据用两个电平表述。在 1bit 的中间有一次突变。

为什么要引入曼彻斯特编码?

曼彻斯特编码中,每一位的中间都有一次跳变,这一次的跳变就可以当作时钟信号, 用来同步双方信息的收发。

它是怎么样编码的?

电平先低后高为 0,先高后低为 1。称为标准曼彻斯特编码。反之就只叫曼彻斯特编码。

11. 幅移键控

什么是幅移键控?

将原始信号调制在载波的幅度上。

为什么幅移键控是有效的?

幅移键控会把原始信号变为恒非负后,乘以信道中心频率的余弦波;这样就把波形搬 移到了信道带宽的中心,并且左右对称,保证了信号最大程度上的不受损。

怎么样解调幅移键控?

接收端乘以一个与发送端同频同相的信号:

$$s(t)\cos(\omega_c t) = [b(t) + d]\cos^2(\omega_c t) = \frac{1}{2}[b(t) + d] + \frac{1}{2}[b(t) + d]\cos(2\omega_c t)$$

前一部分就是原始信号,后一部分可以通过调制频率到2ω。滤波滤掉。

12. 频移键控

什么是频移键控?

用载波的频率变化代表原始信号的电平变化。

为什么 FSK 要优于 ASK?

ASK 易受噪声干扰,导致幅度变化而失真;同时由于其左右对称的调制波形,需要很宽的带宽。而 FSK 能够克服这些缺点。

怎么样

根据输入数据的某个比特是 0 还是 1,对应地在两个独立的振荡器中切换,其中每个振荡器都会产生不同频率的波。如果切换的时候,两个振荡器的波相不一样,就称为不连续 FSK 信号;反之为连续 FSK 信号。要做到后者,正弦波形最好持续周期的整倍数。

13. 相移键控

什么是相移键控?

用载波的相位变化代表原始信号的电平变化。

为什么会想到结合 ASK 和 PSK (QAM)?

QAM 同时采用幅度和相位调制来传递比特,能够进一步增加信号个数 M,频带利用率更高。

怎么样实现 BPSK?

将原始信号的相位不变或移后 π , $S(t) = Acos(2\pi f_c t + (0 or \pi))$, 接收方根据波形相位判断比特是 0 还是 1。

14. 采样、量化和编码

采样、量化、编码的过程是什么样的?

先在原始信号上,隔固定时间取一次值,称为采样;然后将这些离散的瞬时值视作连续的模拟量的代表,记录其幅值,称为量化;最后将这些离散的值用二进制表示,称为编码。

为什么要进行采样+量化+编码的过程?

本质上,是因为模拟量不适合传输,容易失真;而采样+量化+编码后,模拟量就变成了数字比特流,易于传输。

怎么样采样与编码?

采样时,尽量保证采样频率大于信号最大频率的2倍(采样定理);

编码时,结合实际采用多电平编码、设奇偶校验位等。

一般词汇

1. 调制率

什么是调制率?

信号调制后, 净比特率占带宽的百分比。

为什么要引入调制率的概念?

调制率反映了调制的效果好坏。

怎么样计算调制率?

2. 正交调幅

什么是正交调幅?

即 QAM,幅度键控 (ASK)和相位键控 (PSK)的结合,利用两路正交载波的多种幅度驮载信号。

为什么要进行正交调幅?

正交调幅有很大的优势,它能够进一步增加编码的信号个数 M, 双倍扩展有效带宽, 频带利用率更高。相比于提高信噪比来说, 对于提高信道容量的帮助更加显著。

怎么样进行正交调幅?

将两个信号分别对同频但相位相 $\frac{\pi}{2}$ 的两个正交载波(sin, cos)进行 ASK, 然后再将这两个调幅信号进行矢量相加。

3. 多输入多输出 (MIMO)

什么是 MIMO?

多输入多输出(Multiple Input – Multiple Output),指在发送端和接收端分别都用多个天线发送或接收数据。

为什么要实行 MIMO?

如果只能使用单输入单输出,那么为了提高通信效率,就只能修建更多基站(成本过高)、增大发射功率(受管控)或提高天线增益(材料落后);而 MIMO 可以较为轻松地实现通信效率的提高,只需要找到一套管理波束和分开信道的方法即可。

能够大幅提高信道容量: $C = mlog_2(\frac{n}{m}SNR)$, 其中发送端有 m 天线, 接收 n 天线。

怎么样实现 MIMO?

天线数量一般是 2/4/8 根,大规模 MIMO 可以达到 128/256 根;使用高频频段;多根天线通过波束赋形,自动调节各个天线发射信号的相位,使其在接收端形成电磁波的有效叠加,产生更强的信号增益来克服损耗。

4. 正交频分复用 (OFDM)

什么是正交频分复用?

正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) , 多载波调制的一种,将高速信号分解成多个低速正交信号传输。

为什么要进行 OFDM?

信道带宽通常比传送一路信号所需的带宽要宽得多,如果一个信道只传送一路信号,会造成浪费;而 OFDM 可以合理地利用这些带宽。并且,它的抗多径衰落和抗干扰能力也较强。

怎么样实现 OFDM?

原始的数据流被转换为 n 路正交的子数据流,分别调制 n 路子载波,在各个信道分别传输。