
对比集线器(HUB),交换机(Switch),它们在工作层次、基本原理和结果各不相同,此外还可以利用碰撞域(冲突域)和广播域来区分。就工作层次、基本原理、结果、碰撞域、广播域等内容谈谈集线器和交换机区别。(下表是一个思路上的提示,不能只是简单地填写表格,需要解释原因)。集线器需要把数据转发到所有端口,而交换机只把帧交换到指定端口,看起来集线器更"费事",为什么集线器比交换机便宜?为什么现在交换机已经完全取代了集线器?(可以通过资料介绍历史上集线器曾经在工程上的应用)

	层次	原理	结果(联通与 阻断)	碰撞域	广播域
集线器	物理层				
交换机	数据链路层				


原理:

集线器:



集线器的工作过程是非常简单的,它可以这样的简单描述:首先是节点发<u>信号</u>到线路,集线器接收该信号,因信号在电缆传输中有衰减,集线器接收信号后将衰减的信号整形放大,最后集线器将放大的信号广播转发给其他所有端口。

交换机:



交换机内部的 CPU 会在每个端口成功连接时,通过将 MAC 地址和端口对应,形成一张 MAC 表。在今后的通讯中,发往该 MAC 地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。因此,交换机可用于划分数据链路层广播,即冲突域;但它不能划分网络层广播,即广播域。

交换机拥有一条很高<u>带宽</u>的背部<u>总线</u>和内部<u>交换矩阵</u>。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的 MAC(网卡的硬件地址)的 NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的 MAC 若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会"学习"新的 MAC 地址,并把它添加入内部 MAC 地址表中。使用交换机也可以把网络"分段",通过对照 IP 地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域。

冲突域:冲突域表示的是两个或者以上站点同时发送将产生冲突的区域。

集线器: 连接的所有节点可以被认为是在同一个冲突域内, 它不会划分冲突域。对于集线器来说, 他只是简单的把主机之间的线连接起来, 并没做什么其他的处理, 所以所有相连的主机豆浆构成一个冲突域。这也就意味着: 当一个主机在发送数据的时候, 其他任何一个主机都不能再发送数据了, 因为在一个介质上面两个同时发送会引起冲突。所以这是一种共享带宽的方式, 代价就是冲突域变大。

交换机:可以划分冲突域的,当然也可以连接不同的冲突域。交换机不是简简单单把主机上面的线连在一起,而是把他们按照类似矩阵的形式错开。这样子可以有效避免冲突域的扩大,这对于增大信道容量是由非常大的好处的。

广播域:集线器:

集线器是一个多端口的转发器,不能识别 MAC 地址和 IP 地址,对接收到的数据以广播的形式发送,它的所有端口为一个冲突域同时也为一个广播域。

交换机: 二层交换机只能分割冲突域不能分割广播域,每一个端口就是一个冲突域,所有端口都在同一个广播域。

集线器需要把数据转发到所有端口,而交换机只把帧交换到指定端口,看起来集线器 更"费事",为什么集线器比交换机便宜?

事实上并不是集线器更"费事",它不过滤任何的数据,也没有有关应该将数据发送到何处的任何信息,唯一知道的是设备何时连接到其端口之一,因此当数据包到达端口之一时,它将被复制到所有其它的端口,所以集线器上的设备都可以看到数据包,但是交换机不同,它可以识别已连接的设备,在数据包发送到交换机时,交换机只将数据包发送到目的端口。所以,其实是交换机更复杂和费事。

为什么现在交换机已经完全取代了集线器?

因为集线器会将接收到的数据包发送到所有连接在其上的设备上, 无论你是否需要接收, 因此使用集线器会产生过多的网络流量以及信息的不安全性问题