### 4. Пружинно-амортизирующая система автомобиля

Моделирование динамических систем в *Simulink*. Непрерывные модели. Модель пружинно-амортизирующей системы автомобиля.

#### 4.1. Постановка задачи

Проанализировать поведение подвесной системы автомобиля (Рис.4.1) при помощи моделирования упрощенной пружинно-амортизирующей системы. Используя переменные состояния, получить управляющее уравнение системы и ее реакцию на входную функцию, симулирующую различные типы дорожных условий.

#### Допущения:

- Рассматривать только вертикальное перемещение автомобиля.
- Не учитывать массу пружины и амортизатора.
- Не учитывать массу и амортизирующие свойства покрышки колеса.
- Смоделировать входной сигнал перемещения колеса автомобиля как сумму двух ступенчатых сигналов (Sources\Step). Первая функция имитирует попадание колеса в выбоину на дороге, вторая функция выезд из выбоины.




Рис. 4.1. Иллюстрация к постановке задачи

# 4.2. Входные параметры

- Глубина выбоины: hole depth=0.15m.
- Скорость движения автомобиля: V=20m/s.
- Входная функция вертикальное перемещение  $y_2$  колеса автомобиля. Ступенчатый сигнал: сначала вертикальное смещение соответствует уровню 0m и колесо проезжает hole\_start=450m до выбоины; затем колесо попадает в выбоину на уровень -0.15m

и проезжает **hole\_width=1m**; колесо выезжает из выбоины на уровень **0m** и продолжает движение до окончания времени моделирования.

- Macca автомобиля: *m*=1000kg.
- Жесткость рессоры (Stiffness): k=1000N/m.
- Амортизирующий коэффициент (Damping coefficient): c=100Ns/m.

## 4.3. Уравнение управления

В модели рассматривается только вертикальное перемещение транспортного средства. Гравитационная сила исключается начальным перемещением рессоры.

$$m\ddot{y}_1 + c\dot{y}_1 + k(y_1 - y_2) = 0.$$
 (1)

Схема моделируемой системы автомобиля изображена на Рис.4.2.




Рис. 4.2. Схема подвесной системы автомобиля

### Переменная состояния

 $y_1$  – перемещение кузова автомобиля (из уравнения управления (1)):

$$\ddot{y}_1 = -\frac{c\dot{y}_1 + k(y_1 - y_2)}{m}. (2)$$

#### Входной сигнал

 $y_2$  – перемещение шины колеса автомобиля (из постановки задачи):

$$y_2 = \begin{cases} 0m & t < hstart \\ -0.15m & hstart \le t < hend, \\ 0m & t \ge hend \end{cases}$$

где **hstart** и **hend** соответствуют моментам времени попадания колеса в выбоину и выезда из нее.

### 4.4. Simulink-модель

Модель **L0401.mdl**.

Построить Simulink-модель подвесной системы автомобиля. Для задания параметров блоков использовать переменные MATLAB. Результаты моделирования выводить в графическое окно **Figure**. Исследовать зависимость вертикального перемещения  $y_1$  и вибрации кузова автомобиля при изменении амортизирующего коэффициента c и коэффициента жесткости рессоры c.

Для этого выполнить следующие действия:

- **Шаг 1**: Создать **m**-файл **vehicle.m** и сохранить его в выбранном директории. В **m**-файле **vehicle.m** задать необходимые переменные и рассчитать время попадания колеса в выбоину и выезда из нее с учетом постановки задачи.
- Шаг 2: Создать файл Simulink-модели L0401.mdl и сохранить его в том же директории, что и m-файл vehicle.m. В параметрах конфигурации модели установить start time=0, stop time=100s, Solver Options Type=Fifed step, Solver=ODE5 Dormand Prince, Fixed Step Size=0.001s.
- Шаг 3: При помощи двух блоков Sources\Step сформировать перемещение колеса  $y_2$ .
- Шаг 4: Используя блоки Continuous\Integrator, Math Operations\Gain, Math Operations\Sum, постройте модель согласно уравнению (2).
- Шаг 5: Визуализация результатов. Перенести на модель блок Sinks\Scope, установить его свойство Parameters\Data History\Limit Data Points=100000 (по умолчанию 5000). Вывести в блок Scope в разных системах координат график перемещения колеса  $y_2(t)$  и график перемещения кузова автомобиля  $y_1(t)$ .
- **Шаг 6**: Генерация файлов данных. Перенести на модель два блока сохранения данных в файл **Sinks\To File**. В первом блоке **To File1** установить свойство **File-name=input\_disp.mat** и свойство **Variable Name=input\_disp**. Подключить данный блок к выводу сигнала перемещения колеса  $y_2(t)$ . Во втором блоке **To File2** установить свойство **Filename=disp.mat** и свойство **Variable Name=disp**. Подключить данный блок к выводу сигнала перемещения кузова автомобиля  $y_1(t)$ . В результате работы модели в текущий директорий будут записаны **mat-**файлы **input\_disp.mat** и **disp.mat** указанных сигналов.
- Шаг 7: В m-файл vehicle.m добавить команды вызова Simulink-модели L0401.mdl; загрузки в рабочее пространство Workspace двух mat-файлов input\_disp.mat и disp.mat и графического вывода результатов в одно графическое окно Figure в разные системы координат.
- **Шаг 8**: Запустить в командном окне **MATLAB m**-файл **vehicle.m** и проанализировать работу модели.
- III ar 9: Изменить в m-файле vehicle.m способ задания параметров жесткости рессоры (Stiffness) k и амортизирующего коэффициент (Damping coefficient) с таким образом, чтобы они задавались с клавиатуры после запуска m-файла vehicle.m.
- Шаг 10: Исследовать поведение системы при изменении амортизирующего коэффициента c и фиксированном значении коэффициента жесткости рессоры k: k=500, c=10; c=100; c=1000. Исследовать поведение системы при изменении коэффициента жесткости рессоры k и фиксированном значении амортизирующего коэффициента c: c=100, k=50; k=500; k=5000. Оптимальное решение, при котором достигается малое перемещение кузова автомобиля и минимальная реверберация: k=500, c=3000.