# Умный город

#### 1 Состояние кнопки

На микроконтроллере есть кнопка, с которой считывается дискретный сигнал:

- 1) Сервер запрашивает с некоторой частотой данные у микроконтроллера.
- 2) Микроконтроллер отправляет *бит состояния* кнопки по протоколу TCP в среде Wi-Fi на сервер.
- 3) Web-сервер посылает *GET-запрос* состояния кнопки на сервер, дожидается ответа.
- 4) Web-сайт отображает состояние кнопки (ON/OFF).

#### Дополнительно:

- динамическое обновление состояния кнопки
- считывать состояния нескольких кнопок
- перевести кнопку в состояние *switch*
- хранить состояния кнопки в log-файле
- графическое отображение состояния кнопки

### 11 Fetch API

Взаимодействие с web-сервером происходит с помощью *HTTP-запросов*.

**Fetch API** — функция JavaScript, которая помогает web-странице посылать такие запросы на web-сервер.

K примеру, без GET-запроса web-сервер отправлял  $\mu$ елый HTML-файл с форматированным значением целевой переменной, чтобы обновить информацию на web-странице.

Чтобы сэкономить трафик, достаточно отправлять лишь *значение целевой переменной* в теле *GET-запроса*, которое будет форматировано на самом клиенте.

# 2 Дискретный светодиод

На микроконтроллере есть cветодиод, который управляется duckpemhым сигналом:

- 1) Микроконтроллер с определённой частотой запрашивает управляющий бит у сервера.
- 2) Web-сайт по нажатии на кнопку отправляет *POST-запрос* с управляющим битом на сервер.

- посылать состояние нескольким светодиодам
- включить в тело HTTP-пакета информацию в JSON
- хранить состояния светодиода в log-файле

### Структура ТСР-пакета:

### **2.1 JSON**

**JSON** — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. Чаще всего применяется в *RESTful-сервисах*.

**REST API** — это способ взаимодействия web-приложений с сервером, для которого характерно чёткое разделение между функциями сервера и клиента:

- сервер код для доступа к данным и их обработки;
- клиент пользовательский интерфейс.

Масштабируемость — главное преимущество.

### 2.2 PWM-модуляция

Рассказать здесь про ledcSetup() и прочее.

# 3 Аналоговый светодиод

На микроконтроллере есть *светодиод*, который управляется *аналоговым* сигналом:

- 1) Микроконтроллер с определённой частотой запрашивает управляющий бит у сервера.
- 2) Web-сайт по нажатии на кнопку отправляет *POST-запрос* с JSON на сервер.

- заменить обычный светодиод на rgb-светодиод
- хранить состояния светодиода в log-файле

Структура ТСР-пакета для обычных светодиодов:

**Структура** ТСР-пакета для *rgb-светодиода*:

### 3.1 Task

#### Структура создания таска:

Точный размер **стека** можно узнать по функции, вызванной в таске:

```
uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL)
```

Вместо NULL можно передать  $task\_handler$ , а саму функцию вызвать из любого места.

В *Arduino* стандартную функцию *loop()* нужно оставить *пустой* при использовании тасков, потому что она тоже является таском.

Полезно добавить в теле этой функции vTaskDelay(100), что сократит время одной итерации цикла.

Другая функция — vTaskDelete(NULL) — удалит этот цикл, однако вместе с ним и код, который вызывал setup().

### 3.2 Mutex

**Mutex** (*Mutual Exclusion*) — примитив синхронизации, который обеспечивает взаимно исключающий доступ к общему ресурсу:

```
SemaphoreHandle_t mutex = xSemaphoreCreateMutex();
...
// enter critical section
xSemaphoreTake(mutex, ticksToWait);
// leave critical section
xSemaphoreGive(mutex);
```

ticksToWait — время ожидания возвращения мьютекса (в тиках):

- *portTICK\_PERIOD\_MS* число тиков в миллисекунде
- portMAX\_DELAY бесконечность

# 4 Мультиядерность

На микроконтроллере есть  $\partial ucкретные$  светодиоды которые мигают с разной частотой:

- 1) Микроконтроллер на одном ядре поддерживает мигание светодиодов.
- 2) Сервер с определённой частотой посылает сообщение микроконтроллеру.
- 3) Микроконтроллер на другом ядре запускает *TCP эхо-сервер*.

#### Дополнительно:

— асинхронный запрос состояний светодиодов (mutex)

Структура ТСР-пакета для состояния светодиодов:

## 4.1 Бинарное представление

**Структура** дробного числа в *TCP-пакете*:

Пример перевода десятичной дроби:

$$36.6 = +10^{-1} \times 366 \implies \begin{cases} + \sim 0 \\ 10^{-1} \sim 1 \ 000001 \\ 366 \sim 00000000000000101101110 \end{cases}$$

$$36.6 = 0100000100000000000000101101110_2$$

При таком дизайне мантисса не первышает:

$$2^{24} - 1 = 16777215 \sim 3$$
 байта (всего 4 байта)

## 4.2 Виды датчиков температуры

Основные виды датчиков:

- прецизионный резистор (NTC, PTC)
- терморезистор
- цифровой датчик

Соотношение Стейнхарта-Харта, линейная зависимость, шины.

# 5 Определение температуры

На микроконтроллере есть *термистор*, с которого считывается *аналоговый* сигнал:

- 1) Сервер периодически отправляет *TCP-запрос* температуры на микроконтроллер.
- 2) Web-сайт периодически отправляет *TCP-запрос* температуры на сервер.

- внедрить функцию усреднения аналоговых показаний
- динамическое обновление показаний термистора
- хранить показания термистора в log-файле

# 5.1 Long Polling

Если микроконтроллер выступает в роли TCP-клиента, он будет периодически запрашивать у сервера данные ( $Regular\ Polling$ ).

Чтобы разгрузить сеть от лишних TCP-запросов (когда состояние не поменялось с предыдущего запроса), нужно установить сеанс между узлами (Long Polling).

#### Алгоритм установления сеанса:

- 1) Отправить запрос на сервер
- 2) Сервер не закрывает соединение
- 3) Появились ли данные:
  - > да ⇒ ответить запрос, закрыть соединение
  - > нет ⇒ ждать появления данных

Если сервер отвечает таймаутом, нужно повторить запрос.

Long Polling возможен только если сервер асинхронный:

- первичные данные поступают из серверной переменной
- обновлённые данные поступают из asyncio.Future()

# 6 Контроль дистанции

На МК есть  $\partial aльнометр$ , с которого считывается аналоговый сигнал, и nьезоизлучатель, на который подаётся аналоговый сигнал:

- 1) МК периодически считывает показания дальнометра и *усредняет* их.
- 2) МК отправляет усреднённое значение в *UDP-пакете* серверу.
- 3) Сервер в случае превышения *threshold* отправляет *UDP-пакет* МК.

4) МК на другом ядре ожидает *UDP-пакет*, получив который, издаёт короткий сигнал пьезоизлучателем.

**Структура** UDP-пакета для дальнометра:

distance
4 bytes

## 6.1 Interrupt

Когда на МК есть дискретный датчик, нужно знать его показания. Обычно достаточно считывать их функцией digitalRead() с некоторой частотой.

По аналогии с Long Polling, чтобы разгрузить сеть от лишних вызовов функции, нужно использовать обработку прерываний (GPIO Interrupt):

```
void IRAM_ATTR function() {...}

void setup() {
  attachInterrupt(pin, function, event);
}
```

*event* — событие, которое *активирует* прерывание:

- LOW низкие показания
- *HIGH* высокие показания
- *CHANGE* изменились показания
- *FALLING* уменьшились показания
- RISING увеличились показания

Функция прерывания не должна быть блокирующей, а именно:

- использовать *delay()*
- выводить текст в Serial
- работать с мьютексами

Иначе сработает WDT, и МК перезагрузится.

### 6.2 Queue

**Очередь** — объект, при помощи которого таски *взаимодействуют* между собой и прерываниями.

```
Создание очереди типа int:
```

```
QueueHandle_t queue;
void setup() {
   queue = xQueueCreate(capacity, sizeof(int));
}
```

### Добавление int-элемента в очередь:

```
int element = 8;
xQueueSend(queue, &element, ticksToWait);
// BaseType_t status = pdFalse; // MUST-HAVE
// xQueueSendFromISR(queue, &element, &status)
```

### Перезапись *единичной int*-очереди:

```
int element = 8;
xQueueOverwrite(queue, &element);
// BaseType_t status = pdFalse; // MUST-HAVE
// xQueueOverwriteFromISR(queue, &element, &status);
```

### Чтение int-элемента в ovepedu:

```
int element;
xQueuePeek(queue, &element, ticksToWait);
```

### Извлечение int-элемента из ovepedu:

```
int element;
xQueueReceive(queue, &element, ticksToWait);
```

### Получение количества элементов в ouepedu:

```
int count = uxQueueMessagesWaiting(queue);
// int count = uxQueueMessagesWaitingFromISR(queue);
```

## 7 Зарядная станция

На МК есть LCD-дисплей, который управляется дискретным сигналом кнопки:

- 1) МК изменяет состояние зарядки с использованием *хендленра*
- 2) Сервер запрашивает состояние зарядки у МК по протоколу UDP.
- 3) МК поддерживает два UDP-сервера: для состояния зарядки и для статуса батареи.
- 4) Сервер отправляет эхо-ответ МК на сервер состояния зарядки.
- 5) Сервер отправляет число активных полосок МК на сервер статуса батареи

#### Дополнительно:

— внедрить long polling на сервер состояния зарядки

### 8 Счётчик

**Идея.** На микроконтроллере сделать два счётчика нажатий, показания которых будут отобраться на LED-дисплее. Также их показания в JSON'е будут отправляться на web-сервер. (по сути, это практика по распаковке информации из JSON на web-сервере)

# 9 Пьезоизлучатель

На МК есть *термистор*, с которого считывается аналоговый сигнал, и *пьезоизлучатель*, на который подаётся аналоговый сигнал:

- 1) МК периодически считывает показания термистора и переводит их в *температуру*.
- 2) МК сравнивает температуру с *threshold*, в случае превышения отправляет *UDP-пакет* серверу.
- 3) МК отправляет другой *UDP-пакет* и издаёт двойной короткий сигнал пьезоизлучателем, если температура остаётся повышенной в течение пяти секунд.
- 4) Web-сайт периодически отправляет *GET-запрос* на сервер.

— присылать температурные показания на сервер

Структура ТСР-пакета для температурных показаний:

### 10 Учёт пользователей

На МК есть  $\partial se\ кнопки$ , с которых считывается дискретный сигнал:

- 1) МК считывает *обработкой прерываний* нажатие на *первую* кнопку, инкрементирует счётчик
- 2) МК считывает *обработкой прерываний* нажатие на *вторую* кнопку, отправляет *UDP-пакет* серверу и меняет *id* пользователя
- 3) Сервер вносит изменения в базу данных при помощи *pandas*
- 4) Web-сервер по *long-polling* получает актуальные данные для отправки (считывает их с базы данных)

### Структура UDP-пакета:

# 9.1 Logging

Да.

9.3 Bluetooth

Да.

9.4 Net Interaction

КАК PEAЛИЗOBATЬ LONG POLLING HA MK?

**Идея.** Загрузить файл (*н-р*, *html*) на внешний сервер, а ESP32 считает его и будет хостить.

# 9.5 Telegram Bot

Да?

## 9.6 Wi-Fi Hotspot

**Создание** *wi-fi*-соединения:

nmcli con add type wifi ifname \* con-name \* ssid \*

**Отключение** от *wi-fi-*соединения:

nmcli con down/up SSID

**Отключение** *wi-fi*-карты:

nmcli radio wifi off/on

**Изменение** соединения возможно по редактированием файла по пути:

vi /etc/NetworkManager/system-connections/NAME

После внесения изменений нужна перезагрузка:

sudo service network-manager restart

Параметры точки доступа:

— autoconnect — подключаться после включения к ней? (yes / no)

### **DHCP**-настройки точки доступа:

```
[wifi]
mode=ap

[wifi-security]
key-mgmt=wpa-psk
psk=00000000
```

```
[ipv4]
method=shared
address=172.16.2.129/25
gateway=172.16.2.1
```

### 9.7 IP Redirection

#### Создание мостового соединения:

```
nmcli con add \mathsf{type} bridge ifname br0 con-name * \mathsf{stp} no
```

#### Настройки моста:

```
[bridge]
stp=no

[ipv4]
method=auto

[ipv6]
method=disabled
```

#### Создание usb-ethernet:

nmcli con add type -bridgeslave ifname usb0 master br0

### **Настройка** wi-fi hotspot:

```
[connection]
slave-type=bridge
master=br0
```

После обновления настроек нужно подождать.

# 9.8 Динамическое переподключение к Wi-Fi

Добавит надёжности системе + было у команды-победителя

### Заметки

# CSS- и JS-файлы

CSS- и JS-файлы не используются клиентом:

- веб-сервер отправил файлы
- клиент получил файлы
- клиент не знает тип файлов
- клиент не применяет файлы

**Решение** — указать на веб-сервере тип файлов при отправке клиенту (поле mimetype).

### 405 - Method Not Allowed

HTTP-запрос, отправленный на веб-сервер, не был принят им:

- веб-сервер работает
- веб-сервер обрабатывает адрес запроса
- веб-сервер не обрабатывает метод запроса

**Решение** — добавить в декоратор callback-функции используемый метод.

Если это обычное поведение веб-сервера, то пакет был отправлен *по неверному IP-адресу*.

### **CORS**

**CORS** (Cross-Origin Resource Sharing) — механизм, который по умолчанию запрещает пользоваться данными web-сервера сторонними источниками.

Ha TCP-сервере нет CORS-заголовков, поэтому их нужно дописать вручную в HTTP-response:

HTTP/1.1 200 OK\r\n
Access-Control-Allow-Origin: \*\r\n\r\n