

中华人民共和国通信行业标准

 $YD/T \times \times \times - - \times \times \times$

基于 LTE 的车联网无线通信技术 空中接口技术要求

Technical requirements of air interface of LTE-based vehicular communication

(报批稿)

目 次

前	'言	Π
1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语、定义和缩略语	2
4	概述	4
5	PC5 接口技术要求	4
	5.1 物理层	4
	5.1.1 物理信道和调制	4
	5.1.2 复用和信道编码 1	14
	5.1.3 物理层过程1	17
	5.1.4 物理层测量3	31
	5.2 MAC 层 3	32
	5.2.1 概述3	32
	5.2.2 MAC 过程3	
	5.2.3 协议数据单元,格式和参数 3	39
	5.2.4 变量和常量4	
	5.3 RLC 层	
	5.4 PDCP 层	
	5.4.1 概述	
	5.4.2 PDCP 过程4	
	5.4.3 协议数据单元,格式和参数 4	
	5.4.4 变量,常量和定时器4	
	5.5 RRC 层	
	5.5.1 概述4	
	5.5.2 过程4	
	5.5.3 PDU 格式和参数 ε	
	5.5.4 变量和常量11	
	5.5.5 指定和默认的无线配置参数 11	
	5.5.6 网络节点间交互的无线信息12	
	5.6 空闲模式下的 UE 过程 12	
	5.6.1 小区重选优先级 12	
	5. 6. 2 RRC 空闲模式下的 V2X 直通链路配置 12	
	5.6.3 V2X 直通链路同步 12	
	5.6.4 V2X 直通链路通信触发的小区选择和重选12	
	5.6.5 用于由 V2X 直通链路传输触发的小区选择和重选的参数 12	
6	Uu 接口技术要求	24

YD/T XXXXX—XXXX

6.	1 物理层	124
(6.1.1 物理信道和调制	124
(6.1.2 复用和信道编码	124
(6.1.3 物理层过程	126
(6.1.4 物理层测量	126
6.	2 MAC 层	126
6.	3 RLC 层3	126
6.	4 PDCP 层	126
6.	5 RRC 层	126
	6.5.1 概述	
(6. 5. 2 UL SPS	127
(6.5.3 下行广播	136
6	6 空闲模式下的 IJE 过程	138

前 言

本标准是基于LTE技术的车联网无线通信系统系列标准之一,该系列标准的结构和名称预计如下:

- a) 基于 LTE 的车联网无线通信技术 总体技术要求;
- b) 基于 LTE 的车联网无线通信技术 空中接口技术要求。

后续还将制定对应的设备技术要求和测试方法。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国通信标准化协会提出并归口。

本标准起草单位:大唐电信科技产业集团(电信科学技术研究院)、中国信息通信研究院(工业和信息化部电信研究院)、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国移动通信集团公司、高通无线通信技术(中国)有限公司。

本标准主要起草人:房家奕、李晨鑫、李心宇、张惠英、徐霞艳、邱怀姗、许玲、夏亮、刘婧迪、邱虹。

基于 LTE 的车联网无线通信技术 空中接口技术要求

1 范围

本标准规定了基于LTE的车联网无线通信技术的空中接口技术要求,包括终端之间直通链路通信方式的PC5接口技术要求,以及终端与基站之间的上/下行链路通信方式的Uu接口技术要求;规定了这两种工作方式下的物理层、MAC层、RLC层、PDCP层、RRC层以及空闲模式下的UE过程。

本标准适用于基于LTE的车联网无线通信系统,包括V2V、V2I、V2P、V2N通信场景。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

3GPP TS 23.285 (Release 14) 服务和系统方面技术规范组; V2X服务架构增强 ("Technical Specification Group Services and System Aspects; Architecture enhancements for V2X services")

3GPP TS 24.334(Release 14) 邻近服务用户设备邻近服务功能协议; 阶段3("Proximity-services (ProSe) User Equipment (UE) to ProSe function protocol aspects; Stage 3")

3GPP TS 24.386 (Release 14) 用户设备V2X控制功能;协议;阶段3 ("User Equipment (UE) to V2X control function; protocol aspects; Stage 3")

3GPP TS 36.101 (Release 14) 演进通用陆地无线接入 (E-UTRA); 用户设备无线发送与接收 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception")

3GPP TS 36.133 (Release 14) 演进通用陆地无线接入 (E-UTRA); 支持无线资源管理功能的要求 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for support of radio resource management")

3GPP TS 36.211 (Release 14) 演进通用陆地无线接入 (E-UTRA); 物理信道和调制 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation")

3GPP TS 36.212 (Release 14) 演进通用陆地无线接入 (E-UTRA); 复用和信道编码 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding")

3GPP TS 36.213(Release 14) 演进通用陆地无线接入(E-UTRA); 物理层过程 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures")

3GPP TS 36.214(Release 14) 演进通用陆地无线接入(E-UTRA); 物理层测量 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer - Measurements")

3GPP TS 36.304(Release 14) 演进通用陆地无线接入(E-UTRA); 空闲模式下的UE过程 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) procedures in idle mode")

3GPP TS 36.321 (Release 14) 演进通用陆地无线接入(E-UTRA); 媒体接入控制(MAC)协议规范("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification")

3GPP TS 36.322 (Release 14) 演进通用陆地无线接入 (E-UTRA); 无线链路控制 (RLC) 协议规范 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocol specification")

3GPP TS 36.323 (Release 14) 演进通用陆地无线接入 (E-UTRA); 分组数据汇聚协议 (PDCP) 规范 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) Specification")

3GPP TS 36.331 (Release 14) 演进通用陆地无线接入 (E-UTRA); 无线资源控制 (RRC) 协议规范 ("Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC) Protocol specification")

3 术语、定义和缩略语

下列缩略语适用于本文件。

下列缩哈诺迈用	丁华义件。	
3GPP	第三代合作伙伴计划	the 3rd Generation Partnership Project
AM	确认模式	Acknowledged Mode
BSR	缓存状态报告	Buffer Status Report
CBR	信道忙率	Channel Busy Ratio
CR	信道占用率	Channel Occupancy Ratio
CRC	循环冗余码校验	Cyclic Redundancy Check
CSI	信道状态指示	Channel Status Indicator
DCI	下行链路控制信息	Downlink Control Information
DL	下行链路	Downlink
DFN	直接帧序号	Direct Frame Number
DMRS	解调参考信号	Demodulation Reference Signal
eNB	演进型基站	E-UTRAN Node B
E-PDCCH	增强物理下行控制信道	Enhanced Physical Downlink Control Channel
E-UTRA	演进型通用陆地无线接入	Evolved Universal Terrestrial Radio Access
E-UTRAN	演进型通用陆地无线接入网	Evolved Universal Terrestrial Radio Access
E-UTKAN	换过至地用帕地尤线按八网	Network
FDD	频分双工	Frequency Division Duplex
FDM	频分复用	Frequency Division Multiplex
GNSS	全球导航卫星系统	Global Navigation Satellite System
IE	信息元素	Information Element
LCID	逻辑信道标识	Logical Channel ID
LTE	长期演进	Long Term Evolution
MAC	媒体控制接入	Medium Access Control
MBMS	多媒体广播多播业务	Multimedia Broadcast Multicast Service
MCCH	多播控制信道	Multicast Control Channel
MCS	调制编码方式	Modulation and Coding Scheme
MIB	主信息块	Master Information Block
MIB-SL	直通链路主信息块	Master Information Block-Sidelink
NAS	非接入层	Non Access Stratum
P2X	行人对外界	Pedestrian-to-Everything
PCell	主小区	Primary Cell
PDCCH	物理下行控制信道	Physical Downlink Control Channel
PDCP	分组数据汇聚协议	Packet Data Convergence Protocol
PDU	协议数据单元	Protocol Data Unit

PLMN公共陆地移动网络Public Land Mobile NetworkPPPP邻近业务数据包优先级ProSe Per-Packet Priority

PRACH 物理随机接入信道 Physical Random Access Channel

PRB 物理资源块 Physical Resource Block

PSBCH物理直通链路广播信道Physical Sidelink Broadcast ChannelPSCCH物理直通链路控制信道Physical Sidelink Control ChannelPSSCH物理直通链路共享信道Physical Sidelink Shared Channel

PSSS 直通链路主同步信号 Primary Sidelink Synchronisation Signal

PUCCH物理下行链路控制信道Physical Uplink Control ChannelPUSCH物理下行链路共享信道Physical Uplink Shared ChannelQAM正交幅度调制Quadrature Amplitude ModulationQPSK正交移向键控Quadrature Phase Shift Keying

RB 资源块 Resource Block

RIV 资源指示值 Resource Indication Value RLC 无线链路控制 Radio Link Control

RNTI 无线网络临时标识 Radio Network Temporary Identifier

RRC 无线资源控制 Radio Resource Control

RSRP 参考信号接收功率 Reference Signal Received Power SBCCH 直通链路广播控制信道 Sidelink Broadcast Control Channel

SCell 辅小区

SCI 直通链路控制信息 Sidelink Control Information

SC-FDMA 单载波频分多址接入 Single Carrier Frequency Division Multiplex

Access

Secondary Cell

SDU业务数据单元Service Data UnitSFN系统帧序号System Frame NumberSIB系统信息块System Information Block

SL 直通链路 Sidelink

SL-BCH直通链路广播信道Sidelink Broadcast ChannelSL-SCH直通链路共享信道Sidelink Share Channel

SLSS 直通链路同步信号 Sidelink Synchronisation Signal

SL-RNTI直通链路无线网络临时标识Sidelink RNTISL-V-RNTIV2X 直通无线网络临时标识Sidelink V2X RNTI

SPS 半持续调度 Semi-Persistent Scheduling

S-RSRP直通参考信号接收功率Sidelink Reference Signal Received PowerS-RSSI直通链路接收信号强度指示Sidelink Received Signal Strength IndicatorSSSS直通链路辅同步信号Secondary Sidelink Synchronisation Signal

STCH 直通链路传输信道 Sidelink Traffic Channel

SyncRef UE 同步源终端 the UE as synchronization reference

TDD时分双工Time Division DuplexTDM时分复用Time Division MultiplexTM透明模式Transparent Mode

TTI 传输时间间隔 Transmission Time Interval

UE 用户设备 User Equipment

UL 上行信道 Uplink

UL-SCH	上行链路共享信道	Uplink Shared Channel
UM	无确认模式	Unacknowledged Mode
V2I	车辆对基础设施	Vehicle to Infrastructure
V2N	车辆对网络	Vehicle to Network
V2P	车辆对行人	Vehicle to Pedestrian
V2V	车辆对车辆	Vehicle to Vehicle
V-RNTI	V2X 无线网络临时标识	V2X RNTI

4 概述

基于LTE的车联网无线通信技术分为2种工作方式,一种是终端之间直通链路通信方式,其中终端之间的空中接口称为PC5接口;另一种是终端与基站之间的上/下行链路通信方式,其中终端和基站之间的空中接口称为Uu接口。

第5章规定基于LTE的车联网无线通信技术的PC5接口技术要求。直通链路通信方式包括2种发送模式,其中直通链路发送模式3为资源调度分配,直通链路发送模式4为UE自主资源选择,具体定义见《基于LTE的车联网无线通信技术 总体技术要求》7.2.2。

第5章文档结构及文档内容与3GPP技术规范的对应关系如下。

- 5.1规定物理层技术要求;
- 5.1.1规定物理信道和调制,对应3GPP TS 36.211 (Release 14);
- 5.1.2规定复用和信道编码,对应3GPP TS 36.212 (Release 14);
- 5.1.3规定物理层过程,对应3GPP TS 36.213 (Release 14);
- 5.1.4规定物理层测量,对应3GPP TS 36.214 (Release 14);
- 5.2规定媒体接入控制 (MAC) 层技术要求, 对应3GPP TS 36.321 (Release 14);
- 5.3规定无线链路控制(RLC)层技术要求,对应3GPP TS 36.322(Release 14);
- 5.4规定分组数据汇聚协议(PDCP)层技术要求,对应3GPP TS 36.323(Release 14);
- 5.5规定无线资源控制 (RRC) 层技术要求,对应3GPP TS 36.331 (Release 14);
- 5.6规定空闲模式下的UE过程技术要求,对应3GPP TS 36.304 (Release 14)。

第6章规定基于LTE的车联网无线通信技术的Uu接口技术要求。

第6章文档结构及文档内容与3GPP技术规范的对应关系如下。

- 6.1规定物理层技术要求;
- 6.1.1规定物理信道和调制,对应3GPP TS 36.211 (Release 14);
- 6.1.2规定复用和信道编码,对应3GPP TS 36.212 (Release 14);
- 6.1.3规定物理层过程,对应3GPP TS 36.213 (Release 14);
- 6.1.4规定物理层测量,对应3GPP TS 36.214 (Release 14);
- 6.2规定媒体接入控制(MAC)层技术要求,对应3GPP TS 36.321(Release 14);
- 6.3规定无线链路控制(RLC)层技术要求,对应3GPP TS 36.322(Release 14);
- 6.4规定分组数据汇聚协议(PDCP)层技术要求,对应3GPP TS 36.323(Release 14);
- 6.5规定无线资源控制(RRC)层技术要求,对应3GPP TS 36.331 (Release 14);
- 6.6规定空闲模式下的UE过程技术要求,对应3GPP TS 36.304 (Release 14)。

5 PC5 接口技术要求

5.1 物理层

5.1.1 物理信道和调制

5.1.1.1 概述

5.1.1.1.1 物理信道

直通链路物理信道对应于一组携带源自高层信息的资源元素。直通链路中包含如下的物理信道:

- ——直通链路物理共享信道, PSSCH;
- ——直通链路物理控制信道, PSCCH;
- ——直通链路物理广播信道, PSBCH。

图 1规定了物理直通链路信道基带信号的处理过程。




图1 直通链路物理信道基带信号的处理过程综述

5.1.1.1.2 物理信号

直通链路物理信号由物理层使用但不携带来源于高层的信息。直通链路中包含如下的物理信号:

- ——解调参考信号;
- ——同步信号。

5.1.1.2 时隙结构和物理资源

5.1.1.2.1 无线帧结构

直通链路的发送是由长度为 $T_{\rm f}$ 的无线帧组成,每个无线帧包含20个长度为 $T_{\rm slot}$ 的时隙。一个直通链路子帧包含两个连续的时隙,并从偶数时隙起始。其中 $T_{\rm f}=307200\times T_{\rm s}=10~{\rm ms}$, $T_{\rm slot}=15360\cdot T_{\rm s}=0.5~{\rm ms}$, $T_{\rm s}=1/(15000\times 2048)$ 。直通链路无线帧结构如图 2所示。




图2 直通链路无线帧结构

5.1.1.2.2 资源格

一个直通链路物理信道或信号在一个时隙内包含 $N_{\rm RB}^{\rm SL}N_{\rm sc}^{\rm RB}$ 的子载波和 $N_{\rm symb}^{\rm SL}$ 个SC-FDMA符号。当服务 小区和直通链路拥有相同的上行频率,并且按3GPP TS 36. 304 5. 2. 3. 2满足S准则,直通链路的带宽为 $N_{\rm RB}^{\rm SL}=N_{\rm RB}^{\rm UL}$,其他情况下的带宽是一个可配置的数值(5. 5定义)。

配置为发送模式3和发送模式4的直通链路的PSSCH、PSCCH、PSBCH和同步信号只支持常规循环前缀。资源格如图 3所示。




图3 直通链路资源格

天线端口定义为在该天线端口发送的一个符号所属的信道,可以从在同一天线端口发送的另一个符号所属的信道推断出来。每一个天线端口对应一个资源格,物理信道或信号发送使用的天线端口如表 1 所示。

表 1 不同物理信道和信号使用的天线端口

物理信道或信号	天线端口序号
PSSCH	1000
PSCCH	1000
PSBCH	1010
同步信号	1020

5.1.1.2.3 资源元素

在资源格中的每一个元素叫做资源元素,通过在一个时隙中的索引对(k,l)进行唯一指示。其中 $k=0,...,N_{\rm RB}^{\rm SL}N_{\rm sc}^{\rm RB}-1$, $l=0,...,N_{\rm symb}^{\rm SL}-1$ 分别表示在频域和时域的序号。

在天线端口p上的资源元素 $\left(k,l\right)$ 对应于一个复数 $a_{k,l}^{(p)}$,在不至于混淆或没有指定特定的天线端口的情况下,索引p可省略。

如果一个资源元素没有用于传输物理信道或物理信号, $a_{k,l}^{(p)}$ 的值应设为0。

5.1.1.2.4 资源块

一个资源块定义为时域上 $N_{\text{symb}}^{\text{SL}}$ 个连续的SC-FDMA符号和 $N_{\text{sc}}^{\text{RB}}$ 个连续的频域子载波, $N_{\text{symb}}^{\text{SL}}$ 和 $N_{\text{sc}}^{\text{RB}}$ 见表 2。一个物理资源块由 $N_{\text{symb}}^{\text{SL}} \times N_{\text{sc}}^{\text{RB}}$ 个资源元素组成,分别对应时域中的一个时隙和频域中的 180 kHz 。

配置	$N_{ m sc}^{ m RB}$	$N_{ m symb}^{ m SL}$
常规循环前缀	12	7
扩展循环前缀	12	6

表 2 物理资源块参数

一个时隙内物理资源块的编号 n_{PRB} 和资源元素(k,l)的关系如下:

$$n_{\text{PRB}} = \left| \frac{k}{N_{\text{so}}^{\text{RB}}} \right| \tag{1}$$

5.1.1.2.5 资源池

5.1.3定义了子帧池和资源块池。

对于PSSCH,子帧池中的当前时隙编号为 $n_{\text{SSb}}^{\text{PSSCH}} = 2n_{\text{ssf}}^{\text{PSSCH}} + i$,其中 $i \in \{0,1\}$ 是在当前直通链路子帧 $n_{\text{ssf}}^{\text{PSSCH}} = k \mod 10$ 中的当前时隙的编号,其中k 等于 t_k^{SL} 的脚注, t_k^{SL} 在5. 1. 3. 2. 1. 2为直通链路发送模式3定义,在5. 1. 3. 2. 1. 3为直通链路发送模式4定义。

5.1.1.2.6 保护间隔

直通链路子帧的最后一个SC-FDMA符号作为保护间隔,并且不能用作直通链路的发送。

5.1.1.3 直通链路物理共享信道

5.1.1.3.1 加扰

在一个子帧内的PSSCH上发送的比特块 $b(0),...,b(M_{\rm bit}-1)$ (其中 $M_{\rm bit}$ 是发送的比特数)应按3GPP TS 36. 211 5. 3. 1进行加扰。

加扰序列应在每个PSSCH子帧起始时根据 $c_{\text{init}} = n_{\text{ID}}^{\text{X}} \cdot 2^{14} + n_{\text{ssf}}^{\text{PSSCH}} \cdot 2^9 + 510$ 进行初始化,其中对于直通链路发送模式3和直通链路发送模式4, $n_{\text{ID}}^{\text{X}} = \sum_{i=0}^{L-1} p_i \cdot 2^{L-1-i}$, p 和 L 由 3 GPP TS 36. 212 5. 1. 1给出, n_{ID}^{X} 等于与PSSCH在同一子帧发送的PSCCH的CRC校验码的十进制表示。

5.1.1.3.2 调制

按3GPP TS 36.211 5.3.2进行调制。PSSCH的调制方式见表 3。

表 3 PSSCH 调制方式

物理信道	调制方	式
PSSCH	QPSK,	16QAM

5.1.1.3.3 层映射

按3GPP TS 36.211 5.3.2A进行层映射,假设只有单独一个天线端口,v=1。

5.1.1.3.4 变换预编码

接3GPP TS 36. 211 5. 3. 3进行变换预编码,分别将其中的 $M_{\rm RB}^{\rm PUSCH}$ 和 $M_{\rm sc}^{\rm PUSCH}$ 替换成 $M_{\rm RB}^{\rm PSSCH}$ 和 $M_{\rm sc}^{\rm PSSCH}$ 。

5.1.1.3.5 预编码

按3GPP TS 36.211 5.3.3A进行预编码,应假设只有单独一个天线端口, $\nu=1$ 。

5.1.1.3.6 物理资源映射

复数符号块 z(0),..., $z(M_{\rm symb}^{\rm ap}-1)$ 乘以幅度缩放因子 $\beta_{\rm PSSCH}$ 以调整发送功率 $P_{\rm PSSCH}$ (5. 1. 3. 2. 1. 5定义),然后从 z(0) 开始按次序映射至天线端口 p 上分配给PSSCH发送的物理资源块。到资源元素 (k,l)的映射从子帧的第一个时隙开始,先是索引 k 的增加,再是索引 l 的增加,其中资源元素 (k,l)是上述用于发送的资源块中除了参考信号发送之外的资源元素。一个子帧内的最后一个SC-FDMA符号中的资源元素在映射过程中需要被计数但是不能用于发送。

V2X通信不支持直通链路跳频,用于发送的物理资源块为 $n_{PRB} = n'_{VRB}$,其中 n'_{VRB} 由5.1.3提供。

5.1.1.4 直通链路物理控制信道

5.1.1.4.1 加扰

在一个子帧内的PSCCH上发送的比特块 $b(0),...,b(M_{\rm bit}-1)$ (其中 $M_{\rm bit}$ 是发送的比特数)应按3GPP TS 36. 211 5. 3. 1进行加扰。

加扰序列发生器应在每个PSCCH子帧起始时根据 $c_{init}=510$ 进行初始化。

5.1.1.4.2 调制

按3GPP TS 36.211 5.3.2进行调制。PSCCH的调制方式见表 4。

表 4 PSCCH 调制方式

物理信道	调制方式
PSCCH	QPSK

5.1.1.4.3 层映射

按3GPP TS 36.211 5.3.2A进行层映射,应假设只有单独一个天线端口, $\nu=1$ 。

5.1.1.4.4 变换预编码

按3GPP TS 36. 211 5. 3. 3进行变换预编码,将其中的 $M_{\rm RB}^{\rm PUSCH}$ 和 $M_{\rm sc}^{\rm PUSCH}$ 分别替换成 $M_{\rm RB}^{\rm PSCCH}$ 和 $M_{\rm sc}^{\rm PSCCH}$ 。

5.1.1.4.5 预编码

按3GPP TS 36.211 5.3.3A进行预编码,假设只有单独一个天线端口,v=1。

5.1.1.4.6 物理资源映射

复数符号块z(0),..., $z(M_{\text{symb}}^{\text{ap}}-1)$,乘以幅度缩放因子 β_{PSCCH} 以调整发送功率 P_{PSCCH} (5. 1. 3. 3. 1. 2定义),然后从z(0) 开始按次序映射至天线端口p上分配给PSCCH发送的物理资源块。到资源元素(k,l)的映射从子帧的第一个时隙开始,先是索引k的增加,再是索引l的增加,其中资源元素(k,l)是上述用于发送的资源块中除了参考信号发送之外的资源元素。一个子帧内的最后一个SC-FDMA符号的资源元素在映射过程中应被计数但不能用于发送。

5.1.1.5 直通链路物理广播信道

5.1.1.5.1 加扰

在一个子帧内的PSBCH上发送的比特块 $b(0),...,b(M_{\rm bit}-1)$ (其中 $M_{\rm bit}$ 是发送的比特数)应按3GPP TS 36. 211 5. 3. 1进行加扰。加扰序列应在每个PSBCH子帧起始时根据 $c_{\rm init}=N_{\rm ID}^{\rm SL}$ 进行初始化。

5.1.1.5.2 调制

按3GPP TS 36.211 5.3.2进行调制。PSBCH的调制方式见表 5。

表 5 PSBCH 调制方式

物理信道	调制方式
PSBCH	QPSK

5.1.1.5.3 层映射

按3GPP TS 36. 211 5. 3. 2A进行层映射,假设只有单独一个天线端口, $\nu=1$ 。

5.1.1.5.4 变换预编码

按3GPP TS 36. 211 5. 3. 3进行变换预编码,分别将其中的 $M_{\rm RB}^{\rm PUSCH}$ 和 $M_{\rm sc}^{\rm PUSCH}$ 替换成 $M_{\rm RB}^{\rm PSBCH}$ 和 $M_{\rm sc}^{\rm PSBCH}$ 。

5.1.1.5.5 预编码

按3GPP TS 36.211 5.3.3A进行预编码,假设只有单独一个天线端口, $\nu=1$ 。

5.1.1.5.6 物理资源映射

复数符号块 z(0),..., $z(M_{\text{symb}}^{\text{ap}}-1)$ 乘以幅度缩放因子 β_{PSBCH} 以调整发送功率 P_{PSBCH} (在5. 1. 3定义),然后从 z(0) 开始按次序映射至天线端口 p 的物理资源块。PSBCH使用和同步信号相同的资源块。到资源元素 (k,l) 的映射从子帧的第一个时隙开始,先是索引 k 的增加,再是索引 l 的增加,其中资源元素 (k,l) 是用于发送PSBCH的资源块中除了参考信号和同步信号发送之外的资源元素,并且索引 k 由下述公式给出:

$$k = k' - 36 + \frac{N_{RB}^{SL} N_{sc}^{RB}}{2}, \quad k' = 0,1,...,71$$
 (2)

一个子帧内的最后一个SC-FDMA符号的资源元素在映射过程中应被计数但不能用于发送。

5.1.1.6 直通链路同步信号

5.1.1.6.1 直通链路同步信号标识

物理直通链路同步信号标识由 $N_{\text{ID}}^{\text{SL}} \in \{0,1,...,335\}$ 表示,并分为两个部分 id_net 和 id_oon,分别由 $\{0,1,...,167\}$ 和 $\{168,169,...,335\}$ 标识。

5.1.1.6.2 主直通链路同步信号

主直通链路同步信号在同一子帧相邻的两个SC-FDMA符号上发送。

序列生成:在两个SC-FDMA符号中用于主同步信号的两个序列 $d_i(0),...,d_i(61),i=1,2$ 可按3GPP TS 36. 211 6. 11. 1. 1获得,其中当 $N_{\rm ID}^{\rm SL} \le 167$ 时根索引 u=26 ,其他情况下,根索引 u=37 。

资源单元映射: 序列 $d_i(n)$ 乘以幅度缩放因子 $\sqrt{72/62} \cdot \beta_{PSBCH}$,然后映射至天线端口1020上的子帧的第一个时隙中的资源元素上,映射关系如下所示:

$$a_{k,l} = d_i(n), \qquad n = 0,...,61$$

$$k = n - 31 + \frac{N_{\text{RB}}^{\text{SL}} N_{\text{sc}}^{\text{RB}}}{2} \qquad (3)$$

$$l = \begin{cases} 1,2 & \text{normal cyclic prefix} \\ 0,1 & \text{extended cyclic prefix} \end{cases}$$

5.1.1.6.3 辅直通链路同步信号

辅直通链路同步信号在同一子帧相邻的两个SC-FDMA符号上发送。

序列生成:用于辅同步信号的两个序列 $d_i(0),...,d_i(61),i=1,2$ 可按3GPP TS 36.211 6.11.2.1获得,对于直通链路发送模式3和直通链路发送模式4,假设按照子帧5生成序列。

资源单元映射: 序列 $d_i(n)$ 乘以幅度缩放因子 β_{SSSS} 以调整5.1.3.4定义的发送功率,然后映射至天线端口1020上的子帧的第二个时隙中的资源元素上,映射关系如下所示:

$$a_{k,l} = d_i(n), \qquad n = 0,...,61$$

$$k = n - 31 + \frac{N_{RB}^{SL} N_{sc}^{RB}}{2} \qquad (4)$$

$$l = \begin{cases} 4,5 & \text{normal cyclic prefix} \\ 3,4 & \text{extended cyclic prefix} \end{cases}$$

5.1.1.7 解调参考信号

与PSSCH, PSCCH, PSBCH发送相关的解调参考信号应按3GPP TS 36. 211 5. 5. 2. 1的PUSCH进行发送, 同时包含以下特例:

- ——应使用表 6,表 7,表 8中的参数;
- ——根据参考信号相关的物理信道将 PUSCH 替换成 PSSCH, PSCCH 或 PSBCH;
- ——天线端口由表 1 给出;
- ——在映射过程中使用的物理资源块应与对应的 PSSCH, PSCCH 或 PSBCH 发送相同;
- ——3GPP TS 36.211 5.5.2.1.2 规定映射过程中的索引 k 应与对应的 PSSCH, PSCCH 或 PSBCH 发 送相同;
 - 对于直通链路发送模式 3 和直通链路发送模式 4 的 PSSCH 和 PSCCH,映射在子帧的第一个时隙时,应使用参数 l=2 和 l=5,映射在子帧的第二个时隙时,需要使用参数 l=1 和 l=4;
 - 对于直通链路发送模式 3 和直通链路发送模式 4 的 PSBCH,映射在子帧的第一个时隙时,应使用参数 l=4 和 l=6,映射在子帧的第二个时隙时,需要使用参数 l=2;
- ——对于直通链路发送模式 3 和直通链路发送模式 4,在 3GPP TS 36. 211 5. 5. 1. 3 的伪随机序列 生成器应在每一个满足 n_{ss}^{PSSCH} mod 2=0 的时隙开始时进行初始化;
- ——对于直通链路发送模式 3 和直通链路发送模式 4 的 PSCCH, 在一个子帧中针对所有解调参考信

号应用的循环移位 $n_{cs,\lambda}$ 应按 5.1.3.3.1 的规定选取;

- ——对于直通链路发送模式 3 和直通链路发送模式 4, 在 3GPP TS 36.211 5.5.2.1.2 的m的取值为:对于 PSSCH, m = 0,1,2,3;对于 PSBCH, m = 0,1,2,3;
- ——对于直通链路发送模式 3 和直通链路发送模式 4, n_{ID}^{X} 等于与 PSSCH 在同一子帧发送的 PSCCH 的 CRC 校验码的十进制表示,其中 $n_{\text{ID}}^{\text{X}}=\sum_{i=0}^{L-1}p_i\cdot 2^{L-1-i}$,p和L由 3GPP TS 36.212 5.1.1 获得。

表 6 PSSCH.参考信号参数

3GPP TS 36.211 5.5.2.1 参数		直通链路发送模式 3 和 4	
		可用	
	$n_{ m ID}^{ m RS}$	$n_{ m ID}^{ m X}$	
组跳频		2n _{ss} PSSCH 对于时隙中第一个 DM-RS 符号	
	$n_{\rm s}$	2n _{ss} PSSCH+1对于时隙中第二个 DM-RS 符号	
	$f_{ m ss}$	$\left[n_{\text{ID}}^{\text{X}}/16\right]$ mod 30	
序列跳频		禁用	
循环移位	$n_{\mathrm{cs},\lambda}$	$\left[n_{\mathrm{ID}}^{\mathrm{X}}/2\right]$ mod 8	
正交序列 $\left[w^{\lambda}(\cdot)\right]$		$\begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 \end{bmatrix} \text{ if } n_{\text{ID}}^{X} \mod 2 = 0$ $\begin{bmatrix} +1 & -1 & +1 & -1 \end{bmatrix} \text{ if } n_{\text{ID}}^{X} \mod 2 = 1$	
参考信号长度 M_{sc}^{RS}		$M_{\rm sc}^{ m PSSCH}$	
层数	υ	1	
天线端口数	P	1	

表 7 PSCCH 参考信号参数

3GPP TS 36. 211 5. 5. 2. 1 参数		直通链路发送模式 3 和 4
组跳频		禁用
	$n_{ m ID}^{ m RS}$	_
	$n_{\rm s}$	-
	$f_{ m ss}$	8

3GPP TS 36.211 5.5.2.1 参数		直通链路发送模式 3 和 4
序列跳频		禁用
循环移位	$n_{\mathrm{cs},\lambda}$	{0, 3, 6, 9}
正交序列	$\left[w^{\lambda}(\cdot)\right]$	[+1 +1 +1 +1]
参考信号长度	$M_{\rm sc}^{\rm RS}$	M PSCCH
层数	υ	1
天线端口数	P	1

表 8 PSBCH 参考信号参数.

3GPP TS 36.211 5.5.2.1 参数		直通链路发送模式3和4	
组跳频		disabled	
	$f_{ m ss}$	$[N_{\rm ID}^{\rm SL}/16]$ mod 30	
序列跳频		disabled	
循环移位	$n_{{ m cs},\lambda}$	$\lfloor N_{ m ID}^{ m SL}/2 \rfloor$ mod 8	
正交序列	$\left[\Lambda w^{\lambda}(m) \Lambda\right]$	$\begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 \end{bmatrix}$ if $N_{\text{ID}}^{\text{SL}} \mod 2 = 0$ $\begin{bmatrix} +1 & -1 & +1 \end{bmatrix}$ if $N_{\text{ID}}^{\text{SL}} \mod 2 = 1$	
参考信号长度	$M_{\rm sc}^{ m RS}$	$M_{\rm sc}^{ m PSBCH}$	
层数	υ	1	
天线端口数	P	1	

5.1.1.8 SC-FDMA 基带信号生成

直通链路时隙中编号为l的SC-FDMA符号上在天线端口p上发送的连续时域信号 $s_l^{(p)}(t)$ 按3GPP TS 36. 211 5. 6进行定义,其中将 N_{RB}^{UL} 替换为 N_{RB}^{SL} 。

每个直通链路信道或信号的循环前缀长度可以与上行链路发送所配置的不同。

5.1.1.9 定时

UE 发送的一个编号为i的直通链路无线帧应开始于该UE 相应的定时参考帧之前的 $(N_{\text{TA,SL}} + N_{\text{TA offset}}) \times T_{\text{s}}$ 秒。UE不必在一次直通链路发送结束后的 $624T_{\text{s}}$ 之前接收直通链路或下行链路发送。其中 $N_{\text{TA SL}} = 0$ 。直通链路定时关系如图 1所示。

如一个UE拥有一个满足S准则(根据3GPP TS 36.304 5.2.3.2)的服务小区:

- ——定时参考无线帧 i 等于小区中与直通链路具有相同上行载频的下行链路无线帧 i , 并且:
- —— N_{TA offset} 按 3GPP TS 36.211 8.1 获得;

否则:

- ——定时参考无线帧 i 可按 3GPP TS 36.213 4.2 隐式获得,并且:
- $--N_{TA \text{ offset}} = 0$.




图 1 直通链路定时关系

5.1.2 复用和信道编码

5.1.2.1 概述

为支持基于LTE的V2X直通链路发送,PC5接口应支持直通链路广播信道(SL-BCH)、直通链路共享信道(SL-SCH)等传输信道,和直通链路控制信息(SCI)。

5.1.2.2 与物理信道的映射关系

直通链路传输信道到物理信道的映射如表 9所示。

表 9 传输信道

传输信道	物理信道
SL-SCH	PSSCH
SL-BCH	PSBCH

直通链路控制信息到物理信道的映射如表 10所示。

表 10 控制信息

控制信息	物理信道
SCI	PSCCH

5.1.2.3 信道编码、复用和交织

5.1.2.3.1 直通链路广播信道(SL-BCH)

下图示意了SL-BCH传输信道的处理过程。数据以最多一个传输块的形式到达编码单元。包括如下编码步骤:

——向传输块增加 CRC;

- ——信道编码;
- ——速率匹配。

SL-BCH编码步骤如下图所示,此外,在速率匹配之后,应按3GPP TS 36. 212 5. 2. 2. 7 和5. 2. 2. 8 进行无任何控制信息的PUSCH交织操作,以便进行先时域而非先频域的映射,其中 $C_{mux}=2\cdot \left(N_{\text{symb}}^{\text{SL}}-2\right)-3$,比特序列f 为e。对于高层为V2X直通链路配置的SL-BCH,应采用 $C_{mux}=2\cdot \left(N_{\text{symb}}^{\text{SL}}-2\right)-3$ 。




图 2 SL-BCH 的传输信道处理

5. 1. 2. 3. 1. 1 向传输块增加 CRC

用整个传输块计算CRC校验位。提交给物理层的传输块中的比特记为 $a_0, a_1, a_2, a_3, ..., a_{A-1}$,校验位记为 $p_0, p_1, p_2, p_3, ..., p_{L-1}$ 。A是传输块的大小,L是校验位的数目。按3GPP TS 36. 321 6. 1. 1定义,最低顺序信息比特 a_0 被映射到传输块的最高有效位。

设置L=16比特,按3GPP TS 36. 212 5. 1. 1计算和添加CRC校验位,生成比特序列 $c_0,c_1,c_2,c_3,...,c_{K-1}$,其中 $c_k=b_k$ (对 k=0,1,2,..., k—1,并且 k=A+L)。

5.1.2.3.1.2 信道编码

信息比特被传送至信道编码模块,表示为 $c_0,c_1,c_2,c_3,...,c_{K-1}$,其中K是比特数目,采用码率为1/3的 咬尾卷积编码(按3GPP TS 36.212~5.1.3.1的规定)。

信道编码之后的比特流记为 $d_0^{(i)},d_1^{(i)},d_2^{(i)},d_3^{(i)},...,d_{D-1}^{(i)}$,其中i=0,1或 2,D是第i个编码后比特流的比特数目,即D=K。

5.1.2.3.1.3 速率匹配

咬尾卷积编码之后的码块送至速率匹配模块,记为 $d_0^{(i)},d_1^{(i)},d_2^{(i)},d_3^{(i)},...,d_{D-1}^{(i)}$,其中i=0,1 或 2,i 是比特流序号,D是每个编码后比特流的比特数目。码块按3GPP TS 36. 212 5. 1. 4. 1的方法进行速率匹配。

速率匹配之后的比特流记为 $e_0,e_1,e_2,e_3,...,e_{F-1}$,其中E是速率匹配之后的比特总数。

5.1.2.3.2 直通链路共享信道(SL-SCH)

直通链路共享信道(SL-SCH)按3GPP TS 36. 212 5. 3. 2规定的下行链路共享信道处理过程进行处理, 采用码率为1/3的码块级联编码(按3GPP TS 36. 212 5. 1. 3. 2的规定), 但有如下差异:

- ——数据以每 TTI 最多一个传输块的形式到达编码单元;
- ——在码块级联步骤,码块级联后一个传输块对应的编码后比特序列被认为是 5.1.1.3.1 所述的一个码字。
- ——按 3GPP TS 36. 212 5. 2. 2. 7 和 5. 2. 2. 8 应进行无任何控制信息的 PUSCH 交织操作,以便进行 先时域而非先频域的映射,其中 $C_{mux}=2\cdot \left(N_{\text{symb}}^{\text{SL}}-2\right)$ 。

5.1.2.3.3 直通链路控制信息(SCI)

SCI传输直通链路调度信息,采用码率为1/3的咬尾卷积编码。

SCI按照3GPP TS 36.212 5.3.3规定的下行链路控制信息处理过程进行处理,但有如下差异:

- ——在 CRC 添加步骤,不进行加扰;
- ——按 3GPP TS 36. 212 5. 2. 2. 7 和 5. 2. 2. 8 应进行无任何控制信息的 PUSCH 交织操作,以便进行 先时域而非先频域的映射,其中 $C_{mux}=2\cdot \left(N_{\text{symb}}^{\text{SL}}-2\right)$ (对 SCI 格式 1) ,比特序列 f 为 e。 对于

SCI 格式 1,
$$C_{mux} = 2 \cdot (N_{\text{symb}}^{\text{SL}} - 2)$$
。

5.1.2.3.3.1 SCI 格式

SCI 格式中的字段按照如下方式映射到信息比特 a_0 至 a_{A-1} :

每一个字段按照下面描述中出现的顺序来进行映射,第一个字段映射到最低信息位 a_0 ,接下来的字段映射到高信息位。每一个字段的最高有效位映射到对应字段的最低信息位,例如,第一个字段的最高有效位映射到 a_0 。

5.1.2.3.3.2 SCI 格式 1

SCI格式1用于调度PSSCH。

下面的信息通过SCI 格式1传输:

- ——优先级: 3 比特, 按 3GPP TS23. 285 4.4.5.1 的定义;
- ——资源预留: 4比特,按5.1.3.3.1的定义;
- ——初传和重传的频域资源位置: $\left[\log_2(N_{\text{subchannel}}^{\text{SL}}(N_{\text{subchannel}}^{\text{SL}}+1)/2)\right]$ 个比特,按 5.1.3.2.1.4 的定义:
- ——初传和重传的时间间隔: 4 比特, 按 5. 1. 3. 2. 1. 4 的定义;
- ——调制和编码方式: 5 比特, 按 5.1.3.3.1 的定义;
- ——重传索引: 1 比特, 按 5.1.3.3.1 的定义;
- ——添加的保留信息位,直到 SCI 格式 1 的长度为 32 比特。保留信息位取值为 0。

5.1.2.3.4 DCI 格式 5A

DCI格式5A采用码率为1/3的咬尾卷积编码(按3GPP TS 36.212 5.1.3.1的规定),用于在直通链路 发送模式3下调度PSCCH,并包括用于调度PSSCH的SCI格式1的几个字段。 下列信息通过DCI格式5A发送:

- ——载波指示: 3 比特, 按 5.1.3.3.1 的定义;
- ——分配给初传的子信道的最小索引: $\left[\log_2(N_{\text{subchannel}}^{\text{SL}})\right]$ 个比特,按 5. 1. 3. 2. 1. 4 的定义;
- ——SCI 格式 1 字段, 按 5. 1. 2. 3. 3. 2 5. 1. 2. 3. 3. 2 的定义:
 - 初传和重传的频域资源位置;
 - 初传和重传的时间间隔;
- ——SL SPS 配置索引: 3 比特, 按 5.1.3.3.1 的定义;
- ——激活/释放指示: 1 比特, 按 5.1.3.3.1 的定义。

如果映射到搜索空间上的DCI格式5A中的信息比特数比映射到同一搜索空间的DCI格式0的净荷大小要小,DCI格式5A中应填充0,直到格式5A的净荷大小等于DCI格式0的包括填充比特在内的净荷大小。

如果DCI格式5A的CRC采用SL-V-RNTI加扰,并且映射到搜索空间上的DCI格式5A中的信息比特数比映射到同一搜索空间、采用SL-SPS-V-RNTI进行CRC加扰的DCI格式5A的净荷大小要小,而且在同一搜索空间上没有定义DCI格式0,那么DCI格式5A中应填充0,直到其净荷大小等于采用SL-SPS-V-RNTI进行CRC加扰的DCI格式5A的净荷大小。

5.1.3 物理层过程

5.1.3.1 概述

UE可由高层配置一个或者多个PSSCH资源配置。一个PSSCH资源配置可用于PSSCH的接收或者PSSCH的发送。物理直通链路共享信道相关的过程在5.1.3.2具体规定。

UE可由高层配置一个或者多个PSCCH资源配置。PSCCH资源配置可用于PSCCH的接收或者PSCCH的发送。 PSSCH资源配置与直通链路发送模式3和直通链路发送模式4相关。物理直通链路控制信道相关的过程在 5.1.3.3具体规定。

物理直通链路同步相关的过程在5.1.3.4具体规定。

除辅助直通链路同步信号发送的情况外,在一个直通链路子帧内、直通链路发送功率不应改变。对于发送PSBCH的UE,PSBCH发送功率 P_{PSSCH} 应与主直通链路同步信号发送功率 P_{PSSS} 相同。

在直通链路发送模式3或者4中:

- ——UE 应具备在一个子帧上解码 10 个以上或者 20 个以上 PSCCH 的能力;
- ——UE 应具备在一个子帧上能够解码 100 个以上或者 136 个以上 RB 的能力:
- ——UE 不必对不同子帧上发送的 PSCCH 进行合并;
- ——在成功解码的相应 SCI 格式 1 被接收之前的子帧上, UE 不必执行 PSSCH-RSRP 的测量。

如UE支持的解码能力低于20个候选PSCCH,当候选PSCCH个数超过UE解码能力,应在实现中引入一种避免系统性丢弃PSCCH的机制。UE在一个子帧上接收到成功解码的SCI格式1,那么测得的PSSCH-RSRP可用于由该SCI格式1指示的、接收SCI格式1之前的子帧。如果调度同一个传输块的SCI格式1只在一个子帧上被成功解码,那么UE在接收到成功解码的SCI格式1的子帧上测得的PSSCH-RSRP可用于该SCI格式1指示的另一个子帧。在成功解码相应的SCI格式1之前,UE不必对PSSCH进行解码。

5.1.3.2 物理直通链路共享信道相关过程

5. 1. 3. 2. 1 发送 PSSCH 的 UE 过程

5.1.3.2.1.1 概述

如果UE根据PSCCH的资源配置在子帧n的PSCCH上发送了SCI格式1,那么对于同一TB上相应的PSSCH发送:

——对于直通链路发送模式 3:

• 子帧集合和资源块集合的确定,应根据 PSSCH 资源配置 (5.1.3.2.3 规定) 指示的子帧池和 SCI 格式 1 中"重传索引和初重传时间间隔"域以及"初传和重传频域资源位置"域 (5.1.3.2.1.4 规定)。

——对于直通链路发送模式 4:

- 子帧集合和资源块集合的确定,应根据 PSSCH 资源配置 (5.1.3.2.3 规定) 指示的子帧池和 SCI 格式 1 中"重传索引和初重传时间间隔"域及"初传和重传频域资源位置"域 (5.1.3.2.1.4 规定)。
- ——调制阶数的确定是根据 SCI 格式 1 中"调制编码方式"域(I_{MCS})。对于 $0 \le I_{MCS} \le 28$,调制 阶数被设定为 $Q' = \min(4, Q'_m)$, Q'_m 应根据表 11 确定。

表 11 调制、TBS 索引以及冗余版本表

MCS索引 I _{MCS}	调制阶数	TBS 索引 I _{TBS}	冗余版本 rvidx
0	2	0	0
1	2	1	0
2	2	2	0
3	2	3	0
4	2	4	0
5	2	5	0
6	2	6	0
7	2	7	0
8	2	8	0
9	2	9	0
10	2	10	0
11	4	10	0
12	4	11	0
13	4	12	0
14	4	13	0
15	4	14	0
16	4	15	0
17	4	16	0
18	4	17	0
19	4	18	0
20	4	19	0
21	6	19	0
22	6	20	0
23	6	21	0
24	6	22	0

MCS索引 I _{MCS}	调制阶数 Q' _m	TBS 索引 I _{TBS}	冗余版本 rvidx
25	6	23	0
26	6	24	0
27	6	25	0
28	6	26	0
29			1
30	预留		2
31			3

^{——}TBS 索引(I_{TBS})根据 I_{MCS} 和表 1 确定。传输块大小的确定应根据 I_{TBS} 并按 3GPP TS 36. 213 7. 1. 7. 2. 1 过程分配的资源块数量(N_{PRB})。

对于直通链路发送模式3和直通链路发送模式4,参数 P_{step} 在表 12中给出。

表 12 直通链路发送模式 3 和直通链路发送模式 4 中 $P_{\it step}$ 的确定

		P _{step}
TDD:	UL/DL配置0	60
TDD:	UL/DL配置1	40
TDD:	UL/DL配置2	20
TDD:	UL/DL配置3	30
TDD:	UL/DL配置4	20
TDD:	UL/DL配置5	10
TDD:	UL/DL配置6	50
其他		100

5. 1. 3. 2. 1. 2 为直通链路发送模式 3 发送 PSSCH 确定子帧和资源块的 UE 过程

如果UE在子帧 t_n^{SL} 上(在5. 1. 3. 3. 3规定)获得配置的直通链路许可(3GPP TS 36. 321规定)以及相应的PSCCH资源m,那么对应PSSCH发送的资源块和子帧应根据5. 1. 3. 2. 1. 4来确定。

如果UE获得了配置的直通链路许可,该直通链路许可对应的是按5. 1. 3. 3. 1激活的一个SL SPS配置,同时,如果子帧 t_m^{SL} 上的一个子信道集合被确定为PSSCH发送的时域和频域资源,而该PSSCH对应的是SL SPS配置的直通链路许可,那么在子帧 $t_{m+j\times P_{SPS}^{'}}^{SL}$ 上相同的子信道集合应被确定为同一个直通链路许可对应的PSSCH发送的资源,其中, $\dot{\digamma}$ 1,2,…, $P_{SPS}^{'}=P_{Step}\times P_{SPS}$ /100, $\left(t_0^{SL},t_1^{SL},t_2^{SL},\ldots\right)$ 按5. 1. 3. 2. 3确定。这里的 P_{SPS} 指相应SL SPS配置的直通链路SPS时间间隔。

5. 1. 3. 2. 1. 3 为直通链路发送模式 4 发送 PSSCH 和预留资源决定子帧和资源块的 UE 过程

如果UE在子帧 t_n^{SL} 获得了配置的直通链路许可以及相应的PSCCH资源m(5. 1. 3. 3. 3规定),相应的PSSCH发送资源和子帧应按5. 1. 3. 2. 1. 4来确定。

 C_{resel} 被记为多个PSSCH发送机会上的一个时频资源集合的子帧个数,如果配置了 C_{resel} ,那么 $C_{resel} = 10*SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER$

否则 C_{resol} 被设定为1。

如果子帧 t_m^{SL} 上的一个子信道集合被确定为配置的直通链路许可(3GPP TS 36. 321规定)相应的PSSCH发送的时频资源,那么子帧 $t_{m+j\times P_{rsvp_TX}}^{SL}$ 上相同的子信道集合应被确定为同一个直通链路许可相应的PSSCH发送资源,其中 $\dot{\digamma}$ 1,2,…, C_{resel} -1, $P_{rsvp_TX}^{'}=P_{step}\times P_{rsvp_TX}$ /100, $\left(t_0^{SL},t_1^{SL},t_2^{SL},\ldots\right)$ 按5. 1. 3. 2. 3 确定。这里 P_{rsvp_TX} 指高层指示的资源预约时间间隔。

如果UE被配置了高层参数cr-Limit并且在子帧n上发送了PSSCH,对于任意优先级值k、UE应满足以下限定条件:

$$\sum_{i \ge k} CR(i) \le CR_{Limit}(k) \dots (5)$$

式中:

CR(i) —— 在子帧n—4上根据SCI中"优先级"域设定的i值为PSSCH发送估计的CR值;

 $CR_{Limit}(k)$ — 对应高层参数cr-Limit,其中cr-Limit和优先级k以及包括在子帧n-4测量的CBR值的CBR range相关联。

如何满足以上限定条件取决于UE实现,可包括在子帧n上丢弃发送。

5. 1. 3. 2. 1. 4 为 SCI 格式 1 关联的 PSSCH 发送确定子帧和资源块的 UE 过程

PSSCH发送的子帧和资源块集合的确定是根据:包含了对应SCI格式1的PSCCH发送所使用的资源,以及如下文规定的SCI格式1中"初传和重传的频域资源位置"域、"重传索引"域、"初重传时间间隔"域。

SCI格式1中的"初传和重传频域资源位置"域等于根据1个起始子信道索引(n_{subCH}^{start})和连续分配的子信道长度(L_{subCH})确定的资源指示值(RIV)。资源指示值的定义如下:

当满足条件: $(L_{subCH}-1) \leq \lfloor N_{subCH}/2 \rfloor$, 资源指示值为:

$$RIV = N_{subCH} (L_{subCH} - 1) + n_{subCH}^{start}$$
 (6)

否则,资源指示值为:

$$RIV = N_{subCH} \left(N_{subCH} - L_{subCH} + 1 \right) + \left(N_{subCH} - 1 - n_{subCH}^{start} \right) \dots (7)$$

式中:

 N_{subCH} — 根据高层参数numSubchanneI确定的资源池中的子信道总数;

 L_{subCH} —— 连续分配的子信道长度;

n_{subCH} — 起始子信道索引。

对于在子帧 t_n^{SL} 的PSCCH资源m (5. 1. 3. 3. 3规定)上发送的SCI格式1,相应的PSSCH的子信道集合根 据以下条件确定:

——当 SF_{gap} 为 0:

- 相应的 PSSCH 时频资源为: 子帧 t_n^{SL} 上的子信道 $m, m+1, ..., m+L_{subCH}-1$;
- --或者当 SCI 格式 1 中的"重传索引"为 0:
 - 相应的 PSSCH 时频资源为子帧 t_n^{SL} 上的子信道 $m, m+1, ..., m+L_{subCH}-1$ 和子帧 t_{n+SE}^{SL} 上的子 信道 n_{subCH}^{start} , n_{subCH}^{start} + 1,..., n_{subCH}^{start} + L_{subCH} - 1;
- --或者当 SCI 格式 1 中的"重传索引"为 1:
 - 相应的 PSSCH 时频资源为子帧 $t_{n-SF_{exp}}^{SL}$ 上的子信道 n_{subCH}^{start} , n_{subCH}^{start} + 1,..., n_{subCH}^{start} + L_{subCH} 1 和 子帧 t_n^{SL} 上的子信道 $m, m+1, ..., m+L_{subCH}-1$ 。

其中, SF_{gap} 是SCI格式1中"初传和重传时间间隔"域中指示的值, $(t_0^{SL}, t_1^{SL}, t_2^{SL}, ...)$ 按5. 1. 3. 2. 3确定。 当在某个子帧上为PSSCH发送确定了子信道 $m, m+1, ..., m+L_{subCH}-1$,那么为PSSCH发送确定的资源 块集合由 N_{PSCH}^{RB} 个连续的资源块组成,这些资源块的序号为:

$$n_{PRB} = n_{subCHRBstart} + m \times n_{subCHsize} + j + \beta \dots$$
 (8)

式中:

n_{subCHRBstart} —— 由高层参数startRBSubchannel 给出;

 $n_{subCHRBsize}$ —— 由高层参数sizeSubchannel 给出。

 N_{PSSCH}^{RB} 和 β 的取值如下:

如资源池被(预)配置为UE总是在一个子帧上相邻的资源块发送PSCCH和相应的PSSCH,那么 $\beta=2$, N_{PSSCH}^{RB} 应为满足以下条件的最大整数:

$$N_{PSSCH}^{RB} = 2^{\alpha_2} \times 3^{\alpha_3} \times 5^{\alpha_3} \le L_{subCH} \times n_{subCHsize} - 2 \qquad (9)$$

如资源池被(预)配置为UE在一个子帧上不相邻的资源块上发送PSCCH和PSSCH,那么 $\beta=0$, N_{PSSCH}^{RB} 应为满足以下条件的最大整数:

$$N_{PSSCH}^{RB} = 2^{\alpha_2} \times 3^{\alpha_3} \times 5^{\alpha_3} \le L_{subCH} \times n_{subCHsize} \quad \dots \tag{10}$$

式中:

 $lpha_1$, $lpha_3$, $lpha_3$ —— 为非负整数; L_{wbCH} —— 连续分配的子信道长度;

—— 由高层参数 size Subchannel 给出。 $n_{subCHsize}$

5. 1. 3. 2. 1. 5 PSSCH 功率控制的 UE 过程

对于直通链路发送模式3,UE发送PSSCH的发送功率 P_{PSSCH} 应为:

$$P_{\text{PSSCH}} = 10\log_{10} \left(\frac{M_{\text{PSSCH}}}{M_{\text{PSSCH}} + 10^{\frac{3}{10}} \times M_{\text{PSCCH}}} \right)$$

$$+ \min \left\{ P_{\text{CMAX}}, \quad 10\log_{10} \left(M_{\text{PSSCH}} + 10^{\frac{3}{10}} \times M_{\text{PSCCH}} \right) + P_{\text{O_PSSCH},3} + \alpha_{\text{PSSCH},3} \cdot PL \right\}$$
[dBm] (11)

式中:

P_{CMAX} —— 定义见3GPP TS 36.101;

 M_{PSSCH} — 由资源块序号表示的PSSCH资源分配的带宽;

 $M_{\rm PSCCH}$ — $M_{\rm PSCCH} = 2$;

PL —— $PL = PL_c$, PL_c 在3GPP TS 36.213 5.1.1.1定义;

 $P_{O PSSCH.3}$ —— 由高层参数pOSL-V2V 给出、与对应PSSCH资源配置相关联;

 α_{PSSCH_3} — 由高层参数a1phaSL-V2V 给出、与对应PSSCH资源配置相关联。

对于直通链路发送模式4,UE在子帧n上发送PSSCH的发送功率 P_{PSSCH} 应为:

$$P_{PSSCH} = 10\log_{10}\left(\frac{M_{PSSCH}}{M_{PSSCH} + 10^{3/10} \times M_{PSSCH}}\right) + A \quad [dBm] \qquad (12)$$

式中:

P_{CMAX} ── 定义见3GPP TS 36.101;

 M_{PSSCH} —— 由资源块序号表示的PSSCH资源分配的带宽;

 $M_{\rm PSCCH}$ — $M_{\rm PSCCH}$ = 2 \circ

如果配置了高层参数maxTxpower,那么:

$$A = \min \left\{ P_{CMAX}, P_{MAX_CBR}, 10\log_{10} \left(M_{PSSCH} + 10^{\frac{3}{10}} \times M_{PSCCH} \right) + P_{O_PSSCH,4} + \alpha_{PSSCH,4} \times PL \right\}....(13)$$

或者:

$$A = \min \left\{ P_{CMAX}, 10\log_{10} \left(M_{PSSCH} + 10^{\frac{3}{10}} \times M_{PSCCH} \right) + P_{O_{PSSCH,4}} + \alpha_{PSSCH,4} \times PL \right\} \dots (14)$$

式中:

PL —— $PL = PL_c$, PL_c 在3GPP TS 36.213 5.1.1.1定义;

Popssch4 —— 由高层参数pOSL-V2V 给出、与对应PSSCH资源配置相关联;

 $\alpha_{PSSCH 4}$ — 由高层参数a1phaSL-V2V 给出、与对应PSSCH资源配置相关联;

 P_{MAX_CBR} —— 设置的 maxTxpower值和优先级 k以及包括在子帧 n—4测量的 CBR 值的 CBR range 相关联。

5. 1. 3. 2. 1. 6 为直通链路发送模式 4 的 PSSCH 资源选择确定资源集合并上报给高层的 UE 过程

如在子帧n上接收到高层请求,UE需要按照以下步骤确定PSSCH发送的资源集合并上报给高层。参数 L_{subCH} 是一个子帧上用于PSSCH发送的子信道数, $P_{\text{rsvp_TX}}$ 是资源预留的时间间隔, $prio_{\text{TX}}$ 是相应的SCI 格式1中的发送优先级,上述参数均由高层提供。 C_{resel} 是按5. 1. 3. 2. 1. 3确定的。

如果高层没有配置部分感知,应执行以下步骤:

- a) 一个用于 PSSCH 发送的单子帧候选资源 $R_{x,y}$ 被定义为子帧 t_y^{SL} 上的 L_{subCH} 个连续子信道 x+j 组成的集合,其中 $j=0,...,L_{\text{subCH}}-1$ 。UE 应假定时间间隔 $[n+T_1,n+T_2]$ 上相应的 PSSCH 资源池 (5. 1. 3. 2. 3 规定) 中任意的连续 L_{subCH} 个子信道集合作为一个单子帧候选资源,其中 T_1 和 T_2 的选择取决于 UE 实现、应满足 $T_1 \le 4$ 和 $20 \le T_2 \le 100$ 。UE 对 T_2 的选择应满足时延要求。单子帧候选资源的总数记为 M_{total} 。
- b) UE 应监听子帧 n-1000, n-999, ..., n-1, UE 自身进行发送的子帧和不属于集合 $\left(t_0^{SL}, t_1^{SL}, ..., t_{MAX}^{SL}\right)$ 的子帧除外。UE 应根据在上述子帧上 PSCCH 的解码和 S-RSSI 测量的情况执行下面的步骤。
- c) 参数 $Th_{a,b}$ 设定为 SL-ThresPSSCH-RSRP-List 的 SL-ThresPSSCH-RSRP 域中第 i 个值,其中 i=a*8+b+1。
- d) 将集合 S_A 初始化为所有单子帧候选资源的集合。将集合 S_B 初始化为一个空集。
- e) UE 应将符合以下条件的单子帧候选资源 $R_{x,v}$ 从集合 S_A 中排除:
- ——UE 在步骤 b) 中未监听到子帧 t_z^{SL} ;
- ——存在满足以下条件的整数 j:

$$y + j \times P_{rsvp_TX}' = z + P_{step} \times k \times q$$
 (15)

式中:

$$j = --- j=0, 1, ..., C_{revel} - 1;$$

$$P_{rsvp_TX}^{'}$$
 ---- $P_{rsvp_TX}^{'} = P_{step} \times P_{rsvp_TX} / 100;$

k —— 高层参数 restrictResourceReservationPeriod 中允许的任意取值;

$$q = --- q=1, 2, ..., Q;$$

$$Q$$
 —— 如果 $k < 1$ 且 $n' - z \le P_{step} \times k$, $Q = \frac{1}{k}$; 否则, $Q = 1$; 其中,如果子帧 n 属于集合 $\left(t_0^{SL}, t_1^{SL}, ..., t_{MAX}^{SL}\right)$ 那么 $t_n^{SL} = n$,否则子帧 t_n^{SL} 应为子帧 n 之后属于集合的 $\left(t_0^{SL}, t_1^{SL}, ..., t_{MAX}^{SL}\right)$ 第一个子帧。

- f) UE 应将符合以下条件的单子帧候选资源 $R_{x,y}$ 从集合 S_A 中排除:
- ——UE 在子帧 t_m^{SL} 上接收到一个 SCI 格式 1,且接收到的 SCI 格式 1 中 "资源预约"域和"优先级"

域按 5.1.3.3.1 分别指示了 $P_{\text{rsvp_RX}}$ 值和 $prio_{RX}$ 值;

- ——根据接收 SCI 格式 1 测量的 PSSCH-RSRP 高于 $\mathit{Th}_{\mathit{prio}_{\mathsf{TX}},\mathit{prio}_{\mathsf{RX}}}$;
- ——在子帧 t_m^{SL} 上接收到 SCI 格式 1 或者相同的 SCI 格式 1 预计将在子帧 $t_{m+q \times P_{step} \times P_{rsvp_RX}}^{SL}$ 上被接收到,该 SCI 格式 1 按 5. 1. 3. 2. 1. 4 确定的资源块和子帧集合与 $R_{x,y+j \times P_{rsvp_TX}}$ 有交叠,其中 q=1, 2, ..., Q, $\not =$ 0, 1, ..., C_{resel} -1。当 P_{rsvp_RX} < 1 且 n m \leq P_{step} \times P_{rsvp_RX} 时, $Q = \frac{1}{P_{rsvp_RX}}$,其中,如果子帧 n 属于集合 $\left(t_0^{SL}, t_1^{SL}, ..., t_{MAX}^{SL}\right)$ 那么 $t_n^{SL} = n$,否则子帧 t_n^{SL} 应为子帧 n 之后属于集合的 $\left(t_0^{SL}, t_1^{SL}, ..., t_{MAX}^{SL}\right)$ 第一个子帧;否则, Q = 1。
- g) 如果集合 S_A 中剩余的单子帧候选资源数量小于 $0.2 \cdot M_{total}$,应将 $Th_{a,b}$ 提升 3 dB、重新执行步骤 d)。
- h) 对于集合 S_A 中剩余的单子帧候选资源 $R_{x,y}$, 测量值 $E_{x,y}$ 被定义为步骤 b)中所监听的部分子帧上子信道 x+k ($k=0,...,L_{subCH}-1$)S-RSSI 测量的线性平均值,当 $P_{rsvp_TX} \ge 100$ 时, $E_{x,y}$ 测量的子帧表示为 $t_{y-P_{ssep}*j}^{SL}$, j 为非负整数;当 $P_{rsvp_TX} \ge 100$ 时, $E_{x,y}$ 测量的子帧表示为 $t_{y-P_{rsvp_TX}*j}^{SL}$, j 为非负整数。
- i) UE 应将测量值 $E_{x,y}$ 最小的单子帧候选资源从集合 S_A 移动至集合 S_B 。在集合 S_B 中的单子帧候选资源数量大于或者等于 $0.2\cdot M_{total}$ 之前,这一步骤应重复执行。

UE 将集合 S_R 报告给高层。

如果高层配置了部分感知,应执行以下步骤:

- a) 用于 PSSCH 发送的一个单子帧候选资源 $R_{x,y}$ 被定义为子帧 t_y^{SL} 上的 L_{subCH} 个连续子信道 x+j 组成的集合,其中 $j=0,...,L_{\text{subCH}}-1$ 。UE 应根据实现确定时间间隔 $[n+T_1,n+T_2]$ 上由至少 Y个子帧组成的子帧集合,其中 T_1 和 T_2 的选择取决于 UE 实现、应满足 $T_1 \le 4$ 和 $20 \le T_2 \le 100$ 。UE 对 T_2 的选择应满足时延要求同时 Y 应大于或者等于高层参数 minNumCandidateSF。UE 应假定确定的子帧集合中相应的 PSSCH 资源池中任意 L_{subCH} 个连续子信道作为单子帧候选资源。单子帧候选资源的总数记为 M_{total} 。
- b) 对于一个包括在步骤 a)所述子帧集合内的子帧 t_y^{SL} ,如果高层参数 gapCandidateSensing 的 第 k 比特被设定为 1,UE 应监听每个子帧 $t_{y-k\times Pstep}^{SL}$ 。UE 应基于这些子帧上的 PSCCH 解码和 S-RSSI 测量情况,按照以下步骤执行操作。

- c) 参数 $Th_{a,b}$ 设定为 SL-ThresPSSCH-RSRP-List 的 SL-ThresPSSCH-RSRP 域中第 i 个值,其中 i=a*8+b+1。
- d) 将集合 S_A 初始化为所有单子帧候选资源的集合。将集合 S_B 初始化为一个空集。
- e) UE 应将符合以下条件的单子帧候选资源 $R_{x,y}$ 从集合 S_A 中排除:

UE 在子帧 t_m^{SL} 上接收到一个 SCI 格式 1,且接收到的 SCI 格式 1 中 "资源预约"域和"优先级"域按 5. 1. 3. 3. 1 分别指示了 $P_{\text{rsvp RX}}$ 值和 $prio_{RX}$ 值;

根据接收 SCI 格式 1 测量的 PSSCH-RSRP 高于 $\mathit{Th}_{\mathit{prio}_{\mathsf{TX}},\mathit{prio}_{\mathsf{RX}}}$;

在子帧 t_m^{SL} 上接收到 SCI 格式 1 或者相同的 SCI 格式 1 预计将在子帧 $t_{m+q\times P_{step}\times P_{rsvp_RX}}^{SL}$ 上被接收到,该 SCI 格式 1 确定的资源块和子帧集合与 $R_{x,y+j\times P_{rsvp_TX}}$ 有交叠,其中q=1, 2, ..., Q, j=0, 1, ..., $C_{resel}-1$ 。当 P_{rsvp_RX} <1且y-m \leq P_{step} \times P_{rsvp_RX} + P_{step} 时, $Q=\frac{1}{P_{rsvp_RX}}$,这里 t_y^{SL} 是y个子帧中的最后一个子帧;否则,Q=1。

- f) 如果集合 S_A 中剩余的单子帧候选资源数量小于 $0.2 \cdot M_{total}$,应将 $Th_{a,b}$ 提升 3 dB、重新执行步骤 d)。
- g) 对于集合 S_A 中剩余的单子帧候选资源 $R_{x,y}$, 测量值 $E_{x,y}$ 被定义为步骤 b)中所监听的子帧 $t^{SL}_{y-P_{ster}*j}$ 上子信道 x+k (k = 0,..., L_{subCH} 1)S-RSSI 测量的线性平均值,其中 j 为非负整数。
- h) UE 应将测量值 $E_{x,y}$ 最小的单子帧候选资源从集合 S_A 移动至集合 S_B 。在集合 S_B 中的单子帧候选资源数量大于或者等于 $0.2\cdot M_{total}$ 之前,这一步骤应重复执行。

UE将集合 S_B 报告给高层。

5. 1. 3. 2. 1. 7 直通链路发送模式 4 下 HARQ 发送次数为 2 次的资源选择条件

当一个子帧集合 $t_{n+j\times P_{rsvp_TX}}^{SL}$ (j=0,1,...,J-1)被选择作为一组PSSCH的发送机会,那么作为另一组PSSCH发送机会的子帧集合 $t_{n+k+j\times P_{rsvp_TX}}^{SL}$ (j=0,1,...,J-1)应满足 $-15\le k\le 15$ 且 $k\ne 0$ 的条件。其中, $P_{rsvp_TX}^{'}=P_{step}\times P_{rsvp_TX}$ /100,J 是已被选择的一个子帧集合上PSSCH发送机会的最大值,其中 P_{rsvp_TX} 是高层提供的资源预留时间间隔。

5. 1. 3. 2. 2 接收 PSSCH 的 UE 过程

对于直通链路发送模式3,通过在PSCCH上检测SCI格式1,UE应根据检测到的SCI格式1解码PSSCH,相应的PSSCH资源是由高层配置的。

对于直通链路发送模式4,通过在PSCCH上检测SCI格式1,UE应根据检测到的SCI格式1解码PSSCH,相应的PSSCH资源是由高层配置的。

5. 1. 3. 2. 3 为直通链路发送模式 3 或 4 确定 PSSCH 资源池和子帧池的 UE 过程

直通链路发送模式3或4下,可能属于一个PSSCH资源池的子帧集合被记为 $(t_0^{SL},t_1^{SL},...,t_{T_-}^{SL})$,其中:

- $---0 \le t_i^{SL} < 10240$;
- ——子帧索引与无线结构的子帧#0 有关,该无线结构的子帧#0 与服务小区的 SFN0 或 DFN0 一致; ——子帧集合包括除以下子帧以外的所有子帧;
 - 设置为 SLSS 资源的子帧;
 - 直通链路发送发生在 TDD 蜂窝小区时的下行链路子帧和特殊子帧;
 - 根据以下步骤确定的预留子帧:
 - 1) 应从所有子帧的集合中排除 N_{slss} 和 N_{dssf} 个子帧后,将剩余的子帧按照升序排列子帧的索引,记为 $(l_0, l_1, ..., l_{(10240-N_{slss}-N_{dssf}-1)})$,其中 N_{slss} 为 10240 个子帧中被配置为 SLSS 资源的子帧数, N_{dssf} 为 10240 个子帧中当直通链路发送发生在一个 TDD 蜂窝小区时的下行链路子帧和特殊子帧总数。
 - 2) 满足以下条件的子帧 $l_r (0 \le r < (10240 N_{slss} N_{dssf}))$ 属于预留子帧:

$$r = \left| \frac{m \cdot \left(10240 - N_{slss} - N_{dssf} \right)}{N_{reserved}} \right| \dots (16)$$

式中:

$$m = 0, ..., N_{reserved} - 1;$$

$$N_{reserved}$$
 — 预留子帧数, $N_{reserved} = (10240 - N_{slss} - N_{dssf}) \mod L_{bitmap}$;

 L_{bitmap} — 高层配置的比特映射长度。

——这些子帧的索引应按照升序排列。

UE确定分配给PSSCH资源池的子帧集合方法如下:

- ——使用一个与资源池对应的比特映射 $(b_0,b_1,...,b_{L_{bitmap}})$, 其中 L_{bitmap} 是高层配置的比特映射长度;
- ——如果 $b_{k'}=1$ 、 $k'=k \mod L_{bitmap}$,子帧 $t_k^{SL} \left(0 \le k < \left(10240-N_{slss}-N_{dssf}-N_{reserved}\right)\right)$ 属于子帧池。

UE按照以下步骤确定分配给一个PSSCH资源池的资源块集合:

- ——资源块池由 N_{subCH} 个子信道组成,其中 N_{subCH} 是由高层参数 numSubchannel给定。
- ——子信道 m 由 $n_{subCHsize}$ 个连续资源块的集合组成,这些物理资源块的数量为:

$$n_{PRB} = n_{subCHRBstart} + m * n_{subCHsize} + j \qquad (17)$$

式中:

 $j = 0,1,...,n_{subCHsize} - 1;$

n_{subCHRBstart} —— 由高层参数startRBSubchannel给定;

 $n_{subCHsize}$ —— 由高层参数sizeSubchannel给定。

5.1.3.3 物理直通链路控制信道相关过程

5.1.3.3.1 发送 PSCCH 的 UE 过程

5. 1. 3. 3. 1. 1 发送 PSCCH 的 UE 过程

对于直通链路发送模式3:

- ——UE 应按照以下步骤确定发送 SCI 格式 1 的子帧和资源块:
 - SCI 格式 1 在发送相应 PSSCH 子帧的每个时隙上发送,应使用 2 个物理资源块。
 - 如果 UE 在子帧 n 上接收到 SL-V-RNTI 加扰 CRC 的 DCI 格式 5A,那么 PSCCH 的一次发送应在子帧 $n+k_{init}$ 的 PSCCH 资源 L_{lnit} (5. 1. 3. 3. 3 规定)上进行,其中 L_{lnit} 是直通链路许可中

"分配给初传的最低子信道索引"域中的值, k_{init} 是大于等于 4+m且满足子帧 $n+k_{init}$ 是包

含在按 5. 1. 3. 2. 3 确定的 $(t_0^{SL}, t_1^{SL}, t_2^{SL}, ...)$ 中这一条件的最小整数。如果相应的 DCI 格式 5A 中包含根据表 13 确定的 "SL 索引"域,那么 m 值是 "SL 索引"域中指示的值,否则 m=0。

- 如果配置的直通链路许可中"初传与重传时间间隔"值不等于 0,那么另一次 PSSCH 发送 应在子帧 $t_{n+k_{mn}+SF_{mn}}^{SL}$ 的 PSCCH 资源 $L_{\text{Re}TX}$ 上进行,其中 SF_{gap} 是配置的直通链路许可中"初传
 - 与重传时间间隔"域中指示的值。 $L_{\text{Re}TX}$ 对应按 5. 1. 3. 2. 1. 4 过程确定的 $n_{\text{sub}CH}^{\text{start}}$ 值,该值是设置在配置的直通链路许可中"初传和重传频域资源位置"域的 RIV 值。
- 如果 UE 在子帧 n 上接收到 SL-SPS-V-RNTI 加扰 CRC 的 DCI 格式 5A, UE 应考虑将接收到的 DCI 信息作为一个有效的直通链路半持续激活或者释放,而该半持续激活或者释放仅对应 SL SPS 配置索引域指示的 SPS 配置。如果接收到的 DCI 激活了一个 SL SPS 配置,那么 PSCCH 的一次发送应在子帧 $n+k_{init}$ 的 PSCCH 资源 L_{init} (5. 1. 3. 3. 3 规定)上进行,其中 L_{init} 是配

置的直通链路许可中"分配给初传的子信道最低索引"所指示的值, k_{init} 是大于等于 4+m

并且满足子帧 $n+k_{init}$ 包含在 $(t_0^{SL},t_1^{SL},t_2^{SL},...)$ 中这一条件的最小整数, $(t_0^{SL},t_1^{SL},t_2^{SL},...)$ 是按 5. 1. 3. 2. 3 确定的。如果相应的 DCI 格式 5A 中包含根据表 13 确定的 "SL 索引"域,那么 m值为 "SL 索引"域指示的值,否则 m=0。

• 如果配置的直通链路许可(3GPP TS 36. 321 规定)中"初传和重传时间间隔"值不等于 0,那么 PSCCH 的另一次发送应在子帧 $t_{n+k_{min}+SF_{gap}}^{SL}$ 的 PSCCH 资源 $L_{\text{Re}TX}$ 上进行,其中 SF_{gap}

是配置的直通链路许可中"初传和重传时间间隔"域中指示的值。 $L_{\text{Re}TX}$ 对应按 5. 1. 3. 2. 1. 4

确定的 n_{subCH}^{start} 值,该值为设置在配置的直通链路许可中"初传和重传频域资源位置"域的RIV值。

- ——UE 应按照以下要求设置 SCI 格式 1 中的内容:
 - UE 应按照高层指示设置调制编码方式。
 - UE 应根据高层指示的对应传输块优先级中的最高优先级设置"优先级"域。
 - UE 应设置初传和重传时间间隔域、初传和重传频域资源位置域和重传索引域,按
 5.1.3.2.1.4为PSSCH确定的时域和频域资源应与配置的直通链路许可指示的PSSCH分配资源一致。
 - UE 应将资源预约域的值设置为 0。
 - SCI 格式 1 的每次发送都应在一个子帧和该子帧每个时隙的 2 个物理资源块上进行。
- ——UE 应在每次 PSCCH 发送时从 $\{0, 3, 6, 9\}$ 中进行循环移位 $n_{cs, \lambda}$ 的随机选择。

对于直通链路发送模式4:

- ——UE 应按照以下要求为 SCI 格式的发送确定子帧和资源块:
 - SCI 格式 1 应在发送对应 PSSCH 子帧的每个时隙上使用 2 个物理资源块被发送。
 - 如果高层配置的直通链路许可指示了子帧 t_n^{SL} 上的 PSCCH 资源,那么 PSCCH 的一次发送应在子帧 t_n^{SL} 上指示的 PSCCH 资源 m (5. 1. 3. 3. 3 规定)进行。
 - 如果配置的直通链路许可中"初传和重传时间间隔"值不等于 0,那么 PSCCH 的另一次发送应在子帧 $t_{n+SF_{gap}}^{SL}$ 的 PSCCH 资源 L_{ReTX} 上进行,其中 SF_{gap} 是配置的直通链路许可中"初传

和重传时间间隔"域指示的值, L_{ReTX} 对应按 5. 1. 3. 2. 1. 4 过程确定的 n_{subCH}^{start} 值,该值是设置在配置的直通链路许可中"初传和重传频域资源位置"域的 RIV 值。

- ——UE 应按照如下要求设置 SCI 格式 1 中的内容:
 - UE 应按照高层指示设置调制编码方式。
 - UE 应根据高层指示的对应传输块优先级中的最高优先级设置"优先级"域。
 - UE 应设置初传和重传时间间隔域、初传和重传频域资源位置域和重传索引域,按 5.1.3.2.1.4为 PSSCH 确定的时域和频域资源应与配置的直通链路许可指示的 PSSCH 分配 资源一致。
 - UE 应按表 14,根据指示值 X设置资源预约域,其中 X等于高层提供的资源预约时间间隔 除以 100。
 - SCI 格式 1 的每次发送都应在一个子帧和该子帧每个时隙的两个物理资源块上进行。
- ——UE 应在每次 PSCCH 发送时从 $\{0, 3, 6, 9\}$ 中进行循环移位 n_{cs} , 的随机选择。

DCI格式5中的SL索引域	指示值 m
,00,	0
'01'	1
'10'	2
611 ?	2

表 13 DCI 格式 5A 中偏移域指示值 m 的映射

表	14 SCI	格式 1	中资源预约域的确定
71	17 001	1111111	

SCI格式1中的资源预约域	指示值 X	条件	
(0001) (0010) (1010)	该域的十进制换算值	高层决定为下次传输块的发送保留资源,且X值满	
'0001', '0010',, '1010'		足 $1 \le X \le 10$ 。	
'1011'	0.5	高层决定为下次传输块的发送保留资源,且X值为	
		0.5。	
'1100'	0.2	高层决定为下次传输块的发送保留资源,且X值为	
		0.2。	
'0000'	0	高层决定不为下次传输块的发送保留资源。	
'1101', '1110', '1111'	预留		

5. 1. 3. 3. 1. 2 PSCCH 功率控制的 UE 过程

对于直通链路发送模式3,UE发送PSCCH的发送功率 P_{PSCCH} 应为:

$$P_{\text{PSCCH}} = 10\log_{10} \left(\frac{10^{\frac{3}{10}} \times M_{\text{PSCCH}}}{M_{\text{PSSCH}} + 10^{\frac{3}{10}} \times M_{\text{PSCCH}}} \right) + \min \left\{ P_{\text{CMAX}}, \quad 10\log_{10} \left(M_{\text{PSSCH}} + 10^{\frac{3}{10}} \times M_{\text{PSCCH}} \right) + P_{\text{O_PSSCH},3} + \alpha_{\text{PSSCH},3} \cdot PL \right\}$$
[dBm] (18)

式中:

P_{CMAX} —— 在3GPP TS 36.101定义;

 M_{PSSCH} — 用资源块数量表示的PSSCH资源分配带宽;

 $M_{\rm PSCCH}$ — $M_{\rm PSCCH} = 2$;

PL —— $PL = PL_c$, 这里的 PL_c 在3GPP TS 36.213 5.1.1.1定义;

 $P_{O PSSCH.3}$ —— 由高层参数pOSL-V2V 给出、与对应PSSCH资源配置相关联;

 $lpha_{PSSCH.3}$ —— 由高层参数a1phaSL-V2V 给出、与对应PSSCH资源配置相关联。

对于直通链路发送模式4,UE发送PSCCH的发送功率 P_{PSCCH} 应为:

$$P_{PSCCH} = 10\log_{10}\left(\frac{10^{3/10} \times M_{PSCCH}}{M_{PSSCH} + 10^{3/10} \times M_{PSCCH}}\right) + B \text{ [dBm]} ...$$
(19)

如果高层参数maxTxpower已经被配置,那么:

$$B = \min \left\{ P_{CMAX}, P_{MAX_CBR}, 10\log_{10} \left(M_{PSSCH} + 10^{\frac{3}{10}} \times M_{PSCCH} \right) + P_{O_PSSCH,4} + \alpha_{PSSCH,4} \times PL \right\} \dots (20)$$

或者:

$$B = \min \left\{ P_{CMAX}, 10 \log_{10} \left(M_{PSSCH} + 10^{\frac{3}{10}} \times M_{PSCCH} \right) + P_{O_{PSSCH}, 4} + \alpha_{PSSCH}, 4 \times PL \right\}$$
 (21)

式中:

P_{CMAX} —— 在3GPP TS 36.101定义;

 M_{PSSCH} —— 用资源块数量表示的PSSCH资源分配带宽;

 $M_{\rm PSCCH}$ — $M_{\rm PSCCH} = 2$;

PL —— $PL = PL_c$, 这里的 PL_c 在3GPP TS 36.213 5.1.1.1定义;

 $P_{O PSSCH4}$ —— 由高层参数pOSL-V2V 提供、与对应PSSCH资源配置相关联;

 $\alpha_{PSSCH.4}$ —— 由高层参数a1phaSL-V2V 提供、与对应PSSCH资源配置相关联;

P_{MAX CBR} —— 设置的 max Txpower 值和优先级k以及包括在子帧 n-4测量的CBR 值的CBR range 相关联。

5. 1. 3. 3. 2 接收 PSCCH 的 UE 过程

对于直通链路发送模式3,如果高层配置UE接收根据SL-V-RNTI或SL-SPS-V-RNTI加扰CRC的DCI格式5A,UE应根据表 15的定义进行PDCCH/EPDCCH的解码。UE不必接收比同一搜索空间内已定义的DCI格式0大小更大的DCI格式5A。

表 15 根据 SL-V-RNTI 或 SL-V-RNTI 配置的 PDCCH/EPDCCH

DCI格式	搜索空间
DCI 格式5A	对于PDCCH: 公共的以及根据C-RNTI的UE特定的
	对于EPDCCH: 根据C-RNTI的UE特定的

DCI格式5A中载波指示域的值对应v2x-InterFregInfoList。

对于与直通链路发送模式3相关联的任意PSCCH资源配置,高层配置UE在PSCCH上检测SCI格式1,UE 应根据PSCCH的资源配置去尝试解码PSCCH。UE在每个PSCCH候选资源上最多只需要解码一个PSCCH。在解码一个SCI格式1之前,UE不能将"预留比特"假定为任何值。

对于与直通链路发送模式4相关联的任意PSCCH资源配置,高层配置UE在PSCCH上检测SCI格式1,UE应根据PSCCH的资源配置去尝试解码PSCCH。UE在每个PSCCH候选资源上最多只需要解码一个PSCCH。在解码一个SCI格式1之前,UE不能将"预留比特"假定为任何值。

5. 1. 3. 3. 3 直通链路发送模式 3 或者 4 下为 PSCCH 确定资源块池的 UE 过程

如果一个池被(预)配置为UE总是在一个子帧上非连续的资源块上发送PSCCH和对应的PSSCH,那么PSCCH的资源 m为2个连续资源块组成的集合,其编号为 $n_{PRB}=n_{PSCCHstart}+2*m+j$,其中 \dot{F} 0或1, $n_{PSCCHstart}$ 由高层参数 startRBPSCCHPool给出。

5.1.3.4 物理直通链路同步相关过程

UE的同步资源配置应由高层参数SL-SyncConfig-r12 或v2x-SyncConfig给出。

每个UE应按照5.5.2.6.3内容发送直通链路同步信号。

UE可假定直通链路同步信号是由3GPP TS 36.211 6.11规定的eNB发送的信号,或者是由3GPP TS 36.331中规定的UE发送的信号。

UE的主同步信号发送功率 P_{rsss} 以及UE的辅同步信号发送功率 P_{rsss} 应为:

$$P_{\rm PSSS} = \min\{P_{\rm CMAX,\it PSBCH}, 10\log_{10}(M_{\rm PSSS}) + P_{\rm O,\it PSSS} + \alpha_{\it PSSS} \cdot PL\}$$
 [dBm]. (22)
$$P_{\rm SSSS} = \min\{P_{\rm CMAX,\it SSSS}, 10\log_{10}(M_{\rm PSSS}) + P_{\rm O,\it PSSS} + \alpha_{\it PSSS} \cdot PL\}$$
 [dBm]. (23) 式中:
$$P_{\rm CMAX,\it PSBCH} \longrightarrow \mathbb{E} 义见3GPP \ TS \ 36. \ 101;$$

$$P_{\rm CMAX,\it SSSS} \longrightarrow \mathbb{E} 2 \times \mathbb{E} 2 \times \mathbb{E} 3 \times \mathbb{E} 36. \ 101;$$

$$M_{\it PSSS} \longrightarrow M_{\it PSSS} = 6;$$

$$PL \longrightarrow PL = PL_c, \ \text{其中}, \ PL_c \ \text{的定义见3GPP} \ TS \ 36. \ 213 \ 5. \ 1. \ 1. \ 1;$$

$$P_{\rm O,\it PSSS} \longrightarrow \text{higher} = 1. \ \text{higher} = 1$$

5.1.3.5 SL 与 Uu 之间优先级处理

 α_{PSSS}

当V2X直通链路发送与Uu上行链路发送重叠,如果Uu上行链路执行随机接入流程或者发送优先级很高(如3GPP TS 24.386规定的紧急呼叫),优先进行Uu上行链路发送(而不管直通链路 MAC PDU的PPPP 值)。

—— 由与对应直通链路同步信号资源配置关联的高层参数给出。

当V2X直通链路发送与Uu上行链路发送重叠,如果直通链路发送的SCI"优先级"域设定值小于高层参数 thresSL-TxPrioritization(直通链路MAC PDU的PPPP值低于(预)配置的PPPP门限),直通链路发送的优先级高于Uu上行链路发送的优先级,优先进行直通链路发送,或者UE降低上行链路发送功率,以保证在任意交叠部分,其总的发送功率不超过3GPP TS 36. 101中定义的 P_{CMAX} ,这种情况下上行链路发送功率调整的计算取决于实现。

当V2X直通链路发送与Uu上行链路发送重叠,如果直通链路发送的SCI"优先级"域设定值大于或者等于高层参数 thresSL-TxPrioritization(直通链路MAC PDU的PPPP值高于或者等于(预)配置的PPPP门限),Uu上行链路发送的优先级高于直通链路发送的优先级,优先进行Uu上行链路发送,或者UE降低直通链路送功率,以保证在任意交叠部分,其总的发送功率不超过3GPP TS 36. 101中定义的 P_{CMAX} ,这种情况下直通链路发送功率调整的计算取决于实现。

5.1.4 物理层测量

5.1.4.1 概述

针对基于PC5接口的V2X传输,使用如下的UE物理层测量:

- ——直通链路接收信号强度指示(S-RSSI);
- ——PSSCH-参考信号接收功率(PSSCH-RSRP);
- ——信道忙率 (CBR);
- ——信道占用率(CR)。

5.1.4.2 UE 测量能力

5.1.4.2.1 直通链路接收信号强度指示(S-RSSI)

定义: S-RSSI定义为UE在配置的子信道内在子帧的第一个时隙的1, 2, ..., 6号SC-FDMA符号、在第二个时隙的1, 2, ..., 5号SC-FDMA符号上,各符号上UE接收总功率(单位: 瓦)的线性平均值。S-RSSI的参考点为UE的天线连接器。如果UE采用接收分集,则报告的测量值不应低于任一分集分支的S-RSSI测量值。

S-RSSI测量适用于: RRC IDLE同频、RRC IDLE异频、RRC CONNECTED同频、RRC CONNECTED异频。

5. 1. 4. 2. 2 PSSCH-参考信号接收功率(PSSCH-RSRP)

定义: PSSCH-RSRP定义为在PSCCH所指示的PRB内,发送PSSCH解调参考信号的资源单元(RE)上功率(单位:瓦)的线性平均。PSSCH-RSRP的参考点为UE的天线连接器。如果UE采用接收分集,则报告的测量值不应低于任一分集分支的PSSCH-RSRP测量值。

PSSCH-RSRP测量适用于: RRC_IDLE同频、RRC_IDLE异频、RRC_CONNECTED同频、RRC_CONNECTED异频。

5.1.4.2.3 信道忙率 (CBR)

定义:在子帧n测量的信道忙率 (CBR) 定义为:

- ——对 PSSCH 信道,资源池内,通过在子帧[n-100, n-1]上感知,UE 测量的 S-RSSI 超过某个(预) 配置门限的子信道比例;
- ——对 PSCCH 信道,在 PSCCH(预)配置为与 PSSCH 在非相邻的资源块上发送的资源池内,通过在子帧 [n-100, n-1] 上感知,UE 测量的 S-RSSI 超过某个(预)配置门限的 PSCCH 资源池资源的比例,并假定 PSCCH 资源池由频域大小为 2 个连续 PRB 对的资源组成。

信道忙率 (CBR)测量适用于: RRC_IDLE同频、RRC_IDLE异频、RRC_CONNECTED同频、RRC_CONNECTED 异频。

5.1.4.2.4 信道占用率(CR)

定义: 在子帧n时刻评估的信道占用率(CR)定义为: 在子帧[n-a, n-I]内用于发送、在子帧[n, n+b]内许可的子信道总数目除以发送资源池内子帧[n-a, n+b]上配置的子信道总数目。

信道占用率(CR)测量适用于: RRC_IDLE同频、RRC_IDLE异频、RRC_CONNECTED同频、RRC_CONNECTED 异频。

5.2 MAC 层

5.2.1 概述

直通链路的MAC子层所提供的服务和功能包括:无线资源选择,直通链路通信和V2X直通链路通信数据包过滤;用于直通链路用户面数据传输的逻辑信道为直通链路业务信道(STCH)。STCH是点到多点信道,用于从一个UE到其它一个或多个UE的用户信息传输。直通链路MAC层主要包括直通链路共享信道(SL-SCH)数据传输,直通链路共享信道协议数据单元、格式和参数等相关内容。SBCCH采用MAC TM模式。

5. 2. 2 MAC 过程

5. 2. 2. 1 直通链路共享信道(SL-SCH)数据传输

5. 2. 2. 1. 1 直通链路共享信道数据发送

5. 2. 2. 1. 1. 1 直通链路许可接收和直通链路控制信息 SCI 传输

如果配置MAC实体在PDCCH信道上动态接收直通链路的许可信息,并且在STCH上有待发送数据,MAC 层实体应:

- ——根据接收到的直通链路许可信息决定 HARQ 重传次数,以及发送 SCI 和 SL-SCH 所用的子帧集合;
- ——将接收到的直通链路许可作为一个配置的直通链路许可。

如果上层配置MAC层实体在PDCCH上接收目标地址为针对直通链路半静态调度V-RNTI的直通链路许可,对于每一个直通链路半静态调度配置,MAC实体应:

- ——如果 PDCCH 内容指示激活半静态调度 SPS:
 - 根据直通链路许可决定 HARQ 重传数目,和传输 SCI 和 SL-SCH 的子帧集合。
 - 将接收到的直通链路许可作为一个配置的直通链路许可。
- ——如果 PDCCH 内容指示释放 SPS:
 - 清空配置的直通链路许可。

否则,若上层配置MAC层使用资源池并基于资源感知的方式进行发送,MAC层实体选择创建一个对应于发送多个MAC PDU的直通链路许可,并且当STCH信道有待传输数据时,对于每个配置用于多次传输的直通链路进程,MAC实体需要:

- ——如果 *SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER* 当前为 0 并且当 *SL_RESOURCE_RESLECTION_COUNTER* 为 1 时,MAC 实体在[0,1]间等概率随机选择一个大于 *probResourceKeep* 的值, 或者:
- ——如果在前 1s,在配置的直通链路许可所指示的资源中,MAC 层未占用资源进行传输或重传,或者:
- ——如果配置了 *s1-ReselectAfter*,且连续 s1-ReselectAfter 个配置的许可所指示的发送机会没有被使用,或者:
- 注1: 没有配置的直通链路许可,或者即使使用上层 maxMCS-PSSCH 配置的最大 MCS,所配置的直通链路许可也无法 承载 RLC SDU 且 MAC 层实体选择不对 RLC SDU 进行分段,或者:
 - 注: 如果配置的直通链路许可无法承载 RLC SDU, 由终端的实现决定是否进行 SDU 的分段或者进行资源重选。
- ——如果配置的直通链路许可的发送不能满足直通链路逻辑信道上数据的 PPPP 所反应的时延要求, 目 MAC 实体选择不执行单个 MAC PDU 的发送:
- 注2: 如果时延要求不能满足,是否执行单个 MAC PDU 发送或者直通链路资源选择取决于 UE 实现。
- ——如果上层对资源池进行了配置或重配:
 - 如果有已配置的直通链路许可,清空该直通链路许可:
 - 从上层配置的参数 restrictResourceReservationPeriod 中选择一个值,并设定资源的预留间隔为选定的值乘以 100。
- 注3: UE 如何选择取值,取决于 UE 实现。
 - 对于资源预留间隔大于或等于 100ms 的情况,在[5,15]等概率随机选择一个值;对于资源 预留间隔等于 50ms 的情况,在[10 30]间等概率选择一个值;对于资源预留间隔等于 20ms 的情况,在[25 75]中等概率选择一个值,并设定 *SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER* 为 所选值。
 - 基于 5.1.4.2.3,从上层配置的参数 allowedRetxNumberPSSCH范围内选择 HARQ 重传次数,如果上层配置了参数 allowedRetxNumberPSSCH-CBR, 所选 HARQ 重传次数也要位于直通链路逻辑信道的最高优先级和下层的 CBR 测量值所对应的 allowedRetxNumberPSSCH-CBR 范围内;
 - 基于 5.1.4.2.3, 在上层配置的参数 minRB-NumberPSSCH 和 RB-NumberPSSCH 间选择频率 资源,如果上层配置了 minRB-NumberPSSCH-CBR 和 maxRB-NumberPSSCH-CBR,则所选的频率资源也需要位于直通链路逻辑信道的最高优先级和下层的 CBR 测量值所对应的 minRB-NumberPSSCH-CBR和 maxRB-NumberPSSCH-CBR之间;
 - 根据被选择的频域资源数量,按 5.1.3.2.1.6 的规定在物理层指示为可用于传输的资源中 为一次发送机会随机选择时频资源,随机函数应保证每个可以选择的资源是被概率选择的。

- 对于随机选中的时频资源,根据 5.1.3.2.1.3 规定的 SCI 和 SL-SCH 发送机会对应的资源 预留间隔,选择一个周期性的资源集合,这些资源间相距资源预留间隔的时长。
- 如果 HARQ 的重传数为 1, 并且基于 5.1.3.2.1.7 规定的条件, 物理层指示为可用于传输的资源中还有剩余的可用资源:
 - ◆ 根据被选择的频域资源数量,从可用资源中为一次发送机会随机选择时频资源,随机 函数应保证每个可以选择的资源是被概率选择的。
 - ◆ 对于随机选中的资源,根据 5.1.3.2.1.3 规定的 SCI 和 SL-SCH 发送机会对应的资源 预留间隔,选择一个周期性的资源集合,这些资源间相距资源预留间隔的时长。
 - ◆ 将第一个集合设置为新的发送机会,其他的发送机会为重传机会。
 - ◆ 将新的发送机会和重传机会当做选择的直通链路许可。
- 否则:
 - ◆ 将该集合当做选择的直通链路许可。
- 根据选择的直通链路许可确定发送子帧集合,按 5.1.3.3.1 和 5.1.3.2.1.3 的规定在这些子帧上传输 SCI 和 SL-SCH。
- 将所选的直通链路许可当做配置的直通链路许可。
- ——如果 SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER 当前为 0 并且 SL_RESOURCE_RESLECTION_COUNTER 为 1 时,MAC 实体在[0,1]间等概率随机选择一个小于或等于上层配置的 probResourceKeep 的值, 或者:
 - 如果有直通链路许可,清除配置的直通链路许可;
 - 对于资源预留间隔大于或等于 100ms 的情况,在[5,15]等概率随机选择一个值;对于资源 预留间隔等于 50ms 的情况,在[10 30]间等概率选择一个值;对于资源预留间隔等于 20ms 的情况,在[25 75]中等概率选择一个值,并设定 *SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER* 为 所选值。
 - 选用之前选定的直通链路许可用于 MAC PDU 的多次传输, 资源预留间隔用于确定用于传输 SCI 和 SL-SCH 的传输子帧。
 - 将选择的直通链路许可作为配置的直通链路许可。

若上层配置MAC层实体基于感知、部分感知或者随机的方式使用3GPP TS36. 3315. 10. 13. 1规定的资源地中的资源,MAC实体创建一个相应于传输一个单独MAC PDU的直通链路配置,且STCH信道数据可用,MAC层实体应根据下列流程处理直通链路:

- ——基于 5.1.4.2.3,从上层配置的参数 allowedRetxNumberPSSCH 范围内选择 HARQ 重传次数,如果上层配置了参数 allowedRetxNumberPSSCH-CBR,所选 HARQ 重传次数也要位于直通链路逻辑信道的最高优先级和下层的 CBR 测量值所对应的 allowedRetxNumberPSSCH-CBR 范围内;
- ——基于 5. 1. 4. 2. 3,在上层配置的参数 minRB-NumberPSSCH和 RB-NumberPSSCH间选择频率资源,如果上层配置了 minRB-NumberPSSCH-CBR和 maxRB-NumberPSSCH-CBR,则所选的频率资源也需要位于直通链路逻辑信道的最高优先级和下层的 CBR 测量值所对应的 minRB-NumberPSSCH-CBR和 maxRB-NumberPSSCH-CBR之间;
- ——如果上层配置传输基于随机选择
 - 根据被选择的频域资源数量,从资源池中为一次发送机会随机选择 SCI 和 SL-SCH 的时频资源。随机函数应保证每个可以选择的资源是被概率选择的。

——否则:

- 根据被选择的频域资源数量,按 5.1.3.2.1.6 的规定在物理层指示的资源中为一次发送机会随机选择 SCI 和 SL-SCH 的时频资源的时频资源,随机函数应保证每个可以选择的资源是被概率选择的。
- ——如果 HARQ 的重传数目设置为 1:

- 如果传输基于上层配置传输基于随机选择,且存在满足 5.1.3.2.1.7 规定的一次或多次传输条件的可用资源:
 - ◆ 根据被选择的频域资源数量,从可用资源中为另外的发送机会随机选择 SCI 和 SL-SCH 的时频资源,随机函数应保证每个可以选择的资源是被概率选择的。
- 否则,如果传输基于上层配置的感知或者部分感知方式,且有满足 5.1.3.2.1.7 指示的传输条件的可用传输资源。
 - ◆ 根据被选择的频域资源数量,从可用资源中为另外的发送机会随机选择 SCI 和 SL-SCH 的时频资源,随机函数应保证每个可以选择的资源是被概率选择的。
- 将时间上第一出现的发送机会当做一个新的发送机会,后面的发送机会为重传发送机会。
- 考虑这两种发送机会都为选定的直通链路许可。

——否则:

- 将选择的发送机会作为选定的发送机会。
- ——根据 5.1.3.3.1 和 5.1.3.2.1.3 的规定,确定传输子帧集合,在传输子帧上使用选择的直通链路许可传输 SCI 和 SL-SCH。
- ——将选定的直通链路许可作为配置的直通链路许可。
- 注4: 对于 V2X 直通链路通信, UE 应确保随机选择的时频资源满足延迟要求。

MAC层实体对于每一个子帧

- ——如果 MAC 实体在当前子帧有配置的直通链路许可:
 - 如果配置的直通链路许可对应于传输 SCI:
 - ◆ 指示物理层根据直通链路许可发送 SCI;
 - ◆ 对于 V2X 直通链路通信,将该子帧的配置的直通链路许可和关联的 HARQ 信息传递给 直通链路 HARQ 实体。
 - 否则如果配置的直通链路许可对应于传输第一个传输块
 - ◆ 将该子帧配置的直通链路许可和关联的 HARQ 信息传递给直通链路 HARQ 实体。

注:如果MAC实体在一个子帧期间有多个配置的许可,由于单独cluster的SC-FDM限制,不是所有的许可都可以处理,由UE的实现决定处理哪一个许可。

5. 2. 2. 1. 1. 2 直通链路 HARQ 过程

直通链路HARQ实体:

只有一个直通链路的HARQ实体用于SL-SCH的传输,该实体维护多个并行的直通链路进程。

跟直通链路HARQ实体关联的用于直通链路传输进程的数目见3GPP TS 36.331的规定。一个直通链路进程可能配置为基于感知传输多个MAC PDU。对于基于感知的多个MAC PDU传输最大的直通链路的传输进程数目为2。

一个发送的和配置的许可及其相关的HARQ信息与HARQ进程相关联。

对于SL-SCH的每一个子帧和每一个直通链路进程,直通链路的HARQ实体应:

- ——若对应于新传输机会的直通链路许可已经指示为用于该直通链路进程,并且直通链路有待发送数据:
 - 从"复用组合"实体获取 MAC PDU;
 - 将 MAC PDU 和直通链路许可以及 HARQ 信息传递给直通链路进程;
 - 指示直通链路进程开始一个新的传输。
- ——否则,如果子帧对应于该直通链路进程的重传机会:
 - 指示该进程触发一个重传。
- 注1: 除非在 5.2.2.1.1.1 明确指定,用于重传的资源见 5.1.3.3.1 规定。

直通链路进程:

每个直通链路进程与一个HARQ缓存相关联。

冗余版本的顺序是0,2,3,1。变量CURRENT IRV是冗余版本的索引,该变量按照模4进行更新。

新的传输和重传在5.2.2.1.1.1 规定的直通链路许可的资源上进行,除按照下面方法进行MCS选择外,MCS的配置由上层指定。

如果直通进程配置成进行多个MAC PDU的V2X传输,进程维持一个计数器

SL RESOURCE RESELECTION COUNTER。对于其他直通链路进程的配置情况,该计数器不可用。

如果直通链路HARQ实体请求新的传输,直通链路进程应:

- ——对于 V2X 直通链路通信终端自主选择资源的情况:
 - 如果上层配置了 minMCS-PSSCH和 maxMCS-PSSCH, 如果上层配置了基于逻辑信道的最高优先级和 CBR 测量结果的 minMCS-PSSCH-CBR 和 maxMCS-PSSCH-CBR, 在这 2 个区间重叠范围内选择一个 MCS, CBR 测量结果是测量获得或者当没有 CBR 测量时使用上层配置的defaultTxConfigIndex;

注2: 如果 MCS 或者相应的范围上层没有进行配置, MCS 选择由 UE 的实现决定。

- 设置 CURRENT IRV 为 0;
- 在相关的 HARQ 缓存中存储 MAC PDU;
- 存储来自于直通链路 HARQ 实体的直通链路许可;
- 根据以下描述产生一个传输:

如果直通链路HARQ实体请求重传,该直通链路进程应该:

——按照以下过程产生一个传输:

要产生一个传输,直通链路进程应:

- ——如果没有上行链路传输,或者如果 MAC 实体可以同时进行上行和 SL-SCH 传输;或者如果在该 TTI 有上行 MAC PDU 传输,不包括上行 MAC PDU 来自 Msg3 缓存的情况(该情况上行传输优先级 高于 SL-SCH 传输),直通链路逻辑信道的最高优先级的取值低于配置的 ThresSLTXPrioritization(如果配置了):
 - 指示物理层产生一个传输,根据存储的直通链路许可,其冗余版本为 CURRENT_IRV 对应的版本;
 - 将 CURRENT IRV 增加 1;
 - 如果该传输对应于 MAC PDU 的最后一次传输:
 - ◆ SL RESOURCE RESELECTION COUNTER 减 1。

5. 2. 2. 1. 1. 3 复用组合

复用组合:对于与一个SCI关联的PDU,MAC层应只考虑具有同样源层2 ID和目的ID逻辑信道。在V2X直通链路通信中,不同进程的多个传输允许在不同的子帧上独立进行。

逻辑信道优先级:当新的传输开始时,执行逻辑信道优先级过程。对于每个直通链路逻辑信道有一个相关联PPPP优先级。多个直通链路逻辑信道可能具有相同的优先级。优先级与LCID间的映射由UE的实现决定。

对于每个V2X通信的SCI, MAC层实体应按以下过程执行逻辑信道优先级过程:

- ——MAC 层实体应按照以下步骤分配资源:
 - 步骤 0: 在有数据待传的选择直通链路逻辑信道中选择优先级最高的直通链路逻辑信道的 ProSe 地址。
- ——对于与该 SCI 相关联的每个 MAC PDU:
 - 步骤 1: 在属于选定的 ProSe 目的地址的有待传数据的直通链路逻辑信道中,选择优先级最高的逻辑信道,分配资源。

- 步骤 2: 如果有剩余资源,按照优先级递减选择该 ProSe 目的地址的直通链路逻辑信道, 直到没有数据传输或者 SL 的许可用尽。具备同样优先级的直通逻辑信道应公平处理。
- ——终端在以上调度过程中应符合以下原则:
 - 如果剩余资源可承载整个SDU(或者部分SDU),终端不应将RLCSDU进行分段(或者部分传输SDU)。
 - 如果终端将一个 RLC SDU 分段,分段应为填满许可的最大尺寸。
 - 终端宜最大化数据传输。
 - 如果 MAC 实体给定直通链路许可大小等于或大于 11 字节, MAC 层实体不应传输只有填充的包。

复用MAC层SDU: MAC层实体应按5.2.2.1.1.3和5.2.3.1将MAC SDU复用进一个MAC PDU。

5. 2. 2. 1. 1. 4 缓存状态报告

直通链路缓存状态报告用于向服务eNB提供直通链路MAC层实体SL缓存中待发送数据量的信息。RRC通过控制两个计数器periodic-BSR-TimerSL 和retx-BSR-TimerSL控制BSR报告。每一个直通链路逻辑信道归属于一个ProSe目的地址。每一个直通链路逻辑信道根据优先级和LCG ID和优先级之间的映射分配给一个LCG,LCG ID和优先级映射由上层在logicalChGroupInfoList中提供。LCG是基于每一个ProSe目标地址定义。

下列任何事件发生,应触发直通链路缓存报告(BSR):

- ——若 MAC 实体配置了 SL-V-RNTI:
 - 对应一个 ProSe 目的地址的一个直通链路逻辑信道,在 RLC 实体或 PDCP 实体中,有直通链路数据到达,如果新数据的直通链路逻辑信道的优先级比相同 ProSe 目的地址的任意 LCG 的有待发送数据的直通链路逻辑信道的优先级都高,或者当前没有属于同一 ProSe 目的地址的任何直通链路逻辑信道的数据等待发送,在此情况下直通链路 BSR 称为 "常规直通链路 BSR":
 - 对于分配的上行资源,剩余填充比特等于或大于触发的直通链路 BSR MAC 控制单元的大小,该 BSR MAC 控制单元至少包含 ProSe 目的地址的一个 LCG 的缓存状态和子头,在该情况下,直通链路 BSR 称为"直通链路填充 BSR";
 - retx-BSR-TimerSL 超时,且 MAC 实体的任何直通链路逻辑信道的有数据待传,在该情况下直通链路 BSR 称为"常规直通链路 BSR";
 - periodic-BSR-TimerSL 超时, 该情况下直通链路 BSR 称为"周期直通链路 BSR"。

——否则:

• 上层配置 SL-V-RNTI, 且在 RLC 实体或 PDCP 实体中有直通链路数据可用,在此情况下直通链路 BSR 称为 "常规直通链路 BSR"。

对于常规和周期直通链路BSR:

- ——若上行许可的比特数等于或者大于直通链路 BSR 的大小,包括所有有数据传输的 LCG 缓存状态和子头。
 - 报告直通链路 BSR 包括有数据待传的所有 LCG 的缓存状态。
- ——否则上报截短的直通链路 BSR,考虑上行许可中可以包含的比特数,包括尽量多的有可传数据的 LCG 的缓存状态。

对于填充直通链路BSR:

- ——如果填充BSR 触发之后剩余填充比特等于或大于直通链路 BSR MAC 控制单元的大小,该BSR MAC 控制单元包含所有有数据待发送的 LCG 的缓存状态和子头;
 - 报告直通链路 BSR 包括有数据待传的所有 LCG 的缓存状态;
- ——否则上报截短的直通链路 BSR, 考虑上行许可中可以包含的比特数, 包括尽量多的有可传数据

的 LCG 的缓存状态。

若缓存状态报告流程确定至少一个直通链路BSR已经触发并且没有取消:

- ——如果 MAC 实体在当前 TTI 用于新传输的 UL 资源,且该分配的上行资源可以容纳下一个直通链路 BSR MAC 控制信息和它的子头:
 - 指示复用和重组过程产生一个直通链路 BSR MAC 控制单元;
 - 启动或重新启动 *periodic-BSR-TimerSL*,除非所有产生的直通链路 BSR 都是截短的直通 链路 BSR:
 - 启动或重新启动 retx-BSR-TimerSL。
- ——否则, 若已经触发常规直通链路 BSR:
 - 若没有配置上行链路许可:
 - ◆ 触发调度请求。

可以传输直通链路BSR时,即便有多个时间触发了的直通链路BSR,一个MAC PDU最多包含一个直通链路BSR控制单元,常规BSR和周期BSR应优先于填充BSR。

收到直通链路许可时, MAC实体应重启 retx-BSR-TimerSL。

如果剩余配置的SL许可可以容纳所有用于V2X直通通信的待传数据,应取消所有触发的常规直通链路BSR。如果MAC实体的所有直通链路逻辑信道都没有数据传输,应取消所有触发的常规直通链路BSR。当直通链路BSR(除了截短的直通链路BSR)包含在MAC PDU中进行传输时,应取消所有触发的直通链路BSR。当上层配置采用自主资源选择模式时,应取消所有触发的BSR,并停止retx-BSR-TimerSL 和periodic-BSR-TimerSL。

MAC实体在一个TTI应传输最多一个常规/周期直通链路BSR,如果MAC实体在一个TTI传输多个MAC PDU,可以在任何一个不包括常规/周期BSR的MAC PDU中包括一个填充直通链路BSR。

在一个TTI中传输的直通链路BSR反映的是在这个TTI的所有MAC PDU已构建好后中的缓存状态。每 TTI每个LCG应报告最多一个缓存状态值,该值应在所有直通链路BSR中报告。

注:填充直通链路BSR不允许取消触发的常规/普通直通链路BSR。填充链路BSR仅针对特定的MAC PDU触发,当该MAC PDU构建后取消该触发。

5. 2. 2. 1. 2 直通链路共享信道数据接收

5. 2. 2. 1. 2. 1 直通链路控制信息 SCI 接收

PSCCH上传输的SCI指示了是否在SL-SCH上有数据传输,并提供相关的HARQ信息。MAC实体应:

- ——对于 MAC 监控 PSCCH 的每一个子帧:
 - 如果在该子帧上接收到的 PSCCH 上传输的 SCI 用于 V2X 直通链路通信:
 - ◆ 按照 5.1.3.2.2 的规定,根据该 SCI 指示确定传输块所在的子帧集合;
 - ◆ 存储该 SCI 和相关联的 HARQ 信息。
- ——对于 MAC 实体有有效的 SCI 的每一个子帧:
 - 将 SCI 和相关 HARQ 信息递交给直通链路 HARQ 实体。

5. 2. 2. 1. 2. 2 直通链路 HARQ 过程

对于每个用于直通链路传输的子帧,一个TB和相关HARQ信息来自直通链路HARQ实体。 冗余版本的顺序是0,2,3,1。变量CURRENT_IRV是冗余版本的所有因,该变量按照模4进行更新。 对于每个收到的传输数据块(TB)和相关的HARQ信息,直通链路进程应:

- ——如果是一个新的传输:
 - 设置 CURRENT IRV 为 0;
 - 在软缓存中存储接收到的数据,并可根据 CURRENT IRV 尝试解调该接收到的数据。

- ——如果是一个传输:
 - 如果该传输数据块的数据还没有成功解调:
 - ◆ CURRENT_IRV 增加 1;
 - ◆ 合并接收到的数据和处在软缓存中的数据,并根据当前 CURRENT_IRV 尝试解调接收到的数据。
- ——如果 MAC 层已经成功解调接收数据相应传输数据块(TB):
 - 如果是该 TB 第一次成功解调:
 - ◆ 如果该解调的 MAC PDU 的 DST 域子包头等于层 2 ID 的目标地址的高 16 位,低 8 位等于在响应的 SCI 组目标地址 ID:

将解调的MAC PDU转交给解汇聚和解复用实体。

◆ 否则,如果解调 MAC 层数据包的包头的 DST 域等于终端的任何目的层二 ID: 将解调的MAC PDU发送给解汇聚和解复用实体。

5. 2. 2. 1. 2. 3 解重组和解复用

MAC实体应按5.2.3.1解重组和解复用一个MAC PDU。

5.2.3 协议数据单元,格式和参数

5. 2. 3. 1 MAC PDU (SL-SCH)

用于V2X的MAC PDU由一个MAC头,一个或多个MAC SDU,和填充(可选的)组成,如图 3所示。MAC头和MAC SDU都为可变长度。一个MAC PDU头由一个SL-SCH子头,一个或多个MAC PDU子头组成。每个子头(除了SL-SCH子头)对应一个MAC SDU或填充。




图 3 MAC PDU 示例

SL-SCH子头由V/R/R/R/R/SRC/DST共7个域组成,如图 4所示。




图 4 用于 V2X 的 SL-SCH MAC 子头格式

SL-SCH的MAC子头中各个域的含义如下:

- ——V: MAC PDU 格式版本号域指示 SL-SCH 子头的版本号。一共定义了三种格式版本,对应的 MAC PDU 格式版本号域值分别设置为"0001", "0010", 和 "0011"。如果 DST 域为 24 比特,则该域设置为"0011"。V 域的长度为 4 比特;
- ——SRC: 源层 2 标识域携带源标识, 其被设置为 ProSe UE ID。SRC 域的长度为 24 比特;
- ——DST:对于 V2X 直通链路通信,DST 域为 24 比特,其被设置为目标层 2 标识;
- ——LCID:逻辑信道标识域唯一标识相应的 MAC SDU 或填充为源层 2 标识和目标层 2 标识对范围内的逻辑信道。MAC PDU 中,每个 MAC SDU 或填充都有一个 LCID 域。LCID 域长度为 5 比特;
- ——L: 长度域指示相应的 MAC SDU 的长度(字节)。每个 MAC PDU 子头都有一个 L 域(除了最后一个子头)。L 域的长度由 F 域指示;
- ——F: Format 域指示长度域的大小。每个 MAC PDU 子头都有一个 L 域(除了最后一个子头)。F 域的长度为 1 比特。如果 MAC SDU 小于 128 字节,则 F 域设置为 0,否则,设置为 1;
- ——E: 扩展域指示 MAC 头中是否存在更多的域。若 E 域设置为"1",则指示至少有额外的 R/R/E/LCID域;若 E 域设置为"0",则指示下一个字节为 MAC SDU 或填充;
- ——R: 预留比特,设置为"0"。

表 16 V2X 中用于 SLC SCH 的 LCID 取值

索引	LCID 值
00000	预留
00001-01010	逻辑信道标识
01011-11011	预留
11111	填充

表 17 F 域取值

索引	长度域的大小/比特
0	7
1	15

5.2.3.2 直通链路 BSR MAC CE

V2X中使用直通链路BSR MAC CE用于UE上报缓存状态。直通链路BSR和截短的直通链路 BSR MAC CE中针对每个上报的目标组,包含一个目标索引域,一个逻辑信道组标识域,和一个相应的缓存大小域。对于直通链路 BSR MAC CE中包含的每个组,域的定义如图 5和图 6。

- ——目标索引:目标索引域标识 V2X 直通链路通信的目标。该域的长度为 4 比特。取值设为 *v2x-DestinationInfoList* 中上报的目标的索引。如果上报了多个列表,则该取值为在所有列表中的顺序索引。
- ——逻辑信道组标识:逻辑信道组标识所上报的缓存状态的逻辑信道所属的组。该域的长度为 2 比特。
- ——缓存大小:缓存大小域标识该 TTI 的所有 MAC PDU 被创建后该 ProSe 目标的一个逻辑信道组中所有逻辑信道中可用的数据总量。数据量用字节数表示。应包括 RLC 层和 PDCP 层中所有可用于发送的数据。何种数据应该被认为是可用于发送的数据的定义分别参见 3GPP TS 36.322 和 3GPP TS 36.323。RLC 和 MAC 头部不算在缓存大小计算中。该域的长度为 6 比特。缓存大小的取值按 3GPP TS 36.321 表格 6.1.3.1-1;
- ——R: 预留比特,设置为"0"。



目标索引标识 _{N-1}	逻辑信道组标 识 _{N-1}	缓存大小 _{N-1}	
缓存大小 _{N-1}	目标索引标识N		
逻辑信道组标 识 _N	缓存大小N		

Oct 1.5*N-2

Oct 1.5*N-1

Oct 1.5*N

图 5 直通链路 BSR 和截短的直通链路 BSR MAC CE(基数个逻辑信道组)



目标索引标识N	逻辑信道组标 识 _N		缓存	大小N	Oct 1.5*N-0.5
缓存大小N	R	R	R	R	Oct 1.5*N+0.5

图 6 直通链路 BSR 和被截短的直通链路 BSR MAC CE(偶数个逻辑信道组)

5.2.4 变量和常量

与 V2X 直通链路通信相关的 RNTI 值的取值范围参见表 18, 主要包括直通链路 V2X RNTI (SL-V-RNTI), 直通链路半静态调度 V2X RNTI (SL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI)。而与上述各个 RNTI 相关联的传输信道和逻辑信道见表 19。

值(十六进制)	RNTI
0001-0960	SL-V-RNTI, SL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI
0961-FFF3	SL-V-RNTI, SL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI

表 19 RNTI 的使用

RNTI	用途	传输信道	逻辑信道
SL-V-RNTI	V2X 直通链路通信动态调度的直通链路发	SL-SCH	STCH
	送		
SL	V2X 直通链路通信半持续调度的直通链路	SL-SCH	STCH
Semi-Persistent	发送		
Scheduling	(激活、再激活、重传)		
V-RNTI			

5.3 RLC 层

在V2X中,发送UE为直通链路传输信道(STCH)或直通链路广播控制信道(SBCCH)建立一个RLC实体,该发送UE的每个接收UE为相应的STCH或SBCCH建立一个对端RLC实体。SBCCH使用RLC TM模式。PC5 V2X UE的STCH只使用RLC UM模式,SN长度为5bit(见3GPP TS36. 331 9.1.1.5规定),需要实现3GPP TS36. 322 中定义的RLC UM传输模式相关的功能。另外,有以下针对V2X直通链路通信的RLC层功能的增强:

- ——RLC UM 接收实体的 HARQ 重排序功能不用于 STCH;
- ——每个RLC UM 接收实体维护的参数 VR (UH) 和 VR (UR) 的初始值设置为 UE 接收到的对应该 RLC UM 的第一个 UMD PDU 的 SN 号。

5.4 PDCP 层

5.4.1 概述

除本标准明确规定之外,PC5接口PDCP层协议的其它要求应符合3GPP TS36.323的规定。 SBCCH不使用PDCP协议。

对于STCH,规定如下:每个直通链无线承载(SLRB)与一个PDCP实体关联。PDCP协议用于映射到STCH类型逻辑信道上的SLRB承载。

5.4.2 PDCP 过程

5.4.2.1 直通链路数据发送过程

对直通链路数据发送,UE在遵循3GPP TS36.323 5.1.1规定的过程基础上,有如下修改:

- ——不需要维护 Next_PDCP_TX_SN 和 TX_HFN;
- ——如果 SDU Type 设为 000(即为 IP SDU),如果配置了头压缩,则进行头压缩。

5.4.2.2 直通链路数据接收过程

对直通链路数据接收,UE在遵循3GPP TS36.323 5.1.2.1.3规定的过程基础上,应符合如下规定:

- ——不需要维护 Next_PDCP_RX_SN 和 RX_HFN;
- ——如果 SDU Type 设为 000(即为 IP SDU),如果配置了头压缩,则应进行头解压缩。

5.4.2.3 头压缩与解压缩

对V2X直通链路数据发送与接收,如果SDU Type设为000(即为IP SDU),如果配置了头压缩,则应按照 3GPP TS 36.323 5.5 规 定 , 进 行 头 压 缩 与 解 压 缩 , 并 且 协 议 参 数 PROFILES 由 RRC 参 数 SL-V2X-Preconfiguration进行配置。

5.4.3 协议数据单元,格式和参数

5. 4. 3. 1 SLRB 的用户面 PDCP 数据 PDU 格式

下图是SLRB的用户面PDCP数据PDU格式,(由于不采用加密)其中字段PGK Index、PTK Identity和PDCP序列号取"0"。

字段PGK 索引长度为5比特;字段PTK Identity长度为16比特;字段PDCP序列号长度为16比特。




图 7 SLRB 的用户面 PDCP 数据 PDU 格式

字段SDU Type的定义如下:

长度: 3比特

PDCP SDU Type指层3的协议数据单元类型。PDCP可按照SDU Type有差异地处理SDU,比如对IP SDU可应用头压缩,对ARP SDU和Non-IP SDU不应用头压缩。

比特	描述
000	IP
001	ARP
010	PC5 信令
011	Non-IP
100-111	预留

表 20 SDU 类型

PDCP的SN长度为16bit, 见3GPP TS 36.331 9.1.1.5规定。

5.4.4 变量,常量和定时器

应符合3GPP TS36.323的规定。

5.5 RRC 层

5.5.1 概述

除本标准明确规定之外,PC5接口RRC层协议的其它要求应符合3GPP TS36. 331的规定。5. 5对专门用于PC5 V2X的消息和信息元素进行规定,完整的ASN. 1见3GPP TS 36. 331。

- 5.5.2 过程
- 5.5.2.1 系统信息

5. 5. 2. 1. 1 UE 需要读取的系统信息

UE将:

- 1> 如果UE支持V2X直通链路通信并且被上层配置在一个频率上接收V2X直通链路通信:
 - 2>如果所关注的频率主频率;或者服务小区/主小区的SysemInformationBlockType21没有提供在所关注频率上进行V2X直通链路通信的发送或者接受资源出;并且
 - 2>如果用于V2X直通链路通信的小区满足3GPP TS 36.304定义的S准则;并且
 - 2>所关注频率上的schedulingInfoList指示存在SystemInformationBlockType21且UE没有储存SystemInformationBlockType21的有效版本:
 - 3>读取SystemInformationBlockType21。

5. 5. 2. 1. 2 接收到 SystemInformationBlockType21 时的行为

接收到SystemInformationBlockType21时,UE将:

- 1>如果SystemInformationBlockType21消息包含有sl-V2X-ConfigCommon:
 - 2>如果被配置为接收V2X直通链路通信:
 - 3>使用s1-V2X-ConfigCommon中的v2x-CommRxPoo1所指示的资源池监听V2X直通链路通信,按5.5.2.6.6的规定;
 - 2>如果被配置为传输V2X直通链路通信:
 - 3>用v2x-CommTxPoolNormalCommon、p2x-CommTxPoolNormalCommon、v2x-CommTxPoolNormal、p2x-CommTxPoolNormal或v2x-CommTxPoolExceptional所指示的资源池传输V2X直通链路通信,按5.5.2.6.7的规定;
 - 3>在v2x-CommTxPoolNormalCommon、v2x-CommTxPoolNormal和v2x-CommTxPoolExceptional所指示传输资源池内为V2X直通链路通信传输进行信道忙率测量,按5.5.2.4.3的规定。

5.5.2.2 连接控制

5. 5. 2. 2. 1 V2X 直通链路通信建立 RRC 连接的条件

V2X直通链路通信只有在下述情况才会发起RRC连接:

- 1>如果被上层配置传输与non-P2X有关的V2X直通链路通信,并且相关数据为有效的传输数据:
 - 2> 如 果 UE 驻 留 的 小 区 广 播 SystemInformationBlockType21; 并 且 如 果 SystemInformationBlockType21 的 有 效 版 本 包 含 有 s1-V2X-ConfigCommon; 并 且 s1-V2X-ConfigCommon不包含v2x-CommTxPoolNormalCommon;
- 1>如果被上层配置传输与P2X有关的V2X直通链路通信,并且相关数据为有效的传输数据:
 - 2> 如 果 UE 驻 留 的 小 区 广 播 SystemInformationBlockType21; 并 且 如 果 SystemInformationBlockType21的合法版本包含有 sl-V2X-ConfigCommon;并且 sl-V2X-ConfigCommon不包含p2x-CommTxPoolNormalCommon。

5. 5. 2. 2. UE 接收到一个包含 mobilityControlInfo 的 RRCConnectionReconfiguration 消息时的行为(切换过程)

如果接收到的RRCConnectionReconfiguration消息包含mobilityControlInfo并且UE能够编译这条消息中携带的配置信息,则UE将:

1>如果MAC层成功地完成了随机接入过程;或者

1>如果MAC层指示成功接收到了一个以C-RNTI寻址的PDCCH传输并且如果被配置了rach-Skip:

2>如果目标主小区广播了SystemInformationBlockType21; 并且UE在接收到包含mobilityControlInfo的RRCConnectionReconfiguration消息之前的1s内发送过一个SidelinkUEInformation消息,且该SidelinkUEInformation消息指示了一些和目标主小区有关联的 V2X 直通链路通信相关参数的变更 (例如 v2x-CommRxInterestedFreqList和v2x-CommTxResourceReq的变更)

3>按照5.5.2.6.2的规定进行SidelinkUEInformation消息发送。

5.5.2.3 无线资源配置

V2X直通链路通信专用配置:

UE将:

- 1>如果RRCConnectionReconfiguration消息包含s1-V2X-ConfigDedicated:
 - 2>如果包含commTxResources并被设置为setup:
 - 3>用commTxResource指示的资源进行V2X直通链路通信传输, 按5.5.2.6.7的规定;
 - 3>应在commTxResources所指示的传输资源池内为V2X直通链路通信传输进行信道忙率测量, 按5.5.2.4.3的规定;
 - 2>否则,如果包含commTxResource并被设为release:
 - 3>将先前根据commTxResource为V2X直通链路通信传输分配的资源释放;
 - 2>如果包含v2x-interFreqInfoList:
 - 3>在v2x-InterFreqInfoList中包含的频率上,使用相关的同步配置和资源配置参数进行V2X直连链路通信,按5.5.2.6.7的规定;
 - 3>为V2X直通链路通信发送在v2x-InterFreqInfoList指示的传输资源池执行CBR测量,按5.5.2.4的规定;
- 1>如果RRCConnectionReconfiguration消息包含有mobilityControlInfoV2X:
 - 2>如果包含v2x-CommRxPool:
 - 3>使用v2x-CommRxPoo1指示的资源进行V2X直通链路通信接收, 按5.5.2.6.6的规定;
 - 2>如果包含v2x-CommTxPoolExceptional:
 - 3>使用v2x-CommTxPoolExceptional指示的资源进行V2X直通链路通信传输,按5.5.2.6.7的规定。
 - 3>为V2X直通链路通信发送在v2x-CommTxPoo1Exceptional指示的传输资源池执行CBR测量,按5.5.2.4的规定。

5.5.2.4 测量

5.5.2.4.1 介绍

对于E-UTRAN, UE可对V2X直通链路通信相关的传输资源池的信道忙率执行测量和上报。

5.5.2.4.2 测量配置

5.5.2.4.2.1 概述

E-UTRAN应用该过程如下:

- ——确保无论何时,只要 UE 有 measConfig,便为每个服务频率包含一个 measObject;
- ——最多配置一个使用 purpose 设置为 reportCGI 的报告配置的测量标识;
- ——对于服务频率,根据用于接收/传输的频带设置对应的 measOb ject 内的 EARFCN;
- ——最多配置一个使用报告配置包含 ul-DelayConfig 的测量标识;

UE将:

- 1>如果接收到的measConfig包含有measObjectToRemoveList: 2>执行5.5.2.4.2.5的测量对象删除过程;
- 1>如果接收到的measConfig包含有measObjectToAddModList: 2>执行5.5.2.4.2.6的测量对象增加/修改过程;
- 1>如果接收到的measConfig包含有reportConfigToRemoveList: 2>执行5.5.2.4.2.7的报告配置删除过程;
- 1>如果接收到的measConfig包含有reportConfigToAddModList: 2>执行5.5.2.4.2.8的报告配置增加/修改过程;
- 1>如果接收到的measConfig包含有measIdToRemoveList; 2>执行5.5.2.4.2.2的测量标识删除过程;
- 1>如果接收到的measConfig包含有measIdToAddModList; 2>执行5.5.2.4.2.4的测量标识增加/修改过程;
- 1>如果接收到的measConfig包含有measGapConfig; 2>执行5.5.2.4.2.9的测量间隔配置过程;
- 1>如果接收到的measConfig包含有s-Measure: 2>设置VarMeasConfig内的参数s-Mearsure的值为RSRP取值范围的最低值,该最低值由接收到的 s-measure的值指示。

5.5.2.4.2.2 测量标识删除

UE将:

- 1>对接收到的measIdToRemove中每个measId,当相应的measId包含在证的VarMeasConfig当前配置中:
 - 2>在VarMeasConfig的measIdList中移除与measId匹配的条目;
 - 2>如果在VarMeasReportList中有与该measId相关的测量报告条目,则将其删除;
 - 2>如果周期定时器或T321定时器在运行,将其停止,并重置该measId的相关信息(如timeToTrigger);
- 注: 如果 measIdToRemoveList 包含值不是当前 UE 配置的 measId, UE 不认为该消息有错。

5. 5. 2. 4. 2. 3 测量标识自主删除

UE将:

- 1>对VarMeasConfig的measIdList中的每个measId:
 - 2>如果有关的reportConfig关注一个涉及服务小区的事件但服务小区没有被配置时;或
 - 2>如果有关的reportConfig关注一个涉及V2X直通链路通信的传输资源池的事件但相应的资源池没有被配置时:
 - 3>从VarMeasConfig的measIdList中删除该measId;
 - 3>如果VarMeasConfig中包含该measId的测量报告条目,将该条目删除;
 - 3>如果周期定性报告定时器在运行,将其停止,为该measId并重置相关信息(例如timeToTrigger);
- 注1: 上述 UE 自主删除 meas Id 只应用于测量事件 V1 和 V2, 如果配置过。
- 注2: 当在重建连接时执行时, UE 只被配置主频率(即,辅小区设置被释放了,如果被配置了)。

5. 5. 2. 4. 2. 4 测量标识增加/修改

E-UTRAN应用该过程如下:

——只有当相应的测量对象、测量报告配置和数量配置被配置时,才配置 meas Id;

UE将:

- 1>针对接收到的measIdToAddModList中的每个measId;
 - 2>如果VarMeasConfig的measIdList中存在与该measId匹配的条目;
 - 3>用接收到的值替换该measId的入口;
 - 2>否则:
 - 3>在VarMeasConfig中为该measId增加一个新条目;
 - 2>如果VarMeasConfig中包含该measId的测量报告条目,将该测量报告条目删除;
 - 2>如果周期性报告定时器或T321定时器在运行,将其停止,并重置measId的信息(例如timeToTrigger)。

5.5.2.4.2.5 测量对象删除

UE将:

- 1>在每一个包含在接收到的measObjectToRemoveList且属于VarMeasConfig中UE当前配置的measObjectId:
 - 2>从VarMeasConfig中的measObjectList中移除与measObjectId匹配的条目;
 - 2>如果VarMeasConfig中的measIdList包含与该measObjectId相关联的measId,将其中与该measIdList相关联的measIdList全部移除;
 - 2>当从measIdList中删除measId时:
 - 3>如果在VarMeasReportList中包含该measId的测量报告条目,将该测量报告条目删除;
 - 3>如果周期报告定时器或T321定时器在运行,将其停止,并重置与该measId相关的信息(如 timeToTrigger);
- 注: 如果measObjectToRemoveList包含有值不属于当前UE配置的measObjectId, UE不认为该消息有错。

5.5.2.4.2.6 测量对象增加/修改

UE将:

- 1>针对接收到的measObjectToAddModList中的每个measObjectId:
 - 2>如果在VarMeasConfig中的measObjectList中存在与measObjectId匹配的一个条目,则对这个条目:
 - 3> 用接收到的值重配 measObject的条目, 字段 tx-ResourcePoolToRemoveList和tx-ResourcePoolToAddList除外;
 - 3>如果接收到的measObject包含tx-ResourcePoolToRemoveList:
 - 4>针对tx-ResourcePoolToRemoveList指示的每个传输资源池:
 - 5>从tx-ResourcePoolToAddList中移除与传输资源池的标识匹配的条目;
 - 3>如果接收到的measObject包含tx-ResourcePoolToAddList:
 - 4>针对tx-ResourcePoolToAddList指示的每个tx-ResourcePoolAddList:
 - 5>为接收到的传输资源池标识在tx-ResourcePoolToAddList中添加一个新条目;

2>否则:

3>为接收到的measObject在VarMeasConfig中的measObject添加新条目。

5.5.2.4.2.7 报告配置删除

UE将:

1>VarMeasConfig的当前UE配置中,针对接收到的reportConfigToRemoveList包含的每一个reportConfigId:

- 2>对VarMeasConfig内reportConfigList,移除reportConfigId匹配的条目;
- 2>如果在VarMeasConfig的reportConfigList中存在与reportConfigId关联的measId,则将与该reportConfigId关联的measId全部删除;
- 2>如果一个measId被从measIdList中删除了:
 - 3>如果VarMeasReportList内包含有该measId的测量报告条目,将该测量报告条目删除;
 - 3>如果周期定时器或定时器T321在运行,将其停止,并重置与该measId相关的信息(如 timerToTrigger);
- 注: 如果reportConfigToRemoveList包含有值不属于当前UE配置的reportConfigId, UE认为该消息没正确。

5.5.2.4.2.8 测量配置增加/修改

UE将:

- 1>针对接收到的reportConfigToAddModList中的每个reportConfigId:
 - 2>如果在VarMeasConfig的reportConfigList中存在与该reportConfigId匹配的条目,对这个条目:
 - 3>用接收到的reportConfig的值重置该条目;
 - 3>对VarMeasConfig内measIdList包含的reportConfigId,如果有与之相关的measId,则对每个与之相关的measId:
 - 4>如果VarMeasReportList中有该measId的测量报告条目,则将该测量报告条目删除;
 - 4〉如果周期定时器或定时器T321在运行,停止该定时器,并重置与该measId相关的信息(如timerToTrigger);
 - 2>否则:
 - 3>在VarMeasConfig的reportConfigList中为接收到的reportConfig添加一条新条目。

5.5.2.4.2.9 测量间隔配置

UE将:

- 1>如果measGapConfig被配置为setup:
- 2>如果已经设置了测量间隔配置,释放该测量间隔配置;
- 2>根据接收到的gapoffset配置由measGapConfig指示的测量间隔配置,即系统帧序号出现每个间隔的第一个子帧和满足下面条件的子帧(主小区组内小区的系统帧序号和子帧): 系统帧序号 mod T = FLOOR(gapoffset/10);

子帧号 = gapoffset mod 10;

和T = MGRP/10 在3GPP TS 36.133定义;

- 注:UE应用单个间隔,其定时与主小区组的小区相关,其至当被配置为DC时。
- 1>否则:
 - 2>释放测量间隔配置。

5.5.2.4.3 执行测量

- 当被配置传输非P2X相关的V2X直通链路通信时,支持信道忙率测量的UE将:
- 1>如果在V2X直通链路通信传输所用的频率上处于覆盖范围内,如3GPP TS 36.304中定义;或
- 1>如果关注的频率包含在RRCConnectionReconfiguration的v2x-InterFreqInfoList或
- SystemInformationBlockType21的v2x-InterFreqInfoList中:
 - 2>如果UE处于RRC IDLE态:
 - 3>如果关注的频率是驻留频率:

- 4> 若 SystemInformationBlockType21 包 含 v2x-CommTxPoolNormalCommon 和 v2x-CommTxPoolExceptional,则在其上执行信道忙率测量;
- 3>否则,对SystemInformationBlockType21关注的频率,如果v2x-InterFreqInfoList中包含v2x-CommTxPoolNormal或v2x-CommTxPoolExceptional:
 - 4>在v2x-InterFreqInfoList的v2x-CommTxPoolNormal和v2x-CommTxPoolExceptional资源 池上对SystemInformationBlockType21关注的频率执行信道忙率测量;
- 3>否则,如果关注的频率广播SystemInformationBlockType21:
 - 4>若在关注的频率上广播SystemInformationBlockType21中包含
 - v2x-CommTxPoolNormalCommon和v2x-CommTxPoolExceptional,对其资源处执行信道忙率测量:
- 2>如果UE处于RRC_CONNECTED态:
 - 3>如果VarMeasConfig包含tx-ResourcePoolToAddList:
 - 4>对tx-ResourcePoolToAddList中指示的每个资源池执行信道忙率测量;
 - 3>如果关注的频率是主小区的频率:
 - 4>若RRCConnectionReconfiguration包含v2x-CommTxPoolNormalDedicated或v2x-SchedulingPool、若SystemInformationBlockType21包含v2x-CommTxPoolExceptional、若mobilityControlInfoV2X包含v2x-CommTxPoolExceptional,则在这些资源池上执行信道忙率测量;
 - 3>否则,对RRCConnectionReconfiguration中关注的频率,如果v2x-InterFreqInfoList包含v2x-CommTxPoolNormal、v2x-SchedulingPool或v2x-CommTxPoolExceptional:
 - 4>对RRCConnectionReconfiguration中关注的频率,如果v2x-InterFreqInfoList包含v2x-CommTxPoolNormal和v2x-CommTxPoolExceptional,在其资源池上执行信道忙率测量;
 - 3>否则,如果关注的频率广播SystemInformationBlockType21:
 - 4>如果SystemInformationBlockType21包含v2x-CommTxPoo1Norma1Common和v2x-CommTxPoo1Exceptional,在其资源池上执行信道忙率测量;

1>否则:

2>在SL-V2X-Preconfiguration的v2x-CommTxPoolList传输池上对关注的频率执行信道忙率测量。

5.5.2.4.4 测量报告触发

5. 5. 2. 4. 4. 1 概述

如果安全被成功激活,UE将:

- 1>对VarMeasConfig中的measIdList包含的每个measId:
 - 2>如果相应的reportConfig包含purpose,并被设置为reportStrongestCellsForSON:
 - 3>认为在相关的频率上探测到的任何邻区为可用;
 - 2>否则,如果相应的reportConfig包含purpose,并被设置为reportCGI:
 - 3>对于任何相关频率或频率集(GERAN)上探测到的邻区,如果该邻区的物理小区标识与 VarMeasConfig中相应的measObject包含的cellForWhichToReportCGI的值匹配,则对于任何 这样的小区,认为其可用;
 - 2>否则,如果相应的reportConfig包含purpose,并被设置为reportLocation: 3>认为只有PCell可用;
 - 2>否则:
 - 3>如果相应的measObject关注E-UTRA:
 - 4>如果在measObject中配置了tx-ResourcePoolToAddList:

5>对于该measId,认为VarMeasConfig中定义的tx-ResourcePoolToAddList指示的传输资源池可用;

2>如果triggerType被设置为event并且在为该事件(该事件指VarMeasConfig中的reportConfig中eventId相应的事件)定义的timeToTrigger的时长内,VarMeasConfig中有一个或者多个可用传输资源池所有的测量结果都满足了进入条件,同时VarMeasReportList中没有为该measId包含相应的条目(第一个传输资源池触发了事件):

- 3>在VarMeasReportList中为该measId包含一个测量报告条目;
- 3>将该measId在VarMeasReportList中定义的numberOfReportSent设置为0;
- 3>将该measId在VarMeasReportList中定义的poolsTriggeredList中包含传输资源池;
- 3>根据5.5.2.4.5的规定发起测量报告过程;
- 2>如果 triggerType 被设置为 event 并且在为该事件(该事件是指 VarMeasConfig中的 reportConfig中eventId相应的事件)定义的timeToTrigger的时长内,VarMeasConfig中有一个或多个不包含在poolsTriggeredList内的可用传输资源池所有的测量结果都满足了进入条件(一个后来的传输资源池触发了该事件):
 - 3>为该measId将VarMeasReportList中定义的numberOfReportSent设置为0;
 - 3>在VarMeasReportList中定义的poolsTriggeredList为该measId包含关注的资源池;
 - 3>根据5.5.2.4.5的规定发起测量报告过程;
- 2>如果triggerType被设置为event,并且VarMeasConfig内为该事件定义的timeToTrigger时长内,VarMeasReportList中定义的poolsTriggeredList包含一个或多个可用的传输资源池的左右测量结果都满足了离开条件:
 - 3>为该measId移除在VarMeasReportList中定义的poolsTriggeredList中关注的传输资源池;
 - 3>如果VarMeasReportList中为该measId定义的poolsTriggeredList为空:
 - 4〉为measId移除VarMeasReportList中的测量报告入口;
 - 4〉如果该meas Id的周期测量定时器还在运行,将其停止;
- 2>如果包含measRSSI-ReportConfig,并且如果(第一个)测量结果有效:
 - 3>在VarMeasReport中为该measId包含一个测量报告条目;
 - 3>将VarMeasReport中为该measId定义的numberOfReportsSent设置为0;
 - 3>在第一个层1测量持续时间之后,当物理层报告RSSI采样值时,立即按5.5.2.4.5规定发起测量报告过程;
- 2>否则,如果包含purpose,并被设置为sidelink,并且如果(第一个)测量结果有效:
 - 3>在VarMeasReportList中为该measId包含一个测量报告条目;
 - 3>将VarMeasReportList中为该measId定义的numberOdReportsSent设置为0; 4>当为PCe11报告的测量量和信道忙率测量结果有效后,根据5.5.2.4.5的规定立即发起测量报告过程。
- 2>当该measId的周期报告定时器超时时:
 - 3>根据5.5.2.4.5的规定,发起测量报告过程;
- 2>当该measId的T321超时时:
 - 3>在VarMeasReportList中为该measId包含一个测量报告条目;
 - 3>将VarMeasReportList中为该measId定义的numberOfReportsSent设置为0;
 - 3>根据5.5.2.4.5的规定,发起测量报告过程。

5. 5. 2. 4. 4. 2 事件 V1 (信道忙率大于门限值)

UE将:

1>当下面规定的条件V1-1满足时,认为满足该事件的进入条件;

1>当下面规定的条件V1-2满足时,认为满足该事件的离开条件;

不等式V1-1(进入条件):

Ms > Thresh:

不等式V1-2(离开条件):

Ms < Thresh.

公式中的变量定义如下:

Ms 传输资源池的信道忙率的测量结果,不考虑任何偏移;

Thresh 该事件的门限参数(即ReportConfigEUTRA中定义的v1-Threshold);

Ms 按十进制方式以0.01为步长从0步进至1;

Thresh 的表示单位跟Ms相同。

5. 5. 2. 4. 4. 3 事件 V2 (信道忙率小于门限值)

UE将:

1>当下面规定的V2-1满足时,认为满足该事件的进入条件;

1>当下面规定的V2-2满足时,认为满足该事件的离开条件;

不等式V2-1(进入条件):

Ms < Thresh:

不等式V2-2(离开条件):

Ms > Thresh;

公式中的变量定义如下:

Ms 传输资源池的信道忙率的测量结果,不考虑任何偏移;

Thresh 该事件的门限参数(即ReportConfigEUTRA中定义的v1-Threshold);

Ms 按十进制方式以0.01为步长从0步进至1:

Thresh 的表示单位跟Ms相同。

5.5.2.4.5 测量报告




图 8 测量报告

本过程旨在从UE传输测量结果到E-UTRAN。UE只有在成功安全激活后才会发起本过程。

对于measId, 当测量报告过程被触发时, UE会将Measurement Report消息中的measResults设置如下:

- 1>设置measId为触发测量报告的测量标识;
- 1>设置measResultPCell为主小区的测量结果;
- 1>如果有至少一个可用的传输资源池要报告:
 - 2>设置measResultListCBR包含信道忙率测量结果如下:
 - 3>如果triggerType被设置为event:
 - 4>为该measId包含相应的传输资源池,传输资源池包含在VarMeasReportList中定义的poolsTriggeredList中;
 - 3>否则:

- 4>包含自从上次周期性报告或测量被发起或重置后具备可用新测量结果的传输资源池;
- 3>对于每个将被报告的传输资源池:
 - 4>将poolIdentity设为该传输资源池的poolReportId;
 - 4>如果该传输资源池中adjacencyPSCCH-PSSCH设置为true:
 - 5>将cbr-PSSCH设为由底层提供的该传输资源池的PSSCH上的信道忙率测量结果;
 - 4>否则:
 - 5>若果底层提供的传输资源池可用,将cbr-PSSCH设置为该传输资源池的PSSCH的信道忙率测量结果:
 - 5>如果底层提供的传输资源池的PSCCH的信道忙率测量结果有效,将cbr-PSCCH设为该值。

5.5.2.5 UE 辅助信息

5.5.2.5.1 概述




图 9 UE 辅助信息

这个过程旨在通知E-UTRAN一个UE的半持续调度的辅助信息。

5.5.2.5.2 初始化

对于一个处于RRC_CONNECTED态并且支持提供半持续调度辅助信息的UE,当出现被配置提供半持续调度辅助信息和半持续调度辅助信息发生改变等情况时,会发起本过程。

当发起该过程时,UE将:

- 1>如果被配置提供半持续辅助信息:
 - 2>如果自从被配置提供半持续辅助信息,UE没有传输带sps-AssistanceInformation的UEAssistanceInformation消息;或
 - 2>如果目前的半持续调度信息与上次传输的UEAssistanceInformation消息指示的信息不同: 3>根据5.5.2.5.3发起UEAssistanceInformation消息的传输。

5. 5. 2. 5. 3 UEAssistanceInformation 消息传输相关的行为

如果被设置为提供半持续调度辅助信息,UE将为半持续调度辅助信息设置 UEAssistanceInformation消息的内容:

- 1>如果被配置提供半持续调度辅助信息:
 - 2>如果有V2X直通链路通信业务需要报告半持续调度辅助信息:
 - 3>在UEAssistanceInformation消息中包含trafficPatternListSL;
 - 2>如果有上行链路通信业务需要报告半持续调度辅助信息:
 - 3>在UEAssistanceInformation消息中包含trafficPatternInfoListUL;

UE会将UEAssistanceInformation消息递交给底层进行传输。

- 注1: 什么时候与如何触发半持续调度辅助信息取决于 UE 实现。
- 注2:设置 trafficPatternInfoListSL 和 trafficPatternInfoListUL 取决于 UE 实现。
- 注3: 不同 Destination Layer 2 ID 的业务图样在 trafficPatternInfoListSL 的不同条目提供。

5.5.2.6 直通链路

5. 5. 2. 6. 1 V2X 直通链路通信操作条件

只有当本条规定的条件满足时,UE将会进行V2X直通链路通信操作。当:

- 1> 如果UE的服务小区是合适的(处于RRC_IDLE态或RRC_CONNECTED态)时;并且如果按照3GPP TS 24.334规定,在用于V2X直通链路通信操作的频率上所选小区属于注册的或者等效PLMN,或按照 3GPP TS 36.304中定义UE在V2X直通链路通信所用频率上不在覆盖范围内;或
- 1>如果按照3GPP TS 23. 285规定,UE的服务小区(处于RRC_IDLE态或RRC_CONNECTED态)满足在有限的服务态下支持V2X直通链路通信的条件;并且如果服务小区在用于V2X直通链路通信操作的频率上或UE按照3GPP TS 36. 304中定义在用于V2X直通链路通信操作的频率上不在覆盖范围内;或
- 1>如果UE没有服务小区(RRC_IDLE态)。

5. 5. 2. 6. 2 直通链路 UE 信息

5.5.2.6.2.1 概述




图 10 直通链路 UE 信息

这个过程旨在通知E-UTRAN一个UE是否对接收V2X直通链路通信感兴趣,以及为该UE的V2X直通链路通信请求分配传输资源或请求释放传输资源,并报告UE用于V2X直通链路通信的同步参考。

5.5.2.6.2.2 初始化

对于一个处于RRC_CONNECTED态并且支持V2X直通链路通信的UE,当出现成功连接建立、或感兴趣的 V2X直通链路通信内容发生改变、或进入到一个主小区且该小区广播包含有s1-V2X-ConfigCommon的 SystemInformationBlockType21等情况,该UE可能会初始化该过程用于指示其正在接收V2X直通链路通信或对V2X直通链路通信感兴趣。对于一个支持V2X直通链路通信的UE,其可以发起本过程用于V2X直通链路通信请求专用的传输资源。

注: 对于一个处于RRC_IDLE态并且被配置了传输V2X直通链路通信的UE, 当包含有s1-V2X-ConfigCommon的 SystemInformationBlockType1 (在正常条件下)没有包含传输资源配置时,该UE根据5.5.2.2.1初始化连接建立。

发起该过程时,UE将:

- 1>如果主小区广播包含有s1-V2X-ConfigCommon的SystemInformationBlockType21:
 - 2>确保主小区有一个有效版本的SystemInformationBlockType21;

- 2>如果上层配置UE接收V2X直通链路通信:
 - 3>如果自从上次进入RRC CONNECTED态后,没有传输SidelinkUEInformation消息,或
 - 3>如果自从上次传输SidelinkUEInformation消息后,接入一个不广播包含有
 - sl-V2X-ConfigCommon的SystemInformationBlockType21的主小区;或
 - 3>如果上次传输的SidelinkUEInformation消息不包含v2x-CommonRxInterestedFreq; 或如果自从上次传输SidelinkUEInformation消息,上层配置的用于接收V2X直通链路通信的频率发生了变化;
 - 4>发起SidelinkUEInformation消息传输来指示其根据5.5.2.6.2.3感兴趣的V2X直通链路通信接收频率;

2>否则:

- 3>如果上次传输的SidelinkUEInformation消息中包含有v2x-CommRxInterestedFreq: 4>发起SidelinkUEInformation消息传输来指示其根据5.5.2.6.2.3感兴趣的V2X直通链路通信接收频率;
- 2>如果上层配置传输V2X直通链路通信:
 - 3>如果自从上次进入RRC CONNECTED态后,没有传输SidelinkUEInformation消息;或
 - 3>如果自从上次传输SidelinkUEInformation消息,接入了一个不广播包含有
 - s1-V2X-ConfigCommon的SystemInformationBlockType21的主小区;或
 - 3>如果上次传输的SidelinkUEInformation消息不包含v2x-CommTxResourceReq;或如果自从
 - 上次传输SidelinkUEInformation消息,v2x-CommTxResourceReg携带的信息发生了变化:
 - 4〉发起SidelinkUEInformation消息传输来指示其根据5.5.2.6.2.3感兴趣的V2X直通链路通信传输资源;

2>否则:

3>如果上次传输的SidelinkUEInformation消息包含有v2x-CommTxResourceReq: 4>发起SidelinkUEInformation消息传输来指示其根据5.5.2.6.2.3不再需要V2X直通链路通信传输资源。

5. 5. 2. 6. 2. 3 SidelinkUEInformation 消息传输相关的行为

UE应当按如下描述设置SidelinkUEInformation消息的内容:

1>如果UE发起该过程来指示该UE(不再)有兴趣接收V2X直通链路通信或请求V2X直通链路通信传输资源(即UE包含所有相关信息,该过程的触发事件除外):

2>如果主小区广播SystemInformationBlockType21,并且SystemInformationBlockType21包含有sl-v2x-ConfigCommon:

- 3>如果上层配置UE接收V2X直通链路通信:
 - 4>包含v2x-CommRxInterestedFreqList并将其设置为V2X直通链路通信接收频率;
- 3>如果上层配置UE传输V2X直通链路通信:
 - 4>如果上层配置UE传输P2X相关的V2X直通链路通信:
 - 5>包含p2x-CommTxType,并设置为true;
 - 4〉包含v2x-CommTxResourceReq,并且在UE为V2X直通链路通信传输配置的每一个频率,设置其各个域如下:
 - 5>设置carrierFregCommTx来指示V2X直通链路通信传输所用的频率;
 - 5>为V2X直通链路通信发送,设置v2x-TypeTxSync为用于carrierFreqCommTx的当前同步参考类型;
 - 5>设置v2x-DestinationInfoList包含V2X直通链路通信目的端,该目的端请求E-UTRAN为其分配专用资源;

UE会将SidelinkUEInformation消息递交给底层进行传输。

5.5.2.6.3 直通链路同步信息传输

5.5.2.6.3.1 概述




图 11 在(部分)覆盖下(对应载频) V2X 直通链路通信时的同步信息传输




图 12 在覆盖外 (对应载频), V2X 直通链路通信时的同步信息传输

该过程旨在为终端提供同步信息。对于 V2X 直通链路通信,同步信息包含直通链路同步信号(SLSS) 和 MasterInformationBlock-SL 或 MasterInformationBlock-SL-V2X 消息。终端会发送同步信息,当 E-UTRAN 通过专用信令(即基于网络的)配置终端进行同步信息发送时,或者尽管 E-UTRAN 没有通过专用信令配置终端发送同步信息(即基于终端的)但是 E-UTRAN 广播了(在对应载频覆盖下)配置了一个门限值或者预配置了一个门限值(在对应载频覆盖外)。

终端发送的同步信息可能来自于 E-UTRAN 发送的信息或者信号(在对应载频覆盖下),也可能来自于作为该发送终端同步源的其它终端,还可能来自于 GNSS。在下文中,终端作为同步源被称为同步源终端。

5.5.2.6.3.2 初始化

对于同时具备V2X直通链路通信能力和发送SLSS/PSBCH能力的终端,当其基于5.5.2.6.7发送非P2X相关的V2X直通链路通信,并且满足5.5.2.6.1所定义的V2X直通链路通信条件和如下条件时:

- 1> 如 3GPP TS 36. 304 所定义,如果终端处在用于 V2X 直通链路通信的频率覆盖下,并且选择了 GNSS 或者小区作为同步参考,如 5. 5. 2. 6. 7. 4 所述,或者
- 1> 如 3GPP TS 36.304 所定义,如果终端处在用于 V2X 直通链路通信的频率覆盖外,并且用于 V2X 直通链路通信的频率包含在 RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-InterFreqInfoList 里,或者包含在服务小区/主小区 SystemInformationBlockType21 携带的 v2x-InterFreqInfoList 里,同时终端选择了 GNSS 或者小区作为同步参考,如 5.5.2.6.7.4 所述:

- 2> 如果终端处在连接态,并且networkControlledSyncTx 被配置并且被设定为on;或者
- 2> 如果networkControlledSyncTx 没有被配置,并且对于关注的频率, syncTxThreshIC 被配置,同时根据5.5.2.6.7.4所选择的用于V2X直通链路发送的参考小区的RSRP低于 syncTxThreshIC:
 - 3> 根据 5. 5. 2. 6. 3. 3 和 3GPP TS36. 211, 在用于 V2X 直通链路通信的频率上发送 SLSS;
 - 3> 根据 5. 5. 2. 6. 3. 4, 在用于 V2X 直通链通信的频率上,同时与 SLSS 相同的子帧内,发送 MasterInformationBlock-SL-V2X:

1〉 否则:

- 2> 对于V2X直通链路通信所使用的频率,如果SL-V2X-Preconfiguration 包含 syncOffsetIndicators:
 - 3> 如果syncTxThreshOoC 包含在SL-V2X-Preconfiguration 里;并且终端没有直接与GNSS同步;并且终端没有选择到同步源终端或者与同步源终端之间的S-RSRP小于syncTxThreshOoC;或者
 - 3> 如果终端选择GNSS作为同步源:
 - 4> 根据 5. 5. 2. 6. 3. 3 和 3GPP TS36. 211, 发送 SLSS;
 - 4〉根据 5.5.2.6.3.4,在与 SLSS 相同的子帧内,发送 MasterInformationBlock-SL-V2X。

5. 5. 2. 6. 3. 3 直通链路同步信号发送

终端将会选择SLSS ID和子帧并按照如下步骤来发送SLSS:

- 1> 如果 SLSS 的发送是由 V2X 直通链路通信触发的,并且如 3GPP TS 36.304 所定义,终端处在 V2X 直通链路通信所使用的频率覆盖下;或者
- 1> 如果 SLSS 的发送是由 V2X 直通链路通信触发的,如果终端处在用于 V2X 直通链路通信的频率覆盖外,并且用于 V2X 直通链路通信的频率包含在 RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-InterFreqInfoList 里,或者包含在服务小区/主小区 SystemInformationBlockType21 携带的 v2x-InterFreqInfoList 里;
 - 2> 如果根据5.5.2.6.4.2所定义的流程,终端已经选择GNSS作为同步参考:
 - 3> 选择SLSS ID 为0;
 - 3> 使用v2x-InterFreqInfoList中关注频率对应的v2x-SyncConfig 中包含的 syncOffsetIndicator, 其中 v2x-SyncConfig包含txParameters 和 gnss-Sync;
 - 3> 选择syncOffsetIndicator 指示的子帧;
 - 2> 如果根据5.5.2.6.4.2所定义的流程,终端已经选择小区作为同步参考:
 - 3> 从关注的频率对应的配置v2x-SyncConfig中选择SLSSID, 其中v2x-SyncConfig包含txParameters,不包含gnss-Sync;
 - 3> 使用与SLSS ID对应的syncOffsetIndicator;
 - 3> 选择syncOffsetIndicator 指示的子帧;
- 1> 否则, 如果 SLSS 的发送是由 V2X 直通链路通信触发的, 并且终端以 GNSS 作为同步参考:
 - 2> 选择SLSS ID 为0;
 - 2> 如果用于V2X直通链路通信的频率对应的SL-V2X-Preconfiguration 中包含 syncOffsetIndicator3:
 - 3>选择syncOffsetIndicator3指示的子帧;
 - 2>否则:
 - 3>选择syncOffsetIndicator1指示的子帧;
- 1> 否则:
 - 2> 根据5.5.2.6.4定义选择同步源终端;

- 2> 如果终端选择了一个同步源终端,并且从同步源终端接收的MasterInformationBlock-SL或MasterInformationBlock-SL-V2X包含的inCoverage 被设定为TRUE;或者
- 2> 如果终端选择了一个同步源终端,并且从同步源终端接收的MasterInformationBlock-SLSL或 MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的inCoverage 被设定为FALSE, 但是同步源终端发送的SLSSID是为覆盖外情形定义的标识集合的一部分,详见 3GPP TS 36.211:
 - 3> 选择与同步源终端相同的 SLSS ID;
 - 3> 选择关注的频率对应的直通链路预配置参数(例如: v2x-CommPreconfigSync 在 SL-V2X-Preconfiguration)中 syncOffsetIndicator1 或者 syncOffsetIndicator2 指示的子帧,使得子帧时间与选择的同步源终端的 SLSS 子帧时间不同;
- 2>否则,如果终端选择了一个同步源终端,同时该同步源终端发送的SLSS位于 syncOffsetIndicator3指示的子帧上,其中syncOffsetIndicator3包含在用于V2X直通链路通 信频率对应的SL-V2X-Preconfiguration 中syncOffsetIndicators:
 - 3> 选择 SLSS ID 为 169;
 - 3>选择 syncOffsetIndicator2 指示的子帧;
- 2> 否则, 如果终端选择了一个同步源终端:
 - 3> 从为覆盖外情形定义的标识中选择,比当前同步源终端对应的标识大 168 作为 SLSS ID,具体参见 3GPP TS 36.211;
 - 3> 选择用于 V2X 直通链路通信的频率对应的直通链路预配置参数(例如: v2x-CommPreconfigSync 在 SL-V2X-Preconfiguration)中 syncOffsetIndicator1 或者 syncOffsetIndicator2 指示的子帧,使得子帧时间与选择的同步源终端的 SLSS 子帧时间 不同:
- 2> 否则(即没有选择到同步源终端):
 - 3> 如果 SLSS 的发送是由 V2X 直通链路通信触发的,采用均匀分布,随机的从为覆盖外情形定义的 SLSS ID 区间内选择一个 SLSS ID,排除 SLSS ID 168 和 169,详情见 3GPP TS 36.211;
 - 3>否则,根据均匀分布,从为无覆盖定义的序列的集合中随机选择一个 SLSSID;
 - 3> 选择直通链路预配置参数(即 v2x-CommPreconfigSync 在 SL-V2X-Preconfiguration)中 syncOffsetIndicator1 或者 syncOffsetIndicator2 指示的子帧(任意从中选择)。

5.5.2.6.3.4 MasterInformationBlock-SL 或 MasterInformationBlock-SL-V2X 消息传输

终端将按照如下步骤设置MasterInformationBlock-SL或MasterInformationBlock-SL-V2X-preconfiguration消息中的内容:

- 1> 如果如 3GPP TS 36.304 所定义,终端处在用于直通链路操作的频率覆盖下:
 - 2> 设定inCoverage 为TRUE;
 - 2> 设定sl-Bandwidth 值为ul-Bandwidth, 其中 ul-Bandwidth是从为关注的直通链路操作选择 的小区接收到的SystemInformationBlockType2中获得;
 - 2> 如果 tdd-Config包含在SystemInformationBlockType1:
 - 3> 设定 subframeAssignmentSL 等于 tdd-Configset 中 subframeAssignment 的值, 其中 tdd-Configset 包含在 SystemInformationBlockType1;
 - 2> 否则:
 - 3>设定 subframeAssignmentSL 为 none;
 - 2> 如果由V2X直通链路通信触发; 并且SystemInformationBlockType21中携带的 v2x-SyncConfig 中包含syncInfoReserved;
 - 3> 设定 reserved 等于 SystemInformationBlockType21 包含的 syncInfoReserved 值;
 - 2> 否则:

- 3> 设定 reserved 所有字节为 0;
- 1> 否则如果如 3GPP TS 36.304 所定义,终端处在用于 V2X 直通链路通信的频率覆盖外,并且用于 V2X 直通链路通信的频率包含在 RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-InterFreqInfoList 里,或者包含在服务小区/主小区 SystemInformationBlockType21 携带的
 - v2x-InterFreqInfoList 里;
 - 2>设置inCoverage为TRUE;
 - 2>设置s1-Bandwidth为v2x-InterFreqInfoList中对应的域的值;
 - 2>设置subframeAssignmentSL和reserved为预配置的直通链路参数中对应域的值(即,5.5.5.2中定义的SL-V2X-Preconfiguration中的v2x-CommPreconfigGeneral):
- 1> 或者如果如 3GPP TS 36.304 所定义,终端处在用于 V2X 直通链路通信的频率覆盖外,并且终端已经选择 GNSS 作为同步参考,且 SL-V2X-Preconfiguration 中不包含 syncOffsetIndicator3: 2>设定inCoverage 为TRUE;
 - 2>设定s1-Bandwidth, subframeAssignmentSL 和 reserved 等于直通链路预配置参数中相应的域的值(即如5.5.5.2定义的SL-V2X-Preconfiguration 包含的 v2x-CommPreconfigGeneral);
- 1> 否则如果终端已经选择了一个同步源终端(如 5.5.2.6.4 所定义):
 - 2> 设定inCoverage 为FALSE;
 - 2> 设定sl-Bandwidth, subframeAssignmentSL 和 reserved 值等于接收到的 MasterInformationBlock-SL或MasterInformationBlock-SL-V2X对应域的值;
- 1> 否则:
 - 2> 设定inCoverage 为FALSE;
 - 2> 设定sl-Bandwidth, subframeAssignmentSL 和 reserved 等于直通链路预配置参数中相应的域的值(即如5.5.5.2定义v2x-CommPrefigGeneral包含的preconfigGeneral);
- 1> 如 5.5.2.6.3.3 定义, 根据用来传输 SLSS 的子帧来设定 directFrameNumber 和 directSubframeNumber 的值;
- 1> 将 MasterInformationBlock-SL 或 MasterInformationBlock-SL-V2X 消息递交到底层进行传输, 这部分流程结束。

5.5.2.6.4 直通链路同步参考

5. 5. 2. 6. 4. 1 概述

这部分程序用来为V2X直通链路通信或者同步信息传输选择同步参考。

5. 5. 2. 6. 4. 2 同步参考选择和重选

UE将:

- 1> 如果由 V2X 直通链路通信触发,并且终端处在用于 V2X 直通链路通信的频率覆盖外,并且用于 V2X 直通链路通信的频率包含在 RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-InterFreqInfoList 里,或者包含在服务小区/主小区 SystemInformationBlockType21 携带的 v2x-InterFreqInfoList 里:
 - 2〉如果关注频率对应的typeTxSync 被配置,并且被设定为eNB:
 - 3> 选择一个小区作为同步源, 按 5. 5. 2. 6. 7. 4 所述;
 - 2> 否则如果关注频率对应的typeTxSync 没有被配置或者被设定为GNSS,并且根据 3GPP TS 36.101 和3GPP TS 36.133, GNSS是可靠的:
 - 3> 设定 GNSS 作为同步源;
 - 2> 否则(根据 3GPP TS 36.101和3GPP TS 36.133,如果不存在可靠的GNSS作为同步源):

- 3> 根据 3GPP TS 36.133, 在关注的频率上搜索 SLSS ID 为 0 的同步信号作为候选直通链路同步信号;
- 3> 对检测到的 SLSS,采用 3GPP TS 36. 331 5. 5. 3. 2 定义的层 3 过滤机制,并采用 3GPP TS 36. 331 9. 3 的预配置参数 filterCoefficient,来获得 S-RSRP;
- 3> 如果获得的与候选同步源终端的 S-RSRP 超过 3GPP TS 36.133 中定义的最小要求: 4> 选择该同步源终端作为同步源;
- 3> 否则(如果没有检测到 SLSS ID 为 0 的候选同步源终端) 4> 选一个小区作为同步源,如 5.5.2.6.7.4 所述;
- 1> 否则,如果由 V2X 直通链路通信触发,或者在 V2X 直通链路通信频率覆盖范围外,并且对于用于 V2X 直通链路通信的频率,如果 SL-V2X-Preconfiguration 中包含的 syncPriority 被设定为 GNSS,并且根据 3GPP TS 36.101 和 3GPP TS 36.133, GNSS 是可靠的:
 - 2> 选择GNSS作为同步源;
- 1> 否则,对于用于 V2X 直通链路通信的频率,如果如 3GPP TS 36.304 所定义,终端在该频率的覆盖外:
 - 2> 根据3GPP TS 36.133, 采用全搜索(即搜索所有子帧和所有可能的SLSS ID)来获取候选的SLSS:
 - 2> 对检测到的一个或者多个SLSSID,采用3GPP TS 36.331 5.5.3.2定义的层3过滤机制,并采用 5.5.5.2的预配置参数filterCoefficient,来获得S-RSRP;
 - 2> 如果终端已经选择了一个同步源终端:
 - 3> 如果候选同步源终端的 S-RSRP 中最强的大于 3GPP TS 36.133 定义的最小要求值 syncRefMinHyst ,并且最强 S-RSRP 对应的候选同步源终端与当前同步源终端属于相同优 先级组,并且该 S-RSRP 超过当前同步源终端的 S-RSRP 大于 syncRefDiffHyst,或者
 - 3> 如果候选同步源终端的 S-RSRP 中最强的超过 3GPP TS 36.133 要求的最小信号强度 syncRefMinHyst , 并且最强 S-RSRP 对应的候选同步源终端属于比当前同步源终端更高的 优先级组,或者
 - 3> 根据 3GPP TS 36. 101 和 3GPP TS 36. 133, 如果 GNSS 信号变得可靠,并且 GNSS 属于比当前 同步源终端更高的优先级组,或者
 - 3> 如果当前同步源终端的 S-RSRP 小于 3GPP TS36.133 定义的最小要求值: 4> 认为该同步源终端不被选择作为同步源:
 - 2> 如果终端选择GNSS作为V2X直通链路通信的同步参考:
 - 3> 如果候选同步源终端的 S-RSRP 超过 3GPP TS 36. 133 定义的最小要求值 syncRefMinHyst ,并且候选同步源终端属于比 GNSS 更高的优先级,或者
 - 3> 根据 3GPP TS 36.101 和 3GPP TS 36.133,如果 GNSS 变得不可靠: 4> 认为 GNSS 不被选择作为同步源:
 - 2> 如果终端没有选择同步源终端也没有GNSS作为同步源,
 - 3>对于 V2X 直通链路通信,如果终端检测到一个或者多个 SLSSID,其对应的 S-RSRP 大于 3GPP TS 36.133 定义的最小要求值 syncRefMinHyst ,同时终端接收到来自候选同步源终端的 MasterInformationBlock-SL-V2X,或者如果根据 3GPP TS 36.101 和 3GPP TS 36.133,终端检测到 GNSS 可靠,按照如下优先级组顺序进行同步源选择:
 - 4> 如果 SL-V2X-Preconfiguration 中携带的 syncPriority 被设定为 eNB:
 - 5> SLSSID 属于为覆盖内情形定义的标识类,并且接收到的 MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的 inCoverage 被设定为 TRUE 的终端,优先级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组 1);

- 5> SLSSID 属于为覆盖内情形定义的标识类,并且接收到的 MasterInformationBlock-SL 包含的 inCoverage 被设定为 FALSE 的终端, 优先级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组 2);
- 5> 依据 3GPP TS 36.101 和 3GPP TS 36.133, 可靠的 GNSS (优先级组 3);
- 5> SLSSID 为0,并且接收到的MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的inCoverage 被设定为TRUE 的终端,或者SLSSID 为0,并且SLSS在 syncOffsetIndicator3指示的子帧上进行发送,优先级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组4);
- 5> SLSSID 为 0, 并且 SLSS 不在 syncOffsetIndicator3 指示的子帧上进行发送,且接收到的 MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的 inCoverage 被设定为 FALSE 的终端,优先级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组 5);
- 5> SLSSID 为 169,并且接收到的 MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的 inCoverage 被设定为 FALSE 的终端,优先级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组 5);
- 5> 其它终端, 优先级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组6);
- 4>如果 SL-V2X-Preconfiguration 中携带的 syncPriority 被设定为 GNSS
 - 5> 依据 3GPP TS 36.101 和 3GPP TS 36.133, 可靠的 GNSS (优先级组 1);
 - 5> SLSSID 属于为覆盖内情形定义的标识类,并且接收到的 MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的 inCoverage 被设定为 TRUE 的终端,优先 级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组 2);
 - 5> SLSSID 为0,并且接收到的MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的inCoverage 被设定为TRUE 的终端,或者SLSSID 为0,并且SLSS在syncOffsetIndicator3指示的子帧上进行发送,优先级依据S-RSRP依次递减(优先级组2);
 - 5> SLSSID 属于为覆盖内情形定义的标识类,并且接收到的 MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的 inCoverage 被设定为 FALSE 的终端,优先 级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组3);
 - 5> SLSSID 为 0,并且 SLSS 不在 syncOffsetIndicator3 指示的子帧上进行发送,且接收到的 MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的 inCoverage 被设定为 FALSE 的终端,优先级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组3);
 - 5> SLSSID 为 169,并且接收到的 MasterInformationBlock-SL-V2X 包含的 inCoverage 被设定为 FALSE 的终端,优先级依据 S-RSRP 依次递减(优先级组3);
 - 5> 其它终端, 优先级依据其 S-RSRP 依次递减(优先级组 4)。

5.5.2.6.5 直通链路公共控制信息

5. 5. 2. 6. 5. 1 概述

直通链路公共控制信息由一个单个消息携带,用于V2X直通链路通信的MasterInformationBlock-SL-V2X-preconfiguration(MIB-SL-V2X)消息。MIB-SL-V2X包括定时信息和一些配置参数,通过SL-BCH传输。

V2X直通链路通信的MIB-SL-V2X以160毫秒为周期使用固定的调度,没有重复。特别的,MIB-SL-V2X 在 SL-OffsetIndicatorSync 指示的子帧被调度,即该子帧满足(10*DFN + 子帧号)mod160 = SL-OffsetIndicatorSync。

直通链路公共控制信息可能在任意传输中改变,即,既不适用修改周期,也不使用更改通知机制。 UE被配置接收或发送V2X直通链路通信时,将:

- 1>如果UE有选择的同步参考终端, 按5.5.2.6.4.2所述:
- 2>确保有该同步参考终端的MasterInformationBlock-SL-V2X消息的有效版本。

5. 5. 2. 6. 5. 2 MasterInformationBlock-SL-V2X 消息接收相关的行为

接收到MasterInformationBlock-SL-V2X消息时,UE将:

1>应用MasterInformationBlock-SL-V2X消息中包含的sl-Bandwidth、subframeAssignmentSL、directFrameNumber和directSubframeNumber的值。

5. 5. 2. 6. 6 V2X 直通链路通信监控

支持V2X直通链路通信并被上层配置接收V2X直通链路通信的UE将:

- 1>如果满足5.5.2.6.1定义的直通链路操作的条件:
 - 2>如果按照3GPP TS 36.304定义,UE在用于V2X直通链路通信的频率的覆盖范围内,:
 - 3>如果RRCConnectionReconfiguration或服务小区/Pcell的SystemInformationBlockType21中的v2x-InterFreqInfoList包含用于接收V2X直通链路通信的频率,且v2x-UE-ConfigList中的SL-V2X-interFreqUE-Config包含v2x-CommRxPool:
 - 4>配置底层使用在v2x-CommRxPool中指示的资源池来监控直通链路控制信息和对应的数据; 3>否则:
 - 4>如果被选择用来提供V2X直连通信接收配置的小区广播SystemInformationBlockType21, 且该SystemInformationBlockType21包含s1-V2X-ConfigCommon中的v2x-CommRxPool或,
 - 4>如果UE被配置使用RRXConnectionReconfiguration中mobilityControlInfoV2X包含的v2x-CommRxPool配置:
 - 5>配置底层使用在v2x-CommRxPool中指示的资源池来监控直通链路控制信息和对应的数据;
 - 2>否则(即,在用于V2X直通链路通信的频率的覆盖范围外,正如在TS 36.304第4章及11.4中定义): 3>如果RRCConnectionReconfiguration或服务小区/Pcell的SystemInformationBlockType21中的v2x-InterFreqInfoList包含用于接收V2X直通链路通信的频率,且对于关注的频率,v2x-UE-ConfigList中的SL-V2X-InterFreqUE-Config包含v2x-CommRxPool:
 - 4>配置底层使用在v2x-CommRxPoo1中指示的资源池来监控直通链路控制信息和对应的数据; 3>否则:
 - 4>配置底层使用预配置的资源池(即在5.5.5.2中定义的SL-V2X-Preconfiguration中的 v2x-CommRxPoolList)监控直通链路控制信息和相应的数据。

5. 5. 2. 6. 7 V2X 直通链路通信的传输

5. 5. 2. 6. 7. 1 V2X 直通链路通信的传输

具备V2X直通链路通信能力的UE,如果上层配置其进行V2X直通链路通信,并且存在待发送的数据:1>如果满足5.5.2.6.1 中定义的直通链路操作的条件:

- 2> 如果处于V2X直通链路通信频率的在网状态下,如3GPP TS36.304中所定义; 或者
- 2> 如果用于发送V2X直通链路通信的频率包括在v2x-InterFreqInfoList中,其中 v2x-InterFreqInfoList可以包含在RRCConnectionReconfiguration或者 SystemInformationBlockType21中:
 - 3> 如果UE处于RRC_CONNECTED状态,并使用PCell或者使用RRCConnectionReconfiguration中携带的v2x-InterFreqInfoList的频率进行V2X直通链路通信:
 - 4> 如果当前 PCell 将 UE 的 commTxResources 配置为 scheduled:
 - 5> 如果 T310 或 T311 正在运行; 并且 UE 检测到物理层问题或无线链路失败所对应的 PCell 的 SystemInformationBlockType21 中携带的 sl-V2X-ConfigCommon 包含 v2x-CommTxPoolExceptional,或者对于所关注的频率,v2x-CommTxPoolExceptional

被包含在 SystemInformationBlockType21 或者 RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-InterFreqInfoList 中; 或者

- 5> 如果 T301 正在运行,并且 UE 发起连接重建的小区的 SystemInformationBlockType21 携带的 sl-V2X-ConfigCommon 包括 v2x-CommTxPoolExceptional;或者对于所关注的频率, v2x-CommTxPoolExceptional 包含在 SystemInformationBlockType21 或者 RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-InterFreqInfoList 中;
- 5> 如果 T304 正在运行并且 RRCConnectionReconfiguration 携带的 mobilityControlInfoV2X 中配置了 v2x-CommTxPoolExceptional, 或者在所关注的 频率上,RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-InterFreqInfoList 中配置了 v2x-CommTxPoolExceptional:
 - 6> 根据3GPP TS 36.321中定义,配置低层基于随机资源选择方式使用 v2x-CommTxPoolExceptional中的资源,来发送直通链路控制信息和相应数据;
- 5> 否则:
 - 6>配置低层向E-UTRAN请求为V2X直通链路通信分配发送资源;
- 4> 否则,如果 RRCConnectionReconfiguration 配置了 v2x-commTxPoolNormalDedicated 或者对于所关注的频率,v2x-CommTxPoolNormal 被包含在 v2x-InterFreqInfoList,其中 v2x-InterFreqInfoList 被包含在 RRCConnectionReconfiguration 携带的 s1-V2X-ConfigDedicated 中,并且 UE 被配置发送非 P2X 相关的 V2X 链路通信;
 - 5> 根据 3GPP TS 36.213 的要求,如果 RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-commTxPoolNormalDedicated 中的资源感知结果不可用,或者对应关注的频率,RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-InterFreqInfoList 包含 v2x-CommTxPoolNormal 中的资源感知结果不可用;
 - 6>如果v2x-CommTxPoolExceptional包括在RRCConnectionReconfiguration(即切换情况)中的mobilityControlInfoV2X中;或者
 - 6>如果v2x-CommTxPoolExceptional包括在RRCConnectionReconfiguration中的所 关注频率对应的v2x-InterFreqInfoList中;或者
 - 6>对于关注的频率,如果Pcell广播的SystemInformationBlockType21中携带的sl-V2X-ConfigCommon包含v2x-CommTxPoolExceptional或v2x-InterFreqInfoList包含的v2x-CommTxPoolExceptional;
 - 7> 按3GPP TS 36.321中定义,配置低层基于随机资源选择方式,从 v2x-CommTxPoolExceptional中选择资源,来传输直通链路的控制信息和相应数据;

5> 否则:

- 6> 根据5.5.2.6.7.3, 配置低层基于感知资源选择方式(如3GPP TS 36.321和3GPP TS 36.213中的定义),从v2x-commTxPoolNormalDedicated或所关注的频率对应的 v2x-InterFreqInfoList 中携带的 v2x-CommTxPoolNormal中选择资源池,来发送 直通链路的控制信息和相应数据;
- 4> 否则,如果 RRCConnectionReconfiguration携带的 s1-V2X-ConfigDedicated 包含 v2x-commTxPoolNormalDedicated 或者对于所关注的频率,
 - RRCConnectionReconfiguration 携带的 v2x-InterFreqInfoList 中包含p2x-CommTxPoolNormal,并且 UE 被配置发送 P2X 相关的 V2X 通信:
 - 5> 根据 5.5.2.6.7.3, 选择资源池;
 - 5> 根据 5.5.2.6.7.2, 进行 P2X 相关 V2X 直通链路发送;

3> 否则:

- 4> 如果选择的用于进行 V2X 直通链路通信的小区广播了 SystemInformationBlockType21:
 - 5> 如果UE被配置发送非P2X相关的V2X链路通信,并且SystemInformationBlockType21 携带的sl-V2X-ConfigCommon中包含v2x-CommTxPoolNormalCommon或者,对于所关注的频率,v2x-CommTxPoolNormal被包含在sl-V2X-ConfigCommon携带的v2x-InterFreqInfoList中,并且根据3GPPTS36.213,已经有了对CommTxPoolNormalCommon或者对v2x-InterFreqInfoList包含的所关注频率的v2x-CommTxPoolNormal的感知:
 - 6〉根据5.5.2.6.7.3,配置低层基于感知资源选择,从v2x-CommTxPoolNormalCommon 中或者对于所关注频率,从v2x-InterFreqInfoList携带的v2x-CommTxPoolNormal 中选择资源池(如在3GPP TS 36.321和3GPP TS 36.213中的定义),进行直通链 路控制信息和相应的数据的发送;
 - 5> 如果UE被配置为发送P2X相关的V2X链路通信,并且SystemInformationBlockType21 携带p2x-CommTxPoolNormalCommon 或者,对于所关注的频率,p2x-CommTxPoolNormal 被包含在 s1-V2X-ConfigCommon 携带的 v2x-InterFreqInfoList 中:
 - 6> 从p2x-CommTxPoolNormalCommon中或者对于所关注频率,从 v2x-InterFreqInfoList携带的p2x-CommTxPoolNormal中选择资源池,忽略 SystemInformationBlockType21中携带的zoneConfig;
 - 6> 根据5.5.2.6.7.2, 进行P2X相关V2X直通链路发送;
 - 5> 如果 SystemInformationBlockType21 在 sl-V2X-ConfigCommon 中包括 v2x-CommTxPoolExceptional, 或者对于所关注的频率, v2x-InterFreqInfoList 中包含 v2x-CommTxPoolExceptional:
 - 6> 从UE发起连接建立起直到接收到携带s1-V2X-ConfigDedicated的 RRCConnectionReconfiguration,或直到接收到RRCConnectionRelease或 RRCConnectionReject,或直到接收到相关频率的v2x-InterFreqInfoList中的 v2x-CommTxPoolExceptional或,
 - 6〉如果UE处于RRC_IDLE状态且对在Systeminformationblocktype21携带的 v2x-CommTxPoolNormalCommon 或v2x-InterFreqInfoList中所关注频率的 v2x-CommTxPoolNormal 中配置的资源尚未有感知结果(如在3GPP TS 36.213中的定义):
 - 7>按3GPP TS 36.321中的定义,配置低层基于随机资源选择,从 v2x-CommTxPoolExceptional中选择资源,来传输直通链路的控制信息和相 应数据;

2> 否则:

3>当进行非 P2X 相关的 V2X 直通链路通信时,配置低层基于感知资源选择(如在 3GPP TS 36.321 和 3GPP TS 36.213 中定义的),根据 5.5.2.6.7.3,从 SL-V2X- Preconfiguration 携带的 v2x-CommTxPoolList 中选择资源池,来发送直通链路控制信息和相应的数据;当进行 P2X 相关的 V2X 直通链路通信时,根据 5.5.2.6.7.3,配置低层从 SL-V2X-Preconfiguration 携带的 p2x-CommTxPoolList 中选择资源池,来发送直通链路控制信息和相应的数据。并根据 5.5.2.7.4 定义的所选参考的时序;

具备V2X业务的UE,对所有用于发送V2X控制信息和数据的资源池进行感知。 注:如果正常或特殊资源池里配置了多个频率,则由UE决定,选择哪个频率进行V2X直通链路通信。

5. 5. 2. 6. 7. 2 P2X 相关 V2X 直通链路通信的传输

配置为发送P2X相关V2X直通链路通信的UE应当:

- 1> 如果所选资源池的resourceSelectionConfigP2X中包括partialSensing并且不包括randomSelection;或者
- 1>如果所选资源池的resourceSelectionConfigP2X中同时包括partialSensing和randomSelection,并且UE选择使用partialSensing:
 - 2>如果UE支持部分感知,配置底层,在所选择的资源池中基于部分感知资源选择方式(如在3GPP TS 36.321和3GPP TS 36.213中定义的),进行直通链路控制信息和相应数据的发送;
- 1> 如果所选资源池的resourceSelectionConfigP2X中不包括partialSensing,并且包含randomSelection:
- 1>如果所选资源池的resourceSelectionConfigP2X中同时包括partialSensing和randomSelection, 并且UE选择使用randomSelection:
 - 2>配置底层,在所选择的资源池中基于随机资源选择方式(如在3GPP TS 36. 321和3GPP TS 36. 213中定义),进行直通链路控制信息和相应数据的发送。

5. 5. 2. 6. 7. 3 V2X 直通链路通信传输池选择

对于用于 V2X 直通链接通信的频率,如果 5.5.2.6.7.1 指定的 zoneConfig 有效,则 UE 只能使用对应于 UE 地理坐标的资源池。如果 zoneConfig 包含在相关频率服务小区(RRC_IDLE)/ PCell (RRC_CONNECTED)或 RRCConnectionReconfiguration 的 SystemInformationBlockType21,并且 UE 被配置使用由 RRC信令提供的资源池,或者如果 zoneConfig 包括在相关频率的 SL-V2X- Preconfiguration中,并且 UE 被配置为根据 5.5.2.6.7.1,在 SL-V2X- Preconfiguration中使用资源池。UE 将使用根据 5.5.2.6.4.2 所选择的同步参考源相关联的资源池。

- 1>如果UE被配置为在SystemInformationBlockType21携带的p2x-CommTxPoolNormalCommon 或者在 SystemInformationBlockType21携带的v2x-InterFreqInfoList包含的p2x-CommTxPoolNorma上 进行发送(根据5.5.2.6.7.1);或者
- 1> 如果UE被配置为在SL-V2X-Preconfiguration中携带的p2x-CommTxPoolList-r14上进行发送(根据5.5.2.6.7.1); 或者
- 1> 如 果 SystemInformationBlockType21 不 包 含 zoneConfig , 并 且 UE 配 置 为 在 v2x-CommTxPoolNormalCommon或v2x-CommTxPoolNormalDedicated上进行发送; 或者
- 1> 如 果 SystemInformationBlockType21 包 含 zoneConfig , 并 且 UE 被 配 置 为 在 v2x-CommTxPoolNormalDedicated进行P2X相关的V2X直通链路通信的传输,并且zoneID不包含在 v2x-CommTxPoolNormalDedicated; 或者
- 1> 如果对于所关注的频率v2x-InterFreqInfoList中不包括zoneConfig,并且UE配置为在v2x-InterFreqInfoList携带的v2x-CommTxPoolNormal或者RRCConnectionReconfiguration携带的v2x-InterFreqInfoList包含的p2x-CommTxPoolNormal中进行发送;或者
- 1> 如果对于所关注的频率SL-V2X-Preconfiguration中不包括zoneConfig,并且UE配置为在关注的频率,SL-V2X-Preconfiguration中携带的v2x-CommTxPoolList上发送:
 - 2>选择根据5.5.2.6.4.2所选择的同步源关联的第一个资源池;
- 1> 如 果 SystemInformationBlockType21 中 包 含 zoneConfig , 并 且 UE 配 置 为 在 v2x-CommTxPoolNormalCommon或v2x-CommTxPoolNormalDedicated上进行非P2X相关的V2X直通链路通信的发送;或者

- 1> 如果 SystemInformationBlockType21 包含 zoneConfig , 并且 UE 被配置为在 v2x-CommTxPoolNormalDedicated进行P2X相关的V2X直通链路通信的传输,并且zoneID不包含在 CommTxPoolNormalDedicated:或者
- 1> 如果对于所关注的频率, v2x-InterFreqInfoList中包含zoneConfig,并且UE配置为在 v2x-InterFreqInfoList携带的v2x-CommTxPoolNormal或者RRCConnectionReconfiguration携带的v2x-InterFreqInfoList包含的p2x-CommTxPoolNormal中进行发送;或者
- 1>如果对于所关注的频率SL-V2X-Preconfiguration中包含zoneConfig,并且UE被配置为对于关注的频率SL-V2X-Preconfiguration 携带的v2x-CommTxPoolList上发送:
 - 2>选择与zone ID对应,并与根据5.5.2.6.4.2选择的同步源相关联的资源池;

如果 SystemInformationBlockType21 或 SL-V2X-Preconfiguration 中配置了 zoneConfig, UE 应使用下面公式确定自己所在 zone 的标识(即 Zone id):

x_1 = Floor	(x / L)	Mod	Nx	(24)	1)

$$y_i$$
= Floor (y / W) Mod Ny......(25)

Zone_id =
$$y_1 * N_X + x_1$$
. (26)

式中:

L——zone 长度,即 SystemInformationBlockType21 或 SL-V2X-Preconfiguration 携带的 zoneConfig 中 zoneLength 的值;

W——zone 宽度,即 SystemInformationBlockType21 或 SL-V2X-Preconfiguration 携带的 zoneConfig 中 zoneWidth 的值;

Nx——SystemInformationBlockType21 或 SL-V2X-Preconfiguration 携带的 zoneConfig 中 zoneIdLongiMod 的值;

Ny——SystemInformationBlockType21 或 SL-V2X-Preconfiguration 携带的 zoneConfig 中 zoneIdLatiMod 的值;

x——UE 的当前位置和地理坐标(0,0)之间的经度距离,单位为 m;

y——UE 的当前位置和地理坐标(0,0)之间的纬度距离,单位为 m。

根据公式(24)、公式(25)、公式(26)和5.5.2.6.7.1,UE将在v2x-CommTxPoolNormalDedicated,v2x-CommTxPoolNormalCommon , v2x-CommTxPoolList , v2x-InterFreqInfoList 中 的 v2x-CommTxPoolNormal 或 RRCConnectionReconfiguration 携 带 的 v2x-InterFreqInfoList 中 的 p2x-CommTxPoolNormal中选择与计算得到的Zone id对应的资源池。

注:UE使用最近的地理坐标进行资源池选择。

5. 5. 2. 6. 7. 4 V2X 直通链路通信传输参考小区选择

具备V2X直通链路通信能力的UE, 当上层配置其进行直通链路通信时:

- 1> 对于发送 V2X 直通链路通信的每个频率,根据以下条件选择用于同步和下行测量的参考小区:
 - 2> 如果发送频率是主频率:
 - 3> 使用 PCell (RRC CONNECTED) 或服务小区 (RRC IDLE) 作为参考小区;
 - 2> 否则如果发送频率是辅频率:
 - 3> 使用 SCe11 作为参考;
 - 2>否则如果 UE 在关注频率的覆盖下:
 - 3> 使用与发送 V2X 直通链路通信的频率成对的下行频率作为参考;
 - 2> 否则(即, UE 在关注频率的覆盖外):
 - 3> 如果需要,使用 PCell (RRC CONNECTED) 或服务小区 (RRC IDLE) 作为参考小区。

5. 5. 2. 7 从 GNSS 推导 DFN

当UE选择GNSS作为同步参考源时,用于V2X直通链路通信的DFN是通过如下公式从当前UTC时间推导得出的:

```
DFN = Floor(0.1*(Tcurrent-Tref-offsetDFN)) \mod 1024...
SubframeNumber = Floor(Tcurrent-Tref-offsetDFN) \mod 10...
(27)
```

式中:

Tcurrent——GNSS 获得的当前 UTC 时间,该值用毫秒表示;

Tref ——是参考时间格林尼治日历日期 1900 年 1 月 1 日 UTC 时间 00:00:00 (1989 年 12 月 31 日周四与 1990 年 1 月 1 日周五之间的凌晨),该值以 ms 表示;

OffsetDFN—当 offsetDFN被设置时为 offsetDFN的值,当 offsetDFN没有被设置时为 0,该值以 ms 表示。

注: 如果出现闰秒,V2X UE如何获取闰秒的调度时间从而调整 *Teurrent*取决于UE实现。对DFN的不连续现象的处理方式取决于UE实现。

5.5.3 PDU 格式和参数

5.5.3.1 RRC 消息

消息定义:

- RRCConnectionReconfiguration

RRCConnectionReconfiguration消息是修改RRC连接的命令。它可以传送包括任何相关联的专用NAS信息和安全配置的测量配置、移动性控制、无线电资源配置(包括RB、MAC主配置和物理信道配置)的信息。

信令无线承载: SRB1 RLC-SAP: AM 逻辑信道: DCCH 方向: E-UTRAN到UE

RRCConnectionReconfiguration消息

```
-- ASN1START

RRCConnectionReconfiguration ::= SEQUENCE {
    rrc-TransactionIdentifier RRC-TransactionIdentifier,
    criticalExtensions CHOICE {
        c1 CHOICE {
            rrcConnectionReconfiguration-r8 RRCConnectionReconfiguration-r8-IEs,
            spare7 NULL,
            spare6 NULL, spare5 NULL, spare4 NULL,
            spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
        },
        criticalExtensionsFuture SEQUENCE {}
}
```

```
RRCConnectionReconfiguration-r8-IEs ::= SEQUENCE {
   measConfig
                                      MeasConfig
                                                                     OPTIONAL,
                                                                                -- Need ON
   mobilityControlInfo
                                     MobilityControlInfo
                                                                     OPTIONAL, -- Cond HO
   dedicatedInfoNASList
                                     SEQUENCE (SIZE(1..maxDRB)) OF
                                          DedicatedInfoNAS
                                                                     OPTIONAL,
                                                                                -- Cond nonHO
   radioResourceConfigDedicated
                                    RadioResourceConfigDedicated OPTIONAL, -- Cond
HO-toEUTRA
   securityConfigHO
                                      SecurityConfigHO
                                                                    OPTIONAL, -- Cond HO
   nonCriticalExtension
                                      RRCConnectionReconfiguration-v890-IEs OPTIONAL
RRCConnectionReconfiguration-v890-IEs ::= SEQUENCE {
   lateNonCriticalExtension
                                    OCTET STRING (CONTAINING
RRCConnectionReconfiguration-v8m0-IEs) OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     RRCConnectionReconfiguration-v920-IEs OPTIONAL
RRCConnectionReconfiguration-v920-IEs ::= SEQUENCE {
   otherConfig-r9
                                     OtherConfig-r9
                                                                    OPTIONAL,
                                                                                -- Need ON
   fullConfig-r9
                                      ENUMERATED {true}
                                                                    OPTIONAL,
                                                                                -- Cond
HO-Reestab
   nonCriticalExtension
                                     RRCConnectionReconfiguration-v1020-IEs OPTIONAL
RRCConnectionReconfiguration-v1020-IEs ::= SEQUENCE {
   sCellToReleaseList-r10
                                    SCellToReleaseList-r10
                                                                   OPTIONAL, -- Need ON
   sCellToAddModList-r10
                                     SCellToAddModList-r10
                                                                    OPTIONAL, -- Need ON
                                    RRCConnectionReconfiguration-v1130-IEs OPTIONAL
   nonCriticalExtension
RRCConnectionReconfiguration-v1130-IEs ::= SEQUENCE {
   systemInformationBlockType1Dedicated-r11 OCTET STRING (CONTAINING SystemInformationBlockType1)
                                                         OPTIONAL, -- Need ON
   nonCriticalExtension
                                    RRCConnectionReconfiguration-v1250-IEs OPTIONAL
RRCConnectionReconfiguration-v1250-IEs ::= SEQUENCE {
   wlan-OffloadInfo-r12
                                     CHOICE {
       release
                                          NULL,
                                             SEQUENCE {
       setup
           wlan-OffloadConfigDedicated-r12
                                             WLAN-OffloadConfig-r12,
                                                 ENUMERATED {min5, min10, min20, min30, min60,
           t350-r12
                                              min120, min180, spare1}OPTIONAL -- Need OR
```

```
OPTIONAL,
                                                                         -- Need ON
                                                            OPTIONAL, -- Cond
   scg-Configuration-r12
                                   SCG-Configuration-r12
nonFullConfig
                                   SL-SyncTxControl-r12
   sl-SyncTxControl-r12
                                                               OPTIONAL, -- Need ON
   sl-DiscConfig-r12
                                   SL-DiscConfig-r12
                                                                OPTIONAL,
                                                                           -- Need ON
   sl-CommConfig-r12
                                   SL-CommConfig-r12
                                                                OPTIONAL, -- Need ON
   nonCriticalExtension
                                   RRCConnectionReconfiguration-v1310-IEs OPTIONAL
RRCConnectionReconfiguration-v1310-IEs ::= SEQUENCE {
   sCellToReleaseListExt-r13
                                  SCellToReleaseListExt-r13
                                                               OPTIONAL,
                                                                           -- Need ON
   sCellToAddModListExt-r13
                                  SCellToAddModListExt-r13
                                                               OPTIONAL, -- Need ON
   lwa-Configuration-r13
                                  LWA-Configuration-r13
                                                                OPTIONAL, -- Need ON
                                  LWIP-Configuration-r13
   lwip-Configuration-r13
                                                               OPTIONAL,
                                                                           -- Need ON
   rclwi-Configuration-r13
                                  RCLWI-Configuration-r13
                                                               OPTIONAL, -- Need ON
   nonCriticalExtension
                                  RRCConnectionReconfiguration-v1430-IEs
   OPTIONAL
RRCConnectionReconfiguration-v1430-IEs ::= SEQUENCE {
   sl-V2X-ConfigDedicated-r14
                              SL-V2X-ConfigDedicated-r14
                                                               OPTIONAL,
                                                                           -- Need ON
   sCellToAddModListExt-v1430 SCellToAddModListExt-v1430
                                                               OPTIONAL, -- Need ON
   perCC-GapIndicationRequest-r14 ENUMERATED{true}
                                                                OPTIONAL, -- Need ON
   systemInformationBlockType2Dedicated-r14 OCTET STRING (CONTAINING
SystemInformationBlockType2)
   OPTIONAL, -- Need ON
   nonCriticalExtension
                              SEQUENCE {}
                                                                OPTIONAL
SL-SyncTxControl-r12 ::= SEQUENCE {
   networkControlledSyncTx-r12
                                     ENUMERATED (on, off) OPTIONAL -- Need OP
-- ASN1STOP
```

RRCConnectionReconfiguration 域描述

networkControlledSyncTx

该字段指示 UE 是否应发送同步信息(即,成为同步源)。 值 On 表示 UE 发送同步信息,而值 Off 表示 UE 不发送此类信息。

sI-V2X-ConfigDedicated

表示用于非 P2X 相关 V2X 直通链路通信以及与 P2X 相关的 V2X 直通链路通信的边框配置。

条件	解释
EARFCN-max	如果包含 dl-CarrierFreq-r10 并将其设置为 maxEARFCN,该字段是强制存在的。 否则
	该字段不存在。
fullConfig	当包含 fullConfig 时,该字段是 E-UTRA 内切换的强制存在; 否则它是可选存在的,需
	要OP。
НО	在 E-UTRA 或 E-UTRA 内切换的情况下,该字段是强制性的; 否则该字段不存在。
HO-Reestab	在 E-UTRA 内进行切换的情况下,或在 RRC 连接重新建立后的第一次重新配置的情况
	下,该字段可选地存在,需要 ON。 否则该字段不存在。
HO-toEUTRA	在向 E-UTRA 切换的情况下,该字段是强制存在的,或者当包括 fullConfig 时重新配置;
	否则该字段可选地存在,需要 ON。
nonFullConfig	当包括 fullConfig 或在切换到 E-UTRA 的情况下,该字段不存在; 否则它是可选的,需
	要ON。
nonHO	在 E-UTRA 或 E-UTRA 内切换的情况下,该域不存在; 否则它是可选的,需要 ON。

- SidelinkUEInformation

SidelinkUEInformation 消息用来表示发送给eNB的直通链路信息。

信令无线承载: SRB1

RLC-SAP: AM 逻辑信道: DCCH

方向: UE 到 E-UTRAN

SidelinkUEInformation 消息

```
-- ASN1START
SidelinkUEInformation-r12 ::=
                             SEQUENCE {
   criticalExtensions
                              CHOICE {
      c1
                                 CHOICE {
          sidelinkUEInformation-r12 SidelinkUEInformation-r12-IEs,
         spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
      criticalExtensionsFuture SEQUENCE {}
   }
SidelinkUEInformation-r12-IEs ::= SEQUENCE {
   commRxInterestedFreq-r12 ARFCN-ValueEUTRA-r9 OPTIONAL,
                             SL-CommTxResourceReq-r12 OPTIONAL,
   commTxResourceReq-r12
  discRxInterest-r12
                              ENUMERATED {true}
                                                     OPTIONAL,
  discTxResourceReq-r12
                             INTEGER (1..63)
                                                      OPTIONAL,
   lateNonCriticalExtension
                             OCTET STRING
                                                      OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                               SidelinkUEInformation-v1310-IEs OPTIONAL
```

```
SidelinkUEInformation-v1310-IEs ::= SEQUENCE {
   commTxResourceReqUC-r13 SL-CommTxResourceReq-r12 OPTIONAL,
   commTxResourceInfoReqRelay-r13
                                  SEQUENCE {
                                  SL-CommTxResourceReq-r12
      commTxResourceReqRelay-r13
                                                                OPTIONAL,
       commTxResourceReqRelayUC-r13 SL-CommTxResourceReq-r12
                                                                OPTIONAL,
       ue-Type-r13
                                   ENUMERATED {relayUE, remoteUE}
                                                         OPTIONAL,
   discTxResourceReq-v1310
                              SEQUENCE {
      carrierFreqDiscTx-r13
                                  INTEGER (1..maxFreq)
                                                            OPTIONAL,
       discTxResourceReqAddFreq-r13 SL-DiscTxResourceReqPerFreqList-r13 OPTIONAL
                                                         OPTIONAL,
   discTxResourceReqPS-r13 SL-DiscTxResourceReq-r13 OPTIONAL,
   discRxGapReq-r13
                                   SL-GapRequest-r13
                                                             OPTIONAL,
   discTxGapReq-r13
                                   SL-GapRequest-r13
                                                            OPTIONAL,
   discSysInfoReportFreqList-r13 SL-DiscSysInfoReportFreqList-r13 OPTIONAL,
   nonCriticalExtension SidelinkUEInformation-v14x0-IEs
                                                                            OPTIONAL
SidelinkUEInformation-v1430-IEs ::= SEQUENCE {
   v2x-CommRxInterestedFreqList-r14 SL-V2X-CommFreqList-r14
                                                               OPTIONAL,
   p2x-CommTxType-r14
                                   ENUMERATED {true}
                                                                    OPTIONAL,
   v2x-CommTxResourceReq-r14
                                   SL-V2X-CommTxFreqList-r14
                                                                    OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                   SEQUENCE {}
                                                                     OPTIONAL
SL-CommTxResourceReq-r12 ::=
                              SEQUENCE {
                               ARFCN-ValueEUTRA-r9 OPTIONAL,
   carrierFreq-r12
   destinationInfoList-r12 SL-DestinationInfoList-r12
SL-DestinationInfoList-r12 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-Dest-r12)) OF SL-DestinationIdentity-r12
SL-DestinationIdentity-r12 ::= BIT STRING (SIZE (24))
SL-V2X-CommfreqList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxFreqV2X-r14)) OF INTEGER (0..maxFreqV2X-1-r14)
SL-V2X-CommTxFreqList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxFreqV2X-r14)) OF SL-V2X-CommTxResourceReq-r14
SL-V2X-CommTxResourceReq-r14 ::=
                                  SEQUENCE {
   carrierFreqCommTx-r14
                              INTEGER (0.. maxFreqV2X-1-r14)
                                                                    OPTIONAL,
   v2x-TypeTxSync-r14
                               SL-TypeTxSync-r14
                                                                     OPTIONAL,
   v2x-DestinationInfoList-r14
                               SL-DestinationInfoList-r12
                                                                    OPTIONAL
```

SL-TypeTxSyncList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxFreqV2X-r14)) OF SL-TypeTxSync-r14

-- ASN1STOP

SidelinkUEInformation 域描述

carrier Freq CommTx

指示频率的索引,UE对于在该频率上传输 V2X 直通链路通信感兴趣。值 1 对应于 SIB21 中广播的 v2x-InterFreqInfoList 的第一条条目的频率,值 2 对应于 SIB21 中广播的 v2x-InterFreqInfoList 的第二条条目的频率,依此类推。值 0 对应于 Pcell 的频率。

commRxInterestedFreq

指示 UE 接收直通链路通信的频率。

commTxResourceReq

表示 UE 发送非中继相关的直通链路通信的频率,以及 UE 请求 E-UTRAN 分配专用资源的一对多直通链路通信发送目的地。

commTxResourceReqRelay

表示中继相关的一对多直通链路通信的发送目的地,直通链路中继 UE 请求 E-UTRAN 分配专用资源。

commTxResourceReqRelayUC

表示中继相关的一对一直通链路通信发送目的地,直通链路中继 UE 或直通链路远端 UE 请求 E-UTRAN 分配专用资源,即包含直通链路中继 UE 或直通链路远端 UE 的单播目的地标识。

commTxResourceReqUC

指示 UE 发送非中继相关的一对一直通链路通信的频率,以及 UE 请求 E-UTRAN 分配专用资源的直通链路通信的发送目的地。

destinationInfoList

指示中继或非中继相关的一对一或一对多直通链路通信的目的地。 对于一对一的直通链路通信,目的地由用于单播通信的 ProSe UE ID 标识,对于一对多的目的地,为 ProSe 层二组 ID 标识。

p2x-CommTxType

指示请求的传输资源池用于 P2X 相关的 V2X 直通链路通信。

v2x-CommRxInterestedFreqList

表示 UE 有兴趣接收 V2X 直通链路通信的频率索引。 值 1 对应于 SIB21 中 v2x-InterFreqInfoList 广播中的第一个条目的频率,而值 2 对应于 SIB21 中 v2x-InterFreqInfoList 广播中的第二个条目的频率,等等。 值 0 对应于 PCell 的频率。

v2x-DestinationInfoListd

指示 V2X 直通链路通信的目的地。

v2x-TypeTxSyncList

指示 UE 以相同顺序为由 v2x-CommTxFreqList 指示的频率使用的同步参考。

注: 配置commTxResourceReq,commTxResourceReqUC,commTxResourceReqRelay和commTxResourceReqRelayUC 时,E-UTRAN总共配置最多maxSL-Dest-r12目的地(即包含在四个字段中)。

UEAssistanceInformation

UEAssistanceInformation消息用来表示发送给eNB的UE辅助信息。

信令无线承载: SRB1

RLC-SAP: AM 逻辑信道: DCCH

方向: UE 到 E-UTRAN

UEAssistanceInformation 消息

```
-- ASN1START
UEAssistanceInformation-r11 ::=
                                 SEQUENCE {
  criticalExtensions
                              CHOICE {
                                 CHOICE {
     c1
        ueAssistanceInformation-r11 UEAssistanceInformation-r11-IEs,
         spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
     },
     }
UEAssistanceInformation-r11-IEs ::= SEQUENCE {
  powerPrefIndication-r11
                              ENUMERATED {normal, lowPowerConsumption} OPTIONAL,
                              OCTET STRING OPTIONAL,
  lateNonCriticalExtension
                              UEAssistanceInformation-v1430-IEs
                                                                 OPTIONAL
  nonCriticalExtension
UEAssistanceInformation-v1430-IEs ::= SEQUENCE {
  bw-Preference-r14 BW-Preference-r14
                                                OPTIONAL,
   sps-AssistanceInformation-r14 SEQUENCE {
     trafficPatternInfoListSL-r14
                                 TrafficPatternInfoList-r14
     trafficPatternInfoListUL-r14
                                 TrafficPatternInfoList-r14
                                                           OPTIONAL
        OPTIONAL,
  OPTIONAL
BW-Preference-r14 ::= SEQUENCE {
  dl-Preference-r14 ENUMERATED {mhz1dot4, mhz5, mhz20 }
                                                       OPTIONAL,
  ul-Preference-r14 ENUMERATED {mhz1dot4, mhz5, spare2 } OPTIONAL
TrafficPatternInfoList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxTrafficPattern-r14)) OF TrafficPatternInfo-r14
TrafficPatternInfo-r14 ::= SEQUENCE {
  trafficPeriodicity-r14 ENUMERATED {
                                  sf20, sf50, sf100, sf200, sf300, sf400, sf500,
                                  sf600, sf700, sf800, sf900, sf1000
  timingOffset-r14
                               INTEGER (0..10239),
   priorityInfoSL-r14
                               SL-Priority-r13
                                                            OPTIONAL,
```

```
logicalChannelIdentityUL-r14 INTEGER (3..10) OPTIONAL,
messageSize-r14 BIT STRING (SIZE (6))

-- ASN1STOP
```

UEAssistanceInformation 域描述

messageSize

根据观察到的流量模式指示最大 TB 大小。

logicalChannelIdentityUL

指示与上行逻辑信道中报告的业务模式相关联的逻辑信道标识。

powerPrefIndication

lowPowerConsumption 表示 UE 倾向的针对省电优化的配置。否则将该值设置为 normal。

priorityInfoSL

表示与 V2X 直通链路通信流量模式相关联的流量优先级(即 PPPP)。

sps-AssistanceInformation

表示 UE 用于协助 E-UTRAN 配置 SPS 的辅助信息。

timingOffset

表示一个分组包到达 SL 逻辑信道的估计时间偏移。该值表示相对于 SFN#0 的子帧#0 的定时偏移,单位毫秒。

trafficPatternInfoListSL

表示用于 V2X 直通链路通信的逻辑信道的业务特性。

trafficPeriodicity

表示 SL 逻辑信道的估计时间偏移。该值表示相对于 SFN#0 的子帧#0 的定时偏移,单位毫秒。

5.5.3.2 RRC 信息元素

5.5.3.2.1 系统信息块

-SystemInformationBlockType21

IE SystemInformationBlockType21 包含V2X直通链路通信配置。

SystemInformationBlockType21 信息元素

```
-- ASN1START
SystemInformationBlockType21-r14 ::= SEQUENCE {
   sl-V2X-ConfigCommon-r14
                                SL-V2X-ConfigCommon-r14
                                                                 OPTIONAL, -- Need OR
   lateNonCriticalExtension
                                OCTET STRING
                                                                 OPTIONAL,
SL-V2X-ConfigCommon-r14 ::= SEQUENCE {
   v2x-CommRxPool-r14
                                      SL-CommRxPoolListV2X-r14
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   v2x-CommTxPoolNormalCommon-r14
                                     SL-CommTxPoolListV2X-r14
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   p2x-CommTxPoolNormalCommon-r14
                                     SL-CommTxPoolListV2X-r14
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   v2x-CommTxPoolExceptional-r14
                                     SL-CommResourcePoolV2X-r14
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   v2x-SyncConfig-r14
                                      SL-SyncConfigListV2X-r14
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
```

```
v2x-InterFreqInfoList-r14
                                SL-InterFreqInfoListV2X-r14
                                                             OPTIONAL,
                                                                          -- Need OR
v2x-ResourceSelectionConfig-r14
                                SL-CommTxPoolSensingConfig-r14 OPTIONAL,
                                                                         -- Need OR
zoneConfig-r14
                                 SL-ZoneConfig-r14
                                                             OPTIONAL, -- Need OR
typeTxSync-r14
                                 SL-TypeTxSync-r14,
                                                             OPTIONAL, -- Need OR
thresSL-TxPrioritization-r14
                                     SL-Priority-r13
                                                              OPTIONAL, -- Need OR
anchorCarrierFreqList-r14
                                 SL-V2X-AnchorCarrierFreqList-r14 OPTIONAL, --Need OR
offsetDFN-r14
                                 INTEGER (0..1000)
                                                              OPTIONAL
                                                                         -- Need OR
cbr-CommonTxConfigList-r14
                                SL-CBR-CommonTxConfigList-r14 OPTIONAL -- Need OR
```

-- ASN1STOP

SystemInformationBlockType21 域描述

cbr-CommonTxConfigList

表示 CBR 范围的公共列表和 PSSCH 传输参数配置列表,可用于 V2X 直通链路通信对 UE 的拥塞控制。

offsetDFN

表示 UE 确定 DFN 定时的定时偏移。 如果配置,当 GNSS 用于定时参考时,UE 确定"DFN 定时= GNSS 定时+ offsetDFN"。

p2x-CommTxPoolNormalCommon

指示允许 UE 传送与 P2X 相关的 V2X 直通链路通信的资源。此字段的池中不配置 zonelD。

thresSL-TxPrioritization

指示门限值,该门限值用于决定当 SL V2X 传输与上行传输在时间上重叠时,SL V2X 传输是否优先于上行传输。该值将覆盖 SL-V2X-Preconfiguration 中配置的 thresSL-TxP 优先级(如果有)。

typeTxSync

表示在广播频段上执行 V2X 直通链路通信的优先同步类型(即 eNB 或 GNSS)。

v2x-CommRxPool

表示在 RRC_IDLE 和 RRC_CONNECTED 状态, UE 接收 V2X 直通链路通信的资源。

v2x-CommTxPoolExceptional

表示允许 UE 在异常条件下发送 V2X 直通链路通信的资源。

v2x-CommTxPoolNormalCommon

表示在 RRC_IDLE 状态, UE 发送 V2X 直通链路通信的资源;或者在 RRC_CONNECTED 状态,UE 通过除主频率之外的频率,发送 V2X 直通链路通信的资源。E-UTRAN 为每个区域配置一个资源池。

v2x-InterFreqInfoList

表示 V2X 直通链路通信的相邻频段的同步和资源分配配置。

v2x-ResourceSelectionConfig

表示用于 UE 自主资源选择的 V2X 直通链路通信配置。

v2x-SyncConfig

表示允许 UE 接收和发送 V2X 直通链路通信的同步信息。 E-UTRAN 需要配置 UE 发送同步信息时,配置 v2x-SyncConfig,包括 txParameters。

zoneConfig

表示用于 V2X 直通链路通信的 zone 配置数据。

5.5.3.2.2 无线资源控制信息元素

SPS-Config

IE SPS-Config 用来指示SPS配置。

SPS-Config 信息元素

```
-- ASN1START
SPS-Config-v1430 ::= SEQUENCE {
   ul-SPS-V-RNTI-r14
                                     C-RNTI
                                                            OPTIONAL,
                                                                               -- Need OR
   sl-SPS-V-RNTI-r14
                                     C-RNTI
                                                            OPTIONAL,
                                                                               -- Need OR
   sps-ConfigUL-ToAddModList-r14
                                    SPS-ConfigUL-ToAddModList-r14 OPTIONAL,
                                                                               -- Need ON
   sps-ConfigUL-ToReleaseList-r14
                                    SPS-ConfigUL-ToReleaseList-r14 OPTIONAL,
                                                                               -- Need ON
   sps-ConfigSL-ToAddModList-r14
                                    SPS-ConfigSL-ToAddModList-r14 OPTIONAL,
                                                                               -- Need ON
   sps-ConfigSL-ToReleaseList-r14
                                    SPS-ConfigSL-ToReleaseList-r14 OPTIONAL
                                                                               -- Need ON
SPS-ConfigSL-ToAddModList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxConfigSPS-r14)) OF SPS-ConfigSL-r14
SPS-ConfigSL-ToReleaseList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxConfigSPS-r14)) OF SPS-ConfigIndex-r14
SPS-ConfigSL-r14 ::= SEQUENCE {
   sps-ConfigIndex-r14
                                 SPS-ConfigIndex-r14,
   semiPersistSchedIntervalSL-r14 ENUMERATED {
                                     sf20, sf50, sf100, sf200, sf300, sf400,
                                     sf500, sf600, sf700, sf800, sf900, sf1000,
                                     spare4, spare3, spare2, spare1}
SPS-ConfigIndex-r14 ::=
                            INTEGER (1..maxConfigSPS-r14)
-- ASN1STOP
```

SPS-Config 域描述

semiPersistSchedIntervalSL

半持续调度间隔,参见 3GPP TS 36.321。 取值的单位是子帧数量。 值 sf20 对应于 20 个子帧, sf50 对应于 50 个 子帧, 依此类推。

sps-ConfigIndex

表示多个 SL / UL SPS 配置之一的索引。

sps-ConfigSL-ToAddModList

表示要添加或修改的 SL SPS 配置,由 SPS-ConfigIndex 标识。

sps-ConfigSL-ToReleaseList

指示要释放的 SL SPS 配置,由 SPS-ConfigIndex 标识。

5.5.3.2.3 移动性控制信息元素

IE MobilityControlInfo包括与网络控制的向E-UTRA或在E-UTRA内的移动性相关的参数。

MobilityControlInfo信息元素

```
-- ASN1START
```

```
MobilityControlInfo ::=
                          SEQUENCE {
   targetPhysCellId
                                PhysCellId,
   carrierFreq
                               CarrierFreqEUTRA
                                                        OPTIONAL, -- Cond HO-toEUTRA2
   carrierBandwidth
                               CarrierBandwidthEUTRA
                                                       OPTIONAL, -- Cond HO-toEUTRA
   additionalSpectrumEmission AdditionalSpectrumEmission OPTIONAL, -- Cond HO-toEUTRA
   t304
                                      ENUMERATED {
                                          ms50, ms100, ms150, ms200, ms500, ms1000,
                                          ms2000, ms10000-v1310},
   newUE-Identity
                                C-RNTI,
   radioResourceConfigCommon
                               RadioResourceConfigCommon,
   rach-ConfigDedicated
                               RACH-ConfigDedicated
                                                        OPTIONAL,
                                                                     -- Need OP
                                CarrierFreqEUTRA-v9e0 OPTIONAL
   [[ carrierFreq-v9e0
                                                                     -- Need ON
   11,
    [[ drb-ContinueROHC-r11
                                ENUMERATED {true}
                                                         OPTIONAL
                                                                    -- Cond HO
   ]],
    [[ mobilityControlInfoV2X-r14 MobilityControlInfoV2X-r14 OPTIONAL,
       handoverWithoutWT-Change-r14 ENUMERATED {keepLWA-Config, sendEndMarker} OPTIONAL,
    -- Cond HO
       makeBeforeBreak-r14
                              ENUMERATED {true}
                                                         OPTIONAL,
                                                                     -- Need OR
       rach-Skip-r14
                               RACH-Skip-r14
                                                         OPTIONAL,
                                                                     -- Need OR
       sameSFN-Indication-r14 ENUMERATED {true}
                                                        OPTIONAL
                                                                    -- Cond HO-SFNsynced
   11
MobilityControlInfoSCG-r12 ::=
                                  SEQUENCE {
   +307-r12
                                      ENUMERATED {
                                          ms50, ms100, ms150, ms200, ms500, ms1000,
                                          ms2000, spare1},
   ue-IdentitySCG-r12
                                   C-RNTI
                                                           OPTIONAL, -- Cond SCGEst,
   rach-ConfigDedicated-r12
                                  RACH-ConfigDedicated
                                                          OPTIONAL, -- Need OP
   cipheringAlgorithmSCG-r12
                                  CipheringAlgorithm-r12
                                                          OPTIONAL, -- Need ON
    [[ makeBeforeBreakSCG-r14
                                  ENUMERATED {true}
                                                          OPTIONAL, -- Need OR
      rach-SkipSCG-r14
                                                           OPTIONAL -- Need OR
                                  RACH-Skip-r14
   ]]
MobilityControlInfoV2X-r14 ::= SEQUENCE {
   v2x-CommTxPoolExceptional-r14 SL-CommResourcePoolV2X-r14 OPTIONAL, -- Need OR
   v2x-CommRxPool-r14
                                  SL-CommRxPoolListV2X-r14 OPTIONAL, -- Need OR
   v2x-CommSyncConfig-r14
                                  SL-SyncConfigListV2X-r14
                                                              OPTIONAL,
                                                                         -- Need OR
   cbr-MobilityTxConfigList-r14 SL-CBR-CommonTxConfigList-r14 OPTIONAL -- Need OR
```

```
CarrierBandwidthEUTRA ::=
                               SEQUENCE {
                                   ENUMERATED {
   dl-Bandwidth
                                          n6, n15, n25, n50, n75, n100, spare10,
                                          spare9, spare8, spare7, spare6, spare5,
                                          spare4, spare3, spare2, spare1},
  ul-Bandwidth
                                   ENUMERATED {
                                          n6, n15, n25, n50, n75, n100, spare10,
                                          spare9, spare8, spare7, spare6, spare5,
                                          spare4, spare3, spare2, spare1} OPTIONAL -- Need OP
CarrierFreqEUTRA ::=
                              SEQUENCE {
  dl-CarrierFreq
                              ARFCN-ValueEUTRA,
                              ARFCN-ValueEUTRA OPTIONAL -- Cond FDD
  ul-CarrierFreq
CarrierFreqEUTRA-v9e0 ::=
                         SEQUENCE {
  dl-CarrierFreq-v9e0
                              ARFCN-ValueEUTRA-r9,
                             ARFCN-ValueEUTRA-r9 OPTIONAL -- Cond FDD
  ul-CarrierFreq-v9e0
RACH-Skip-r14 ::=
                               SEQUENCE {
  targetTA-r14
                               CHOICE {
      ta0-r14
                                  NULL,
     ptag-r14
                                  NULL,
      pstag-r14
                                  NULL,
      mcg-STAG-r14
                                  STAG-Id-r11,
      scg-STAG-r14
                                  STAG-Id-r11
  },
                     SEQUENCE {
   ul-ConfigInfo-r14
      numberOfConfUL-Processes-r14 INTEGER (1..8),
      ul-SchedInterval-r14 ENUMERATED {sf2, sf5, sf10},
      ul-StartSubframe-r14
                                  INTEGER (0..9),
      ul-Grant-r14
                                  BIT STRING (SIZE (16))
                                  OPTIONAL -- Need OR
  }
-- ASN1STOP
```

MobilityControlInfo 域描述

cbr-MobilityTxConfigList

指示在切换过程中配置给UE用于V2X直通链路通信拥塞控制的CBR范围配列表和传输参数配置列表。

mobilityControlInfoV2X

在切换过程中指示目标小区用于 V2X 直通链路通信的直通链路配置。

v2x-CommRxPool

在切换过程中指示用与 V2X 直通链路通信的接收资源池。

v2x-CommSyncConfig

在切换过程中指示用于 V2X 直通链路通信的同步配置。

v2x-CommTxPoolExceptional

指示允许 UE 在切换过程中发送 V2X 直通链路通信的发送资源池。

5.5.3.2.4 测量信息元素

MeasObjectEUTRA

IE MeasObjectETURA适用于同频或异频EUTRA小区指定适用于测量的信息。 E-UTRAN在MeasObjectSL中配置至少一个资源池。

```
-- ASN1START
MeasObjectEUTRA ::=
                                 SEOUENCE {
   carrierFreq
                                     ARFCN-ValueEUTRA,
   allowedMeasBandwidth
                                     AllowedMeasBandwidth,
   presenceAntennaPort1
                                    PresenceAntennaPort1,
   neighCellConfig
                                     NeighCellConfig,
   offsetFreq
                                     Q-OffsetRange
                                                                DEFAULT dB0,
   -- Cell list
   cellsToRemoveList
                                     CellIndexList
                                                               OPTIONAL,
                                                                               -- Need ON
                                     CellsToAddModList
   cellsToAddModList
                                                                OPTIONAL,
                                                                               -- Need ON
   -- Black list
   blackCellsToRemoveList
                                     CellIndexList
                                                                OPTIONAL,
                                                                               -- Need ON
   blackCellsToAddModList
                                     BlackCellsToAddModList
                                                              OPTIONAL,
                                                                               -- Need ON
   cellForWhichToReportCGI
                                     PhysCellId
                                                                OPTIONAL,
                                                                               -- Need ON
                                     MeasCycleSCell-r10
   [[measCycleSCell-r10
                                                          OPTIONAL,
       measSubframePatternConfigNeigh-r10 MeasSubframePatternConfigNeigh-r10 OPTIONAL
              -- Need ON
   [[widebandRSRQ-Meas-r11
                                    BOOLEAN OPTIONAL -- Cond WB-RSRQ
    [[ altTTT-CellsToRemoveList-r12 CellIndexList
                                                                             -- Need ON
                                                              OPTIONAL,
                                                                                 -- Need ON
       altTTT-CellsToAddModList-r12 AltTTT-CellsToAddModList-r12 OPTIONAL,
       t312-r12
                                     CHOICE {
           release
                                         NULL,
                                         ENUMERATED {ms0, ms50, ms100, ms200,
           setup
                                         ms300, ms400, ms500, ms1000}
                                                           OPTIONAL,
                                                                          -- Need ON
                                                            OPTIONAL,
       reducedMeasPerformance-r12
                                                                           -- Need ON
                                     BOOLEAN
       measDS-Config-r12
                                     MeasDS-Config-r12
                                                                OPTIONAL
                                                                               -- Need ON
```

```
]],
   ]]
     whiteCellsToRemoveList-r13 CellIndexList
                                                  OPTIONAL,
                                                               -- Need ON
     whiteCellsToAddModList-r13 WhiteCellsToAddModList-r13 OPTIONAL,
                                                             -- Need ON
     rmtc-Config-r13 RMTC-Config-r13 OPTIONAL, -- Need ON
                             ARFCN-ValueEUTRA-v9e0 OPTIONAL
     carrierFreq-r13
                                                                 -- Need ON
  ]],
  [ [
     tx-ResourcePoolToRemoveList-r14 Tx-ResourcePoolMeasList-r14 OPTIONAL, -- Need ON
      ]]
Tx-ResourcePoolMeasList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-PoolToMeasure-r14)) OF
SL-V2X-TxPoolReportIdentity-r14
-- ASN1STOP
                             MeasObjectSL 域描述
tx-ResourcePoolToRemoveList
要从 CBR 测量池列表中删除的传输资源池列表。
```

- MeasResults

tx-ResourcePoolToAddList 要添加到池列表的传输池列表。

IE MeasResults表示频率内, 频率间和RAT间移动性的测量结果。

MeasResults 信息元素

```
-- ASN1START
MeasResults ::=
                                  SEQUENCE {
   measId
                                    MeasId,
   measResultPCell
                                  SEQUENCE {
      rsrpResult
                                        RSRP-Range,
       rsrqResult
                                         RSRQ-Range
   },
   measResultNeighCells
                                    CHOICE {
      measResultListEUTRA
                                        MeasResultListEUTRA,
      measResultListUTRA
                                        MeasResultListUTRA,
      measResultListGERAN
                                        MeasResultListGERAN,
       measResultsCDMA2000
                                        MeasResultsCDMA2000,
   }
                                                                        OPTIONAL.
    [[ measResultForECID-r9
                                         MeasResultForECID-r9
                                                                        OPTIONAL.
```

```
]],
   [[ locationInfo-r10
                                    LocationInfo-r10
                                                                 OPTIONAL,
      measResultServFreqList-r10
                                    MeasResultServFreqList-r10
                                                                 OPTIONAL
   ]],
   [[ measId-v1250
                                     MeasId-v1250
                                                                 OPTIONAL,
      measResultPCell-v1250
                                     RSRQ-Range-v1250
                                                                 OPTIONAL,
                                    MeasResultCSI-RS-List-r12 OPTIONAL
      measResultCSI-RS-List-r12
   ]],
   [[ measResultForRSSI-r13
                                    MeasResultForRSSI-r13
                                                               OPTIONAL,
      measResultServFreqListExt-r13
                                    MeasResultServFreqListExt-r13 OPTIONAL,
      measResultSSTD-r13
                                    MeasResultSSTD-r13
                                                                OPTIONAL,
      measResultPCell-v1310
                                    SEQUENCE {
          rs-sinr-Result-r13
                                         RS-SINR-Range-r13
                                                                 OPTIONAL,
      OPTIONAL,
      measResultListWLAN-r13
                                    MeasResultListWLAN-r13
                                                                OPTIONAL
                                    MeasResultListCBR-r14
   [[ measResultListCBR-r14
                                                                OPTIONAL,
      measResultListWLAN-r14
                                    MeasResultListWLAN-r14
                                                                OPTIONAL
   ]]
MeasResultListCBR-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxCBR-Report-r14)) OF MeasResultCBR-r14
MeasResultCBR-r14 ::= SEQUENCE {
   poolIdentity-r14
                      SL-V2X-TxPoolReportIdentity-r14,
   cbr-PSSCH-r14
                       SL-CBR-r14,
   cbr-PSCCH-r14
                      SL-CBR-r14
                                           OPTIONAL
-- ASN1STOP
```

MeasResults 域描述

cbr-PSSCH

表示由 poolIdentity 指示的资源池的 PSSCH 上的 CBR 测量结果。 如果由 poolIdentity 表示的资源池的 adjacencyPSCCH-PSSCH 被设置为 TRUE,则该字段指示一起测量的 PSSCH 和 PSCCH 资源的 CBR 测量。

cbr-PSCCH

表示由 poolldentity 指示的池的 PSCCH 上的 CBR 测量结果。仅当由 poolldentity 指示的池的 adjacencyPSCCH-PSSCH 被设置为 FALSE 时,才包括该字段。

channelOccupancy

表示当 RSSI 高于配置的关联 reportConfig 的 channelOccupancyThreshold 时采样的百分比。

- ReportConfigEUTRA

IE ReportConfigEUTRA表示触发E UTRA测量报告事件的标准。关于CBR的E-UTRA测量报告事件标记为VN,N等于1和2。

- ——事件 V1: CBR 变得大于绝对门限值;
- ——事件 V2: CBR 变得小于绝对门限值。

ReportConfigEUTRA 信息元素

```
-- ASN1START
ReportConfigEUTRA ::=
                                   SEQUENCE {
                                     CHOICE {
   triggerType
                                           SEQUENCE {
       event
                                               CHOICE {
           eventId
               eventA1
                                                  SEQUENCE {
                   a1-Threshold
                                                      ThresholdEUTRA
               },
               eventA2
                                                   SEQUENCE {
                   a2-Threshold
                                                      ThresholdEUTRA
               },
               eventA3
                                                   SEQUENCE {
                  a3-Offset
                                                      INTEGER (-30..30),
                   reportOnLeave
                                                      BOOLEAN
               eventA4
                                                   SEQUENCE {
                                                      ThresholdEUTRA
                   a4-Threshold
               },
               eventA5
                                                   SEQUENCE {
                   a5-Threshold1
                                                      ThresholdEUTRA,
                  a5-Threshold2
                                                      ThresholdEUTRA
               },
               eventA6-r10
                                                   SEQUENCE {
                   a6-Offset-r10
                                                      INTEGER (-30..30),
                                                      BOOLEAN
                   a6-ReportOnLeave-r10
               },
               eventC1-r12
                                                   SEQUENCE {
                   c1-Threshold-r12
                                                      ThresholdEUTRA-v1250,
                   c1-ReportOnLeave-r12
                                                      BOOLEAN
               },
               eventC2-r12
                                                   SEQUENCE {
                   c2-RefCSI-RS-r12
                                                      MeasCSI-RS-Id-r12,
                   c2-Offset-r12
                                                      INTEGER (-30..30),
                   c2-ReportOnLeave-r12
                                                      BOOLEAN
               },
```

```
eventV1-r14
                                               SEQUENCE {
               v1-Threshold-r14
                                                   SL-CBR-r14
           },
           eventV2-r14
                                               SEQUENCE {
               v2-Threshold-r14
                                                   SL-CBR-r14
        },
       hysteresis
                                           Hysteresis,
       timeToTrigger
                                           TimeToTrigger
   periodical
                                           SEQUENCE {
       purpose
                                               ENUMERATED {
                                                   reportStrongestCells, reportCGI}
},
triggerQuantity
                                   ENUMERATED {rsrp, rsrq},
reportQuantity
                                   ENUMERATED {sameAsTriggerQuantity, both},
maxReportCells
                                   INTEGER (1..maxCellReport),
reportInterval
                                   ReportInterval,
                                   ENUMERATED {r1, r2, r4, r8, r16, r32, r64, infinity},
reportAmount
. . . ,
[[ si-RequestForHO-r9
                                       ENUMERATED {setup}
                                                              OPTIONAL, -- Cond reportCGI
   ue-RxTxTimeDiffPeriodical-r9
                                       ENUMERATED {setup}
                                                              OPTIONAL
                                                                          -- Need OR
]],
[[ includeLocationInfo-r10
                                      ENUMERATED {true}
                                                             OPTIONAL, -- Need OR
   reportAddNeighMeas-r10
                                       ENUMERATED {setup}
                                                             OPTIONAL
                                                                          -- Need OR
]],
[[ alternativeTimeToTrigger-r12
                                       CHOICE {
                                           NULL,
       release
       setup
                                           TimeToTrigger
                                                      OPTIONAL,
                                                                 -- Need ON
   useT312-r12
                                       BOOLEAN
                                                       OPTIONAL,
                                                                 -- Need ON
   usePSCell-r12
                                       BOOLEAN
                                                       OPTIONAL,
                                                                 -- Need ON
                                                                  OPTIONAL, -- Need ON
   aN-Threshold1-v1250
                                       RSRQ-RangeConfig-r12
   a5-Threshold2-v1250
                                       RSRQ-RangeConfig-r12
                                                                  OPTIONAL, -- Need ON
                                       BOOLEAN
   reportStrongestCSI-RSs-r12
                                                      OPTIONAL,
                                                                  -- Need ON
    reportCRS-Meas-r12
                                       BOOLEAN
                                                      OPTIONAL,
                                                                   -- Need ON
    triggerQuantityCSI-RS-r12
                                                      OPTIONAL
                                                                     -- Need ON
                                       BOOLEAN
]],
[[ reportSSTD-Meas-r13
                                       BOOLEAN
                                                      OPTIONAL,
                                                                     -- Need ON
    rs-sinr-Config-r13
                                       CHOICE {
       release
                                           NULL,
       setup
                                           SEQUENCE {
           triggerQuantity-v1310
                                               ENUMERATED {sinr}
                                                                      OPTIONAL,
```

```
-- Need ON
            aN-Threshold1-r13
                                            RS-SINR-Range-r13 OPTIONAL,
-- Need ON
             a5-Threshold2-r13
                                            RS-SINR-Range-r13 OPTIONAL,
-- Need ON
             reportQuantity-v1310
                                           ENUMERATED {rsrpANDsinr, rsrqANDsinr, all}
      }
                                                             OPTIONAL, -- Need ON
                                    BOOLEAN
      useWhiteCellList-r13
                                                             OPTIONAL, -- Need ON
      measRSSI-ReportConfig-r13
                                   MeasRSSI-ReportConfig-r13 OPTIONAL, -- Need ON
      includeMultiBandInfo-r13
                                    ENUMERATED {true}
                                                            OPTIONAL, -- Cond
reportCGI
      ul-DelayConfig-r13
                                    UL-DelayConfig-r13
                                                            OPTIONAL -- Need ON
   ]],
   [[ ue-RxTxTimeDiffPeriodicalTDD-r13 BOOLEAN
                                                            OPTIONAL -- Need ON
   ]],
   ] ]
    purpose-v1430 ENUMERATED {reportLocation, sidelink, spare2, spare1}
                                                   OPTIONAL -- Need ON
  ]]
RSRQ-RangeConfig-r12 ::= CHOICE {
                                NULL,
  release
  setup
                                 RSRQ-Range-v1250
ThresholdEUTRA ::=
                             CHOICE {
                                 RSRP-Range,
  threshold-RSRP
  threshold-RSRQ
                                 RSRQ-Range
ThresholdEUTRA-v1250 ::= CSI-RSRP-Range-r12
MeasRSSI-ReportConfig-r13 ::= SEQUENCE {
  channelOccupancyThreshold-r13 RSSI-Range-r13 OPTIONAL -- Need OR
-- ASN1STOP
```

ReportConfigEUTRA 域描述

a3-Offset/ a6-Offset/ c2-Offset

用于事件 a3 / a6 / c2 的 EUTRA 测量报告触发条件的偏移值。 实际值为域值* 0.5 dB。

alternativeTimeToTrigger

指示触发适用于关联测量对象的 altTTT-CellsToAddModList 中指定的单元格的时间(如果已配置)。

aN-ThresholdM/ cN-ThresholdM

用于事件编号 aN / cN 的 EUTRA 测量报告触发条件的门限值。 如果为事件编号 aN / cN 定义了多个门限值,则门限值由 M 进行区分.E-UTRAN 仅为事件 A1, A2, A4, A5 配置 aN-Threshold1。仅为事件 A5 配置 a5-Threshold2。

c1-ReportOnLeave/ c2-ReportOnLeave

表示如果符合 csi-RS-TriggeredList 中的 CSI-RS 资源满足离开条件,UE 是否应发起测量报告过程。

c2-RefCSI-RS

表示来自相关测量对象的 measCSI-RS-ToAddModList 的 CSI-RS 资源,用作事件 c2 的 EUTRA 测量报告触发条件中的参考 CSI-RS 资源。

channelOccupancyThreshold

表示用于通道占用率评估的 RSSI 门限值。

eventId

表示 E UTRA 事件触发报告标准的选择。 只有在具有一个或多个 CSI-RS 资源的关联 measObject 中配置 measDS-Config 时,EUTRAN 才可以将此字段设置为 eventC1 或 eventC2。 如果 RS-SINR 配置为 triggerQuantity 或 reportQuantity,则 eventC1 和 eventC2 不适用于 eventId。

includeMultiBandInfo

如果该字段存在,则 UE 将在测量报告中获取并包含多频段信息。

maxReportCells

表示包括在关于 CRS 的测量报告中的最大小区数目,以及包括在关于 CSI-RS 的测量报告中的 CSI-RS 资源的最大数量。

measRSSI-ReportConfig

如果该字段存在,则 UE 将对 RSSI 和信道占用进行测量报告,并忽略 triggerQuantity,reportQuantity 和 maxReportCells 字段。

reportAmount

触发类型事件以及触发器类型的测量报告数量。 如果目的设置为 reportCGI 或 reportSSTD-Meas 设置为 true,则仅适用值 1。

reportCRS-Meas

表示 UE 可以在测量报告中包含 rsrp, rsrq 和 csi-rsrp。

reportOnLeave/ a6-ReportOnLeave

表示当 cellTriggeredList 中的小区满足离开条件时,UE 是否启动测量报告过程。

reportQuantity

要包括在测量报告中的数量。 该值意味着 rsrp 和 rsrq 数量都将包含在测量报告中。 值 rsrpANDsinr 和 rsrqANDsinr 意味着 rsrp 和 rs-sinr 数量以及 rsrq 和 rs-sinr 数量都分别包含在测量报告中。在包括 triggerQuantityCSI-RS 的情况下,仅应用相同值 AsTriggerQuantity。 如果配置了 reportQuantity-v1310,则 UE 仅考虑此扩展(并忽略 reportQuantity,即无后缀)。

reportSSTD-Meas

如果此字段设置为 true,则 UE 将按照 3GPP TS 36.214 中的规定测量 PCell 和 PSCell 之间的 SSTD,并忽略 triggerQuantity,reportQuantity 和 maxReportCells 字段。

ReportConfigEUTRA 域描述

reportStrongestCSI-RSs

表示执行周期性的 CSI-RS 测量报告。 只有在具有一个或多个 CSI-RS 资源的关联 measObject 中配置 measDS-Config 时,EUTRAN 才会配置值 TRUE。

si-RequestForHO

该字段适用于 reportCGI 功能,当包含该字段时,允许 UE 在从相邻小区获取系统信息时使用自主间隙,对 T321 应用不同的值,并在测量报告中包含不同的字段。

ThresholdEUTRA

对于 RSRP: 基于 RSRP 的门限值用于事件评估。 实际值为- 140 dBm。

对于 RSRQ:基于 RSRQ 的事件评估门限值。实际值为(门限值-40)/2dB。

对于 RS-SINR: 基于 RS-SINR 的门限值进行事件评估。 实际值为(门限值-46)/2dB。

对于 CSI-RSRP: 基于 CSI-RSRP 的事件评估门限值。 实际值为门限值 - 140 dBm。

EUTRAN 为事件的所有门限值配置相同的门限值。

timeToTrigger

表示需要满足事件标准以触发测量报告的时间。

triggerQuantity

用于评估有关 CRS 的事件的触发条件数量。EUTRAN 根据此事件的 ThresholdEUTRA 的数量设置值。 值 rsrp,rsrq 和 sinr 对应于参考信号接收功率(RSRP),参考信号接收质量(RSRQ)和参考信号信噪比干扰比(RS-SINR),参见 3GPP TS 36.214。 如果配置了 triggerQuantity-v1310,则 UE 仅考虑此扩展(并忽略 triggerQuantity,即无后缀)。

triggerQuantityCSI-RS

用于评估有关 CSI-RS 的事件的触发条件数量。 值 TRUE 对应于 CSI 参考信号接收功率 (CSI-RSRP),参见 3GPP TS 36.214。 当且仅当测量报告事件涉及 CSI-RS 时,E-UTRAN 配置值 TRUE。

ue-RxTxTimeDiffPeriodical

如果该字段存在,则 UE 将执行 UE Rx-Tx 时差测量报告,并忽略 triggerQuantity, reportQuantity 和 maxReportCells 字段。 如果该字段存在,则相应的 triggerType 和 purpose 的唯一适用值分别是 periodical 和 reportStrongestCells。

ue-RxTxTimeDiffPeriodicalTDD

如果该字段设置为 TRUE,则 UE 将根据 3GPP TS 36.133 中的 EUTRAN TDD UE Rx-Tx 时差报告映射来执行 UE Rx-Tx 时差测量报告。 如果配置了该字段,则应配置 ue-RxTxTimeDiffPeriodical。 该字段仅适用于 TDD。

usePSCell

如果该字段设置为 TRUE, UE 将使用 PSCell 而不是 PCell。 E-UTRAN 仅为事件 A3 和 A5 配置值 TRUE。

useT312

如果配置了"TRUE",则 UE 应使用相应的 measObject 中指定的值为 t312 的定时器 T312。 如果相应的 measObject 不包括定时器 T312,则定时器 T312 被认为是未配置的。 E-UTRAN 只有在 triggerType 设置为事件时 才配置值 TRUE。

useWhiteCellList

表示是否仅在 measObject 白名单中包含的小区是可用的。

ul-DelayConfig

如果该字段存在,则 E-UTRAN 配置每个 QCI 测量的 UL PDCP 分组延迟,并且 UE 将忽略 triggerQuantity 和 maxReportCells 的字段。 相应的 triggerType 和 reportInterval 的适用值分别为周期性和(分别为 ms1024, ms2048,ms5120 或 ms10240 之一)。reportInterval 表示执行和报告 UL PDCP Delay / QCI 测量的周期。

RSRP-Range

IE RSRP-Range指定RSRP测量和门限值中使用的值范围。 根据3GPP TS 36.133中的映射表,RSRP测量的整数值。

RSRP-Range 信息元素

```
-- ASN1START

RSRP-Range ::= INTEGER(0..97)

RSRP-Range-v1360 ::= INTEGER(-17..-1)

RSRP-RangeSL-r12 ::= INTEGER(0..13)

RSRP-RangeSL2-r12 ::= INTEGER(0..7)

RSRP-RangeSL3-r12 ::= INTEGER(0..11)

RSRP-RangeSL4-r13 ::= INTEGER(0..49)

-- ASN1STOP
```

RSRP-Range 域描述

RSRP-RangeSL

值 0 对应于负无穷大,值 1 至-115dBm,值 2 至-110dBm 等等(即,以 5dBm 的步长),直到对应于-60dBm 的值 12,而值 13 对应于正无穷大。

RSRP-RangeSL2

值 0 对应于值为 1 至-110dBm,值 2 至-100dBm,等等(即,以 10dBm 的步长),直到对应于-60dBm 的值 6,而值 7 对应于正无穷大。

RSRP-RangeSL3

值 0 对应于-110dBm,值 1 至-105dBm,值 2 至-100dBm 等等(即,以 5dBm 的步长),直到对应于-60dBm 的值 10,而值 11 对应于正无穷大。

RSRP-RangeSL4

表示 SD-RSRP 的范围。 值 0 对应于-150dBm,值 1 至-128dBm,值 2 至-126dBm 等等 (即,以 2dBm 的步长),直到对应于-34dBm 的值 48,而值 49 对应于正无穷大。

5.5.3.2.5 UE 能力

UE-EUTRA-Capability

IEUE-EUTRA-Capability用于携带E-UTRA UE无线接入能力参数。

UE-EUTRA-Capability information element

```
-- ASN1START

UE-EUTRA-Capability ::= SEQUENCE {

accessStratumRelease AccessStratumRelease,
```

```
ue-Category
                                       INTEGER (1..5),
   pdcp-Parameters
                                      PDCP-Parameters,
   phyLayerParameters
                                      PhyLayerParameters,
   rf-Parameters
                                      RF-Parameters,
   measParameters
                                      MeasParameters,
   featureGroupIndicators
                                      BIT STRING (SIZE (32))
                                                                         OPTIONAL,
   interRAT-Parameters
                                  SEOUENCE {
       utraFDD
                                          IRAT-ParametersUTRA-FDD
                                                                             OPTIONAL,
       utraTDD128
                                          IRAT-ParametersUTRA-TDD128
                                                                                 OPTIONAL,
       utraTDD384
                                          IRAT-ParametersUTRA-TDD384
                                                                                 OPTIONAL,
       utraTDD768
                                          IRAT-ParametersUTRA-TDD768
                                                                                 OPTIONAL,
       geran
                                          IRAT-ParametersGERAN
                                                                                 OPTIONAL,
       cdma2000-HRPD
                                          IRAT-ParametersCDMA2000-HRPD
                                                                                 OPTIONAL,
       cdma2000-1xRTT
                                          IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT
                                                                                 OPTIONAL
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v920-IEs
                                                                        OPTIONAL
-- Regular non critical extensions
UE-EUTRA-Capability-v920-IEs ::=
                                     SEQUENCE {
   phyLayerParameters-v920
                                     PhyLayerParameters-v920,
   interRAT-ParametersGERAN-v920
                                         IRAT-ParametersGERAN-v920,
   interRAT-ParametersUTRA-v920
                                          IRAT-ParametersUTRA-v920
                                                                             OPTIONAL,
   interRAT-ParametersCDMA2000-v920
                                         IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT-v920 OPTIONAL,
   deviceType-r9
                                         ENUMERATED {noBenFromBatConsumpOpt} OPTIONAL,
   csg-ProximityIndicationParameters-r9 CSG-ProximityIndicationParameters-r9,
   neighCellSI-AcquisitionParameters-r9 NeighCellSI-AcquisitionParameters-r9,
   son-Parameters-r9
                                          SON-Parameters-r9,
                                          UE-EUTRA-Capability-v940-IEs
   nonCriticalExtension
                                                                            OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v940-IEs ::= SEQUENCE {
   lateNonCriticalExtension
                                      OCTET STRING (CONTAINING UE-EUTRA-Capability-v9a0-IEs)
                                                                         OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     UE-EUTRA-Capability-v1020-IEs
                                                                       OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1020-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-Category-v1020
                                      INTEGER (6..8)
                                                                             OPTIONAL,
   phyLayerParameters-v1020
                                      PhyLayerParameters-v1020
                                                                             OPTIONAL,
   rf-Parameters-v1020
                                      RF-Parameters-v1020
                                                                             OPTIONAL,
   measParameters-v1020
                                      MeasParameters-v1020
                                                                             OPTIONAL,
   featureGroupIndRel10-r10
                                     BIT STRING (SIZE (32))
                                                                             OPTIONAL,
    interRAT-ParametersCDMA2000-v1020 IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT-v1020
                                                                             OPTIONAL,
```

```
ue-BasedNetwPerfMeasParameters-r10 UE-BasedNetwPerfMeasParameters-r10
                                                                             OPTIONAL,
   interRAT-ParametersUTRA-TDD-v1020 IRAT-ParametersUTRA-TDD-v1020
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     UE-EUTRA-Capability-v1060-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1060-IEs ::= SEQUENCE {
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1060 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1060
                                                                             OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1060 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1060
                                                                             OPTIONAL,
   rf-Parameters-v1060
                                     RF-Parameters-v1060
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1090-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1090-IEs ::= SEQUENCE {
   rf-Parameters-v1090
                                                                             OPTIONAL,
                                     RF-Parameters-v1090
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1130-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1130-IEs ::= SEQUENCE {
   pdcp-Parameters-v1130
                                      PDCP-Parameters-v1130,
   phyLayerParameters-v1130
                                     PhyLayerParameters-v1130
                                                                             OPTIONAL,
   rf-Parameters-v1130
                                     RF-Parameters-v1130,
   measParameters-v1130
                                     MeasParameters-v1130,
   interRAT-ParametersCDMA2000-v1130 IRAT-ParametersCDMA2000-v1130,
   otherParameters-r11
                                     Other-Parameters-r11,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1130 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1130 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1130 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1130 OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1170-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1170-IES ::= SEQUENCE {
   phyLayerParameters-v1170
                                     PhyLayerParameters-v1170
                                                                             OPTIONAL,
   ue-Category-v1170
                                      INTEGER (9..10)
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1180-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1180-IEs ::= SEQUENCE {
   rf-Parameters-v1180
                                     RF-Parameters-v1180
                                                                             OPTIONAL,
   mbms-Parameters-r11
                                      MBMS-Parameters-r11
                                                                             OPTIONAL,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1180 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1180 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1180 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1180
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v11a0-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v11a0-IEs ::= SEQUENCE {
```

```
ue-Category-v11a0
                                      INTEGER (11..12)
                                                                             OPTIONAL,
                                      MeasParameters-v11a0
   measParameters-v11a0
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1250-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1250-IEs ::= SEQUENCE {
   phyLayerParameters-v1250
                                     PhyLayerParameters-v1250
                                                                             OPTIONAL,
   rf-Parameters-v1250
                                      RF-Parameters-v1250
                                                                             OPTIONAL,
   rlc-Parameters-r12
                                      RLC-Parameters-r12
                                                                             OPTIONAL,
   ue-BasedNetwPerfMeasParameters-v1250 UE-BasedNetwPerfMeasParameters-v1250 OPTIONAL,
   ue-CategoryDL-r12
                                      INTEGER (0..14)
                                                                             OPTIONAL,
   ue-CategoryUL-r12
                                      INTEGER (0..13)
                                                                             OPTIONAL,
   wlan-IW-Parameters-r12
                                      WLAN-IW-Parameters-r12
                                                                             OPTIONAL,
   measParameters-v1250
                                      MeasParameters-v1250
                                                                             OPTIONAL,
   dc-Parameters-r12
                                      DC-Parameters-r12
                                                                             OPTIONAL,
   mbms-Parameters-v1250
                                      MBMS-Parameters-v1250
                                                                             OPTIONAL,
   mac-Parameters-r12
                                      MAC-Parameters-r12
                                                                             OPTIONAL,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1250 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1250 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1250 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1250
                                                                             OPTIONAL,
   sl-Parameters-r12
                                  SL-Parameters-r12
                                                                     OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1260-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1260-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-CategoryDL-v1260
                                     INTEGER (15..16)
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     UE-EUTRA-Capability-v1270-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1270-IEs ::= SEQUENCE {
   rf-Parameters-v1270
                                      RF-Parameters-v1270
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1280-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1280-IEs ::= SEQUENCE {
   phyLayerParameters-v1280
                                     PhyLayerParameters-v1280
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1310-IEs
                                                                            OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1310-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-CategoryDL-v1310
                                  ENUMERATED {n17, m1}
                                                                          OPTIONAL,
   ue-CategoryUL-v1310
                                  ENUMERATED {n14, m1}
                                                                          OPTIONAL,
   pdcp-Parameters-v1310
                                      PDCP-Parameters-v1310,
   rlc-Parameters-v1310
                                      RLC-Parameters-v1310,
   mac-Parameters-v1310
                                      MAC-Parameters-v1310
                                                                              OPTIONAL,
```

```
phyLayerParameters-v1310
                                       PhyLayerParameters-v1310
                                                                              OPTIONAL,
   rf-Parameters-v1310
                                       RF-Parameters-v1310
                                                                              OPTIONAL,
   measParameters-v1310
                                       MeasParameters-v1310
                                                                              OPTIONAL,
                                                                              OPTIONAL,
   dc-Parameters-v1310
                                       DC-Parameters-v1310
   sl-Parameters-v1310
                                       SL-Parameters-v1310
                                                                              OPTIONAL,
   scptm-Parameters-r13
                                       SCPTM-Parameters-r13
                                                                              OPTIONAL,
   ce-Parameters-r13
                                       CE-Parameters-r13
                                                                              OPTIONAL,
   interRAT-ParametersWLAN-r13
                                      IRAT-ParametersWLAN-r13,
                                                                              OPTIONAL,
   laa-Parameters-r13
                                      LAA-Parameters-r13
   lwa-Parameters-r13
                                      LWA-Parameters-r13
                                                                              OPTIONAL,
   wlan-IW-Parameters-v1310
                                         WLAN-IW-Parameters-v1310,
   lwip-Parameters-r13
                                      LWIP-Parameters-r13,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1310 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1310 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1310 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1310
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                       UE-EUTRA-Capability-v1320-IEs
                                                                              OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1320-IEs ::= SEQUENCE {
   ce-Parameters-v1320
                                       CE-Parameters-v1320
                                                                              OPTIONAL,
   phyLayerParameters-v1320
                                       PhyLayerParameters-v1320
                                                                              OPTIONAL,
   rf-Parameters-v1320
                                      RF-Parameters-v1320
                                                                             OPTIONAL,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1320 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1320 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1320 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1320 OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1330-IEs
                                                                              OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1330-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-CategoryDL-v1330
                                      INTEGER (18..19)
                                                                              OPTIONAL,
   phyLayerParameters-v1330
                                                                              OPTIONAL,
                                      PhyLayerParameters-v1330
   ue-CE-NeedULGaps-r13
                                      ENUMERATED {true}
                                                                         OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1340-IEs
                                                                          OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1340-IEs ::= SEQUENCE {
                                                                          OPTIONAL,
   ue-CategoryUL-v1340
                                 INTEGER (15)
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1350-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1350-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-CategoryDL-v1350
                                 ENUMERATED {oneBis}
                                                                         OPTIONAL,
   ue-CategoryUL-v1350
                                  ENUMERATED {oneBis}
                                                                     OPTIONAL.
   ce-Parameters-v1350
                                  CE-Parameters-v1350,
   nonCriticalExtension
                                  UE-EUTRA-Capability-v1430-IEs
                                                                         OPTIONAL
```

```
UE-EUTRA-Capability-v1430-IEs ::= SEQUENCE {
   phyLayerParameters-v1430
                                     PhyLayerParameters-v1430,
   ue-CategoryDL-v1430
                                     ENUMERATED {m2}
                                                                         OPTIONAL,
                                     ENUMERATED {n16, n17, n18, n19, n20, m2} OPTIONAL,
   ue-CategoryUL-v1430
   ue-CategoryUL-v1430b
                                     ENUMERATED {n21}
                                                                          OPTIONAL,
   mac-Parameters-v1430
                                    MAC-Parameters-v1430
                                                                          OPTIONAL,
   measParameters-v1430
                                   MeasParameters-v1430
                                                                          OPTIONAL,
                                    PDCP-Parameters-v1430
   pdcp-Parameters-v1430
                                                                          OPTIONAL,
   rlc-Parameters-v1430
                                    RLC-Parameters-v1430,
   rf-Parameters-v1430
                                    RF-Parameters-v1430
                                                                          OPTIONAL,
   laa-Parameters-v1430
                                    LAA-Parameters-v1430
                                                                          OPTIONAL,
   lwa-Parameters-v1430
                                   LWA-Parameters-v1430
                                                                          OPTIONAL,
   lwip-Parameters-v1430
                                    LWIP-Parameters-v1430
                                                                          OPTIONAL,
   otherParameters-v1430
                                    Other-Parameters-v1430,
   mmtel-Parameters-r14
                                   MMTEL-Parameters-r14
                                                                          OPTIONAL,
   mobilityParameters-r14
                                   MobilityParameters-r14
                                                                          OPTIONAL,
   ce-Parameters-v1430
                                    CE-Parameters-v1430,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1430 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1430 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1430 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1430 OPTIONAL,
   mbms-Parameters-v1430
                                   MBMS-Parameters-v1430
                                                                         OPTIONAL,
   sl-Parameters-v1430
                                   SL-Parameters-v1430
                                                                         OPTIONAL,
   ue-BasedNetwPerfMeasParameters-v1430 UE-BasedNetwPerfMeasParameters-v1430 OPTIONAL,
                                   HighSpeedEnhParameters-r14
   highSpeedEnhParameters-r14
                                                                         OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                    SEQUENCE {}
                                                                         OPTIONAL
BandCombinationParameters-v1430 ::= SEQUENCE {
   bandParameterList-v1430 SEQUENCE (SIZE (1..maxSimultaneousBands-r10)) OF
          BandParameters-v1430
                                   OPTIONAL,
   retuningTimeBandPairList-r14
                                       SEQUENCE (SIZE (1..maxSimultaneousBands-r10)) OF
          RetuningTimeBandPairList-r14
                                           OPTIONAL,
   v2x-SupportedTxBandCombListPerBC-r14
                                            BIT STRING (SIZE (1.. maxBandComb-r13))
              OPTIONAL,
   v2x-SupportedRxBandCombListPerBC-r14 BIT STRING (SIZE (1.. maxBandComb-r13))
   OPTIONAL
V2X-BandParameters-r14 ::= SEQUENCE {
   v2x-FreqBandEUTRA-r14
                               FreqBandIndicator-r11,
   bandParametersTxSL-r14
                               BandParametersTxSL-r14
                                                                  OPTIONAL,
   bandParametersRxSL-r14
                               BandParametersRxSL-r14
                                                                  OPTIONAL
```

```
BandParametersTxSL-r14 ::= SEQUENCE {
   v2x-BandwidthClassTxSL-r14 V2X-BandwidthClassSL-r14
   v2x-eNB-Scheduled-r14
                               ENUMERATED {supported}
                                                                 OPTIONAL,
   v2x-HighPower-r14
                               ENUMERATED {supported}
                                                                 OPTIONAL
BandParametersRxSL-r14 ::= SEQUENCE {
   v2x-BandwidthClassRxSL-r14 V2X-BandwidthClassSL-r14,
   v2x-HighReception-r14 ENUMERATED {supported}
                                                                OPTIONAL
V2X-BandwidthClassSL-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxBandwidthClass-r10)) OF V2X-BandwidthClass-r14
V2X-BandwidthClass-r14 ::= ENUMERATED {a, b, c, d, e, f, ...}
UE-BasedNetwPerfMeasParameters-v1430 ::= SEQUENCE {
   locationReport-r14
                                       ENUMERATED {supported} OPTIONAL
SL-Parameters-v1430 ::=
                               SEQUENCE {
   zoneBasedPoolSelection-r14
                                      ENUMERATED {supported} OPTIONAL,
                                           ENUMERATED {supported} OPTIONAL,
   ue-AutonomousWithFullSensing-r14
   ue-AutonomousWithPartialSensing-r14 ENUMERATED {supported} OPTIONAL,
                                           ENUMERATED {supported} OPTIONAL,
   sl-CongestionControl-r14
                                      ENUMERATED {supported} OPTIONAL,
   v2x-TxWithShortResvInterval-r14
   v2x-numberTxRxTiming-r14
                                           INTEGER (1..16)
                                                                    OPTIONAL,
   v2x-nonAdjacentPSCCH-PSSCH-r14
                                     ENUMERATED {supported}
                                                                OPTIONAL,
   slss-TxRx-r14
                                       ENUMERATED {supported}
                                                                 OPTIONAL,
   v2x-SupportedBandCombinationList-r14
                                          V2X-SupportedBandCombination-r14
OPTIONAL}
V2X-SupportedBandCombination-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxBandComb-r13)) OF
V2X-BandCombinationParameters-r14
V2X-BandCombinationParameters-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1.. maxSimultaneousBands-r10)) OF
V2X-BandParameters-r14
-- ASN1STOP
```

UE-EUTRA-Capability 域描述

locationReport

指示UE是否支持向eNB上报其地理位置信息。

sI-CongestionControl

指示V2X直通链路通信场景下,UE是否支持CBR(信道占用率)测量,并向eNB报告。

slss-TxRx

指示V2X直通链路通信场景下,UE是否支持自主资源选择模式和eNB调度模式下的SLSS / PSBCH发送和接收。

zoneBasedPoolSelection

指示 UE 是否支持 V2X 通信基于区域的传输资源池选择。

ue-AutonomousWithFullSensing

指示UE是否支持使用自主资源选择模式发送PSCCH/PSSCH,具有V2X直通链路通信的完全感知(即,连续信道监视),并且UE支持与功率等级3 V2X UE对应的最大发射功率。

ue-AutonomousWithPartialSensing

指示UE是否支持使用UE自主资源选择模式发送PSCCH / PSSCH, 具有V2X直通链路通信的完全感知(即,连续信道监视),并且UE支持与功率等级3 V2X UE对应的最大发射功率。

v2x-eNB-Scheduled

指示UE是否支持在eNB调度模式使用动态调度或者SPS发送PSCCH/PSSCH进行V2X直通链路通信,以及上报SPS辅助信息,并且UE支持与功率等级3 V2X UE对应的最大发射功率。

v2x-HighPower

指示 UE 是否在一个频段中支持与功率等级 2 V2X UE 对应的最大发射功率。

v2x-HighReception

指示UE是否支持在一个子帧中接收20个PSCCH,并且每个子帧对136个RB(计入直通链路通信的频段中的PSCCH和PSSCH)进行解码。

v2x-nonAdjacentPSCCH-PSSCH

指示 UE 是否支持 V2X 直通链路通信中的非相邻 PSCCH 和 PSSCH 的发送和接收。

v2x-numberTxRxTiming

指示UE支持的V2X直通链路通信场景下,计入所有配置直通链路载波的发送/接收定时的数量。

v2x-SupportedBandCombListPerBC

指示对于 EUTRA 的特定频段组合,分别支持 V2x-SupportedTxBandCombinationList 或v2x-SupportedRxBandCombinationList中的支持的频段组合列表,其中UE支持EUTRA和V2X直通链路通信同时发送和接收。

v2x-TxWithShortResvInterval

指示V2X直通链路通信场景下,UE是否支持基于自主资源选择模式和eNB调度的资源分配模式的20ms和50ms的资源预留周期。

5.5.3.2.6 直通链路信息元素

- SL-CBR-CommonTxConfigList

IE SL-CBR-CommonTxConfigList表示s1-CBR-PSSCH-TxConfigList中的PSSCH传输参数(如MCS,子信道号,重传号,CR限制)的列表,以及cbr-RangeCommonConfigList中的CBR范围列表,配置用于V2X直通链路通信的UE的拥塞控制。

SL-CBR-CommonTxConfigList 信息元素

```
-- ASN1START

SL-CBR-CommonTxConfigList-r14 ::= SEQUENCE {
    cbr-RangeCommonConfigList-r14 SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-V2X-CBRConfig-r14)) OF

SL-CBR-Levels-Config-r14,
```

SL-CBR-CommonTxConfigList 域描述

cbr-RangeCommonConfigList

列出了 CBR 范围的列表。SL-CBR-Levels-Config 中条目列表指定 CBR 范围的上限。 CBR 范围的上限按照 cbr-RangeCommonConfigList 的连续条目按升序配置。 对于 cbr-RangeCommonConfigList 的第一个条目,CBR 范围的下限为 0。

cr-Limit

表示占用率的最大限制。 值 0 对应于 0,值 1 至 0.0001,值 2 至 0.0002 等(等于 0.0001),直到值 10000,对应于 1。

sI-CBR-PSSCH-TxConfigList

表示可用的 PSSCH 传输参数(如 MCS,子通道号,重传号和 CR 限制)配置的列表。

SL-CBR

值 0 对应于 0,值 1 至 0.01,值 2 至 0.02,等等。

tx-Parameters

表示 PSSCH 传输参数。

SL-CBR-PPPP-TxConfigList

IE SL-CBR-PPPP-TxConfigList通过使用在s1-CBR-PSSCH-TxConfigList中提供的配置索引,来表示 PSSCH 传输 参数 (例如 MCS ,子信道数目,重次数,CR 限制)集合之间的映射。通过 cbr-RangeCommonConfigList中的CBR范围配置的条目和PPPP范围的索引表示CBR范围。它还指示当CBR 测量结果不可用时要使用的默认PSSCH传输参数。

SL-CBR-PPPP-TxConfigList information element

```
-- ASN1START

SL-CBR-PPPP-TxConfigList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..8)) OF SL-PPPP-TxConfigIndex-r14

SL-PPPP-TxConfigIndex-r14 ::= SEQUENCE {
   priorityThreshold-r14 SL-Priority-r13,
```

SL-CBR-PPPP-TxConfigList 域描述

cbr-ConfigIndex

指示 cbr-RangeCommonConfigList 中 CBR 范围配置条目的索引使用的 CBR 范围。

defaultTxConfigIndex

表示通过 tx-ConfigIndexList 中对应条目的索引,不具有可用 CBR 测量结果的 UE 将要使用的 PSSCH 传输参数。 值 0 表示 tx-ConfigIndexList 中的第一个条目。 如果 UE 具有可用的 CBR 测量结果,该字段将被忽略。

priorityThreshold

指示与 cbr-ConfigIndex 和 tx-ConfigIndexList 中的配置相关联的 PPPP 范围的上限。 SL-CBR-PPPP-TxConfigList 中的 SL-PPPP-TxConfigIndex 的连续条目按照升序配置 PPPP 范围的上限。 对于 SL-PPPP-TxConfigIndex 的第一个条目,PPPP 范围的下限为 1。

tx-ConfigIndexList

表示在 sl-CBR-PSSCH-TxConfigList 中,PSSCH 传输参数的列表和索引的 CR 限制。tx-ConfigIndexList 中的每个索引顺序映射到由 cbr-ConfigIndex 指示的每个 CBR 范围。

- SL-CommResourcePool

IE SL-CommResourcePoolV2X指定了用于V2X直通链路通信的单个资源池的配置信息。该IE覆盖了直通链路控制信息和数据的配置。

SL-CommResourcePool 信息元素

```
-- ASN1START
SL-CommTxPoolListV2X-r14 ::=
                                   SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-V2X-TxPool-r14)) OF
SL-CommResourcePoolV2X-r14
SL-CommRxPoolListV2X-r14 ::=
                                   SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-V2X-RxPool-r14)) OF
SL-CommResourcePoolV2X-r14
SL-CommResourcePoolV2X-r14 ::=
                                   SEQUENCE {
    sl-OffsetIndicator-r14
                                       SL-OffsetIndicator-r12
                                                                   OPTIONAL, -- Need OR
   sl-Subframe-r14
                                       SubframeBitmapSL-r14,
   adjacencyPSCCH-PSSCH-r14
                                       BOOLEAN,
    sizeSubchannel-r14
                                       ENUMERATED {
                                       n4, n5, n6, n8, n9, n10, n12, n15, n16, n18, n20, n25, n30,
                                       n48, n50, n72, n75, n96, n100, spare13, spare12, spare11,
```

```
spare10, spare9, spare8, spare7, spare6, spare5, spare4,
                                     spare3, spare2, spare1},
   numSubchannel-r14
                                    ENUMERATED {n1, n3, n5, n8, n10, n15, n20, spare1},
   startRB-Subchannel-r14
                                    INTEGER (0..99),
   startRB-PSCCH-Pool-r14
                                    INTEGER (0..99)
                                                             OPTIONAL, -- Need OR
   rxParametersNCell-r14
                                    SEQUENCE {
       tdd-Config-r14
                                    TDD-Config
                                                             OPTIONAL, -- Need OP
       syncConfigIndex-r14
                                    INTEGER (0..15)
                                                              OPTIONAL, -- Need OR
                                    SL-TxParameters-r12
   dataTxParameters-r14
                                                             OPTIONAL, -- Cond Tx
   zoneID-r14
                                    INTEGER (0..7)
                                                             OPTIONAL, -- Need OR
                                       INTEGER (0..45)
   threshS-RSSI-CBR-r14
                                                                 OPTIONAL, -- Need OR
   poolReportId-r14
                                   SL-V2X-TxPoolReportIdentity-r14 OPTIONAL, -- Need OR
   cbr-pssch-TxConfigList-r14
                                   SL-CBR-PPPP-TxConfigList-r14 OPTIONAL, -- Need OR
   resourceSelectionConfigP2X-r14
                                   SL-P2X-ResourceSelectionConfig-r14 OPTIONAL, -- Cond P2X
                                                                 OPTIONAL, -- Need OR
   svncAllowed-r14
                                   SL-SvncAllowed-r14
   restrictResourceReservationPeriod-r14 SL-RestrictResourceReservationPeriodList-r14
   OPTIONAL, -- Need OR
SL-V2X-TxPoolReportIdentity-r14::= INTEGER (1..maxSL-PoolToMeasure-r14)
```

-- ASN1STOP

SL-CommResourcePool 域描述

adjacencyPSCCH-PSSCH

表示 UE 是否在相邻 RB(由 TRUE 指示)或非相邻 RB(由 FALSE 指示)中传输 PSCCH 和 PSSCH。

cbr-pssch-TxConfigList

通过使用 cbr-RangeCommonConfigList 中的条目的索引和 PSSCH 传输参数以及通过使用 sl-CBR-PSSCH-TxConfigList 中的条目的索引来 CR _limit 来指示 CBR 范围,PPPP,CBR 范围之间的映射。 如果 SL-CommResourcePoolV2X 包含在 MobilityControlInfoV2X 中,它将引用 cbr-RangeCommonConfigList 和 sl-CBR-PSSCH-TxConfigList 的 cbr-MobilityTxConfigList。 如果 SL-V2X-ConfigDedicated 中包含 SL-CommResourcePoolV2X,它将引用 cbr-RangeCommonConfigList 和 sl-CBR-PSSCH-TxConfigList 的 cbr-DedicatedTxConfigList。 否则,它是指包含在服务小区的 SystemInformationBlockType21 中的 cbr-CommonTxConfigList,用于 cbr-RangeCommonConfigList 和 sl-CBR-PSSCH-TxConfigList。

numSubchannel

表示对应资源池中子信道数量,见 5.1.3.2.1.4。

poolReportId

用于 CBR 测量报告的传输资源池的标识,其对应于 measResultListCBR 中报告的 poolIdentity。 此字段仅存在于在 RRCConnectionReconfiguration 和 v2x-CommTxPoolExceptional,p2x-CommTxPoolNormalCommon, v2x-CommTxPoolNormalCommon 和 SystemInformationBlockType21 的 v2x-CommTxPoolNormal 中配置的传输池中。 否则,该字段不存在。

resourceSelectionConfigP2X

用于 P2X 相关 V2X 直通链路通信的资源选择机制,即部分感知和/或随机选择。

restrictResourceReservationPeriod

如果已配置,则在此池中传输时,将忽略 v2x-ResourceSelectionConfig 中配置的 restrictResourceReservationPeriod 字段。

sizeSubchannel

指示相应资源池中每个子通道的 PRB 数。 值 n5 表示 5 个 PRB; n6 表示 6 个 PRB,等等。 E-UTRAN 在 adjacencyPSCCH-PSSCH 被设置为 TRUE 的情况下配置值 n5,n6,n10,n15,n20,n25,n50,n75 和 n100; 否则,在 adjacencyPSCCH-PSSCH 被设置为 FALSE 的情况下,E-UTRAN 配置值 n4,n5,n6,n8,n9,n10,n12,n15,n16,n18,n20,n30,n48,n72 和 n96,见 5.1.3.2.1.4。

sl-OffsetIndicator

指示在 SFN 周期内资源池的第一子帧的偏移,即重复位图 sl-Subframe 的开始子帧。 如果不存在,则资源池从 SFN = 0 的第一子帧开始。

sl-Subframe

表示资源池的位图,通过在 SFN 周期内重复位图来定义,见 3GPP TS 36.213。

startRB-PSCCH-Pool

表示 PSCCH 池的最低 RB 索引。 当池被(预)配置为 UE 总是在相同子帧中的相邻 RB 中传送 SC 和数据时,不存在该字段。

startRB-Subchannel

表示具有最低索引的子信道的最低 RB 索引,见 5.1.3.2.1.4。

syncAllowed

表示允许使用配置的资源池的同步参考。

syncConfigIndex

通过对用于直通链路通信的 SystemInformationBlockType18 中的 commSyncConfig 的相应条目的索引,或者通过用于 V2X 直通链路通信的 SystemInformationBlockType21 中的 v2x-SyncConfig 的相应条目的索引,来指示与接收池相关联的同步配置。

tdd-Config

与 syncConfigIndex 指示的小区接收池相关联的 TDD 配置。 TDD 场景下,如果缺少该字段,表示与提供该字段的小区具有相同的双工模式,并且与 SystemInformationBlockType1-> subframeAssignment 中相同的 UL / DL 配置。

threshS-RSSI-CBR

表示如 3GPP TS 36.214 中规定的用于确定子信道对 CBR 测量的贡献的 S-RSSI 门限值。 值 0 对应于-112dBm,值 1 至-110dBm,值 n 至 (-112 + n*2) dBm,依此类推。

zoneID

指示 UE 将使用该资源池的 zone ID。 在 SIB21 中的 v2x-CommTxPoolExceptional,

p2x-CommTxPoolNormalCommon 和 v2x-CommRxPool 中或在 mobilityControlInfoV2X 中,此字段不存在。

SL-CommTxPoolSensingConfig

IE SL-CommTxPoolSensingConfig表示用于UE自主资源选择的V2X直通链路通信配置。

SL-CommTxPoolSensingConfig 信息元素

-- ASN1START

SL-CommTxPoolSensingConfig-r14 ::= SEQUENCE {

pssch-TxConfigList-r14

SL-PSSCH-TxConfigList-r14,

thresPSSCH-RSRP-List-r14

SL-ThresPSSCH-RSRP-List-r14,

```
restrictResourceReservationPeriod-r14 SL-RestrictResourceReservationPeriodList-r14
OPTIONAL, -- Need OR
                                ENUMERATED {v0, v0dot2, v0dot4, v0dot6, v0dot8,
probResourceKeep-r14
                                            spare3, spare2, spare1},
p2x-SensingConfig-r14
                                    SEQUENCE {
   minNumCandidateSF-r14
                                    INTEGER (1..13),
    gapCandidateSensing-r14
                                   BIT STRING (SIZE (10))
     OPTIONAL, -- Need OR
sl-ReselectAfter-r14
                                ENUMERATED {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9,
                                         spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2,
                                         spare1}
                                                         OPTIONAL -- Need OR
```

-- ASN1STOP

SL-CommTxPoolSensingConfig 域描述

gapCandidateSensing

表示当某个子帧被视为候选资源时应检测哪个子帧,见 5.1.3.2.1.6。

minNumCandidate

表示可能的候选资源中包含的最小子帧数。

p2x-SensingConfig

表示仅用于 P2X 直通链路通信的感知配置

probResourceKeep

指示当资源重选计数器达到零时,基于 UE 自主资源选择场景下, UE 保持当前资源的概率。见 5.2.1.1.1。

pssch-TxConfigList

表示 PSSCH TX 参数,如 MCS,PRB 号码,重传号码,与 UE 自主资源选择不同的 UE 绝对速度和不同同步参考类型相关联(参见 3GPP TS 36.213)。

restrictResourceReservationPeriod

指示允许哪些值用于 PSCCH 中的资源预留周期。

thresPSSCH-RSRP-List

表示 64 个门限值的列表,应根据解码的 SCI 中的优先级和要发送的 SCI 的优先级来选择门限值,见 5.1.3.2.1.6。 如果由解码的 SCI 指示或保留资源,并且相关联的数据资源中的 PSSCH RSRP 高于门限值,则排除资源。

- SL-CP-Len

IE SL-CP-Len 表示循环前缀长度,见3GPP TS 36.211。

SL-CP-Len 信息元素

```
-- ASN1START

SL-CP-Len-r12 ::= ENUMERATED {normal, extended}

-- ASN1STOP
```

SL-InterFreqInfoV2X

IE SL-InterFreqInfoV2X表示用于V2X直通链路通信的相邻频率的同步和资源分配配置。

SL-InterFreqInfoV2X 信息元素

```
-- ASN1START
SL-InterFreqInfoListV2X-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (0..maxFreqV2X-1-r14)) OF SL-InterFreqInfoV2X-r14
SL-InterFreqInfoV2X-r14 ::= SEQUENCE {
   plmn-IdentityList-r14
                                   PLMN-IdentityList
                                                            OPTIONAL,
                                                                          -- Need OP
   v2x-CommCarrierFreq-r14 ARFCN-ValueEUTRA-r9,
   sl-MaxTxPower-r14
                                   P-Max
                                                    OPTIONAL,
                                                                 -- Need OR
   sl-Bandwidth-r14
                                    ENUMERATED {n6, n15, n25, n50, n75, n100} OPTIONAL,
   -- Need OR
   v2x-SchedulingPool-r14
                                   SL-CommResourcePoolV2X-r14 OPTIONAL, -- Need OR
   v2x-UE-ConfigList-r14 SL-V2X-UE-ConfigList-r14 OPTIONAL, -- Need OR
-- ASN1STOP
```

SL-InterFreqInfoV2X 域描述

plmn-IdentityList

表示用于接收 V2X 侧向链路通信的该频率的 PLMN 标识。 如果该字段不存在,则 UE 认为该频率用于接收 V2X 侧向链路通信涉及 SystemInformationBlockType1 中的 plmn-IdentityList 中的第一 PLMN 条目。

sl-MaxTxPower

表示在相应频率上传输 V2X 直通链路通信的最大传输功率。

v2x-SchedulingPool

表示载波间资源分配调度的资源池。 仅当 IE SL-V2X-ConfigDedicated 配置为 scheduled 时,才在 RRC 专用信令中配置该字段。

v2x-UE-ConfigList

表示用于跨载波 UE 资源配置。 如果列表中只有一个条目没有配置 physCellId,则配置应用于由 v2x-CommCarrierFreq(即载波特定配置)标识的频率; 如果该字段的条目包括 physCellIdList,则该配置被应用于由 physCellIdList 标识的小区(即小区特定配置)。

SL-V2X-UE-ConfigList

IE SL-V2X-UE-ConfigList指示每个载波或每个小区的相邻频率的资源配置。

SL-V2X-InterFreqUE-Config 信息元素

```
v2x-CommRxPool-r14
                                       SL-CommRxPoolListV2X-r14
                                                                          OPTIONAL,
                                                                                      -- Need OR
                                      SL-CommTxPoolListV2X-r14
                                                                                      -- Need OR
   v2x-CommTxPoolNormal-r14
                                                                          OPTIONAL,
   p2x-CommTxPoolNormal-r14
                                      SL-CommTxPoolListV2X-r14
                                                                          OPTIONAL,
                                                                                      -- Need OR
   v2x-CommTxPoolExceptional-r14
                                     SL-CommResourcePoolV2X-r14
                                                                          OPTIONAL,
                                                                                      -- Need OR
   v2x-ResourceSelectionConfig-r14
                                      SL-CommTxPoolSensingConfig-r14
                                                                          OPTIONAL,
                                                                                      -- Need OR
   zoneConfig-r14
                                       SL-ZoneConfig-r14
                                                                          OPTIONAL,
                                                                                     -- Need OR
   offsetDFN-r14
                                       INTEGER (0..1000)
                                                                          OPTIONAL,
                                                                                     -- Need OR
-- ASN1STOP
```

SL-V2X-InterFreqUE-Config 域描述

p2x-CommTxPoolNormal

指示允许 UE 发送 P2X 相关 V2X 直通链路通信的载波资源。

physCellIdList

如果配置,资源配置适用于由该字段标识的单元。否则,资源配置适用于给定的载波频率。

指示用于在载波频率上执行 V2X 侧向链路通信的同步类型(即, eNB 或 GNSS)。

v2x-CommRxPool

指示允许 UE 接收 V2X 直通链路通信的载波频率资源。

v2x-CommTxPoolExceptional

表示 特殊条件下,允许 UE 发送 V2X 直通链路通信的载波频率资源。

v2x-CommTxPoolNormal

表示允许 UE 发送 V2X 直通链路通信的载波频率资源。

v2x-SyncConfig

表示在给定频率上发送/接收 SLSS 的同步配置。

SL-OffsetIndicator

IE SL-OffsetIndicator指示资源池相对于小区SFN 0的偏移量。当超出覆盖范围时,指示资源池相 对于DFN O的偏移。

SL-OffsetIndicator 信息元素

```
-- ASN1START
SL-OffsetIndicator-r12 ::=
                               CHOICE {
   small-r12
                                      INTEGER (0..319),
                                       INTEGER (0..10239)
   large-r12
SL-OffsetIndicatorSync-r12 ::= INTEGER (0..39)
SL-OffsetIndicatorSync-v1430 ::=
                                  INTEGER (40..159)
SL-OffsetIndicatorSync-r14 ::=
                                   INTEGER (0..159)
```

-- ASN1STOP

SL-OffsetIndicator 域描述

SL-OffsetIndicatorSync

对于 V2X 直通链路通信,同步资源存在于满足以下关系的 SFN 和子帧中: (SFN * 10 +子帧号) mod 160 = SL-OffsetIndicatorSync。

SL-P2X-ResourceSelectionConfig

IE SL-P2X-ResourceSelectionConfig包括与P2X相关的V2X直通链路通信的资源选择配置。 E-UTRAN配置至少一个资源选择机制。

SL-P2X-ResourceSelectionConfig 信元

SL-P2X-ResourceSelectionConfig 域描述

partialSensing

允许对资源池中的 UE 自主资源选择进行部分感知。

randomSelection

允许对资源池中的 UE 自主资源选择进行自由选择。

SL-Priority

IE SL-Priority表示用于直通链路通信资源池的一个或多个优先级,或者用于直通链路通信的逻辑信道组的一个或多个优先级。

SL-Priority信息元素

```
-- ASN1START

SL-PriorityList-r13 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-Prio-r13)) OF SL-Priority-r13

SL-Priority-r13 ::= INTEGER (1..8)

-- ASN1STOP
```

SL-PSSCH-TxConfigList

IE SL-PSSCH-TxConfig指示PSSCH发送参数,如MCS,子信道数目,重传次数。当下层从IE SL-PSSCH-TxConfig中指定的范围中选择参数时,UE应考虑IE SL-PSSCH-TxConfigList中的两种配置和在IE SL-CBR-PPPP-TxConfigList中表示的CBR相关配置。

SL-PSSCH-TxConfigList 信息元素

```
-- ASN1START
SL-PSSCH-TxConfigList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxPSSCH-TxConfig-r14)) OF SL-PSSCH-TxConfig-r14
SL-PSSCH-TxConfig-r14 ::=
                             SEQUENCE {
                                                 OPTIONAL, -- Need OR
                             SL-TypeTxSync-r14
   typeTxSync-r14
                            ENUMERATED {kmph60, kmph80, kmph100, kmph120,
   thresUE-Speed-r14
                            kmph140, kmph160, kmph180, kmph200},
   parametersAboveThres-r14 SL-PSSCH-TxParameters-r14,
   parametersBelowThres-r14 SL-PSSCH-TxParameters-r14,
SL-PSSCH-TxParameters-r14 ::= SEQUENCE {
   minMCS-PSSCH-r14
                           INTEGER (0..31),
   maxMCS-PSSCH-r14
                            INTEGER (0..31),
   minSubChannel-NumberPSSCH-r14
                                   INTEGER (1..20),
   maxSubchannel-NumberPSSCH-r14
                                   INTEGER (1..20),
   allowedRetxNumberPSSCH-r14 ENUMERATED {n0, n1, both, spare1},
   maxTxPower-r14
                            SL-TxPower-r14
                                                      OPTIONAL
                                                                        -- Cond CBR
-- ASN1STOP
```

SL-PSSCH-TxConfigList 域描述

allowedRetxNumberPSSCH

表示在 PSSCH 上传输的允许重传次数。值 n0 表示传输块没有重传;值 n1 指示 UE 将对传输块执行一次重传;UE 可以自主地为传输块选择无重传或一次重传。

maxTxPower

指示在 PSSCH 和 PSCCH 上传输的最大传输功率。

minMCS-PSSCH, maxMCS-PSSCH

指示用于 PSSCH 上传输的最小和最大 MCS 值。

minSubchannel-NumberPSSCH, maxSubchannel-NumberPSSCH

表示可用于 PSSCH 传输的子信道的最小和最大数目,见 5.1.3.2.1.4。

thresUE-Speed

指示 UE 速率门限值。

typeTxSync

表示同步参考类型。 对于 eNB 的配置,只能配置 GNSS 和 eNB; 对于预配置,只能配置 GNSS 和 UE。 如果该字段不存在,则配置适用于所有同步参数类型。

parametersAboveThres

指示 UE 速度高于 thresUE-Speed 的 TX 参数。

parametersBelowThres

指示 UE 速度低于 thresUE-Speed 的 TX 参数。

条件	解释
CBR	该字段是可选的,需要 OR,在信息元素 SL-CBR-CommonTxConfigList-r14 或者信息元
	素 SL-CBR-PreconfigTxConfigList-r14中。否则该字段不出现。

SL-RestrictResourceReservationPeriodList

IE SL-RestrictResourceReservationPeriodList指示V2X直通链路通信PSCCH中的资源预留周期允许使用哪些值,见5.2.2.1.1.1。

SL-RestrictResourceReservationPeriodList 信元

```
-- ASN1START

SL-RestrictResourceReservationPeriodList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxReservationPeriod-r14))

OF SL-RestrictResourceReservationPeriod-r14

SL-RestrictResourceReservationPeriod-r14 ::= ENUMERATED {v0dot2, v0dot5, v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10, spare4, spare3, spare2, spare1}

-- ASN1STOP
```

SL-CommResourcePool 域描述

SL-RestrictResourceReservationPeriod

表示用于 V2X 直通链路通信的 PSCCH 中的资源预留周期的允许值。 值 v0dot2 表示

SL-RestrictResourceReservationPeriod 设置为 0.2,值 v0dot5 表示 0.5,值 v1 表示 1,以此类推。 值 v0dot2 和值 v0dot5 仅以池特定方式配置。E-UTRAN 不应为 P2X 相关的 V2X 直通链路通信的传输资源池设置 v0dot2 和 v0dot5 的值。

- SLSSID

IE SLSSID标识一个小区,接收UE用它来检测异步相邻小区,发送UE用它将同步信号扩展到小区的覆盖区域之外。

SLSSID 信元

```
-- ASN1START

SLSSID-r12 ::= INTEGER (0..167)

-- ASN1STOP
```

SL-SyncAllowed

IE SL-SyncAllowed 表示允许V2X直通链路通信传输资源池的同步参考。

SL-SyncAllowed 信息元素

-- ASN1START

SL-SyncAllowed 域描述

enb-Sync

当配置该字段时,如果 UE 直接或间接与 eNB 同步(即,同步到与 eNB 直接同步的参考 UE),则可以使用(预)配置的资源。

gnss-Sync

当配置该字段时,如果 UE 直接或间接与 GNSS 同步(即,同步到与 GNSS 直接同步的参考 UE),则可以使用(预)配置的资源。

ue-Sync

当配置该字段时,则如果 UE 同步的参考 UE,既不与 GNSS 又不与 eNB 直接或间接同步,则可以使用(预)配置的资源。

SL-SyncConfig

IE SL-SyncConfig表示与从相邻小区接收同步信号相关的配置信息,以及与直通链路通信同步信号发送相关的配置信息。

SL-SyncConfig 信元

```
-- ASN1START
SL-SyncConfigListV2X-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1.. maxSL-V2X-SyncConfig-r14)) OF SL-SyncConfig-r12
SL-SyncConfig-r12 ::=
                                     SEQUENCE {
   syncCP-Len-r12
                                          SL-CP-Len-r12,
   syncOffsetIndicator-r12
                                    SL-OffsetIndicatorSync-r12,
   slssid-r12
                                          SLSSID-r12,
   txParameters-r12
                                             SEQUENCE {
       syncTxParameters-r12
                                             SL-TxParameters-r12,
       syncTxThreshIC-r12
                                             RSRP-RangeSL-r12,
                                             BIT STRING (SIZE (19)) OPTIONAL
       syncInfoReserved-r12
                                                                                -- Need OR
                                                                     OPTIONAL,
                                                                                -- Need OR
   rxParamsNCell-r12
                                          SEQUENCE {
       physCellId-r12
                                             PhysCellId,
       discSyncWindow-r12
                                     ENUMERATED {w1, w2}
                                                                    OPTIONAL, -- Need OR
   [[ syncTxPeriodic-r13
                                         ENUMERATED {true}
                                                                    OPTIONAL
                                                                                -- Need OR
    [[ syncOffsetIndicator-v1430
                                                                    OPTIONAL,
                                     SL-OffsetIndicatorSync-v1430
                                                                                -- Need OR
```

```
gnss-Sync-r14
                                    ENUMERATED {true}
                                                                 OPTIONAL
                                                                             -- Need OR
   ]]
SL-SyncConfigListNFreqV2X-r14 ::=
                                  SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-V2X-SyncConfig-r14)) OF
SL-SyncConfigNFreq-r13
SL-SyncConfigNFreq-r13 ::=
                               SEQUENCE {
   asyncParameters-r13
                                   SEQUENCE {
      syncCP-Len-r13
                                       SL-CP-Len-r12,
      syncOffsetIndicator-r13
                                       SL-OffsetIndicatorSync-r12,
       slssid-r13
                                       SLSSID-r12
                                                             OPTIONAL, -- Need OR
   txParameters-r13
                                    SEQUENCE {
      syncTxParameters-r13
                                      SL-TxParameters-r12,
       syncTxThreshIC-r13
                                      RSRP-RangeSL-r12,
                                      BIT STRING (SIZE (19)) OPTIONAL, -- Need OR
       syncInfoReserved-r13
       syncTxPeriodic-r13
                                       ENUMERATED {true}
                                                            OPTIONAL -- Need OR
                                                              OPTIONAL, -- Need OR
                                   SEQUENCE {
   rxParameters-r13
       discSyncWindow-r13
                                       ENUMERATED {w1, w2}
                                                                 OPTIONAL, -- Need OR
   }
   [[ syncOffsetIndicator-v1430 SL-OffsetIndicatorSync-v1430 OPTIONAL,
                                                                            -- Need OR
      gnss-Sync-r14
                                   ENUMERATED {true}
                                                                OPTIONAL
                                                                             -- Need OR
   ]]
-- ASN1STOP
```

SL-SyncConfig 域描述

discSyncWindow

表示池配置指示的 SLSS 的同步窗口(见 3GPP TS 36.213)。 值 w1 表示 5 毫秒。 值 w2 表示正常循环前缀除以 2 的长度。

syncInfoReserved

预留。

synCP-Len

在 V2X 直通链路通信中被配置为 normal。

syncOffsetIndicator

如果配置了 syncOffsetIndicator-v1430,则 UE 将忽略字段 syncOffsetIndicator-r12。如果在 SL-V2X-Preconfiguration 中预配置了 syncOffsetIndicator3 或如果 gnss-Sync 包含在相应的条目中,并且 syncOffsetIndicator3 不是预配置的,则 E-UTRAN 应确保在 SL-V2X-Preconfiguration 中的 v2x-CommPreconfigSync 中将 syncOffsetIndicator1 设置为 syncOffsetIndicator1, 在 SL-V2X 预配置中配置相关频率。

syncTxThreshIC

当进行直通链路发送时,如果用于直通链路通信的小区的 RSRP 测量或者被用作下行测量和同步的参考小区的 RSRP 测量,低于该门限值,UE 可以发送 SLSS (即,变为同步参考)。

txParameters

包括与发送相关的参数。 E-UTRAN 每个列表都包括该字段,如包括在 commSyncConfig 中。

gnss-Sync

如果被配置,则同步配置用于 UE 同步到 GNSS 时的直连链路同步信号的发送/接收,使用 slssid=0 并忽略 slss-r12; 如果没有被配置,则同步配置用于 UE 同步到 eNB 时的直连链路同步信号的发送/接收,使用 slssid-r12。

SL-TF-ResourceConfig

IE SL-TF-ResourceConfig表示用于直通链路的一组时间/频率资源。

SL-TF-ResourceConfig 信元

```
-- ASN1START
SubframeBitmapSL-r14 ::=
                              CHOICE {
   bs10-r14
                                          BIT STRING (SIZE (10)),
   bs16-r14
                                           BIT STRING (SIZE (16)),
   bs20-r14
                                           BIT STRING (SIZE (20)),
   bs30-r14
                                           BIT STRING (SIZE (30)),
   bs40-r14
                                           BIT STRING (SIZE (40)),
   bs50-r14
                                           BIT STRING (SIZE (50)),
   bs60-r14
                                           BIT STRING (SIZE (60)),
   bs100-r14
                                           BIT STRING (SIZE (100))
-- ASN1STOP
```

SL-TF-ResourceConfig 域描述

subframeBitmap

表示用于直通链路的子帧位图,E-UTRAN 配置 FDD 的值 bs40,TDD 配置值为: 配置 0 为值 bs42,配置 1 为 bs16,配置 2 为 bs8,配置 3 为 bs12,配置 4 为 bs8,配置 5 为值 bs4,值为 bs30 为配置 6。 对于 V2X 直通链路通信,E-UTRAN 可为 FDD 配置值 bs16,bs20 或 bs100,TDD 配置值为: 配置 0 为 bs60,配置 1 为 bs40,配置 2 为 bs20,配置 3 为 bs30,配置 4 为 bs20,配置 5 的值为 bs10,配置 6 为值 bs50。

SL-TxPower

IE SL-TxPower用于限制UE在载波频率上的直通链路发送功率。 单位为dBm。值minusinfinity对应于-infinity。

SL-TxPower 信元

```
-- ASN1STOP
```

- SL-TypeTxSync

IE SL-TypeTxSync指示同步参考类型。

SL-TypeTxSync 信元

```
-- ASN1START

SL-TypeTxSync-r14 ::= ENUMERATED {gnss, enb, ue }

-- ASN1STOP
```

SL-ThresPSSCH-RSRP-List

IE SL-ThresPSSCH-RSRP-List指示用于基于感知的UE自主资源选择的门限值(见5.1.3.2.1.6)。 如果由解码的 SCI 指示或预留资源,则相关联的数据资源中的 PSSCH RSRP高于由 IE SL-ThresPSSCH-RSRP-List定义的门限值。

SL-ThresPSSCH-RSRP-List信元

```
-- ASN1START

SL-ThresPSSCH-RSRP-List-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (64)) OF SL-ThresPSSCH-RSRP-r14

SL-ThresPSSCH-RSRP-r14 ::= INTEGER (0..66)

-- ASN1STOP
```

SL-ThresPSSCH-RSRP-List域描述

SL-ThresPSSCH-RSRP

值 0 对应于负无穷大 dBm,值 1 对应于-128dBm,值 2 对应于-126dBm,值 n 对应于(-128 + (n-1)*2)dBm 等 等,值 66 对应于无穷大 dBm。

- SL-TxParameters

IE SL-TxParameters表示一组用于发送直通链路通信和同步的配置参数。

SL-TxParameters 信息元素

-- ASN1STOP

SL-TxParameters 域描述

alpha

参数: $\alpha_{PSSCH,3}$, $\alpha_{PSSCH,4}$, $\alpha_{PSSCH,4}$, $\alpha_{PSSCH,4}$, α_{PSSS} 见 5.1.3,其中 al0 对应于 0,al04 对应于值 0.4,al05 至 0.5,al06 至 0.6, al07 至 0.7,al08 至 0.8,al09 至 0.9,al1 对应于 1。该字段适用于直通链路功率控制。

p0

参数: $P_{\text{O_PSSCH},3}$, $P_{\text{O_PSSCH},4}$, $P_{\text{O_PSCCH},3}$, $P_{\text{O_PSCCH},4}$, $P_{\text{O_PSSS}}$ 见 5.1.3,单位 dBm。

SL-TxPoolIdentity

IE SL-TxPoolIdentity表示配置为用于V2X直通链路通信的单个池条目。

SL-TxPoolIdentity信息元素

```
-- ASN1START

SL-V2X-TxPoolIdentity-r14 ::= INTEGER (1.. maxSL-V2X-TxPool-r14)

-- ASN1STOP
```

- SL-V2X-ConfigDedicated

IE SL-V2X-ConfigDedicated指定了V2X直通链路通信的专用配置信息。

SL-V2X-ConfigDedicated 信元

```
-- ASN1START
SL-V2X-ConfigDedicated-r14 ::=
                                         SEQUENCE
   commTxResources-r14
                                      CHOICE {
       release
                                          NULL,
                                          CHOICE {
       setup
           scheduled-r14
                                          SEQUENCE {
               sl-V-RNTI-r14
                                      C-RNTI,
               mac-MainConfig-r14
                                             MAC-MainConfigSL-r12,
               v2x-SchedulingPool-r14
                                             SL-CommResourcePoolV2X-r14 OPTIONAL,
                                                                                    -- Need ON
                                              INTEGER (0..31)
                                                                                     -- Need OR
               mcs-r14
                                                                        OPTIONAL,
               logicalChGroupInfoList-r14
                                             LogicalChGroupInfoList-r13
           },
           ue-Selected-r14
                                          SEQUENCE {
               -- Pool for normal usage
               v2x-CommTxPoolNormalDedicated-r14 SEQUENCE {
                   poolToReleaseList-r14 SL-TxPoolToReleaseListV2X-r14 OPTIONAL, -- Need ON
                                            SL-TxPoolToAddModListV2X-r14 OPTIONAL,
                   poolToAddModList-r14
                                                                                    -- Need ON
                   v2x-CommTxPoolSensingConfig-r14 SL-CommTxPoolSensingConfig-r14
```

```
OPTIONAL
                                                                                 -- Need ON
            }
         }
      }
                                                                      OPTIONAL,
                                                                                 -- Need ON
   v2x-InterFreqInfoList-r14
                                   SL-InterFreqInfoListV2X-r14
                                                                      OPTIONAL,
                                                                                 -- Need ON
   thresSL-TxPrioritization-r14
                                       SL-Priority-r13
                                                                     OPTIONAL,
                                                                                 -- Need OR
   typeTxSync-r14
                                   SL-TypeTxSync-r14
                                                                     OPTIONAL,
                                                                                 -- Need OR
   cbr-DedicatedTxConfigList-r14 SL-CBR-CommonTxConfigList-r14 OPTIONAL,
                                                                                 -- Need OR
SL-TxPoolToAddModListV2X-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1.. maxSL-V2X-TxPool-r14)) OF
SL-TxPoolToAddMod-r14
SL-TxPoolToAddMod-r14 ::= SEQUNCE {
   poolIdentity-r14
                                   SL-V2X-TxPoolIdentity-r14,
   pool-r14
                                   SL-CommResourcePoolV2X-r14
SL-TxPoolToReleaseListV2X-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1.. maxSL-V2X-TxPool-r14)) OF
SL-V2X-TxPoolIdentity-r14
-- ASN1STOP
```

SL-V2X-ConfigDedicated 域描述

cbr-DedicatedTxConfigList

表示 CBR 范围划分的专用列表,以及可用于为 V2X 直通链路通信配置对 UE 的拥塞控制的 PSCCH TX 配置列表。

logicalChGroupInfoList

按照增加逻辑信道组标识的顺序,为每个逻辑信道组指定优先级。

Mcs

表示 5.1.3 中定义的 MCS。如果没有配置,MCS 的选择取决于 UE 的实现。

scheduled

表示 E-UTRAN 根据来自 UE 直通链路的 BSR 调度发送资源

sI-V-RNTI

指示 RNTI, 该 RNTI 用于 V2X 直通链路通信的直通链路资源 DCI 动态调度。

thresSL-TxPrioritization

指示门限值,该门限值用于在 SL V2X 传输和上行链路传输在时间上重叠时,进行优先级判定(参见 3GPP TS 36.321)。 该值将覆盖 SIB21 或 SL-V2X-Preconfiguration 中配置的 thresSL-TxP 优先级(如果有)。

typeTxSync

表示在 PCell 上执行 V2X 直通链接通信的优先同步类型(即, eNB 或 GNSS)。

ue-Selected

表示 UE 从 E-UTRAN 配置的资源池中选择发送资源。

v2x-InterFreqInfoList

表示其他载波频率与 V2X 直通链路通信的服务载波频率间同步和资源分配配置。 对于载波间调度资源分配, DCI-5A中的 CIF = 1 对应于该频率列表中的第一个条目, CIF = 2 对应于第二个条目, CIF = 0 对应于接收到 DCI 的频率。

v2x-SchedulingPool

当 E-UTRAN 为 V2X 直通链路通信的 Tx 调度资源时,指示资源池。

SL-V2X-UE-SelectionConfigList

IE SL-V2X-UE-SelectionConfigList指示用于UE自主资源选择的每载波或每小区的频率间资源配置。

SL-V2X-UE-SelectionConfigList 信息元素

```
-- ASN1START
SL-V2X-UE-SelectionConfigList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1.. maxCellIntra)) OF
SL-V2X-InterFreqUE-SelectionConfig-r14
SL-V2X-InterFreqUE-SelectionConfig-r14 ::=
                                            SEQUENCE {
                                      PhysCellIdList-r13
   physCellIdList-r14
                                                                        OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   typeTxSync-r14
                                      SL-TypeTxSync-r14
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
                                      SL-SyncConfigListNFreqV2X-r14
   v2x-SyncConfig-r14
                                                                        OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   v2x-CommRxPool-r14
                                     SL-CommRxPoolListV2X-r14
                                                                        OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   v2x-CommTxPoolNormal-r14
                                          SL-CommTxPoolListV2X-r14
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   p2x-CommTxPoolNormal-r14
                                          SL-CommTxPoolListV2X-r14
                                                                        OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   v2x-CommTxPoolExceptional-r14
                                     SL-CommResourcePoolV2X-r14
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   v2x-ResourceSelectionConfig-r14
                                    SL-CommTxPoolSensingConfig-r14
                                                                        OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   zoneConfig-r14
                                      SL-ZoneConfig-r14
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
   offsetDFN-r14
                                      INTEGER (0..1000)
                                                                         OPTIONAL,
                                                                                    -- Need OR
-- ASN1STOP
```

SL-V2X-InterFreqUE-Config 域描述

offsetDFN

表示当 GNSS 用于定时参考时,UE 确定 DFN 定时的定时偏移。 值 0 对应于 0 毫秒,值 1 对应于 0.001 毫秒,值 2 对应于 0.002 毫秒,依此类推。

p2x-CommTxPoolNormal

表示 UE 用来发送 P2X 相关的直通链路通信的载波频率资源。

physCellIdList

如果该字段被配置,资源配置适用于标识的小区。如果未被配置,资源配置只适用于给定的载波频率。

typeTxSync

表示用来执行 V2X 直通链路通信的载频的优先级同步类型(即 eNB 或 GNSS)。

v2x-CommRxPool

指示允许 UE 接收 V2X 直通链路通信的载波频率的资源。

v2x-CommTxPoolExceptional

表示载波频率上的资源,通过该资源允许 UE 在异常条件下,发送 V2X 直通链路通信,如 3GPP TS 36.331 5.10.13 所述。

v2x-CommTxPoolNormal

指示允许 UE 发送 V2X 直通链路通信的载波频率的资源。

v2x-SyncConfig

指示用于在给定频率上发送/接收 SLSS 的同步配置。

- SL-ZoneConfig

IE SL-ZoneConfig指示用于V2X直通链路通信的区域配置。

SL-ZoneConfig 信息元素

```
-- ASN1START

SL-ZoneConfig-r14 ::= SEQUENCE {

zoneLength-r14 ENUMERATED { m5, m10, m20, m50, m100, m200, m500, spare1}

zoneWidth-r14 ENUMERATED { m5, m10, m20, m50, m100, m200, m500, spare1}

zoneIdLongiMod-r14 INTEGER (1..4)

zoneIdLatiMod-r14 INTEGER (1..4)

}

-- ASN1STOP
```

SL-ZoneConfig 域描述

zoneLength

表示每个地理区域的长度。 值 m5 对应 5 米, m10 对应 10 米等等。

zoneWidth

表示每个地理区域的宽度。 值 m5 对应 5 米, m10 对应 10 米等等

zoneldLongiMod

表示相对于经度配置的区域总数。

zoneldLatiMod

表示相对于纬度配置的区域总数。

5. 5. 3. 3 RRC 多样性和类型约束值

- 多样性和类型约束定义

```
-- ASN1START
maxBandComb-r13
                           INTEGER ::= 384 -- Maximum number of band combinations in Rel-13
maxBandwidthClass-r10
                           INTEGER ::= 16 -- Maximum number of supported CA BW classes per band
maxCBR-Level-r14
                           INTEGER ::= 16 -- Maximum number of CBR levels
maxCBR-Level-1-r14
                           INTEGER ::= 15
                           INTEGER ::= 72 -- Maximum number of CBR results in a report
maxCBR-Report-r14
maxCellIntra
                           INTEGER ::= 16 -- Maximum number of neighbouring intra-frequency
                                           -- cells listed in SIB type 4
maxConfigSPS-r14
                           INTEGER ::= 8 -- Maximum number of simultaneous SPS configurations
```

maxFreq	INTEGER ::	= 8	Maximum number of carrier frequencies
maxFreqV2X-r14	INTEGER ::		
maxr1eqv2x-114	INIEGER	- 0	
T -7011 1 1 1		_	sidelink communication can be configured
maxFreqV2X-1-r14	INTEGER ::		
maxPSSCH-TxConfig-r14			Maximum number of PSSCH TX configurations
maxReservationPeriod-r14	INTEGER ::	= 16	Maximum number of resource reservation periodicities
			for sidelink V2X communications
	EGER ::= 16		
maxSL-PoolToMeasure-r14 INT	EGER ::= 72		Maximum number of TX resource pools for CBR
			measurement and report
maxSL-Prio-r13 INT	EGER ::= 8		Maximum number of entries in sidelink priority list
maxSL-SyncConfig-r12	INTEGER ::	= 16	Maximum number of sidelink Sync configurations
maxSL-V2X-RxPool-r14	INTEGER ::	= 16	Maximum number of RX resource pools for
			V2X sidelink communication
maxSL-V2X-RxPoolPreconf-r14	INTEGER ::	= 16	Maximum number of RX resource pools for
			V2X sidelink communication
maxSL-V2X-TxPool-r14	INTEGER ::	= 8	Maximum number of TX resource pools for
			V2X sidelink communication
maxSL-V2X-TxPoolPreconf-r14	INTEGER ::	= 8	Maximum number of TX resource pools for
			V2X sidelink communication
maxSL-V2X-SyncConfig-r14	INTEGER ::	= 16	Maximum number of sidelink Sync configurations
			for V2X sidelink communication
maxSL-V2X-CBRConfig-r14	INTEGER ::	= 4	Maximum number of CBR range configurations
			for V2X sidelink communication congestion control
maxSL-V2X-CBRConfig-1-r14	INTEGER ::	= 3	
maxSL-V2X-CBRConfig2-r14	INTEGE	R ::=	= 8 Maximum number of CBR range configurations in
			pre-configuration for V2X sidelink communication
			congestion control
maxSL-V2X-CBRConfig2-1-r14	INTEGER ::	= 7	
maxSL-V2X-TxConfig-r14	INTEGER ::	= 64	Maximum number of TX parameter configurations for
			V2X sidelink communication congestion control
maxSL-V2X-TxConfig-1-r14	INTEGER ::	= 63	
maxSL-V2X-TxConfig2-r14	INTEGER ::	= 128	8 Maximum number of TX parameter configurations in
			pre-configuration for V2X sidelink communication
			congestion control
maxSL-V2X-TxConfig2-1-r14	INTEGER ::	= 12	
maxTrafficPattern-r14	INTEGER ::		
			that the UE can simultaneously report to the
			E-UTRAN.
maxSimultaneousBands-r10	INTEGER	= 64	Maximum number of simultaneously aggregated bands
		Ų 1	
ASN1STOP			
1101110101			

5.5.3.4 PC5 RRC 消息

SBCCH-SL-BCH-Message-V2X

SBCCH-SL-BCH-Message-V2X消息为通过SBCCH逻辑信道上的SL-BCH从UE发送到UE的RRC消息的集合, 其中SBCCH逻辑信道应用于V2X直通链路通信。

MasterInformationBlock-SL-V2X

MasterInformationBlock-SL-V2X消息包括UE通过SL-BCH为V2X直通链路发送的SLSS信息,即同步参考。

```
信令无线承载: TM;
RLC-SAP: TM;
逻辑信道: SBCCH;
方向: 从UE到UE。
```

MasterInformationBlock-SL-V2X

```
-- ASN1START
MasterInformationBlock-SL-V2X-r14 ::=
                                        SEQUENCE {
    sl-Bandwidth-r14
                                      ENUMERATED {
                                          n6, n15, n25, n50, n75, n100},
   tdd-ConfigSL-r14
                                      TDD-ConfigSL-r12,
   directFrameNumber-r14
                                     BIT STRING (SIZE (10)),
   directSubframeNumber-r14
                                     INTEGER (0..9),
   inCoverage-r14
                                      BOOLEAN,
                                      BIT STRING (SIZE (27))
   reserved-r14
-- ASN1STOP
```

MasterInformationBlock-SL-V2X域描述

directFrameNumber

指示发送 SLSS 和 SL-BCH 的帧编号。与 directFrameNumber 对应的帧中子帧由 directSubframeNumber 指示。

inCoverage

值为 TRUE 时,表示发送 MasterInformationBlock-SL 的 UE 处于 E-UTRAN 覆盖中。

sl-Bandwidth

传输带宽配置。 n6 对应于 6 个资源块, n15 对应 15 个资源块。

5.5.4 变量和常量

UE变量:

VarMeasReportList

UE变量VarMeasReportList包含了满足触发条件的测量信息。

VarMeasReportList UE 变量

```
-- ASN1START
VarMeasReportList ::=
                                 SEQUENCE (SIZE (1..maxMeasId)) OF VarMeasReport
VarMeasReportList-r12 ::=
                                 SEQUENCE (SIZE (1..maxMeasId-r12)) OF VarMeasReport
VarMeasReport ::=
                                  SEQUENCE {
   -- List of measurement that have been triggered
                                      MeasId,
   measId
   measId-v1250
                                      MeasId-v1250
                                                                     OPTIONAL,
   cellsTriggeredList
                                     CellsTriggeredList
                                                                     OPTIONAL,
   csi-RS-TriggeredList-r12
                                     CSI-RS-TriggeredList-r12
   poolsTriggeredList-r14
                                     Tx-ResourcePoolMeasList-r14 OPTIONAL,
   numberOfReportsSent
                                      INTEGER
CellsTriggeredList ::=
                                 SEQUENCE (SIZE (1..maxCellMeas)) OF CHOICE {
   physCellIdEUTRA
                                          PhysCellId,
   physCellIdUTRA
                                          CHOICE {
       fdd
                                              PhysCellIdUTRA-FDD,
       tdd
                                              PhysCellIdUTRA-TDD
   physCellIdGERAN
                                          SEQUENCE {
       carrierFreq
                                              CarrierFreqGERAN,
                                              PhysCellIdGERAN
       physCellId
                                         PhysCellIdCDMA2000,
   physCellIdCDMA2000
    wlan-Identifiers-r13
                                          WLAN-Identifiers-r12
CSI-RS-TriggeredList-r12 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxCSI-RS-Meas-r12)) OF MeasCSI-RS-Id-r12
-- ASN1STOP
```

5.5.5 指定和默认的无线配置参数

- 5.5.5.1 指定配置
- 5.5.5.1.1 逻辑信道配置
- 5. 5. 5. 1. 1. 1 直通链路广播控制信道配置

表 21 SBCCH 配置参数

名称	值	语义描述	Ver
PDCP配置	N/A		
RLC配置	TM		
MAC配置	TM		

5. 5. 5. 1. 1. 2 直通链路传输信道配置

表 22 STCH 配置参数

名称	值	语义描述	Ver
PDCP配置			
丢失定时器	未定义	基于UE实现	
pdcp-SN-Size	16		
maxCID	15		
算法			
RLC配置		单向UM RLC	
		UM 窗口大小	
		设置为 0	
sn-FieldLength	5		
逻辑信道标识	未定义	发送UE自主选	
		择,基于UE实	
		现	
逻辑信道配置			
优先级	未定义	发送UE自主选	
		择,基于UE实	
		现	
优先比特速率	未定义	发送UE自主选	
		择,基于UE实	
		现	
bucketSizeDuration	未定义	发送UE自主选	
		择,基于UE实	
		现	
逻辑信道组	3		
MAC配置			

5.5.5.2 直通链路预配置参数

5.5.5.2.1 指定的参数

本条只列出在标准中指定值的参数。

表 23 标准中指定值的参数

名字	值	语义描述	Ver

名字	值	语义描述	Ver
SL-PreconfigV2X-Sync>s			
yncTxParameters	0		
>>alpha			
SL-V2X-PreconfigComm			
Pool			
>dataTxParameters	0		
>>alpha			
	0		

5. 5. 5. 2. 2 预配置参数

本ASN. 1部分是预配置直通链路参数在E-UTRAN中的定义的开始。

注1: 假设上层提供在当前UE位置合法的一个预配置参数的集合,如果有,见3GPP TS 24.334 10.2。

- SL-V2X-Precofiguration

IE SL-V2X-Preconfiguration包含用于V2X直通链路通信的直通链路预配置参数。

SL-V2X-Preconfiguration信息元素

```
-- ASN1START
SL-V2X-Preconfiguration-r14 ::= SEQUENCE {
   v2x-PreconfigFreqList-r14
                                 SL-V2X-PreconfigFreqList-r14,
   anchorCarrierFreqList-r14
                                SL-V2X-AnchorCarrierFreqList-r14
                                                                                 OPTIONAL,
   cbr-PreconfigList-r14
                                 SL-CBR-PreconfigTxConfigList-r14
                                                                                 OPTIONAL,
SL-CBR-PreconfigTxConfigList-r14 ::= SEQUENCE {
   cbr-RangeCommonConfigList-r14 SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-V2X-CBRConfig2-r14)) OF
SL-CBR-Levels-Config-r14,
   sl-CBR-PSSCH-TxConfigList-r14 SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-V2X-TxConfig2-r14)) OF
SL-CBR-PSSCH-TxConfig-r14
SL-V2X-AnchorCarrierFreqList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxFreq)) OF ARFCN-ValueEUTRA-r9
SL-V2X-PreconfigFreqList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxFreq)) OF SL-V2X-PreconfigFreqInfo-r14
SL-V2X-PreconfigFreqInfo-r14 ::=
                                      SEQUENCE {
   v2x-CommPreconfigGeneral-r14
                                      SL-PreconfigGeneral-r12,
   v2x-CommPreconfigSync-r14
                                      SL-PreconfigV2X-Sync-r14,
   v2x-CommRxPoolList-r14
                                      SL-PreconfigV2X-RxPoolList-r14,
                                      SL-PreconfigV2X-TxPoolList-r14,
   v2x-CommTxPoolList-r14
   p2x-CommTxPoolList-r14
                                       SL-PreconfigV2X-TxPoolList-r14,
```

```
v2x-ResourceSelectionConfig-r14
                                                                                                        SL-CommTxPoolSensingConfig-r14
                                                                                                                                                                                                                OPTIONAL,
                                                                                                                                                                                                       OPTIONAL,
         zoneConfig-r14
                                                                                                  SL-ZoneConfig-r14
                                                                                                 ENUMERATED {gnss, enb},
         syncPriority-r14
         thresSL-TxPrioritization-r14
                                                                                                INTEGER (0..7)
                                                                                                                                                                                            OPTIONAL,
          offsetDFN-r14
                                                                                                   INTEGER (0..1000)
                                                                                                                                                                                             OPTIONAL,
SL-PreconfigGeneral-r12 ::= SEQUENCE {
          -- PDCP configuration
          rohc-Profiles-r12
                                                                                                   SEQUENCE {
                  profile0x0001-r12
                                                                                                                       BOOLEAN,
                  profile0x0002-r12
                                                                                                                       BOOLEAN,
                   profile0x0004-r12
                                                                                                                       BOOLEAN,
                   profile0x0006-r12
                                                                                                                       BOOLEAN,
                   profile0x0101-r12
                                                                                                                       BOOLEAN,
                   profile0x0102-r12
                                                                                                                       BOOLEAN,
                   profile0x0104-r12
                                                                                                                       BOOLEAN
          -- Physical configuration
         carrierFreq-r12
                                                                                                ARFCN-ValueEUTRA-r9,
          maxTxPower-r12
                                                                                                   P-Max,
          additionalSpectrumEmission-r12
                                                                                               AdditionalSpectrumEmission,
          sl-bandwidth-r12
                                                                                                   ENUMERATED {n6, n15, n25, n50, n75, n100},
        tdd-ConfigSL-r12
                                                                                                   TDD-ConfigSL-r12,
         reserved-r12
                                                                                                   BIT STRING (SIZE (19)),
{\tt SL-PreconfigV2X-RxPoolList-r14} ::= {\tt SEQUENCE} \ ({\tt SIZE} \ ({\tt 1..maxSL-V2X-RxPoolPreconf-r14})) \ {\tt OF} \ ({\tt SIZE} \ ({\tt 1..maxSL-V2X-RxPoolPreconf-r14})) \ {\tt OF} \ ({\tt SIZE} \ ({\tt 1..maxSL-V2X-RxPoolPreconf-r14})) \ {\tt OF} \ ({\tt II} \ ({\tt II}
SL-V2X-PreconfigCommPool-r14
SL-PreconfigV2X-TxPoolList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxSL-V2X-TxPoolPreconf-r14)) OF
SL-V2X-PreconfigCommPool-r14
SL-V2X-PreconfigCommPool-r14 ::= SEQUENCE {
 -- This IE is same as SL-V2X-CommResourcePool with rxParametersNCell absent
         sl-OffsetIndicator-r14
                                                                                                 SL-OffsetIndicator-r12 OPTIONAL,
        sl-Subframe-r14
                                                                                                 SubframeBitmapSL-r14,
         adjacencyPSCCH-PSSCH-r14
                                                                                                  BOOLEAN,
          sizeSubchannel-r14
                                                                                                   ENUMERATED {
                                                                                                   n4, n5, n6, n8, n9, n10, n12, n15, n16, n18, n20, n25, n30,
                                                                                                   n48, n50, n72, n75, n96, n100, spare13, spare12, spare11,
                                                                                                   spare10, spare9, spare8, spare7, spare6, spare5, spare4,
```

```
spare3, spare2, spare1},
                                     ENUMERATED {n1, n3, n5, n8, n10, n15, n20, spare1},
   numSubchannel-r14
   startRB-Subchannel-r14
                                     INTEGER (0..99),
                                     INTEGER (0..99)
   startRB-PSCCH-Pool-r14
                                                               OPTIONAL,
   dataTxParameters-r14
                                     P0-SL-r12,
   zoneID-r14
                                     INTEGER (0..7)
                                                               OPTIONAL,
   cbr-MeasConfig-r14
                                     SL-CBR-MeasConfig-r14 OPTIONAL,
   cbr-pssch-TxConfigList-r14
                                    SL-CBR-PPPP-TxPreconfigList-r14 OPTIONAL,
   resourceSelectionConfigP2X-r14
                                    SL-P2X-ResourceSelectionConfig-r14 OPTIONAL,
   syncAllowed-r14
                                     SL-SyncAllowed-r14
   restrictResourceReservationPeriod-r14 SL-RestrictResourceReservationPeriodList-r14
   OPTIONAL, -- Need OR
SL-CBR-PPPP-TxPreconfigList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..8)) OF SL-PPPP-TxPreconfigIndex-r14
SL-PPPP-TxPreconfigIndex-r14 ::= SEQUENCE {
   priorityThreshold-r14
                                SL-Priority-r13,
   defaultTxConfigIndex-r14
                               INTEGER(0..maxCBR-Level-1-r14),
   cbr-ConfigIndex-r14
                                INTEGER(0..maxSL-V2X-CBRConfig2-1-r14),
   tx-ConfigIndexList-r14
                              SEQUENCE (SIZE (1..maxCBR-Level-r14)) OF Tx-PreconfigIndex-r14
Tx-PreconfigIndex-r14 ::= INTEGER(0..maxSL-V2X-TxConfig2-1-r14)
-- ASN1STOP
```

SL-V2X-Preconfiguration域描述

adjacencyPSCCH-PSSCH

指示 UE 是否总是在相邻 RB 上传输 PSCCH和 PSSCH(用 TRUE 指示)或可以在非相邻 RB 上传输 PSCCH和 PSSCH (用 FALSE 指示)。该参数只有在当一个资源池被配置为 UE 在同一子帧传输 PSCCH 和对应的 PSSCH 时出现。

anchorCarrierFreqList

指示载波频率,该载波频率可以包含 V2X 直通链路通信的跨载波资源配置。

carrierFreq

指示覆盖外直通链路通信的载波频率。

cbr-PreconfigList

表示 CBR 范围的预配置列表和可用于为 V2X 直通链路通信配置对 UE 的拥塞控制的 PSSCH 传输配置列表。

cbr-pssch-TxConfigList

通过使用 cbr-PreconfigList 中的 cbr-RangeCommonConfigList 中的条目的索引以及 PSSCH 传输参数和 CR 限制来指示 PPPP 之间的映射,通过使用 cbr-PreconfigList 中的 sl-CBR-PSSCH-TxConfigList 中的条目的索引。

numSubchannel

指示相应资源池中的子信道数。

offsetDFN

表示 UE 确定 DFN 定时的定时偏移。 如果配置,当 GNSS 用于定时参考时,UE 确定"DFN 定时= GNSS 定时+ offsetDFN"。

resource Selection Config P2X

为 P2X 相关的 V2X 直通链路通信指示允许的资源选择机制,即部分感知和/或随机选择。

restrictResourceReservationPeriod

如果配置了,为了在该资源池上进行传输,该域将重写 v2x-ResourceSelectionConfig 中配置的 restrictResourceReservationPeriod。

sizeSubchannel

指示相应资源池中每个子信道的 PRB 数。n5 指示 5 个 PRB;n6 指示 6 个 PRB 等。adjacencyPSCCH-PSSCH 被设置为 TRUE 时,可选的值是 n5、n6、n10、n15、n20、n25、n50、n75 和 n100;adjacencyPSCCH-PSSCH 被设置为 FALSE 时,可选的值时 n4、n5、n6、n8、n9、n10、n12、n15、n16、n18、n20、n30、n48、n72 和 n96。

sl-OffsetIndicator

指示在系统帧序号周期内资源池的第一子帧的偏移。如果缺省,资源池从 SFN=0 的第一子帧开始。

sl-Subframe

指示资源池的位图,是通过在一个系统帧序号周期内重复该位图定义的(见 3GPP TS 36.213)。

startRB-Subchannel

指示索引最低的子信道的最低 RB 索引。

startRB-PSCCH-Pool

指示 PSCCH 池的最低 RB 索引。

syncAllowed

指示允许的同步参考,该参考可以用预配置的资源池。

syncPriority

指示同步优先级顺序。如果 UE 没有检测到任何在 anchorCarrierFreqList 的载波频率上配置同步配置的小区,如果该域设置为 GNSS,相对于直接同步到 eNB,UE 将优先考虑 GNSS;如果该域设置为 eNB,相对于 GNSS,UE 将优先考虑直接同步到 eNB。

thresSL-TxPrioritization

指示门限值,该门限值用于在 SL V2X 传输与上行链路传输在时间上重叠时,进行优先级判定(见 5.1.3.5)。

threshS-RSSI-CBR

表示如 3GPP TS 36.214 中规定的用于确定子信道对 CBR 测量的贡献的 S-RSSI 门限值。 值 0 对应于-112dBm,值 1 至-110dBm,值 n 至 (-112 + n * 2) dBm,等。

v2x-CommRxPoolList

指示 V2X 直通链路通信接收资源池的一个列表。

v2x-CommTxPoolList

指示 V2X 直通链路通信传输资源池的一个列表。

v2x-ResourceSelectionConfig

指示 V2X 直通链路通信配置,UE 使用该配置自主选择资源。

zoneConfig

指示 3GPP TS 36.331 5.10.13.2 中用于 V2X 直通链路通信的区域配置。

zonelD

指示区域 ID,根据 3GPP TS 36.331 5.10.13.2 描述,UE 将使用此资源池。该域在 SL-V2X-PreconfigFreqInfo 的 v2x-CommRxPoolList 和 p2x-CommTxPoolList 缺失。

5.5.6 网络节点间交互的无线信息

5.5.6.1 节点间的 RRC 消息

本条描述在X2接口、S1接口传输或来自基站的RRC消息,即一个用于在网络节点间传输所有RRC消息的单一的逻辑信道。该信息可以是来自或发送至另一个无线接入技术。完整的ASN. 1见3GPP TS 36. 331。

HandoverPreparationInformation

IE HandoverPreparationInformation用于转换准备过程中传输目标eNB使用的E-UTRA RRC消息,包括UE能力信息。

方向:源eNB/源无线接入线向目标eNB。

HandoverPreparationInformation信息元素

```
-- ASN1START
HandoverPreparationInformation ::= SEQUENCE {
   criticalExtensions
                                 CHOICE {
                                     CHOICE {
          handoverPreparationInformation-r8 HandoverPreparationInformation-r8-IEs,
          spare7 NULL,
          spare6 NULL, spare5 NULL, spare4 NULL,
          spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
      },
      }
HandoverPreparationInformation-r8-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-RadioAccessCapabilityInfo
                                UE-CapabilityRAT-ContainerList,
   as-Config
                                  AS-Config
                                                      OPTIONAL, -- Cond HO
  rrm-Config
                                  RRM-Config
                                                      OPTIONAL,
                                  AS-Context
                                                       OPTIONAL, -- Cond HO
   as-Context
                                  HandoverPreparationInformation-v920-IEs OPTIONAL
   nonCriticalExtension
{\tt HandoverPreparationInformation-v920-IEs} \ ::= \ {\tt SEQUENCE} \ \{
   ue-ConfigRelease-r9
                                  ENUMERATED {
                                  rel9, rel10, rel11, rel12, v10j0, v11e0,
                                  v1280, rel13, ...} OPTIONAL, -- Cond HO2
  nonCriticalExtension
                                  HandoverPreparationInformation-v9d0-IEs OPTIONAL
HandoverPreparationInformation-v9d0-IEs ::= SEQUENCE {
   lateNonCriticalExtension OCTET STRING (CONTAINING
nonCriticalExtension HandoverPreparationInformation-v9e0-IEs
                                                                         OPTIONAL
```

```
HandoverPreparationInformation-v9e0-IEs ::= SEQUENCE {
                                 AS-Config-v9e0 OPTIONAL, -- Cond HO2
  as-Config-v9e0
   nonCriticalExtension HandoverPreparationInformation-v1130-IEs OPTIONAL
HandoverPreparationInformation-v1130-IES ::= SEQUENCE {
                                 AS-Context-v1130 OPTIONAL, -- Cond HO2
   as-Context-v1130
   nonCriticalExtension
                                 HandoverPreparationInformation-v1250-IEs
OPTIONAL
HandoverPreparationInformation-v1250-IEs ::= SEQUENCE {
  ue-SupportedEARFCN-r12
                                 ARFCN-ValueEUTRA-r9 OPTIONAL, -- Cond HO3
                             AS-Config-v1250
   as-Config-v1250
                                                     OPTIONAL, -- Cond HO2
   nonCriticalExtension
                                 HandoverPreparationInformation-v1320-IEs
OPTIONAL
HandoverPreparationInformation-v1320-IEs ::= SEQUENCE {
                                                      OPTIONAL, -- Cond HO2
  as-Config-v1320
                                 AS-Config-v1320
   as-Context-v1320
                                 AS-Context-v1320 OPTIONAL, -- Cond HO2
  nonCriticalExtension
                                 HandoverPreparationInformation-v1430-IEs
OPTIONAL
HandoverPreparationInformation-v1430-IEs ::= SEQUENCE {
  as-Config-v1430
                             AS-Config-v1430
                                                      OPTIONAL, -- Cond HO2
                             ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Cond HO2
  makeBeforeBreakReq-r14
                                                             OPTIONAL
  nonCriticalExtension
                             SEQUENCE {}
-- ASN1STOP
```

HandoverPreparationInformation 域描述

as-Config

无线资源配置。可用于内部 E-UTRA 转换的情况。如果目标接收到 as-Config 中不完整的 MeasConfig 或者 RadioResourceConfigDedicated,目标 eNB 可决定根据 ue-ConfigRelease 使用全部的配置选项。

as-Context

目标 eNB 请求的本地 E-UTRAN 上下文。

5. 5. 6. 2 节点间 RRC 信息元素定义

- AS-Config

IE AS-Config信元包含关于源eNB的RRC配置信息的信息,目的eNB在切换准备阶段用该信息决定改变RRC配置的需求,该信息也可在切换成功后或在RRC连接重建或重新开始。

AS-Config 信息元素

```
-- ASN1START

AS-Config-v1430 ::= SEQUENCE {
    sourceSL-V2X-CommConfig-r14 SL-V2X-ConfigDedicated-r14 OPTIONAL,
    sourceLWA-Config-r14 LWA-Config-r13 OPTIONAL,
    sourceWLAN-MeasResult-r14 MeasResultListWLAN-r13 OPTIONAL
}
-- ASN1STOP
```

注: AS-Configuration重用主要创建来满足无线接口信令需求的信息元素,该信息元素可能包含一些与目的eNB无关的参数,例如MasterInformationBlock中包含的SFN。

AS-Config 字段描述

sourceSL-V2X-CommConfig

指示在源 eNB 中配置的 V2X 直通链路通信相关的配置。

AS-Context

IE AS-Contex用于转换目的eNB请求的本地E-UTRAN上下文。

AS-Context 信息元素

```
-- ASN1START
AS-Context-v1130 ::=
                                    SEQUENCE {
   idc-Indication-r11
                                        OCTET STRING (CONTAINING
                                         InDeviceCoexIndication-r11) OPTIONAL, -- Cond HO2
   mbmsInterestIndication-r11
                                        OCTET STRING (CONTAINING
                                       MBMSInterestIndication-r11) OPTIONAL, -- Cond HO2
   powerPrefIndication-r11
                                       OCTET STRING (CONTAINING
                                        UEAssistanceInformation-r11) OPTIONAL,
-- Cond HO2
   [[ sidelinkUEInformation-r12
                                           OCTET STRING (CONTAINING
                                            SidelinkUEInformation-r12) OPTIONAL
-- Cond HO2
   ]]
-- ASN1STOP
```

条件	解释			
НО	当 E-UTRA 内部切换时,该字段强制出现,否则不出现。			
H02	当 E-UTRA 内部切换时,该字段为可选项,否则,该字段不出现。			

5.6 空闲模式下的 UE 过程

当RRC空闲态的V2X UE处在网络覆盖内时,应在进行V2X直通链路通信的载波上选择一个合适的小区驻留,并使用小区系统消息SIB21中指示的V2X直通链路配置。当处在网络覆盖外时,如果能在支持V2X直通链路跨载波配置的频率上检测到一个合适的小区并驻留,则应使用小区系统消息SIB21中指示的V2X直通链路配置,否则应使用预配置的V2X直通链路配置。UE进行V2X直通链路通信时,应采用5.6.1的小区重选优先级,如何获取V2X直通链路配置在5.6.2规定。当UE在非服务频率上进行V2X直通链路通信时,应按5.6.3规定的方式进行测量和小区重选。V2X UE在做小区选择和小区重选时,分别采用3GPP TS 36.304中的S准则和R准则来评估一个小区是否合适驻留,用于S准则和R准则评估的参数选择在5.6.4规定。

5. 6. 1 小区重选优先级

如果V2X UE的更高层指示UE进行V2X直通链路通信,并且只有当UE驻留在某一个频率上的小区才能进行V2X直通链路通信时,UE认为该频率的小区重选优先级最高。如果V2X UE的更高层指示UE进行V2X直通链路通信,只有当UE在提供V2X直通链路跨载波配置的频率上无法驻留在任何小区的情况下才能使用预配置的V2X直通链路配置时,UE认为提供V2X直通链路跨载波配置的频率的小区重选优先级最高。

5. 6. 2 RRC 空闲模式下的 V2X 直通链路配置

只有当UE满足5.5.2.6.1定义的条件时才能进行V2X直通链路通信的发送和接收。按5.6.4定义的V2X UE处于网络覆盖内和覆盖外的条件,当V2X UE在一个可以用于V2X直通链路通信的频率上处于网络覆盖内时,则UE在该频率上进行V2X直通链路通信时应使用SIB21中指示的V2X直通链路配置;当V2X UE在一个可以用于V2X直通链路通信的频率上处于网络覆盖外时,如果UE驻留在支持提供V2X直通链路跨载波配置的频率的小区上,则UE在该频率上进行V2X直通链路通信时应使用SIB21中指示的V2X直通链路配置,否则,UE应使用SL-V2X-Preconfiguration中指示的V2X直通链路配置。

5. 6. 3 V2X 直通链路同步

UE在进行V2X直通链路通信时,应根据SIB21中指示的同步配置进行V2X直通链路同步,具体同步方法应符合5.5.2.6.3和5.5.2.6.4的规定。

5. 6. 4 V2X 直通链路通信触发的小区选择和重选

如果V2X UE对在某个非服务频率上进行V2X直通链路通信感兴趣时,则V2X UE应在感兴趣的频率上或者支持为V2X直通链路通信的频率提供V2X直通链路跨载波配置的频率上,进行用于小区选择或者小区重选的测量。

对于V2X UE被配置的可用于V2X直通链路通信的频率,如果UE可在该频率上检测到至少一个满足本S准则的小区(按5.6.5规定),则UE认为自己在该频率上处于网络覆盖内;如果UE在该频率上无法检测到任何满足S准则的小区,则UE可认为自己在该频率上处于网络覆盖外。

如果UE已经选择了一个非服务频率上的小区进行V2X直通链路通信,UE应执行基于S准则在该频率上进行小区重选(按5.6.5规定)以选择一个信号质量更好的小区。

注1: 按 5. 6. 1, UE 认为预配置的用于 V2X 直通链路通信的频率具有最高的小区重选优先级或者认为预配置的支持 提供 V2X 直通链路跨载波配置的频率具有最高的小区重选优先级。

注2: 当 UE 被配置在某个频率上进行 V2X 直通链路通信时,如果该频率是 UE 的服务频率,则 UE 使用当前的服务小区进行 V2X 直通链路通信。

5. 6. 5 用于由 V2X 直通链路传输触发的小区选择和重选的参数

为了在某个非服务频率上的小区上进行V2X直通链路通信而触发小区选择或同频小区重选时,UE分别按3GPP TS 36.304 5.3.2.3和5.2.4.6规定的方式进行S准则和R准则的评估,并按照以下方式选择用于评估的参数:

UE应在该频率上选择用于V2X直通链路通信的小区广播的小区选择/重选参数用于评估。

6 Uu 接口技术要求

6.1 物理层

6.1.1 物理信道和调制

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式的物理信道和调制应符合3GPP TS 36.211第1章至第8章对物理层信道和调制的规定。

6.1.2 复用和信道编码

6.1.2.1 概述

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式可支持上行链路半持续调度 (SPS) 传输,通过 DCI格式0对上行链路SPS配置进行激活或释放。除6.1.2规定外,还应符合3GPP TS 36.211对复用和信道编码的规定。

6.1.2.2 DCI 格式 0

DCI 格式 0 用于 PUSCH 调度。

下面的信息通过 DCI 格式 0 来传输:

- ——载波指示: 0 比特或者 3 比特, 按 5.1.3.3.1 定义进行设置;
- ——格式 0 和格式 1A 区分的标志: 1 比特, 其中: "0" 表示格式 0, "1" 表示格式 1A;
- ——跳频标志位——1 比特,按 3GPP TS36.213 8.4 定义。此域用于资源非配类型 1 相应资源分配域的 MSB。
- ——资源块分配和跳频资源分配: $\left[\log_2(N_{RB}^{UL}(N_{RB}^{UL}+1)/2)\right]$ 比特
 - 对于 PUSCH 跳频(只适用于资源分配类型 0):
 - ◆ N_{UL_hop} 个最高有效位用来获取 $\tilde{n}_{PRB}(i)$ 的值, 其中, $\tilde{n}_{PRB}(i)$ 按 3GPP TS36. 213 8. 4 定义;
 - ◆ $\left(\left\lceil \log_2(N_{\rm RB}^{\rm UL}(N_{\rm RB}^{\rm UL}+1)/2)\right\rceil N_{\rm UL_hop}\right)$ 个比特提供上行子帧的第一个时隙的资源分配;
 - 对于采用资源分配类型 0 的非跳频 PUSCH:
 - ◆ ([log₂(N_{RB} (N_{RB} +1)/2)]) 个比特提供上行子帧的资源分配,按 3GPP TS36. 213 8. 1. 1 定义;
 - 对于采用资源分配类型 1 的非跳频 PUSCH:
 - ◆ 跳频标志位域和资源块分配和跳频资源分频域的串联提供上行子帧的资源分配域,按 3GPP TS36.213 8.1.2 定义:
- ——调制编码方案和冗余版本——5 比特,按 3GPP TS36.213 8.6 定义;

- ——新数据指示: 1比特;
- ——被调度的 PUSCH 的传输功率控制命令——2 比特,按 3GPP TS36.213 5.1.1.1 定义;
- ——DMRS 循环移位和 OCC 索引以及 IFDMA 配置——3 比特,按 3GPP TS36. 211 5. 5. 2. 1. 1 定义(当 DCI 格式 0 的 CRC 采用 UL-SPS-V-RNTI 进行加扰时,本字段不出现);
- ——上行 SPS 配置索引: 3 比特,按 3GPP TS36.213 9.2.1 定义(当 DCI 格式 0 的 CRC 采用 UL-SPS-V-RNTI 进行加扰时,本字段出现);
- ——UL 索引: 2 比特, 按 3GPP TS36. 213 5. 1. 1. 1, 7. 2. 1, 第 8 章 和 8. 4 (本字段仅出现在 TDD 双工模式上下行配置 0, TDD 双工模式上下行配置 6, 高层参数 *symPUSCH-UpPts* 被配置的特殊 子帧配置 10 且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI(3GPP TS36. 212 定义)给出 UE 特定的搜索 空间的情形);
- ——下行链路分配索引 (DAI): 2 比特, 按 3GPP TS36.213 7.3 定义 (本字段仅出现在 TDD 小区 为主小区, 并且 TDD 双工模式上下行配比 0-6 或 FDD 双工模式);
- ——CSI 请求——1, 2, 3, 4 或 5 比特, 见 3GPP TS36.213 7.2.1 定义;

如果UE没有配置CSI-RS-ConfigNZPAperiodic;

或者UE配置了CSI-RS-ConfigNZPAperiodic且每个CSI进程的numberActivatedAperiodicCSI-RS-Resources=1:

- 2 比特的域用于 UE 被配置不多于 5 个 DL 小区以及:
 - ◆ UE 配置了多于 1 个 DL 小区,且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI (3GPP TS36.212 定义)给出的 UE 特定的搜索空间;
 - ◆ UE 被高层配置了多于 1 个 CSI 进程,且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI (3GPP TS36.212 定义)给出的 UE 特定的搜索空间;
 - ◆ UE 通过高层参数 csi-MeasSubframeSet 被配置了 2 个 CSA 测量集合,且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI(3GPP TS36.212 定义)给出的 UE 特定的搜索空间;
- 3 比特的域用于 UE 配置了多于 5 个 DL 小区,且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI (3GPP TS36.212 定义)给出的 UE 特定的搜索空间;

其他情况采用 lbit 的域。

如果 UE 配置了 CSI-RS-ConfigNZPAperiodic 且至少 1 个 CSI 进程的 numberActivatedAperiodicCSI-RS-Resources>1:

- 4 比特的域用于 UE 配置了不多于 5 个服务小区以及:
 - ◆ UE 配置了多于 1 个 DL 小区,且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI(3GPP TS36.212 定义)给出的 UE 特定的搜索空间;
 - ◆ UE 被高层配置了多于 1 个 CSI 进程,且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI (3GPP TS36.212 定义)给出的 UE 特定的搜索空间;
 - ◆ UE 通过高层参数 csi-MeasSubframeSet 被配置了 2 个 CSA 测量集合,且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI(3GPP TS36. 212 定义)给出的 UE 特定的搜索空间;
- 5 比特的域用于 UE 配置了多于 5 个 DL 小区,且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI(3GPP TS36. 212 定义)给出的 UE 特定的搜索空间;
- ——其他情况采用 3bit 的域。
- ——SRS 请求: 0 或 1 比特。本字段仅出现在调度 PUSCH、映射到 C-RNTI 确定的 UE 专用搜索空间的 DCI 格式中。本字段的解释按 3GPP TS36. 213 8. 2。
- ——资源分配类型:1 比特。本字段仅出现在 $N_{RB}^{UL} \le N_{RB}^{DL}$ 的场景。本字段的解释按 3GPP TS36. 213 8. 1。
- ——DMRS 循环移位域映射表: 1 比特, 定义见 3GPP TS36. 211 5. 5. 2. 1. 1。本字段用于 UE 配置了高层参数 *UL-DMRS-IFDMA*, 且相应的 DCI 格式被映射到由 C-RNTI(3GPP TS36. 212 定义)给出

的 UE 特定的搜索空间。当格式 0 的 CRC 采用 SPS C-RNTI 进行加扰,此域被设置为 0。

如果DCI格式0的信息比特位数目比调度同一服务小区、且映射到同一搜索空间的DCI格式1A的净荷大小(包括任何添加到格式1A的填充比特)要小,DCI格式0应填充0直到净荷大小等于DCI格式1A的净荷大小。

6.1.3 物理层过程

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式可通过UL-SPS-V-RNTI加扰的PDCCH控制执行上行SPS配置的激活、释放和资源调度,通过UL-SPS-V-RNTI执行上行链路功率控制、发送物理上行共享信道的UE过程、确定物理下行链路控制信道分配的UE过程以及半持续调度的PDCCH/EPDCCH/MPDCCH确认等物理层过程,具体过程应符合3GPP TS 36.213第5章、第8章、第9章的规定。

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式可支持最多8个SPS配置,SPS配置的激活、释放和资源调度可通过UL-SPS-V-RNTI加扰的PDCCH指示。

6.1.4 物理层测量

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式的物理层测量应符合3GPP TS 36.214的规定。

6.2 MAC 层

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式可支持多SPS配置,eNB通过RRC消息为UE提供如下信息:用于V2X的UL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI(UL-SPS-V-RNTI)、以及针对每个SPS进程配置的上行 SPS调度间隔 semiPersistSchedIntervalUL和隐式释放之前的空传输个数implicitReleaseAfter。针对V2X消息发送所进行的SPS操作与传统LTE Uu口的SPS相同,具体按3GPP TS 36.321执行。

当UE在UL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI上配置的多个UL SPS进程之间出现资源碰撞时,UE 的行为应取决于实现。一般来说,eNB可通过合适的配置避免该碰撞的发生。

UL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI取值及使用如表 24和表 25所示。

值(十六进制) RNTI
0001-0960 UL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI
0961-FFF3 UL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI

表 24 RNTI取值

表 25 RNTI的使用

RNTI	用途	传输信道	逻辑信道
UL Semi-Persistent	V2X通信半持续调度的上行链路发送	UL-SCH	DCCH, DTCH
Scheduling V-RNTI	(激活、再激活、重传)		

6.3 RLC 层

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式下,UE应根据eNB发送的RRC重配制信令的指示建立RLC实体,并且支持3GPP TS 36.322规定的所有针对UL DTCH, DL DTCH和CCCH的RLC功能。

6.4 PDCP 层

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式的PDCP层协议应符合3GPP TS 36.323的规定。

6.5 RRC 层

6.5.1 概述

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式的RRC层协议应符合6.5的规定,应符合3GPP TS36.331的规定。6.5对与Uu V2X相关的消息和信息元素进行规定,完整的ASN.1见3GPP TS 36.331。

6. 5. 2 UL SPS

对于Uu口调度资源分配的V2X通信,eNB最多可配置8个不同参数的SPS配置,所有的SPS配置可同时被激活。SPS配置的激活/去激活由eNB通过PDCCH控制。Uu口逻辑信道优先级用于Uu口的SPS V2X通信。

UE可向eNB提供UE辅助信息(UEAssistanceInformation)。eNB配置用于V2X通信的UE辅助信息的上报。UE辅助信息包含SPS配置相关的参数(如,期望的SPS间隔、与SFN 0的子帧0的时间偏移、LCID、及业务模式的最大TB大小)。触发UE辅助信息的发送应取决于UE实现。例如,当预估的周期改变和或数据包到达的时间偏移改变,UE应上报UE辅助信息。Uu口的V2X通信,可使用传统的SR mask机制。

UE辅助信息可用于UE向网络上报用于V2X通信的SPS辅助信息。具备提供SPS辅助信息能力的RRC连接态UE可以在被配置上报SPS辅助信息或SPS辅助信息发生改变时发起UE辅助信息上报流程。如果有上行V2X通信业务需要上报SPS辅助信息,在UE辅助信息消息中包含 trafficPatternInfoListUL。如何设置 trafficPatternInfoListUL的内容应取决于UE实现。

eNB通过sps-AssistanceInfoReport(包含在OtherConfig中)指示UE是否可以进行SPS辅助信息上报。具备SPS辅助信息上报能力的UE通过UEAssistanceInformation在trafficPatternInfoListUL中上报Uu口上行SPS相关配置参数(即上行业务模式),最多可包含8个SPS配置相关的辅助信息。具体地,上行业务模式信息应包含:业务周期(trafficPeriodicity),数据包到达时间(与SFNO的子帧O的时间偏移,timingOffset),上行逻辑信道标识(logicalChannelIdentityUL),消息大小(业务模式的最大TB大小,messageSize)。eNB基于UE上报的SPS辅助信息为UE进行SPS配置(SPS-Config),上行SPS配置信息包含:ul-V-SPS-RNTI,需要添加或修改的上行SPS配置(通过SPS-ConfigIndex标识),需要释放的上行SPS配置。相关信息单元如下所示。

OtherConfig

IE OtherConfig包含其它一些相关配置。如果配置了sps-AssistanceInfoReport,则UE允许上报SPS辅助信息。

OtherConfig信息元素

```
-- ASN1START
OtherConfig-r9 ::= SEQUENCE {
   reportProximityConfig-r9
                                        ReportProximityConfig-r9
                                                                        OPTIONAL,
                                                                                     -- Need ON
                                        IDC-Config-r11
                                                                        OPTIONAL,
    [[ idc-Config-r11
                                                                                    -- Need ON
        powerPrefIndicationConfig-r11
                                        PowerPrefIndicationConfig-r11
                                                                        OPTIONAL,
                                                                                    -- Need ON
        obtainLocationConfig-r11
                                       ObtainLocationConfig-r11
                                                                        OPTIONAL
                                                                                    -- Need ON
    ]],
        sps-AssistanceInfoReport-r14
                                      ENUMERATED {allowed}
                                                                        OPTIONAL
                                                                                    -- Need OR
    ]]
-- ASN1STOP
```

OtherConfig 域描述

sps-AssistanceInfoReport

如果配置了 sps-AssistanceInfoReport,则 UE 允许上报 SPS 辅助信息。

UEAssistanceInformation

IE UEAssistanceInformation 用于向eNB指示UE辅助信息。

- —— 信令无线承载: SRB1;
- --- RLC-SAP: AM;
- —— 逻辑信道: DCCH;
- —— 方向: UE 到 E-UTRAN。

UEAssistanceInformation消息

```
-- ASN1START
UEAssistanceInformation-r11 ::=
                                   SEQUENCE {
   criticalExtensions
                                CHOICE {
     c1
                                   CHOICE {
         ueAssistanceInformation-r11 UEAssistanceInformation-r11-IEs,
         spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL
      },
     criticalExtensionsFuture SEQUENCE {}
  }
UEAssistanceInformation-r11-IEs ::=
                                SEQUENCE {
                                ENUMERATED {normal, lowPowerConsumption} OPTIONAL,
  powerPrefIndication-r11
                                OCTET STRING
                                                        OPTIONAL,
   lateNonCriticalExtension
                                UEAssistanceInformation-v1430-IEs
  nonCriticalExtension
                                                                    OPTIONAL
UEAssistanceInformation-v1430-IEs ::= SEQUENCE {
                     BW-Preference-r14
                                                    OPTIONAL,
   bw-Preference-r14
   sps-AssistanceInformation-r14 SEQUENCE {
      trafficPatternInfoListSL-r14
                                   TrafficPatternInfoList-r14
                                                             OPTIONAL,
     trafficPatternInfoListUL-r14
                                   TrafficPatternInfoList-r14
         OPTIONAL,
   OPTIONAL
BW-Preference-r14 ::= SEQUENCE {
  dl-Preference-r14
                      ENUMERATED {mhz1dot4, mhz5, mhz20, spare1}
                                                                 OPTIONAL,
  ul-Preference-r14 ENUMERATED {mhz1dot4, mhz5, spare2, spare1}
                                                                OPTIONAL
TrafficPatternInfoList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxTrafficPattern-r14)) OF TrafficPatternInfo-r14
TrafficPatternInfo-r14 ::= SEQUENCE {
  trafficPeriodicity-r14
                                 ENUMERATED {
                                   sf20, sf50, sf100, sf200, sf300, sf400, sf500,
                                    sf600, sf700, sf800, sf900, sf1000
                                    },
   timingOffset-r14
                                INTEGER (0..10239),
   priorityInfoSL-r14
                                SL-Priority-r13
                                                                 OPTIONAL,
   logicalChannelIdentityUL-r14
                               INTEGER (3..10)
                                                             OPTIONAL,
                          BIT STRING (SIZE (6))
   messageSize-r14
```

-- ASN1STOP

UEAssistanceInformation 域描述

messageSize

根据观察的业务模式指示最大传输块大小。该值应符合 3GPP TS 36.321 第 6 章 6.1.3.1-1 的规定。

logicalChannelIdentityUL

指示上行逻辑信道上报的业务模式相关联的逻辑信道标识。

powerPrefIndication

IowPowerConsumption 指示 UE 倾向于节电优化的配置. 否则该值设置为 normal。

sps-AssistanceInformation

指示用于辅助 E-UTRAN 配置 SPS 的 UE 辅助信息。

timingOffset

表示一个分组包到达 SL / UL 逻辑信道的估计时间偏移。该值表示相对于 SFN#0 的子帧#0 的定时偏移,单位 ms。

trafficPatternInfoListSL

该域提供建立的用于 V2X 通信的直通链路逻辑信道的业务特征。

trafficPatternInfoListUL

该域提供上行逻辑信道的业务特征。

trafficPeriodicity

表示数据包到达 SL/UL 逻辑信道的预估周期, sf20 对应 20ms, sf50 对应 50ms, 依此类推。

SPS-Config

IE SPS-Config 用于定义半静态调度配置。

SPS-Config信息元素

```
-- ASN1START
SPS-Config ::= SEQUENCE {
                                                      OPTIONAL,
   semiPersistSchedC-RNTI
                                C-RNTT
                                                                         -- Need OR
                                                     OPTIONAL,
   sps-ConfigDL
                                SPS-ConfigDL
                                                                         -- Need ON
   sps-ConfigUL
                                SPS-ConfigUL
                                                     OPTIONAL
                                                                         -- Need ON
SPS-Config-v1430 ::= SEQUENCE {
   ul-SPS-V-RNTI-r14
                                    C-RNTI
                                                          OPTIONAL,
                                                                             -- Need OR
   sl-SPS-V-RNTI-r14
                                   C-RNTT
                                                          OPTIONAL,
                                                                             -- Need OR
   sps-ConfigUL-ToAddModList-r14
                                  SPS-ConfigUL-ToAddModList-r14 OPTIONAL,
                                                                             -- Need ON
   sps-ConfigUL-ToReleaseList-r14
                                   SPS-ConfigUL-ToReleaseList-r14 OPTIONAL, -- Need ON
   sps-ConfigSL-ToAddModList-r14
                                   SPS-ConfigSL-ToAddModList-r14 OPTIONAL, -- Need ON
   sps-ConfigSL-ToReleaseList-r14
                                   SPS-ConfigSL-ToReleaseList-r14 OPTIONAL
                                                                             -- Need ON
SPS-ConfigUL-ToAddModList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxConfigSPS-r14)) OF SPS-ConfigUL
```

```
SPS-ConfigUL-ToReleaseList-r14 ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxConfigSPS-r14)) OF SPS-ConfigIndex-r14
SPS-ConfigUL ::= CHOICE {
   release
                                 NULL,
   setup
                                 SEQUENCE {
       semiPersistSchedIntervalUL
                                       ENUMERATED {
                                            sf10, sf20, sf32, sf40, sf64, sf80,
                                            sf128, sf160, sf320, sf640, sf1-v1430,
                                            sf2-v1430, sf3-v1430, sf4-v1430, sf5-v1430,
                                             spare1},
                                         ENUMERATED {e2, e3, e4, e8},
       implicitReleaseAfter
                                         SEQUENCE {
       p0-Persistent
           p0-NominalPUSCH-Persistent
                                           INTEGER (-126..24),
           p0-UE-PUSCH-Persistent
                                            INTEGER (-8..7)
             OPTIONAL,
                                                                   -- Need OP
       twoIntervalsConfig
                                       ENUMERATED {true}
                                                                  OPTIONAL, -- Cond TDD
       [[ p0-PersistentSubframeSet2-r12
                                           CHOICE {
              release
                                                NULL,
              setup
                                                SEQUENCE {
                 p0-NominalPUSCH-PersistentSubframeSet2-r12
                                                                  INTEGER (-126..24),
                 p0-UE-PUSCH-PersistentSubframeSet2-r12
                                                                  INTEGER (-8..7)
              }
          }
                                                                   OPTIONAL -- Need ON
       11,
       [[ numberOfConfUlSPS-Processes-r13
                                               INTEGER (1..8)
                                                                  OPTIONAL
                                                                              -- Need OR
       [[ fixedRV-NonAdaptive-r14
                                           ENUMERATED {true} OPTIONAL,
                                                                              -- Need OR
                                                                  OPTIONAL, -- Need OR
          sps-ConfigIndex-r14
                                           SPS-ConfigIndex-r14
           semiPersistSchedIntervalUL-v1430
                                               ENUMERATED {
                                     sf50, sf100, sf200, sf300, sf400, sf500,
                                      sf600, sf700, sf800, sf900, sf1000, spare5,
                                      spare4, spare3, spare2, spare1} OPTIONAL -- Need OR
      ]]
  }
SPS-ConfigIndex-r14 ::= INTEGER (1..maxConfigSPS-r14)
N1PUCCH-AN-PersistentList ::= SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF INTEGER (0..2047)
-- ASN1STOP
```

SPS-Config 域描述

fixedRV-NonAdaptive

如果此字段存在并且 skipUplinkTxSPS 被配置,则配置的上行链路许可的非自适应重传使用冗余版本 0,否则,根据 3GPP TS 36.321 中所述的冗余版本的顺序来更新每个重传的冗余版本。

semiPersistSchedIntervalUL

表示上行链路中,半静态调度间隔的子帧数量,见 3GPP TS 36.321。 值 sf10 对应 10 个子帧,sf20 对应 20 个子帧 等等。 对于 TDD,当配置的半持续调度间隔大于或等于 10 个子帧时,UE 应将该参数舍入到最接近的整数(10 个子帧),例如, sf10 对应 10 个子帧,sf32 对应 30 个子帧,sf128 对应 120 个子帧。如果配置了

semiPersistSchedIntervalUL-v1430,则忽略 semiPersistSchedIntervalUL。

sps-ConfigIndex

指示多个 UL SPS 配置中的某个 SPS 配置的索引。

sps-ConfigUL-ToAddModList

指示要添加或修改的上行 SPS 配置,由 SPS-ConfigIndex 标识。

sps-ConfigUL-ToReleaseList

指示要释放的上行 SPS 配置,由 SPS-ConfigIndex 标识。

ul-SPS-V-RNTI

UL 半持续调度 V-RNTI, 用于能够进行多个上行 SPS 配置并支持 V2X 通信的 UE, 见 3GPP TS 36.321。

UE-EUTRA-Capability

IE UE-EUTRA-Capability用于传输E-UTRA UE无线接入能力参数。

UE-EUTRA-Capability信息元素

```
-- ASN1START
UE-EUTRA-Capability ::=
                              SEQUENCE {
   accessStratumRelease
                                      AccessStratumRelease,
                                       INTEGER (1..5),
   ue-Category
   pdcp-Parameters
                                      PDCP-Parameters,
   phyLayerParameters
                                      PhyLayerParameters,
   rf-Parameters
                                      RF-Parameters,
   measParameters
                                      MeasParameters,
   featureGroupIndicators
                                      BIT STRING (SIZE (32))
                                                                         OPTIONAL,
   interRAT-Parameters
                                   SEOUENCE {
       utraFDD
                                          IRAT-ParametersUTRA-FDD
                                                                              OPTIONAL,
                                                                                 OPTIONAL,
       utraTDD128
                                          IRAT-ParametersUTRA-TDD128
       utraTDD384
                                          IRAT-ParametersUTRA-TDD384
                                                                                  OPTIONAL,
       utraTDD768
                                          IRAT-ParametersUTRA-TDD768
                                                                                  OPTIONAL,
       geran
                                           IRAT-ParametersGERAN
                                                                                  OPTIONAL,
       cdma2000-HRPD
                                          IRAT-ParametersCDMA2000-HRPD
                                                                                  OPTIONAL,
       cdma2000-1xRTT
                                          IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT
                                                                                  OPTIONAL
   nonCriticalExtension
                                       UE-EUTRA-Capability-v920-IEs
                                                                         OPTIONAL
```

```
-- Regular non critical extensions
UE-EUTRA-Capability-v920-IEs ::=
                                    SEQUENCE {
   phyLayerParameters-v920
                                    PhyLayerParameters-v920,
   interRAT-ParametersGERAN-v920
                                          IRAT-ParametersGERAN-v920,
   interRAT-ParametersUTRA-v920
                                         IRAT-ParametersUTRA-v920
                                                                            OPTIONAL,
   interRAT-ParametersCDMA2000-v920
                                        IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT-v920 OPTIONAL,
   deviceType-r9
                                         ENUMERATED {noBenFromBatConsumpOpt} OPTIONAL,
   \verb|csg-ProximityIndicationParameters-r9| & CSG-ProximityIndicationParameters-r9|,
   neighCellSI-AcquisitionParameters-r9 NeighCellSI-AcquisitionParameters-r9,
   son-Parameters-r9
                                         SON-Parameters-r9,
   nonCriticalExtension
                                        UE-EUTRA-Capability-v940-IES OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v940-IEs ::= SEQUENCE {
   lateNonCriticalExtension
                                    OCTET STRING (CONTAINING UE-EUTRA-Capability-v9a0-IEs)
                                                                        OPTIONAL,
                                    UE-EUTRA-Capability-v1020-IEs
                                                                        OPTIONAL
   nonCriticalExtension
UE-EUTRA-Capability-v1020-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-Category-v1020
                                      INTEGER (6..8)
                                                                            OPTIONAL,
   phyLayerParameters-v1020
                                                                            OPTIONAL,
                                    PhyLayerParameters-v1020
   rf-Parameters-v1020
                                     RF-Parameters-v1020
                                                                            OPTIONAL,
   measParameters-v1020
                                     MeasParameters-v1020
                                                                            OPTIONAL,
   featureGroupIndRel10-r10
                                    BIT STRING (SIZE (32))
                                                                            OPTIONAL,
   interRAT-ParametersCDMA2000-v1020 IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT-v1020
                                                                            OPTIONAL,
   ue-BasedNetwPerfMeasParameters-r10 UE-BasedNetwPerfMeasParameters-r10
                                                                            OPTIONAL,
   interRAT-ParametersUTRA-TDD-v1020 IRAT-ParametersUTRA-TDD-v1020
                                                                            OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1060-IEs
                                                                            OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1060-IEs ::= SEQUENCE {
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1060 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1060
                                                                            OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1060 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1060 OPTIONAL,
                                     RF-Parameters-v1060
   rf-Parameters-v1060
                                                                            OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     UE-EUTRA-Capability-v1090-IEs
                                                                            OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1090-IEs ::= SEQUENCE {
   rf-Parameters-v1090
                                    RF-Parameters-v1090
                                                                            OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     UE-EUTRA-Capability-v1130-IEs
                                                                            OPTIONAL
```

```
UE-EUTRA-Capability-v1130-IEs ::= SEQUENCE {
   pdcp-Parameters-v1130
                                      PDCP-Parameters-v1130,
   phyLayerParameters-v1130
                                     PhyLayerParameters-v1130
                                                                             OPTIONAL,
                                      RF-Parameters-v1130,
   rf-Parameters-v1130
   measParameters-v1130
                                      MeasParameters-v1130,
   interRAT-ParametersCDMA2000-v1130 IRAT-ParametersCDMA2000-v1130,
   otherParameters-r11
                                      Other-Parameters-r11,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1130 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1130 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1130 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1130 OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1170-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1170-IEs ::= SEQUENCE {
                                                                             OPTIONAL,
   phyLayerParameters-v1170
                                     PhyLayerParameters-v1170
   ue-Category-v1170
                                      INTEGER (9..10)
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     UE-EUTRA-Capability-v1180-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1180-IEs ::= SEQUENCE {
   rf-Parameters-v1180
                                      RF-Parameters-v1180
                                                                             OPTIONAL,
   mbms-Parameters-r11
                                     MBMS-Parameters-r11
                                                                             OPTIONAL,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1180 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1180 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1180 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1180
                                                                             OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v11a0-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v11a0-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-Category-v11a0
                                     INTEGER (11..12)
                                                                             OPTIONAL,
                                                                             OPTIONAL,
   measParameters-v11a0
                                     MeasParameters-v11a0
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1250-IEs
                                                                             OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1250-IEs ::= SEQUENCE {
   phyLayerParameters-v1250
                                     PhyLayerParameters-v1250
                                                                             OPTIONAL,
   rf-Parameters-v1250
                                     RF-Parameters-v1250
                                                                             OPTIONAL,
   rlc-Parameters-r12
                                     RLC-Parameters-r12
                                                                             OPTIONAL,
   ue-BasedNetwPerfMeasParameters-v1250 UE-BasedNetwPerfMeasParameters-v1250 OPTIONAL,
                                      INTEGER (0..14)
   ue-CategoryDL-r12
                                                                             OPTIONAL,
   ue-CategoryUL-r12
                                      INTEGER (0..13)
                                                                             OPTIONAL,
   wlan-IW-Parameters-r12
                                      WLAN-IW-Parameters-r12
                                                                             OPTIONAL,
   measParameters-v1250
                                      MeasParameters-v1250
                                                                             OPTIONAL.
   dc-Parameters-r12
                                      DC-Parameters-r12
                                                                              OPTIONAL,
   mbms-Parameters-v1250
                                      MBMS-Parameters-v1250
                                                                             OPTIONAL,
   mac-Parameters-r12
                                      MAC-Parameters-r12
                                                                              OPTIONAL,
```

```
fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1250 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1250
                                                                           OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1250 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1250 OPTIONAL,
   sl-Parameters-r12
                                SL-Parameters-r12
                                                                   OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                    UE-EUTRA-Capability-v1260-IEs
                                                                           OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1260-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-CategoryDL-v1260
                                    INTEGER (15..16)
                                                                           OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                    UE-EUTRA-Capability-v1270-IEs
                                                                           OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1270-IEs ::= SEQUENCE {
   rf-Parameters-v1270
                                    RF-Parameters-v1270
                                                                           OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     UE-EUTRA-Capability-v1280-IEs
                                                                           OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1280-IEs ::= SEQUENCE {
   phyLayerParameters-v1280
                                    PhyLayerParameters-v1280
                                                                           OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                    UE-EUTRA-Capability-v1310-IEs
                                                                           OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1310-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-CategoryDL-v1310
                                ENUMERATED {n17, m1}
                                                                        OPTIONAL,
   ue-CategoryUL-v1310
                                ENUMERATED {n14, m1}
                                                                        OPTIONAL,
   pdcp-Parameters-v1310
                                    PDCP-Parameters-v1310,
   rlc-Parameters-v1310
                                    RLC-Parameters-v1310,
   mac-Parameters-v1310
                                    MAC-Parameters-v1310
                                                                            OPTIONAL,
   phyLayerParameters-v1310
                                     PhyLayerParameters-v1310
                                                                            OPTIONAL,
                                    RF-Parameters-v1310
                                                                            OPTIONAL,
   rf-Parameters-v1310
   measParameters-v1310
                                    MeasParameters-v1310
                                                                            OPTIONAL,
   dc-Parameters-v1310
                                    DC-Parameters-v1310
                                                                            OPTIONAL,
   sl-Parameters-v1310
                                     SL-Parameters-v1310
                                                                            OPTIONAL,
   scptm-Parameters-r13
                                     SCPTM-Parameters-r13
                                                                            OPTIONAL,
                                                                            OPTIONAL,
   ce-Parameters-r13
                                    CE-Parameters-r13
   interRAT-ParametersWLAN-r13
                                    IRAT-ParametersWLAN-r13,
                                     LAA-Parameters-r13
   laa-Parameters-r13
                                                                            OPTIONAL,
   lwa-Parameters-r13
                                     LWA-Parameters-r13
                                                                            OPTIONAL,
                                        WLAN-IW-Parameters-v1310,
   wlan-IW-Parameters-v1310
   lwip-Parameters-r13
                                    LWIP-Parameters-r13,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1310 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1310 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1310 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1310 OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     UE-EUTRA-Capability-v1320-IEs
                                                                           OPTIONAL
```

```
UE-EUTRA-Capability-v1320-IEs ::= SEQUENCE {
   ce-Parameters-v1320
                                      CE-Parameters-v1320
                                                                            OPTIONAL,
   phyLayerParameters-v1320
                                    PhyLayerParameters-v1320
                                                                            OPTIONAL,
                                      RF-Parameters-v1320
   rf-Parameters-v1320
                                                                            OPTIONAL,
   fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1320 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1320 OPTIONAL,
   tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1320 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1320
                                                                           OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                      UE-EUTRA-Capability-v1330-IEs
                                                                            OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1330-IEs ::= SEQUENCE {
                                    INTEGER (18..19)
   ue-CategoryDL-v1330
                                                                           OPTIONAL,
   phyLayerParameters-v1330
                                    PhyLayerParameters-v1330
                                                                           OPTIONAL,
   ue-CE-NeedULGaps-r13
                                    ENUMERATED {true}
                                                                        OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                     UE-EUTRA-Capability-v1340-IEs
                                                                       OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1340-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-CategoryUL-v1340
                                INTEGER (15)
                                                                        OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                                    UE-EUTRA-Capability-v1350-IEs
                                                                           OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1350-IEs ::= SEQUENCE {
   ue-CategoryDL-v1350
                                 ENUMERATED {oneBis}
                                                                       OPTIONAL,
   ue-CategoryUL-v1350
                                ENUMERATED {oneBis}
                                                                   OPTIONAL,
   ce-Parameters-v1350
                                CE-Parameters-v1350,
   nonCriticalExtension
                                UE-EUTRA-Capability-v1360-IEs
                                                                       OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1360-IEs ::= SEQUENCE {
   other-Parameters-v1360
                            Other-Parameters-v1360
                                                                    OPTIONAL,
   nonCriticalExtension
                            UE-EUTRA-Capability-v1430-IEs
                                                                   OPTIONAL
UE-EUTRA-Capability-v1430-IEs ::= SEQUENCE {
   phyLayerParameters-v1430
                                      PhyLayerParameters-v1430,
   ue-CategoryDL-v1430
                                      ENUMERATED {m2}
                                                                           OPTIONAL,
                                      ENUMERATED {n16, n17, n18, n19, n20, m2} OPTIONAL,
   ue-CategoryUL-v1430
   ue-CategoryUL-v1430b
                                      ENUMERATED {n21}
                                                                            OPTIONAL,
   mac-Parameters-v1430
                                      MAC-Parameters-v1430
                                                                            OPTIONAL,
   measParameters-v1430
                                      MeasParameters-v1430
                                                                            OPTIONAL,
   pdcp-Parameters-v1430
                                      PDCP-Parameters-v1430
                                                                            OPTIONAL,
   rlc-Parameters-v1430
                                      RLC-Parameters-v1430,
   rf-Parameters-v1430
                                      RF-Parameters-v1430
                                                                            OPTIONAL,
   laa-Parameters-v1430
                                      LAA-Parameters-v1430
                                                                            OPTIONAL,
```

```
lwa-Parameters-v1430
                                        LWA-Parameters-v1430
                                                                                OPTIONAL,
    lwip-Parameters-v1430
                                        LWIP-Parameters-v1430
                                                                                OPTIONAL,
    otherParameters-v1430
                                        Other-Parameters-v1430,
    mmtel-Parameters-r14
                                        MMTEL-Parameters-r14
                                                                                OPTIONAL,
    mobilityParameters-r14
                                        MobilityParameters-r14
                                                                                OPTIONAL,
    ce-Parameters-v1430
                                        CE-Parameters-v1430,
    fdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1430 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1430
                                                                                OPTIONAL,
    tdd-Add-UE-EUTRA-Capabilities-v1430 UE-EUTRA-CapabilityAddXDD-Mode-v1430
                                                                                OPTIONAL,
    mbms-Parameters-v1430
                                        MBMS-Parameters-v1430
                                                                                OPTIONAL,
    sl-Parameters-v1430
                                        SL-Parameters-v1430
                                                                                OPTIONAL,
    ue-BasedNetwPerfMeasParameters-v1430 UE-BasedNetwPerfMeasParameters-v1430
                                                                                       OPTIONAL,
    highSpeedEnhParameters-r14
                                      HighSpeedEnhParameters-r14
                                                                                OPTIONAL,
    nonCriticalExtension
                                        SEQUENCE {}
                                                                                OPTIONAL
MAC-Parameters-v1430::=
                                    SEQUENCE {
    shortSPS-IntervalFDD-r14
                                        ENUMERATED {supported}
                                                                            OPTIONAL,
    shortSPS-IntervalTDD-r14
                                        ENUMERATED {supported}
                                                                            OPTIONAL,
    skipUplinkDynamic-r14
                                        ENUMERATED {supported}
                                                                            OPTIONAL,
    skipUplinkSPS-r14
                                        ENUMERATED {supported}
                                                                            OPTIONAL,
   multipleUplinkSPS-r14
                                        ENUMERATED {supported}
                                                                            OPTIONAL,
    dataInactMon-r14
                                        ENUMERATED {supported}
                                                                            OPTIONAL
-- ASN1STOP
```

UE-EUTRA-Capability 域描述

multipleUplinkSPS

指示 UE 是否支持多个上行链路 SPS 和上报 SPS 辅助消息。UE 支持的 *multipleUplinkSPS* 同样支持基于 Uu 的 V2X 通信。

6.5.3 下行广播

V2X下行可支持MBMS广播,当使用MBMS传输下行V2X消息,可使用3GPP TS 23.285定义的本地化MBMS 来改进延时。可以对于非重叠MBMS业务区域使用单一TMGI,对于重叠MBMS业务区域使用多TMGI,从而支持V2X的小MBMS区域。

UE可使用多个接收机接收不同载波/PLMNs的下行V2X广播消息。

V2X下行广播消息支持SC-PTM及MBSFN传输。为了降低SC-PTM/MBSFN的延迟,支持较短的(SC-)MCCH接收周期、修改周期,及较短的MBSFN的MCH调度周期。

具体地,SC-PTM接收周期支持一个无线帧radio frame(rf1),SC-PTM修改周期支持一个radio frame (rf1)。

MBSFN接收周期支持rf1, rf2, rf4, rf8, rf16; MBSFN修改周期支持rf1, rf2, rf4, rf8, rf16, rf32, rf64, rf128, rf256; MCH调度周期支持rf1, rf2。

SystemInformationBlockType20

IE SystemInformationBlockType20包含MBMS传输使用SC-PTM时获取相关控制信息的必要信息。

SystemInformationBlockType20信息元素

```
-- ASN1START
SystemInformationBlockType20-r13 ::=
                                              SEQUENCE {
    sc-mcch-RepetionPeriod-r13 ENUMERATED {rf2, rf4, rf8, rf16, rf32, rf64, rf128, rf256},
    sc-mcch-Offset-r13
sc-mcch-FirstSubframe-r13
INTEGER (0..9),
INTEGER (2..9) OPTIONAL,
INTEGER (2..9) rf4 rf8
    sc-mcch-ModificationPeriod-r13 ENUMERATED {rf2, rf4, rf8, rf16, rf32, rf64, rf128, rf256, rf512, rf1024, r2048, rf4096, rf8192, rf16384, rf32768,
                                                    rf65536},
    lateNonCriticalExtension
                                              OCTET STRING
                                                                                    OPTIONAL,
    ...,
[[ sc-mcch-RepetitionPeriod-v1430 ENUMERATED {rf1, spare1}
                                                                                         OPTIONAL.
-- Need OR
        sc-mcch-ModificationPeriod-v1430 ENUMERATED {rf1, spare1}
                                                                                        OPTIONAL
-- Need OR
    ]]
 - ASN1STOP
```

SystemInformationBlockType20 域描述

sc-mcch-ModificationPeriod

定义周期出现边界,即 SFN 模 *sc-mcch-ModificationPeriod* 等于 0 的无线帧,为 SC-PTM 修改周期,rf2 对应 2 个无线帧,rf4 对应 4 个无线帧,依此类推。如果配置了 sc-mcch-ModificationPeriod-v1430,则 UE 应忽略 sc-mcch-ModificationPeriod-r13。

sc-mcch-duration

从 *sc-mcch-FirstSubframe* 指示的子帧开始,持续到由 PDCCH 子帧调度的 SC-MCCH,见 3GPP TS 36.321。 如果没有这个 IE,意味着 SC-MCCH 仅在 *sc-mcch-FirstSubframe* 指示的子帧调度。

sc-mcch-Offset

该域与 sc-*mcch-RepetitionPeriod* 一起,指示调度 SC-MCCH 的无线帧,即 SC-MCCH 在 SFN 模 sc-*mcch-RepetitionPeriod* 等于 *sc-mcch-Offset* 的无线帧被调度。

sc-mcch-FirstSubframe

指示调度 SC-MCCH 的第一个子帧。

sc-mcch-RepetitionPeriod

定义 SC-MCCH 信息发送的间隔,以无线帧为单位,rf2 对应 2 个无线帧,依此类推。如果配置了 sc-mcch-RepetitionPeriod-v1430,则 UE 应忽略 sc-mcch-RepetitionPeriod-r13。

MBSFN-AreaInfoList

IE MBSFN-Area InfoList 包含获取一个或多个MBSFN区域相关联的MBMS控制信息的必要信息。

MBSFN-AreaInfoList信息元素

```
-- ASN1START
MBSFN-AreaInfoList-r9 ::=
                                    SEQUENCE (SIZE(1..maxMBSFN-Area)) OF MBSFN-AreaInfo-r9
MBSFN-AreaInfo-r9 ::=
                                    SEOUENCE {
                                        MBSFN-AreaId-r12,
   mbsfn-AreaId-r9
    non-MBSFNregionLength
notificationIndicator-r9
                                         ENUMERATED {s1, s2},
                                            INTEGER (0..7),
    mcch-Config-r9
                                        SEQUENCE {
        mcch-RepetitionPeriod-r9
                                            ENUMERATED {rf32, rf64, rf128, rf256},
       mcch-Offset-r9
                                            INTEGER (0..10),
        mcch-ModificationPeriod-r9
                                            ENUMERATED {rf512, rf1024},
                                            BIT STRING (SIZE(6)),
        sf-AllocInfo-r9
        signallingMCS-r9
                                            ENUMERATED {n2, n7, n13, n19}
    },
```

MBSFN-AreaInfoList 域描述

mcch-ModificationPeriod

定义周期出现边界,即 SFN 模 *mcch-ModificationPeriod* 等于 0 的无线帧,为 MCCH 信息更新周期。如果配置了 *mcch-ModificationPeriod-v1430*,则 UE 忽略 *mcch-ModificationPeriod-r9*。

mcch-Offset

该域 *mcch-RepetitionPeriod* 与一起指示调度 MCCH 的无线帧,即 MCCH 在 SFN 模 *mcch-RepetitionPeriod* 等于 *mcch-Offset* 的无线帧被调度。

mcch-RepetitionPeriod

定义 MCCH 信息发送间隔,以无线帧为单位,rf32 对应 32 个无线帧,依此类推。如果配置了 mcch-RepetitionPeriod-v1430,则 UE 应忽略 mcch-RepetitionPeriod-r9。

- PMCH-InfoList

IE PMCH-InfoList 给出一个 MBSFN 区域的所有 PMCH 配置,而 IE PMCH-InfoListExt 包括额外的 PMCHs。

PMCH-InfoList信息元素

```
-- ASN1START
PMCH-Config-r12 ::=
                                  SEQUENCE {
                                      INTEGER (0..1535),
   sf-AllocEnd-r12
   dataMCS-r12
                                      CHOICE {
       normal-r12
                                          INTEGER (0..28),
       higerOrder-r12
                                          INTEGER (0..27)
   mch-SchedulingPeriod-r12 ENUMERATED {
                                     rf4, rf8, rf16, rf32, rf64, rf128, rf256, rf512, rf1024},
    [ [
      mch-SchedulingPeriod-v1430
                                    ENUMERATED {rf1, rf2}
                                                                   OPTIONAL, -- Need OR
   11
-- ASN1STOP
```

PMCH-InfoList 域描述

mch-SchedulingPeriod

指示 MCH 调度周期。取值 rf8 表示 8 个无线帧,取值 rf16 表示 16 个无线帧,依此类推。如果配置了 mch-SchedulingPeriod-v1430,则 UE 应忽略 mch-SchedulingPeriod-r12。

6.6 空闲模式下的 UE 过程

基于Uu接口的终端与基站之间上/下行链路通信方式应符合3GPP TS 36.304空闲态UE行为的规定。