


Laboratoire de réseaux industriels

### Échange de données entre 2 CPU's S7-1214 Ethernet

- But : Programmer l'échange de données entre 2 CPU 1200 et les afficher sur des écrans. Les CPU's et les écrans sont reliés sur un réseau Ethernet
- a. Utilisation de TIA PORTAL
- Configuration des API's
- Configuration des écrans
- iii. Programmation des échanges
- PLC ↔ PLC PLC ↔ Ecran
- iv. Tester les échanges
- ? Matériel nécessaire : a. 2 cpu's S7 314C 2PN/DP
- 1 PC 2 KTP 600
- d. 2 switches SM1277
- Câble réseau

#### ω Raccordement

- Raccorder les alimentations des CPU sur le réseau électrique
- b. Alimenter les écrans en 24Vdc à partir des PLC's






Laboratoire de réseaux industriels

#### Configuration :

- a. Utilisation de TIA portal V11
- b. HW-config: Configurer les API en fonction du matériel présent CPU 1214
- Attribuer l'adresse IP : ii. Ecran tactile
- Poste 1
- Adresse: 192.168.1.101
   Masque: 255.255.255.0
- 3. Réseau ethernet : F22\_1214
- Poste 2
- 1. Adresse: 192.168.1.102
- 3. Réseau ethernet : F22\_1214 Masque : 255.255.255.0
- Adresse: 192.168.1.111
- 2. Masque : 255.255.255.0 Réseau ethernet : F22\_1214
- iv. Hmi\_2
- 1. Adresse: 192.168.1.112
- Masque: 255.255.255.0
- Réseau ethernet : F22\_1214



2

## Laboratoire de réseaux industriels

### 5. Programmation

#### a. Poste 1:

- Créer une fonction FC1 Compteur :
   1. incrémentant un compteur au rythme de 1 fois par seconde
- ii. Créer un FC 6 Communication 2. Transférer la valeur courante du compteur dans le %MW40
- Écrivez les réseaux nécessaires permettant de transférer le MW40 au poste 2
- En cas d'erreur faites clignoter une sortie jusqu'à appui d'un Bp\_RAZ

#### b. Poste\_2:

- i. Créer une fonction FC1 Compteur :
- Créer un FC 6 Communication incrémentant un compteur au rythme de 1 fois par seconde
   Transférer la valeur courante du compteur dans le %MW40
- 1. Écrivez les réseaux nécessaires permettant de transférer le MW40 au poste 2
- 2. En cas d'erreur faites clignoter une sortie jusqu'à appui d'un
- ن <del>ن</del> Transférer tous les blocs dans les CPU
- Hmi\_1 / HMi\_2
- i. Afficher la valeur du compteur poste\_1 sur l'écran sous forme numérique
- ii. Afficher la valeur du compteur poste\_1 sur l'écran sous forme courbe
- Afficher le défaut
- Prévoir le bouton de remise à zéro RAZ

#### 6

- Connecter le PC sur le switch
- ۻ Transférer les divers programmes dans les machines correspondantes

# Laboratoire de réseaux industriels

ii. Que se passe t' il au point de vue de la communication:  1. Les données sont-elles échangées ?  2. Quelles sont les données échangées ? Comment le savoir ?  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	b. Que se passe t'il lorsque on récupère les programmes contenus dans les CPU's pour les inérer dans un nouveau projet ? Pour cela créer un nouveau projet et connectez-vous au CPU pour récupérer les programmes i. Que se passe t'il au point de vue des adresses i. Que se passe t'il au point de vue des adresses  L. More, L. More	Poste 2: Kneil grun Porte_1  Hmi_1 Newen Uliquote  Hmi_2 " "	8. Analyse: a. Que se passe t'il lorsqu'un des câbles est enlevé? Poste_1: Lan descrien nr. n'enverent lium, il la dermin ne sur	Cotat be la matien objes commet hat join los
--	--	--	--	--



## Laboratoire de réseaux industriels

χ <sup>,</sup>			
Si un problème persiste, identifiez-le. Proposez une solution	données ?	a-t-il moyen de déterminer quelle CPU émet ou reçoit des	<ol> <li>En utilisant les données de référence de chaque programme, y</li> </ol>

pour le résougre  Br. Rue Mar le le che communitéchion  Responde le lac lut  Communité de la
---

Questionnaire :

a. Que se passe t'il au niveau des échanges si on efface complétement une

poste 2 ) continue of envoya, It went has considered to Poste 1 On Mathema Poste 1. Il continue of reference

b. Que se passe t'il si une CPU passe à l'arrêt ?

Poste 2 % 107 form on ellen, Il tonuse flur we Poste 1 on Mullimone Rook 1 to crea est under address of a charge. It is a work flux was it it

c. Quelle est la longueur maximale des données que peut échanger une CPU avec ce système?

160 OCHET. 

### HELHa

## Laboratoire de réseaux industriels

	<u>a</u>
comment allez-vous procéder?	d. Si vous devez transmettre plusieurs données (Mw40 → mw140 par exemple),

in octets of Plan Oct Monimum	<b>59</b> fois?	quelle est la quantité de données maximales transmissibles en une seule	e. Si vous devez transmettre plusieurs données (Mw40 🗲 mw140 par exemple),	P#Muo.o.lsyk 100 tod-1		comment allez-vous procéder?
MW.		ransmissibles en une seule	ınées (Mw40 → mw140 par exemple),	5d -1	•	tut

nw 40 s. mw 199