

smart grids & e-mobility

lesmodule 7

overzicht

- storingen op netten: kortsluitingen oorzaken van kortsluitingen types kortsluitingen kortsluitstroomberekeningen
- storingen op netten: overspanningen inleiding soorten overspanningen beveiligingstoestellen tegen overspanningen
- 3 storingen op netten: isolatiecoördinatie

overzicht

- storingen op netten: kortsluitingen oorzaken van kortsluitingen types kortsluitingen kortsluitstroomberekeningen
- 2 storingen op netten: overspanningen inleiding soorten overspanningen beveiligingstoestellen tegen overspanningen
- 3 storingen op netten: isolatiecoördinatie

Oorzaken van kortsluitingen

Voornaamste oorzaken:

- blikseminslag op of nabij een installatie
 - ⇒ spanningsverhoging die voor een overslag zorgt
 - ⇒ ontstaan van boog die zichzelf onderhoudt
 - ⇒ grote spanningsdaling: installatie komt in kortsluiting
- isolatiedefecten in het elektrisch materiaal (typisch bij kabels en transformatoren)
- schakelmanoeuvres:
 - overspanning ten gevolge van schakeling die door- of overslag genereert
 - foutieve schakeling (bijvoorbeeld per vergissing een geaarde installatie inschakelen)
- andere atmosferische omstandigheden die tot overslag leiden (regen, wind, aanvriezen, ...)

Oorzaken van kortsluitingen (V > 150 kV)

		%	%
atmosferische oorzaken			70
	bliksem	52	
	condensatie	8	
	mist	6	
	regen	1	
	aanvriezen	2	
	wind	1	
defecten			7
	materieel	4	
	beveiligingen	3	
schakelingen			8
onbepaald			15

types kortsluitingen

eerste onderscheid: betrokken fasen

- éénfasige kortsluitingen
- tweefasige kortsluitingen
- driefasige kortsluitingen

★ zéér belangrijk voor kortsluitstroomberekeningen

types kortsluitingen

tweede essentieel onderscheid: aard

- permanente kortsluitingen
 - \rightarrow blijven voortbestaan, ook wanneer de installatie buiten dienst gesteld is
- semi-permanente kortsluitingen
 - ightarrow verdwijnen nadat de installatie meerdere seconden spanningsloos is gesteld
- kortsluitingen van voorbijgaande aard
 - \rightarrow verdwijnen wanneer de installatie een fractie van een seconde spanningsloos gesteld wordt

types kortsluitingen: betrokken fasen en aard (U > 150 kV)

		%	%
aantal fasen			100
	éénfasig	79	
	tweefasig	10	
	driefasig	7,5	
	onbepaald	7,5 3,5	
aard			100
	permanent	7	
	van voorbijgaande aard	93	

verschil luchtlijnen - kabels

Bij luchtlijnen meer dan 90% van de kortsluitingen van voorbijgaande aard:

- 1 overslag in de lucht
- de lucht krijgt vanzelf haar isolerend karakter terug nadat de boog gedoofd is

Bij grondkabels komen meer permanente fouten voor, isolatie kan beschadigd raken door:

- veroudering
- overspanning
- grondwerken

Berekenen van kortsluitstromen

♠ niet eenvoudig!

aantal veronderstellingen en benaderingen:

- hoogspanning: meestal verwaarlozen resistieve impedantie
- belastingsstromen verwaarloosd
- net symmetrisch behalve in de kortsluiting
- foutimpedantie = 0 Ω
- alternatoren leveren maximum vermogen
- sinusregime
- slechts gedeelte van het net in detail uitrekenen, rest vereenvoudigen

Berekenen van kortsluitstromen

⇒ berekende kortsluitstroom > werkelijke kortsluitstroom

berekende kortsluitstroom gebruikt voor:

- vereiste onderbrekingsvermogen van de vermogenschakelaars
- ontwerp van beveiligingen
- berekenen geleidersectie
- ontwerp verzamelrails (thermisch en mechanisch)
- schakelschema bepalen (bij normale exploitatie)
- al of niet aarden van sterpunten van transformatoren

overzicht

- storingen op netten: kortsluitingen oorzaken van kortsluitingen types kortsluitingen kortsluitstroomberekeningen
- storingen op netten: overspanningen inleiding soorten overspanningen beveiligingstoestellen tegen overspanningen
- 3 storingen op netten: isolatiecoördinatie

normale spanning

- normale spanning tussen fasen
 lijnspanning U_l
- normale spanning van een fase t.o.v. de aarde = fasespanning $U_f = \frac{U_l}{\sqrt{3}}$

Overspanningen: verschillende types

- 1 overspanningen bij netfrequentie
- overspanningen bij schakelingen
- 3 overspanningen door atmosferische invloeden

(1) Overspanningen bij netfrequentie

- geopende schakelaar tussen twee niet-synchrone netten $U_{max} = 2U_f$
- wegvallen van de belasting van alternatoren
- onder spanning houden van lange lijnen zonder belasting (lengte > 300 km)
- onder spanning houden van kabelnetten op lage belasting
- overspanning bij éénfasige aardsluiting
- grote spanningsverandering tussen uiteinden lange lijn (tot 10%)

(2) Overspanningen bij schakelingen

frequentie van de overspanning = eigenfrequentie van het net (resonantieverschijnsel tussen zelfinductanties en capaciteiten)

- uitdoven en terug ontsteken van een elektrische boog (2,5 tot 3 keer U_f)
- in- of uitschakelen van transformatoren (vooral wanneer de drie polen van de schakelaar niet gelijktijdig openen of sluiten)
- onder spanning stellen van lange lijnen (golfvoorplanting met weerkaatsingen, overspanning tot 3U_f)

- (3) Overspanningen door atmosferische invloeden
 - 1 directe overspanning door rechtstreekse blikseminslag
 - indirecte overspanning door inductie

overspanningen door atmosferische invloeden:

- (1) directe overspanning door rechtstreekse blikseminslag
- → een geladen wolk ontlaadt zich op de lijn zelf (=ladinginjectie)
 - stroomsterkte tussen 10 000 en 150 000 A
 - spanning tussen geleider en aarde op plaats van inslag: 3 000 tot 5 000 kV
 - spanning kan toenemen met een snelheid tot 1 000 kV per microseconde


overspanningen door atmosferische invloeden:

- (2) indirecte overspanning door inductie
 - geladen wolk nabij hoogspanningslijn ⇒ geïnduceerde lading op lijn (tegengesteld van teken)
 - 2 dit opladen gebeurt langzaam en zonder enige storing in de werking van de lijn
 - 3 wolk ontlaadt zich naar de grond of naar andere wolk
 - opgestapelde lading op de lijn wordt plots vrijgemaakt
 - 5 ⇒ lading zal afvloeien door een spannings- en stroomgolf in beide richtingen
 - spanning geleider-aarde meestal minder dan 50 000 kV
 - spanningsverandering varieert tussen 40 en 100 kV per microseconde


Beveiligingstoestellen tegen overspanningen Inleiding

- elke isolatie van elektrisch materiaal heeft een bepaald spanningsniveau waartegen het bestand is
- overspanningsbeveiliging moet ervoor zorgen dat de "doorslagspanning" van de isolatie niet bereikt wordt
- ⇒ toestel moet snel grote hoeveelheden lading afvoeren naar de aarde
- 🛕 doorslagspanning is afhankelijk van de tijd

Beveiligingstoestellen tegen overspanningen



volt-tijd-karakteristieken van isolatie en overspanningsbeveiliging




[--]: maximale steilheid van de spanningsstoot waartegen de isolatie beschermd is door de vonkbrug

de ideale overspanningsbeveiliging

- geen noemenswaardige stroom naar de aarde zolang de aanspreekspanning Ua van de overspanningsbeveiliging niet bereikt wordt
- wordt *U_a* bereikt, dan vloeit er een grote stroom naar de aarde zodat een nagenoeg onmiddellijke ontlading optreedt
- 3 als de spanning afneemt naar de natuurlijke nuldoorgang moet de ontlading ophouden

optimale U/I-karakteristiek van een overspanningsbeveiliging



types overspanningsbeveiligingen

- vonkafleider
- ventielafleider
- 3 metaaloxide-overspanningsbeveiliging

vonkafleider Naar te beveiligen hoogspanningslijn Overslag elektroden Isolator

- oudste en meest eenvoudige spanningsafleiders
- meest gebruikte type: hoornafleider
- er ontstaat een boog als U_a overschreden wordt
- boog dooft automatisch door verlenging o.i.v. de warmte en Bli-regel

vonkafleider




nadelen:

- ontstaan van de boog gebeurt met enige vertraging $(1-10\mu s)$ omdat het ioniseren van de lucht tussen de hoornen tijd kost \Rightarrow de piek van de overspanning wordt doorgelaten
- onderbreking van de boog duurt een tijdje omdat de lucht traag deïoniseert
 - ⇒ stroom op netfrequentie loopt naar de grond: **volgstroom**
 - $\Rightarrow \mathsf{mogelijk} \ \mathsf{worden} \ \mathsf{de} \ \mathsf{overstroombeveiligingen} \ \mathsf{aangesproken}$

ventielafleider


holle porseleinen cilindrische isolator waarin een reeks vonkenkamers zitten in serie met een reeks niet-lineaire afleiderweerstanden (typisch SiC: siliciumcarbide)





ventielafleider


Stroom/spanningskarakteristiek van een SiC-weerstand



♠ herken: hoge weerstand bij lage spanning, lage weerstand bij hoge spanning

metaaloxide-overspanningsbeveiliging


- samengeperste ZnO (zinkoxide) schijven
- géén vonkenkamers meer
- eenvoudige constructie
- hoge betrouwbaarheid



Doorsnede van een ZnO-afleider

metaaloxide-overspanningsbeveiliging

Stroom/spanningskarakteristiek van een ZnO-weerstand en een SiC-weerstand



overzicht

- storingen op netten: kortsluitingen oorzaken van kortsluitingen types kortsluitingen kortsluitstroomberekeningen
- 2 storingen op netten: overspanningen inleiding soorten overspanningen beveiligingstoestellen tegen overspanningen
- 3 storingen op netten: isolatiecoördinatie


Inleiding

- Enerzijds: overspanningen van atmosferische oorsprong zijn zodanig hoog dat het praktisch onmogelijk is de isolatie daartegen te beschermen.
- Anderzijds: ernst van de gevolgen van een door- of overslag:
 - doorslag in een alternator of transformator
 - ightarrow meerdere maanden hersteltijd
 - doorslag in een kabel
 - \rightarrow enkele tientallen uren hersteltijd
 - overslag in de lucht
 - \rightarrow enkele milliseconden later heeft de lucht haar diëlektrische eigenschappen terug
 - overslag op één netelement zoals een lijn of een kabel die alleen de buitendienststelling van dit element als gevolg heeft
 - overslag op een railstel die leidt tot de buitendienststelling van alle erop aangesloten netelementen


Praktische coördinatieregels

door- of overslag sneller later gebeuren op die plaatsen waar de gevolgen minder ernstig zijn en sneller hersteld kunnen worden!

Isolatieniveau



Praktische coördinatieregels



A: isolatieniveau van de luchtlijnen

B: isolatieniveau van posten en onderstations

C: isolatieniveau van alternatoren en transformatoren

 P_1 : instelniveau van de overspanningsbeveiliging op

lijnaankomsten

*P*₂: instelniveau van de overspanningsbeveiliging op alternatoren en transformatoren

Dienstspanning en atmosferische storingen

de isolatieniveaus stijgen naarmate de dienstspanning stijgt

- ⇒ naarmate de dienstspanning stijgt wordt het systeem meer en meer ongevoelig voor atmosferische storingen
 - netten op 380 kV: schokspanningsdoorslagvastheid 1200 kV
 → enkel gevoelig voor zware, rechtstreekse blikseminslagen
 - netten op 10 kV: schokspanningsdoorslagvastheid 30 à 50 kV
 → gevoelig voor praktisch alle atmosferische storingen