## <u>การกำหนด / ออกแบบ / ขั้นตอนการออกแบบ</u>

- 1.เมื่อเริ่มใช้งานระบบจะถูกให้เชื่อมWiFi แบบ STA mode ก่อน โดยค่าที่ SSID และ Password จะเอามาจากค่าที่เก็บอยู่ใน EEPROM
- 2.ถ้าเราเชื่อมต่อไปแล้วจะขึ้นตามรูปด้านล่าง

Connection Success..

IP address(STA mode): 192.168.1.16

MDNS responder started

AccessPoint ssid: MRQUE-[582465CB94EC]

IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started

3. หากไม่สามารถเชื่อมได้ในเวลา 10 วินาที่ ระบบจะแสดงข้อความว่า Fail



- 4.ให้เราเปิดใช้งานระบบ AP mode โดยการเชื่อม WiFi ของตัว Board
- 5.เปลี่ยน SSIDและ Password ให้ตรงกันกับที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ
- 6.กด Summit ระบบจะนำข้อมูลที่ได้ส่ง API ไปยัง Boardและ นำค่าที่ได้รับ ไปใส่ลงใน EEPROM

คู่มือการติดตั้ง (สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค)

- 1.เสียบไฟให้กับ Board โดยใช้ USB
- 2.ถ้าหากเชื่อมต่อจะขึ้นหน้าจอแบบนี้

Connection Success..

IP address(STA mode): 192.168.1.16

MDNS responder started

AccessPoint ssid: MRQUE-[582465CB94EC]

IP address (AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started

- 3.เราสามารถเปลี่ยน SSID และ Password เพื่อให้ Board สามารถเชื่อมกับ WiFi ได้
- 3.1เชื่อม WiFi ตามชื่ออุปกรณ์ เช่น MRQUE ตามรูปข้างบน
- 3.2เข้า Brower ไปที่host 192.168.4.1 ตามรูปที่บอก IP Address

SSID: mrque	
PASS: 0952492114	$\supset$
Submit	

- 3.3เปลี่ยน SSID และ Password ให้เป็น WiFi ที่สามารถเชื่อมต่อได้
- 3.4แล้วเราก็กด **Summit** แล้วจะขึ้นข้อความตามรูปด้านล่างถ้าเราทำได้ตามรูปคือเสร็จแล้ว

