
Examen de LabVIEW – Reavaluació 2017-18


Descripció general del problema:

Anem a fer un programa que faci el control automàtic de l'altura de vol d'un avió. Per aquest control automàtic suposarem que tenim dos accionadors, un per fer pujar l'avió i l'altre per fer-ho baixar. Cada accionador el 'simularem' amb un led de color diferent cadascun. El senyal que li hem de donar als accionadors consistirà en un pols de 7ms (paràmetre *tacc*) amb valor 'True':



Aquest senyal provocarà un canvi d'altura de l'avió de 0.5m (paràmetre *inch*). Compte que heu de posar el valor 'False' en finalitzar el pols de 7ms.

L'avió volarà per defecte a 40 metres d'altura (paràmetre **hdef**), però no permetrem que l'avió estigui més a prop de 10 metres del terra (paràmetre *dmin*). L'altura del terreny (respecte el nivell del mar) sota l'avió ens la proporciona un sensor (farem servir un sensor de temperatura, assumint que el valor mesurat es correspon a l'altura en metres). Farem una mesura d'aquest sensor cada 10ms (paràmetre *tmed*). Portarem el control del valor de l'altura de l'avió amb un registre de desplaçament, començant inicialment amb 80m (paràmetre *hini*), actualitzant el seu valor cada vegada que accionem un accionador.



Desenvolupeu un programa en LabVIEW que faci el següent:

- 1. No utilitzeu en cap cas variables locals ni globals. No utilitzeu tampoc gràfiques Express.
- 2. <u>Tasques NIDAQ</u>: Farem una simulació del sensor utilitzant el MAX per crear la seva tasca corresponent. Preneu com a placa DAQ USB la 9201. Com a sensor de temperatura (que simularà un sensor d'altura), preneu un sensor RTD. A les

tasques, utilitzeu els valors per defecte, però assegureu-vos que a 'Acquisition Mode' està seleccionada l'opció 'I Sample (On Demand)'. (Si no us en sortiu, aviseu al professor).

- 3. Hem de finalitzar el programa si l'avió s'estavella o quan polsem un polsador.
- 4. El programa ha de fer els següents càlculs, fent ús de <u>registres de desplaçament</u>:
 - a) Valor de l'altura de l'avió.
 - b) Obteniu el valor màxim de l'altura assolida de l'avió.
 - c) Obteniu la distància més propera al terreny que s'ha assolit.
- 5. Heu de guardar a un fitxer text i en tres columnes les següents dades: temps, altura del terreny, altura de l'avió.
- 6. El programa ha de mostrar les següents dades al panell frontal:
 - a) Controls: paràmetres indicats a la descripció general del problema (*hdef*, *dmin*, *hini*, *inch*, *tmed*, *tacc*), path del fitxer a on es guardaran les dades.
 - b) Indicadors:

<u>Numèrics</u>: temps total de vol, temps total que l'avió ha estat volant a l'altura per defecte (*hdef*).

<u>Text</u>: Mostra un missatge al final del programa que indiqui per quines raons s'ha acabat el programa, a quina altura mitja ha volat l'avió, i l'altura que tenia l'avió quan s'ha acabat el programa.

<u>Booleans</u>: Els dos leds (de diferents colors) que indiquen visualment quan s'ha accionat cadascun dels accionadors.

<u>Gràfiques</u>: Una gràfica que vagi mostrant, a mesura que es prenen les mesures, els valors de l'altura del terreny i l'altura de l'avió (dues corbes a la mateixa gràfica). Una altra gràfica que mostri la diferencia entre les altures de l'avió i del terreny en funció del temps (en mil·lisegons), així com l'altura del terreny (dues corbes a la mateixa gràfica) quan s'hagin acabat de prendre totes les mesures.

7. Comenteu breument al mateix programa les parts més importants.

Recomanacions:

- Si no trobeu una forma de fer el pols, simplement poseu el valor corresponent als accionadors en cada iteració (True o False), sense tornar a 0 per forçar aquest pols.
- Si voleu provar una situació per la qual l'avió acaba estavellant-se, poseu un valor de 0.25m al paràmetre inch. (depenent de com s'hagi fet, potser heu de provar altres valors menors).

Recordeu de comentar el programa. Recordeu també de millorar l'ordre dins del panel frontal i del diagrama de blocs. També, si utilitzeu una versió actualitzada de LabVIEW, guardeu a la versió 14 abans de pujar-ho al campus. I finalment, recordeu també de fer 'Make Current Values Default' abans de guardar el VI.

D'aquesta part (LabVIEW), només heu de lliurar el fitxer VI del programa al campus virtual.