
Assignment V: FIR Filter Design

<u>งานมอบหมาย</u>

ให้นักศึกษาต่อวงจร DAC (Digital to Analog Conversion) เข้ากับบอร์ด BBB อาจจะต่อผ่านการ Interface แบบ I2C หรือ SPI ก็ได้ โดย น.ศ. ต้องจัดหาบอร์ดวงจร DAC เอง เมื่อทำการศึกษาและควบคุม DACได้แล้วให้ทำงานดังต่อไปนี้

- 1. เขียนโปรแกรมควบคุมให้ BBB ผลิตสัญญาณ Sinusoidal แบบมี Offset ออกทางเอาต์พุตของ DAC
- 2. เขียนโปรแกรมควบคุมให้ BBB ทำงานเป็น FIR Filter (ให้เลือก Sampling rate , filter type, cutoff frequency เอง) โดยให้แสดงวิธีออกแบบอย่างละเอียด ทั้งการคำนวณ/สร้างวงจรกรองด้วย MATLAB และการเขียนโปรแกรม

Procedure



- 1. A/D รับค่าจากจาก Input ที่เป็นสัญญาณ Analog (Sinusoidal ที่สร้างจาก Wave Generator) เพื่อแปลง เป็น Digital (เข้าสู่บอร์ด BeagleBone Black)
- 2. ทำการสเกลค่าให้เหมาะสมสำหรับการคำนาณ
- 3. เพื่อเก็บข้อมูลแบบ Array ทีละตัวให้เราใช้คำสั่งสำหรับ Shift ค่า (เลื่อน) ของ Array A ไปทุกครั้งเมื่อมีค่า ใหม่เข้ามา ตามลำดับ เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ให้ทิ้งข้อมูลเดิมทิ้งไป เมื่อ Array มีข้อมูลเกิน
- 4. ให้ Array B เก็บค่า Coefficient ของ Filter ที่เราได้ Design ผ่านโปรแกรม MATLAB
- 5. นำค่าจาก Array A Convolution กับ Array B
- 6. ทำการสเกลค่าให้เหมาะสมเพื่อเตรียมนำค่าออก
- 7. แปลงค่าจาก BBB ซึ่งเป็นสัญญาณ Digital ให้เป็นสัญญาณ Analog โดยใช้ D/A

Step 1: Analog to Digital Converter

Assignment 4

```
CPU ของ BBB เป็นเบอร์ AM335x
ADC: 12-bit SAR ADC
Sampling rate (max) 200 ks/sec
Analog channel 8 (กำหนด/เลือกผ่าน analog switch)
Input Voltage range 0 - 1.8V (ห้ามป้อนเกิน1.8 V.)
Input PIN: Port P8, P9 (ดูในคู่มือ)
```

จากข้อมูลใน Assignment 4 ทำให้เราทราบว่า Input Voltage อยู่ในช่วง 0 ถึง 1.8 V โดย ADC จะแปลง ข้อมูลเป็น 12-Bit ADC นั่นคือ จะมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 4095 สำหรับการทดลองจริงในห้องแลป จะป้อน อินพุทเป็น Sinusoidal 1 Vpp offset 0.5 V จะทำให้กราฟมีค่าตั้งแต่ 0 – 1 V

Coding

```
int readAnalog(int num) { //Analog to Digital function
stringstream ss;
ss << LINO_PATH << num << "_raw";
fstream fs;
fs.open(ss.str().c_str(), fstream::in);
fs >> num;
fs.close();
return num;
}
```

Step 2 : Scaling (Normalized Value)

เนื่องจากตัว Input ที่เข้ามายัง BBB เป็น Analog Signal และได้ทำการแปลงเป็น Digital 12-bit แล้วนั้น มี Range ที่กว้างเกินไป คือ 0 – 4095 ดังนั้นเราต้องทำการ Scale หรือ Normalized ให้อยู่ใน Range ที่ เหมาะสม ดังแสดงให้ภาพ เพื่อให้มีค่าอยู่ใกล้เคียงกับ Coefficient ของ Highpass FIR Filter

Coding

```
value = (readAnalog(0)/4095.0)-0.5; //Normalized
```

Step 3: Shift and Store

ทำการ Shift ค่า A[] ทุกครั้งที่มีค่าเข้ามายัง A[0] เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าภายใน A[15] และมีค่าใหม่เข้ามา ให้ทิ้ง ค่าเดิมแล้วทำการเก็บค่าใหม่ไปเรื่อย ๆ ดังแสดง

$$\mathsf{ADC} \to \mathsf{A[0]} \to \mathsf{A[1]} \to \mathsf{A[2]} \to \mathsf{A[3]} \to \ldots \to \mathsf{A[15]} \to \mathsf{Drop} \ \mathsf{Oldest} \ \mathsf{Value}$$

Coding

```
for(int i=15;i>0;i--) // Couting 15 times
{
    A[i]=A[i-1]; // shifting
}
A[0]= ADC; // set Array A[0]= ADC
```


Step 4: FIR Filter Design by MATLAB

Detail

- Response Type : Highpass filter - Design Method : Window

- Filter Order: 15 - Window: Hamming

- Frequency Specifications : Fs = 1666.6667 Hz และ Fc = 105 Hz



Coefficient: B[16] = { 0.0006363043884066, 0.004173859380219, 0.01323284393, 0.02561597503708,0.02751786035781, -0.00615679521559, -0.1196116523169, -0.6018576828424,0.6018576828424, 0.1196116523169, 0.00615679521559, -0.02751786035781,-0.02561597503708, -0.01323284393,-0.004173859380219,-0.0006363043884066 };

Coding

Step 5: Convolution

Formula :
$$C = \sum_{j=0}^{15} A[j] . B[j]$$

ถ้าหากแปลงเป็นโค้ดให้เราทำการนำ Array A[] และ Array B[] มาคูณกันตามลำดับ j แล้วให้นำแต่ละค่าที่ คูณกัน มาบวกกัน จะได้เป็นค่า C หรือก็คือผลลัพธ์ของการ Convolution

Coding

```
for(int j=0;j<16;j++) // Counting 16 times
{
C+=A[j]*B[j]; // Convolution term
}</pre>
```

Step 6 : Scaling or Denormalized

ใน Step 2 เราได้ทำการ Normalized ให้กับ A[] เมื่อเราจะนำค่าไปใช้ ต้องทำการ Denormalized ให้เป็น ค่าเดิมของมันก่อน ดังนี้

Step 7 : Digital to Analog Converter

ใช้ DAC ต่อเข้ากับ Output ของบอร์ด BBB โดยที่บอร์ด address เป็น 0x48 ส่งค่าต้องส่งทั้ง Control & Data byte

Coding

```
int main() { //main function
cout << "Let start FIR filter"<< endl;</pre>
if((x=open("/dev/i2c-2", O RDWR)) < 0){
perror("failed to open the bus\n");
return 1;
if(ioctl(x, I2C_SLAVE, 0x48) < 0){</pre>
perror("Failed to connect to the sensor\n");
return 1;
unsigned char writeBuffer[2] = {0};
writeBuffer[0] = 0x40;
while(1)
value = (readAnalog(0)/4095.0)-0.5; //Normalized
output = conv(value); //call conv fuction
writeBuffer[1] = output ;
write(x, writeBuffer, 2);
close(x);
```

Overall Coding

```
//Import LIBRARY
#include<iostream>
#include<fcntl.h>
#include<sys/ioctl.h>
#include<linux/i2c-dev.h>
#include<stdint.h>
#include<unistd.h>
#include<math.h>
#include<fstream>
#include<string>
#include<sstream>
using namespace std;
#define LIN0_PATH "/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage"
float value, A[16], C;
float B[16] = {
  0.0006363043884066, 0.004173859380219,
                                                     0.01323284393, 0.02561597503708,
    0.02751786035781, -0.00615679521559, -0.1196116523169, -0.6018576828424, 
0.6018576828424, 0.1196116523169, 0.00615679521559, -0.02751786035781, 
-0.02561597503708, -0.01323284393, -0.004173859380219, -0.0006363043884066
   -0.02561597503708,
int output;
int readAnalog(int num) { //Analog to Digital function
stringstream ss;
ss << LINO PATH << num << " raw";
fstream fs;
fs.open(ss.str().c str(), fstream::in);
fs >> num;
fs.close();
return num;
int conv(float ADC) // Convolution function
for(int i=15;i>0;i--) // Couting 15 times
A[i]=A[i-1]; // shifting
A[0] = ADC; // set Array A[0] = ADC
C=0; // set C is zero
for(int j=0;j<16;j++) // Counting 16 times</pre>
C+=A[j]*B[j]; // Convolution term
```

```
return (int)(((C)+0.5)*200.0); //DeNormalized
int main() { //main function
int x;
cout << "Let start FIR filter"<< endl;</pre>
if((x=open("/dev/i2c-2", O_RDWR)) < 0){</pre>
perror("failed to open the bus\n");
return 1;
if(ioctl(x, I2C_SLAVE, 0x48) < 0){
perror("Failed to connect to the sensor\n");
return 1;
unsigned char writeBuffer[2] = {0};
writeBuffer[0] = 0x40;
while(1)
value = (readAnalog(0)/4095.0)-0.5; //Normalized
output = conv(value); //call conv fuction
writeBuffer[1] = output ;
write(x, writeBuffer, 2);
close(x);
return 0;
```