

หน้า 1/7

รหัสวิชา010113340 ชื่อวิชา Antenna and Microwave Engineering Laboratory
ภาคการศึกษาที่2บระจำปีการศึกษา2565
รหัสนักศึกษา6201011631188ชื่อ-นามสกุลนายโสภณสุขสมบูรณ์
รหัสนักศึกษา6201011631072ชื่อ-นามสกุลนาย ธนภูมิอังอำนวยศิริ
วันที่ และช่วงเวลาที่ทำการทดลองWed13.00-16.00
อาจารย์ผู้สอนPTD,WWT

## <u>วัตถุประสงค์</u>

- 1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวัดสัมประสิทธิ์การสะท้อน แบนด์วิดท์ และอิมพีแดนซ์อินพุทของสายอากาศ
- 2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่อง Network Analyzer

#### <u>ทฤษฎี</u>

สัมประสิทธิ์การสะท้อน (Reflection Coefficient) หรือ  $\Gamma$  คือ อัตราส่วนระหว่างกำลังงานของคลื่น สะท้อนกลับ (Reflected Wave) และกำลังงานของคลื่นตกกระทบ (Incident Wave) ซึ่งเกิดจากการไม่แมตซ์ กันระหว่างอิมพีแดนซ์ทางด้านของแหล่งจ่าย ( $Z_{\mathcal{S}}$ ) กับอิมพีแดนซ์ของโหลด ( $Z_{L}$ )

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_S}{Z_L + Z_S} \tag{1}$$


$$|G|(dB) = 20\log|G| \tag{2}$$

สัมประสิทธิ์การสะท้อนของสายอากาศเป็นพารามิเตอร์ที่บ่งบอกว่าสายอากาศมีการแมตซ์อิมพีแดนซ์กับ สายนำสัญญาณหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปสายนำสัญญาณและเครื่องมือวัดต่าง ๆ จะมีอิมพีแดนซ์เท่ากับ  $50\Omega$  ในการวัดสัมประสิทธิ์การสะท้อนของสายอากาศจะพิจารณาอยู่ในรูปของ  $S_{11}$  ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนระหว่างกำลัง งานของคลื่นสะท้อนกลับที่พอร์ต 1 และกำลังงานของคลื่นตกกระทบที่พอร์ต 1

$$S_{11}(dB) = 10 \log \underbrace{\stackrel{\mathbf{e}}{\mathbf{e}} \frac{P_{reflected}}{P_{incident}}}_{P_{incident}} \underbrace{\stackrel{\ddot{\mathbf{o}}}{\dot{\underline{e}}}}_{\boldsymbol{\theta}}$$
(3)

สำหรับสายอากาศในอุดมคติที่มีการแมตซ์อิมพีแดนซ์อย่างสมบูรณ์กับสายนำสัญญาณจะทำให้สายอากาศมี การแผ่พลังงานออกไปทั้งหมดโดยไม่มีการสะท้อนกลับดังแสดงในรูปที่ 1 นั่นคือ  $\Gamma=0$  หรือ  $|G|(dB)=S_{11}(dB)=$  - ¥

หน้า 1/7



รูปที่ 1 กำลังงานตกกระทบ กำลังงานสะท้อน และกำลังงานการแผ่พลังงาน

ตารางที่ 1 แสดงค่า  $S_{11}$ ที่สัมพันธ์กับอัตราส่วนของกำลังงานสะท้อนกลับต่อกำลังงานตกกระทบในหน่วย เปอร์เซ็นต์ โดยที่  $S_{_{11}}=$  -  $10\,\mathrm{dB}$  แสดงว่า 90% ของกำลังงานตกกระทบจะเข้าสู่สายอากาศเพื่อแผ่พลังงาน โดยในทางปฏิบัติ  $S_{_{11}}$  £ -  $10\,\mathrm{dB}$  จะเป็นค่าที่ยอมรับได้

**ตารางที่ 1** ค่า  $S_{11}$ และกำลังงานที่สะท้อนกลับจากสายอากาศ

S <sub>11</sub> (dB)	$P_{reflected} / P_{incident} $	P <sub>radiated</sub> /P <sub>incident</sub> (%)
-20	1	99
-10	10	90
-3	50	50
-1	79	21


แบนด์วิดท์หรือความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth : BW) ของสายอากาศ คือ ย่านหรือช่วงความถี่ที่ สายอากาศสามารถใช้งานได้ ซึ่งแบนด์วิดท์อิมพีแดนซ์จะสัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์การสะท้อนและอัตราส่วนคลื่น นิ่ง เป็นต้น โดยในช่วงแบนด์วิดท์ใช้งานของสายอากาศจะต้องมีการแมตซ์อิมพีแดนซ์ที่ดีระหว่างสายอากาศกับ สายนำสัญญาณ ในทางปฏิบัติช่วงความถี่ดำเนินงานของสายอากาศจะพิจารณาที่  $S_{11}$  £ -  $10\,\mathrm{dB}$  ถ้า สายอากาศมีย่านความถี่ครอบคลุมตั้งแต่ความถี่ต่ำสุด ( $f_L$ ) ไปถึงความถี่สูงสุด ( $f_H$ ) ดังนั้นจะสามารถ คำนวณหาแบนด์วิดท์จาก

$$BW = f_H - f_L \tag{4}$$

หรือคำนวณหาเปอร์เซ็นต์แบนด์วิดท์ได้จาก

$$BW = \frac{f_H - f_L}{f_0} \times 100\% \tag{5}$$

โดยที่ 
$$f_0 = (f_H + f_L)/2$$



รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างกราฟ  $S_{11}$ ของสายอากาศเทียบกับความถี่ ซึ่งจากกราฟจะเห็นได้ว่าสายอากาศมีความถี่ ดำเนินงานในช่วงความถี่ตั้งแต่ 2.33 GHz ถึง 2.56 GHz ดังนั้นแบนด์วิดท์ของสายอากาศนี้มีค่าเท่ากับ 230 MHz หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นแบนด์วิดท์ได้คือ 9.41%

# <u>อุปกรณ์การทดลอง</u>

- 1. สายอากาศแบบต่าง ๆ
- 2. Network Analyzer

# ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเครื่อง Vector Network Analyzer

- 1. เปิดเครื่อง Vector Network Analyzer
- 2. เลือกช่วงความถี่ที่จะใช้วัดโดย
  - 2.1) เลือก Start Frequency โดยกดปุ่ม Start แล้วตามด้วยความถี่เริ่มต้นที่ต้องการ
  - 2.2) เลือก Stop Frequency โดยกดปุ่ม Stop แล้วตามด้วยความถี่สิ้นสุดที่ต้องการ
- 3. ทำการ Calibrate เครื่อง Vector Network Analyzer โดย
  - 3.1) เลือก Calibrate Menu
  - 3.2) เลือก S<sub>11</sub>
  - 3.3) ต่อ Load Open เข้าที่ Port 1 แล้วเลือก Open
  - 3.4) ต่อ Load Short เข้าที่ Port 1 แล้วเลือก Short




หน้า 1/7

3.5) ต่อ Load เข้าที่ Port 1 แล้วเลือก Load ตามด้วย Broadband แล้ว Done

# <u>ขั้นตอนการทดลอง</u>

1. ต่อสายอากาศ เข้าที่ Port 1 ของเครื่อง Network Analyzer



- 2. ทำการวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ของสายอากาศแล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 1
- 3. บันทึกภาพสัมประสิทธิ์การสะท้อนและอิมพีแดนซ์ของสายอากาศแต่ละตัวที่ทำการวัดทดสอบ



หน้า 1/7


**ตารางที่ 1** ให้นักศึกษาทำการวัด ความถี่ดำเนินงาน สัมประสิทธิ์การสะท้อน แบนด์วิดท์ (Bandwidth) และ อิมพีแดนซ์ของสายอากาศ

Network Analyzer ที่ใช้คือ.....TRANSCOM...T6.....

รูปสายอากาศ ที่ทำการวัดทดสอบ	ช่วงความถี่ ดำเนินงาน (GHz)	แบนด์วิดท์/ เปอร์เซ็นต์แบนด์วิดท์	ค่า $oldsymbol{S_{11}}$ ต่ำสุด (dB) $f(GHz)$	อิมพีแดนซ์ที่ ความถี่ที่ $S_{11}$ ต่ำสุด
Pipric 1.1 GHz V.L. Heled fundratum source M.L. Signy manufes sources	1.78 – 1.95	170 MHz / 9.11%	-21.5 dB / 1.86 GHz	59.290+j2.27
	2.15 - 2.23	80 MHz / 3.65%	-12.609 dB / 2.21 GHz	31.663+j5.73
2.5 41/4	2.48 – 2.53	50 MHz / 1.99%	-18.33 dB / 2.51 GHz	61.473-j6.98
	2.21 – 2.30	90 MHz / 3.99%	-14.38 dB / 2.36 GHz	37.02-j10.17








**รูปที่ 1** (ก) สัมประสิทธิ์การสะท้อน (ข) อิมพีแดนซ์ ของสายอากาศตัวที่ 1








รูปที่ 2 (ก) สัมประสิทธิ์การสะท้อน (ข) อิมพีแดนซ์ ของสายอากาศตัวที่ 2








**รูปที่ 3** (ก) สัมประสิทธิ์การสะท้อน (ข) อิมพีแดนซ์ ของสายอากาศตัวที่ 3







รูปที่ 4 (ก) สัมประสิทธิ์การสะท้อน (ข) อิมพีแดนซ์ ของสายอากาศตัวที่ 4



หน้า

1/7

#### <u>สรุปผลการทดลอง</u>

การทดลองที่ 4 ในส่วนของการวัด S-parameters ของสายอากาศนั้นจะช่วยอธิบายถึงความสามารถ ในการรับ – ส่งสัญญาณ โดยจะขึ้นกับขนาดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของพอร์ตที่ 1 ( $|S_{11}|$ ) โดยเมื่อขนาด ของ  $S_{11}$  มีค่าสูง ๆ จะทำให้สัญญาณที่ส่งผ่านมายังพอร์ตที่ 1 เกิดการสะท้อนกลับ ทำให้เกิดการสูญเสียกำลังที่ รับ-ส่งไป การเลือกใช้สายอากาศควรเลือกใช้สายอากาศที่ขนาดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของพอร์ตที่ 1 ต่ำ กว่า -10 dB ยิ่งมีค่ามากยิ่งดี เพราะจะทำให้รับ – ส่งสัญญาณได้ดีขึ้น และเกิดการสูญเสียลดลง ตัวอย่างเช่น สายอากาศทดสอบตัวที่ 1 มีค่า  $|S_{11}|$  เท่ากับ -21.5 dB สูงที่สุดสำหรับสายอากาศทดสอบทั้ง 4 ตัว เมื่อเราให้ สายอากาศตัวที่ 1 ทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ เมื่อเทียบกับสายอากาศที่รับความถี่ในช่วงเดียวกัน แต่มี  $|S_{11}|$  ที่สูงกว่าสายอากาศทดสอบตัวที่ 1 จะเกิดการสูญเสียมากกว่า หรือกล่าวได้ว่า สายอากาศทดสอบตัวที่ 1 รับ สัญญาณได้ดีกว่าสายอากาศที่มีค่า  $|S_{11}|$  สูงกว่านั่นเอง

การทดลองที่ 4 ในส่วนของแบนด์วิดท์ (Bandwidth: BW) เมื่อเราทราบแล้วว่าขนาดของสัมประสิทธิ์ การสะท้อนของพอร์ตที่ 1 ควรมีค่าต่ำกว่า -10 dB ทำให้สามารถพิจารณาย่านความถี่สำหรับรับ – ส่งสัญญาณ ได้ ย่านที่เราจะพิจารณาขอเรียกว่า แบนด์วิดท์ หรือย่านที่สายอากาศสามารถใช้งานได้ นั่นคือความถี่ตั้งแต่ช่วง ที่ต่ำกว่า -10 dB ทั้งหมด เราจะกำหนดความถี่ต่ำสุดที่สายอากาศสามารถทำงานได้ว่า ความถี่ต่ำสุด (Lower Frequency) และความถี่สูงที่สุดที่สายอากาศสามารถทำงานได้ว่า ความถี่สูงสุด (Upper Frequency) การที่ แบนด์วิดท์กว้างมีข้อดีคือเราสามารถรับสัญญาณได้หลายความถี่ หลายช่วงนั่นเอง แต่ก็มีข้อเสียคือหากเราไม่ได้ ตั้งย่านวัดที่เครื่องรับไว้ เราอาจได้รับสัญญาณที่เราไม่ต้องการเช่น สายอากาศหนึ่งมีแบนด์วิดท์กว้างมาก รับ สัญญาณได้หลายช่วง เมื่อทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ เมื่อทำการอ่านค่าผ่าน Spectrum Analyzer อาจจะทำ ให้เราเห็นสัญญาณอื่นที่เราไม่ได้ต้องการ เช่น เราใช้เครื่อง Signal Generator ส่งความถี่ 1.9 GHz ผ่าน สายอากาศตัวส่ง มายังสายอากาศตัวรับ อ่านค่าผ่าน Spectrum Analyzer แต่ในขณะเดียวกันบริเวณนั้นมี สัญญาณ 1.8 GHz (สัญญาณโทรศัพท์) ถ้าสายอากาศตัวรับสามารถทำงานบนช่วงความถี่ 1.8 GHz ได้ด้วย จะ ทำให้เราอ่านค่า 1.8 และ 1.9 GHz บน Spectrum Analyzer ได้ทั้งสองความถี่นั่นเอง



หน้า

1 / 14

รหัสวิชา010113340 ชื่อวิชา Antenna and Microwave Engineering Laboratory
ภาคการศึกษาที่2บระจำปีการศึกษา25652565
รหัสนักศึกษา6201011631188ชื่อ-นามสกุลนายโสภณสุขสมบูรณ์
รหัสนักศึกษา6201011631072ชื่อ-นามสกุลนาย ธนภูมิอังอำนวยศิริ
วันที่ และช่วงเวลาที่ทำการทดลอง
อาจารย์ผู้สอนPTD,WWT

# <u>วัตถุประสงค์</u>

- 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปการแผ่กระจายพลังงาน
- 2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานในระบบ XYZ
- 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณหาอัตราขยายของสายอากาศได้
- 4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่อง Spectrum Analyzer และ Signal Generator


#### <u>ทฤษฎี</u>

#### แบบรูปการแผ่กระจายพลังงาน

ไอโซทรอปิก (Isotropic radiation pattern) เป็นแบบรูปที่มีคุณสมบัติของการแผ่กระจายพลังงาน เท่ากันในทุกทิศทางเป็นรูปทรงกลม เช่น แหล่งกำเนิดแบบจุด (Point source)

ชี้ทิศทาง (Directional radiation pattern) เป็นแบบรูปที่มีคุณสมบัติของการแผ่กระจายพลังงานหรือ รับพลังงานเข้ามาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าทิศทางอื่น

รอบทิศทางในระนาบเดี่ยว (Omnidirectional radiation pattern) เป็นแบบรูปที่มีคุณสมบัติของการ แผ่กระจายพลังงานออกไปรอบตัวในระนาบใดระนาบหนึ่ง ส่วนระนาบอื่นที่ตั้งฉากกันจะมีการแผ่พลังงานแบบมี ทิศทาง



(ก) แบบรูปไอโซทรอปิก




(ข) แบบรูปชี้ทิศทาง




(ค) แบบรูปรอบทิศทางในระนาบเดี่ยว

รูปที่ 1 แบบรูปการแผ่กระจายพลังงานแบบต่าง ๆ





#### ระยะที่เหมาะสมในการวัดทดสอบสายอากาศ



รูปที่ 2 ระยะห่างและความสูงระหว่างสายอากาศรับและส่ง

ในการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานของสายอากาศในทางปฏิบัติจะวัดในย่านสนาม ระยะไกล (Far-field region) โดยระยะห่างระหว่างสายอากาศส่งและสายอากาศรับที่ต้องการวัดทดสอบแบบ รูปการแผ่กระจายพลังงานสามารถหาได้คือ

$$R^{3} \frac{2D^{2}}{I}$$
 (1)

โดยที่ D คือ ความกว้างสูงสุดของสายอากาศ (เมตร)

l คือ ความยาวคลื่นที่ความถี่ที่ต้องการวัดทดสอบ (เมตร)


นอกจากนี้ความสูงของสายอากาศทั้งตัวรับและตัวส่ง ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าระยะ  $1^{st}$  Fresnel zone คือ

Height 
$$^{3}$$
  $\frac{3' \text{ Distance}}{40f}$  (2)

โดยที่ f คือ ความถี่ที่ต้องการวัดทดสอบ (GHz)


# การวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงาน (Radiation Pattern)

การวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานของสายอากาศในระนาบ 2 มิติ จะทำได้โดยการวัดระนาบหลัก ที่ตั้งฉากกันสองระนาบ เช่น ระนาบสนามไฟฟ้า (E-Plane) และระนาบสนามแม่เหล็ก (H-plane) นอกจากนี้ยัง แบ่งเป็นการวัดในรูปของโพลาไรเซชั่นร่วม (Co-polarization) คือโพลาไรเซชั่นของสายอากาศส่งและ สายอากาศรับตรงกัน และโพลาไรเซชั่นไขว้ (Cross-polarization) คือโพลาไรเซชั่นของสายอากาศส่งและ



สายอากาศรับตั้งฉากกัน อย่างไรก็ตามการวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานในระนาบสนามไฟฟ้าและระนาบ สนามแม่เหล็กของสายอากาศนั้นทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องทราบลักษณะของสนามไฟฟ้าและ สนามแม่เหล็กของสายอากาศนั้น ๆ โดยทั่วไปลักษณะของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของสายอากาศแต่ละ ชนิดจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงนิยมใช้การวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานในระบบ xyz ตามโครงสร้าง สายอากาศต้นแบบแทน

การวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานในระบบ xyz จะทำการวัดในระนาบ xy ระนาบ xz และ ระนาบ yz ซึ่งการวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานในระนาบใดนั้น จะยึดจากระนาบของสายอากาศที่ต้องการ วัดทดสอบเป็นหลัก โดยจะใช้หลักการที่ว่าถ้าต้องการวัดระนาบใดให้เอาระนาบนั้นขนานกับพื้นโลกดังแสดงใน รูปที่ 3



(v) ระนาบ xy ของสายอากาศ

รูปที่ 3 ระนาบการวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานของสายอากาศ

#### การวัดอัตราขยายของสายอากาศ (Antenna Gain)

การวัดอัตราขยายของสายอากาศ สามารถหาได้โดยใช้สมการส่งผ่านของฟรีส (Friis) โดยในการวัดจะให้ สายอากาศสองตัววางห่างกันด้วยระยะ R ซึ่งเป็นระยะในย่านสนามระยะไกล (Far field region) ที่คำนวณได้ จากความถี่และขนาดของสายอากาศที่ทำการวัดดังแสดงในสมการ (1) เมื่อพิจารณาให้สายอากาศทั้งสองมีการ แมตซ์ของโพลาไรเซซัน ดังนั้นสามารถหาอัตราขยายในทิศทางการแผ่พลังงานสูงสุดได้จากสมการส่งผ่านของ ฟรีสคือ

$$(P_r)_{dB} = (P_t)_{dB} + (G_{ot})_{dB} - 20 \log \left(\frac{4\pi R}{\lambda}\right) + (G_{or})_{dB}$$

หรือ

$$(G_{ot})_{dB} + (G_{or})_{dB} = (P_r)_{dB} - (P_t)_{dB} + 20\log\left(\frac{4\pi R}{\lambda}\right)$$
 (3)

เมื่อ  $(G_{ot})_{\mathrm{dB}}$  คือ อัตราขยายของสายอากาศตัวส่ง (dB) ที่มุม 0 องศา

 $(G_{or})_{
m dB}$  คือ อัตราขยายของสายอากาศตัวส่ง (dB) ที่มุม 0 องศา

 $P_{r}$  คือ กำลังที่รับได้ (dB)

 $P_{r}$  คือ กำลังที่ใช้ส่ง (dB)

R คือ ระยะห่างระหว่างสายอากาศ (m)

 $\lambda$  คือ ความยาวคลื่นของความถี่ที่ใช้วัด (m)

โดยที่  $20\log\left(\frac{4\pi R}{\lambda}\right)$  คือ ค่าการสูญเสียในอวกาศว่าง (Free space path loss) ถ้าคิดการสูญเสียในสายนำ สัญญาณด้วย จะสามารถคำนวณหาอัตราขยายของสายอากาศได้จาก

$$(G_{ot})_{dB} + (G_{or})_{dB} = (P_r)_{dB} - (P_t)_{dB} + 20\log\left(\frac{4\pi R}{\lambda}\right) + (\text{cable loss})_{dB}$$
 (4)

ในการวัดทดสอบอัตราขยายสายอากาศนั้น โดยทั่วไปแล้วจะทำการวัดอัตราขยายของสายอากาศรับ โดยที่ สายอากาศส่งจะเป็นสายอากาศมาตรฐานที่รู้ค่าอัตราขยายแน่นอน แต่ในกรณีที่ไม่มีสายอากาศมาตรฐาน จะใช้ สายอากาศตัวส่งและตัวรับที่เหมือนกันทุกประการ  $\left((G_{ot})_{\mathrm{dB}}=(G_{or})_{\mathrm{dB}}\right)$  ดังนั้นจะสามารถหาอัตราขยายได้คือ

$$(G_{or})_{dB} = (G_{ot})_{dB} = \frac{1}{2} \left[ (P_r)_{dB} - (P_t)_{dB} + 20 \log \left( \frac{4\pi R}{\lambda} \right) + (\text{cable loss})_{dB} \right]$$
 (5)

หน้า


5 / 14

### <u>อุปกรณ์การทดลอง</u>

- 1. สายอากาศที่เหมือนกัน 2 ตัว
- 2. Signal Generator 1 เครื่อง
- 3. Spectrum Analyzer 1 เครื่อง
- 4. สาย Coaxial
- 5. ขาตั้งสายอากาศ และแท่นหมุนสายอากาศ

### ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเครื่อง Signal Generator

- 1. เปิดเครื่อง Signal Generator
- 2. ต่อสาย Coaxial เข้ากับ Signal Generator และสายอากาศส่ง โดยที่สายอากาศส่งจะถูกติดตั้งกับเสา ส่งและหันหน้าเข้าหาสายอากาศรับ




- 3. เลือกความถี่ใช้งาน โดยกด Center แล้วตามด้วยความถี่ดำเนินงานของสายอากาศ
- 4. เลือกกำลังงานที่ใช้ส่ง โดยกด Power Level แล้วตามด้วยกำลังงานที่ต้องการส่งให้กับสายอากาศส่ง ซึ่ง ในการทดลองให้ตั้งไว้ที่ 0 dBm (แต่ถ้าไม่สามารถรับ-ส่งกำลังงานกันได้ให้เพิ่ม Power Level)

## <u>ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเครื่อง Spectrum Analyzer</u>

- 1. เปิดเครื่อง Spectrum Analyzer
- 2. ต่อสาย Coaxial เข้ากับ Spectrum Analyzer และสายอากาศรับที่ต้องการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่ กระจายพลังงาน โดยสายอากาศรับจะติดตั้งกับแท่นหมุน เพื่อหมุนรับกำลังงานจากสายอากาศส่งในแต่ละองศา
- 3. เลือกความถี่ใช้งาน โดยกด Center Frequency แล้วตามด้วยความถี่ดำเนินงานของสายอากาศ ทั้งนี้ ความถี่ของสายอากาศส่งและสายอากาศรับต้องเป็นความถี่เดียวกัน และตั้งค่าการลดทอน (Attenuation) เป็น 0 dB
  - 4. กด Peak Search เพื่อดูระดับกำลังงานที่รับได้โดยสายอากาศรับ

หน้า 6 / 14



**คำสั่ง** ให้นักศึกษา**เลือก**ทำการวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานของสายอากาศไมโครสตริป เช่น สายอากาศ ไมโครสตริปไดโพล หรือสายอากาศไมโครสตริปแพทซ์ ในระนาบ xz และระนาบ yz

## ข<u>ั้นตอนการทดลอง</u>

- 1. ทำการติดตั้งสายอากาศส่งและสายอากาศรับที่ต้องการจะวัดในระนาบต่าง ๆ ได้แก่ ระนาบ xz (โพลา ไรเซชั่นร่วม) ระนาบxz (โพลาไรเซชั่นไขว้) ระนาบyz (โพลาไรเซชั่นร่วม) และระนาบyz (โพลาไร เซชั่นไขว้) ตัวอย่างดังรูปที่ 4
- 2. หมุนสายอากาศตัวรับไปครั้งละ 10 องศา โดยเริ่มจาก 0 องศา ไปจนถึง 360 องศา และบันทึกค่า Received Power ที่ได้ในตารางที่ 1, 2, 3, และ 4
- 3. นำค่าที่วัดได้จากตารางที่ 1 และ 2 มาฟล็อตกราฟแบบเชิงขั้ว (Polar plot) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 3.1) หาค่า Received Power สูงสุดของแต่ละตาราง
- 3.2) ทำการเปรียบเทียบ Maximum Received Power ของตารางที่ 1 และ 2 แล้ว**เลือกค่าที่มากกว่า** มาทำการ Normalize
- 3.3) ทำการ Normalize ค่ากำลังงานที่วัดได้ โดยนำค่ากำลังที่วัดได้ในองศาต่าง ๆ ลบด้วยค่า Maximum Received Power ซึ่งจะทำให้ค่ากำลังงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0 dB
  - 3.4) ทำการฟล็อตกราฟค่าที่ได้จากการ Normalize จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ลงในกราฟเดียวกัน
- 4. นำค่าที่วัดได้จากตารางที่ 3 และ 4 มาฟล็อตกราฟแบบเชิงขั้ว (Polar plot) โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - 4.1) หาค่า Received Power สูงสุดของแต่ละตาราง
- 4.2) ทำการเปรียบเทียบ Maximum Received Power ของตารางที่ 3 และ 4 แล้ว**เลือกค่าที่มากกว่า** มาทำการ Normalize
- 4.3) ทำการ Normalize ค่ากำลังงานที่วัดได้ โดยนำค่ากำลังที่วัดได้ในองศาต่าง ๆ ลบด้วยค่า Maximum Received Power ซึ่งจะทำให้ค่ากำลังงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0 dB
  - 4.4) ทำการฟล็อตกราฟค่าที่ได้จากการ Normalize จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ลงในกราฟเดียวกัน




Tx = Microstrip patch


antenna

# การทดลองที่ 5 การวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานในระบบ XYZ

หน้า

7 / 14





(ข) สายอากาศไมโครสตริปแพทซ์

Rx = Microstrip patch

antenna

รูปที่ 4 ตัวอย่างการจัดวางสายอากาศส่งและสายอากาศรับที่ต้องการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่กระจายพลังงาน

Tx = Microstrip patch

antenna

Rx = Microstrip patch

antenna



หน้า 8 / 14

#### บันทึกผลการทดลอง

Signal Generator ที่ใช้ในการทดสอบ	Vector Signal Generator
Spectrum Analyzer ที่ใช้ในการทดสอบ	T8260
สายอากาศที่นำมาวัดทดสอบ	Microstrip Patch Antenna
กำลังงานที่ใช้ในการส่ง (Power level)	0 dB
ย่านความถี่ดำเนินงานของสายอากาศส่ง/รับ	Tx1.5 GHzRx1.5 GHz
ความถี่ที่ใช้ในการวัดทดสอบ และระยะในการทดสอบ	$f = \dots 1.5 \text{ GHz} \dots R = \dots 17 \text{ cm}$
ค่าการสูญเสียในสายนำสัญญาณเส้นที่ 1 และ 2	Cable Tx3.4 dBmCable Rx2 dBm

**ตารางที่ 1** กำลังงานที่ถูกรับได้โดยสายอากาศรับในระนาบxz (โพลาไรเซชั่นร่วม)

Angle	Received	Normalize	Angle	Received	Normalize
(degree)	Power (dB)	(dB)	(degree)	Power (dB)	(dB)
0	-41.69	-6.02	190	-51.23	-15.56
10	-41.97	-6.30	200	-54.73	-19.06
20	-42.67	-7.00	210	-56.23	-20.56
30	-43.37	-7.70	220	-56.97	-21.30
40	-44.87	-9.20	230	-56.32	-20.65
50	-48.63	-12.96	240	-52.11	-16.44
60	-51.12	-15.45	250	-52.24	-16.57
70	-50.24	-14.57	260	-49.97	-14.30
80	-48.84	-13.17	270	-49.51	-13.84
90	-46.72	-11.05	280	-48.21	-12.54
100	-44.71	-9.04	290	-47.23	-11.56
110	-47.63	-11.96	300	-45.22	-9.55
120	-50.74	-15.07	310	-45.11	-9.44
130	-51.23	-15.56	320	-44.87	-9.20
140	-49.21	-13.54	330	-42.17	-6.50
150	-45.66	-9.99	340	-42.11	-6.44
160	-52.02	-16.35	350	-42.23	-6.56
170	-52.62	-16.95	360	-41.77	-6.10
180	-51.82	-16.15			



หน้า 9 / 14

ค่า Maximum Received Power ......<mark>-41.69 dB</mark>.....


# **ตารางที่ 2** กำลังงานที่ถูกรับได้โดยสายอากาศรับในระนาบxz (โพลาไรเซชั่นไขว้)

Angle	Received	Normalize	Angle	Received	Normalize
(degree)	Power (dB)	(dB)	(degree)	Power (dB)	(dB)
0	-36.87	-1.2	190	58.12	-22.45
10	-37.15	-1.48	200	-56.89	-21.22
20	-38.12	-2.45	210	-57.12	-21.45
30	-42.21	-6.54	220	-55.72	-20.05
40	-49.21	-13.54	230	-51.76	-16.09
50	-51.17	-15.50	240	-50.19	-14.52
60	-52.70	-17.03	250	-45.29	-9.62
70	-52.79	-17.12	260	-43.01	-7.34
80	-51.72	-16.05	270	-41.27	-5.60
90	-52.27	-16.60	280	-39.37	-3.70
100	-52.74	-17.07	290	-40.26	-4.59
110	-50.12	-14.45	300	-49.39	-13.72
120	-48.12	-12.45	310	-38.12	-2.45
130	-47.02	-11.35	320	-37.27	-1.60
140	-49.27	-13.60	330	-36.94	-1.27
150	-49.56	-13.89	340	-36.07	-0.40
160	-51.67	-16.00	350	-35.67	0.00
170	-55.37	-19.70	360	-36.74	-1.07
180	-53.28	-17.61			

ค่า Maximum Received Power.......<mark>-35.67 dB</mark>.....

แบบรูปการแผ่กระจายพลังงานของสายอากาศในระนาบ xz ทั้งโพลาไรเซชั่นร่วมและโพลาไรเซชั่นไขว้

# Radiation Pattern in xz-plane





หน้า

11 / 14

# **ตารางที่ 3** กำลังงานที่ถูกรับได้โดยสายอากาศรับในระนาบyz (โพลาไรเซชั่นร่วม)

Angle	Received	Normalize	Angle	Received	Normalize
(degree)	Power (dB)	(dB)	(degree)	Power (dB)	(dB)
0	-38.72	0	190	-52.60	-13.88
10	-39.76	-1.04	200	-50.97	-12.25
20	-41.03	-2.31	210	-49.07	-10.35
30	-41.03	-2.31	220	-49.83	-11.11
40	-41.76	-3.04	230	-52.13	-13.41
50	-45.27	-6.55	240	-51.23	-12.51
60	-46.74	-8.02	250	-49.67	-10.95
70	-43.27	-4.55	260	-48.91	-10.19
80	-46.23	-7.51	270	-50.92	-12.20
90	-46.12	-7.40	280	-48.12	-9.40
100	-45.21	-6.49	290	-45.97	-7.25
110	-52.97	-14.25	300	-44.92	-6.20
120	-52.87	-14.15	310	-43.67	-4.95
130	-51.92	-13.20	320	-44.12	-5.40
140	-49.21	-10.49	330	-43.03	-4.31
150	-48.97	-10.25	340	-41.29	-2.57
160	-47.23	-8.51	350	-40.23	-1.51
170	-49.14	-10.42	360	-39.27	-0.55
180	-52.17	-13.45			

ค่า Maximum Received Power ......<mark>-38.72 dB</mark>.....




หน้า 12 / 14

**ตารางที่ 4** กำลังงานที่ถูกรับได้โดยสายอากาศรับในระนาบ*yz* (โพลาไรเซชั่นไขว้)

Angle	Received	Normalize	Angle	Received	Normalize
(degree)	Power (dB)	(dB)	(degree)	Power (dB)	(dB)
0	-41.73	3.01	190	-41.07	-2.35
10	-43.07	-4.35	200	-42.82	-4.10
20	-43.91	-5.19	210	-43.69	-4.97
30	-41.85	-3.13	220	-45.92	-7.20
40	-41.07	-2.35	230	-44.23	-5.51
50	-42.03	-3.31	240	-42.32	-3.60
60	-40.87	-2.15	250	-43.91	-5.19
70	-40.39	-1.67	260	-46.82	-8.10
80	-42.39	-3.67	270	-48.67	-9.95
90	-40.27	-1.55	280	-48.07	-9.35
100	-41.07	-2.35	290	-47.71	-8.99
110	-42.08	-3.36	300	-44.39	-5.67
120	-43.37	-4.65	310	-43.14	-4.42
130	-45.61	-6.89	320	-42.41	-3.69
140	-44.39	-5.67	330	-42.06	-3.34
150	-44.72	-6.00	340	-42.13	-3.41
160	-44.12	-5.40	350	-40.73	-2.01
170	-45.62	-6.90	360	-40.41	-1.69
180	-42.03	-3.31			

ค่า Maximum Received Power ........<mark>-40.27 dB</mark>.....

แบบรูปการแผ่กระจายพลังงานของสายอากาศในระนาบ yz ทั้งโพลาไรเซชั่นร่วมและโพลาไรเซชั่นไขว้



หน้า

14 / 14

จากกราฟที่ได้จากผลการวัดแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานในระบบ XYZ จะได้ว่า สายอากาศที่นำมาวัดทดสอบมีแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานแบบใด

Isotropic Directional Omnidirectional

จงแสดงวิธีคำนวณอัตราขยายของสายอากาศที่มุม 0 องศา

จากสูตร  $(G_{or})_{dB} = (G_{ot})_{dB} = \frac{1}{2} \left[ (P_r)_{dB} - (P_t)_{dB} + 20 \log \left( \frac{4\pi R}{\lambda} \right) + (\text{cable loss})_{dB} \right] \dots (1)$ สิ่งที่เราทราบ

- กำลังที่ฝั่งเครื่องรับ :  $P_{r}$  = -36.87 dB (จากตารางที่ 2)
- กำลังที่ฝั่งเครื่องส่ง :  $P_t$  = 0 dB (จากเครื่อง Vector Generator Signal)
- ระยะทางระหว่างเครื่องรับและเครื่องส่ง :  $\mathbf{R}$  = 17 cm (Far-Field)
- ความยาวคลื่น : **λ** = 0.2 m (ความถี่ 1.5 GHz)
- ค่าความสูญเสียเนื่องจากสายส่ง : cable loss = -3.4 dBm และ -2 dBm หรือเท่ากับ -35.40 dB จากข้อมูลข้างต้น เมื่อเรานำค่าไปแทนในสมการ (1) จะได้ว่า

; 
$$(G_{or})_{dB} = (G_{ot})_{dB} = \frac{1}{2} [-36.87 - 0 + 20 \log \left(\frac{4\pi (17 \times 10^{-2})}{0.2}\right) + (-35.40)]$$
  
 $\therefore (G_{or})_{dB} = (G_{ot})_{dB} = -12.45 \text{ dB } \#$ 

$$\therefore (G_{or})_{dB} = (G_{ot})_{dB} = -12.45 \text{ dB} \#$$

สรุปได้ว่า อัตราขยายของสายอากาศที่มุม 0 องศา มีค่าเท่ากับ -12.45 เดซิเบล

#### สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง พบว่าสายอากาศแบบ Microstrip Patch ที่นำมาใช้ทดลองเพื่อพิจารณาแบบรูปการแผ่พลังงาน นั้น มีลักษณะการแผ่พลังงานแบบ Omnidirectional หรือก็คือ ระนาบหนึ่งมีการแผ่กระจายรอบทิศทาง และ ระนาบหนึ่งมีการแผ่กระจายแบบมีทิศทาง โดยจากการทดลองเมื่อนำค่าไปพล็อตและสังเกตผล จะพบว่า ระนาบ XZ มีการแผ่กระจายพลังงานไปยังด้านหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ และระนาบ YZ มีการแผ่กระจายพลังงานเสมือนรอบ ทิศทาง เนื่องจากการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้นมีปัญหาหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์สำหรับการทดลองไม่พร้อมใช้ งาน สภาพแวดล้อมสำหรับการทดลองภายในห้องปฏิบัติการ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความคลาดเคลื่อน แต่สามารถ พิจารณาได้ว่ามีลักษณะคล้ายกับการแผ่พลังงานแบบรอบทิศทาง ซึ่งการทดลองมีทั้งหมด 4 การทดลอง มีการ พิจารณาการแผ่พลังงานแบบ Co-Polarization และ Cross-Polarization ซึ่งจากการทดลองจะพบว่า สายอากาศเมื่อทำการติดตั้งแบบ Cross-Polarization มีแบบรูปการแผ่พลังงานดีกว่า มีกำลังงานสูงกว่าในระยะ Far-Field ดังนั้น สายอากาศ Microstrip Patch 1.5 GHz ที่ใช้สำหรับการทดลองนี้มีแบบรูปการณ์แผ่พลังงาน แบบ Omnidirectional และแผ่พลังงานได้ดีเมื่อมีการติดตั้งแบบ Cross-Polarization



หน้า 1 / 17

รหัสวิชา010113340 ชื่อวิชา Antenna and Microwave Engineering Laboratory
ภาคการศึกษาที่2บระจำปีการศึกษา25652565
รหัสนักศึกษา6201011631188ที่อ-นามสกุลนายโสภณสุขสมบูรณ์
รหัสนักศึกษา6201011631072ชื่อ-นามสกุลนาย ธนภูมิอังอำนวยศิริ
วันที่ และช่วงเวลาที่ทำการทดลองWed13.00-16.00
อาจารย์ผู้สอนPTD,WWT

#### <u>วัตถูประสงค์</u>

- 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโพลาไรเซชันของสายอากาศ
- 2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวัดโพลาไรเซชันของสายอากาศ
- 3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่อง Spectrum Analyzer และ Signal Generator

#### <u>ทฤษฎี</u>

โพลาไรเซชัน (Polarization) ของสายอากาศในทิศทางที่กำหนด คือ โพลาไรเซชันของคลื่นที่แผ่กระจาย ออกจากสายอากาศนั้น (เมื่อเป็นสายอากาศส่ง) หรือเป็นโพลาไรเซชันของคลื่นที่ตกกระทบสายอากาศนั้น (เมื่อ เป็นสายอากาศรับ) โดยใช้อธิบายถึงขนาดและทิศทางของเวกเตอร์สนามไฟฟ้าของคลื่นที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ขณะที่แผ่พลังงานออกจากสายอากาศ

โพลาไรเซชันแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ โพลาไรเซชันแบบเส้นตรง (Linear polarization) โพลาไรเซชัน แบบวงกลม (Circular polarization) และโพลาไรเซชันแบบวงรี (Elliptical polarization) โดยโพลาไรเซชันแต่ ละรูปแบบจะขึ้นอยู่กับลักษณะการหมุนของยอดเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้า ถ้าเวกเตอร์สนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง ตามเวลาซี้เป็นเส้นตรงเสมอ จะเรียกว่า เป็นโพลาไรเซชันแบบเส้นตรง แต่ถ้าเวกเตอร์สนามไฟฟ้ามีการหมุนเป็น วงกลม จะเรียกว่า เป็นโพลาไรเซชันแบบวงกลม และถ้าเวกเตอร์สนามไฟฟ้ามีการหมุนเป็นรูปวงรี จะเรียกว่า เป็นโพลาไรเซชันแบบวงรี นอกจากนี้กรณีโพลาไรเซชันแบบวงกลมและวงรี หากมองตามหลังสนามไฟฟ้าที่ เดินทางออกไปแล้วสนามไฟฟ้ามีการหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (Clockwise : CW) จะเรียกว่าเป็นโพลาไรเซชันหมุนขวา (Right-hand polarization : RP) แต่หากสนามไฟฟ้าหมุนในทิศทางทาวนเข็มนาฬิกา (Counterclockwise : CCW) จะเรียกว่า เป็นโพลาไรเซชันหมุนซ้าย (Left-hand polarization : LP)



#### เงื่อนไขโพลาไรเซชันเชิงเส้น (Linear polarization)

- มีสนามไฟฟ้าเพียงองค์ประกอบเดียวหรือ
- ถ้าสนามไฟฟ้ามืองค์ประกอบเชิงเส้นที่ตั้งฉาก จะมีเฟสทางเวลาที่เท่ากันหรือ 180 องศา เฟสตรงข้าม


### เงื่อนไขโพลาไรเซชันแบบวงกลม (Circular polarization)

- จะต้องมีสนามที่ตั้งฉากกันสองสนาม
- องค์ประกอบทั้งสองต้องมีขนาดเท่ากัน
- องค์ประกอบทั้งสองต้องมีความแตกต่างทางเฟสเวลาเป็นจำนวนคี่เท่าของ 90 องศา

### เงื่อนไขโพลาไรเซชันแบบวงรี (Elliptical polarization)

- จะต้องมีสนามที่ตั้งฉากกันสองสนาม
- องค์ประกอบทั้งสองอาจจะมีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ถ้าขนาดขององค์ประกอบทั้งสองมีขนาดไม่เท่ากัน ผลต่างเฟสของเวลาของสององค์ประกอบต้องมีค่าไม่ เท่ากับ 0 องศา หรือเป็นจำนวนเท่าของ 180 องศา (หากเท่ากับ 0° หรือ 180° จะเป็นแบบเชิงเส้น) ถ้าขนาดขององค์ประกอบทั้งสองมีขนาดเท่ากัน ผลต่างเฟสของเวลาของสององค์ประกอบต้องไม่เป็น จำนวนคี่เท่าของ 90 องศา (หากเท่ากับ 90° จะกลายเป็นแบบวงกลม)

**Axial Ratio (AR)** คือ อัตราส่วนระหว่าง  $E_{
m max}$  และ  $E_{
m min}$  หรือ อัตราส่วนระหว่างแกนหลัก (Major axis) และ แกนรอง (Minor axis)



Axial Ratio = 
$$\frac{E_{\text{max}}}{E_{\text{min}}} = \frac{\text{Major axis}}{\text{Minor axis}} = \frac{OA}{OB}$$
 (0 £  $AR$  £ ¥ )

หน้า 3 / 17

นอกจากนี้ค่า AR ยังสามารถนำมาใช้พิจารณาโพลาไรเซชันแบบเส้นตรง แบบวงกลม และแบบวงรีได้ เช่นกัน นั่นคือ ถ้า AR = 1 (0 dB) จะเป็นโพลาไรเซชันแบบวงกลม ในขณะที่ถ้า  $AR = \mathbbm{1}$  จะเป็นโพลาไร เซชันแบบเส้นตรง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจะไม่สามารถสร้างสายอากาศโพลาไรเซชันแบบวงกลมให้มีค่า AR = 0 dBได้ แต่จะยอมรับได้ถ้าค่า $AR \pm 3$  dB


ซึ่งสามารถสรุปเงื่อนไขในการพิจารณาโพลาไรเซชันจากค่า AR ได้คือ

Circular Polarization • 0 dB < Axial Ratio < 3 dB

Elliptical Polarization 3 dB < Axial Ratio < 20 dB

Linear Polarization → 20 dB < Axial Ratio < ¥

## ระยะที่เหมาะสมในการวัดทดสอบสายอากาศ



รูปที่ 1 ระยะห่างและความสูงระหว่างสายอากาศรับและส่ง

ในการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่กระจายพลังงานของสายอากาศในทางปฏิบัติจะวัดในย่านสนาม ระยะไกล (Far-field region) โดยระยะห่างระหว่างสายอากาศส่งและสายอากาศรับที่ต้องการวัดทดสอบแบบ รูปการแผ่กระจายพลังงานสามารถหาได้คือ

$$R^{3} \frac{2D^{2}}{l} \tag{1}$$

โดยที่ D คือ ความกว้างสูงสุดของสายอากาศ (เมตร)

กือ ความยาวคลื่นที่ความถี่ที่ต้องการวัดทดสอบ (เมตร)

หน้า 4 / 17

นอกจากนี้ความสูงของสายอากาศทั้งตัวรับและตัวส่ง ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าระยะ  $1^{st}$  Fresnel zone คือ

Height 
$$^{3}$$
  $\frac{3' \text{ Distance}}{40f}$  (2)


โดยที่ f คือ ความถี่ที่ต้องการวัดทดสอบ (GHz)

### <u>อูปกรณ์การทดลอง</u>

- 1. สายอากาศได้โพลครึ่งความยาวคลื่น (Half-Wave Dipole antenna) 2 ตัว
- 2. สายอากาศไมโครสตริปแพทซ์โพลาไรซ์วงกลม (Circularly polarized microstrip patch antenna) 1 ตัว
  - 3. Signal Generator 1 เครื่อง
  - 4. Spectrum Analyzer 1 เครื่อง
  - 5. สาย Coaxial
  - 6. ขาตั้งสายอากาศ และแกนหมุนสายอากาศ

## <u>ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเครื่อง Signal Generator</u>

- 1. เปิดเครื่อง Signal Generator
- 2. ต่อสาย Coaxial เข้ากับ Signal Generator และสายอากาศตัวส่ง โดยที่สายอากาศส่งจะถูกติดตั้งกับ เสาส่งและหันหน้าเข้าหาสายอากาศรับ




- 3. เลือกความถี่ใช้งาน โดยกด Center แล้วตามด้วยความถี่ดำเนินงานของสายอากาศ
- 4. เลือกกำลังงานที่ใช้ส่ง โดยกด Power Level แล้วตามด้วยกำลังงานที่ต้องการส่งให้กับสายอากาศส่ง ซึ่ง ในการทดลองให้ตั้งไว้ที่ 0 dBm (แต่ถ้าไม่สามารถรับ-ส่งกำลังงานกันได้ให้เพิ่ม Power Level)

หน้า 5 / 17

# ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเครื่อง Spectrum Analyzer

- 1. เปิดเครื่อง Spectrum Analyzer
- 2. ต่อสาย Coaxial เข้ากับ Spectrum Analyzer และสายอากาศรับที่ต้องการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่ กระจายพลังงาน โดยสายอากาศรับจะติดตั้งกับแกนหมุน




- 3. เลือกความถี่ใช้งาน โดยกด Center Frequency แล้วตามด้วยความถี่ดำเนินงานของสายอากาศ ทั้งนี้ ความถี่ของสายอากาศส่งและสายอากาศรับต้องเป็นความถี่เดียวกัน และตั้งค่าการลดทอน (Attenuation) เป็น 0 dB
  - 4. กด Peak Search เพื่อดูระดับกำลังงานที่รับได้โดยสายอากาศรับ


คำสั่ง ให้นักศึกษาวัดลักษณะการกวาดของเวกเตอร์สนามไฟฟ้าของสายอากาศไดโพลครึ่งความยาวคลื่น และ สายอากาศไมโครสตริปแพทซ์โพลาไรซ์วงกลม เพื่อทดสอบหา Axial Ratio

# <u>ขั้นตอนการทดลอง</u>

1. ทำการติดตั้งสายอากาศไดโพลครึ่งความยาวคลื่นดังรูปด้านล่าง



- 2. หมุนสายอากาศตัวรับไปครั้งละ 10 องศา โดยเริ่มจาก 0 องศา ไปจนถึง 360 องศา และบันทึกค่า Received Power ที่ได้ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
- 3. นำค่าที่วัดได้จากตารางที่ 1 มาฟล็อตกราฟแบบเชิงขั้ว (Polar plot) โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - 3.1) หาค่า Received Power สูงสุดของตาราง 1
- 3.2) ทำการ Normalize ค่ากำลังงานที่วัดได้ โดยนำค่ากำลังที่วัดได้ในองศาต่าง ๆ ลบด้วยค่า Maximum Received Power ซึ่งจะทำให้ค่ากำลังงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0 dB
  - 3.3) ทำการฟล็อตกราฟค่าที่ได้จากการ Normalize
- 4. นำค่าที่วัดได้จากตารางที่ 2 มาฟล็อตกราฟแบบเชิงขั้ว (Polar plot) โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - 4.1) หาค่า Received Power สูงสุดของตาราง 2
- 4.2) ทำการ Normalize ค่ากำลังงานที่วัดได้ โดยนำค่ากำลังที่วัดได้ในองศาต่าง ๆ ลบด้วยค่า Maximum Received Power ซึ่งจะทำให้ค่ากำลังงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0 dB
  - 4.3) ทำการฟล็อตกราฟค่าที่ได้จากการ Normalize
- 5. ทำการติดตั้งสายอากาศไดโพลครึ่งความยาวคลื่นและสายอากาศไมโครสตริปแพทซ์โพลาไรซ์วงกลมดังรูป ด้านล่าง



- 6. หมุนสายอากาศตัวรับไปครั้งละ 10 องศา โดยเริ่มจาก 0 องศา ไปจนถึง 360 องศา และบันทึกค่า Received Power ที่ได้ในตารางที่ 3 และ 4
- 7. นำค่าที่วัดได้จากตารางที่ 3 มาฟล็อตกราฟแบบเชิงขั้ว (Polar plot) โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - 7.1) หาค่า Received Power สูงสุดของตาราง 3
- 7.2) ทำการ Normalize ค่ากำลังงานที่วัดได้ โดยนำค่ากำลังที่วัดได้ในองศาต่าง ๆ ลบด้วยค่า Maximum Received Power ซึ่งจะทำให้ค่ากำลังงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0 dB
  - 7.3) ทำการฟล็อตกราฟค่าที่ได้จากการ Normalize





- 8. นำค่าที่วัดได้จากตารางที่ 4 มาฟล็อตกราฟแบบเชิงขั้ว (Polar plot) โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - 8.1) หาค่า Received Power สูงสุดของตาราง 4
- 8.2) ทำการ Normalize ค่ากำลังงานที่วัดได้ โดยนำค่ากำลังที่วัดได้ในองศาต่าง ๆ ลบด้วยค่า Maximum Received Power ซึ่งจะทำให้ค่ากำลังงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0 dB
  - 8.3) ทำการฟล็อตกราฟค่าที่ได้จากการ Normalize

#### บันทึกผลการทดลอง

Signal Generator ที่ใช้ในการทดสอบ	Vector Signal Generator : TRANSCOM G6
Spectrum Analyzer ที่ใช้ในการทดสอบ	SpecMini T8260 Handheld Spectrum
	Analyzer
ย่านความถี่ดำเนินงานของสายอากาศไดโพลตัวที่ 1	1.9 GHz
ย่านความถี่ดำเนินงานของสายอากาศไดโพลตัวที่ 2	1.9 GHz
ย่านความถี่ดำเนินงานของสายอากาศไมโครสตริป	1.9 GHz
แพทซ์โพลาไรซ์วงกลม	
กำลังงานที่ใช้ในการส่ง (Power level)	15 dBm
ความถี่ที่ใช้ในการวัดทดสอบ	1.9 GHz
ระยะห่างระหว่างสายอากาศส่งและสายอากาศรับ	20 cm
ค่าการสูญเสียในสายนำสัญญาณเส้นที่ 1	-5.8 dB
ค่าการสูญเสียในสายนำสัญญาณเส้นที่ 2	-2.63 dB



หน้า 8 / 17

**ตารางที่ 1** กำลังงานที่ถูกรับได้โดยสายอากาศรับไดโพลเมื่อสายอากาศส่งไดโพลวางในระนาบแนวนอน (Tx = Half-wave dipole (horizontal) and Rx = Half-wave dipole (rotate))


Angle	Received	Normalize	Angle	Received	Normalize
(degree)	Power (dB)	(dB)	(degree)	Power (dB)	(dB)
0	-28.41	-2.68	190	-29.53	-3.80
10	-27.69	-1.96	200	-27.39	-1.66
20	-26.01	-0.28	210	-27.12	-1.39
30	-25.73	0.00	220	-26.03	-0.30
40	-26.79	-1.06	230	-28.12	-2.39
50	-28.04	-2.31	240	-26.03	-0.30
60	-29.03	-3.3	250	-28.12	-2.39
70	-31.97	-6.24	260	-29.52	-3.79
80	-36.71	-10.98	270	-30.11	-4.38
90	-41.72	-15.99	280	-34.72	-8.99
100	-37.20	-11.47	290	-36.10	-10.37
110	-32.73	-7.00	300	-40.97	-15.24
120	-34.30	-8.57	310	-40.12	-14.39
130	-32.73	-7.00	320	-34.67	-8.94
140	-34.30	-8.57	330	-31.72	-5.99
150	-28.72	-2.99	340	-30.82	-5.09
160	-28.72	-2.99	350	-31.92	-6.19
170	-27.21	-1.48	360	-29.28	-3.55
180	-21.53	-3.80			

ค่า Maximum Received Power 🛨 ......<mark>-25.73 dB</mark>.....



แบบรูปโพลาไรเซชันของสายอากาศรับไดโพลเมื่อสายอากาศส่งไดโพลวางในระนาบแนวนอน ( $Tx = Half-wave\ dipole\ (horizontal)\ and\ Rx = Half-wave\ dipole\ (rotate))$ 

# Polarization Pattern of Dipole Antenna (Horizontal Rotate Rx)



**ตารางที่ 2** กำลังงานที่ถูกรับได้โดยสายอากาศรับไดโพลเมื่อสายอากาศส่งไดโพลวางในระนาบแนวตั้ง (Tx = Half-wave dipole (vertical) and Rx = Half-wave dipole (rotate))


Angle	Received	Normalize	Angle	Received	Normalize
(degree)	Power (dB)	(dB)	(degree)	Power (dB)	(dB)
0	-53.22	-16.20	190	-49.52	-12.50
10	-52.81	-15.79	200	-47.69	-10.67
20	-50.21	-13.19	210	-44.51	-7.49
30	-45.91	-8.89	220	-42.27	-5.25
40	-44.23	-7.21	230	-39.62	-2.60
50	-42.31	-5.29	240	-38.72	-1.70
60	-42.81	-5.79	250	-37.21	-0.19
70	-41.72	-4.70	260	-37.61	-0.59
80	-41.21	-4.19	270	-37.02	0.00
90	-40.52	-3.50	280	-38.13	-1.11
100	-41.12	-4.10	290	-42.26	-5.24
110	-41.69	-4.67	300	-41.52	-4.50
120	-43.23	-6.21	310	-41.01	-3.99
130	-43.65	-6.63	320	-42.52	-5.50
140	-44.78	-7.76	330	-44.72	-7.70
150	-45.61	-8.59	340	-47.61	-10.59
160	-48.72	-11.70	350	-50.61	-13.59
170	-50.61	-13.59	360	-53.61	-16.59
180	-52.96	-15.94			

ค่า Maximum Received Power → ......-37.02 dB.....



แบบรูปโพลาไรเซชันของสายอากาศรับไดโพลเมื่อสายอากาศส่งไดโพลวางในระนาบแนวตั้ง  $(Tx = Half-wave\ dipole\ (vertical)\ and\ Rx = Half-wave\ dipole\ (rotate))$ 

# Polarization Pattern of Dipole Antenna (Vertical Rotate Rx)





หน้า 12 / 17

**ตารางที่ 3** กำลังงานที่ถูกรับได้โดยสายอากาศรับไมโครสตริปแพทซ์โพลาไรซ์วงกลมเมื่อสายอากาศส่งไดโพล วางในระนาบแนวนอน

(Tx = Half-wave dipole (horizontal), Rx = Circularly polarized microstrip patch antenna (rotate))

Angle	Received	Normalize	Angle	Received	Normalize
(degree)	Power (dB)	(dB)	(degree)	Power (dB)	(dB)
0	-52.53	-13.32	190	-60.21	-21.00
10	-59.21	-20.00	200	-51.96	-12.75
20	-55.36	-16.15	210	-47.12	-7.91
30	-50.62	-11.41	220	-44.97	-5.76
40	-45.77	-6.56	230	-43.77	-4.56
50	-43.98	-4.77	240	-42.96	-3.75
60	-41.67	-2.46	250	-41.73	-2.52
70	-40.27	-1.06	260	-40.12	-0.91
80	-39.71	-0.50	270	-39.97	-0.76
90	-39.88	-0.67	280	-39.64	-0.43
100	-39.21	0.00	290	-39.99	-0.78
110	-39.96	-0.75	300	-40.12	-0.91
120	-40.86	-1.65	310	-40.96	-1.75
130	-41.57	-2.36	320	-41.67	-2.46
140	-42.86	-3.65	330	-43.21	-4.00
150	-43.63	-4.42	340	-45.12	-5.91
160	-45.12	-5.91	350	-46.12	-6.91
170	-49.32	-10.11	360	-50.76	-11.55
180	-51.66	-12.45			

ค่า Maximum Received Power 🛨 ......<mark>-39.21 dB</mark>.....




แบบรูปโพลาไรเซชันของสายอากาศรับไมโครสตริปแพทซ์โพลาไรซ์วงกลมเมื่อสายอากาศส่งไดโพลวางใน ระนาบแนวนอน

Tx = Half-wave dipole (horizontal),

Rx = Circularly polarized microstrip patch antenna (rotate)

Circularly polarization Micostrip patch Antenna (Horizontal Tx; Rotate Rx)





หน้า 14 / 17

**ตารางที่ 4** กำลังงานที่ถูกรับได้โดยสายอากาศรับไมโครสตริปแพทซ์โพลาไรซ์วงกลมเมื่อสายอากาศส่งไดโพล วางในระนาบแนวตั้ง

(Tx = Half-wave dipole (vertical), Rx = Circularly polarized microstrip patch antenna (rotate))

Angle	Received	Normalize	Angle	Received	Normalize
(degree)	Power (dB)	(dB)	(degree)	Power (dB)	(dB)
0	-38.87	-1.75	190	-38.76	-1.64
10	-37.61	-0.49	200	-37.12	0.00
20	-38.29	-1.17	210	-38.72	-1.60
30	-39.67	-2.55	220	-39.12	-2.00
40	-40.18	-3.06	230	-40.13	-3.01
50	-41.21	-4.09	240	-41.52	-4.4
60	-42.63	-5.51	250	-42.07	-4.95
70	-44.52	-7.40	260	-43.27	-6.15
80	-45.76	-8.64	270	-44.78	-7.66
90	-47.07	-9.95	280	-46.24	-9.12
100	-46.62	-9.50	290	-47.56	-10.44
110	-45.12	-8.00	300	-46.21	-9.09
120	-43.57	-6.45	310	-44.32	-7.20
130	-42.52	-5.40	320	-42.69	-5.57
140	-40.72	-3.60	330	-41.12	-4.00
150	-39.73	-2.61	340	-40.37	-3.25
160	-38.07	-0.95	350	-40.12	-3.00
170	-38.92	-1.80	360	-39.69	-2.57
180	-37.12	0.00			

ค่า Maximum Received Power 🛨 .........<mark>-37.12 dB</mark>.....


หน้า 15 / 17

แบบรูปโพลาไรเซชันของสายอากาศรับไมโครสตริปแพทซ์โพลาไรซ์วงกลมเมื่อสายอากาศส่งไดโพลวางใน ระนาบแนวตั้ง

Tx = Half-wave dipole (vertical),

Rx = Circularly polarized microstrip patch antenna (rotate)

Circularly Polarization Microstrip Patch Antenna (Vertical Tx; Rotate Rx)





หน้า 16 / 17

ตารางที่ 5 ค่า Axial ratio (AR) ที่ได้จากผลการวัดแบบรูปโพลาไรเซชั่น

ข้อมูล	AR (dimensionless)	AR (dB)	
แบบรูปโพลาไรเซชั่นในตารางที่ 1	1548.82	31.9	
แบบรูปโพลาไรเซชั่นในตารางที่ 2	660.693	28.2	
แบบรูปโพลาไรเซชั่นในตารางที่ 3	38018.9	45.8	
แบบรูปโพลาไรเซชั่นในตารางที่ 4	229.086	23.6	

ข้		
จากกราฟที่ได้จากผลการวัดแบบรูปโพ		
·		
สายอากาศ Half-Wave Dipole มีโพล		
	O Vertical O Horizontal	
Circular Polarization	○ Left Hand ○ Right Hand	
Elliptical Polarization	● Left Hand ● Right Hand	
จากกราฟที่ได้จากผลการแบบรูปโพลา	ไรเซชั่นในตารางที่ 2 จะได้ว่า	
สายอากาศ Half-Wave Dipole มีโพ	ลาไรเซชั่นแบบ	
Linear Polarization	Vertical Horizontal	
☐ Circular Polarization →	○ Left Hand ○ Right Hand	
☐ Elliptical Polarization →	O Left Hand O Right Hand	
จากกราฟที่ได้จากผลการวัดแบบรูปโพ	ลาไรเซชั่นในตารางที่ 3 จะได้ว่า	
สายอากาศ Circularly polarized m		
Linear Polarization	O Vertical O Horizontal	
	● Left Hand ● Right Hand	
	○ Left Hand ○ Right Hand	
จากกราฟที่ได้จากผลการวัดแบบรูปโพ	ลาไรเซชั่นในตารางที่ 4 จะได้ว่า	
สายอากาศ Circularly polarized m	icrostrip patch มีโพลาไรเซชั่นแบบ	
Linear Polarization	Vertical Horizontal	
Circular Polarization	● Left Hand ● Right Hand	
☐ Elliptical Polarization →	○ Left Hand ○ Right Hand	
	<u> </u>	

# หน้า 17 / 17

# การทดลองที่ 6 การวัดโพลาไรเซชันของสายอากาศ

#### <u>สรุปผลการทดลอง</u>

จากการทดลอง สามารถแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

- กรณีที่ 1 กำหนดให้สายอากาศส่งและสายอากาศรับวางให้แนวนอนทั้งคู่ และสายอากาศรับทำหน้าที่ หมุนเพื่อทำการบันทึกค่า (สายอากาศทั้งสองเป็น Microstrip Patch Antenna )
- กรณีที่ 2 กำหนดให้สายอากาศส่งวางในแนวตั้ง และ สายอากาศรับวางให้แนวนอน โดยสายอากาศรับ ทำหน้าที่หมุนเพื่อทำการบันทึกค่า (สายอากาศทั้งสองเป็น Microstrip Patch Antenna)
- กรณีที่ 3 กำหนดให้สายอากาศส่งวางในแนวนอน และ สายอากาศรับทำหน้าที่หมุนเพื่อบันทึกค่า (สายอากาศส่งเป็น Microstrip Patch Antenna และ สายอากาศรับเป็น Circularly Polarized Microstrip Patch Antenna)
- กรณีที่ 4 กำหนดให้สายอากาศส่งวางในแนวตั้ง และ สายอากาศรับทำหน้าที่หมุนเพื่อบันทึกค่า (สายอากาศส่งเป็น Microstrip Patch Antenna และ สายอากาศรับเป็น Circularly Polarized Microstrip Patch Antenna)

#### โดยจะทำการอธิบายแต่ละส่วน

- ในกรณีที่ 1 เราพบว่าเมื่อติดตั้งสายอากาศรับและส่งตามการทดลอง สายอากาศจะมีการโพราไรเซชัน แบบเส้นตรงในแนวนอน โดยเราสามารถพิจารณาได้จากทิศทางที่พล็อตลงบน MS Excel จะเห็นว่า ทิศทางของการโพราไรเซชันมีค่าสูงสุดเมื่อวางสายอากาศรับทำมุม 20 และ 220 องศาตามลำดับ ทั้งนี้ หากเป็นไปตามทฤษฎีควรทำมุมที่ 0 และ 180 องศาตามลำดับ แต่เนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัยทำให้เกิด ความคลาดเคลื่อนซึ่งอยู่ในช่วงที่สามารถพิจารณาได้
- ในกรณีที่ 2 สายอากาศมีการโพลาไรเซชันแบบเส้นตรงในแนวตั้ง จะสังเกตได้ว่าทิศทางการโพราไรเซชัน มีค่าสูงสุดเมื่อวางสายอากาศรับทำมุม 90 และ 270 องศาตามลำดับ เป็นผลมาจากการที่เราเปลี่ยน สายอากาศส่งจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนั่นเอง
- ในกรณีที่ 3 สายอากาศมีการโพราไรเซชันแบบเส้นตรงในแนวตั้ง แม้ว่าเราจะตั้งสายอากาศส่งให้อยู่ใน แนวนอนก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะสายอากาศรับเป็นสายอากาศชนิด Circularly Polarized Microstrip Patch Antenna ทำให้เมื่อต้องการส่งคลื่นไปยังสายอากาศรับ สายอากาศส่งหรือสายอากาศรับ จำเป็นต้องวางสายอากาศในรูปแบบของ Co-Polarization เพื่อให้สามารถรับคลื่นได้ดีที่สุดในระยะ Far-Field
- ในกรณีที่ 4 เราลองเปลี่ยนให้สายอากาศส่งวางในแนวตั้ง และให้สายอากาศรับหมุน พบว่าเมื่อวางใน ระนาบเดียวกัน (มุม 0 และ 180 องศา) จะทำให้มีการโพราไรเซชันสูงสุด ซึ่งสายอากาศทั้งสองต้องวาง สายอากาศในรูปแบบของ Co-Polarization เพื่อให้สามารถรับคลื่นได้ดีที่สุดในระยะ Far-Field ทั้งนี้เราสามารถสรุปได้ว่า สายอากาศ Microstrip Patch Antenna มีการโพราไรเซชันแบบ Linear Polarization และหากต้องการรับคลื่นให้มีกำลังการสูญเสียต่ำที่สุดควรวางสายอากาศเพื่อให้เกิดการ Polarization แบบ Co-Polarization