
## บทที่ 1 บทนำสายอากาศ

#### 1.1 บทน้ำ

เป็นที่ทราบกันดีว่าประจุไฟฟ้า (Electric charge) คือแหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics field: EMF) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเมื่อแหล่งกำเนิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงตาม เวลาจะทำให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่กระจายออกไปจากแหล่งกำเนิด โดยทั่วไปการแผ่กระจายพลังงาน (Radiation) ได้ถูกพิจารณาเป็นกระบวนการของการส่งพลังงาน ซึ่งการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกไปในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยโครงสร้างของตัวนำหรือไดอิเล็กตริกที่ถูกเรียกว่า สายอากาศ (Antenna) หรือตัวแผ่กระจายพลังงาน (Radiator) โดยสายอากาศได้ถูกให้คำจำกัดความ อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น "เป็นอุปกรณ์ตัวนำที่ถูกใช้ในการแผ่กระจายหรือรับคลื่นวิทยุ" รวมทั้ง ตามนิยามของมาตรฐาน IEEE "สายอากาศ คือ สิ่งที่แผ่กระจายหรือรับคลื่นวิทยุ" ดังนั้นสายอากาศจึง เป็นตัวแปลงระหว่างอวกาศว่างกับอุปกรณ์นำทาง (Guiding device) เช่น สายนำสัญญาณ (Transmission line) หรือท่อนำคลื่น (Waveguide) ดังแสดงได้ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 สายอากาศทำหน้าที่เป็นตัวแปลงระหว่างอวกาศว่างกับอุปกรณ์นำทาง

วิศวกรรมสายอากาศ

#### สายอากาศ (Antenna) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่กระจายหรือรับคลื่นวิทยุ


หน้าที่หลักของสายอากาศคือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานของคลื่นที่เดินทางใน อุปกรณ์นำทางให้เป็นคลื่นที่แผ่กระจายออกไปในอวกาศว่างในกรณีที่เป็นสายอากาศส่ง (Transmitting antenna) ในทำนองเดียวกันจะทำหน้าที่แปลงพลังงานของคลื่นในอวกาศว่างที่เดินทางมาตกกระทบให้ อยู่ในรูปของคลื่นที่เดินทางในอุปกรณ์เดินทางในกรณีที่เป็นสายอากาศรับ (Receiving antenna) โดย การทำงานทั้งในกรณีที่เป็นสายอากาศส่งและสายอากาศรับจะต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน เท่าที่จะเป็นไปได้

การจำลองการทำงานของสายอากาศในกรณีทำหน้าที่เป็นสายอากาศส่งสามารถแสดงได้โดยใช้ วงจรสมมูลทวินินของสายส่ง (Transmission-line Thevenin equivalent circuit) ดังแสดงในรูปที่ 1.2 โดยที่เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator) มีแรงดันของสัญญาณ  $V_g$  และมีอิมพีแดนซ์ของเครื่อง กำเนิดสัญญาณ  $Z_g$  ต่อกับสายส่งที่มีอิมพีแดนซ์คุณลักษณะ (Characteristic impedance) ของสายส่ง T


โดยที่  $R_r$  คือ ความต้านทานการแผ่พลังงาน (Radiation resistance) ของสายอากาศ

RL คือ ความต้านทานการสูญเสีย (Loss resistance) <mark>ที่เกิดจากการสูญเสียของตัวนำและ ไดอิเล็กตริกที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของสายอากาศ เกิดศาห์สดุที่ไม่เหมาะสม ไม่โดยประเย</mark>

 $X_A$  คือ รีแอกแตนซ์ (Reactance) ของสายอากาศ



รูปที่ 1.2 วงจรสมมูลเทวินินของระบบสายอากาศขณะที่ทำหน้าที่เป็นสายอากาศส่ง



A I D I I I T

หน้า | 2

Conjugated Matching > Impedance is onjugated-pair

Wanwisa Thaiwirot

ในระบบของสายอากาศส่งภายใต้เงื่อนไขการทำงานแบบอุดมคตินั้น พลังงานจากเครื่องกำเนิด สัญญาณทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสายอากาศผ่านตัวต้านทานการแผ่พลังงาน  $R_r$  ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้แสดงการ แผ่พลังงาน อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วจะมีการสูญเสียในสายส่งและสายอากาศเองซึ่งเกิดจาก ตัวนำและไดอิเล็กตริก ทำให้เกิดการสะท้อนที่จุดเชื่อมต่อระหว่างสายส่งและสายอากาศอันเกิดจาก อิมพีแดนซ์ของสายส่งและสายอากาศไม่เท่ากัน ถ้าจุดเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกำเนิดสัญญาณกับสายส่ง รวมถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างสายส่งกับสายอากาศมีอิมพีแดนซ์ไม่เท่ากันจะทำให้เกิดคลื่นสะท้อนกลับไป กลับมามีการหักล้างและเสริมกันของคลื่น จึงทำให้เกิดคลื่นนิ่ง (Standing wave) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ โดยในทางปฏิบัติมักจะใช้ค่าที่เรียกว่า อัตราส่วนคลื่นนิ่งแรงดัน (Voltage Standing Wave Ratio: VSWR) มาเป็นตัวกำหนดการแมตซ์ของสายอากาศ ซึ่งกำลังงานสามารถจ่ายไปยังสายอากาศได้สูงสุดนั้น จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่เรียกว่า การแมตซ์คอนจูแกต (Conjugate matching)

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สายอากาศจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบการ สื่อสารแบบไร้สายสำหรับทำหน้าที่รับหรือส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นสายอากาศจึงได้ถูกนำมา ประยุกต์ใช้ในระบบสื่อสารไร้สายต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การแพร่ภาพสัญญาณ การสื่อสารวิทยุ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย ระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบนำทาง และ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น นอกจากนี้สายอากาศยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านการทหาร เช่น เรดาห์ตรวจสอบอากาศภาคพื้นดิน เรดาห์ค้นหาเส้นทาง และเรดาห์สอดแนม เป็นต้น รวมทั้งสายอากาศ ยังถูกนำมาใช้ในระบบรับวิทยุดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาและการตรวจจับสัญญาณเรดาห์อีกด้วย

อย่างไรก็ตามสายอากาศมักจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่และแพงในระบบไมโครเวฟเนื่องจาก ขนาดของสายอากาศจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของความถี่ที่ใช้งาน จึงทำให้มีการศึกษาออกแบบและ พัฒนาสายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดเล็กกระทัดรัด อย่างต่อเนื่อง โดยการออกแบบ สายอากาศให้ได้คุณสมบัติตามต้องการนั้นอาจจำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและ กระบวนการผลิตสายอากาศด้วยเช่นกัน และในบางครั้งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนความต้องการบางอย่าง ของระบบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ดังนั้นในการออกแบบสายอากาศขั้นสูงและการพัฒนา สายอากาศให้เหมาะสมกับระบบการสื่อสารไร้สายต่าง ๆ จึงต้องเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้งานสายอากาศในระบบสื่อสารไร้สายส่วนใหญ่มักต้องการสายอากาศที่มี ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และราคาถูก จึงต้องอาศัยวิศวกรที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีสายอากาศ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้างสายอากาศ โดยในการออกแบบสายอากาศใน

อุตสาหกรรมสามารถทำได้ด้วยการจำลองด้วยโปรแกรมจำลองผลทางคลื่นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับ การวัดทดสอบจริง ซึ่งกระบวนการวัดทดสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของสายอากาศ เช่น แบบรูปการแผ่ พลังงาน (Radiation pattern) และคุณสมบัติการชี้ทิศทางของสายอากาศนั้นค่อนข้างมีความซับซ้อน จึง ต้องใช้ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เกี่ยวกับสายอากาศเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้สายอากาศแต่ละ ประเภทยังมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่าง ขนาด และคุณลักษณะการแผ่พลังงาน โดยสายอากาศอาจมี ส่วนประกอบของเส้นลวด จานสะท้อนขนาดใหญ่ และอาจมีการนำมาต่อแบบอาเรย์หรือต่อร่วมกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของสายอากาศประเภท ต่าง ๆ ด้วยเช่นกับ

ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

พากฤ ของสายอากาศ

คราม ของสายอากาศ

คราม ของสายอากาศ ผู้จะแบบและแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้างของสายอากาศ ซึ่ง


สายอากาศมีหลากหลายรูปแบบและแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้างของสายอากาศ ซึ่ง

สามารถแบ่งประเภทของสายอากาศที่สำคัญ ๆ ได้ดังนี้

#### 1,2,1 สายอากาศเส้นลวด

สายอากาศเส้นลวด (Wire antenna) เป็นสายอากาศพื้นฐานที่สุด โดยสร้างขึ้นจาก เส้นลวดตัวน้ำที่เป็นเส้นตรงหรือถูกนำมาดัดโค้ง และยังสามารถสร้างจากท่อตัวนำกลวงได้อีกด้วย สายอากาศประเภทนี้มีหลายรูปแบบ เช่น <mark>สายอากาศไดโพล (Dipole) สายอากาศโมโนโพล</mark> (monopole) สายอากาศบ่วงหรือลูป (Loop) และสายอากาศเกลียว (Helix) ดังแสดงในรูปที่ 1.3 ซึ่ง สายอากาศไดโพลเป็นสายอากาศที่ถูกนำมาใช้งานมากที่สุดดังแสดงในรูปที่ 1.3(ก) สายอากาศไดโพล สร้างขึ้นจากเส้นลวดตัวนำตรงสองเส้นที่วางอยู่ในแนวแกนเดียวกันและมีการป้อนสัญญาณเข้าบริเวณ ้กึ่งกลางระหว่างเส้นลวดตัวนำทั้งสอง ส่วนสายอากาศโมโนโพลสร้างขึ้นจากเส้นลวดตัวนำที่มีความยาว เป็นครึ่งหนึ่งของสายอากาศไดโพลและถูกวางอยู่บนระนาบกราวด์ที่สร้างจากตัวนำดังแสดงในรูปที่ 1.3(ข) สำหรับสายอากาศแบบบ่วงแสดงในรูปที่ 1.3(ค) ถูกสร้างขึ้นจากเส้นลวดตัวนำที่นำมาขดให้เป็นบ่วง จำนวนหนึ่งรอบหรือหลายรอบก็ได้ ซึ่งพบว่าสนามที่สร้างจากบ่วงขนาดเล็กจะเหมือนกับสนามที่สร้างจาก ไดโพลจิ๋ว (Small dipole) ส่วนสายอากาศเกลียวถูกสร้างขึ้นจากเส้นลวดตัวนำมาบิดเป็นเกลียวและถูก วางอยู่บนระนาบกราวด์ดังแสดงในรูปที่ 1.3(ง) ซึ่งสายอากาศเส้นลวดที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นิยมใช้ใน บ้านเรือน เครื่องบิน เรือขนาดใหญ่ รถยนต์ และอื่น ๆ อย่างไรก็ตามความยาวของสายอากาศจะขึ้นอยู่กับ ความยาวคลื่นของความถี่ที่ใช้งาน ดังนั้นข้อจำกัดของสายอากาศชนิดนี้คือ **จะสามารถใช้งานได้กับ ย่าน** <mark>ความถี่ช่วงแรกของย่านความถี่ไมโครเวฟ (สูงสุดที่ 1 - 2 GHz) เท่านั้น</mark> เพราะสายอากาศจะสั้นมากหาก ใช้งานที่ความถี่สูงและในทางตรงข้ามสายอากาศจะมีขนาดที่ยาวมากหากใช้งานที่ความถี่ต่ำเกินไป


หน้า | 4 Wanwisa Thaiwirot



รูปที่ 1.3 สายอากาศเส้นลวด (ก) สายอากาศไดโพล (ข) สายอากาศโมโนโพล (ค) สายอากาศบ่วง (ง) สายอากาศเกลียว

#### 1.2.2 สายอากาศอะเพอร์เจอร์

สายอากาศอะเพอร์เจอร์ (Aperture antenna) หรือสายอากาศช่องเปิด โดยทั่วไปสายอากาศ ประเภทนี้จะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนตัวออกมาจากอะเพอร์เจอร**์ มักนิยมใช้งานในย่านความถี่สูง** ตั้งแต่ 1 - 20 GHz ซึ่งสายอากาศประเภทนี้นอกจากถูกนำไปใช้เป็นสายอากาศองค์ประกอบเดี่ยว ๆ แล้ว ยังถูกนำไปใช้คู่กับสายอากาศแบบตัวสะท้อน โดยทำหน้าที่เป็นตัวป้อนสัญญาณ (Feed) ตัวอย่าง สายอากาศกลุ่มนี้ เช่น สายอากาศปากแตร (Horn) ลักษณะต่าง ๆ เช่น สายอากาศปากแตรทรงพีระมิด (Pyramidal horn) สายอากาศปากแตรทรงกรวย (Conical horn) และท่อนำคลื่น เป็นต้น ดังแสดงใน




รูปที่ 1.4 สายอากาศอะเพอร์เจอร์ (ก) ท่อนำคลื่นแบบสี่เหลี่ยม (ข) สายอากาศปากแตรทรงพีระมิด
(ค) สายอากาศปากแตรทรงกรวย

Wanwisa Thaiwirot

#### 1.2.3 สายอากาศตัวสะท้อน

### → ๆฮ์ในยานคภามา Microwove

สายอากาศตัวสะท้อน (Reflector antenna) เป็นสายอากาศที่<mark>นิยมใช้มากในย่านความถิ่ โมโครเวฟ</mark> เพราะเป็นสายอากาศที่มีอัตราขยายสูง สายอากาศชนิดนี้โดยทั่วไปแล้วมีโครงสร้างซึ่งประกอบ ไปด้วยส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ตัวสะท้อนหรือจานสะท้อนซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นแบบพารา โบลิค และสายอากาศป้อนซึ่งทำหน้าที่ป้อนกำลังงานเข้าสู่ตัวสะท้อน สายอากาศตัวสะท้อนได้ใช้หลักการ พื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางมาตกกระทบกับผิวตัวนำจะเกิดการ สะท้อนกลับของคลื่นเกิดขึ้น ดังนั้นจึงใช้สายอากาศป้อน เช่น สายอากาศไดโพล หรือสายอากาศปากแตร วางที่ตำแหน่งจุดโฟกัสของตัวสะท้อนพาราโบลิค จากนั้นตัวสะท้อนพาราโบลิคจะสะท้อนคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าและแผ่กระจายพลังงานออกไป นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศ ตัวสะท้อนเดี่ยวให้สูงขึ้นได้ด้วยการใช้ตัวสะท้อนคู่ที่ถูกเรียกว่า สายอากาศตัวสะท้อนแบบแคสซีเกรน (Cassegrain reflector antenna) ซึ่งโครงสร้างของสายอากาศตัวสะท้อนแสดงได้ดังรูปที่ 1.5 เนื่องจาก สายอากาศตัวสะท้อนมีอัตราขยายและสภาพเจาะจงทิศทางที่สูงมาก จึงนิยมนำมาใช้ในการสื่อสารคลื่น ความถี่วิทยุระยะไกลมาก ๆ เช่น การสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น




รูปที่ 1.5 สายอากาศตัวสะท้อน (ก) แบบพาราโบลิค (ข) แบบแคสซีเกรน

## 1.2.4 สายอากาศไมโครสตริป ( Favorite)

สายอากาศไมโครสตริป (Microstrip antenna) เป็นสายอากาศที่ถูกสร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Broad : PCB) ซึ่งประกอบด้วยแพทซ์ (Patch) เป็นแผ่นโลหะวางบนวัสดุฐานรอง (Substrate) ที่มีระนาบกราวด์ด้านอยู่ล่าง โดยแพทซ์โลหะจะเป็นส่วนที่ใช้ในการแผ่พลังงาน อาจมีรูปร่าง ได้หลายรูปแบบ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม เป็นต้น ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน สายอากาศประเภทนี้มีข้อดีคือ ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา มีความแบนราบทำให้มีความสามารถที่จะ ติดตั้งบนโครงสร้างต่าง ๆ ได้ง่าย และราคาถูก ปกติมักใช้งานที่ความถี่ค่อนข้างสูง และนิยมนำไปใช้งาน กับดาวเทียม จรวด รถยนต์ และงานด้านอื่น ๆ ตัวอย่างของสายอากาศไมโครสตริปแสดงดังรูปที่ 1.6


หน้า | 6 Wanwisa Thaiwirot



รูปที่ 1.6 สายอากาศไมโครสตริป (ก) แพทซ์รูปสี่เหลี่ยม (ข) แพทซ์รูปวงกลม

#### 1.2.5 สายอากาศเลนส์


สายอากาศเลนส์ (Lens antenna) จะมีหลักการทำงานคล้ายกับตัวสะท้อนที่ใช้ในสายอากาศ แบบตัวสะท้อน โดยทำหน้าที่รวมเอาพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระจัดกระจายในทิศทางที่ไม่คงที่ให้อยู่ ในรูปของคลื่นระนาบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic plane wave) โดยทั่วไปมักจะนำเลนส์มา ใช้เป็นตัวสะท้อนในงานความถี่สูงมาก ๆ (สูงกว่า 100 GHz) และมีการแบ่งชนิดและตั้งชื่อของเลนส์ตาม รูปร่างและชนิดของวัสดุที่ใช้ดังแสดงในรูปที่ 1.7



ร**ูปที่ 1.7** สายอากาศเลนส์ (ก) ดัชนีการหักเห (Index of refraction) n>1 (ข) ดัชนีการหักเห (Index of refraction) n<1

#### 1.2.6 สายอากาศอาร์เรย์

สายอากาศอาร์เรย์ (Array antennas) เป็นการนำเอาสายอากาศหรือตัวแผ่พลังงานที่มีลักษณะ เหมือนกันตั้งแต่สองตัวขึ้นไป มาจัดวางเรียงลำดับกันตามรูปทรงเรขาคณิต (การอาร์เรย์) เพื่อให้ได้ คุณลักษณะของการแผ่พลังงานตามลักษณะเฉพาะที่ผู้ออกแบบต้องการซึ่งแตกต่างจากการใช้คุณสมบัติ ของสายอากาศเพียงตัวเดียว ตัวอย่างของสายอากาศอาร์เรย์แสดงดังรูปที่ 1.8




รูปที่ 1.8 สายอากาศแถวลำดับ (ก) แบบยากิ-อุดะ (ข) แบบไมโครสตริปแพทซ์

#### 1.3 กลไกการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงกลไกการแผ่พลังงานของสายอากาศหรือการแพร่กระจายคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าจากตัวกำเนิดสัญญาณผ่านสายส่งสัญญาณและสายอากาศ จนกระทั่งหลุดหรือแยกออกมา จากสายอากาศไปยังอากาศ ซึ่งกลไกการแผ่พลังงานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบเส้นลวดเส้นเดียวและ แบบเส้นลวดสองเส้น โดยก่อนจะกล่าวถึงกลไกการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากสายอากาศนั้น จะขอทบทวนทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อน

จากพื้นฐานในทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประจุจะสามารถเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดีในวัสดุตัวนำ เช่น เส้นลวดตัวนำ จึงทำให้มีการไหลของกระแสเกิดขึ้นบนเส้นลวดตัวนำ สมมุติให้ประจุมีการกระจาย อย่างสม่ำเสมอในเส้นลวดตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมพื้นที่ A และปริมาตร V ดังแสดงในรูปที่ 1.9 โดยประจุทั้งหมด Q ที่กระจายอย่างสม่ำเสมอในปริมาตร V สามารถพิจารณาในรูปของความหนาแน่น ประจุเชิงปริมาตร  $\rho_v$  และถ้าประจุนี้มีการเคลื่อนที่ในทิศทาง z ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ  $v_z$  ดังนั้น สามารถหาความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่ไหลตัดผ่านในแนวตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดได้คือ



$$J_2 = J_0 V_2 = \frac{C}{m^3} \cdot \frac{m}{s} = \frac{C}{s} \cdot \frac{1}{m^2} = \frac{1}{m^2} \cdot \frac{1}{m^2}$$

$$\frac{1}{2} = J_0 V_2 = \frac{1}{m^3} \cdot \frac{m}{s} = \frac{1}{m^2} \cdot \frac{1}{m^2} = \frac{1}{m^2} \cdot \frac{1}{m^2}$$

โดยที่  $ho_v$  คือ ความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตร มีหน่วยเป็นคูลอมป์ต่อลูกบาศก์เมตร ( ${
m C/m}^3$ )

- $J_z$  คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่ไหลตัดผ่านพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดในทิศทาง z มีหน่วยเป็นแอมป์ต่อตารางเมตร (  $m A/m^2$  )
- $v_z$  คือ ความเร็วของประจุที่เคลื่อนที่ในทิศทาง z มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที ( m/s ) ถ้ามีประจุกระจายบนพื้นผิวของเส้นลวดที่เป็นตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์ (Perfect electric conductor) ดังนั้น สามารถหาความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าได้คือ

$$J_z = 
ho_S v_z$$
 (1.2৩)

โดยที่  $ho_S$  คือ ความหนาแน่นประจุบนพื้นผิว มีหน่วยเป็นคูลอมป์ต่อตารางเมตร  $(\mathbf{C/m^2})$  และถ้า เส้นลวดตัวนำมีขนาดเล็กมาก ๆ (ในทางอุดมคติรัศมีของเส้นลวดตัวนำจะเท่ากับศูนย์) ดังนั้นสามารถหากระแสที่ไหลในเส้นลวดตัวนำแสดงได้คือ

$$I_z = 
ho_l v_z$$
 (1.2ନ)

โดยที่  $ho_l$  คือ ความหนาแน่นประจุบนเส้นลวด มีหน่วยเป็นคูลอมป์ต่อเมตร ( ${
m C/m}$ )

เมื่อพิจารณาเส้นลวดที่มีขนาดเล็กมาก ๆ และกระแสมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังนั้น สามารถหาอนุพันธ์ของสมการที่ (1.2ค) ได้คือ

$$\frac{dI_z}{dt} = \rho_l \frac{dv_z}{dt} = \rho_l a_z \tag{1.3}$$


เมื่อ  $dv_z \ / \ dt = a_z$  คือ ความเร่งประจุ มีหน่วยเป็น  $(\mathbf{m/s^2})$  ซึ่งในสมการที่ (1.3) แสดงให้เห็นถึง แหล่งกำเนิดของกระแสที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจะเป็นสัดส่วนกับจำนวนประจุบนเส้นลวด ดังนั้นถ้าเส้น ลวดมีความยาว l จะสามารถเขียนสมการที่ (1.3) ได้คือ

$$l\frac{dI_z}{dt} = l\rho_l \frac{dv_z}{dt} = l\rho_l a_z \tag{1.4}$$

สมการที่ (1.4) เป็นสมการพื้นฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประจุกับกระแสไฟฟ้า และยัง สามารถนำมาใช้อธิบายการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ นั่นคือ การแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดจากการที่กระแสที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของสายอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือเกิดจากการที่ ประจุที่อยู่ภายในโครงสร้างของสายอากาศมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

# กลใกกางแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กใฟฟ้า ประจุกระลายสม่ำเสมอบน ลวดตัวนำ P Amarunululs:p/Vsmos (Q/m3) Jz = PVZ Velocity (m/s) Formula: คภามนากเป็นกร:พลาฟฟ้า (A/m²) 2 ประจุกระจายสม่าเลมอบนพื้นสิทศานา CPerfect Electric Carluctor) Formula: $J_z = J_s V_z$ Analemedals of virian CQ/W) 3 งระคุกรหางสม่ำเลมอบนควาตือนา เล็กมาก ๆ Formula: Iz = Pevz La porsueun industria (Q/m) พางการเพางเลการายการเราสา โอบสายานารายาวยา $\frac{dI_2}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\ell}^{\ell} V_2$ $\frac{dV_2}{dt} = \int_{\ell}^{\ell} \frac{dV_2}{dt}$ $\frac{dV_2}{dt} = \int_{\ell}^{\ell} \frac{dV_2}{dt}$ वर्षिभ तारीपक्षकार्य है ; ldIz = lgdvz = lgaz

การแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดจากการที่กระแสที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของสายอากาศมีการ เปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือเกิดจากการที่ประจุภายในโครงสร้างของสายอากาศมีการเคลื่อนที่ด้วย ความเร่ง



รูปที่ 1.9 ภาพตัดขวางของเส้นลวดตัวนำทรงกระบอกพื้นที่หน้าตัดวงกลมที่มีประจุกระจายสม่ำเสมอ

โดยทั่วไปแล้วในการอธิบายการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามักกล่าวถึงกระแสในรูปของ ฮาร์โมนิกส์ทางเวลา (Time-hamonic current) หรือกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเวลาในลักษณะของ ไซนูซอยด์ (Sinusoid) แต่ในกรณีของการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการทำให้ประจุเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งนั้น จำเป็นต้องใช้แหล่งกำเนิดที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า รวมถึงมีตัวกลางที่ให้ประจุเคลื่อนที่เป็น แบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuity medium) ซึ่งอาจทำได้โดยการทำให้เส้นลวดโค้ง งอ หรือตัดปลาย หรือ อาจมีการต่อโหลดใด ๆ ที่ปลายเส้นลวด


#### 1.3.1 เส้นลวดเส้นเดียว

สำหรับเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับกรณีเส้นลวดเส้นเดียว สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ถ้าประจุอยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ จึงไม่เกิดกระแส ดังนั้นจะไม่มีการแผ่พลังงานคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า

หน้า | 10 Wanwisa Thaiwirot

2. ถ้าประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ดังนั้น




- (ข) สามารถแผ่พลังงานได้ ถ้าเส้นลวดถูกทำให้โค้ง งอ ไม่มีความต่อเนื่อง ถูกต่อด้วยโหลด หรือถูกตัด ดังแสดงในรูปที่ 1.10
- ถ้าประจุเคลื่อนด้วยความเร่งหรือกระแสมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา จะเกิดการแผ่ พลังงานขึ้น ถึงแม้จะเป็นเส้นลวดตรงก็ตาม

#### 1.3.2 เส้นลวดสองเส้น

พิจารณาแหล่งกำเนิดแรงดันเชื่อมต่อกับสายส่งสัญญาณซึ่งถูกต่อเข้ากับสายอากาศดังแสดงใน รูปที่ 1.11(ก) เมื่อป้อนแรงดันตกคร่อมสายส่งสองเส้น จะทำให้เกินสนามไฟฟ้าระหว่างตัวนำ โดยเส้นของ สนามไฟฟ้าจะทำให้อิเล็กตรอนอิสระมีการเคลื่อนที่ โดยการเคลื่อนที่ของประจุนี้จะทำให้เกิดกระแสไหล ส่งผลทำให้เกิดความเข้มของสนามแม่เหล็กขึ้น


จากพื้นฐานของทฤษฎีแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นที่ทราบกันดีว่า เส้นสนามไฟฟ้าจะเดินทางจาก ประจุบวกไปยังประจุลบ ในขณะที่เส้นสนามแม่เหล็กจะอยู่ในรูปของเส้นทางปิดที่เกิดจากกระแสที่ไหลใน ตัวนำ ถ้าสมมติให้แหล่งกำเนิดแรงดันเป็นสัญญาณไซนูซอยด์ ดังนั้นสนามไฟฟ้าระหว่างตัวนำสองเส้นก็จะ มีลักษณะเป็นไซนูซอยด์ที่มีคาบเวลาเท่ากับแหล่งกำเนิดเช่นกัน



รูปที่ 1.10 โครงสร้างของเส้นลวดที่ทำให้เกิดการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หน้า | 11 Wanwisa Thaiwirot

การเกิดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาระหว่างเส้นลวดตัวนำสองเส้น แสดงดังรูปที่ 1.11(ก) เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เดินทางเข้าไปในสายอากาศก็จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดประจุ และกระแส ซึ่งถ้าเราแยกเส้นลวดในส่วนของสายอากาศให้ห่างออกไปดังแสดงในรูปที่ 1.11(ข) จะทำให้ เส้นสนามไฟฟ้าตรงปลายเปิดของเส้นลวดทั้งสองด้านเชื่อมต่อกัน (เส้นประ) และหลุดออกจากปลายเปิด ของเส้นลวดกลายเป็นคลื่นในอวกาศว่าง (Free-space wave) ที่แผ่พลังงานออกไปจากสายอากาศ



รูปที่ 1.11 การแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศเส้นลวดสองเส้น

หน้า | 12 Wanwisa Thaiwirot

cosine is sphase-lead sine is phase-lag.

#### 1.4 ทบทวนทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

#### 1.4.1 สนามฮาร์มอนิกเชิงเวลา (Time-Harmonic Field)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นจากการกระจายของประจุที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังนั้น ้จึงอาจพิจารณาแหล่งกำเนิดสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปของไซนูซอยด์ โดยกระแสที่มีการ เปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปของไซนูซอยด์แสดงได้คือ . เลงเราเจรสบานลิยา และ

 $I_{_{0}}$  คือ แอมพลิจูด มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (  ${f A}$  ) เมื่อ

 $\omega$  คือ ความถี่เชิงมุม มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที  $(\mathrm{rad/s})$   $\omega$  = 2 $\pi$ ,

คือ เฟส มีหน่วยเป็นเรเดียน (rad)

โดยความถี่เชิงมุม ( $\omega$ ) สัมพันธ์กับความถี่ (f) คือ  $\omega=2\pi f$  นอกจากนี้ยังสามารถแสดงกระแสในรูป ของฟังก์ชันไซน์ (Sine) ได้คือ

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi') \tag{1.6}$$

เมื่อ  $\phi' = \phi + \pi \, / \, 2$  โดยในหนังสือนี้ได้เลือกใช้ฟังก์ชันโคไซน์ (Cosine) เป็นตัวอ้างอิงเพื่อกำหนด เฟสให้กับไซนูซอยด์

เนื่องจาก  $\cos(\omega t + \phi) = \mathrm{Re} \ e^{j(\omega t + \phi)}$  เมื่อ  $\mathrm{Re}$  แสดงถึงส่วนจริงของปริมาณุที่ อยู่ในวงเล็บ ดังนั้นกระแสสามารถเขียนแสดงได้เป็น Fuler's Identity: e = cose tjsino

โดย  $I_0 e^{j\phi}$  เป็นปริมาณที่เรียกว่า เฟสเซอร์ (Phasor) ซึ่งประกอบด้วยแอมพลิจูดและเฟสของ i(t)และไม่ขึ้นอยู่กับเวลา, t และสามารถเขียนแสดงในรูปของ**สภาวะชั่วครู่ (Instantaneous)** ได้คือ

หน้า | 13 Wanwisa Thaiwirot

<u>ตัวอย่างที่ 1.1</u> จงแสดง  $i(t) = \cos(\omega t) + 2\sin(\omega t)$  ในรูปแบบเฟสเซอร์ <u>วิธีทำ</u> อันดับแรก ต้องแสดง  $\sin(\omega t)$ ในรูปของฟังก์ชันโคไซน์ โดยการใช้ความสัมพันธ์  $\cos(\omega t - \pi / 2) = \sin \omega t$  ดังนั้น ict = coscut) + 2 sincust = coscurt) + 2 coscurt - 90) = Re { e sut + 2 e scurt - 90 }  $i(t) = \cos(\omega t) + 2\cos(\omega t - \pi/2)$ จากนั้นใช้ความสัมพันธ์  $\cos(\omega t + \phi) = \mathrm{Re} \ e^{j(\omega t + \phi)}$  จะได้ = Ref 1+2e je jut = Re {1+,j2}e j'est  $i(t) = \operatorname{Re} e^{j\omega t} + \operatorname{Re} 2e^{j(\omega t - \pi/2)}$ สำหรับปริมาณเชิงซ้อน 2 ตัว  $Z_1$  และ  $Z_2$  ซึ่ง  ${
m Re}~~Z_1+Z_2$   $={
m Re}~Z_1+{
m Re}~Z_2$  | เพราะ Relejut 2012 ? ดังนั้นสามารถแสดงกระแสได้คือ  $i(t) = \text{Re} \quad 1 + 2e^{-j\pi/2} \ e^{j\omega t}$ Re  $\{1 + 2e^{-\pi/2}\}\ e^{jwt}$   $je^{-\pi/2} = cos(-\pi/2) + jsin(-\pi/2)$  $= \text{Re} \quad 1 - j2 \ e^{j\omega t}$  $= \text{Re } 2.24e^{-j1.1071}e^{j\omega t}$ ดังนั้นคำตอบของกระแสในรูปแบบเฟสเซอร์คือ  $I = 2.24e^{-j1.1071}$ 

**ตัวอย่างที่ 1.2** จงแสดงเฟสเซอร์กระแส  $i(t)=I_1e^{j\phi_1}+I_2e^{j\phi_2}$  ในรูปฟังก์ชันเวลา  ${f 2}$ ธีทำ กระแสชั่วครู่สามารถแสดงได้คือ

$$i(t) = \text{Re } Ie^{j\omega t}$$

แทนค่าของ I ได้เป็น

$$\begin{split} i(t) &= \text{Re} \ I_1 e^{j\phi_1} e^{j\omega t} + I_2 e^{j\phi_2} e^{j\omega t} \\ &= I_1 \cos(\omega t + \phi_1) + I_2 \cos(\omega t + \phi_2) \end{split}$$

หน้า | 14 Wanwisa Thaiwirot

ดังนั้นสำหรับกรณีของสายอากาศ ถ้าต้องการให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่กระจายพลังงานออกไป ในอวกาศว่างจำเป็นต้องใช้สายอากาศต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดแรงดันและกระแสที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยเวกเตอร์สนามที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในอวกาศว่างจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันไซนูซอยด์และ สามารถแสดงได้ในรูปของเฟสเซอร์ ยกตัวอย่างเช่น เวกเตอร์สนามไฟฟ้า  $\vec{e}(x,y,z,t)$  เป็นสนามในรูป ไซนูซอยด์ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเป็นฟังก์ชันของพื้นที่ว่าง (x,y,z) ซึ่งสามารถเขียนในรูปของ สนามในสภาวะชั่วครู่ (Instantaneous field) ได้คือ

$$\vec{e}(x, y, z, t) = \text{Re } \mathbf{E}(x, y, z)e^{j\omega t}$$
 (1.20)

เมื่อ  $\mathbf{E}(x,y,z)$  คือเฟสเซอร์ที่ประกอบด้วยทิศทาง ขนาด และเฟสของสนามไฟฟ้าซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับเวลา ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ตัวพิมพ์หนา ( เช่น  $\mathbf{E}$  ) แทนปริเวณที่เป็นเวกเตอร์หรือเฟสเซอร์ และใช้ตัวบางเอียง ( เช่น t ) แทนปริมาณที่เป็นสเกลาร์ และตัวอักษรที่มีสัญลักษณ์บาร์ ( เช่น  $\vec{e}$  ) แทนปริมาณเวกเตอร์ใน สภาวะชั่วครู่

#### 1.4.2 สมการของแมกซ์เวลล์

สมการแมกซ์เวลล์สำหรับสนามและแหล่งกำเนิดที่เป็นไซนูซอยด์เปลี่ยนแปลงตามเวลาสามารถ แสดงได้คือ

$$\nabla \times \mathbf{E} = -i\omega \mu \mathbf{H} \tag{1.21}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega \varepsilon \mathbf{E} + \mathbf{J} \tag{1.22}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \tag{1.23}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{1.24}$$

- โดยที่  ${f E}$  คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า (Electric field intensity) หน่วยเป็น โวลล์ต่อเมตร ( ${f V}/{f m}$ )
  - ${f H}$  คือ ความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic field intensity) หน่วยเป็น แอมป์ต่อเมตร ( ${f A}/{f m}$ )
  - ${f D}$  คือ ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า (Electric flux density) หน่วยเป็น คูลอมบ์ต่อลูกบาศก์เมตร ( $C/m^2$ )
  - ${f B}$  คือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic flux density) หน่วยเป็น เวเบอร์ต่อเมตร ( ${f Wb/m}$ ) หรือเทสลา ( ${f T}$ )

- ${f J}$  คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (Electric current density) หน่วยเป็น แอมป์ต่อตารางเมตร ( ${f A}/{f m}^2$ )
- ho คือ ความหนาแน่นประจุไฟฟ้า (Electric charge density) หน่วยเป็น แอมป์ต่อลูกบาศก์เมตร ( $C/m^3$ )

สมการเคิร์ลของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแสดงกฎของฟาราเดย์ (Faraday's law) และ กฎของแอมแปร์ (Ampere's law) ตามลำดับ สำหรับสมการไดเวอร์เจนแสดงกฎของเกาส์ (Gauss's law) อย่างไรก็ตามเนื่องจากประจุแม่เหล็กไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติจึงทำให้สมการไดเวอร์เจน  ${f B}$  มีค่า เท่ากับศูนย์ สำหรับความหนาแน่นกระแส  ${f J}$  ประกอบไปด้วยสององค์ประกอบคือ กระแสจาก แหล่งกำเนิดจริงและกระแสที่ถูกเหนี่ยวนำจากสนามไฟฟ้าที่ถูกป้อนซึ่งมีค่าเท่ากับ  ${f \sigma}{f E}$  เมื่อ  ${f \sigma}$  คือ สภาพนำไฟฟ้า (Conductivity) ของตัวกลาง (มีหน่วยเป็น ซีเมนต์ต่อเมตร, S/m) ในกรณีสายอากาศ โดยทั่วไปแล้วสนามจะมีการแผ่พลังงานออกไปในอวกาศว่างทำให้  ${f \sigma}={f 0}$  ดังนั้น  ${f J}$  จึงแสดงถึงความ หนาแน่นกระแสจากแหล่งกำเนิดจริง

ในตัวกลางไอโซทรอปิก (Isotropic) และตัวกลางเนื้อเดียว (Homegeneous) ความหนาแน่น ฟลักซ์ไฟฟ้า **D** และความเข้มสนามไฟฟ้า **E** มีความสัมพันธ์คือ

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \tag{1.25}$$

เมื่อ  $arepsilon=arepsilon_0 arepsilon_r$  คือ สภาพยอมไฟฟ้า (Electric permittivity) ของตัวกลาง มีหน่วยเป็นฟารัดต่อเมตร (F/m)  $arepsilon_0$  คือ สภาพยอมไฟฟ้าของอวกาศว่าง ( $arepsilon_0=8.854\times10^{-12}$  F/m) และอัตราส่วน arepsilon /  $arepsilon_0=arepsilon_r$  คือสภาพยอมไฟฟ้าสัมพัทธ์ (ไม่มีหน่วย) ในทำนองเดียวกัน ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก f B และความเข้มสนามแม่เหล็ก f H มีความสัมพันธ์คือ

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \tag{1.26}$$

เมื่อ  $\mu=\mu_0\mu_r$  คือ ความซึมซาบแม่เหล็ก (Magnetic permeability) ของตัวกลาง มีหน่วยเป็นเฮนรื่ ต่อเมตร (H/m)  $\mu_0$  คือ ความซึมซาบแม่เหล็กของอวกาศว่าง ( $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$  H/m) และ อัตราส่วน  $\mu$  /  $\mu_0=\mu_r$  คือ ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (ไม่มีหน่วย) สำหรับตัวกลางไอโซทรอปิก  $\varepsilon$  และ  $\mu$  เป็นสเกลาร์ และสำหรับตัวกลางเนื้อเดียว  $\varepsilon$  และ  $\mu$  จะไม่ขึ้นกับตำแหน่ง

ในการวิเคราะห์ปัญหาของสายอากาศ การหาสนามไฟฟ้า  ${f E}$  และสนามแม่เหล็ก  ${f H}$  ในพื้นที่ ว่างรอบ ๆ สายอากาศนั้นจะพิจารณาสายอากาศที่ทำงานในโหมดส่ง โดยสายอากาศจะถูกป้อนสัญญาณ เข้าที่ขั้วอินพุทของสายอากาศ (ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณในกรณีของโหมดรับ) กำหนด

หน้า | 16 Wanwisa Thaiwirot

โครงสร้างของสายอากาศและการกระตุ้นสัญญาณที่ขั้วอินพุท จากนั้นทำการหากระแสที่กระจายอยู่บน โครงสร้างของสายอากาศที่สอดคล้องกับสมการของแมกซ์เวลล์โดยการพิจารณาพฤติกรรมของสนาม บริเวณขอบเขตของวัสดุที่นำมาสร้างสายอากาศ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์สายอากาศสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ส่วน คือ (ก) การหากระแสที่กระจายอยู่บนโครงสร้างของสายอากาศเมื่อสายอากาศได้ถูกกระตุ้น (ข) การหาสนามเนื่องจากการกระจายจากกระแสบริเวณพื้นที่ว่างรอบ ๆ ตัวสายอากาศ โดยในส่วนแรก นั้นโดยทั่วไปจะสามารถหาได้จากสมการอินทิกรัล สำหรับการแก้ปัญหาในการหา  ${\bf E}$  และ  ${\bf H}$  เนื่องจาก การกระจายของกระแสนั้น จะใช้วิธีที่เรียกว่าศักย์เวกเตอร์ (Vector potential) ซึ่งจะกล่าวใน รายละเอียดอีกครั้ง

#### คำถามท้ายบทที่ 1

- 1.1 จงอธิบายความหมายและหน้าที่ของสายอากาศ
- 1.2 จงอธิบายสาเหตุว่าทำไมสายอากาศบางประเภทจึงเหมาะที่จะนำมาใช้งานย่านความถี่ต่ำและ สายอากาศบางประเภทจึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้งานกับย่านความถี่สูง
- 1.3 ให้ยกตัวอย่างชนิดของสายอากาศที่นักศึกษาเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันมา 3 ชนิด พร้อมรูป ประกอบ
- 1.4 ทำไมจึงเรียกว่า สายอากาศ แทนการเรียก เสาอากาศ มีที่มาอย่างไร จงอธิบาย