
PRÁCTICAS CON ARDUINO



Práctica 3: Zumbador

Grupo de Trabajo

Mónica Cañón Pascual IES Pino Rueda Departamento de Tecnología Abril 2018



Finalidad de la práctica

- 1. Esta práctica consiste en controlar un zumbador, controlando las notas...
- 2. Intentaremos hacer una pequeña canción, la banda sonora de las Guerra de la Galaxias

Información

La piezoelectricidad es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquieren una polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie que generan una tensión eléctrica.

Este fenómeno también ocurre a la inversa: se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible: al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma.

Es decir, que son materiales (el cuarzo es el más conocido) que si los sometemos a una tensión eléctrica variable (como una señal PWM, que ya nos son familiares) vibran.

Es un fenómeno bastante conocido y muchos encendedores domésticos de gas funcionan bajo este principio. Un resorte golpea un cuarzo y como resultado tenemos la chispa que enciende el gas o el calentador de agua con un característico click).

En otro orden de cosas, los circuitos electrónicos digitales, suelen disponer de un reloj interno que vibra a una velocidad patrón, basados en cristales de cuarzo piezoeléctrico. El cristal de Arduino late a 16Mhz por segundo y la flecha indica su posición.

Si conectamos un piezo con una señal digital, vibran a una frecuencia sigue bastante fielmente la variación eléctrica con que los excita, y si vibran a la frecuencia audible, oiremos el sonido que producen. A un componente que hace esto, le llamamos Buzzer o zumbador.


Naturalmente, la calidad del sonido que producen dista bastante de lo que podríamos denominar alta fidelidad. Pero es suficiente para generar tonos audibles (como la típica alarma de los despertadores digitales) e incluso tonos musicales reconocibles que podemos secuenciar, hasta en piezas musicales (por más que uno quisiera estar en otro lugar cuando las oyes).


Como antes o después, disponer de una señal acústica en vuestros proyectos, acaba siendo útil, vamos a ver cómo podemos montar estos elementos, y que tipo de opciones tenemos disponibles.

En esta sesión, montaremos un circuito muy sencillo con un zumbador.

Hardware necesario

I. Esquema de conexiones








Programación

| Snap4Arduino | IDE arduino |
|--------------|--|
| ?? | Como salida digital: sketch_oct28a § int zum = 13; |
| | <pre>void setup() { pinMode(13, OUTPUT); }</pre> |
| | <pre>void loop () { digitalWrite(13, HIGH); delay(2000); digitalWrite(13, LOW); delay(5000); }</pre> |

Para hacer una pequeña canción

```
/*** Included libraries ***/
/*** Global variables and function definition ***/
const int zumbador = 11;
/*** Setup ***/
void setup() {
  pinMode(zumbador, OUTPUT);
}
/*** Loop ***/
void loop() {
  tone(zumbador, 329, 1000);
  delay(1000);
  tone(zumbador, 349, 1000);
  delay(1000);
  tone(zumbador, 329, 1000);
  delay(1000);
  tone(zumbador, 349, 1000);
  delay(1000);
  tone(zumbador, 392, 2000);
  delay(2000);
  tone(zumbador, 329, 1000);
  delay(1000);
  tone(zumbador, 349, 1000);
  delay(1000);
  tone(zumbador, 329, 1000);
  delay(1000);
  tone(zumbador, 349, 1000);
  delay(1000);
  tone(zumbador, 392, 2000);
  delay(2000);
}
```



a instrucción *tone* cuyos argumentos son el pin de salida al cual tenemos conectado el zumbador, la fre que es la que variará la nota y la duración en milisegundos (opcional).

tone(pin, frecuencia)

tone(pin, frecuencia, tiempo)

Actividades y propuestas de mejora

```
/* Star Wars Song Selector
* ----- Program to choose between two melodies by using a potentiometer and
a piezo buzzer.
* Inspired by:
https://code.google.com/p/rbots/source/browse/trunk/StarterKit/Lesson5_PiezoP
layMelody/Lesson5_PiezoPlayMelody.pde
*/
// TONES //
// Defining the relationship between note, period & frequency.
// period is in microsecond so P = 1/f * (1E6)
#define c3 7634
#define d3 6803
#define e3 6061
#define f3 5714
#define g3 5102
#define a3 4545
#define b3 4049
```

```
#define c4 3816 // 261 Hz
#define d4 3401 // 294 Hz
#define e4 3030 // 329 Hz
#define f4 2865 // 349 Hz
#define q4 2551 // 392 Hz
#define a4 2272 // 440 Hz
#define a4s 2146
#define b4 2028 // 493 Hz
#define c5 1912 // 523 Hz
#define d5 1706
#define d5s 1608
#define e5 1517 // 659 Hz
#define f5 1433 // 698 Hz
#define a5 1276
#define a5 1136
#define a5s 1073
#define b5 1012
#define c6 955
#define R 0 // Define a special note, 'R', to represent a rest
// SETUP //
int speakerOut = 9; // Set up speaker on digital pin 7
int potPin = A0; // Set up potentiometer on analogue pin 0.
void setup() {
 pinMode(speakerOut, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); // Set serial out if we want debugging
//}
// MELODIES and TIMING //
// melody[] is an array of notes, accompanied by beats[],
// which sets each note's relative length (higher #, longer note)
// Melody 1: Star Wars Imperial March
int melody1[] = { a4, R, a4, R, a4, R, f4, R, c5, R, a4, R, f4, R, c5, R, a4, R, e5, R, e5,
R, e5, R, f5, R, c5, R, g5, R, f5, R, c5, R, a4, R};
int beats1[] = { 50, 20, 50, 20, 50, 20, 40, 5, 20, 5, 60, 10, 40, 5, 20, 5, 60, 80, 50, 20,
50, 20, 50, 20, 40, 5, 20, 5, 60, 10, 40, 5, 20, 5, 60, 40};
```

```
// Melody 2: Star Wars Theme
int melody2[] = { f4, f4, f4, a4s, f5, d5s, d5, c5, a5s, f5, d5s, d5, c5, a5s, f5, d5s,
d5, d5s, c5};
128 };
int MAX_COUNT = sizeof(melody1) / 2; // Melody length, for looping.
long tempo = 10000; // Set overall tempo
int pause = 1000; // Set length of pause between notes
int rest_count = 50; // Loop variable to increase Rest length (BLETCHEROUS)
HACK; See NOTES)
// Initialize core variables
int toneM = 0;
int beat = 0;
lona duration = 0:
int potVal = 0;
// PLAY TONE //
// Pulse the speaker to play a tone for a particular duration
void plavTone() {
 long elapsed_time = 0;
 if (toneM > 0) { // if this isn't a Rest beat, while the tone has
 // played less long than 'duration', pulse speaker HIGH and LOW
  while (elapsed_time < duration) {
   digitalWrite(speakerOut,HIGH);
   delayMicroseconds(toneM / 2);
   // DOWN
   digitalWrite(speakerOut, LOW);
   delayMicroseconds(toneM / 2);
  // Keep track of how long we pulsed
   elapsed_time += (toneM);
 else { // Rest beat; loop times delay
 for (int j = 0; j < rest_count; j++) { // See NOTE on rest_count
   delayMicroseconds(duration);
  }
```

```
// I OOP //
void loop() {
 potVal = analogRead(potPin); //Read potentiometer value and store in potVal
variable
 Serial.println(potVal); // Print potVal in serial monitor
 if (potVal < 511) { // If potVal is less than 511, play Melody1...
 // Set up a counter to pull from melodyl[] and beatsl[]
 for (int i=0; i<MAX_COUNT; i++) {
 toneM = melody1[i];
  beat = beats1[i];
  duration = beat * tempo; // Set up timing
  playTone(); // A pause between notes
  delayMicroseconds(pause);
 else // ... else play Melody2
for (int i=0; i<MAX_COUNT; i++) {
  toneM = melody2[i];
  beat = beats2[i];
  duration = beat * tempo; // Set up timing
  playTone(); // A pause between notes
  delayMicroseconds(pause);
* NOTES
* The program purports to hold a tone for 'duration' microseconds.
* Lies lies! It holds for at least 'duration' microseconds, _plus_
* any overhead created by incremeting elapsed_time (could be in excess of
* 3K microseconds) _plus_ overhead of looping and two digitalWrites()
* As a result, a tone of 'duration' plays much more slowly than a rest
* of 'duration.' rest_count creates a loop variable to bring 'rest' beats
* in line with 'tone' beats of the same length.
```

* rest_count will be affected by chip architecture and speed, as well as * overhead from any program mods. Past behavior is no guarantee of future * performance. Your mileage may vary. Light fuse and get away.