
# PRÁCTICAS CON ARDUINO



# Práctica 4: Control del brillo de un LED con potenciómetro.

(Snap4arduino)

#### Dolores Nieves Díaz Luna

Departamento de Tecnología IES Pésula

Marzo 2018



# Finalidad de la práctica

En esta práctica vamos a controlar el brillo de un led mediante un potenciómetro y aprenderemos a usar los pines analógicos de Arduino, programándolo con Snap4arduino y conectado a una de los pines de nuestra tarjeta.

En esta práctica usaremos el potenciómetro como entrada analógica y el LED como salida analógica. Como en este caso el LED se trata de manera analógica debe estar conectado a un pin PWM que simula las salidas analógicas.

# Búsqueda de información

Antes de empezar con la práctica es conveniente visitar los siguientes enlaces:

http://manualarduino52.wordpress.com/2013/12/06/practica-3/

http://github.com/jorgerivera/ULCR-BINGE61/wiki/Control-de-brillo

https://circuits.io/circuits/1586717-potenciometro-controla-brillo-led

#### **Hardware**


Los componentes y materiales utilizados son los siguientes:


- 1 placa Arduino UNO
- 1 Cable USB para Arduino
- 1 placa protoboard
- 1 LED
- 1 resistencia de valor 2200.
- 1 Potenciómetro de 10 KO

### Esquemas de conexión

A continuación se adjuntan tanto el esquema de conexión en protoboard como el esquema eléctrico, ambos generados con el programa Fritzing.










#### **Software**

Los bloques que debemos arrastrar al área de programas son los siguientes:



Como vemos, al presionar la bandera verde se le ordena a Arduino que la salida PWM 3 tome el valor de la entrada analógica A0 dividido por 4. Dividimos por 4, pues el potenciómetro usa 10 bits lo que nos dan 1023 valores, y las salidas sólo pueden tomar valores de 0 a 255.

Compara estos bloques con el código que habría que introducir en el IDE Arduino para que el led hiciera exactamente lo mismo:



```
| Fraction sobre el control del brillo de un led con potenciómetro. */

const int led =3; // led conectado al pin 3

const int pot =0; // pot conectado al pin AO

int brillo; // variable para el brillo

void setup() {
    pinMode ( led, CUTFUT ); // declaramos el led como salida
    /*los pines smalógicos se decaran como entrada automáticamente */
}

void losp() {
    /* lessos el valor del potenciómetro dividido entre 4 ya que seo se ueden usar valores entre 0 y 255 en analog Write*/
    brillo = smalogReed ( pot )/4;
    /*analogWrite recibe los valores, el pin a usar y a intensidad del voltaje de los valores del valtaje van de 0 a 255*/
    /*se hace la conversion porque valores de 10 birs dan 1028 y para pasar a 8 bita 256, se obtiene de dividir 1028 entre 4*/
    nnalogWrite*/ led, brillo );
}
```

Como resultado obtenemos una manera de ajustar el brillo del LED girando las manecillas del potenciómetro.

Nota: Las entradas analógicas no necesitan declararse pues los pines analógicos se declaran automáticamente.

# Actividades y propuestas de mejora

1. Prueba a hacer el mismo montaje pero usando la función map del IDE de Arduino, que permite transformar de manera proporcional los valores que devuelve el potenciómetro (0-1023) a los que recibe el LED (0-255)

