

Práctica: Manual Room Control Bare Metal with C

Santiago Galeano Castaño Estructuras Computacionales 2025-1

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales



Empezamos analizando los códigos paso a paso:

Apartado RCC

Iniciando con la estructura de los registros de rcc.h

```
#ifndef RCC_H
define RCC_H

#include <stdint.h>
#include "gpio.h"

typedef struct {

volatile uint32_t CR;

volatile uint32_t ICSCR;

volatile uint32_t PLLSAICFGR;

volatile uint32_t PLLSAICFGR;

volatile uint32_t PLLSAICFGR;

volatile uint32_t CIER;

volatile uint32_t CIER;

volatile uint32_t CIER;

volatile uint32_t CICR;

volatile uint32_t CICR;

volatile uint32_t CICR;

volatile uint32_t CICR;

volatile uint32_t AHBIRSTR;

volatile uint32_t AHBIRSTR;

volatile uint32_t APBIRSTR;

volatile uint32
```

Esta estructura define los registros del periférico RCC en el microcontrolador.

Cada campo representa un registro específico del RCC.

volatile indica que estos registros pueden cambiar fuera del control del programa (son hardware).



Haciendo un mapeo de Memoria

```
36 #define RCC_BASE (0x40021000U)
37 #define RCC ((RCC_TypeDef *)RCC_BASE)
```

RCC_BASE es la dirección base del periférico RCC en la memoria del microcontrolador.

RCC es una conexión a la estructura de registros, mapeado a la dirección base.

Configurando las frecuencias

Aquí se definen las frecuencias de reloj del sistema y buses.

En este caso, todas funcionan a 4MHz.

Prototipos de las funciones

```
// Prototipos de funciones
void rcc_gpio_clock_enable(GPIO_TypeDef *gpio_port);
void rcc_syscfg_clock_enable(void);
void rcc_usart2_clock_enable(void);
void rcc_tim3_clock_enable(void);
```

Declaraciones de funciones para habilitar relojes de diferentes periféricos.



Mirando las estructuras del registro rcc.c

rcc gpio clock enable

Aquí se recibe un puntero al puerto GPIO (A, B o C).

Según el puerto, se activa el bit correspondiente en el registro AHB2ENR.

¿Esto para qué? para habilitar el reloj para el puerto GPIO especificado.

rcc syscfg clock enable

Aquí activa el bit 0 del registro APB2ENR, habilitando así el reloj para el módulo SYSCFG.

rcc usart2 clock enable

```
void rcc_usart2_clock_enable(void)
{
RCC->APB1ENR1 |= 0x01 << 17; // USART2 clock enable
}</pre>
```

Activa el bit 17 del registro APB1ENR1, habilitando el reloj para el periférico USART2.



rcc tim3 clock enable

```
void rcc_tim3_clock_enable(void)

RCC->APB1ENR1 |= 0x01 << 1; // TIM3 clock enable

| RCC->APB1ENR1 |= 0x01 << 1; // TIM3 clock enable</pre>
```

Activa el bit 1 del registro APB1ENR1, habilitando el reloj para el temporizador TIM3.

Apartado Systick

Iniciando con la estructura de los registros de systick.h

```
typedef struct {
    volatile uint32_t CTRL; // Control and Status Register, Offset: 0x00
    volatile uint32_t LOAD; // Reload Value Register, Offset: 0x04
    volatile uint32_t VAL; // Current Value Register, Offset: 0x08
    volatile uint32_t CALIB; // Calibration Register, Offset: 0x0C
} SysTick_TypeDef;
```

Define los 4 registros del periférico SysTick:

- CTRL: Registro de control y estado.
- LOAD: Valor de recarga (define el intervalo).
- VAL: Valor actual del contador.
- CALIB: Registro de calibración (para ajuste fino).

Mapeo de memoria

```
#define SYSTICK_BASE (0xE000E010UL)
#define SysTick ((SysTick_TypeDef *)SYSTICK_BASE)
```

SYSTICK_BASE es la dirección base del periférico SysTick (0xE000E010).

SysTick es una conexión a la estructura de registros.



Haciendo un mapeo de Memoria

```
// Prototipos de funciones
void systick_init_1ms(void);
uint32_t systick_get_tick(void);
void systick_delay_ms(uint32_t ms);
```

systick_init_1ms, inicializa SysTick para generar interrupciones cada 1ms.

systick_get_tick, obtiene el contador actual de milisegundos.

systick_delay_ms, implementa un retardo bloqueante en milisegundos.

Mirando las estructuras del registro systick.c

Variable Global

```
8 static volatile uint32_t g_systick_ms_count = 0;
```

Es el contador global en milisegundos. volatile es importante porque:

Se modifica en la interrupción ISR.

Eso sí, se lee en el código principal, evitando optimizaciones del compilador que podrían causar problemas.



Systick init 1ms

```
void systick_init_1ms(void)

{

// 1. Calcular el valor de recarga para 1 ms

uint32_t reload_value = (SYSCLK_FREQ_HZ / 1000U) - 1U; // (4000000 / 1000) - 1 = 3999

// 2. Configurar el registro de recarga (SysTick_LOAD)

SysTick->LOAD = reload_value & 0x00FFFFFFUL;

// 3. Poner a cero el valor actual del temporizador (SysTick_VAL)

SysTick->VAL = 0x00000000UL;

// 4. Configurar el registro de control (SysTick_CTRL)

SysTick->CTRL = (0x01 << 2) | // Usa reloj del procesador (HCLK)

(0x01 << 1) | // Habilita interrupción de SysTick

(0x01 << 0); // Habilita el contador SysTick

(0x01 << 0); // Habilita el contador SysTick

26
}</pre>
```

Cálculo del valor de recarga: Se sabe que SYSCLK_FREQ_HZ es 4MHz (unos 4,000,000 de ciclos)

Para 1ms, nos da 4000.

Restando 1 porque el contador llega a 0, sería 3999.

- 2. **Configuración de LOAD:** Asigna el valor calculado (en 24 bits válidos) El dato **0x00FFFFFF** asegura que solo se usen 24 bits.
- 3. **Reiniciar VAL:** Al escribir cualquier valor, se limpia el contador.
- 4. **Configuración de CTRL:** El bit 2, selecciona el reloj del procesador (HCLK) El bit 1, habilita las interrupciones. El bit 0, habilita el contador.

Systick get tick

```
28  uint32_t systick_get_tick(void)
29  {
30     return g_systick_ms_count;
31  }
```

Simplemente devuelve el valor actual del contador global.

Permite conocer el tiempo actual del sistema.



Systick delay ms

```
void systick_delay_ms(uint32_t ms)

{
    uint32_t start_tick = systick_get_tick();
    while ((systick_get_tick() - start_tick) < ms) {
        // Espera hasta que hayan transcurridos los milisegundos deseados
    }
}
</pre>
```

Guarda el valor actual del contador Start_tick.

Luego entra en bucle, haciendo que:

- Calcula la diferencia entre el tiempo actual y el inicial.
- Continúa hasta que la diferencia sea menor o igual al retardo solicitado.

Systick handler

```
void SysTick_Handler(void)

44 {
45 | g_systick_ms_count++; // Incrementar el contador de ticks global
46 }
```

Función de interrupción (se ejecuta automáticamente cada 1ms).

Va incrementando el contador global de milisegundos.

Apartado GPIO

Iniciando con la estructura de los registros de gpio.h



```
typedef struct {

volatile uint32_t MODER; // 00: Input, 01: Output, 10: Alternate, 11: Analog

volatile uint32_t OTYPER; // 0: Push-Pull, 1: Open Drain

volatile uint32_t OSPEEDR; // 00: Low speed, 01: Medium, 10: High, 11: Very High

volatile uint32_t PUPDR; // 00: No-Pull, 01: Pull-Up, 10: Pull-Down

volatile uint32_t IDR; // 0: Reset (low), 1: Set (High)

volatile uint32_t ODR; // 0: Reset (low), 1: Set (High)

volatile uint32_t BSRR;

volatile uint32_t LCKR;

volatile uint32_t AFRL; // To connect a pin(0-7) to a peripheral like UART, SPI, PWM, etc

volatile uint32_t AFRH; // To connect a pin(8-15) to a peripheral like UART, SPI, PWM, etc

} GPIO_TypeDef;
```

Cada campo representa un registro específico del periférico GPIO.

volatile indica que son registros de hardware que pueden cambiar asíncronamente.

Mapeo de puertos GPIO

```
#define GPIOA_BASE (0x48000000U)
#define GPIOB_BASE (0x48000400U)
#define GPIOC_BASE (0x48000800U)

#define GPIOA ((GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE)
#define GPIOB ((GPIO_TypeDef *)GPIOB_BASE)
#define GPIOC ((GPIO_TypeDef *)GPIOC_BASE)
```

Define las direcciones base de los puertos GPIO A, B y C.

Crea punteros a estructuras para acceder fácilmente a los registros.

Definiciones de modos y estados



Modo entrada.

Modo salida.

Función alternativa.

Modo analógico.

Estado bajo.

Estado alto.

Definición de pines específicos

```
#define HEARTBEAT_LED_PIN 5  // PA5 para LD2

#define HEARTBEAT_LED_PORT GPIOA // Ya conocido por el driver GPIO

#define EXTERNAL_LED_PWM_PIN 6  // PA6 (TIM3_CH1)

#define EXTERNAL_LED_PWM_PORT GPIOA

#define EXTERNAL_LED_ONOFF_PIN 7  // PA7 para emulacion de estado de puerta

#define EXTERNAL_LED_ONOFF_PORT GPIOA

#define USER_BUTTON_PIN 13  // PC13 para B1

#define USER_BUTTON_PORT GPIOC
```

Asigna los nombres significativos a los pines específicos.

Mirando las estructuras del registro gpio.c

Gpio setup pin



```
void gpio_setup_pin(GPIO_TypeDef *gpio_port, uint8_t pin_number,
                    uint8_t mode, uint8_t alternate_function)
   // 1. Habilitar el reloj para el puerto GPIO correspondiente
   // La función rcc_gpio_clock_enable se encarga de esto.
   rcc_gpio_clock_enable(gpio_port);
   // 2. Configurar el modo del pin (Input, Output, AF, Analog)
       Cada pin usa 2 bits en MODER. Limpiar y luego establecer.
   gpio port->MODER &= ~(0x03U << (pin_number * 2)); // Limpiar los 2 bits del pin
   gpio_port->MODER |= (mode << (pin_number * 2)); // Establecer el modo</pre>
   // 3. Configurar la función alternativa
   if (mode == GPIO_MODE_AF) {
       uint32_t temp_af_val = alternate_function;
       if (pin_number < 8) { // AFRL</pre>
           gpio_port->AFRL &= ~(0x0FU << (pin_number * 4));</pre>
            gpio_port->AFRL |= (temp_af_val << (pin_number * 4)); // Establecer AF</pre>
           gpio_port->AFRH &= ~(0x0FU << ((pin_number - 8) * 4));</pre>
           gpio_port->AFRH |= (temp_af_val << ((pin_number - 8) * 4)); // Establecer AF</pre>
```

Habilita el reloj para el puerto GPIO (requisito para cualquier operación GPIO)

Configura el modo del pin (cada pin usa 2 bits en MODER)

Si el modo es función alternativa, configura los registros AFRL/AFRH (4 bits por pin)

Gpio write pin

```
void gpio_write_pin(GPIO_TypeDef *gpio_port, uint8_t pin_number, uint8_t pin_state)

{
    if (pin_state == GPIO_PIN_SET) {
        // Establecer el bit correspondiente en BSRR (parte baja para SET)
        gpio_port->BSRR = (1U << pin_number);
    } else {
        // Establecer el bit correspondiente en BSRR (parte alta para RESET)
        gpio_port->BSRR = (1U << (pin_number + 16));
    }
}</pre>
```

Usa el registro BSRR (Bit Set/Reset Register) para cambiar el estado del pin.

```
Bits 0-15: Set (1 = poner pin a HIGH)
```

Bits 16-31: Reset (1 = poner pin a LOW)

Santiago Galeano Castaño



Gpio toggle pin

Usa un XOR para invertir el estado actual del pin (ODR = Output Data Register)

Gpio read pin

Aquí lee el estado del pin desde IDR (Input Dara Register)

EXTI15 10 IRQHandler

```
void EXTI15_10_IRQHandler(void) {

// 1. Verificar si la interrupción fue de la línea EXTI13

if ((EXTI->PR1 & (1U << 13)) != 0) {

// 2. Limpiar el flag de pendiente de la interrupción (escribiendo '1')

EXTI->PR1 |= (1U << 13);

// 3. Procesar boton presionado

room_control_on_button_press();

}
</pre>
```

Verifica si la interrupción fue generada por el pin 13 (botón)

Limpia el flag de interrupción (escribiendo 1)

Santiago Galeano Castaño

Llama a la función de manejo del botón

Apartado UART

Iniciando con la estructura de los registros de uart.h

```
// Estructura para los registros de USART
     typedef struct {
         volatile uint32 t CR1;
         volatile uint32_t CR2;
         volatile uint32 t CR3;
11
12
         volatile uint32 t BRR;
         volatile uint32 t GTPR;
         volatile uint32_t RTOR;
         volatile uint32 t RQR;
         volatile uint32 t ISR;
         volatile uint32 t ICR;
         volatile uint32_t RDR;
         volatile uint32 t TDR;
     } USART_TypeDef;
```

Cada campo corresponde a un registro específico del periférico USART.

Los registros más importantes son:

- **CR1**: Configuración básica (habilitación, bits de datos, etc.)
- **BRR**: Configuración del baud rate
- **ISR**: Estado e interrupciones
- **RDR/TDR**: Registros de datos recibidos/transmitidos

Mapeo de Memoria

```
#define USART2_BASE (0x40004400UL)

#define USART2 ((USART_TypeDef *) USART2_BASE)
```

Define la dirección base de USART2 y crea un puntero a la estructura de registros.



Prototipos de Funciones

```
// Prototipos de funciones
void uart2_init(uint32_t baud_rate);

void uart2_send_char(char c);
void uart2_send_string(const char *str);
```

uart2_init, inicializa el periférico USART2.

uart2_send_char/send_string, son funciones para transmisión de datos.

Mirando las estructuras del registro uart.c

Uart2 init

```
void uart2_init(uint32_t baud_rate)
{

// 1. Configurar pines PA2 (TX) y PA3 (RX) como Alternate Function (AF7)
gpio_setup_pin(GPIOA, 2, GPIO_MODE_AF, 7);
gpio_setup_pin(GPIOA, 3, GPIO_MODE_AF, 7);

// 2. Habilitar el reloj para USART2

rcc_usart2_clock_enable();

// 3. Configurar USART2

// Deshabilitar USART antes de configurar (importante si se reconfigura)

USART2->CR1 &= ~(0x01 << 0);

// Configurar Baud Rate (USARTDIV en BRR)
// USARTDIV = fCK_USART / BaudRate
uint32_t usart_div = (PCLK1_FREQ_HZ + (baud_rate / 2U)) / baud_rate; // Con redondeo
USART2->BRR = usart_div;

// Habilitar Transmisor (TE) y Receptor (RE)
USART2->CR1 |= (0x01 << 2 | 0x01 << 3);

// Finalmente, habilitar USART (UE bit en CR1)
USART2->CR1 |= 0x01 << 0;

// USART2->CR1 |= 0x01 << 0;

// USART2->CR1 |= 0x01 << 0;

// SART2->CR1 |= 0x01 << 0;

// USART2->CR1 |= 0x01 << 0;

// USART2-
```



- 1. **Configuración de pines GPIO:** PA2 (TX) y PA3 (RX) se configuran como función alternativa (AF7)
 - Esto conecta físicamente los pines al periférico USART2.
- 2. **Habilitación del reloj:** El reloj del periférico debe estar habilitado antes de cualquier configuración.
- Configuración del baud rate: USARTDIV = PCLK1_FREQ_HZ / baud_rate.
 Se añade (baud_rate / 2) para redondeo automático.
 El valor calculado se escribe en BRR (Baud Rate Register)
- 4. **Habilitación de transmisor/receptor:** Bit TE (Transmitter Enable), habilita TX Bit RE (Receiver Enable), habilita RX
- 5. Habilitación final del USART: Bit UE (USART Enable), activa el periférico.

Uart2 send char

```
void uart2_send_char(char c)
{

// Esperar hasta que el buffer de transmisión (TDR) esté vacío.
// Se verifica el flag TXE (Transmit data register empty) en el registro ISR.
while (!(USART2->ISR & USART_ISR_TXE));

// Escribir el dato en el Transmit Data Register (TDR).
USART2->TDR = (uint8_t)c;
}
```

Espera hasta que el registro de transmisión esté vacío (flag TXE).

Escribe el carácter en el registro de transmisión (TDR).

Uart3 send string

Itera sobre la cadena de caracteres, enviando uno por uno



Usa uart2_send_char internamente

Se detiene al encontrar el carácter nulo ('\0')

USART2 IRQHandler

```
void USART2_IRQHandler(void)

{

// Verificar si la interrupción fue por RXNE (dato recibido y RDR no vacío)

if (USART2->ISR & USART_ISR_RXNE) {

// Leer el dato del RDR. Esta acción usualmente limpia el flag RXNE.

char received_char = (char)(USART2->RDR & 0xFF);

uart2_send_char(received_char); // Eco del carácter recibido

// Procesar el carácter recibido.

room_control_on_uart_receive(received_char);

}
```

Verifica si la interrupción fue por recepción de dato (flag RXNE)

Lee el dato del registro RDR (esto limpia automáticamente RXNE)

Opcionalmente envía un eco del carácter recibido.

Llama a la función de procesamiento del dato.

Apartado TIM

Iniciando con la estructura de los registros de tim.h



```
typedef struct {
         volatile uint32 t CR1;
         volatile uint32 t CR2;
         volatile uint32 t SMCR;
10
         volatile uint32 t DIER;
         volatile uint32 t SR;
11
         volatile uint32 t EGR;
12
         volatile uint32 t CCMR1;
13
         volatile uint32 t CCMR2;
         volatile uint32 t CCER;
         volatile uint32 t CNT;
         volatile uint32 t PSC;
17
         volatile uint32 t ARR;
         volatile uint32 t RESERVED1;
20
         volatile uint32_t CCR1;
         volatile uint32 t CCR2;
21
         volatile uint32 t CCR3;
         volatile uint32 t CCR4;
         volatile uint32 t RESERVED2;
24
25
         volatile uint32 t DCR;
26
         volatile uint32 t DMAR;
     } TIM_TypeDef;
```

Cada campo corresponde a un registro específico del periférico TIM.

Registros clave para PWM:

- **PSC**: Prescaler (divisor de frecuencia)
- **ARR**: Auto-reload (define el periodo)
- **CCR1**: Compare register (define el duty cycle)
- CCMR1: Configuración del modo PWM.
- CCER: Habilitación de canales.

Mapeo de memoria

```
30 #define TIM3_BASE (0x40000400UL) // TIM3 está en APB1
31 #define TIM3 ((TIM_TypeDef *) TIM3_BASE)
```

Define la dirección base de TIM3 y crea un puntero a la estructura de registros.



Prototipos de funciones

```
// Prototipos de funciones

void tim3_ch1_pwm_init(uint32_t pwm_freq_hz);

void tim3_ch1_pwm_set_duty_cycle(uint8_t duty_cycle_percent); // duty_cycle en % (0-100)
```

tim3_ch1_pwm_init, configura TIM3 en modo PWM en el canal 1.

tim3_ch1_pwm_set_duty_cycle, ajusta el ciclo de trabajo del PWM.

Mirando las estructuras del registro tim.c

tim3 ch1 pwm init

```
void tim3_ch1_pwm_init(uint32_t pwm_freq_hz)
         // 1. Configurar PA6 como Alternate Function (AF2) para TIM3 CH1
         gpio_setup_pin(GPIOA, 6, GPIO_MODE_AF, 2);
        // 2. Habilitar el reloj para TIM3
         rcc tim3 clock enable();
         // 3. Configurar TIM3
        TIM3->PSC = 100 - 1; // (4MHz / 100 = 40kHz)
         TIM3->ARR = (TIM PCLK FREQ HZ / 100 / pwm freq hz) - 1; // 40kHz / pwm freq hz
        // Configurar el Canal 1 (CH1) en modo PWM 1
         TIM3->CCMR1 = (6U << 4);
                                                   // PWM mode 1 on CH1
19
         TIM3->CCER = (1 << 0);
                                                   // Enable CH1 output
        // Finalmente, habilitar el contador del timer (CEN bit en CR1)
         TIM3->CR1 = 0x01 << 0;
```

- 1. **Configuración del pin GPIO:** PA6 se configura como función alternativa (AF2) para TIM3 CH1.
 - Esto conecta físicamente el pin al periférico TIM3.
- 2. **Habilitación del reloj:** El reloj del periférico debe estar habilitado antes de cualquier configuración.
- 3. Configuración del prescaler (PSC): Divide la frecuencia del reloj (4MHz) por 100 → 40kHz. Se escribe PSC-1 porque el contador cuenta desde 0.
- 4. **Configuración del auto-reload (ARR):** Define el periodo del PWM. ARR = (Frecuencia_timer / pwm_freq_hz) 1



Ejemplo para 1kHz: (40kHz / 1kHz) - 1 = 39

- 5. Configuración del modo PWM: CCMR1 = (6U << 4), configura el canal 1 en modo PWM1. CCER |= (1 << 0), habilita la salida del canal 1.
- 6. Habilitación del timer: Bit CEN (Counter Enable) en CR1 inicia el contador.

Tim3 ch1 pwm set duty cycle

```
void tim3_ch1_pwm_set_duty_cycle(uint8_t duty_cycle_percent)
{

if (duty_cycle_percent > 100) {

    duty_cycle_percent = 100;

}

// Calcular el valor de CCR1 basado en el porcentaje y el valor de ARR guardado

// CCR1 = ( (ARR + 1) * DutyCycle_Percent ) / 100

// Cuidado con el orden de operaciones para evitar truncamiento prematuro.

uint16_t tim3_ch1_arr_value = TIM3->ARR;

uint32_t ccr_value = (((uint32_t)tim3_ch1_arr_value + 1U) * duty_cycle_percent) / 100U;

TIM3->CCR1 = ccr_value;
}
```

Aquí asegura que el duty cycle no exceda el 100%

Calcula el valor de CCR1 basado en el porcentaje:

- CCR1 = (ARR + 1) * duty_cycle_percent / 100
- El +1 es necesario porque el contador va de 0 a ARR (inclusive)

Escribe el valor calculado en CCR1 (Compare Register 1)

Apartado Nvic

Iniciando con la estructura de los registros de nvic.h



SYSCFG TypeDef

```
typedef struct {
    volatile uint32_t MEMRMP;
    volatile uint32_t CFGR1;
    volatile uint32_t EXTICR[4];
    volatile uint32_t SCSR;
    volatile uint32_t CFGR2;
    volatile uint32_t SWPR;
    volatile uint32_t SKR;
}
SYSCFG_TypeDef;
```

Aquí, controla la configuración del sistema, especialmente importante para mapear EXTI a pines GPIO.

EXTI TypeDef

```
typedef struct {
         volatile uint32_t IMR1;
17
         volatile uint32 t EMR1;
         volatile uint32_t RTSR1;
         volatile uint32 t FTSR1;
         volatile uint32 t SWIER1;
         volatile uint32 t PR1;
         uint32 t RESERVED1[2];
         volatile uint32 t IMR2;
         volatile uint32 t EMR2;
         volatile uint32_t RTSR2;
         volatile uint32 t FTSR2;
         volatile uint32 t SWIER2;
         volatile uint32_t PR2;
     } EXTI_TypeDef;
```

Controla las líneas de interrupción externas (EXTI).



NVIC Type

Esto, controla el núcleo NVIC del procesador Cortex-M.

Mapeo de Memoria

```
#define SYSCFG_BASE (0x40010000UL)

#define EXTI_BASE (0x40010400UL)

#define NVIC_BASE (0xE000E100UL)

#define SYSCFG ((SYSCFG_TypeDef *) SYSCFG_BASE)

#define EXTI ((EXTI_TypeDef *) EXTI_BASE)

#define NVIC ((NVIC_Type *) NVIC_BASE)
```

Define las direcciones base de los periféricos y crea punteros a estructuras.



Enumeración de Interrupciones (IRQnType)

```
typedef enum {
   WWDG IRQn
   PVD_PVM_IRQn
   TAMP STAMP IRQn
   RTC WKUP IRQn
                                        /*!< FLASH global Interrupt
   FLASH IRQn
   RCC_IRQn
   EXTI0 IRQn
   EXTI1 IRQn
   EXTI2 IRQn
   EXTI3 IRQn
   EXTI4 IRQn
   DMA1_Channel1_IRQn
   DMA1_Channel2_IRQn
   DMA1_Channel3_IRQn
   DMA1_Channel4_IRQn
   DMA1_Channel5_IRQn
   DMA1_Channel6_IRQn
   DMA1_Channel7_IRQn
   CAN1_TX_IRQn
   CAN1 RX0 IRQn
   CAN1 RX1 IRQn
                                        /*!< CAN1 RX1 Interrupt
   CAN1 SCE IROn
   EXTI9 5 IROn
   TIM1_BRK_TIM15_IRQn
   TIM1 UP_TIM16_IRQn
   TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQn
   TIM1_CC_IRQn
                                         /*!< TIM2 global Interrupt
   TIM2 IRQn
                                         /*!< TIM3 global Interrupt
   TIM3 IRQn
   TIM4 IRQn
                                         /*!< TIM4 global Interrupt
   I2C1 EV IRQn
   I2C1 ER IRQn
                                         /*!< I2C1 Error Interrupt
```



```
I2C2_EV_IRQn
I2C2_ER_IRQn
SPI1_IRQn
SPI2_IRQn
USART1 IRQn
                                     /*!< USART1 global Interrupt
USART2 IRQn
USART3 IRQn
EXTI15 10 IRQn
RTC Alarm IRQn
DFSDM1 FLT0 IRQn
                                     /*!< DFSDM1 Filter 0 global Interrupt
TIM8 BRK IRQn
TIM8 UP IROn
                           = 44,
                                     /*!< TIM8 Update Interrupt
TIM8_TRG_COM_IRQn
TIM8 CC IRQn
ADC3_IRQn
FMC IRQn
SDMMC1_IRQn
TIM5_IRQn
SPI3_IRQn
UART4_IRQn
TIM6 DAC IRQn
TIM7 IRQn
DMA2_Channel1_IRQn
DMA2 Channel2 IRQn
DMA2 Channel3 IRQn
                                     /*!< DMA2 Channel 3 global Interrupt
DMA2 Channel4 IRQn
                                     /*!< DMA2 Channel 4 global Interrupt
                                     /*!< DMA2 Channel 5 global Interrupt
DMA2 Channel5 IRQn
DFSDM1 FLT1 IRQn
                                     /*!< DFSDM1 Filter 1 global Interrupt
DFSDM1 FLT2 IRQn
DFSDM1 FLT3 IRQn
COMP IRQn
LPTIM1 IRQn
                                     /*!< LP TIM1 interrupt
LPTIM2 IRQn
                            = 66,
OTG_FS_IRQn
DMA2_Channel6_IRQn
DMA2_Channel7_IRQn
LPUART1 IRQn
QUADSPI_IRQn
 I2C3_EV_IRQn
 I2C3_ER_IRQn
 SAI1 IRQn
 SAI2_IRQn
 SWPMI1 IRQn
                                      /*!< SWPMI1 global interrupt
 TSC IRQn
                                      /*!< LCD global interrupt
LCD IRQn
                            = 78,
AES IRQn
                            = 79,
                                      /*!< AES global interrupt
 RNG IRQn
                            = 80,
                                      /*!< RNG global interrupt
 FPU IROn
                            = 81
                                      /*!< FPU global interrupt
```

Aquí, se enumera todas las posibles interrupciones del microcontrolador.



Prototipos de Funciones

```
// Prototipos de funciones
void nvic_exti_pc13_button_enable(void); // Configura EXTI13 y habilita su IRQ en NVIC
void nvic_usart2_irq_enable(void); // Habilita USART2 IRQ en NVIC (la config. de USART2 se hace en uart.c)
```

Configura interrupciones para el botón en PC13 y para USART2.

Mirando las estructuras del registro nvic.c

Nvic enable irq (Función estática)

Habilita una interrupción en el NVIC.

ISER es un array de registros donde cada bit controla una interrupción.

Divide el número de interrupción por 32 para seleccionar el registro correcto.

Usa el módulo 32 para seleccionar el bit específico.

Nvic exti pc13 button enable

```
void nvic_exti_pc13_button_enable(void) {

// 1. Habilitar el reloj para SYSCFG

rcc_syscfg_clock_enable(); // SYSCFG es necesario para mapear EXTI a GPIO

// 2. Configurar la línea EXTI13 (SYSCFG_EXTICR)

SYSCFG->EXTICR[3] &= ~(0x0000FU << 4); // Limpiar campo EXTI13 (bits 7-4)

SYSCFG->EXTICR[3] |= (0x00002U << 4); // Conectar EXTI13 a PC13 (0b0010 para PCX)

// 3. Configurar la línea EXTI13 para interrupción (EXTI_IMR1)

EXTI->IMR1 |= (1U << 13);

// 5. Configurar el trigger de flanco de bajada (EXTI_FTSR1)

EXTI->FTSR1 |= (1U << 13); // Habilitar trigger de flanco de bajada para línea 13

EXTI->RTSR1 &= ~(1U << 13); // Deshabilitar (no necesitamos detectar el flanco de subida)

// 6. Habilitar la interrupción EXTI15_10 en el NVIC

nvic_enable_irq(EXTI15_10_IRQn);
```



Habilita el reloj de SYSCFG (necesario para configurar EXTI)

Configura EXTI13 para que use PC13:

- **EXTICR[3]** controla EXTI12-15.
- Bits 4-7 controlan EXTI13 (0x2 = PC13)

Habilita la línea EXTI13 en el registro de máscara (IMR1)

Configura para detectar flanco de bajada (FTSR1) y deshabilita flanco de subida (RTSR1)

Habilita la interrupción en el NVIC (EXTI15_10 maneja líneas 10-15)

Nvic usart2 irq enable

```
void nvic_usart2_irq_enable(void) {

// Habilitar interrupción de recepción (RXNEIE - Read Data Register Not Empty Interrupt Enable)

// Esto hará que se genere una interrupción cuando RDR tenga un dato.

USART2->CR1 |= 0x01 << 5;
nvic_enable_irq(USART2_IRQn);
}</pre>
```

Habilita la interrupción por recepción en USART2 (RXNEIE)

Habilita la interrupción USART2 en el NVIC.

Apartado room_control

Iniciando con la estructura de los registros de room_control.h



Estas funciones definen la interfaz pública del módulo:

- Manejo de eventos del botón
- Procesamiento de datos recibidos por UART
- Inicialización de la aplicación

Mirando las estructuras del registro room_control.c

Variables de Estado

```
// Variables de estado (static para mantener privacidad)
static volatile uint32_t led_onoff_start_time = 0;
static volatile uint8_t led_onoff_active = 0;
static volatile uint32_t last_button_press_time = 0;
```

led_onoff_start_time, marca de tiempo cuando se encendió el LED.

led_onoff_active, flag que indica si el LED está activo.

last button press time, última vez que se presionó el botón (para anti-rebote)

room control app init



```
void room_control_app_init(void)

{

// Asegurar que los LEDs estén apagados al inicio
gpio_write_pin(GPIOA, 7, GPIO_PIN_RESET); // LED ON/OFF apagado
tim3_ch1_pwm_set_duty_cycle(70); // PWM al 70%
}
```

Establece el estado inicial de los LEDs.

Configura el LED PWM con un ciclo de trabajo inicial del 70%.

Room control on button press

```
void room_control_on_button_press(void)
{

uint32_t current_time = systick_get_tick();

// Anti-rebote: ignorar pulsaciones muy cercanas (200ms)

if ((current_time - last_button_press_time) < 200) {

    return;
}

last_button_press_time = current_time;

// Encender LED ON/OFF
gpio_write_pin(GPIOA, 7, GPIO_PIN_SET);
led_onoff_start_time = current_time;

led_onoff_active = 1;

uart2_send_string("Boton B1: Presionado. LED encendido por 3 segundos.\r\n");
}</pre>
```

- Verifica el anti-rebote (ignora pulsaciones <200ms)
- Actualiza el tiempo del último botón presionado.
- Enciende el LED ON/OFF (PA7)
- Guarda el tiempo de inicio.
- Activa el flag de LED activo.
- Envía mensaje por UART.



Room control on uart receive

```
void room_control_on_uart_receive(char received char)
40
         // Eco del carácter recibido (ya se hace en USART2 IRQHandler)
         // Procesar comandos
         switch(received char) {
             case 'h':
44
             case 'H':
                 tim3 ch1 pwm set duty cycle(100); // 100% duty cycle
                 uart2 send string("PWM al 100%\r\n");
                 break;
             case '1':
             case 'L':
                 tim3_ch1_pwm_set_duty_cycle(0); // 0% duty cycle (apagado)
                 uart2_send_string("PWM al 0%\r\n");
                 break:
54
             case 't':
                 gpio toggle pin(GPIOA, 7); // Toggle LED ON/OFF
                 uart2_send_string("Toggle LED ON/OFF\r\n");
                 break;
             default:
                 // Opcional: enviar mensaje de comando no reconocido
                 break;
```

Estos son los comandos UART:

- **h/H**, máximo brillo PWM (100%)
- **I/L**, apaga PWM (0%)
- t, alterna estado del LED ON/OFF



Room control process

```
void room_control_process(void)
{

// Esta función debe ser llamada periódicamente (ej. desde el main loop)

// para manejar tareas temporizadas

if (led_onoff_active && (systick_get_tick() - led_onoff_start_time >= 3000)) {

gpio_write_pin(GPIOA, 7, GPIO_PIN_RESET);

led_onoff_active = 0;

uart2_send_string("LED apagado después de 3 segundos.\r\n");


}
```

Debe llamarse periódicamente desde el main loop.

Apaga el LED después de 3 segundos si está activo.

Envía confirmación por UART.


Interacción entre Componentes



El sistema llega a interactuar con diversos periféricos, como el Botón (a través de una interrupción EXTI), el UART (para enviar confirmaciones) y módulos de control de iluminación (LED_PWM y LED_OnOff).



Diagrama del Main





Puntos Clave del Funcionamiento

El **Botón** genera una interrupción, encendiendo el led por 3 segundos.

El UART recibe los comandos H=100% PWM, L=0% PWM, T=toggle LED

LED Heartbeat (PA5), parpadeo automático cada 500ms

LED PWM (PA6), brillo controlado por TIM3 (inicial 70%)

LED ON/OFF (PA7), control manual por botón/commandos

SysTick es para retardos no bloqueantes, siendo este un mecanismo de temporización.

Gestión de tiempos en room control process()

Funcionamiento Principal

1. Cuando se presiona el botón:

- EXTI detecta el flanco de bajada, alias Interrupción.
- Enciende LED ON/OFF y activa el temporizador de 3s.
- Envía el mensaje UART, Botón presionado.

2. Ahora el comando UART H:

- Cambia el PWM a 100% de brillo
- Responde, PWM al 100%

3. Hay un timeout de 3s:

- Apaga automáticamente el LED ON/OFF
- Notifica por UART, LED apagado

Mientras que el otro LED:

1. Parpadeo del LED:

- El led parpadea automáticamente cada 500ms.
- Generando una simulación de pulsaciones.



Una manera de entender el flujo de todo:

El **corazón** (main.c) late rítmicamente gracias a SysTick, generando pulsos cada 500ms que hacen parpadear el LED heartbeat (PA5). Mientras tanto, sus **sentidos** están siempre alerta:

- 1. Cuando el dedo humano presiona el botón (PC13), es como un pinchazo que activa una **reacción refleja**:
 - La interrupción EXTI/NVIC dispara al instante, como un sistema nervioso
 - Enciende el LED ON/OFF (PA7) y activa un temporizador de 3 segundos en el cerebro (room_control)
 - Simultáneamente, la boca (UART) grita: ¡Me tocaron!
- 2. Si alguien susurra comandos por UART:
 - El oído serial (USART2) capta cada letra y desencadena acciones:
 - Con un H, los músculos PWM (TIM3) se tensan al máximo (100% duty cycle)
 - Un L los relaja completamente (0%)
 - Un T hace que el LED ON/OFF parpadee como un pestañeo
- 3. En segundo plano, el **sistema digestivo** (room_control_process) trabaja silenciosamente:
 - Verifica constantemente si los 3 segundos del temporizador han pasado
 - Cuando termina, apaga el LED ON/OFF y emite un mensaje UART de confirmación

Todo esto ocurre mientras el **metabolismo** (main loop) mantiene un ritmo constante:

- Cada 10ms respira (delay) para no agotar energía
- Alterna entre revisar el estado interno y reaccionar a estímulos externos