ELE 8575

CONJUNTO DE INSTRUÇÕES DO x86

Slides baseados no material do curso do Prof. Chen Lian Kuan

Programando 8088/8086

- Níveis de linguagens disponíveis para programar um microprocessador: Linguagem de máquina, Linguagem de montagem e Linguagem de alto nível.
- Linguagem de máquina: Uma sequência de códigos binários para a instrução a ser executada por microcomputadores. Cadeias de bits longas podem ser simplificados usando o formato hexadecimal. É difícil programar e propenso a erros. Diferentes μP usam diferentes códigos de máquina.

Machine Code

Exemplo:

Memory Contents Contents Operation Address (binary) (hex) 11100100 00100H E4 INPUT (IN) 00101H 00000101 05 Port 05H 00000100 04 00102H ADD 00103H 00000111 07 07H 00104H 11100110 E6 OUTPUT (OUT) 00000010 02 00105H PORT 02

Programando 8088/8086 (cont.)

Assembly ou Linguagem de Montagem

Para simplificar a programação, é utilizada a linguagem de montagem (ao invés da linguagem de máquina).

A linguagem de montagem utiliza mnemônicos de 2 a 4 letras para representar cada tipo de instrução. Por exemplo, a operação : "Subtração" é representada por **SUB**

Em geral, são quatro campos na declaração em linguagem de montagem:

Label, OP Code, Operand e Comment fields.

Os programas serão "traduzidos" para o linguagem da máquina, pelo Assembler, para que possa ser carregado na memória para execução.

Linguagem de Alto Nível

Linguagens de alto nível, como C, Basic ou Pascal, são frequentes usadas

Ou um interpretador ou um compilador é usado para "traduzir" os comandos de alto nível para o código da máquina.

A linguagem de alto nível é mais fácil de ler pelo ser humano e é mais adequada quando os programas envolvem estruturas de dados complexas.

Assemblers

- A programação das instruções diretamente em código de máquina é possível, mas consome muito tempo, pois cada instrução básica pode ter um dos vários códigos de máquina diferentes, dependendo de como os dados são armazenados.
- O processo de conversão das instruções do microprocessador para o código binário da máquina pode ser executado automaticamente por um programa de computador, chamado de ASSEMBLER.
- > A maioria dos assemblers aceita um arquivo-texto de entrada contendo linhas com uma sintaxe rigorosamente definida, dividida em quatro campos.

| Label | Mnemonic/directive | Operands | comment |
|-------|--------------------|----------|---------------------------|
| AQUI: | ADD | AL,0FH | ; Adds 0FH to register AL |

Nem todos os campos precisam estar presentes em uma linha. Por exemplo, uma linha pode ser apenas uma linha de comentário se começar com ponto-e-vírgula.

Program Trapping (Tracing)

- ➤ A maioria dos microprocessadores tem um modo de operação que permite que um programa seja interrompido, após cada instrução, e a execução de outro programa (programa de depuração) para permitir a depuração do programa (examinando a operação de um programa para encontrar erros [bugs]).
- ➤ O modo de depuração é inserido ajustando a flag T (trap) no registro FLAGS do Intel 80x86
- Métodos típicos de debug
 - Single stepping: examina-se o conteúdo do registro e da memória após cada instrução (demorado)
 - Program tracing: encontra-se a sequência de instruções sendo executadas pelo programa
 - Breakpoints: interrompe-se um programa em um ponto decidido pelo programador para permitir o exame dos registros)
 - Memory dump: faz-se o dumping do conteúdo de memória

Campos da Linguagem Assembler

<label> <Mnemonic or directive> <operands> <;comment>

Comment field contém documentação interna do programa para melhorar a legibilidade humana – recomenda-se o uso de comentários significativos

Operand field contém dados ou endereço utilizados pela instrução.

As seguintes convenções são normalmente aplicáveis (Suponha DS=A000H):

MOV AX, [10H] ; Carrega word no endereço de memória A0010H, em ; AX

Mnemônico

Destino

Fonte (offset 11H)

Campos da Linguagem Assembler

<label> <Mnemonic or directive> <operands> <;comment>

Mnemonic/directive field contém a abreviação de instrução do processador (por exemplo, MOV) ou uma DIRETIVA do assembler. Uma diretiva não produz código objeto, mas é usada para controlar como o assembler opera.

Exemplo de diretiva VALOR EQU 1000H

- define "VALOR" como o número 1000H

<u>Label field</u> contém uma etiqueta que recebe um valor igual ao endereço onde a etiqueta aparece.

Assembly Language Programs

Escrever programas em Assembly levam mais tempo do que em linguagem de alto nível.

Exemplo: (somar 2 números de 32 bits usando-se processadores de 16 bits)

Dois números inteiros longos podem ser adicionados em linguagem C por

$$X=Y+Z;$$

Em Assembly x86 fica:

MOV AX, [Y]
MOV DX [Y+2]
ADD AX, [Z]
ADC DX, [Z+2]
MOV [X], AX
MOV [X+2], DX

Vantagens de Linguagens de Alto Nível

- ➤ Block structure code: os programas são mais legíveis quando são quebrados em "blocos lógicos" que executam funções específicas.
- Productivity: mais fácil de programar.
- Level of complexity: não há necessidade de conhecer os detalhes do hardware.
- Simple mathematics formula statement available
- Portability: Em geral, só é necessário mudar o compilador quando ele é portado para outros.
- Abstract data types: diferentes tipos de dados como valor de ponto flutuante, registro e matriz, e valor de alta precisão..
- Readability

Na verdade, pode-se incorporar programas de montagem em C/C++

Por quê Assembler?

- ➤ A instrução de linguagem Assembler tem uma correspondência um-a-um com o código binário da máquina: o programador controla precisamente todas as operações realizadas pelo processador (uma linguagem de alto nível depende de um compilador ou intérprete para gerar as instruções).
- Em geral, Assembler pode gerar programas mais rápidos e mais compactos
- A linguagem Assembler permite acesso direto e controle total das operações de entrada/saída
- ➤ Entretanto, programas de linguagem de alto nível são mais fáceis de escrever e desenvolver do que programas de linguagem assembler

Conjunto de instruções Intel 8088/8086 - Visão geral

- O Intel 8088 tem noventa instruções básicas (ou seja, sem contar as variantes do modo de endereçamento)
- As instruções pertencem a um dos seguintes grupos: transferência de dados, aritmética, lógica, manipulação de strings, transferência de controle e controle de processador.

(data transfer, arithmetic, logic, string manipulation, control transfer and processor control.)

Conjunto de Instruções

- Os microprocessadores podem realizar uma gama de operações básicas definidas por seu conjunto de instruções.
- O conjunto de instruções é um conjunto de códigos binários conhecidos como op-codes que podem ser decodificados pela unidade de controle do microprocessador.
- Os op-codes são frequentemente combinados com algumas informações de endereço para especificar a localização dos operandos (os dados para a instrução).
- Exemplo de op-code e sua codificação em código de máquina



Conjunto de Instruções

- > O número total de instruções em um conjunto de instruções é limitado pelo número de bits possíveis disponíveis para codificar o op-code.
- Normalmente, nem todos os bits de uma palavra são usados para o op-code, uma vez que alguns bits são necessários para a informação de endereçamento. Este limite pode ser contornado usando 2,3 ou mais palavras para as instruções (mais lento, pois são necessários mais ciclos de leitura da memória).
- Na arquitetura do 8088/8086 CISC (Complex Instruction Set Computer), diferentemente da arquitetura RISC - Reduced Instruction Set Computer, o número de bytes que compõe o op-code pode variar de 1 a 6 bytes
- > O formato de uma instrução típica do 8086/8088 pode ser visto abaixo:

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Op-code | Mod Reg R/M | LSBy deslocamento | MSBy deslocamento | LSBy dados | MSBy dados |

Na figura, LSBy: Least Significant Byte MSBy: Most Significant Byte

Intel 8088: Formato de instrução de código de máquina

- ➤ O código da máquina para uma instrução consiste em um código binário de comprimento variável (normalmente 2 bytes, mas pode ser de 1 byte a 6 bytes, dependendo da instrução). O código da máquina inclui todas as informações necessárias (op-code, endereço, dados) para uma instrução
- Os códigos de máquina para o Intel 8088 estão listados no datasheet do Microprocessador Intel.
- Exemplo : Instruções MOV e JMP

| Mnemonic and Description | Instruction Code | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| DATA TRANSFER | | | | |
| MOV = Move: | 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 |
| Register/Memory to/from Register | 100010dw | mod reg r/m | | |
| Immediate to Register/Memory | 1100011w | mod 0 0 0 r/m | data | data if w = 1 |
| Immediate to Register | 1011wreg | data | data if w = 1 | |
| Memory to Accumulator | 1010000w | addr-low | addr-high | <u> </u> |
| Accumulator to Memory | 1010001w | addr-low | addr-high |] |
| Register/Memory to Segment Register | 10001110 | mod 0 reg r/m | | |
| Segment Register to Register/Memory | 10001100 | mod 0 reg r/m | | |

Intel 8088: Formato de instrução de código de máquina

| Indirect Intersegment | 1111111 | mod 1 0 1 r/m | seg-high |
|-----------------------------|----------|---------------|-------------|
| | | | |
| Direct Intersegment | 11101010 | offset-low | offset-high |
| Indirect within Segment | 11111111 | mod 1 0 0 r/m | |
| Direct within Segment-Short | 11101011 | disp | |
| Direct within Segment | 11101001 | disp-low | disp-high |

| NUTES: | |
|---|-----------------------------------|
| AL = 8-bit accumulator | DS = Data segment |
| AX = 16-bit accumulator | ES = Extra segment |
| CX = Count register | |
| Above/below refers to unsig | ned value |
| Greater = more positive; | |
| Less = less positive (more r | negative) signed values |
| if d = 1 then "to" reg; if d = | = 0 then "from" reg |
| if w = 1 then word instruction | on; if w = 0 then byte instruc- |
| if mod = 11 then r/m is trea | ated as a REG field |
| if mod = 00 then DISP = absent | 0°, disp-low and disp-high are |
| if mod = 01 then DISP 16 bits, disp-high is absent | = disp-low sign-extended to |
| if mod = 10 then DISP = d | |
| if r/m = 000 then EA = (B) | () + (SI) + DISP |
| if r/m = 001 then EA = (B) | |
| if r/m = 010 then EA = (BF | P) + (SI) + DISP |
| if r/m = 011 then EA = (BF | |
| if r/m = 100 then EA = (SI | |
| if r/m = 101 then EA = (DI | |
| if r/m = 110 then EA = (BF | 5 C. 18 1 - A-C. 3 C. C. C. F. E. |
| if r/m = 111 then EA = (B) | |
| DISP follows 2nd bute of i | instruction (hefore data if re- |

*except if mod = 00 and r/m = 110 then EA = disp-high;

quired)

if s w = 01 then 16 bits of immediate data form the operand

if s w = 11 then an immediate data byte is sign extended to form the 16-bit operand

if v = 0 then "count" = 1; if v = 1 then "count" in (CL) x = don't care

z is used for string primitives for comparison with ZF FLAG

SEGMENT OVERRIDE PREFIX

001 reg 110

REG is assigned according to the following table:

| 16-Bit (w | = 1) | 8-Bit (v | w = 0) | Seg | ment |
|-----------|------|----------|--------|-----|------|
| 000 | AX | 000 | AL | 00 | ES |
| 001 | CX | 001 | CL | 01 | CS |
| 010 | DX | 010 | DL | 10 | SS |
| 011 | BX | 011 | BL | 11 | DS |
| 100 | SP | 100 | AH | | |
| 101 | BP | 101 | CH | | |
| 110 | SI | 110 | DH | | |
| 111 | DI | 111 | вн | | |

Instructions which reference the flag register file as a 16-bit

object use the symbol FLAGS to represent the file: Ex: B4.06 =? \rightarrow 1011 0100 00000110 (IF):(TF):(SF):(ZF):X:(AF):X:(PF):X:(CF)

Conjunto de Instruções

Disponível em

Conjunto de Instruções Intel 8088/8086 Visão Geral

Data Transfer (14)

MOV, PUSH, POP, XCHG, IN, OUT, XLAT, LEA, LDS, LES, LAHF, SAHF, PUSHF, POPF

Arithmetic (20)

ADD, ADC, INC, AAA, BAA, SUB, SSB, DEC, NEG, CMP, AAS, DAS, MUL, IMUL, AAM, DIV, IDIV, AAD, CBW, CWD

Logic (12)

NOT, SHL/SAL, SHR, SAR, ROL, ROR, RCL, RCR, AND, TEST, OR, XOR

String Manipulation (6)

REP, MOVS, XMPS, SCAS, LODS, STOS

Control Transfer (26)

CALL, JMP, RET, JE/JZ, JL/JNGE, JLE/JNG, JB/JNAE, JBE/JNA, JP/JPE, JO, JS, JNE/JNZ, JNL/JGE, JNLE/JG, JNB/JAE, JNBE/JA, JNP/JPO, JNO, JNS, LOOP, LOOPZ/LOOPE, LOOPNZ/LOOPNE, JCXZ, INT, INTO, IRETR

Processor Control (12)

CLC, CMC, STC, CLD, STD, CLI, STI, HLT, WAIT, ESC, LOCK, NOP

Instruções de movimentação de dados (14)

(d=destination, s=source)

Instruções gerais de movimentação de dados

MOV d,s - move um byte ou palavra; instrução mais comumente usada

PUSH s - armazena uma palavra (registro ou memória) na pilha

POP d - remove uma palavra da pilha

XCHG d,s - troca de dados, entre regs ou de memória para registro

- traduz um byte utilizando uma tabela de pesquisa (sem operandos)

IN d,s - move os dados (byte ou palavra) da porta de E/S para AX ou AL

OUT d,s - move dados (byte ou palavra) de AX ou AL para a porta de E/S

LEA d,s - carrega endereço efetivo (não dados no endereço) no registro

LDS d,s - carrega 4 bytes (começando em s) para o ponteiro (d) e DS

LES d,s - carrega 4 bytes (começando em s) até o ponteiro (d) e ES

Instruções de movimentação de dados MOV

LAHF - carrega os bytes de baixa ordem do registro da FLAGS para a AH

SAHF - armazena AH no byte de baixa ordem da FLAGS

PUSHF - copia o registro da FLAGS para a pilha apontada pelo par SS:SP

POPF - copia uma palavra da pilha para o registro da FL

Instruções para mover strings

As instruções de string são repetidas quando aparecer o prefixo REP (CX contém a contagem de repetição)

MOVS d,s - (MOVSB, MOVSW) transferência de dados de mem. p/ mem.

LODS s - (LODSB e LODSW) copia os dados para AX ou AH

- (STOSB, STOSW) armazena dados da AH ou AX

Instruções de movimentação de dados MOV

MOV d,s

d=destination (registrador ou endereço efetivo de memória),

s=source (dado imediato, registrador ou endereço de meória)

MOV pode transferir dados de :

qualquer registro para qualquer registro (exceto registro CS)

memória para qualquer registro (exceto CS)

operação imediata a qualquer registro (exceto CS)

qualquer registro em um local de memória

operação imediata à memória

MOV <u>não realiza transferências de memória para memória (deve-se usar um registro como um armazenamento intermediário).</u>

MOV move uma word ou byte dependendo do comprimento de bits do operando; os operandos de origem e destino devem ter o mesmo número de bits

MOV não pode ser usado para transferir dados diretamente para o registro CS.

Típico número de clock cycles da instrução MOV

2 clocks for register-register

4 clocks for immediate-register

8+ea clocks for memory-register (8086)

12+ea clocks for memory-register (8088)

clock cycle: veremos mais tarde ea: um valor depende do

endereço efetivo

Número de ciclos de relógio para calcular o endereço efetivo

- O número de ciclos de relógio necessários para uma instrução depende do modo de endereçamento.
- ➤ Para sistemas 8088/8086, o cálculo do endereço efetivo (16 bits) do operando pode levar vários ciclos de relógio (estes ciclos de relógio extras não são necessários para os microprocessadores 80286 ou posteriores):

> Exemplos Ciclos de relógio extras necessários para o cálculo do endereço

efetivo:


| Addressing mode | Example | Clock |
|----------------------------|-----------------------|-------|
| register indirect | MOV CL,[DI] | 5 |
| Direct | MOV CL,FRED | 3 |
| Based index | MOV BL,[BP+DI] | 7 |
| Based index (displacement) | MOV CX,[BP+DI+TABELA] | 11 |
| segment override prefix | MOV AL,[ES:SI] | ea+2 |

- Substituir o registro de segmento padrão adiciona 2 ciclos de relógio (ea+2)
- As instruções que envolvem puramente operações entre registradores ou dados imediatos para registradores não precisam de ciclos de relógio extras para calcular o endereço efetivo.

A Pilha (Stack)

- A pilha (stack) é um bloco de memória reservado para o armazenamento temporário de dados e registros. O acesso é LAST-IN, FIRST-OUT (LIFO)
- O último local de memória utilizado na pilha é dado por (o endereço efetivo calculado pelo registro SP) e (o registro SS):
 Exemplo: Mapa de memória de uma pilha de 256 bytes: Suponha uma pilha, de 256 bytes de tamanho, cujo topo encontra-se no endereço especificado pelo par SS:SP, como se segue:

Para SS=1000h e SP=2000h Assim, seu EA (*Efective Address*) é 12000h



A Pilha (Stack)

- Os dados podem ser armazenados na pilha usando a instrução PUSH que decrementa automaticamente SP de 2
- A instrução POP remove os dados da pilha (e incrementa SP de 2).
- ➤ A pilha pode ter até 64K-bytes de comprimento
- Todas as operações de pilha usando push/pop envolvem operandos do tipo word, ou seja:

pushAL; erradopushAX; corretopopAL; erradopopAX; correto

Entretanto, é possível criar uma "variável local" de 1 byte na pilha

Instruções PUSH e POP (stack)

Exemplos:

PUSH AX; armazena o AX na pilha

; remove uma palavra da pilha e a carrega no AX

PUSHF; armazena o registro da FLAGS na pilha.

; remove uma palavra da pilha e a carrega na FLAGS

PUSH pode ser usado com qualquer registro para salvar uma palavra (o conteúdo do registro) na pilha. É utilizada a ordem usual (por exemplo, como com MOV) de armazenar o byte de ordem inferior no local da memória inferior.

PUSH também pode ser usado com dados imediatos, ou dados em memória.

POP é o inverso da instrução PUSH; ela remove uma palavra do topo da pilha. Qualquer local de memória ou registro de 16 bits (exceto CS) pode ser usado como destino de uma instrução POP

PUSHF e POPF salva e carrega o registro FLAGS de/para a pilha, respectivamente.

Instrução XCHG

- XCHG troca o conteúdo de dois registros ou de um registro e memória.
- Tanto a troca de bytes como a troca de palavras são possíveis.
- > Exemplos:

XCHG AX,BX; troca do conteúdo de AX e BX


XCHG CL,BL; troca do conteúdo de CL e BL

XCHG DX,[PESO]; troca de conteúdo de DX e memória DS:PESO

> As trocas de memória para memória usando XCHG NÃO são permitidas.

Instrução XLATB

- Muitas aplicações precisam converter rapidamente um código em outro, mapeando um valor de byte para outro (por exemplo, mapeando códigos binários de teclas de um teclado para código ASCII).
- XLATB pode realizar uma tradução de bytes usando uma tabela de visualização contendo até 256 elementos.
- XLATB assume que a tabela de 256 bytes começa no endereço dado por DS:BX (ou seja, endereço efetivo formado pelos registros DS e BX). AL é usado como um índice para apontar o elemento requerido na tabela antes da execução do XLATB. O resultado da instrução XLATB é retornado no mesmo registrador AL.



Instruções LEA & LDS

LEA - Carrega endereço efetivo

- ➤ LEA carrega o offset de um endereço de memória em um registro de 16 bits. O endereço de offset pode ser especificado por qualquer um dos modos de endereçamento.
- Exemplos (com BP=1000h):

```
LEA AX,[BP+40h]; [SS:1000h+40h] = [SS:1040h]; carrega 1040h em AXLEA BX, TABELA; carregar o offset de TABELA (no segmento de dados) para BXLEA CX, [ES:MENSAGEM]; carrega o offset de MENSAGEM (em segmento extra) para CX
```

LDS - Carrega dados e DS

- ➤ LDS lê duas palavras de locais de memória consecutivos e as carrega no registro especificado e nos registros do segmento DS.
- Exemplos (DS=1000h inicialmente)

```
LDS BX,[2222h] ; cópias do conteúdo 12222h para BL, 12223h para BH, e 12224h e 12225h ; para registro DS
```

LDS é útil para inicializar os registros SI e DS antes de uma operação de string.

Por exemplo, LDS SI, string_pointer

> A fonte para LDS pode ser deslocamento, índice ou registro de ponteiro (exceto SP).

LES – Carrega dado e ES

LES lê duas palavras da memória e é muito semelhante a LDS, exceto que a segunda palavra é armazenada em ES ao invés de DS.

LES é útil para inicializar DI e ES em operações de string.

Exemplo (com DS=1000h):

LES DI, [2222h] ; carr

; carrrega DI com conteúdo armazenado em 12222h e

;12223h e carrega ES com o conteúdo armazenado

; em 12224h e 12225h

Instruções LAHF e SAHF

LAHF e SAHF

LAHF carrega AH com o byte de baixa ordem do registro da FLAGS;

SAHF Armazenar AH no byte de baixa ordem do registro da FLAG;

Instruções muito raramente utilizadas - originalmente presentes para permitir a tradução de 8085 programas para 8086.

Entrada e saída de dados: IN, OUT

Instruções IN e OUT

Exemplos:

IN AX, C8h ; lê a porta de endereço C8h (8 bits) e carrega seu conteúdo em AX;

IN AL, DX ; lê a porta com endereço em DX e carrega seu conteúdo em AL;

OUT 80h, AX ; coloca o conteúdo de AX na porta de endereço 80H;

OUT DX, AX ; coloca o conteúdo de AX na porta cujo endereço está em DX;

- IN lê dados de E/S (8 bits ou 16 bits) e os carrega no acumulador (AL ou AX)
- O endereço de uma porta de 8-bits pode aparecer direto na instrução (ex.: C8h ou 80H) ou pode estar especificado em DX;
- Endereços maiores que 8-bits, necessariamente, precisam estar em DX;
- OUT carrega dados do acumulador (AL ou AX) para para uma porta (8 bits ou 16 bits)
- > Somente o acumulador, AL ou AX, são permitidos nas instruções de IN e OUT.

II. Instruções Aritméticas (20)

O 8088 tem 20 instruções para realizar adição inteira, subtração, multiplicação, divisão e conversões de BCD

```
ADD d,s ; soma byte ou word: d ← d+s

ADC d,s ; soma byte or word com carry (vai-1): d ← d+s+1

INC d ; incrementa byte ou word somando 1: d ← d+1

DAA ; decimal adjust Depois de addition

AAA ; ASCII adjust for addition

SUB d,s ; subrai byte ou word: d ← d-s


SBB d,s ; subrai byte ou word com empréstimo: d ← d-s-1

DEC d ; decrementa byte or word: d ← d-1

DAS ; decimal adjust Depois de subtraction

AAS ; ASCII adjust for subtraction
```

Instruções Aritméticas



Representação de números em µP

- Números inteiros com sinal são representados em C2 (complemento de 2)
- > A representação em Hexadecimal é para facilitar a leitura

| Exemplos | (Para | 16-bit: wor | ds) |
|----------|-------|-------------|-----|
|----------|-------|-------------|-----|


| Decimal | Binary | Hex |
|---------|---------------------|------|
| 1 | 0000 0000 0000 0001 | 0001 |
| -1 | 1111 1111 1111 1111 | FFFF |
| 29 | 0000 0000 0001 1101 | 001D |
| -29 | 1111 1111 1110 0011 | FFE3 |
| 32,767 | 0111 1111 1111 1111 | 7FFF |
| -32,768 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 |

$$8 \text{ bits} = 1 \text{ byte}$$

- > As frações decimais podem ser representadas por (BCD).
- Mesmo números inteiros e números reais podem ser representados por números em ponto flutuante, por exemplo, em decimal.

Os formatos do número de pontos flutuantes são especificados pelo fabricante do microprocessador

Formatos numéricos nos co-processadores Aritméticos Intel 80x87



Adição

> A adição binária de dois bytes ou duas palavras é feita utilizando:

ADD d,s

- ADD adiciona bytes ou palavras em d e s e armazena o resultado em d.
- Os operandos d e s podem usar os mesmos modos de endereçamento que em MOV.
- A adição de palavra dupla é obtida usando o bit de transporte no registro FLAGS.
- > A instrução

ADC d,s

inclui automaticamente o FLAG de transporte.

Adição

Exemplo: adição de duas palavras duplas armazenadas em [x] e [y]

MOV AX, word [x]

MOV DX, word [x+2]

ADD AX, word [y]

ADC DX, word [y+2]

- A adição de números no formato BCD pode ser feita usando ADD ou ADC seguido da instrução DAA para converter o número no registro AL para uma representação BCD.
- > A adição de números em sua forma ASCII é conseguida usando AAA

ASCII adjust for Addition (AAA)

ASCII codes for the numbers 0 to 9 are 30H to 39H respectively.

The ascii adjust instructions convert the sum stored in AL to two-byte unpack BCD number which are placed in AX.

When 30H is added to each byte, the result is the ASCII codes of the digits representing the decimal for the original number in AL.

Example: Register AL contains 31H (the ASCII code for 1), BL contains 39H (the ASCII code for 9).

ADD AL, BL ; produces the result 6AH which is kept in AL.

AAA; converts 6AH in AL to 0100H in AX

add 30H to each byte → 3130H

Addition of 30H to each byte of AX can then produce the result 3130H (the ASCII code for 10 which is the result of 1+9)

AL=01h, BL=09h

| pois de AAA is ial conditions are |
|--------------------------------------|
| |

Subtração

A subtração de dois bytes ou duas palavras é realizada utilizando:

SUB d, s ; faz d
$$\leftarrow$$
 (d-s)

- O número no operando s é subtraído do operando d e o resultado é armazenado em d. s e d são encontrados usando os mesmos modos de endereçamento que MOV.
- Se s > d, o resultado é negativo (em forma de complemento de 2).
- A subtração de dois números double word é realizada usando SUB para subtrair as palavras de ordem baixa, e SBB para subtrair as palavras de ordem alta. SBB adiciona o carry a s antes de realizar a subtração d-s. SBB atualizará o carry após a execução.
- A subtração de números *unpacked* BCD é obtida usando SUB (ou SBB) seguido pela instrução DAS (ajuste decimal após a subtração) que converte o número armazenado no acumulador para BCD.
- AAS é usado para corrigir a subtração (SUB ou SBB) de 2 operandos no formato unpacked BCD.

Multiplicação

- MUL s; multiplica dois bytes ou duas words sem sinal. Um dos multiplicadores é o acumulador (AX ou AL) e o outro é especificado por um registro ou pelo conteúdo de um local de memória (sem endereçamento imediato).
- O resultado da multiplicação de dois bytes é armazenado no AX.
- Quando duas words são multiplicadas, o resultado tem um comprimento de 32 bits. A word de alta ordem é armazenada em DX.
- IMUL s; multiplica dois números com sinal (s e AX ou AL).
- ➤ AAM (ajuste p/ ASCII após a multiplicação) converte o conteúdo de AL em dois dígitos separados um está em AL e o outro está em AH. A adição de 30H converterá então AL e AH para o código ASCII do resultado original. AAM dará uma resposta correta somente se cada um dos dois multiplicandos forem < 10 (ou seja, é necessário primeiro subtrair 30H dos códigos ASCII antes de multiplicar).</p>

Divisão

Uma word sem sinal em AX pode ser dividida usando

DIV s

na qual o divisor s é um número de tamanho de byte em um registro ou em memória.

- A divisão de uma word (previamente em AX) produz um quociente de 8 bits que é armazenado em AL, e um resto que é colocado em AH.
- Uma double word sem sinal pode ser dividida por uma word usando

DIV s

- A double word está em AX e DX (palavra mais significativa em DX) e s é o conteúdo de um registro de 16 bits ou o conteúdo de um local de memória. O quociente de 16 bits é colocado em AX e o restante de 16 bits é colocado em DX
- A divisão de uma palavra por uma palavra é feita preenchendo DX com zero.
- O IDIV opera da mesma forma que o DIV para operandos sem sinal.
- O AAD (ajuste ASCII para divisão) é usado para converter dois números codificados em AL e AH para binário. O AAD é usado antes de uma divisão.
- > Como regra, divide-se: 16 bits/8 bits ou 32bits/16bits

Instruções de extensão de sinal

CBW (convert byte to word) estende o sinal, em C2, de AL para AX. A extensão do sinal envolve ou colocar zeros no byte mais significativo, AH, se o byte original for positivo, ou preencher o byte mais significativo com 1's se o byte original for negativo.

CWD (convert word to double-word) estende o sinal de AX, agora sobre o registrador DX, conforme o procedimento usado em CBW

Exemplo:

MOV AX, 0; AH = 0, AL = 0

MOV AL, -5; AX = 00FBh (=251)

CBW; AX = 0FFFBh (=-5)

Outras Operações Aritméticas

NEG d

Faz o complemento de 1 de d.

CMP d,s

(*Compare*) realiza a subtração d-s, sem destruir o conteúdo de d. Como deseja apenas comparar 2 números, os respectivos flags da ULA são ativados conforme o resultado (se for =0, >0, <0, paridade par, paridade ímpar, se houve *carry*, se houve *carry* auxiliar, etc)

Exemplo:


```
MOV AL, 5 ; AL = 05h
NEG AL ; AL = 0FBh (-5)
NEG AL ; AL = 05h (5)
```

Exemplo:


MOV AL, 5 MOV BL, 5 CMP AL, BL; AL = 5, ZF = 1 (AL = BL pois ZeroFlag ZF=1 indica que AL-BL=0!)

III. Instruções Lógicas e de Manipulação de bits (12)

Os bits em um *byte* ou *word* podem ser manipulados diretamente usando o seguinte conjunto de 12 instruções:



Instruções Lógicas e de Manipulação de bits (Cont.)




- Os operandos de origem nas instruções lógicas podem ser dados imediatos, outro registro ou o conteúdo de um local de memória. Tanto bytes como words são permitidos.
- ➢ Para o 8088/8086, a contagem c nas instruções de rotação/deslocamento são ou =1 ou um número armazenado no registro CL.
- O operando de destino, d, pode ser um registro ou um local de memória.

Shift & Rotate

- ➤ Um deslocamento à esquerda de 1 equivale a multiplicar por 2 (com bit entrante o MSB = 0). Usando SAL, o bit mais significativo é deslocado para o *carry* e o bit menos significativo é preenchido com um 0.
- Um deslocamento à direita por uma posição é equivalente a dividir por dois, quando o bit de sinal é mantido (usando SAR).
- ROL e ROR giram os bits para a esquerda e para a direita, respectivamente. O bit de carry não participa da rotação mas recebe o bit MSB (ROL) ou o LSB (ROR).
- RCL e RCR giram para a esquerda e para a direita respectivamente. O bit de carry participa da rotação.

Shift & Rotate (cont.)



Criando packed BCD a partir de caracteres ASCII

```
START: MOV BL, "5" ; Load first ASCII digit into BL (35H) MOV AL, "9" ; Load second ASCII digit into AL (39H) AND BL, 0FH ; Mask upper 4 bits of first digit (05H) AND AL, 0FH ; Mask upper 4 bits of second digit (09H) MOV CL, 04H ; Load CL for 4 rotates required ROL BL, CL ; Rotate BL 4 bit positions (50H) ; Combine nibbles, result in AL (59H)
```

IV. Instrução de Strings (6)

Uma *string* é uma série de bytes ou uma série de palavras em locais de memória sequencial. Consiste frequentemente em códigos de caracteres ASCII.

| REP | - Prefixo de instrução; repete uma instrução até que CX=0 |
|----------|--|
| MOVS d,s | - (MOVSB, MOVSW) transferência entre posições de memória |
| COMPS | - (COMPSB and COMPSW) compara 2 strings |
| SCAS | - (SCASB and SCASW) varre uma string, compara com uma string |
| | em AL ou em AX. |
| LODS s | - (LODSB and LODSW) carrega de memória para AX ou AL |
| STOS d | - (STOSB, STOSW) armazena em memória o conteúdo de Ax ou |
| | AL |

IV. Instrução de Strings

- As operações *String* assumem os ponteiros da *string* (ou seja, os registros que mantêm o endereço de onde a *string* é armazenada na memória):
- DS:SI endereço da string de caracteres de origem
- ES:DI endereço da string de destino
- LES e LDS são úteis para inicializar estes registros
- CX armazena a contagem para o número de vezes que a instrução de string deve ser repetida de modo a processar completamente a string.
- Os registros SI e índice DI são incrementados ou decrementados automaticamente, dependendo do valor da *flag* de direção no registro FLAGS. O procedimento é repetido CX vezes quando o prefixo REP é anexado à instrução *string*
- A flag de direção no registro FLAGS pode ser definida ou apagada usando as instruções STD e CLD respectivamente. (D=1:↓ D=0:↑)

Instrução de Strings (cont.)

- MOVS transfere byte ou word de memória para memória (a única instrução capaz de transferir dados da memória para a memória)
 - MOVS copia um dado de uma string de uma posição de memória (end_mem1) para outra (end_mem2). Os registros DS:SI e ES:DI devem ser inicializados com end_mem1 e end_mem2, respectivamente.
 - ➤ Na verdade, usa-se MOVSB ou MOVSW para mover *byte* ou *word*, respectivamente.
 - Usar MOVS causa um erro pois não se especifica se vai mover byte (MOVSB) ou word (MOVSW).

Prefixos Rep, REPE, REPZ, REPNE e REPNZ

- REP repete uma instrução de string, decrementando automaticamente a contagem em CX após cada repetição até que CX = 0. Ex.: (com CX=5):
 REP MOVSB ; repete MOVSB 5 vezes, ou seja, transfere 5 bytes.
- REPE (repeat while equal) e REPZ (repeat while zero) funcionam da mesma forma, mas são utilizados para as instruções SCAS e CMPS. REPE e REPZ têm uma condição extra (além de CX ≠ 0) de repetir somente quando o flag zero é ativado (ZF=1); ou seja, a comparação entre strings é interrompida assim que as duas strings não são iguais.
- REPNZ e REPNE também repetem enquanto CX ≠ 0. A condição extra é que a flag zero não seja ativada (ZF=0) para que a repetição continue.
- > Existem 3 maneiras de repetir uma instrução de string:

```
REP - repete se CX \neq 0
REPE, REPZ - repete se CX \neq 0 e ZF = 1
REPNZ, REPNE - repete se CX \neq 0 e ZF = 0
```

Instruções de string LODS & STOS

- LODS (uso: LODSB ou LODSW) carrega o acumulador com um byte ou word do local de memória DS:SI e incrementa automaticamente o registo SI se DF=0 no registro FLAGS (decrementa automaticamente SI se DF=1 no registo FLAGS).
- LODSB carrega AL com o conteúdo de memória DS:SI e faz SI=SI+/-1;
- ➤ LODSW carrega AX com o conteúdo de memória DS:SI e faz SI=SI+/-2
- > STOS (uso: STOSB ou STOSW) armazena o conteúdo do acumulador, byte ou word, no do local de memória apontado por ES:DI e incrementa automaticamente o registro DI se DF=0 no registo FLAGS (decrementa automaticamente DI se DF=1 no registro FLAGS).
- STOSB armazena AL na posição de memória ES:DI e faz DI=DI+/-1;
- STOSW armazena AL na posição de memória ES:DI e faz DI=SI+/-2.

Instrução de Strings: CMPS & SCAS

CMPS (compare string) compara os *bytes* ou *words* (dependendo se é usado CMPSB ou CMPSW) armazenados em DS:SI e ES:DI. CMPSB/CMPSW é frequentemente usado com o prefixo REPZ, com CX definindo o número de repetições, a fim de comparar duas *strings*.

SCAS (scan string) compara cada elemento de uma *string* com o valor armazenado em AX (SCASW) ou AL (SCASB). O elemento da *string* é apontado pelo par ES:DI. Se SCASB/SCASW tem prefixo REPNZ a cadeia de caracteres é procurada pelo byte ou palavra no acumulador. Se SCAS é prefixado por REPZ, a busca é repetida até que o elemento *string* seja diferente do valor no acumulador.


Exemplo: (with ES:DI set to stringA and CX set to string length)

REPNZ SCAS stringA REPZ SCAS stringA ; scan stringA until item in accumulator is found

; scan until not equal to the content of accumulator

Instruções de Controle de Fluxo de Programa

- O ponteiro de instruções (IP) tem o endereço da próxima instrução armazenada na memória. Normalmente o programa executa as instruções na mesma sequência em que elas são armazenadas na memória
- A execução sequencial de instruções pode ser deliberadamente interrompida pela alteração do conteúdo do ponteiro de instruções para executar ramificações condicionais, loops e chamada de funções.



Instruções de Controle de Fluxo de Programa

```
JE/JZ d
                                       ; jump zero; if Z=1
                    JNE/JNZ d
                                       ; jump not zero; if Z=0
                    JL/JNGE d
                                       ; jump less; if (S xor O)=1
                    JNL/JGE d
                                       ; jump not less; if (S xor O)=0
   Saltos
                    JLE/JNG d
                                       ; less or equal; if ((S xor O) or Z)=1
condicionais.
                    JNLE/JG d
                                       ; jump greater; if ((S xor O) or Z)=0
Verifica-se os
                    JB/JC/JNAE d
                                       ; jump below; if C=1
bits de Flag:
                    JNB/JNC/JAE d
                                       ; jump not carry; if C=0
  Sinal (S),
                    JBE/JNA d
                                       ; jump below or equal; if (C or Z)=1
  Zero (Z),
                    JNBE/JA d
                                       ; jump above; if (C or Z)=0
 Carry (C),
                    JP/JPE d
                                       ; parity equal; if P=1
Paridade (P),
                    JNP/JPO d
                                       ; jump not parity; if P=0
Overflow (O)
                    JO d
                                       ; jump overflow; if O=1
                                       ; jump no overflow; if O=0
                    JNO d
                    JS d
                                       ; jump sign; if S=1
                    JNS d
                                       ; jump not sign; if S=0
                    JCXZ d
                                       ; jump if CX=0
```

Salto Incondicional: JUMP

- A instrução de *jump* (salto) JMP carrega o ponteiro de instrução (IP) com o novo endereço de a próxima instrução, deixando todos os outros registros inalterados.
- O destino do salto pode ser intra-segmento e especificado por:
 - um operando, com sinal, de 8 bits que é adicionado ao IP. Um salto curto direto é produzido, por exemplo: JMP SHORT VALOR. Observe que o operando de 8 bits é geralmente um rótulo, e a diretiva SHORT diz ao assembler para codificar a instrução como um salto curto (ou seja, o rótulo está entre -128 a +127 bytes).
 - Um operando, com sinal, de 16 bits por exemplo. JMP WORD PTR VALOR. Aqui, o montador substitui o conteúdo do ponteiro de instruções pelo endereço offset de onde a etiqueta VALOR está localizada. A diretiva WORD PTR indica que o rótulo é um word.
 - O endereçamento indireto que fornece um novo endereço efetivo para IP. Exemplo: JMP WORD PTR [BX]; salta para o endereço dado pelo conteúdo da localização da memória apontada por BX.

Salto Incondicional: JUMP

O destino do JMP pode ser inter-segmentos. Neste caso, tanto o IP quanto o CS devem ser alterados. Os novos valores para IP e CS podem ser especificados indiretamente (por exemplo, JMP DWORD PTR [SI]) ou diretamente (por exemplo, JMP DWORD PTR CASA. IP é substituído pela primeira word apontada pelo operando e CS é substituído pela próxima word (não iremos praticá-lo).

Resumo do Jump: 5 types

```
(1). Direct short jump: IP:= IP + disp8
```

(2). Direct near jump: IP:= IP + disp16

(3). Direct far jump: IP:= disp16, CS:= base16

(4). Indirect near jump : IP = [reg], or IP = reg

(5). Indirect far jump: IP = [reg], CS:=[reg+2]

Exemplo de Salto (condicional e incondicional)

BACK: IN AL, 80h

CMP AL, 255

JE SAIR

JMP BACK

SAIR: HLT

BACK: IN AL, 80H

CMP AL, 255

JE BACK

JMP FIM

AQUI: CALL CALCULA

I

FIM: HLT

Salto Condicional

- Somente salto curto (ou seja, o destino do salto é especificado por um offset de 8 bits, com sinal, que é adicionado ao IP) é possível para as instruções de salto condicional do 8088/8086. Os nomes de registro não podem ser usados como operando de uma instrução de salto condicional.
- Para executar um salto condicional fora da faixa de 8 bits, é necessário combinar um salto condicional curto com um salto incondicional.
- ➤ O conjunto de instruções de salto condicional abrange todas as combinações possíveis de zero, carry, overflow, sinal e flags de paridade no registro FLAGS.
- Além dos testes para as várias combinações de C, O, S, Z, e P
- bandeiras, há uma instrução para testar se o registro CX é zero.

8086 Conditional Jump Instructions


| MNEMONIC | CONDITION TESTED | "JUMP IF" |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| JA/JNBE | (CF or ZF)=0 | above/not below nor equal |
| JAE/JNB | CF=0 | above or equal/not below |
| JB/JNAE | CF=1 | below/not above nor equal |
| JBE/JNA | (CF or ZF)=1 | below or equal/not above |
| JC | CF=1 | carry |
| JE/JZ | ZF=1 | equal/zero |
| JG/JNLE | ((SF xor OF) or ZF)=0 | greater/not less nor equal |
| JGE/JNL | (SF xor OF)=0 | greater or equal/not less |
| JL/JNGE | (SF xor OF)=1 | less/not greater nor equal |
| JLE/JNG | ((SF xor OF) or ZF)=1 | less or equal/not greater |
| JNC | CF=0 | not carry |
| JNE/JNZ | ZF=0 | not equal/not zero |
| JNO | OF=0 | not overflow |
| JNP/JPO | PF=0 | not parity/parity odd |
| JNS | SF=0 | not sign |
| JO | OF=1 | overflow |
| JP/JPE | PF=1 | parity/parity equal |
| JS | SF=1 | sign |
| JCXZ | CX=0 | Jump if CX=0 |
| JECXZ | ECX=0 | Jump if ECX=0 (386 |

Nota:

com sinal.

"above" e "below" referem-se à a relação de dois valores sem sinal; "greater" e "less" referem-se à relação de dois valores

Ex.: Lendo código ASCII quando um sinal de strobe for ativado



PSEUDOCODE

REPEAT

READ KEYPRESSED STROBE

UNTIL STROBE = 1

READ ASCII CODE FOR KEY PRESSED

Leitura do código ASCII quando um sinal de *strobe* está presente

; FUNÇÃO ; EXECUTADA : O programa lê um código em ASCII logo depois que ;

um sinal de strobe é enviado por um teclado

; REGISTRADORES

: USADOS

; PORTAS DE 8 bits

LOOK AGAIN:

: CS, DX, AL

: FFFAH – Porta com bit de Strobe no LSB

: FFF8H – Porta que recebe o dado em ASCII

Código de máquina

Código em Assembly

0000 BAFFFA

0003 EC

0004 24 01

0006 74 <u>FB</u>

008 BA FFF8

000B EC

MOV DX, FFFAH

IN AL, DX

AND AL, 01

; Read keyboard strobe

; Mask extra bits and set flags

JZ LOOK_AGAIN ; If strobe is low then keep looking

MOV DX, 0FFF8H ; else point DX at data port

IN AL, DX

; Read in ASCII code

; Point DX at strobe port

Loops

O 8088/8086 tem 3 instruções que são projetadas para executar uma seção de código para um número fixo de vezes:

LOOP d;

LOOPE/LOOPZ d;

LOOPNE/LOOPNZd;

LOOP≡∫ DEC CX JNZ d

- O operando usado em loop é um offset de 8 bits com sinal, normalmente especificado por um rótulo em assembly.
- ➤ LOOP decrementa CX e verifica se CX = 0. Se não for, o LOOP salta (curto) para o destino especificado.
- LOOPE é semelhante ao LOOP, exceto que um teste adicional é realizado. LOOPE decrementa CX e verifica se CX=0 e se a flag Z=1. LOOPE só saltará se CX ≠ 0 e se Z=1.
- ➤ LOOPNZ também é semelhante. LOOPNZ decrementa CX e testa para ver se CX=0 e se a flag Z=0. LOOPNZ só saltará se se CX ≠ 0 e se Z=1.
- Os loops podem ser aninhados (loops dentro dos loops) e o STACK (PILHA) é frequentemente usado para armazenar e recuperar o registro do contador dos loops externos.

Procedures e Programação Modular

- Procedures são seqüências agrupadas de instruções que normalmente desempenham uma função específica (por exemplo, encontrar a média de vários números, esperar por uma determinada duração, ...) e que podem ser usadas em diferentes pontos do programa principal.
- Vantagens do uso de procedures:
 - permite que o programa seja dividido em módulos mais simples
 - economiza espaço de memória e esforço na escrita do programa
 - programas mais legíveis, permitindo a manutenção de futuros programas e uma depuração mais fácil
 - Desvantagens do uso de procedures:
 - maior sobrecarga do programa e, portanto, programas mais lentos

Procedures e Programação Modular

Procedures são executados utilizando a instrução CALL

CALL tem um operando que normalmente é o rótulo do endereço inicial do procedure, através de registro, podem ser usados modos de endereçamento direto e indireto. CALL pode iniciar procedure que estejam próximos (no mesmo segmento) ou distantes (em um segmento diferente), e as diretivas assembler WORD PTR ou DWORD PTR são usadas com CALL para especificar se deve substituir somente IP ou ambos IP e CS.

CALL difere fundamentalmente da instrução JMP, uma vez que CALL armazena automaticamente alguns conteúdos de registro para o STACK antes de entrar no procedimento.

Procedures: CALL NEAR e CALL FAR

- Uma chamada de um procedure pode ser do tipo NEAR ou do tipo FAR
- Para CALL NEAR (ou seja, o procedimento está no mesmo segmento), CALL salva o conteúdo do IP na pilha antes de entrar no procedimento e RET restaura o IP para retornar ao programa principal.
- Para CALL FAR (ou seja, um procedimento em um segmento diferente) envolve salvar tanto o IP quanto os registros CS na pilha antes que os novos valores de IP e CS sejam carregados com o endereço de início do procedimento.
- > Abaixo, DELAYS pode estar no mesmo segmento ou em outro segmento.

DELAYS:


MOV CX,1000H

FRED: NOP; No OPeration

LOOP FRED

RET

Uso da Pilha (Stack)



CALL near

CALL far

Exemplo: Uso da Pilha (Stack)

Endereço de memória – par cs:ip CS : IP

075F:1000H

075F:1002H

075F:1006H

075F:1009H

Trecho de um
Programa Principal
que faz um "call"
mov ax, bx
add [1400H], ax
call EXEMPLO

ax, 0

cmp

Endereço de memória de EXEMPLO par cs:ip

CS: IP

075F:2000H

075F:2002H

075F:2003H

075F:0004H

075F:0005H

Procedure:

EXEMPLO:

EXEMPLO:

PUSHF

PUSH AX

PUSH BX

PUSHCX

POP CX

POP BX

POP AX

POPF


RET


Suponha que EXEMPLO esteja localizado para aonde aponta o par CS:IP = 075FH:2000H

Ex: Rotina **EXEMPLO** Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

SP

RET





Ex: Rotina EXEMPLO Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

EXEMPLO: PUSHF PUSH AX PUSH BX PUSHCX POP CX POP BX POPAX POPF RET


Stack in memory SP Antes de CALL 0050h → Topo da pilha IPH=10h Depois de CALL IPL=09h 004Eh → Empilhando: Ação das instruções

CALL e push


Desempilhando: Ação das instruções pop e RET

SP

Ex: Rotina EXEMPLO Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha



RET



CALL e push

Desempilhando: Ação das instruções pop e RET

SP

Ex: Rotina EXEMPLO Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

EXEMPLO:

PUSHF

PUSH AX

PUSH BX

PUSHCX


POP CX

POP BX

POPAX

POPF

RET



instruções

CALL e push

Desempilhando: Ação das

SP

instruções pop e

RET

RET


Ex: Rotina EXEMPLO Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

EXEMPLO:
PUSHF
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX

POP CX POP BX POPAX

POPF

RET



instruções

CALL e push

Desempilhando: Ação das instruções pop e

SP

Ex: Rotina EXEMPLO

Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

EXEMPLO:

PUSHF

PUSH AX

PUSH BX

PUSHCX


•

POP CX

POP BX

POPAX

POPF



Ex: Rotina EXEMPLO

Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

EXEMPLO:

PUSHF

PUSH AX

PUSH BX

PUSHCX


•

POP CX

POP BX

POPAX

POPF



Ex: Rotina EXEMPLO

Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

EXEMPLO:

PUSHF

PUSH AX

PUSH BX

PUSHCX


•

POP CX

POP BX

POPAX

POPF



Ex: Rotina EXEMPLO

Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

EXEMPLO:

PUSHF

PUSH AX

PUSH BX

PUSHCX


•

POP CX

POP BX

POPAX

POPF



Ex: Rotina EXEMPLO

Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

EXEMPLO:

PUSHF

PUSH AX

PUSH BX

PUSHCX


•

POP CX

POP BX

POPAX

POPF



Ex: Rotina EXEMPLO

Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha

EXEMPLO:

PUSHF

PUSH AX

PUSH BX

PUSHCX


•

POP CX

POP BX

POPAX

POPF



Exemplo: Passagem de parâmetros pela Pilha (Stack)

Endereço de memória – par cs:ip CS : IP

075F:1000H 075F:1003H

075F:1004H

075F:1007H

075F:1008H

075F:100BH

Trecho de um
Programa Principal
que faz um "call"
mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
...

Endereço de memória de pixel_xy par cs:ip CS : IP

> 075F:2000H 075F:2002H 075F:2003H 075F:0004H

075F:0005H

Procedure: pixel_xy
pixel_xy:
PUSH BP
MOV BP,SP
MOV AX, 0
...
POP BP


4

RET

Suponha que pixel_xy esteja localizado para aonde aponta o par CS:IP = 075FH:2000H

Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy



Execução de EXEMPLO (call tipo near) e seus efeitos na pilha


mov ax, 1000H

push ax

mov ax, ABCDH

push ax


call pixel_xy
...



Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha


SP

ax, 1000H mov push ax ax, ABCDH mov push ax pixel_xy call




Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
...




Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
...




Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
....




Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
...



Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
....



Acessando parâmetros passados pela Pilha

mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy

Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

Antes de CALL

Stack in memory SP 0050h → Topo da pilha AH=10h AL=00h 004Eh → AH=ABh AL=CDh 004Ch → IPH=10h IPL=0Bh 004Ah → **BPH ←** SP = BP BPL 0048h →


pixel_xy:
PUSH BP
MOV BP,SP
MOV AX, WORD[BP+6]
SUB AX, WORD[BP+4]
....
POP BP
RET 4

mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
...

Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

Antes de CALL

pixel_xy: **PUSH** BP MOV BP,SP MOV AX, WORD[BP+6] SUB AX, WORD[BP+4] SUB SP. 2 MOV WORD[BP-2], 0xCADA SAINDO DE PIXEL XY: ADD SP, 2 POP BP RET 4




mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
....

Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

Antes de CALL

pixel_xy: **PUSH** BP MOV BP,SP MOV AX, WORD[BP+6] SUB AX, WORD[BP+4] SUB SP. 2 MOV WORD[BP-2], 0xCADA SAINDO DE PIXEL XY: ADD SP, 2 BP POP RET 4




mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
...

Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

Antes de CALL

pixel_xy: **PUSH** BP MOV BP,SP MOV AX, WORD[BP+6] SUB AX, WORD[BP+4] SUB SP, 2 MOV WORD[BP-2], 0xCADA SAINDO: ADD SP, 2 POP BP RET 4



mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
...

Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

Antes de CALL

pixel_xy: **PUSH** BP MOV BP,SP MOV AX, WORD[BP+6] SUB AX, WORD[BP+4] SUB SP, 2 MOV WORD[BP-2], 0xCADA SAINDO: ADD SP, 2 BP POP RET 4


Stack in memory SP 0050h → Topo da pilha AH=10h AL=00h 004Eh → AH=ABh AL=CDh 004Ch → IPH=10h SP IPL=0Bh 004Ah → **BPH** ◆ BP **BPL** 0048h → 0xCA 0xDA 0046h →

mov ax, 1000H
push ax
mov ax, ABCDH
push ax
call pixel_xy
...

Execução de pixel_xy (call tipo near) e seus efeitos na pilha

Antes de CALL

pixel_xy: **PUSH** BP MOV BP,SP MOV AX, WORD[BP+6] SUB AX, WORD[BP+4] SUB SP, 2 MOV WORD[BP-2], 0xCADA SAINDO: ADD SP, 2 POP BP RET 4



Instruções de Interrupção

- O programa pode gerar uma interrupção de software usando as instruções INT ou INTO
- No tocante ao uso da PILHA, Interrupts (INT) se assemelham a Procedures exceto que uma INT empilha mais registradores na PILHA é usada. Durante o atendimento de uma INT o μP faz:
 - (1) Empilha (PUSH) o registrador de FLAGS para o STACK
 - (2) Desabilita as flags T (Trap flag) e IF (interrupt flag)
 - (3) Empilha (PUSH) CS para o STACK
 - (4) Carrega o novo valor de CS a partir da tabela de interrupção
 - (5) Empilha (PUSH) IP para o STACK
 - (6) Carrega o novo valor para IP a partir da tabela de interrupção
 - (7) Executar instrução a partir do novo valor de CS:IP


Interrupt Vector Table

- O operando de 8 bits depois da instrução INT especifica o tipo de interrupção.
- O endereço dos procedimentos de tratamento de interrupção é armazenado em uma tabela de vetores de interrupção no início da memória, e pode ser derivado multiplicando o vetor de interrupção por 4.
- As funções das interrupções de 0 a 31 são reservadas pela Intel para funções especiais para o 8086-Pentium. As funções de interrupções 32 em diante podem ser definidas pelo usuário.
- Algumas das funções de interrupção especificadas pela Intel diferem das funções de interrupção reais que são implementadas no PC IBM. As funções de interrupção especificadas pela Intel são listadas a seguir:

Tabela de Interrupções

| | | | | AND STANDARD BUILDING THE PARTY OF THE PARTY |
|--------|--------|----------|--|--|
| | Vector | Address | Microprocessor | Function |
| Number | | | , | |
| | 0 | 0H-3H | 8086-80486/Pentium | Divide error |
| | 1 | 4H-7H | 8086-80486/Pentium | Single step |
| | 2 | 8H-BH | 8086-80486/Pentium | NMI (hardware interrupt) |
| | 3 | CH-FH | 8086-80486/Pentium | Breakpoint |
| | 4 | 10H-13H | 8086-80486/Pentium | Interrupt on overflow |
| | 5 | 14H-17H | 80286-80486/Pentium | BOUND interrupt |
| | 6 | 18H-1BH | 80286-80486/Pentium | Invalidopcode |
| | 7 | 1CH-1FH | 80286-80486/Pentium | Coprocessor emulation interrupt |
| | 8 | 20H-23H | 80386-80486/Pentium | Doublefault |
| | 9 | 24H-27H | 80386 | Coprocessor segment overrun |
| | 10 | 28H-2BH | 80386-80486/Pentium | Invalid task state segment |
| | 11 | 2CH-2FH | 80386-80486/Pentium | Segment not present |
| | 12 | 30H-33H | 80386-80486/Pentium | Stackfault |
| | 13 | 34H-37H | 80386-80486/Pentium | General protection fault |
| | 14 | 38H-3BH | 80386-80486/Pentium | Pagefault |
| | 15 | 3CH-3FH | | Reserved* |
| | 16 | 40H-43H | 80286-80486/Pentium | 9 · |
| | 17 | 44H-47H | 80486SX | Alignment check interrupt |
| | 18 | 48H-4BH | Pentium | Machine check exception |
| | 19-31 | 4CH-7FH | 8086-80486/Pentium 8086-80486/Pentium | Reserved* |
| | 32-255 | 80H-3FFH | 8086-80486/Pentium | User interrupts |

Tabela de Interrupção



Atribuições de Interrupção no PC IBM e compatíveis

** To return to DOS, assembler programs on IBM PCs must end with INT 21. Register AH should contain 4CH to specify the DOS terminate functions.

| Number | Function |
|------------|---|
| 0 | Divide error |
| 1 | Single step (debug) |
| 2 | Nonmaskable interrupt pin |
| 3 | Breakpoint |
| 4 | Arithmetic overflow |
| 5 | Print screen key and BOUND instruction |
| 6 | Illegal instructión error |
| 7 | Coprocessor not presentinterrupt |
| 8 | Clock tick (hardware) (Approximately 18.2 Hz) |
| 9 | Keyboard (hardware) |
| Α | Hardware interrupt 2 (system bus) (cascade in AT) |
| B - F | Hardware interrupt 3-7 (system bus) |
| 1 0 | Video BIOS |
| 1 1 | Equipment environment |
| 1 2 | Conventional memory size |
| 1 3 | Direct disk service |
| 1 4 | Serial C O M port service |
| 1 5 | Miscellaneous service |
| 1 6 | Keyboard service |
| 1 7 | Parallel port LPT service |
| 1 8 | R O M B A S I C |
| 1 9 | Reboot |
| 1 A | Clock service |
| 1 B | Control-bread handler |
| 1 C | User timerservice |
| 1 D | Pointer for video parameter table |
| 1 E | Pointer for disk drive parameter table |
| 1 F | Pointer for graphics character pattern table |
| 2 0 2 1 | Terminate program D O S service |
| 2 2 | |
| 2 2 2 3 | Program termination handler Control C handler |
| 2 4 | critical error handler |
| 2 5 | Read disk |
| 2 6 | Write disk |
| 2 7 | Terminate and stay resident |
| 2 8 | D O S idle |
| 2 F | Multiplex handler |
| 70-770 | Hardware interrupts 8-15 (AT style computer) |
| | |

Instruções de Interrupção

| Mnemonic | Meaning | Format | Operation | Flags Affected |
|------------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| CLI | Clear interrupt flag | CLI | $0 \rightarrow (IF)$ | IF |
| STI Set interrupt flag | | STI | 1 → (IF) | IF |
| INT n | Type n software interrupt | INT n | $(Flags) \rightarrow ((SP) - 2)$ | TF, IF |
| | | | $0 \rightarrow TF, IF$ | |
| | | | $(CS) \rightarrow ((SP) - 4)$ | |
| | | | (2+4· <i>n</i>) → (CS) | |
| | | | $(IP) \to ((SP) - 6)$ | |
| | | | $(4 \cdot n) \rightarrow (IP)$ | All |
| IRET | Interrupt return | IRET | $((SP)) \rightarrow (IP)$ | |
| | • | | $((SP) + 2) \to (CS)$ | |
| | | | $((SP) + 4) \rightarrow (Flags)$ | |
| | | | $(SP) + 6 \to (SP)$ | TF, IF |
| INTO | Interrupt on overflow | | INT 4 steps | • |
| HLT | Halt | HLT | Wait for an external | None |
| | | | Interrupt or reset to occur | |
| WAIT | Wait | WAIT | Wait for TEST input to | None |
| | | | go active | |

SP: stack pointer

Estado interno do 8088/8086 após a sua inicialização/reset

| CPU COMPONENT | CONTENT | |
|---------------------|---------|--|
| Flags | Clear | |
| Instruction Pointer | 0000h | |
| CS Register | FFFFh | |
| DS Register | 0000h | |
| SS Register | 0000h | |
| ES Register | 0000h | |
| Queue | Empty | |