


Viper Lite ユーザーマニュアル




1.全体レイアウト

このウォッチフェイスは、包括的なデータモニタリングを提供します：



上部エリア：現在の時刻、太陽の軌道（日の出・日の入り時間および現在地を含む）を表示します。



中央エリア：日付、バッテリー残量、今日の歩数、心拍数などの情報を表示します。

- **上部左側**：現在の心拍数 / SpO2 を表示します。
- **上部右側**：今日の歩数を表示します。
- **下部左側**：曜日、日付を表示します。
- **中央エリア**：現在の時刻の秒数（物理的な針を使用するモデルの場合は非表示となります）
- **下部右側**：バッテリー残量、および推定バッテリー持続時間（単位は「日」）を表示します。




下部エリア：気圧、およびステータスパネルを表示します。

- **上部左側**：過去4時間の気圧推移グラフ（グラフの表示範囲〔上限・下限〕を含む）を表示します。
- **左下部**：現在の気圧（単位はhPa）を表示します。
- **右側ステータスパネル（上部）**：通知件数、Bluetooth 接続状態、アラームの状態を表示します。
- **右側ステータスパネル（下部）**：おやすみモードの状態、エネルギー残量を表示します。

表示内容の詳細は、以下をご参照ください。


2. 時刻



時刻はウォッチフェイスの最上部に表示され、1分ごとに更新されます。ガーミン（Garmin）本体の設定から「12 時間制」または「24 時間制」に変更することができ、ウォッチフェイスはこのシステム設定に基づいて表示形式を自動的に切り替えます。



Instinct Crossover AMOLED などの一部のモデルには物理的な針が付いています。針が時刻を遮る位置に移動した際、視認性を高めるために時刻の表示が自動的に回避されます。




3. 太陽の軌道

太陽の軌道は、日の出・日の入り時間および一日における現在時刻の位置を表示するために使用されます。詳細は下図をご参照ください：



左側の 09:22 は**日の出の時間**、中央の黄色のプログレスバーは**一日における日中の経過範囲**を表し、右側の 19:26 は**日の入りの時間**です。中央の赤と白の点はおおよそ 11:45 の位置にあり、**現在の時刻が太陽の軌道のどの位置にあるか**を示しています。

太陽の軌道は、15 分ごとに更新されます。この情報はスマートフォンとの接続を通じて取得されるため、スマートフォンとの接続が長時間途切れている場合、情報の精度が正しくなくなる可能性があります。また、ウォッチフェイスを初めて起動する際は、情報を取得するためにスマートフォンと接続されている必要があります。接続されていない状態では、太陽の軌道は表示されません。詳細は下図をご参照ください：



注：ウォッチがスマートフォンに再接続されると、太陽の軌道は 15 分以内に行われる次の更新サイクル時に自動的に校正されます。

4. データ表示エリア

データ表示エリアには、現在の心拍数 / SpO2 および今日の歩数が表示されます。詳細は下図をご参照ください：



左側には、現在の**心拍数 / SpO2**が表示されます。心拍数の単位は「回/分」で、SpO2（血中酸素飽和度）はパーセンテージで表示されます。ウォッチフェイスが起動している間、これらの情報は3秒ごとに測定されます。参考として、健康な人の安静時における SpO2 の基準値は95%～100%です。

右側には**今日の歩数**が表示され、毎日午前0時にリセットされます。設定した目標歩数に達していない場合、数値はグレーで表示されますが、目標を超えた場合はウォッチフェイスのテーマカラーで表示されます。この情報は15分ごとに更新されます。

5. 日付とバッテリー残量

日付とバッテリー残量の情報は中央エリアに表示されます。左側の「日付」の形式は固定されており、上半分が曜日、下半分が日付（月/日）が表示されます。右側の「バッテリー残量」も同様に形式が固定されており、上半分にはバッテリー残量のパーセンテージ（%）、下半分にはシステムによる推定バッテリー持続時間（単位は「日」）が表示されます。一番右側にはバッテリーのプログレスバーがあり、現在のバッテリーの状態を直感的に把握することができます。詳細は下図をご参照ください：



中央のグレーの「30」という数字は、秒を表示する場所です。バッテリー持続時間を延ばすための省電力機能として、ウォッチフェイスが起動している間、秒数は常に更新されるわけではありません。最初の3秒間は、ウォッチフェイスと同じ色で表示・更新されますが、その後は色がグレーに変わり、次にウォッチフェイスを起動するまで更新は停止します。

一番右側のバッテリーアイコンにより、現在のバッテリー残量の状態を直感的に確認できます。バッテリー残量が50%を下回ると、アイコン内の充電表示部分がグレーになり、20%を下回ると赤色に変わります。ウォッチフェイスの「レッドモード」を使用している場合でも、この色の変化は適用されます。

6. 気圧情報

気圧に関する情報は、下部エリアの左側に表示されます。詳細は下図をご参照ください：



左側の上下2つの数値は、気圧推移グラフの**上限・下限**を表し、単位は「hPa（ヘクトパスカル）」です。この上限と下限の幅から、気圧の変化がどれほど激しいかを判断できます。最小の設定値は+2と-2です。枠内のグラフの下部はグレーで塗りつぶされており、これは過去4時間の**気圧の変動傾向**を表しています。線形補間を使用しているため、1.0を下回るようなデータの動きが見られる場合があります。気圧の推移は約20分ごとに更新されます。下部の「225hPa」は**現在の気圧**を表しており、単位はhPa固定です。このデータは15分ごとに更新されるため、表示されている数値が最大で14分前のものである可能性があります。

注：スクリーンショット内の気圧情報はシミュレーターによってランダムに生成されているため、実際の数値とは異なります。参考として、海面における標準的な大気圧は約1013 hPaです。

7. ステータスパネル

ステータスパネルは、下部エリアの右側に表示されます。詳細は下図をご参照ください：



ステータスパネルのアイコンは計2行で構成されています。上部の1行目は、左から順に「通知件数」、「Bluetooth 接続状態」、「アラームの状態」が表示されます。下部の2行目は、左から順に「おやすみモードの状態」、「エネルギー残量のプログレスバー」が並んでいます。

- 通知アイコンは、スマートフォンに届いている未読の通知件数を表示します。通知が0件の場合のアイコンは以下の通りです：、システムの制限により、表示できる通知の最大数は20件までとなっており、その場合のアイコンは以下の通りです：.

- **接続状態**アイコンは、ウォッチとスマートフォンの現在の接続状態を示します。スマートフォンとウォッチが接続されている時のアイコンは以下の通りです：、接続が切れている時のアイコンは以下の通りです：.
- **アラーム**状態アイコンは、ウォッチに現在アクティブなアラームがあるかどうかを表示します。アラームが設定されている場合は、アラームが設定されていない場合はと表示されます。
- **おやすみモード**の状態アイコンは、ウォッチの「おやすみモード」が有効かどうかを表示します。おやすみモードが有効な場合（通常、設定された睡眠時間に合わせて自動的に有効になります）、アイコンはのように表示されます。この状態では、新しい通知が届いてもウォッチに通知は送られません。逆に、おやすみモードが無効な場合はと表示され、通知が届くと通常通りウォッチに通知が表示されます。
- **エネルギー残量**のアイコンは、現在のあなたのエネルギー残量を表示します。このデータはウォッチのシステムによって算出され、睡眠の状態やストレスレベルに基づいています。これはプログレスバー形式のアイコンであり、エネルギー残量が高いときはのように表示されますが、活動に伴いエネルギーを消費すると数値は低下し、最終的にはとなる場合があります。これを利用して、トレーニングや休息のスケジュールを計画することができます。

注：ステータスパネルのアイコンは1分ごとに更新されます。そのため、表示されているアイコンは最大で1分前の状態に基づいている可能性があります。

8. 設定

Viper Lite の設定項目は全部で 3 つあり、設定画面は以下の通りです：



- **レッドモード**は、低照度環境において輝度が低く視認性の高い表示を提供することで、暗所での観察体験を最適化することを目的としています。また、目が暗闇に慣れる能力（暗順応）を損なうことなく、目の保護にも役立ちます。
- **ZULU 時間モード**は、協定世界時（UTC：Coordinated Universal Time）に基づいた標準的な時刻参照を提供します。このモードでは、ユーザーデバイスが現在存在する地理的なタイムゾーンのオフセットを無視し、常に時間を UTC+0 の基準に固定して表示します。
- **ミリタリー形式**は、標準的な 24 時間制の時刻を採用し、特定の通信規格に基づき、時と分を区切る記号（例：コロン「:」）が取り除かれています。この形式は連続した 4 桁の数字列で完全な時刻情報を表示することで、可読性を高め、誤解を防ぎます。

注：ミリタリー表示を有効にすると、システムの設定に関わらず、時刻の表示形式が強制的に「24 時間制」に変更されます。

9. FAQ

よくあるご質問：太陽の軌道が表示されないのはなぜですか？

回答：ウォッチとスマートフォンの接続を確認してください。スマートフォン側でバッテリー消費を抑えるために、Garmin Connect アプリとウォッチ間の通信が制限（遮断）される場合があります。その場合は、Connect IQ アプリを手動で起動して、接続を再度有効にする必要があります。

よくあるご質問：ウォッチフェイスに表示されている情報が、現在の自分の状態と一致しないのはなぜですか？

回答：バッテリー消費を抑え持続時間を延ばすため、データは常にリアルタイムで更新されているわけではありません。最大 20 分待ついただければ、すべての情報が完全にリフレッシュされます。もしすぐに反映させたい場合は、ウォッチの「ウォッチフェイス選択」設定から変更を行ってください。その際、ウォッチフェイスが強制的に再起動され、最新の状態に更新されます。

よくあるご質問：不具合（バグ）の報告、問題の指摘、または改善のご要望がある場合、どのように作者へ連絡すればよいですか？

回答：ark_spark_studio@outlook.com までメールにてご連絡ください。