


Manual de usuario de Viper Lite




1.Distribución general

Esta esfera ofrece un monitoreo de datos integral.:



La parte superior muestra la Hora y la Trayectoria solar (incluye los horarios de salida/puesta del sol y su posición actual).



La sección central muestra la Fecha, el nivel de Batería, los Pasos hoy, el Pulso y otros datos.

- **Parte superior izquierda:** muestra el Pulso / SpO2 actual.
- **Parte superior derecha:** muestra Pasos hoy
- **Parte inferior izquierda:** Semana y Fecha
- **Posición central:** Segundos de la Hora actual (si el modelo cuenta con agujas analógicas, no se mostrará contenido)
- **Parte inferior derecha:** Batería y autonomía estimada, la unidad de tiempo para la autonomía es en días.




La parte inferior muestra la presión y el Panel estado (Notif., energía, etc.)


- **Parte superior izquierda:** Gráfico de tendencia del Historial presión de las últimas 4 horas (incluye los límites máximo y mínimo del gráfico)
- **Parte inferior izquierda:** Presión act., la unidad es en hPa
- **Lado derecho - Panel estado (parte superior):** Número de notificaciones, estado de conexión Bluetooth y estado de la alarma.
- **Lado derecho - Panel estado (parte inferior):** Estado del modo No molestar y energía corporal.

Para obtener una explicación detallada de la información mostrada, consulte lo siguiente.


2. Hora



La **Hora** se muestra en la parte superior de la esfera y se actualiza cada minuto. Puede cambiar entre el formato de 12 o 24 horas en los ajustes del sistema Garmin, y la esfera se ajustará automáticamente según su configuración.



Algunos modelos como el Instinct Crossover AMOLED cuentan con agujas físicas; cuando las agujas pasen por la posición de la Hora, esta se desplazará automáticamente para mejorar la legibilidad.




3. Trayectoria solar

La Trayectoria solar sirve para mostrar los horarios de salida y puesta del sol, así como la posición de la Hora actual durante el día, tal como se muestra en la siguiente imagen:



A las 9:22 en el lado izquierdo se indica **el momento de la salida del sol**, la barra amarilla central representa **el rango de progreso del día** y las 19:26 a la derecha es **el momento de la puesta del sol**. El punto rojo y blanco en el centro se encuentra aproximadamente en las 11:45, indicando **la posición de la Hora actual en la barra de progreso de la Trayectoria solar**.

La Trayectoria solar se actualiza cada 15 minutos en la esfera y depende de la conexión con el teléfono para obtener información; si permanece desconectado durante un periodo prolongado, los datos de la Trayectoria solar podrían no ser precisos. Al iniciar la esfera por primera vez, es necesario estar conectado al teléfono para recibir la información; de lo contrario, la Trayectoria solar no se mostrará, como se muestra en la siguiente imagen:



Nota: Cuando el reloj se reconecte al teléfono, la Trayectoria solar se recalibrará automáticamente en su próximo ciclo de actualización dentro de los siguientes 15 minutos.

4. Datos

La sección Datos muestra su información de Pulso / SpO2 y los Pasos hoy, tal como se muestra en la siguiente imagen:



A la izquierda se muestra el **Pulso / SpO2**; la unidad para el pulso es latidos por minuto (lpm) y la saturación de SpO2 se expresa en porcentaje (%). Cuando la esfera está activa, esta información se mide cada tres segundos. Como referencia: el nivel de SpO2 en una persona sana en estado de reposo suele estar entre el 95 % y el 100 %.

A la derecha se muestran **los Pasos hoy**, que se reinician a partir de las 0:00. Si no ha alcanzado su meta de pasos diaria establecida, el número aparecerá en gris; si supera su objetivo, se mostrará con el color principal de la esfera. Esta información se actualiza cada 15 minutos.

5. Fecha y Batería

La información de Fecha y Batería aparece en la sección central. El formato de la Fecha (a la izquierda) es fijo: muestra **la Semana** en la parte superior y **la Fecha (día/mes)** en la inferior. La Batería (a la derecha) también tiene un formato fijo: **el porcentaje numérico de la batería** se muestra arriba y la **Autonomía (días)** estimada por el sistema se encuentra abajo; a la extrema derecha hay una barra de progreso para que pueda visualizar rápidamente el estado actual de la carga. Tal como se muestra en la siguiente imagen:



El número "30" en gris situado en el centro es la posición donde se muestran los **Segundos**; para optimizar la duración de la Batería, estos no se actualizan constantemente mientras la esfera esté activa. Durante los

primeros tres segundos, se mantendrán actualizados y su color coincidirá con el de la esfera, pero después cambiarán a gris y dejarán de actualizarse hasta que la esfera vuelva a activarse.

El icono de la Batería en el extremo derecho permite ver rápidamente el estado general de la carga; si su reloj tiene menos del 50 % de batería, la parte que indica la carga se volverá gris. Si baja del 20 %, cambiará a rojo. El "Modo rojo" integrado en la esfera no afectará este color.

6. Información de la presión

La información sobre la presión se ubica en la parte inferior izquierda, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Los dos números en el lado izquierdo representan los **límites superior e inferior** del gráfico de tendencia del Historial presión, con la unidad en hPa; puede determinar la intensidad de los cambios de presión según estos valores (los límites mínimos son +2 y -2). El área sombreada en gris debajo del gráfico dentro del recuadro rectangular representa la **tendencia de cambio de presión** durante las últimas cuatro horas; debido al uso de interpolación lineal, es posible que vea fluctuaciones con valores inferiores a 1.0. El Historial presión se actualiza aproximadamente cada 20 minutos. "225hPa" en la parte inferior indica la **Presión act.**, cuya unidad fija es hPa; este dato se actualiza cada 15 minutos, por lo que el valor mostrado podría tener hasta 14 minutos de antigüedad.

Nota: La información de presión en las capturas de pantalla se genera aleatoriamente mediante un simulador, por lo que puede diferir de los valores reales. Como referencia, la presión atmosférica al nivel del mar es de aproximadamente 1013 hPa.

7. Panel estado

El Panel estado se encuentra en la parte inferior derecha, tal como se muestra en la siguiente imagen:



El Panel estado consta de dos filas de iconos: la primera fila (superior), de izquierda a derecha, muestra "Número de notificaciones", "Estado de conexión Bluetooth" y "Estado de la alarma"; la segunda fila (inferior), de izquierda a derecha, muestra el "Estado del modo No molestar" y una barra de progreso para la energía corporal.

- El icono de **notificaciones** muestra cuántas notificaciones sin leer tiene su teléfono actualmente; cuando el número es 0, el icono aparece como se muestra aquí: . Debido a las limitaciones del sistema, el máximo permitido es de 20 notificaciones, cuyo icono se ve en la siguiente imagen: .
- El icono de estado de la **conexión** indica el estado actual de la comunicación entre el reloj y el teléfono; cuando están conectados, el icono aparece como en esta imagen: ; si la conexión se pierde o está desconectada, el icono se muestra así: .
- El icono de estado de la **alarma** indica si tiene una alarma activa en su reloj; cuando hay una alarma activada, el icono se muestra como , si no hay ninguna alarma activa, el icono aparece así: .
- El icono de estado del modo No molestar muestra si el "Modo No molestar" está activado (normalmente se activa junto con su horario de sueño configurado); cuando el Modo No molestar está activo, el icono aparece como en esta imagen: , y el reloj no emitirá alertas ante nuevas notificaciones. Por el contrario, si el modo No molestar

no está activado, el icono se muestra así: , y las notificaciones aparecerán de forma normal.

- El icono de energía corporal representa su nivel actual de energía; estos datos son calculados por el sistema del reloj y están relacionados con la calidad del sueño y los niveles de estrés. Se trata de un icono en forma de barra de progreso: cuando tiene una energía corporal alta, el icono se muestra como ; a medida que consume energía, este nivel disminuye progresivamente hasta que finalmente el icono puede mostrarse como . Puede utilizar esta información para planificar sus ritmos de entrenamiento y descanso.

Nota: Los iconos del Panel estado se actualizan cada minuto, por lo que el icono mostrado podría reflejar un estado ocurrido hace hasta un minuto.

8. Ajustes

Viper Lite cuenta con un total de tres ajustes; la interfaz se muestra en la siguiente imagen:



- El **Modo rojo** está diseñado para ofrecer una visualización de baja luminancia y alta legibilidad en entornos con poca luz, optimizando así la experiencia visual humana en ambientes oscuros. Además, ayuda a preservar la capacidad de adaptación de sus ojos a la escasez de luz.
- El modo **HORA ZULU** ofrece una referencia de tiempo estandarizada basada en el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Este modo ignora cualquier desfase horario derivado de la zona horaria de su ubicación geográfica actual, manteniendo siempre la base temporal fijada bajo el estándar UTC+0.
- El **Formato militar** utiliza el sistema estándar de 24 horas y, siguiendo protocolos de comunicación específicos, elimina el separador entre las horas y los minutos (como los dos puntos :). Este formato representa la información horaria completa mediante una

secuencia continua de cuatro dígitos, lo que mejora la legibilidad y evita ambigüedades.

Nota: Al activar el Formato militar, la visualización de la Hora ignorará sus ajustes del sistema y cambiará obligatoriamente al formato de 24 horas.

9. FAQ

Pregunta: ¿Por qué no se muestra la Trayectoria solar?

Respuesta: Compruebe la conexión entre el reloj y su teléfono. Para ahorrar batería, es posible que el dispositivo móvil interrumpa la comunicación entre la aplicación Garmin y el reloj; deberá abrir manualmente la aplicación Connect IQ para reactivarla.

Pregunta: ¿Por qué la información que muestra la esfera no coincide con mi estado actual?

Respuesta: Para ahorrar energía y prolongar la autonomía, la esfera no actualiza sus datos constantemente en todo momento. Solo debe esperar un máximo de 20 minutos para que se realice una actualización completa de la información. Si desea ver los cambios inmediatamente sin esperar, puede acceder a los ajustes de cambio de esfera en su reloj; esto provocará un reinicio forzado de la esfera.

Pregunta: Si he detectado un error, un problema o tengo alguna sugerencia, ¿cómo puedo ponerme en contacto con el autor?

Respuesta: Por favor, póngase en contacto conmigo por correo electrónico en ark_spark_studio@outlook.com