


Manuale Utente Viper Lite



1. Layout generale

Questo quadrante offre un monitoraggio completo dei dati:



La parte superiore mostra l'ora attuale e la traiettoria solare (inclusi gli orari di alba e tramonto e la posizione corrente)

L'area centrale visualizza la data, il livello batteria, i passi oggi, la frequenza cardiaca e altre informazioni.

- **In alto a sinistra** mostra i Battiti / SpO2 attuali
- **In alto a destra** mostra i Passi oggi
- **In basso a sinistra** mostra la Settimana e la Data
- **Al centro** mostra i Secondi dell'ora attuale (non visualizzati sui modelli con lancette fisiche)
- **In basso a destra** mostra il Livello batteria e la stima dell'Autonomia (gg.)



L'area inferiore visualizza la Pressione attuale e il Pannello stato

- In alto a sinistra mostra l'**Andamento pressione** delle ultime quattro ore (inclusi i limiti superiore e inferiore del grafico)

- In basso a sinistra mostra la **Pressione attuale** espressa in hPa
- **Pannello stato a destra (parte superiore)**: numero di notifiche, stato della connessione Bluetooth e stato delle sveglie attive
- **Pannello stato a destra (parte inferiore)**: stato della modalità Non disturbare, energia corporea

Per una descrizione dettagliata delle informazioni visualizzate, consultare la sezione seguente.

2. Ora



L'**ora** si trova nella parte superiore del quadrante e viene aggiornata ogni minuto. È possibile modificare il formato dell'ora da 12 a 24 ore nelle impostazioni di sistema Garmin; il quadrante cambierà automaticamente la visualizzazione in base alle impostazioni selezionate.



Alcuni modelli, come l'Instinct Crossover AMOLED, sono dotati di lancette fisiche; quando le lancette passano sopra il punto in cui viene visualizzata l'ora, quest'ultima si sposta automaticamente per garantirne la massima leggibilità.




3. Traiettoria solare

La traiettoria solare viene utilizzata per visualizzare gli orari di alba e tramonto e la posizione dell'ora corrente rispetto alla giornata, come illustrato nell'immagine sottostante:



Le 9:22 sul lato sinistro rappresentano **l'orario di alba**, la barra gialla centrale indica **il periodo di luce solare durante la giornata** e le 19:26 sul lato destro sono **l'orario di tramonto**; il punto rosso e bianco si trova approssimativamente alle 11:45, indicando **la posizione dell'ora attuale sulla barra della traiettoria solare**.


La traiettoria solare viene aggiornata ogni 15 minuti all'interno dell'applicazione del quadrante e richiede la connessione con lo smartphone per ricevere i dati; se il dispositivo rimane disconnesso dallo smartphone per un periodo prolungato, le informazioni sulla traiettoria solare potrebbero non essere precise. Al primo avvio del quadrante è necessaria la connessione allo smartphone per ottenere i dati necessari, altrimenti la traiettoria solare non verrà visualizzata, come illustrato nell'immagine sottostante:



Nota: Una volta che l'orologio si è ricollegato allo smartphone, la traiettoria solare si calibrerà automaticamente durante il prossimo ciclo di aggiornamento entro i 15 minuti.

4. Sezione dati

La sezione dati visualizza le informazioni su Battiti / SpO2 e i Passi oggi, come illustrato nell'immagine sottostante:



Sul lato sinistro sono visualizzati i **Battiti / SpO2**; l'unità della frequenza cardiaca è espressa in battiti al minuto e la saturazione di SpO2 è indicata in percentuale. Quando il quadrante è attivo, queste informazioni vengono rilevate ogni tre secondi. Come riferimento: per una persona sana a riposo, i livelli di SpO2 sono compresi tra il 95% e il 100%.

Sul lato destro sono visualizzati i **Passi oggi**, che si resettano a mezzanotte. Se il conteggio dei passi non ha ancora raggiunto l'obiettivo impostato, la cifra verrà mostrata in grigio; una volta superato l'obiettivo, invece, verrà visualizzata con il colore del quadrante. Queste informazioni vengono aggiornate ogni 15 minuti.

5. Data e batteria

Le informazioni su Data e batteria sono visualizzate nell'area centrale. Il formato della Data (a sinistra) è fisso: la parte superiore mostra la **Settimana**, mentre quella inferiore indica il **giorno/mese**; anche il formato del Livello batteria (a destra) è fisso: nella parte superiore viene riportata la **percentuale numerica della carica**, in quella inferiore l'**Autonomia (gg.)** stimata dal sistema e all'estrema destra si trova la **barra di avanzamento** che permette di visualizzare intuitivamente lo stato complessivo della batteria. Come illustrato nell'immagine sottostante:



Il numero grigio "30" al centro indica la posizione dei **Secondi**; per ottimizzare l'autonomia della batteria, i Secondi non vengono aggiornati continuamente mentre il quadrante è attivo: nei primi tre secondi rimangono attivi e con lo stesso colore del tema del quadrante, dopodiché diventano grigi e smettono di aggiornarsi fino alla successiva attivazione dello schermo.

L'icona della batteria all'estrema destra permette di visualizzare intuitivamente lo stato approssimativo del livello di carica; se la batteria dell'orologio è inferiore al 50%, la parte dell'icona che indica l'energia diventerà grigia. Se scende sotto il 20%, diventerà rossa. La "Modalità rossa" integrata nel quadrante non ne cambierà il colore.

6. Informazioni sulla pressione

Le informazioni sulla pressione si trovano sul lato sinistro dell'area inferiore, come illustrato nell'immagine sottostante:



I due numeri sul lato sinistro rappresentano i **limiti superiore e inferiore** del grafico dell'andamento della pressione, espressi in hPa; è possibile valutare l'intensità delle variazioni di pressione in base all'ampiezza di tali limiti (i valori minimi per questi sono +2 e -2). L'area grigia sotto il grafico nel riquadro rettangolare rappresenta l'andamento della pressione delle ultime quattro ore; a causa dell'uso dell'interpolazione lineare, potrebbero essere visualizzate fluttuazioni dei dati inferiori a 1.0. L'**andamento della pressione** viene aggiornato circa ogni 20 minuti. La dicitura "225hPa" in basso indica la **pressione attuale**, espressa in hPa; questo dato viene aggiornato ogni 15 minuti, pertanto il valore visualizzato potrebbe risalire a 14 minuti prima.

Nota: le informazioni sulla pressione mostrate nello screenshot sono generate casualmente dal simulatore e potrebbero non corrispondere ai valori reali. A titolo informativo, la pressione atmosferica al livello del mare si attesta intorno ai 1013 hPa.

7. Pannello stato

Il Pannello stato si trova sul lato destro dell'area inferiore, come illustrato nell'immagine sottostante::



Le icone del Pannello stato sono disposte su due righe: la prima riga in alto, da sinistra a destra, mostra rispettivamente il numero di notifiche, lo stato della connessione Bluetooth e lo stato delle sveglie attive; la seconda riga in basso, da sinistra a destra, mostra rispettivamente lo stato della modalità Non disturbare e la barra di avanzamento dell'energia corporea.

- L'icona delle **notifiche** mostra il numero di notifiche non lette attualmente sul tuo smartphone; quando la quantità di notifiche è pari a 0, l'icona appare come mostrato qui: . A causa dei limiti del sistema, il numero massimo di notifiche visualizzabili è 20 e l'icona apparirà in questo modo: .
- L'icona dello stato della **connessione indica** lo stato attuale del collegamento tra l'orologio e lo smartphone; quando la connessione è attiva, l'icona appare come mostrato qui: , mentre quando il dispositivo è disconnesso, l'icona apparirà in questo modo: .
- L'icona dello **stato delle sveglie** indica se sono attive delle sveglie sull'orologio; quando è attiva una sveglia, l'icona appare come mostrato qui: , mentre quando non ci sono sveglie attive, l'icona apparirà in questo modo: .
- L'icona dello stato della **modalità Non disturbare** indica se la funzione è attiva sull'orologio. Quando la modalità Non disturbare è

attivata (solitamente insieme all'orario del sonno impostato), l'icona appare come mostrato qui: ; in questa condizione, l'orologio non emetterà avvisi per le nuove notifiche. Al contrario, se la modalità Non disturbare non è attiva, l'icona apparirà come mostrato qui: . In questo caso, le notifiche verranno segnalate regolarmente.

- L'icona dell'energia corporea indica il tuo livello attuale di energia corporea; questo dato è calcolato dal sistema dell'orologio in base alla qualità del sonno e ai livelli di stress. Si tratta di un'icona a barra di avanzamento: quando l'energia corporea è elevata, l'icona appare come mostrato qui: ; con il consumo di energia, la carica diminuisce progressivamente fino ad arrivare a visualizzare lo stato seguente: . Puoi utilizzarla per pianificare i tuoi ritmi di allenamento e riposo.

Nota: le icone del Pannello stato vengono aggiornate ogni minuto; pertanto, l'icona visualizzata potrebbe riflettere uno stato risalente fino a un minuto prima.

8. Impostazioni

Viper Lite dispone di tre impostazioni; l'interfaccia è mostrata nell'immagine sottostante:



- La **Modalità rossa** è progettata per offrire un'interfaccia a bassa luminosità e ad alta leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione, ottimizzando l'esperienza visiva dell'utente negli ambienti oscuri. Inoltre, aiuta a preservare l'adattamento naturale dell'occhio all'oscurità.
- La modalità **ORA ZULU** fornisce un riferimento temporale standard basato sul Tempo Coordinato Universale (Coordinated Universal Time, UTC). Questa modalità ignora lo scarto orario della zona geografica in cui si trova il dispositivo, mantenendo la visualizzazione sempre sincronizzata sullo standard UTC+0.
- L'**Ora militare** utilizza il formato standard a 24 ore e, seguendo specifiche convenzioni di comunicazione, rimuove i separatori tra le

ore e i minuti (come i due punti :). Questo formato rappresenta l'ora completa attraverso una sequenza continua di quattro cifre, migliorando la leggibilità ed eliminando ogni ambiguità.

Nota: l'attivazione dell'Ora militare forzerà la visualizzazione in formato a 24 ore, indipendentemente dalle impostazioni di sistema selezionate.

9. FAQ

Domanda: Perché la traiettoria solare non viene visualizzata?

Risposta: Verificare la connessione tra l'orologio e lo smartphone. Per ottimizzare il risparmio energetico, lo smartphone potrebbe interrompere la comunicazione tra l'app Garmin e l'orologio; è necessario aprire manualmente l'app Connect IQ per riattivare la funzione.

Domanda: Perché le informazioni visualizzate sul quadrante non corrispondono al mio stato attuale?

Risposta: Per ottimizzare il risparmio energetico e prolungare l'autonomia, i dati del quadrante non vengono aggiornati costantemente in tempo reale; è sufficiente attendere un massimo di 20 minuti affinché il quadrante esegua un aggiornamento completo. Se non desideri attendere, puoi accedere alle impostazioni per cambiare il quadrante dell'orologio: questa operazione causerà il riavvio forzato del quadrante stesso.

Domanda: Ho riscontrato un bug, un problema o vorrei inviare dei suggerimenti; come posso contattare l'autore?

Risposta: Puoi contattarmi via email all'indirizzo ark_spark_studio@outlook.com