章节导学

输入设备

输出设备


存储器

运算器

控制器

冯诺依曼机

章节导学



章节导学

计算机的总线与IO设备



计算机的存储器



计算机的CPU

计算机的总线

计算机的存储器概览

计算机的主存储器 与辅助存储器

计算机的指令系统

计算机的控制器

计算机的输入/输出设备

计算机的高速存储器

计算机的运算器

指令执行过程

心咚咚呛



- ◆ 总线的概述
- ◆ 总线的仲裁

总线的概述

- ◆ 总线的概述 (是什么、什么用)
- ◆ 总线的分类

总线的概述



USB



USB = Universal Serial Bus

通用串行总线

总线的概述

- ◆ 提供了对外连接的接口
- ◆ 不同设备可以通过USB接口进行连接
- ◆ 连接的标准,促使外围设备接口的统一



通用串行总线 (USB)

总线的概述



USB




PCI总线

- ◆ ISA总线
- ◆ Thunderbolt总线


\lambda ...

解决不同设备之间的通信问题

总线的概述



分散连接



总线连接


总线的概述

- ◆ 总线的概述 (是什么、什么用)
- ◆ 总线的分类

总线的分类




片内总线




片内总线

- ◆ 芯片内部的总线
- ◆ 寄存器与寄存器之间
- ◆ 寄存器与控制器、运算器之间



高集成度芯片内部的信息传输线



系统总线

- ◆ 数据总线
- ◆ 地址总线
- ◆ 控制总线

CPU、主内存、IO设备、各组件之间的信息传输线

数据总线

- ◆ 双向传输各个部件的数据信息
- ◆ 数据总线的位数 (总线宽度) 是数据总线的重要参数

一般与CPU位数相同(32位、64位)

地址总线

- ◆ 指定源数据或目的数据在内存中的地址
- ◆ 地址总线的位数与存储单元有关

地址总线位数=n, 寻址范围: $0~2^n$

控制总线

- ◆ 控制总线是用来发出各种控制信号的传输线
- ◆ 控制信号经由控制总线从一个组件发给另外一个组件
- ◆ 控制总线可以监视不同组件之间的状态 (就绪/未就绪)

- ◆ 总线的概述
- ◆ 总线的仲裁

总线的仲裁

- ◆ 为什么需要总线仲裁
- ◆ 总线仲裁的方法

总线的仲裁 高速缓存 运算器 控制器 主存 PCI插槽 IO设备 USB插槽 硬盘

总线的仲裁


- ◆ 为什么需要总线仲裁
- ◆ 总线仲裁的方法

总线的仲裁方法

- ◆ 链式查询
- ◆ 计时器定时查询
- ◆ 独立请求

为了解决总线使用权的冲突问题

链式查询




链式查询


◆ 好处: 电路复杂度低, 仲裁方式简单


◆ 坏处: 优先级低的设备难以获得总线使用权

◆ 坏处: 对电路故障敏感

- ◆ 仲裁控制器对设备编号并使用计数器累计计数
- ◆ 接收到仲裁信号后, 往所有设备发出计数值
- ◆ 计数值与设备编号——致则获得总线使用权








独立请求

- ◆ 每个设备均有总线独立连接仲裁器
- ◆ 设备可单独向仲裁器发送请求和接收请求
- ◆ 当同时收到多个请求信号, 仲裁器有权按优先级分配使用权

独立请求



独立请求

- ◆ 好处:响应速度快,优先顺序可动态改变
- ◆ 设备连线多, 总线控制复杂

- ◆ 总线的概述
- ◆ 总线的仲裁




计算机的总线

总线的仲裁

- ◆ 串联优先级判别
- ◆ 并联优先级判别
- ◆ 循环优先级判别


串联优先级判别



串联优先级判别

- ◆ 优先级高的设备经常得到总线使用权限
- ◆ 优先级低的设备长时间无法得到总线


并联优先级判别




并联优先级判别

- ◆ 优先级高的设备经常得到总线使用权限
- ◆ 优先级低的设备长时间无法得到总线


循环优先级判别



循环优先级判别



循环优先级判别



计算机的总线

- ◆ 总线的概述
- ◆ 总线的仲裁



- ◆ 常见的输入输出设备
- ◆ 输入输出接口的通用设计
- ◆ CPU与IO设备的通信


常见的输入输出设备

字符输入设备

常见输入设备


图像输入设备

常见的输入输出设备



常见的输入输出设备






薄膜键盘


常见的输入输出设备





机械键盘

常见的输入输出设备




段落感

声音

压力

鍵程

常见的输入输出设备



常见的输入输出设备



鼠标

常见的输入输出设备



数位板

- ◆ 输入板和压感笔
- ◆ 常用于绘图设计创作


常见的输入输出设备



扫描仪

◆ 将图形信息转换为数字信号

常见的输入输出设备



常见的输入输出设备



CRT显示器



液晶显示器

常见的输入输出设备



打印机

常见的输入输出设备



投影仪

- ◆ 常见的输入输出设备
- ◆ 输入输出接口的通用设计

输入输出接口的通用设计

向设备发送数据?

设备有没有被占用?

读取数据?

设备是否已经启动?



设备是否已经连接?

输入输出接口的通用设计

- ◆ 数据线
- ◆ 状态线
- ◆ 命令线
- ◆ 设备选择线

输入输出接口的通用设计

- ◆ 是I/O设备与主机之间进行数据交换的传送线
- ◆ 单向传输数据线
- ◆ 双向传输数据线

数据线

输入输出接口的通用设计

- ◆ IO设备状态向主机报告的信号线
- ◆ 查询设备是否已经正常连接并就绪
- ◆ 查询设备是否已经被占用

输入输出接口的通用设计

- ◆ CPU向设备发送命令的信号线
- ◆ 发送读写信号
- ◆ 发送启动停止信号

输入输出接口的通用设计

- ◆ 主机选择I/O设备进行操作的信号线
- ◆ 对连在总线上的设备进行选择

设备选择线

- ◆ 常见的输入输出设备
- ◆ 输入输出接口的通用设计
- ◆ CPU与IO设备的通信

CPU与IO设备的通信


- ◆ 程序中断
- ◆ DMA (直接存储器访问)

CPU速度与IO设备速度不一致

程序中断

- ◆ 当外围IO设备就绪时,向CPU发出中断信号
- ◆ CPU有专门的电路响应中断信号

程序中断



程序中断


提供低速设备通知CPU的一种异步的方式

CPU可以高速运转同时兼顾低速设备的响应

DMA (直接存储器访问)

- ◆ DMA直接连接主存与IO设备
- ◆ DMA工作时不需要CPU的参与

DMA (直接存储器访问)



当主存与IO设备交换信息时,不需要中断CPU

可以提高CPU的效率

DMA (直接存储器访问)


- ◆ 硬盘
- ◆ 外置显卡

- ◆ 常见的输入输出设备
- ◆ 输入输出接口的通用设计
- ◆ CPU与IO设备的通信




- ◆ 存储器的分类
- ◆ 存储器的层次结构

存储器的分类



存储器的分类



- ◆ 存储器的分类
- ◆ 存储器的层次结构

存储器的层次结构

读写速度

存储容量

5400转

7200转

2T

4G




价格

存储器的层次结构




容量+价格=>位价: 每比特位价格

存储器的层次结构



存储器的层次结构

存储器的层次结构



存储器的层次结构

存储器的层次结构

◆ 原理: 局部性原理

◆ 实现:在CPU与主存之间增加一层速度快(容量小)的Cache

◆ 目的:解决主存速度不足的问题

缓存-主存层次

存储器的层次结构

局部性原理是指CPU访问存储器时,无论是存取指令还是存取数据,所访问的存储单元都趋于聚集在一个较小的连续区域中。

局部性原理

存储器的层次结构

只需要把这段内存 置换至缓存即可。 程序经常访问的内存

局部性原理



存储器的层次结构

◆ 原理: 局部性原理

◆ 实现: 主存之外增加辅助存储器 (磁盘、SD卡、U盘等)

◆ 目的:解决主存容量不足的问题

主存-辅存层次

- ◆ 存储器的分类
- ◆ 存储器的层次结构



计算机断电,内存数据丢失

计算机断电,磁盘数据不会丢失



- ◆ 主存储器——内存
- ◆ 辅助存储器——磁盘






主存储器

主存储器——内存

- ◆ RAM (随机存取存储器: Random Access Memory)
- ◆ RAM通过电容存储数据,必须隔一段时间刷新一次
- ◆ 如果掉电,那么一段时间后将丢失所有数据

主存储器——内存



主存储器——内存

32位系统

$$2^{32} = 4 \times 2^{30} = 4GB$$


64位系统

$$2^{64} = 2^{34} \times 2^{30} = 2^{34}GB$$

- ◆ 主存储器——内存
- ◆ 辅助存储器——磁盘

辅助存储器——磁盘






辅助存储器——磁盘

磁头位置

磁头方向




辅助存储器——磁盘

- ◆ 表面是可磁化的硬磁特性材料
- ◆ 移动磁头径向运动读取磁道信息

辅助存储器——磁盘


- ◆ 先来先服务算法
- ◆ 最短寻道时间优先
- ◆ 扫描算法 (电梯算法)
- ◆ 循环扫描算法



辅助存储器——磁盘

磁头在磁道4


磁头方向向外



先来先服务算法

◆ 按顺序访问进程的磁道读写需求


先来先服务算法



先来先服务算法




先来先服务算法



先来先服务算法



先来先服务算法



先来先服务算法




最短寻道时间优先算法

- ◆ 与磁头当前位置有关
- ◆ 优先访问离磁头最近的磁道

辅助存储器——磁盘

磁头在磁道4

磁头方向向外



最短寻道时间优先算法



最短寻道时间优先算法




最短寻道时间优先算法




最短寻道时间优先算法




最短寻道时间优先算法



最短寻道时间优先算法



最短寻道时间优先算法




扫描算法 (电梯算法)

- ◆ 每次只往一个方向移动
- ◆ 到达一个方向需要服务的尽头再反方向移动

扫描算法 (电梯算法)

磁头在磁道4

磁头方向向外




扫描算法 (电梯算法)




扫描算法 (电梯算法)



扫描算法 (电梯算法)




扫描算法 (电梯算法)



扫描算法 (电梯算法)

$$\begin{bmatrix} 4 = \ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 = \ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 = \ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 = \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 = \rangle \end{bmatrix}$$




扫描算法 (电梯算法)

$$\begin{bmatrix} 1 = \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 = \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 = \rangle \end{bmatrix}$$




循环扫描算法

假设磁头在磁道4,现读取磁道: 142315



- ◆ 主存储器——内存
- ◆ 辅助存储器——磁盘





缓存-主存层次

CPU与主存的速度不匹配

存储器的层次结构



- ◆ 高速缓存的工作原理
- ◆ 高速缓存的替换策略


高速缓存的工作原理

字:

是指存放在一个存储单元中的二进制代码组合

字块:


存储在连续的存储单元中而被看作是一个单元的一组字




- ◆ 一个字有32位
- ◆ 一个字块共B个字
- ◆ 主存共M个字块

B*M = 主存总字数

B*M*32 = 主存总容量(bits)





- ◆ 一个字有32位
- ◆ 一个字块共B个字
- ◆ 主存共M个字块

$$2^m = M$$
 $2^b = B$

例子: 假设主存用户空间容量为4G,字块大小为4M,字长为32位,则对于字地址中的块地址m和块内地址b的位数,至少应该是多少?

$$4G = 4096M$$

字块数: $4096 \div 4 = 1024$

字块地址m: $\log_2 1024 = 10$


块内字数: $4M \div 32bit = 1048576$

块内地址b: $\log_2 1048576 = 20$

 $m \ge 10$ b ≥ 20








- ◆ 一个字有32位
- ◆ 一个字块共B个字
- ◆ 缓存共C个字块

$$2^{c} = C$$
 $2^{b} = B$





- ◆ CPU需要的数据在缓存里
- ◆ CPU需要的数据不在缓存里
- ◆ 不在缓存的数据需要去主存拿

命中率

高速缓存的工作原理

- ◆ 命中率是衡量缓存的重要性能指标
- ◆ 理论上CPU每次都能从高速缓存取数据的时候,命中率为1

访问主存次数: N_m

访问Cache次数: Nc

$$h = \frac{N_c}{N_c + N_m}$$

命中率

高速缓存的工作原理

访问效率: e

访问主存时间: t_m 访问缓存时间: t_c

访问Cache-主存系统平均时间: $t_a = ht_c + (1 - h)t_m$

$$e = \frac{t_c}{t_a} = \frac{t_c}{ht_c + (1 - h)t_m}$$

$$h = \frac{N_c}{N_c + N_m}$$

例子:假设CPU在执行某段程序时,共访问了Cache命中2000次,访问主存50次,已知Cache的存取时间为50ns,主存的存取时间为200ns,求Cache主存系统的命中率、访问效率和平均访问时间。

$$h = \frac{N_c}{N_c + N_m} = \frac{2000}{2000 + 50} = 0.97$$



例子:假设CPU在执行某段程序时,共访问了Cache命中2000次,访问主存50次,已知Cache的存取时间为50ns,主存的存取时间为200ns,求Cache主存系统的命中率、访问效率和平均访问时间。

$$e = \frac{t_c}{t_a} = \frac{t_c}{ht_c + (1 - h)t_m}$$

$$= \frac{50}{0.97 * 50 + (1 - 0.97)200} = 0.917 = 91.7\%$$



例子:假设CPU在执行某段程序时,共访问了Cache命中2000次,访问主存50次,已知Cache的存取时间为50ns,主存的存取时间为200ns,求Cache主存系统的命中率、访问效率和平均访问时间。

0.97 * 50 + (1 - 0.97)200 = 54.5ns



高速缓存的工作原理


$$h = \frac{N_c}{N_c + N_m}$$

访问效率:
$$e = \frac{t_c}{t_a} = \frac{t_c}{ht_c + (1-h)t_m}$$

需要性能良好的缓存替换策略

- ◆ 高速缓存的工作原理
- ◆ 高速缓存的替换策略

高速缓存的替换策略




高速缓存的替换策略

- ◆ 随机算法
- ◆ 先进先出算法(FIFO)
- ◆ 最不经常使用算法(LFU)
- ◆ 最近最少使用算法(LRU)

先进先出算法(FIFO)

- ◆ 把高速缓存看做是一个先进先出的队列
- ◆ 优先替换最先进入队列的字块



先进先出算法(FIFO)

最不经常使用算法(LFU)

- ◆ 优先淘汰最不经常使用的字块
- ◆ 需要额外的空间记录字块的使用频率

缓存	1	2	3	4	5	6	7	8		访问: 2
频率	0	0	0	0	0	0	0	0		אוויט. ב
缓存	1	2	3	4	5	6	7	8		
频率	0	1	0	0	0	0	0	0	\Rightarrow	访问: 6
缓存	1	2	3	4	5	6	7	8	1000	
频率	0	1	0	0	0	1	0	0		

最不经常使用算法(LFU)

缓存	1	2	3	4	5	6	7	8	/	9
频率	7	4	2	1	8	4	2	6	7	9
缓存	1	2	3	4	5	6	7	8		
频率	7	4	2	1	8	4	2	6		
		缓存	1	2	3	9	5	6	7	8
4		-3413								
•		频率	7	4	2	1	8	4	2	6
		7X-T		-	_			-	_	

最不经常使用算法(LFU)

最近最少使用算法 (LRU)

- ◆ 优先淘汰一段时间内没有使用的字块
- ◆ 有多种实现方法, 一般使用双向链表
- ◆ 把当前访问节点置于链表前面 (保证链表头部节点是最近使用的)

最近最少使用算法 (LRU)

- (1) 1
- $(2) 2 \cdot 1$
- (4) 4, 2, 1
- (7) 7, 4, 2, 1
- (5) 5、7、4、2 [1]
- (4) 4, 5, 7, 2

- (6) 6, 4, 5, 7 [2]
- (1) 1, 6, 4, 5 [7]
- (6) 6, 1, 4, 5
- (7) 7, 6, 1, 4 [5]
- (4) 4, 7, 6, 1
- (1) 1, 4, 7, 6

- ◆ 高速缓存的工作原理
- ◆ 高速缓存的替换策略



- ◆ 机器指令的形式
- ◆ 机器指令的操作类型
- ◆ 机器指令的寻址方式

机器指令的形式

◆ 机器指令主要由两部分组成: 操作码、地址码

操作码字段

地址码字段

机器指令的形式

操作码字段

地址码字段

- ◆ 操作码指明指令所要完成的操作
- ◆ 操作码的位数反映了机器的操作种类

$$2^8 = 256$$

机器指令的形式

操作码字段

地址码字段

- ◆ 地址码直接给出操作数或者操作数的地址
- ◆ 分三地址指令、二地址指令和一地址指令

机器指令的形式

操作码(OP)

addr1

addr2

addr3

 $(addr1)OP(addr2) \rightarrow (addr3)$

三地址指令

机器指令的形式

操作码(OP)

addr1

addr2

(addr1)OP(addr2) → (addr1)或(addr2)

二地址指令

机器指令的形式

操作码(OP)

addr1

 $(addr1)OP \rightarrow (addr1)$

 $(addr1)OP(ACC) \rightarrow (addr1)$

一地址指令

机器指令的形式

- ◆ 在机器指令中无地址码
- ◆ 空操作、停机操作、中断返回操作等

零地址指令

- ◆ 机器指令的形式
- ◆ 机器指令的操作类型

机器指令的操作类型

- ◆ 寄存器之间、寄存器与存储单元、存储单元之间传送
- ◆ 数据读写、交换地址数据、清零置一等操作

数据传输

机器指令的操作类型

- ◆ 操作数之间的加减乘除运算
- ◆ 操作数的与或非等逻辑位运算

算术逻辑操作

机器指令的操作类型

- ◆ 数据左移 (乘2)、数据右移 (除2)
- ◆ 完成数据在算术逻辑单元的必要操作

移位操作

机器指令的操作类型

◆ 等待指令、停机指令、空操作指令、中断指令等

控制指令

机器指令的操作类型

移位操作

数据传输

控制指令


算术逻辑操作

- ◆ 机器指令的形式
- ◆ 机器指令的操作类型
- ◆ 机器指令的寻址方式


机器指令的寻址方式

指令寻址


数据寻址




地址	指令	
101	MOV R0,R1	
102	LAD R1,6	
103	ADD R1,R2	
104	AND R1, R3	
105	JMP 102	




地址	指令
101	MOV R0,R1
102	LAD R1,6
103	ADD R1,R2
104	AND R1, R3
105	JMP 102




地址	指令
101	MOV R0,R1
102	LAD R1,6
103	ADD R1,R2
104	AND R1, R3
105	JMP 102



地址	指令
101	MOV R0,R1
102	LAD R1,6
103	ADD R1,R2
104	AND R1, R3
105	JMP 102




地址	指令
101	MOV R0,R1
102	LAD R1,6
103	ADD R1,R2
104	AND R1, R3
105	JMP 102



地址	指令	
101	MOV R0,R1	
102	LAD R1,6	+
103	ADD R1,R2	
104	AND R1, R3	
105	JMP 102	

机器指令的寻址方式



机器指令的寻址方式

操作码(OP)

addr1

6

- ◆ 指令直接获得操作数
- ◆ 无需访问存储器

立即寻址

机器指令的寻址方式 操作码(OP) addr1 6

- ◆ 直接给出操作数在主存的地址
- ◆ 寻找操作数简单, 无需计算数据地址

直接寻址

主存

• • •

机器指令的寻址方式

操作码(OP)

R1

addr2

- ◆ 指令地址码给出的是操作数地址的地址
- ◆ 需要访问一次或多次主存来获取操作数

主存 … 操作数地址 … 操作数 …


间接寻址

机器指令的寻址方式

寻址方式	优点	缺点
立即寻址	速度快	地址码位数限制操作数表示范围
直接寻址	寻找操作数简单	地址码位数限制操作数寻址范围
间接寻址	操作数寻址范围大	速度较慢

- ◆ 机器指令的形式
- ◆ 机器指令的操作类型
- ◆ 机器指令的寻址方式





控制器是协调和控制计算机运行的

程序计数器

- ◆ 程序计数器用来存储下一条指令的地址
- ◆ 循环从程序计数器中拿出指令
- ◆ 当指令被拿出时,指向下一条指令

时序发生器

- ◆ 电气工程领域,用于发送时序脉冲
- ◆ CPU依据不同的时序脉冲有节奏的进行工作

指令译码器

- ◆ 指令译码器是控制器的主要部件之一
- ◆ 计算机指令由操作码和地址码组成
- ◆ 翻译操作码对应的操作以及控制传输地址码对应的数据

指令寄存器

- ◆ 指令寄存器也是控制器的主要部件之一
- ◆ 从主存或高速缓存取计算机指令

主存地址寄存器


◆ 保存当前CPU正要访问的内存单元的地址

主存数据寄存器

◆ 保存当前CPU正要读或写的主存数据

通用寄存器

- ◆ 用于暂时存放或传送数据或指令
- ◆ 可保存ALU的运算中间结果
- ◆ 容量比一般专用寄存器要大



控制器是协调和控制计算机运行的



数据缓冲器 运算器 控制器 **ALU** 通用寄存器 状态字寄存器 缓存 • • • 总线

运算器是用来进行数据运算加工的


数据缓冲器

- ◆ 分为输入缓冲和输出缓冲
- ◆ 输入缓冲暂时存放外设送过来的数据
- ◆ 输出缓冲暂时存放送往外设的数据

ALU

- ◆ ALU: 算术逻辑单元, 是运算器的主要组成
- ◆ 常见的位运算 (左右移、与或非等)
- ◆ 算术运算 (加减乘除等)

ALU



状态字寄存器

- ◆ 存放运算状态 (条件码、进位、溢出、结果正负等)
- ◆ 存放运算控制信息 (调试跟踪标记位、允许中断位等)

通用寄存器

- ◆ 用于暂时存放或传送数据或指令
- ◆ 可保存ALU的运算中间结果
- ◆ 容量比一般专用寄存器要大

数据缓冲器 运算器 控制器 **ALU** 通用寄存器 状态字寄存器 缓存 • • • 总线

运算器是用来进行数据运算加工的




计算机指令的执行过程


- ◆ 指令执行过程
- ◆ CPU的流水线设计

计算机指令的执行过程

指令执行过程









R1,6

102

地址码





数据缓存

指令缓存

地址	数据
1	120
2	30
3	7
4	12
5	8

地址	操作码	地址码
101	MOV	R0,R1
102	LAD	R1,6
103	ADD	R1,R2
104	AND	R1, R3
105	JMP	102

程序计数器


101


指令译码器


时序发生器


操作码	地址码
MOV	R0,R1

指令寄存器









计算机指令的执行过程

指令执行过程







CPU的综合利用率并不高

- ◆ 指令执行过程
- ◆ CPU的流水线设计

CPU的流水线设计

- ◆ 类似工厂的装配线
- ◆ 工厂的装配线使得多个产品可以同时被加工
- ◆ 在同一个时刻,不同产品均位于不同的加工阶段

CPU的流水线设计

取指令 分析指令 执行指令 取指令 分析指令 执行指令

取指令 分析指令 执行指令

取指令 分析指令 执行指令

CPU的流水线设计

指令	时间片	时间片	时间片	时间片	时间片	时间片	时间片	时间片	时间片
1	取指令	分析指令	执行指令						
2		取指令	分析指令	执行指令					
3			取指令	分析指令	执行指令				
4				取指令	分析指令	执行指令			
5					取指令	分析指令	执行指令		
6						取指令	分析指令	执行指令	
7							取指令	分析指令	执行指令

CPU的流水线设计

串行执行m条指令: $T_1 = 3t \times m$

流水线执行m条指令: $T_2 = t \times (m+2)$

$$H = \frac{T_2}{T_1} = \frac{t \times (m+2)}{3t \times m} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3m}$$

- ◆ 指令执行过程
- ◆ CPU的流水线设计



- ◆ 图像处理器(GPU)
- ◆ 现场可编程门阵列(FPGA)

- ◆ 又称显示核心、视觉处理器、显示芯片
- ◆ 擅长执行复杂的数学和几何计算

	CPU	GPU
结构	复杂	简单
性能	通用计算能力强	专有计算能力强
功耗	较低	较高
体积	较小	较大
用途	计算机的核心设备	计算机的附加设备



集成显卡




独立显卡

	集成显卡	独立显卡	
兼容性	与主板耦合高,不便拆卸	与主板独立,方便拆卸	
性能	性能适中	性能较高	
功耗	功耗较低	功耗较高	
价格	价格较低	价格较高,独立价格	
应用场景	普通PC场景	科学计算、AI等	
体积	体积较小,与主板融合	体积较大, 台式机	

图像处理器(GPU)







INTEL

NVIDIA

AMD


Intel

- ◆ 主要是集成显卡,配合自家的CPU
- ◆ 占据GPU市场的60%以上



Nvidia

- ◆ 世界上最大的独立显卡厂商
- ◆ Geforce系列、Quadro系列、Tesla系列



AMD

- ◆ 自AMD收购ATI后,市场进一步扩大
- ◆ 世界上第二大的独立显卡厂商
- ◆ 是常见游戏机Xbox、PS4等的GPU厂商



- ◆ 是一种专用集成电路, 诞生于1985年
- ◆ 电路级别的设备,属于硬件层面的开发
- ◆ AI人工智能的大热,FPGA逐渐走进大众的视野





现场可编程门阵列(FPGA)



FPGA

- ◆ AI的大规模参数训练
- ◆ 音视频、图像处理等复杂计算

	GPU	FPGA
价格	价格较高	价格较低
功耗	功耗较高	功耗较低
兼容性	PCle接口	PCIe接口
灵活性	灵活性较高	灵活性低
编程要求	要求较低	要求较高

- ◆ 图像处理器(GPU)
- ◆ 现场可编程门阵列(FPGA)

