

# 32 位微控制器

# HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列的 AES 模块

#### 适用对象

(E11)/12/3\	
系列	产品型号
HC32L130	HC32L130E8PA
	HC32L130F8UA
	HC32L130J8TA
HC32L136	HC32L136J8TA
	HC32L136K8TA
HC32F030	HC32F030E8PA
	HC32F030F8UA
	HC32F030F8TA
	HC32F030J8TA
	HC32F030K8TA



# 目 录

1	摘要	``	3
2	功能	分绍	3
		模块	
		寄存器操作	
	3.2	加密	5
	3.3	解密	5
	3.4	注意事项	5
	3.5	异常机制	6
	3.6	性能	6
4	参考	样例及驱动	6
5	总结	·	6
6	其他	信息	7
7	版本	信息 & 联系方式	8



### 1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列 AES 模块的使用。

本应用笔记主要包括:

- 寄存器操作
- 加密
- 解密
- 注意事项
- 异常机制
- 性能

#### 注意:

一本应用笔记为 HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

### 2 功能介绍

通过本篇可以了解到 HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列 MCU 的 AES 模块的应用。

- 执行 AES 算法标准的加密流程和解密流程,其执行结果完全符合《FIPS PUB 197》对算法原理的描述;
- 仅支持 128 位密钥。

应用笔记 Page 3 of 8



### 3 AES 模块

#### 3.1 寄存器操作

#### 数据寄存器由四个 32 位的寄存器组成 128 位数据。

用于在模块运算前存放需要被加密的明文或者需要被解密的密文,并且运算完成后存放加密后的密文或者解密后的明文。

加密运算		解密运算	
运算前	运算后	运算前	运算后
128 位明文	128 位密文	128 位密文	128 位明文

四个 32 位寄存器连接在一起组成一个 128 位的数据,读写操作时需要分别对四个寄存器进行操作。数据寄存器对应的操作顺序如下:

数据举例: 0x00112233445566778899AABBCCDDEEFF

Data0	0x33221100
Data1	0x77665544
Data2	0xBBAA9988
Data3	0xFFEEDDCC

#### 密钥寄存器由 4 个 32 位的寄存器组成, 存放输入的初始密钥。

写操作时需要分别对 4 个 32 位的寄存器进行操作。对应的操作顺序如下:

数据举例: 0x000102030405060708090A0B0C0D0E0F

Key0	0x03020100
Key1	0x07060504
Key2	0x0B0A0908
Key3	0x0F0E0D0C

- 对于数据和密钥寄存器的写入只能在本模块没有处于运算状态时(即 CR.Start = 0 时) 才能进行,否则硬件将自动忽略对本寄存器的写操作。
- 对于数据和密钥寄存器的读取只能在本模块没有处于运算状态时(即 CR.Start = 0 时) 才能进行,否则对本寄存器的读取将得到全 0。

应用笔记 Page 4 of 8



#### 3.2 加密

- 将待加密的 128 位数据写入数据寄存器(DATA)中。
- 将加密密钥写入密钥寄存器(KEY)中。
- 将 CR.Mode 设置为 0。
- 向控制寄存器中的 CR.Start 写入 1, 启动模块进行运算。
- 等待 CR.Start 的值恢复位 0,模块运算结束。
- CR.Mode CR.Start 可同时进行配置。
- 读取数据寄存器(DATA),获得128位密文。

#### 3.3 解密

- 将待解密的 128 位数据写入数据寄存器(DATA)中。
- 将解密密钥写入密钥寄存器(KEY)中。
- 将 CR.Mode 设置为 1。
- 向控制寄存器中的 CR.Start 写入 1, 启动模块进行运算。
- CR.Mode CR.Start 可同时进行配置。
- 等待 CR.Start 的值恢复位 0,模块运算结束。

#### 3.4 注意事项

- 上电后,时钟 hclk 必须在复位脱离前稳定有效,并且在后续运行中持续稳定。
- 在 AES 加解密过程中,数据寄存器会改变,如果下次运算的被操作数据就是本次运算的结果,那么就无需重新写入数据了。
- 密钥仅支持 128 位,密钥写入偏移地址 0x20-0x2C。
- 判断模块运算结束的方法:不断读取 CR.Start,如果其值变为 0,则表示运算结束。

应用笔记 Page 5 of 8



#### 3.5 异常机制

- 只支持 32 位访问,其它位宽的访问返回硬件异常(HardFault)。
- 数据和密钥访问偏移大于 0x0F 的地址, 返回硬件异常(HardFault)。

#### 3.6 性能

本模块从启动一次运算(CR.Start 写入1)到该次运算结束(CR.Start 恢复到0)所需时间。

加密	216 cycles
解密	286 cycles

### 4 参考样例及驱动

通过上述介绍,配合本系列的用户手册,我们对本系列 MCU 的 AES 模块功能及操作方法有了进一步的掌握。

华大半导体(HDSC)官方同时提供了该模块的应用样例及驱动库,用户可通过打开样例的 工程进一步直观地熟悉该模块以及驱动库的应用,在实际开发中也可以直接参考样例和使用 驱动库来快速实现对该模块的操作。

- ▶ 样例参考: ~/HC32L130\_DDL/example/aes
- ➤ 驱动库参考: ~/HC32L130 DDL/driver/.../aes

### 5 总结

以上章节简要介绍了 HC32L130 / HC32L136 / HC32F030 系列的 AES 模块,详细说明了 AES 模块的使用。用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解该模块的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本篇中提到的样例及驱动库,既可以作为用户进一步的实验与学习,也可以在实际开发中直接应用。

应用笔记 Page 6 of 8



## 6 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn

应用笔记 Page 7 of 8



### 7 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/6/20	Rev1.0	初版发布。
2018/9/3	Rev1.1	更新支持的产品型号。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址:www.hdsc.com.cn

通信地址:上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编:201203



应用笔记 AN0060005C