غسيل بدون ماء



🇩🇪 Sonax Xtreme Waterless Wash & Shine

السعر	5.000 د.ك
الحجم	750 مل
من وين	Auto1 / Sonax — 9411 7370
يُستخدم في	الغسيل الخارجي (اختياري)

⏳ كم يكفي

≈ 5 إلى 6 سيارات

💰 تكلفة السيارة

≈ 0.90 د.ك للسيارة

تقدير: 120 إلى 150 مل للسيارة الصالون، أكثر للجيب

🧽 طريقة الاستخدام الأفضل

1. رجّ العلبة وافتح البخاخ.
2. رشّ على **فوطة مايكروفايبر** مو على السيارة مباشرة.
3. امسح قطعة قطعة (نص متر × نص متر) باتجاه واحد.
4. نشّف فورًا بفوطة ثانية ناشفة.

💡 الأوفر

- استخدمه للغبار **الخفيف إلى المتوسط** بس.
- فوطة نظيفة لكل قطعتين — الفوطة الوسخة تهدر المنتج وتخدش.
- لو بتعتمدون عليه يوميًا: اطلبوا **مركّز بالجالون** — العلبة هذي غالية للاستخدام التجاري.

⚠️ انتبه

- لا تستخدمه على سيارة عليها طين أو غبار ثقيل — يخدش الصبغ.
- لا تشتغل تحت شمس قوية أو على صبغ حار.

واكس سبراي

🇮🇹 MA-FRA Last Touch Express



السعر	3.000 د.ك
الحجم	500 مل (متوفر 4.5 لتر)
من وين	MA-FRA — 666-157-81
يُستخدم في	دبل · سوبر · سوبر توب

⏳ كم يكفي

≈ 12 إلى 15 سيارة

💰 تكلفة السيارة

≈ 0.20 إلى 0.25 د.ك للسيارة

تقدير: 30 إلى 40 مل للسيارة (رشّة خفيفة)

🧽 طريقة الاستخدام الأفضل

1. السيارة لازم تكون **نظيفة** قبل الواكس.
2. رشّ رشّة خفيفة من مسافة 20 سم على القطعة.
3. افرده بفوطة مايكروفايبر.
4. لمّع بفوطة ثانية ناشفة لين يختفي الأثر.

💡 الأوفر

- رشّة وحدة لكل قطعة تكفي — الزيادة ما تعطي لمعة أكثر.
- اطلبوا من MA-FRA حجم **4.5 لتر** + بخاخ — أرخص بوايد للمل.
- ينفع على الزجاج والبلاستيك الخارجي بعد — ما تحتاج منتج ثاني.

⚠️ انتبه

- لا ترشه على صبغ حار أو تحت الشمس — يترك أثر.
- ❌ لا تشترون Sonax Spray & Seal — يحتاج شطف بالماي.

منظف متعدد (APC) — مركّز



🇩🇪 Sonax Profiline Multistar

السعر	25.000 د.ك
الحجم	10 لتر (مركّز)
من وين	Auto1 / Sonax — 9411 7370
يُستخدم في	كل الباقات — الداخلية والرنقات والماكينة والكشنات

⏳ كم يكفي

≈ 200 لتر جاهز = أكثر من 1,000 سيارة

💰 تكلفة السيارة

≈ 0.02 د.ك للسيارة

تقدير: متوسط تخفيف 1:20، و100 إلى 150 مل جاهز للسيارة

🧽 طريقة الاستخدام الأفضل

1. **لا تستخدمه صافي أبدًا** — خففه بالماي حسب الجدول تحت.
2. رشّ على السطح، خله دقيقة إلى 3 دقايق بالكثير.
3. امسح بفوطة رطبة (أو فرشة للكشنات والرنقات) ثم نشّف.

التابلوه والبلاستيك الداخلي	1:50
الكشنات والأرضيات	1:20
الرنقات	1:10
الماكينة	1:5

1:20 = جزء منتج + 20 جزء ماي

💡 الأوفر

- جهّز **4 بخاخات** معلّمة بالتخفيف (داخلية / كشنات / رنقات / ماكينة).
- **هذا يغني عن 4 منتجات:** منظف داخلية + كشنات + رنقات + ماكينة.

⚠️ انتبه

- جرّبه على مكان مخفي أول، ولا تخليه ينشف على السطح. اخلط كمية أسبوع بس.

بديل أصغر: MA-FRA Split (2.5 د.ك) — يُستخدم صافي أو مخفف لين 1:3، وفيه حجم 4.5 لتر وحجم 25 لتر.

تلميع البلاستيك والتابلوه والربلات

🇮🇹 MA-FRA 3in1 Plastic Treatment



السعر	3.000 د.ك
الحجم	500 مل
من وين	MA-FRA — 666-157-81
يُستخدم في	دبل · سوبر · سوبر توب

⏳ كم يكفي

≈ 20 سيارة

💰 تكلفة السيارة

≈ 0.15 د.ك للسيارة

تقدير: 20 إلى 30 مل للتابلوه + الربلات

🧽 طريقة الاستخدام الأفضل

1. نظّف السطح أول بالمنظف المتعدد.
2. رشّ رشّة خفيفة من 20 سم — أو على الفوطة للتابلوه (عشان ما يوصل الزجاج والشاشة).
3. افرده بفوطة مايكروفايبر.

💡 الأوفر

- **رشّ على الفوطة** مو على السطح — توفر لين النص.
- فوطة وحدة مخصصة له بس — تتشرب المنتج وتشتغل أحسن.
- يحمي من الشمس والغبار — نقطة تسويقية: "تابلوهك محمي من الشمس".

⚠️ انتبه

- لا ترشه على الدواسات أو الستيرنق — يصير زلق.

تلميع الإطارات



🇮🇹 MA-FRA Nouveau Noir

السعر	2.000 د.ك
الحجم	الحجم مو منشور (غالبًا 500 مل)
من وين	MA-FRA — 666-157-81
يُستخدم في	دبل · سوبر · سوبر توب

⏳ كم يكفي

≈ 25 سيارة (لو 500 مل)

💰 تكلفة السيارة

≈ 0.08 د.ك للسيارة

تقدير: 20 مل للإطارات الأربعة

🧽 طريقة الاستخدام الأفضل

1. الإطار لازم يكون نظيف وناشف.
2. رشّ على **إسفنجة تلميع** وامسح الإطار.
3. خله 5 دقايق قبل ما تمشي السيارة.

💡 الأوفر

- الإسفنجة بدل الرش المباشر = نص الكمية + ما يطيش على الرنق والصبغ.
- طبقة وحدة كافية.

⚠️ انتبه

- لا تحطه على وجه الإطار اللي يلمس الأرض — خطر انزلاق.
- لو طاش على الصبغ امسحه فورًا.

منظف الزجاج



🇮🇹 MA-FRA Glass Cleaner

السعر	1.500 د.ك
الحجم	500 مل
من وين	MA-FRA — 666-157-81
يُستخدم في	كل الباقات

⏳ كم يكفي

≈ 20 سيارة

💰 تكلفة السيارة

≈ 0.08 د.ك للسيارة

تقدير: 25 مل للسيارة (داخل + خارج)

🧽 طريقة الاستخدام الأفضل

1. رشّ على الزجاج أو على الفوطة.
2. امسح بفوطة زجاج (نعومة قليلة، بدون وبر).
3. لمّع بفوطة ناشفة ثانية.

💡 الأوفر

- للزجاج الداخلي: رشّ على الفوطة — ما يطيش على التابلوه.
- فوطة مخصصة للزجاج بس — أي أثر واكس عليها يخلي خطوط.

⚠️ انتبه

- لا تنظف الزجاج تحت شمس قوية — ينشف بسرعة ويترك خطوط.

كمباوند — الخطوة 1

🇮🇹 MA-FRA Polish Corrector 2.0 (Heavy Cut)



السعر	10.000 د.ك
الحجم	250 جرام
من وين	MA-FRA — 666-157-81
يُستخدم في	سبشل ببلز (35 / 40 د.ك)

⏳ كم يكفي

≈ 6 إلى 8 سيارات

💰 تكلفة السيارة

≈ 1.4 د.ك للسيارة

تقدير: 30 إلى 40 جرام للسيارة كاملة

🧽 طريقة الاستخدام الأفضل

1. السيارة نظيفة وناشفة وفي الظل.
2. **ماكينة دوارة** + إسفنجة صوف، أو **أوربتال** + إسفنجة مايكروفايبر/صفرا.
3. 4 نقاط صغيرة على الإسفنجة لكل مساحة 40×40 سم.
4. أوربتال: افرد على سرعة 1 إلى 2، ثم ارفع للسرعة القصوى لين يختفي المنتج.
5. دوّارة: ابدأ 600 إلى 900، ارفع لين 1500 إلى 1800، وكمّل بضغط خفيف.
6. امسح الزيادة بمايكروفايبر.

💡 الأوفر

- كمية قليلة على الإسفنجة — الزيادة تنرمى.
- نظف الإسفنجة بفرشة بين كل قطعة — تشتغل أسرع.

⚠️ انتبه

- لا تشتغل على الحواف والزوايا بقوة — يحرق الصبغ.
- لازم بعده Illumina عشان يشيل الضباب.

بوليش اللمعة النهائية — الخطوة 2

🇮🇹 MA-FRA Polish Illumina 2.0 (Ultra Finish)



السعر	7.000 د.ك
الحجم	250 جرام
من وين	MA-FRA — 666-157-81
يُستخدم في	سبشل ببلز

⏳ كم يكفي

≈ 8 إلى 10 سيارات

💰 تكلفة السيارة

≈ 0.8 د.ك للسيارة

تقدير: 25 إلى 30 جرام للسيارة كاملة

🧽 طريقة الاستخدام الأفضل

1. بعد Corrector مباشرة.
2. إسفنجة **سودا ناعمة جدًا** (Finishing).
3. نفس طريقة الماكينة بس **ضغط أخف**.
4. امسح بمايكروفايبر نظيفة، وبعدها طبقة Last Touch للحماية.

💡 الأوفر

- لو الصبغ زين أصلًا (بدون خدوش): استخدم Illumina بروحه وتوفر الكمباوند.

⚠️ انتبه

- إسفنجة منفصلة عن إسفنجة الكمباوند — لا تخلطهم.

الفوط والإسفنج



🏷️ Microfiber Towels + Sponge (Burhani)

السعر	0.500 / 0.750 د.ك
الحجم	فوطة 38×58 سم · إسفنجة
من وين	Burhani — 6600 7502
يُستخدم في	كل الباقات

⏳ كم يكفي

الفوطة ≈ 200+ غسلة لو تنغسل صح

💰 تكلفة السيارة

≈ 0.02 د.ك للسيارة

تقدير: 4 فوط للسيارة

🧽 طريقة الاستخدام الأفضل

1. **لون لكل شغلة:** أزرق للصبغ · أخضر للداخلية · رمادي للزجاج · أسود للرنقات والماكينة.
2. بدّل الفوطة لما تتوسخ — لا تكمل فيها.

💡 الأوفر

- اغسل الفوط **بدون منعّم** وعلى حرارة خفيفة — المنعّم يقتل المايكروفايبر.
- اشتروا 20 إلى 30 فوطة مرة وحدة — اطلبوا سعر كرتون.
- فوطة الرنقات ما ترجع للصبغ أبدًا.

⚠️ انتبه

- أي فوطة طاحت على الأرض = تنغسل قبل ما تلمس السيارة.

الخلاصة

تكلفة المواد لكل باقة

الباقة	المواد المستخدمة	تكلفة المواد ≈	سعر البيع (صالون)
غسلة ببلز	منظف متعدد + زجاج + فوط	0.12 د.ك	4 د.ك
دبل ببلز	+ واكس + إطارات + تابلوه	0.55 د.ك	5 د.ك
سوبر / سوبر توب	+ كشنات + ماكينة + تكييف (نفس المنظف المتعدد)	0.60 د.ك	15 / 20 د.ك
سبشل ببلز	+ كمباوند + بوليش	2.8 د.ك	35 د.ك

📌 وش يعني هالكلام؟

- المواد **أرخص شي** في الغسلة — أقل من 15% من السعر حتى في أرخص باقة.
- التكلفة الحقيقية: **أجر العامل + البنزين + وقت المشوار**. هذي اللي لازم نحسبها عشان نعرف الربح الصافي.
- الأرقام فوق **بدون منتج الغسيل الخارجي** — لأنه يعتمد على طريقتكم الحالية.

⚠️ ملاحظة

- كل الكميات **تقديرية** من خبرة الاستخدام العامة — بعد أول شهر نحسبها من استهلاككم الفعلي.
- الأسعار تجزئة من مواقع المتاجر — سعر الجملة بيخفضها أكثر.