

## 《机器人系统设计》 V-REP机器人仿真系统

第二节机器人建模与传感器







## V-REP机器人建模

#### V-REP机器人建模





- V-REP仿真中的模型有两种来源:
  - 模型库
  - 手动建立模型
- 模型库:根据真实机器人建模,能够仿真机器人的运动学特征,大多使用逆运动学进行控制。内含机器人模型和场景模型。模型多为复杂多关节机器人。
  - 优点:即拉即用,无需设计机器人机械结构。
  - 缺点:模型复杂,不能按需设计机械结构。
- 手动建立模型
  - 优点:结构灵活,可以按需设计
  - 缺点:设计过程复杂

#### Models in the library

#### 模型库






- 模型库提供了大量可供直接拖入场景的模型,在模型浏览器中选择自己所要使用的模型,拖入场景,调节模型的位置和角度,设置模型的参数。
- 例:使用模型浏览器建立简单场景
  - 新建场景,在层次结构浏览器中选择ResizableFloor\_5\_25(dummy),在弹出的菜单中调整整个场景的大小。默认的场景大小为5x5,将其扩展为20x20.
  - 在模型浏览器窗口,选择robots->mobile->KUKA Omnirob.ttm,将小车模型 拖入场景。
  - 在模型浏览器窗口,选择people->Bill on path.ttm, 让Bill在场景中散步以当作障碍物。
  - 运行仿真,观察Bill的活动轨迹,以及小车激光雷达对Bill的扫描。







# Building a clean model manual design手动建模






- 在V-REP机器人仿真中的最重要的一步,就是建立一个外观逼真(similar appearance),能够快速显示(fast displaying),能够快速进行仿真(fast simulation)的模型。
- 手动建模包括
  - Visible shape: 建立机器人的可视外观
  - Dynamic shape: 机器人的物理模型

#### 手动建模: building visible shape

N SP CODEN OF SP



- 建立模型的第一步,就是在视觉方面(visual aspect)对机器人进行建模。
  - 通过使用 primitive shape(原始形状) 进行建模: 只使用简单的几何体组合进行建模。
    - Trade-off: primitive shape 可以快速仿真, 然而不能精确表示模型外观。 Fast but not accurate!
- Primitive shape: V-REP中提供了几种常见的形状,使用这些形状可以快速优化求解动态仿真。



#### 手动建模: Import Mesh导入模型





- 当然, V-REP同时支持导入专业的CAD设计模型, 支持多种格式, OBJ, STL, DXF, 3DS (Windows only), and Collada. URDF. 最常使用的是.stl 格式的文件。
- 导入的三维模型使用了三角面构成,三角面数量过大, 也会减慢仿真的速度。建议总数不超过20,000个三角 面。否则模型会显得太heavy!
  - 建立场景,菜单 File->Import->Mesh..,在弹出的菜单中选择 安装文件夹 /cadFiles/redundantManipulator.stl, 导入机 械臂模型
  - 将导入的机械臂模型坐标轴方向与世界坐标系对 齐: 菜单 Edit->Reorient bounding box->with reference frame of world




#### 手动建模: Import Mesh导入模型





- 当然, V-REP同时支持导入专业的CAD设计模型, 支持多种格式, OBJ, STL, DXF, 3DS (Windows only), and Collada. URDF. 最常使用的是.stl 格式的文件。
- 导入的三维模型使用了三角面构成,三角面数量过大, 也会减慢仿真的速度。建议总数不超过20,000个三角 面。否则模型会显得太heavy!
  - 建立场景,菜单 File->Import->Mesh..,在弹出的菜单中选择 安装文件夹 /cadFiles/redundantManipulator.stl, 导入机械臂模型
  - 将导入的机械臂模型坐标轴方向与世界坐标系对 齐: 菜单 Edit-> Reorient bounding box->with reference frame of world




#### 手动建模: Import Mesh导入模型





- 当然, V-REP同时支持导入专业的CAD设计模型, 支持多种格式, OBJ, STL, DXF, 3DS (Windows only), and Collada. URDF. 最常使用的是.stl 格式的文件。
- 导入的三维模型使用了三角面构成,三角面数量过大, 也会减慢仿真的速度。建议总数不超过20,000个三角 面。否则模型会显得太heavy!
  - 建立场景,菜单File->Import->Mesh..,在弹出的菜单中选择安装文件夹 /cadFiles/redundantManipulator.stl,导入机械臂模型
  - 将导入的机械臂模型坐标轴方向与世界坐标系对 齐: 菜单 Edit-> Reorient bounding box->with reference frame of world



#### 手动建模: 简化模型





- 导入的CAD模型在场景中会被作为单独的网格,我们需要对其进行合适的简化。
  - 使用 Automatic mesh division 自动网格拆分功能:将不存在公共边的元素拆分为新的shape
    - 操作: Menu bar --> Edit --> Grouping/Merging --> Divide selected shapes
  - 或者 Extract the convex hull 对网格提取凸包:
    - 凸包:几何学中,可以不严谨地理解为集合体最外侧点之间建立平面,将整个集合体包裹在内的外壳
    - 操作: Menu bar --> Edit --> Morph selection into convex shapes
  - Decimate the mesh:简化网格,减少网格中的三角形的数量
    - 操作: Menu bar --> Edit --> Decimate selected shape...
  - 导入的网格内部还包括了模型内表面的信息,也可以通过 Remove the inside of the mesh, 进一步简化模型
    - 操作: Menu bar --> Edit --> Extract inside of selected shape

#### 组合/拆分,融合/分解






- 简单实体可以通过组合(Group)和拆分(Ungroup)形成复杂形状,元素之间可以通过组合操作屏蔽相互的碰撞。已经组合的形状,也可以通过拆分,进行二次编辑。
- V-REP也提供了融合(Merge)以及分解(Divide)操作。融合与组合的区别在于:
  - 融合将实体以三角面组合形成新的实体,在分解后不能够完全 还原原始实体。组合不影响物体本身的形状,拆分后可以还原 原始形状。




THE COLDENT OF THE



- 我们需要对简化后的模型进行拆分,得到各个关节所需的link (链接)。拆分可以使用手动拆分,调用triangle edit mode. 我们在这里只演示自动拆分功能。
- Automatic mesh division: 自动 网格拆分既可以作为网格简化的 手段,也可以作为结构拆分的工具。
  - 操作: Menu bar --> Edit --> Grouping/merging --> Divide selected shapes
  - 前面导入的模型会被拆分为 多个部分











- 在组合拆分模型的零件之前,我们需要添加机器人所需的相应关节。首先对准各个零件的坐标系,然后添加关节。
- Joint 关节: V-REP可以模拟四种关节
  - Prismatic joint 移动关节, 1 DoF(Degree of Freedom, 自由度)
  - Revolute joint 旋转关节, 1 DoF
  - Screw joint 丝杠关节, 1 DoF
  - Spherical joint 球形关节, 3 DoF








- 操作1: 对准零件的坐标系, Menu bar --> Edit--> Reorient bounding box-->with reference frame of world
- 操作2:添加7个旋转关节, Menu bar --> Add --> Joint --> Revolute.
- 添加的关节需要安装在合适的位置和角度
  - Ctrl 多选关节与对应的零件,选择工具栏object/item shift --> position --> apply to selection,对齐关节位置
  - 选择工具栏object/item rotate --> orientation --> apply to selection,对齐关节角度
- 调节关节的视觉效果








- 操作1: 对准零件的坐标系, Menu bar --> Edit--> Reorient bounding box-->with reference frame of world
- 操作2:添加7个旋转关节, Menu bar --> Add --> Joint --> Revolute.
- 添加的关节需要安装在合适的位置和角度
  - Ctrl 多选关节与对应的零件,选择工具栏object/item shift --> position --> apply to selection,对齐关节位置
  - 选择工具栏object/item rotate --> orientation --> apply to selection,对齐关节角度
- 调节关节的视觉效果








- 操作1: 对准零件的坐标系, Menu bar --> Edit--> Reorient bounding box-->with reference frame of world
- 操作2:添加7个旋转关节, Menu bar --> Add --> Joint --> Revolute.
- 添加的关节需要安装在合适的位置和角度
  - Ctrl 多选关节与对应的零件,选择工具栏object/item shift --> position --> apply to selection,对齐关节位置
  - 选择工具栏object/item rotate --> orientation --> apply to selection, 对齐关节角度
- 调节关节的视觉效果



#### 位姿调整

■ 位置调整可以通过鼠标、绝对位置 坐标和平移几种调整方法







Mouse Trans	slation	Position	Translation	Position Scaling		
Relative to:		World	0	Parent frame		
X-coord. [m]	+0.	0000e+00	Apply X to sel.			
Y-coord. [m]	+1.	0000e-01	Apply Y to se	l.	Apply to selection	
Z-coord. [m]	+0.	0000e+00	Apply Z to se	l.	Delection	
Mouse Trans	slation	Position	Translation	Positio	on Scaling	
Relative to:		World	0	Paren	t frame	
Along X	+1.100	e+00	Scale position X			
Along Y	+1.000	e+00	Scale position Y		Scale position	
Along Z	+1.000	e+00	Scale position Z			
Mouse Trans	slation	Position	Translation	Positio	on Scaling	
	•	World (	Parent frame	00	wn frame	
Relative to:						
	+1.00	000e-01	X-translate sel.		_	
Relative to:  Along X [m]  Along Y [m]		000e-01 000e+00	X-translate sel. Y-translate sel.		Translate selelection	

#### 位姿调整





■ 方向调整可以通过鼠标、欧拉角姿态调整和欧拉角旋转几种方法


	Mouse Rotation	Orientation	Rotation		
bject/Item Rotation/Orientation	Relative to:	World	○ Pa	rent frame	
Mouse Rotation Orientation Rotation	Alpha [deg]	+9.0000e+0		S	
Relative to:	e Beta [deg]	+0.0000e+00	100	oly to ection	
Rotation step size [deg] Default ▼	Gamma [deg]	+0.0000e+00	0		
referred axis: about X about Y about	Mouse Rotation	Orientation	Rotation		
Mouse manipulation: once the mouse button is down, use the or orthogonal rotation axes. Use the shift-key for smaller step		World	Parent frame	Own frame	
	Around X [deg]	+0.0000e+00	X-rotate sel.		
	Around Y [deg]	+0.0000e+00	Y-rotate sel.	Rotate selection	
	Around Z [deg]	+5.0000e+00	Z-rotate sel.	Sciection	







- 拆分后的模型还需要根据实际的模型连接关系进行重新的组合。
  - 分别在视图中ctrl选择需要连接的零件
  - 操作: Menu bar --> Edit --> Grouping/merging -> Group selected shapes
  - *重命名零件为*redundantRob\_link, 重命名关节为 redundantRob\_joint




#### 手动建模:组合模型

Sold Control of the C




- 拆分后的模型还需要根据实际的模型连接关系进行重新的组合。
  - 分别在视图中ctrl选择需要连接的零件
  - 操作: Menu bar --> Edit --> Grouping/merging -> Group selected shapes
  - *重命名零件为*redundantRob\_link, 重命名关节为 redundantRob\_joint



#### 手动建模: 组合模型



- 拆分后的模型还需要根据实际的模型连接关系进行重新的组合。
  - 分别在视图中ctrl选择需要连接的零件
  - 操作: Menu bar --> Edit --> Grouping/merging -> Group selected shapes
  - *重命名零件为*redundantRob\_link, 重命名关节为 redundantRob\_joint











- 在添加完关节,组合好形状后,我们需要根据 真实的拖动关系组织自己的场景层次结构。
  - 通过拖动场景层次结构窗口(scene hierarchy)内的元素,形成完整的动态链(dynamic chain)
  - 一般情况下,都是通过关节拖动零件
- 为了区分外观层与物理层,需要通过配合相机 与显示的mask,将物理层的关节隐藏
  - 使用左侧工具栏的Scene object properties 按钮, 打开关节的object common properties, 设置关节的mask





- CASIA


- V-REP仿真中,对复杂的网格构成的物理模型的仿真,由于计算量巨大,由建度上不能够达到要求。因此,为了能够在仿真中既能够保持机器人的外观,使环境中的传感器能够获取相同的视觉、距离数据,也使动力学仿真分开进行。
- 外观层:负责为视觉传感器提供测量 数据,使用复杂的三维网格
- 物理层:使用简单的primitive shape, 快速进行动力学仿真





- CASIA

- V-REP仿真中,对复杂的网格构成的物理模型的仿真,由于计算量巨大,由于计算量巨大,在速度上不能够达到要求。因此,为了能够在仿真中既能够保持机器人的外观,使环境中的传感器能够获取相同的视觉、距离数据,也使动力学仿真分开进行。
- 外观层:负责为视觉传感器提供测量 数据,使用复杂的三维网格
- 物理层:使用简单的primitive shape, 快速进行动力学仿真










- 通过设置物体的common property, 可以实现对仿真层和物理层的区分, 也可以实现许多其他功能。
  - Visibility菜单可以控制物体显示的mask,通过与Layer菜单的选择配合,可以实现对物体显示的区分




#### 手动建模:添加动力学仿真模型





- 针对上面已经建立的外观模型,我们可以进一步抽象, 产生合适的动力学仿真模型,使用primitive shape构 建简单机器人,并将其和机器人外观重合。
  - 主要是使用圆柱和立方体建模
  - 不必考虑精确的装配关系,只需要能够完成相同 的动力学要求即可。
- 例如为刚刚的机械臂底座添加动力学仿真模型
  - 操作: Menu Bar → Add → Primitive shape → Cylinder, (X-size, Z-size)=(0.14172, 0.12945)
  - 使用object/item shift菜单,在position菜单中, 点去apply to selection. 完成物理层的对齐。




#### 手动建模:添加动力学仿真模型





- 针对上面已经建立的外观模型,我们可以进一步抽象, 产生合适的动力学仿真模型,使用primitive shape构 建简单机器人,并将其和机器人外观重合。
  - 主要是使用圆柱和立方体建模
  - 不必考虑精确的装配关系,只需要能够完成相同 的动力学要求即可。
- 例如为刚刚的机械臂底座添加动力学仿真模型
  - 操作: Menu Bar → Add → Primitive shape → Cylinder, (X-size, Z-size)=(0.14172, 0.12945)
  - 使用object/item shift菜单,在position菜单中, 点击apply to selection. 完成物理层的对齐。





#### TO COENT OF



- 物体动态属性
- 当对外观层和物理层的建模都完成后,我们还需要通过object common property 设置外观层和物理层的仿真特性: respondable/non-respondable, dynamic/static.
  - respondable/non-respondable:物体响应属性,可响应的物体可支持仿真时的碰撞检测。同时,也可以通过设置mask,避免个别零件之间的碰撞。
  - Dynamic/static: 动态的零件在场景中会根据碰撞, 关节受力, 改变自身的位姿。静态的零件会保持 自身的位姿不变。
  - 打开菜单操作: scene object property → Show dynamic properties dialog
- 同时动态属性菜单还支持对shape的材料和各种动力学 特征进行设置

Rigid Body Dynamic Proper  ✓ Body is respondable	rties
Local respondable mask Global respondable mas Edit material	
Body is dynamic	Apply to selecti
	▼ Set to dynamic if gets paren perties for selected convex shap
Mass [kg] [1.000e+1	M-M*2 (for selection) M-M/2 (for selection)
Principal moments of ine	rtia / mass
X [m"2] 2.000e-3 Y [m"2] 2.000e-3 Z [m"2] 2.000e-3	I-I*2 (for selection) I-I/2 (for selection)

# 手动建模: object dynamic property 物体动态属性





■ 根据不同的动态与静态,响应与不响应的组合,物体可以在仿真中展现多种属性。

	Static	Non-static
Non-respondable	$\boxtimes$	
Respondable	$\boxtimes$	

# 手动建模: object dynamic property 物体动态属性





- 通常情况下, 外观物体设置为non-respondable+static, 物理模型设置为respondable+dynamic, 以提供更好的仿真效果。
  - 对前面的模型进行上面的设置





## V-REP传感器

#### 内部传感器





- V-REP作为仿真环境,可以随时观测机器人的位姿信息,场景左上角的显示,可以方便读出所选物体的角度和位置。因此,软件无需仿真加速度计以及陀螺仪。
  - 当然,如果需要V-REP模型库也有内置的加速度计、陀螺仪和GPS。
- 关节电机的转速,可以通过仿真环境的数据进行计算。
- 但是相比于真实的传感器,机器人内部的数据由于无法仿真,不能 够添加噪声,不能够仿真信号的动静态模型,因此无法真实反映传 感器的真实情况。

#### 外部传感器







- V-REP使用数学计算模型计算物体之间的碰撞,以仿真碰撞传感器。
  - 操作: 左侧工具栏 → calculation module → collision detection, 可以设置相应的需要进行碰撞检测的物体。
- V-REP中提供了多种用来进行距离测量的方法,在数学计算模型中, 也可以设置响应的距离计算模型,在仿真过程中计算指定的物体之 间的距离。
- 当然,软件也提供了接近传感器的模型,用于仿真机器人上用于进行距离测量的各种传感器。

#### 外部传感器: proximity sensor 🛶



- 接近传感器
- V-REP内置的接近传感器可以仿真从超声波, 红外对管到激光雷达等等各种传感器。被探测 的物体需要在 object common property 中勾 选 detectable。仿真传回测到的最小距离。
  - 操作: menu bar --> Add --> Proximity sensor
- V-REP一共提供了6种不同的proximity sensor:
  - Ray:可以用来模拟激光测距仪,配合一 个旋转的关节可以模拟单线激光雷达
  - Pyramid:模拟矩形测量范围的测距传感





#### 外部传感器: proximity sensor 🔐




- 接近传感器
- Cylinder:模拟圆柱形测量范围的测距传感器
- Disk: 精确模拟旋转扫描形式的测距传感器, 计算量可能 会根据参数的变化增大
- Cone: 常见的测距传感器的测量范围大都是圆锥形, 可以 使用cone type proximity sensor来模拟,根据参数的不同 设置, 计算量也会因此改变。
- Randomized ray:测量范围于cone type类似,但是是使 用单线传感器进行随机扫描。



圆柱形





圆锥形


#### 外部传感器: vision sensor

#### 视觉传感器



CASIA

- 视觉传感器:不同于camera, vision sensor只能检测场景中的renderable 物体,这一属性可以在物体的common property 中开启。
- Vision sensor支持添加filter用于检测, camera的图像处理只能够通过 callback函数后期处理。
- Vision sensor的分辨率固定, camera分辨率取决于设定窗口的大小
- Vision sensor的处理速度相对较慢
- Camera 可以显示场景中的所有物体,而vision sensor只能够显示renderable物体。



■ Proximity sensor不能够检测物体的颜色和结构信息, vision sensor可以


#### 外部传感器: vision sensor

#### 视觉传感器





- 视觉传感器有两种不同的类型
  - Orthogonal projection: 正交投影型,视野为长方形,适合近景测量仿真,例如红外线传感器和激光测距仪。
  - Perspective projection: 这个类型的视觉传感器视野为梯 形,适合用来模仿相机类型的传感器。
- 视觉传感器是viewable物体,与相机类似,可以使用view窗口 观看传感器数据
  - 操作: Popup menu --> View --> Associate view with selected vision sensor




### 外部传感器: force sensor

#### 力传感器

- Force sensor 力传感器: 力传感器 可以测量沿X, y, Z轴的力以及绕轴 的力矩。
- 力传感器也可以作为物体之间可以 使用的刚性连接,这也意味着它可 以被过大的力破坏。
  - 操作: Menu bar --> Add --> Force sensor







#### 课后作业





- 1. 为本节课制作的模型,添加剩余的物理仿真模型,设置电机,使其能够运动
- 2. 将抓手更换为模型库中的抓手,设置一个动作

■ 3.为Baxter机器人的机械臂进行建模,组装机械臂,并在合适的位置添加电机,添加机器人的物理层模型,使机械臂能够运动。机械臂各个关节的运动方式如下图所示。