

## 《机器人系统设计》 V-REP机器人仿真系统

第三节 机器人建模与传感器2








## V-REP机器人建模

#### Position alignment 位置对齐





■ 在软件界面上点击 Object/Item Shift 以打开位置调整子窗口。




■ 先后按住Ctrl选中需要对齐的物体以及目标物体,在 position控制窗口中,打开 position 选项卡,点击 apply to selection,将两个物体的几何中心重合。

## Position alignment

## 位置对齐











- 方向对齐的操作和位置对齐同理。但是要注意 对齐的是物体的坐标系方向,可能还需要后续 调整。
- 在对齐坐标轴方向后,后续可以通过 Orientation 选项卡调整物体的 Eulerian angles。 或者通过 Rotation 选项卡直接旋转物体。
- 在调整时,注意选择物体角度的 reference frame。

Mouse Rotation	Orientation	Rotation		
Relative to:	World		O Pare	nt frame
Alpha [deg]	+9.0000e+0	1	Apply to selection	
Beta [deg]	+0.0000e+00			
Gamma [deg]	+0.0000e+00			
Mouse Rotation	Orientation     World	Rotation  Parent frame	. 0	Own frame
Relative to:		T Car Carre III Carrie		
	+0.0000e+00	X-rotate	sel.	
Relative to:  Around X [deg]  Around Y [deg]	+0.0000e+00 +0.0000e+00	) (		Rotate selection

# Orientation alignment 方向对齐






- Eulerian angles: 欧拉角
  - **经典欧拉角 (Proper Euler Angle)**: 按(z-x-z, x-y-x, y-z-y, z-y-z, x-z-x, y-x-y)轴序列旋转,即第一个旋转轴和最后一个旋转轴相同
  - **泰特布莱恩角 (Tait-Bryan angles)**: 按(x-y-z, y-z-x, z-x-y, x-z-y, z-y-x, y-x-z)轴序列旋转,即三个不同的轴
  - V-REP使用的是按照绕XYZ轴顺序依次绕物体自身参考系旋转物体
  - $R = X(\alpha) Y(\beta) Z(\gamma)$

$$X_1Y_2Z_3 = egin{bmatrix} c_2c_3 & -c_2s_3 & s_2 \ c_1s_3 + c_3s_1s_2 & c_1c_3 - s_1s_2s_3 & -c_2s_1 \ s_1s_3 - c_1c_3s_2 & c_3s_1 + c_1s_2s_3 & c_1c_2 \end{bmatrix}$$

## Scene hierarchy adjustment

#### 层级结构调整

- ■添加好合适的物理仿真模型以后,理仿真模型以后,整个场景的层级结构需要被进一步调整。









## Scene hierarchy adjustment




- 层级结构调整
- 将底座的物理模型设置为模型的base。
- Always set the base to be static!
- 整个模型的根节点,一定是一个static的物体,否则相当于所仿真的机械臂没有固定在地面,按照常识,可知机械臂一定会倾倒。
  - 操作: Toolbar→ Scene Object Properties → Show dynamic properties dialog → uncheck Body is dynamic
- 同时为了保证底座依旧能够支持碰撞检测,模型需要被设置为 respondable
  - 操作: Toolbar→ Scene Object Properties → Show dynamic properties dialog → check Body is respondable

# Scene hierarchy adjustment 层级结构调整





■ 将连接的关系修改为下图的样式



A-物理模型

A-外观模型

B-关节

B-物理模型

B-外观模型

C-关节

■ 可以看出,外观模型一定是物理模型的child节点,同时物理模型与关节的连接方式依旧为模型---关节---模型。这样使得外观和物理模型可以在仿真中保持同样的位姿。







#### ■ Respondable Mask的使用

在建立物理模型的过程中,尺寸的建立并不能够像专业CAD软件一样精准。 所以在间距极小的情况下,V-REP中的物体可能会发生碰撞而导致整个机器人的崩溃。

因此需要合理使用Mask来控制使得相邻物体之间碰撞能够被屏蔽,同时保证机械臂与环境之间的碰撞能够被仿真。

- 操作: Toolbar → Scene Object Properties → Show dynamic properties dialog → check Body is respondable → Local respondable mask



nagra boay bynamic riope	1405	
<b>√</b> Body is respondable		
Local respondable mask Global respondable mas Edit material		

#### Joint motor settings 关节电机设置





- 添加的关节默认的运行状态是 Torque/force mode, 也就是我们需要的状态。此状态下关节会按照设定输出一定范围内的力矩或力。
- 在刚才搭建好的场景中点击仿真按钮,会发现模型的关节会自然下垂, why?
- 我们没有启用关节!
  - 操作: Toolbar → Scene Object Properties → Show dynamic properties dialog → Motor enabled
- 旋转关节默认的力矩不足以支撑机器人,所以需要增大关节力矩。
  - 操作: Toolbar → Scene Object Properties → Show dynamic properties dialog → Maximum torque → 1000
- 目前我们还未对关节施加控制,所以需要在电机速度为零的时候锁定电机
  - 操作: Toolbar → Scene Object Properties → Show dynamic properties dialog → check Lock motor when target velocity is 0

### Joint motor settings 关节电机设置





- 此时点击仿真按钮,发现机械臂可以保持固定姿态不动。
- 那么在下一节课,我将会教大家如何让机械臂动起来。

### 课后作业





- 1. 为本节课制作的模型,添加剩余的物理仿真模型,设置电机,使其能够运动
- 2. (optional)将抓手更换为模型库中的抓手,设置一个动作

■ 3.为Baxter机器人的机械臂进行建模,组装机械臂,并在合适的位置添加电机,添加机器人的物理层模型,使机械臂能够运动。机械臂各个关节的运动方式如下图所示。





## 谢谢大家

下面进入课后答疑时间