

Technical Publication

Diesel Engine
12 V 2000 G60

Operating Instructions
M015505/00E



Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen. Außerhalb dieses Verwendungszwecks darf das Handbuch ohne unsere vorherige Zustimmung nicht benutzt, vervielfältigt oder Dritten sonstwie zugänglich gemacht werden.

Änderungen bleiben vorbehalten.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation. Other than for this purpose, the handbook shall not be reproduced, used or disclosed to others without our prior consent.

Subject to alterations and amendments.

Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite. En dehors de cet usage, le manuel ne pourra être utilisé ni reproduit ou rendu accessible de quelque autre manière à des tiers, sans notre consentement préalable.

Nous nous réservons le droit d'entreprendre toute modification.

El Manual debe tenerse presente para evitar anomalías o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio. Fuera de este fin de aplicación, el Manual no se debe utilizar, copiar ni poner en manos de terceros, sin nuestro consentimiento previo.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta. Senza nostra approvazione preventiva non è ammesso impiegare il manuale per scopi diversi, riprodurlo o metterlo a disposizione di terzi.

Con riserva di modifiche.

Wichtig – Important – Importante

Bitte die Karte „Inbetriebnahmemeldung“ abtrennen und ausgefüllt an MTU Friedrichshafen GmbH zurücksenden.

Die Informationen der Inbetriebnahmemeldung sind Grundlage für den vertraglich vereinbarten Logistik-Support (Gewährleistung, Ersatzteile etc.).

Please complete and return the “Commissioning Note” card below to MTU Friedrichshafen GmbH.

The Commissioning Note information serves as a basis for the contractually agreed logistic support (warranty, spare parts, etc.).

Veillez séparer la carte “Signalisation de mise en service” et la renvoyer à la MTU Friedrichshafen GmbH.

Les informations concernant la signalisation de mise en service constituent la base pour l'assistance en exploitation contractuelle (garantie, rechanges, etc.).

Rogamos separar la tarjeta “Aviso de puesta en servicio” y la devuelvan rellena a MTU Friedrichshafen GmbH.

Las informaciones respecto al aviso de puesta en servicio constituyen la base para el soporte logístico contractual (garantía, piezas de repuesto, etc.).

Staccare “Avviso di messa in servizio” e rispedirlo debitamente compilato alla MTU Friedrichshafen GmbH.

Le informazioni ivi registrate sono la base per il supporto logistico contrattuale (garanzia, ricambi, ecc.).



Postcard MTU Friedrichshafen GmbH Abteilung SCSD 88040 Friedrichshafen GERMANY
--

Bitte in Blockschrift ausfüllen!
Please use block capitals!
Prière de remplir en lettres capitales!
¡A rellenar en letras de imprenta!
Scrivere in stampatello!



Motornr.:
Engine No.:
Nº du moteur:
Nº de motor:
Motore N.:

Auftragsnr.:
MTU works order No.:
Nº de commande:
Nº de pedido:
N. commessa:

Motortyp:
Engine model:
Type du moteur:
Tipo de motor:
Motore tipo:

Inbetriebnahmedatum:
Date put into operation:
Mise en service le:
Fecha de puesta en servicio:
Messa in servizio il:

Eingebaut in:
Installation site:
Lieu de montage:
Lugar de montaje:
Installato:

Schiffstyp / Schiffshersteller:
Vessel/type/class / Shipyard:
Type du bateau / Constructeur:
Tipo de buque / Constructor:
Tipo di Barca / Costruttore:

Endabnehmer/Anschrift:
End user's address:
Adresse du client final:
Dirección del cliente final:
Indirizzo del cliente finale:

Bemerkung:
Remarks:
Remarques:
Observaciones:
Commento:

Inbetriebnahmemeldung

Commissioning Note

Notice de mise en service

Aviso de puesta en servicio

Avviso di messa in servizio

Amendment Service!

Any changes in contents will be sent to you in the form of an amendment,
provided you complete the reverse of this receipt card and return it to us.



	Postcard MTU Friedrichshafen GmbH Department SCT 88040 Friedrichshafen GERMANY
--	--

Please mark all filed amendments here.



No.	Date	Name
1.	00.02	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Please use block capitals!



Receipt	Amendment No.	1.	00.02
		2.	
		3.	
Publication number:		4.	
M015505/00E		5.	
		6.	
Name		7.	
Manufacturer		8.	
Department		9.	
Fax Telephone		10.	
Street		11.	
Postal box number		12.	
(Postal code) City		13.	
Country		14.	
		15.	
		16.	

Notes for the user

This Manual consists of 10 Sections, marked by tab-index sheets.

These Sections are listed on this page.

Each Section has its own detailed Table of Contents.

Using the Table of Contents to trace an entry

- ➡ Table of Contents
- ➡ Section
- ➡ Contents
- ➡ Heading

Using the Alphabetical Index to trace an entry

- ➡ Term in Alphabetical Index
- ➡ Section
- ➡ Heading

Publication Amendment Service

Please complete and return the Confirmation of Receipt card; you will then receive amendments to your manual.

! Safety Instructions

Summary

A Product Summary

Engine summary, technical data

C Operating Instructions

Task descriptions

D Maintenance Schedule

Time schedule and maintenance task chart

E Troubleshooting

Causes, remedies

F Drawings

Engine Cutaway Drawings

G Task Description

Inspection and maintenance tasks

K Preservation

Engine preservation

? Keyword Index

Alphabetical index of key terms

Z Appendix

Installation drawings, diagrams

Contents

!000.000.02	Basic safety instructions	1
!000.000.03	Correct use	1
!000.000.05	Personnel requirements	1
!000.000.07	Modifications or conversions	1
!000.000.09	Organisational measures	1
!000.000.11	Auxiliary materials	1
!000.000.13	Spare parts	2
!000.000.15	Work clothing	2
!000.000.17	Transportation	2
!000.000.19	Engine operation	2
!000.000.21	Maintenance and repair	2
!000.000.23	Environmental protection	3
!000.000.25	Fire prevention	3
!000.000.27	Warning signs	3
!000.000.29	Safety instructions in the text	3

