

TYP/MODEL: 16V4000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 527103258

DIESELMOTOR
DIESEL ENGINE

FG/FGS:
STUECKLISTE/ 16V4000M90
BOM: 16V4000M90

FG	FG-BENENNUNG	FG-DESIGNATION
004	SCHILDER, HILFSSTOFFE	LABELS AND AUXILIARY MATERIALS
011	KURBELGEHAEUSE	CRANKCASE
014	KURBELGEHAEUSE UNTERTEIL	OIL PAN
015	MOTOR-, TRIEBWERKSAUFHAENGUNG	ENGINE MOUNTING
016	ABSCHLUSSGEHAEUSE, KS UND KGS	END HOUSING, DRIVING END AND FREE END
018	KURBELGEHAEUSE-ENTLUEFTUNG	CRANKCASE BREATHER
024	RAEDERKASTEN KGS	GEARCASE, AUX PTO END
031	KURBELWELLE MIT LAGER	CRANKSHAFT WITH BEARINGS
032	KURBELWELLE, ABTRIEB KS	CRANKSHAFT, PTO ON DRIVING END
035	KURBELWELLE ABTRIEB KGS	CRANKSHAFT, PTO ON AUX PTO END
036	TRANSPORTSICHERUNG/SICHERUNG DER KURBELWELLE	TRANSPORT LOCK/LOCK FOR CRANKSHAFT
037	KOLBEN	PISTON
038	PLEUELSTANGE	CONNECTING ROD
041	ZYLINDERKOPF	CYLINDER HEAD
051	NOCKENWELLE	CAMSHAFT
055	VENTILANTRIEB	VALVE DRIVE
073	EINSPRITZPUMPE / HOCHDRUCKPUMPE	INJECTION PUMP / HP PUMP
075	EINSPRITZVENTIL / INJEKTOR	FUEL INJECTOR
077	EINSPRITZLEITUNG / HOCHDRUCKLEITUNG	INJECTION LINE / HP FUEL LINE
080	KRAFTSTOFFSYSTEM (NIEDERDRUCK; AUCH FÜR GASMOTOREN)	L.P. FUEL SYSTEM; (ALSO GAS ENGINES)
081	KRAFTSTOFFLEITUNGEN VOR KRAFTSTOFFPUMPE	FUEL PIPEWORK BEFORE DELIVERY PUMP
082	KRAFTSTOFF-FUEHRUNG VON PUMPE BIS FILTER	FUEL PIPEWORK FROM DELIVERY PUMP TO FILTER
083	KRAFTSTOFF-FILTER	FUEL FILTER
086	LECKKRAFTSTOFF-FUEHRUNG	LEAK-OFF FUEL PIPEWORK
101	ABGASTURBOLADER, ALLGEMEIN ODER HOCHDRUCKLADER	EXHAUST TURBOCHARGER, GENERAL OR H.P. TURBOCHARGER
110	LADELUFTKUEHLUNG	CHARGE-AIR COOLING
121	LUFTFILTER	AIR FILTER
123	LUFTANSAUGUNG	AIR SYSTEM
124	LUFTFUEHRUNG ZU DEN ZYLINDERN	AIR SUPPLY TO CYLINDERS
126	LUFTFUEHRUNG VON LINKER ZU RECHTER SEITE KS	AIR TRANSFER, LEFT - RIGHT SIDE, DRIVING END
128	STUEBERBLOCK/-LEITUNG FUER LUFT- UND ABGASKLAPPEN	CONTROL BLOCK FOR AIR AND EXHAUST FLOW CONTROL FLAPS
142	STAUROHR	CONSTANT-PRESSURE EXHAUST MANIFOLD
143	TRAEGERGEHAEUSE	CARRIER HOUSING
144	ABGASKLAPPE MIT BETAETIGUNG	EXHAUST FLOW CONTROL FLAP WITH CONTROLS
146	ABGASFUEHRUNG NACH MOTOR (EXTERN)	EXHAUST SYSTEM AFTER ENGINE (EXTERNAL)
172	ELEKTRISCHE ANLASSUNG	ELECTRIC STARTING
181	SCHMIEROELPUMPE MIT ANTRIEB	LUBE OIL PUMP AND DRIVE
183	OELAUFBEREITUNG	OIL FILTRATION/COOLING
185	OELVERSORGUNG DER ATL	TURBOCHARGER OIL SUPPLY
189	OELNIVEAUPUMPE	OIL REPLENISHMENT PUMP

TYP/MODEL: 16V4000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 527103258

DIESELMOTOR
DIESEL ENGINE

FG/FGS:
STUECKLISTE/ 16V4000M90
BOM: 16V4000M90


FG	FG-BENENNUNG	FG-DESIGNATION
202	KUEHLWASSERKREISLAUF ALLG., GGF. HOCHTEMPERATURKREISLAUF	COOLANT CIRCUIT, GENERAL, HT CIRCUIT
203	NIEDERTEMPERATURKREISLAUF	LOW-TEMPERATURE CIRCUIT
204	WAERMETAUSCHERPLATTEN	HEAT EXCHANGER PLATES
205	MOTORWASSERKUEHLER, ANBAUTEILE	COOLANT COOLER ATTACHING H/WARE
206	WASSERFUEHRUNG MIT TEMPERATURREGLER	COOLANT PIPEWORK WITH THERMOSTAT
207	ROHWASSERPUMPE MIT ANSCHLUESSEN	RAW WATER PUMP WITH CONNECTIONS
208	AUSGLEICHSBEHAELTER	COOLANT EXPANSION TANK
213	LICHTMASCHINE	GENERATOR
231	MOTORLAGERUNG	ENGINE MOUNTING
250	ABTRIEBSSYSTEME KS UND KGS (KUPPLUNG)	MAIN AND AUXILIARY PTO SYSTEMS (COUPLINGS)
251	STAHLFEDERKUPPLUNG	STEEL-SPRING COUPLING
301	NEUTRALES ZUBEHOER	GENERAL ACCESSORIES
342	ANTRIEBSSYSTEM	DRIVE SYSTEM
368	FREMDWASSER- VER- UND ENTSORGUNGSSYSTEM	RAW WATER SUPPLY AND DISCHARGE SYSTEM
411	KUEHLSYSTEM	COOLING SYSTEM
507	VERKABELUNG, ALLGEMEIN, FUER MOTOR / GETRIEBE / AGGREGAT	WIRING, GEBERAL, FOR ENGINE/GEARBOX/PLANT
508	ZUBEHOER FUER MOTORREGLER (ELEKTR.) / STEUERUNGSEINRICHTUNG	ACCESSORIES FOR ENGINE GOVERNOR (ELECTRONIC) CONTROL SYSTEM
511	ALARMANLAGE	ALARM SYSTEM
517	NOTINSTRUMENTIERUNG (WACHSTAND)	EMERGENCY INSTRUMENTATION (CONTROL STAND)
535	PRUEF- UND WARTUNGSEINRICHTUNGEN	TEST AND MAINTENANCE EQUIPMENT

TYP/MODEL: 16V4000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 527103258

SCHILDER, HILFSSTOFFE
LABELS AND AUXILIARY MATERIALS


FG/FGS: 004
STUECKLISTE/
BOM:

FUNKTIONSGRUPPE/GROUP NUMBER (FG)
GRUPPENNAME/GROUP NAME
STÜCKLISTENR/BOM NO.




004
SCHILD ENGLISH
PLATE ENGLISH
000.00897

00400027a



004
SCHILD
PLATE
010.00055

E0043001a0




004
SCHILD
PLATE
010.00056

E0043002a0



004
SCHILD
PLATE
010.00057


E0043003a0



00400027a

POS. ITEM	BESTELLNR. PART NO.	BENENNUNG DESIGNATION	STO QTY.	EINHEIT UNIT	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	NORM STANDARD
10	700425000158	SCHILD	1	ST	04.13	MMN425
		PLATE		PC		

10



E0043001a0

POS. ITEM	BESTELLNR. PART NO.	BENENNUNG DESIGNATION	STO QTY.	EINHEIT UNIT	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	NORM STANDARD
10	700425000039	SCHILD	1	ST	36	MMN425
		PLATE		PC		

10

Achtung! Motorenöl nur bis zur oberen Markierung am Ölmeßstab einfüllen

ATTENTION! Fill engine oil only up to the upper mark on dipstick

ATTENTION! Ne remplir de l`huile-moteur que jusqu`au repère supérieur sur la jauge d`huile

Atención! Rellenar aceite motor sólo hasta la marcación superior de la varilla indicadora del nivel de aceite

Atenção! Encher óleo de motor só até á marcação superior da vareta medidora do nível de óleo

Attenzione! Introdurre olio motore solo fino alla graduazione superiore dell`asta livello olio

Dikkat! Motor yáginı, yág seviyesi ölçme çubugunun sadece üst isaretine kadar doldurunuz

61 MMN 425

E0043002a0

POS. ITEM	BESTELLNR. PART NO.	BENENNUNG DESIGNATION	STO QTY.	EINHEIT UNIT	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	NORM STANDARD
10	700425000115	SCHILD	1	ST	61	MMN425
		PLATE		PC		

10



E0043003a0

POS.	BESTELLNR.	BENENNUNG	STO	EINHEIT	ABMESSUNGEN	NORM
ITEM	PART NO.	DESIGNATION	QTY.	UNIT	DIMENSIONS	STANDARD
10	700425000052	SCHILD	1	ST	36.1	MMN425
		PLATE		PC		

TYP/MODEL: 16V4000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 527103258


KURBELGEHAEUSE
CRANKCASE

FG/FGS: 011
STUECKLISTE/
BOM:

FUNKTIONSGRUPPE/GROUP NUMBER (FG)


GRUPPENNAME/GROUP NAME

STÜCKLISTENR/BOM NO.




011
KURBELGEHAEUSE
CRANKCASE
010.00476

01100746a




011
SCHAULOCHDECKEL
INSPECT PORT COVER
010.00021

E01130482d1



011
SCHAULOCHDECKEL M.SICHERHEITSVENTIL
INSPECT PORT COVER W/SAFETY VALVE
010.00369

E0113042b0



011
OELEINFUELLSTUTZEN LINKS
OIL FILLER NECK LEFT
010.00002

E0113048b0

TYP/MODEL: 16V4000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 527103258


KURBELGEHAEUSE
CRANKCASE

FG/FGS: 011
STUECKLISTE/
BOM:

FUNKTIONSGRUPPE/GROUP NUMBER (FG)

GRUPPENNAME/GROUP NAME

STÜCKLISTENR/BOM NO.



011

OELMESSSTAB LINKS


OIL DIPSTICK LEFT

010.00022

TYP/MODEL: 16V4000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 527103258

KURBELGEHAEUSE
CRANKCASE

FG/FGS: 011 05
STUECKLISTE/
BOM: 010.00476




01100744a

TYP/MODEL: 16V4000M90
SERIENNUMMER/
SERIAL NO: 527103258

KURBELGEHAEUSE
CRANKCASE

FG/FGS: 011 05
STUECKLISTE/
BOM: 010.00476



01300318a