



DiaSys

Aufspielen eines neuen Motordatensatz (FSW und MPS)

Uploading a new engine data set (FSW and EPS)



DiaSys

Aufspielen eines neuen Motordatensatz (FSW und MPS)

☐ Campaign ☐ Modification ☒ Service Information Bulletin

Regler laden

Bis DiaSys 2.52 SP1:

Motordatensätze (Funktionale Software und Motorparametersätze) können auf den Regler gespielt werden, sofern sie in der lokalen Datenbank bereitstehen.

Es werden zwei Funktionen angeboten:

- 1. Motorparametersatz auf den Regler laden
- 2. Regler löschen und neu laden



Es ist immer die erste Funktion anzuwenden.

Ausnahme: Die Reglerhardware ist ersetzt worden und der Regler muss vollständig gelöscht und neu geladen werden. Nur in diesem Fall darf die zweite Funktion verwendet werden.

Wird auf ein funktionierendes System ein neuer (SOLL-)Datensatz aufgespielt, wird unter Umständen dabei eine neue funktionale Software (FSW) mit aufgespielt.

Diese Funktion ist nur Online (bei bestehender Datenverbindung) frei geschaltet, da gewährleistet sein muss, dass die Motornummer im Regler zur Motornummer im Datensatz passt. Wenn eine neue FSW aufgespielt wird (FSW-Id im Regler != FSW-Id im Datensatz), wird die bestehende FSW im Regler vor dem Aufspielen der neuen FSW gelöscht.

Sogenannte Life-Data (Betriebsstunden, Lastprofil, Fehlerspeicher etc.) werden dabei nicht gelöscht.

Soll ein Motorparametersätze von der lokalen Datenbank in den Regler gespielt werden muss eine Verbindung zum Regler hergestellt wurde (Online-Modus). Außerdem muss die Motornummer aus der Gerätebeschreibung und dem Regler auch in der lokalen Datenbank vorhanden sein. Die Parameter auf dem Regler werden gelöscht und neu beschrieben. DiaSys entscheidet, ob es notwendig ist, eine neue FSW auf den Regler zu spielen. Wenn sich herausstellt, dass in der lokalen Datenbank ein älterer Motorparametersatz ist als im Regler, wird der Benutzer explizit um eine Bestätigung gebeten:

DiaSys

Aufspielen eines neuen Motordatensatz (FSW und MPS)



Sind die Einträge in der lokalen Datenbank späteren Datums, beginnt das Aufspielen des Motorparametersatzes ohne Verzögerung.

Ab DiaSys 2.53

Motordatensätze (Funktionale Software und Motorparametersätze) können auf den Regler gespielt werden, sofern sie in der lokalen Datenbank bereitstehen.

Grundsätzlich muss unterschieden werden, ob es sich um eine **Modernisierungsmaßnahme** (Update) handelt oder ob es sich um einen **Ersatzteilfehler** (Reglerhardwaretausch) handelt.

Für die **Modernisierungsmaßnahme** steht unter „Verfügbare Funktionen - Regler aktualisieren (Modernisierung)“ die Funktion „Regler aktualisieren (Modernisierung)“ zur Verfügung (Available functions – update controller (modernization): update controller (modernization)).



Wird auf ein funktionierendes System ein neuer (SOLL-)Datensatz aufgespielt, wird unter Umständen dabei eine neue funktionale Software (FSW) mit aufgespielt.

Diese Funktion ist nur Online (bei bestehender Datenverbindung) frei geschaltet, da gewährleistet sein muss, dass die Motornummer im Regler zur Motornummer im Datensatz passt. Wenn eine neue FSW aufgespielt wird (FSW-Id im Regler != FSW-Id im Datensatz), wird die bestehende FSW im Regler vor dem Aufspielen der neuen FSW gelöscht.

Sogenannte Life-Data (Betriebsstunden, Lastprofil, Fehlerspeicher etc.) werden dabei nicht gelöscht.