



Alle Baureihen
All Series

Miltac Schalter (MTU-Sachnummer 635H22 706/2)

Miltac switch (MTU Part no: 635H22 706/2)



Alle Baureihen

Miltac Schalter (MTU-Sachnummer 635H22 706/2)

Mitteilungsgrund

Durch Vibrationen während des Motorbetriebs kann es vorkommen, dass sich die Erdungsschraube im Miltac-Schalter löst, im Gehäuse herumfällt und von Zeit zu Zeit einen Kurzschluss verursacht. Dieser Kurzschluss kann einen Motorstop, eine Startverriegelung oder je nach Anwendung eine andere Fehlfunktion auslösen.

Verwendet wird der Schalter an folgenden Motortypen:

Zylinderanzahl			Motortyp
6 R	8 V	12 V	183 TE52
	6 R	12 V	183 TE52K
6 R	8 V	12 V	183 TE62
6 R	8 V	12 V	183 TE72
6 R	8 V	12 V	183 TE92
6 R	8 V	12 V	183 TE93
		12 V	183 TE94
		12 V	331 TC82
		12 V	331 TC92
	8 V	12 V	396 SE84
6 V	8 V	12 V	396 TB34
	8 V	12 V	396 TB34D
6 V	8 V	12 V	396 TB34R
		6 V	396 TB83
		16 V	396 TB94
		12 V	396 TC13
8 V	12 V	16 V	396 TC14
	6 V	8 V	396 TC34
		6 V	396 TC52Z
8 V	12 V	16 V	396 TE34
8 V	12 V	16 V	396 TE54
8 V	12 V	16 V	396 TE74L
8 V	12 V	16 V	396 TE84
		8 V	396 TE84K
	12 V	16 V	396 TE94
		20 V	538 TB91
		20 V	538 TB92
		20 V	538 TB93

Zylinderanzahl			Motortyp
	16 V		595 TE70
	16 V		595 TE70L
12 V	16 V		595 TE90
12 V	16 V		956 TB32
	20 V		956 TB33
12 V	20 V		956 TB82
	20 V		956 TB92
	20 V		1163 TB73
16 V	20 V		1163 TB73L
12 V	16 V		1163 TB83
12 V	16 V	20 V	1163 TB93
	12 V		2000 G22
	8 V	12 V	2000 M50A
		16 V	2000 M50B
8 V	12 V	16 V	2000 M60
8 V	12 V	16 V	2000 M70
8 V	12 V	16 V	2000 M90
	12 V	16 V	2000 M91
	12 V	16 V	2000 N90
	12 V		4000 G60
	8 V		4000 M40A
	12 V		4000 M40B
	16 V		4000 M50B
8 V	12 V	16 V	4000 M60
8 V	12 V	16 V	4000 M60R
8 V	12 V	16 V	4000 M70
	12 V	16 V	4000 M90
	20 V		4000 P82

Im Ersatzteilkatalog des jeweiligen Motortyps kann die genaue Position des Schalters am Motor ermittelt werden.