






Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 96 von/of 99
	F6559515	DEMONTAGEVORR. REMOVAL DEVICE <i>dazu / plus</i> +	1	Ventilsitzringe ausziehen aus Auslass und Einlass Pull valve-insert rings out of exhaust and inlet seats	 F6559515a
	+ F6559516	ABZIEHVORR. AUSLASS REM.DEV EXH.	1	Ventilsitzringe ausziehen Pull valve-insert rings out+C58	
	+ F6559517	ABZIEHVORR. EINLASS REM.DEV INLET	1	Ventilsitzringe ausziehen Pull valve-insert rings out	 F6559517a
	+ B80147005	ADAPTER ADAPTER	1	1000 Bar 1000 bar	
	+ B80147075	HANDPUMPENSATZ HAND PUMP KIT	1	700 bar, für Auf- und Abpresswerkzeuge 700bar. For press-fit and removal tools.	
	F6559695	AUSZIEHVORRICHTUNG EXTRACTOR	1	Hülse für E.-Düse aus Zylinderkopf ausbauen To remove injector from cylinder head	