






Oz	Sach-Nr. Part Number	Benennung Designation	Stück Qty	Verwendung / Used for Abmessung / Size	Seite/Page 46 von/of 99
	F30378570	JUSTIERDORN ADJ. MANDREL	4	Geräteträger anbauen equipment carrier removal	
	F30378894	SCHRUMPFWERKZEUG SCHRUMPFWERKZEUG	1	Verschleissring 568 011 00 27 in KG einweisen To chill wear ring 568 011 00 27 into crankcase	 F30378894a
	F6557177	AUSRICHTVORRICHTUNG ALIGNING DEVICE	1	Lagerkörper 568 033 00 45 KGS zur KW ausrichten alignment of bearing housing 568 033 00 45 free end with crankshaft	
	F6559625	EINDRUECKVORRICHTUNG PRESS-IN DEVICE <i>dazu / plus</i> +	1	Radialwellendichtring 023 997 14 47 und 023 997 15 47 KS-und KGS eindrücken installation of radial lip shaft seals 023 997 14 47 and 023 997 15 47 driving and free end	
	+ F6559626	EINDRUECKBUCHSE KS INSERTER BUSH KS	1	für KS for driving end	
	+ F6785470	EINDRUECKVORRICHTUNG PRESS-IN TOOL	1	für Radialwellendichtring (KGS), ohne Mitnehmerflansch abzupressen For radial-lip shaft seal (KGS) w/o hydr. removal of driver flange	