
Crash course om halvledare


Halvledarteknik på 5 minuter ...

Vad är elektricitet?

Vad är elektricitet?




Grundämnenas elektriska egenskaper avgörs av antalet elektroner i det yttersta skalet - valenselektronerna!



Skol-modellen av en Kiselatom.

Kisel med atomnumret 14 har 14 protoner i kärnan som binds ihop med 14 neutroner. I banor runt kärnan kretsar 14 elektroner. Det innersta skalet är fullt och har 2 elektroner, nästa skal är fullt och har 8 elektroner, det yttersta sk. valensskalet innehåller 4 elektroner (med plats för ytterligare 4).

Ledare Halvledare Isolator




©1997 Encyclopaedia Britannica, Inc.


Kiselkristallen



- Kisel har fyra valenselektroner
- Ingår kiselatomen i en kristall kan den dela elektroner med fyra grannar som om den hade 8 elektroner = fullt skal.



Värm kristallen




Några negativt laddade elektroner "skakar loss" och blir ledningselektroner. De tomma platserna blir positivt laddade Hål.

Om en ledningselektron faller ned i ett hål, och ett nytt elektron+hål par bildas någon annanstans, kan det ses om att ett hål har flyttat på sig.

Kristallen blir en **halvledare**, det finns nu både elektronström och hål-ström.

N-dopa kristallen!

Genom att tillföra kiselkristallen vissa störämnen (doping) kan man **öka** halvledarens ledningsförmåga.




Man kan tillföra **Fosfor** med **5** valenselektroner. På platsen med Fosforatomen finns det då en "extra" elektron som är fri att förflytta sig som ledningselektron.

Detta resulterar i ökad ledningsförmåga på grund av ökad rörlighet hos de *negativa* laddningsbärarna (elektroner). Detta är en **n-typ** halvledare.

P-dopa kristallen!


Genom att tillföra kiselkristallen vissa störämnen (doping) kan man **öka** halvledarens ledningsförmåga.



Man kan tillföra **Bor** med **3** valenselektroner. På platsen med Boratomen bildas då ett "hål". Hålet kan "flytta sig" genom att valenselektroner faller in i det.


Detta resulterar i ökad ledningsförmåga på grund av ökad rörlighet hos de *positiva* laddningsbärarna (hål). Detta är en **p-typ** halvledare.

Akvarium med sektioner



Tar man bort avskiljaren så blandar sig fiskarna slumpvis.


PN-övergång




P-dopat och N-dopat område intill varandra? Vad tror Du händer?

Laddningsbarriär

PN-övergångens laddningsbarriär






För att utjämna "skillnaden" strömmar elektroner mot phalvan och hål mot n-halvan.

Eftersom både hål och elektroner är elektriskt laddade så påverkas de också av nettoladdningen i kristallens atomer, de bromsas därför upp och stannar en bit in på motsatta sidan.


I gränsen mellan områdena bildas en "**laddningsbarriär**", en så kallad **pn-övergång**. (Uppladdad kapacitans).

PN-övergångens riktningsverkan



Om man ansluter en spänningskälla med pluspolen till kristallens p-ända och minuspolen till n-ändan kan spänningen *pressa ner* laddningsbarriären så att en ström kan flyta genom kristallen. **ON**


Ansluter man tvärtemot, *förstärks* laddningsbarriären och då kan endast en obetydlig ström passera genom pn-övergången. **OFF**



• Halvledardioden är helt enkelt en PN-övergång.




(PN-övergång, Solcell)



Den uppladdade kapacitansen i PN-övergången (= spänningskälla) driver en ström i kretsen. Elektronströmmen kommer av de extra ledningselektroner som ljuset skapar.

(PN-övergång, Lysdiod)






Elektronströmmen från en spänningskälla ger upphov till ljus när elektronerna "faller ner" i hål. För kisel handlar ljuset om värmestrålning – lysdioderna är i stället gjorda av **galliumarsenid** för att ge synligt ljus.

William Sandqvist william@kth.se

(Diodlasern)

Strömmen genom dioden är hög. Många ledningselektroner som är på väg att "falla ner" i hål hinner stimuleras av en "stående ljusvåg" till att göra



Resultatet blir en förstärkt ljusstråle där alla fotoner är i fas -Laserljus!

"Halvgenomskinlig" spegel. Här kan större delen av ljusstrålen lämna laserdioden.

Avståndet mellan "speglarna" är anpassat så att det rymms ett helt antal våglängder av det utsända ljuset. Här blir det en "stående våg" av ljus.

(Lasermodul)












Laserstrålen focuseras med en lins. Laserdiodens uteffekt måste regleras. En in-byggd fotodiod mäter därför en mindre proportionell del avdet utgående laserljuset.




MOS-transistorn, styrd PN-övergång






PN-övergångens laddningsbarriär *hindrar* ström genom transistorn.



g (gate) laddas upp (som en kondensator). Laddningens elektriska fält *trycker ned* spärrskiktet under gate elektroden. En **kanal** för strömmen *öppnas*.


En MOS-transistor "on chip"




MOS-transistorn steg för steg:

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transistor/

P och N typ MOS-transistorer




CMOS inverterare




William Sandqvist william@kth.se

Strukturen av en CMOS-krets




CMOS - Dynamisk förlusteffekt!

Klassisk CMOS har *bara* förlusteffekt precis vid *omslaget*. Förlusteffekten P_F blir proportionell mot klockfrekvensen!



Halvledarfysik är komplicerat



• Så här ser till exempel kiselkristallen egentligen ut! PN-övergångarna används numera i många vardagsprodukter. En varuhusexpedit kan självsäkert råda dig vilken modell av lysdiodslampa Du bör köpa – utan att ha några kunskaper om kvantfysik! På samma sätt har vi här nöjt oss med extremt förenklade resonemang.

Var finns sveriges närmsta kiselsmedja?

