

TinyOS: An Operating System for Sensor Networks

P. Levis, S. Madden, J. Polastre, R. Szewczyk, K. Whitehouse, A. Woo, D. Gay, J. Hill, M. Welsh, E. Brewer, and D. Culler

郑霄龙

Outline

- 1. WSN操作系统
- 2. TinyOS简介
- 3. 主要技术特点
- 4. 技术实现



- 无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是由 部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过 无线通信方式形成的一个多跳的自组织网络系统,其目的 是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。
- 有人认为没有必要设计一个专门的操作系统,可以直接在 硬件上设计应用程序,但在实际过程中会碰到许多问题:
 - 面向传感器网络的应用开发难度会加大,应用开发人员不得不直接面对硬件进行编程,无法得到像操作系统那样提供的丰富的服务。
 - 软件的重用性差,程序员无法继承已有的软件成果,降低了开发效率。



无线传感器网络的特点

- 单个传感器节点对操作系统提出新要求的很突出 的两个特点:
 - 并发性密集,即可能存在多个需要同时执行的逻辑控制;
 - 传感器节点模块化程度很高,要求系统能够让 应用程序方便的对硬件进行控制。

■ 因此,必须针对这些特点来设计WSN操作系统。



WSN操作系统的设计目标

■ 要求WSN操作系统能够良好的模块化设计,使应用/协议/服务与硬件资源之间可以随意搭配

节点资源有限,操作系统必须能够高效地使用各种资源

■ WSN是个网络系统,其操作系统需面向网络化开发,必须为应用提供高效的组网和通信机制



内容提要

- 1. WSN操作系统
- 2. TinyOS简介
- 3. 主要技术特点
- 4. 技术实现

TinyOS简介

- TinyOS是一个开源的嵌入式操作系统,由加州大学伯利克分校开发出来的,主要应用于无线传感器网络方面。
- 基于组件的架构,能够快速实现各种应用。
- 因为与同样是他们设计的硬件平台珠联璧合而声名鹊起, 目前已经成为无线传感器网络领域最广泛使用的平台
- 支持的硬件平台: eyesIFXv2、intelmote2、mica2、mica2dot、micaZ、telosb、tinynode。



<u>TinyOS简介</u>

> TinyOS的程序采用的是模块化设计

- 全400 Bytes左右)
- 》能够突破传感器存储资源少的限制,让TinyOS很有效 地运行在无线传感器网络节点上并去执行相应的管理 工作等。



TinyOS的设计理念

- 由于WSN的特殊性,研究人员在设计TinyOS系统时就提出以下几个原则:
 - 1)能在有限的资源上运行:要求执行模式允许在单一的协议栈上运行;
 - 2)允许高度的并发性:要求执行模式能对事件作出快速的直接响应;
 - 3) 适应硬件升级:要求组件和执行模式能够应对硬件/ 软件的替换;
 - 4) 支持多样化的应用程序: 要求能够根据实际需要, 裁减操作系统的服务;
 - 5) 鲁棒性强: 要求通过组件间有限的交互渠道, 就能 应对各种复杂情况;
 - 6) 支持一系列平台:要求操作系统的服务具有可移植性。



TinyOS的设计理念

- TinyOS关注核心两个设计原则:
 - Event Centric: Like the applications, the solution must be event centric. The normal operation is the reactive execution of concurrent events.
 - Platform for Innovation: The space of networked sensors is novel and complex: we therefore focus on flexibility and enabling innovation, rather then the "right" OS from the beginning.

4

内容提要

- 1. WSN操作系统
- 2. TinyOS简介
- 3. 主要技术特点
- 4. 技术实现

> 组件化编程(Component-Based)

- 提供一系列可重用的组件;每个组件对外提供接口(interfaces)
- 提供的接口描述了该组件提供给上一层调用者的功能,而使用的接口则表示了该组件本身工作时需要的功能。
- 一个应用程序可以通过连接配置文件(A Wiring Specification)将 各种组件连接起来,以完成它所需要的功能。

▶ 事件驱动模式(Event-Driven)

- 应用程序都是基于事件驱动模式的,采用事件触发去唤醒传感器工作。
- 事件相当于不同组件之间传递状态信息的信号。当事件对应的硬件中断发生时,系统能够快速地调用相关的事件处理程序。



Computational abstractions

- 命令 (commands): typically a request to a component to perform some service, such as initiating a sensor reading.
- 事件(events):signals the completion of that service.
- 任务(tasks): function executed by the TinyOS scheduler at a later time.



■ 两级调度方式


- 任务(Task)一般用在对于时间要求不是很高的应用中
 - 任务都很短小,能够使系统的负担较轻;
- 事件(Event)一般用在对于时间的要求很严格的应用中, 且它可以优先于任务执行
 - 由硬件中断处理来驱动事件

■ 分阶段作业(Split-Phase Operations)

■ TinyOS没有提供任何阻塞操作,为了让一个耗时较长的操作尽快完成,一般来说都是将对这个操作的请求(event、command)和这个操作的完成(task)分开来实现,以便获得较高的执行效率。



■ 分阶段作业 (Split-Phase Operations)





内容提要

- 1. WSN操作系统
- 2. TinyOS简介
- 3. 主要技术特点
- 4. 技术实现



TinyOS的编程语言

- TinyOS最初是用汇编和C语言编写的,后来改用支持组件化编程的nesC语言。
 - nesC语言把组件化/模块化思想和基于事件驱动的执行模型结合起来。
- nesC: 使用C作为其基础语言,支持所有的C语言 词法和语法,其独有的特色如下:
 - > 增加了组件(component)和接口(interface)
 - > 定义了接口及如何使用接口表达组件之间关系的方法;
 - > 目前只支持组件的静态连接,不能实现动态连接和配置。



■ 任何一个使用nesC编写的应用程序都是由一个或多个组件连接而成,从而成为一个可执行的、完整的程序

C



接口




- 接口是连接不同组件的纽带
- 接口和接口文件是一一对应的
- 接口名在TinyOS 操作系统中具有唯一性



接口

- 两类接口:提供(*provides*)或使用(*uses*)。
 - 组件提供的接口: 描述本组件**提供给上一层调用者**的功能
 - 组件使用的接口: 描述本组件本身工作时需要的功能

组件的接口说明举例:



```
module TimerM {
  provides {
    interface StdControl;
    interface Timer[uint8_t id];
  }
  uses interface Clock;
}
implementation {
  ... a dialect of C ...
}
```



接口(Interface)

- 接口是双向的:提供或使用。
- 接口指定了一组命令(command),其职能由接口的提供者实现。还指定了一组事件(event),其职能由该接口的使用者实现。
- 也就是说,提供了接口的组件必须实现该接口的命令函数;而 使用了某接口的组件必须实现该接口的事件函数。
- 如果一个组件调用了(call)一个接口的命令,必须实现该接口的事件。
- 一个组件可以使用(use)或提供(provide)多个接口或者同一接口的多个实例。



接口(Interface)

■ 接口的特点:

- ▶ Provides未必一定有组件使用,但uses一定要有人提供,否则编译会提示出错。在动态组件配置语言中uses也可以动态配置。
- ▶ 一个module可以同时提供一组相同的接口,又称参数化接口,表明该 Module可提供多份同类资源,能够同时给多个组件分享。



组件(Component)




组件和接口

- 一个nesc编写的程序由一个或多个组件构成或连接而成。
- 一个组件由两部分组成:一个是规范说明,包含要用接口的名字;另一部分是它们的具体实现。
- 组件分两种:
 - Module组件(模块):实现某种逻辑功能;
 - ▶ Configuration组件(配件):将各个组件连接起来成为 一个整体。
- 组件特征: 组件内变量、函数可以自由访问,但组件之间不能访问和调用。



组件定义格式示例






配件(configurations) 和模块(modules)



配件和模块

- 组件有两种: 配件和模块
 - 模块 (module): 提供一个或多个接口的实现
 - 配件(configuration): 把其他的组件装配起来,即把组件使用的接口连接到其提供者
- 任何一个nesC应用程序都是通过把一个或多个组件进行连接,从而成为一个可执行的、完整的程序



组件装配示意图




Configuration

- TinyOS TimerC configuration
 - Configurations allow multiple components to be aggregated together into a single "super-component" that exposes a single set of interfaces.

Timer module

Hardware clock component



```
configuration TimerC {
  provides {
    interface StdControl;
    interface Timer[uint8_t id];
  }
}
implementation {
  components TimerM, HWClock;

  StdControl = TimerM.StdControl;
  Timer = TimerM.Timer;

  TimerM.Clk -> HWClock.Clock;
}
```




配件和模块

- 每个nesC应用程序都必须有且只有一个顶层配件连 接内部组件
- 组件设计分为 模块与配件 的目的:

为了让系统设计者在构建应用程序的时候可以脱离组件的具体实现。

连接

- 配件将内部的各组件对应的接口连接在一起,这个操作称为连接(wiring),它将接口的提供者与接口的使用者关联起来。
- 要把一个接口连接到另一个接口时,一定要是同一类接口
- 连接操作使用 "->"来表示
- 格式: User组件.接口 -> Provider组件.接口 例如
 - A.a -> B.b 意为 组件A的接口a连接到组件B的接口b
 - A 是接口的使用者(user) ,而 B是接口的提供者 (provider)
 - BlinkC.Boot -> MainC.Boot;



接口连接

组件及连接举例:

- 模块组件 (BlinkC.nc)
- 配置组件(BlinkAppC.nc)

接口连接

- 当一个组件只含有一个接口的时候,可以**省略接** 口**的名字**。
 - LedsC组件只包含一个接口leds BnC.leds -> LedsC.leds 等同于 BnC.leds -> LedsC
- 连接的箭头是 可以对称倒反的
 - "->"和 "<-"作用相同User组件.接口->Provider组件.接口等同于

Provider组件.接口<- User组件.接口




任务(Tasks)



任务

- 命令和事件配合形成的代码是同步(sync)的。它以单一的前后执行顺序运行,没有任何形式的抢占
 - (1) 当同步代码开始运行后,直到完成前它不会释放**CPU**给 其他的同步代码
 - (2) 如果一段同步代码**运行时间很长**, 它**会阻止**其他同步代码运行,从而不利于系统的反应



- 当需要一个组件去做一件事,但此时还有宽裕的时间 ,最好给TinyOS延迟计算的能力
 - 把任务安排在"处理完之前已在等待的事情"之后再执行
- 任务是一个函数,组件告诉TinyOS稍后再运行而不是 立即运行

任务

■ 在模块中声明任务的语法:

```
task void taskname(){......}
说明:
```

taskname: 任务名称。 void任务必须空返回 不能带有任何参数

派遣一个任务去执行,语法: post taskname();

- 一个组件可以在命令、事件或者任务里派遣一个任务
- 一个任务可以安全地调用命令和触发事件



体系结构



TinyOS的体系结构

TinyOS操作系统采用了组件的结构。系统本身提供了一系列的组件供用户调用,其中包括主组件、应用组件、执行组件、传感组件、通信组件和硬件抽象组件,如下图所示:

	主组件(包括调度器)			
应用组件				
感知组件		执行组件	通信组件	
硬件抽象组件				

- 组件由下到上可分为3类:硬件抽象组件、综合硬件组件和高层软件组件。
 - 硬件抽象组件将物理硬件映射到TinyOS的组件模型;
 - 综合硬件组件模拟高级的硬件行为,如感知组件、通信组件等;
 - 高层次的软件组件实现控制、路由以及数据传输等应用层的功能。



TinyOS的应用程序

- 每个TinyOS程序应当具有至少一个应用组件,即用户组件。 该应用组件通过接口调用下层组件提供的服务,实现针对特定 应用的具体逻辑功能,如数据采集、数据处理、数据收发等。
- 一个完整的应用系统由一个内核调度器(简称调度器)和许多功能独立且相互联系的组件构成,可以把TinyOS系统和在其上运行的应用程序看成是一个大的"执行程序"。
- 现有的TinyOS系统提供了大多数传感网硬件平台和应用领域 里都可用到的组件,例如定时器组件、传感器组件、消息收发 组件、电源管理组件等,从而把用户和底层硬件隔离开来。在 此基础上,用户只需开发针对特殊硬件和特殊应用需求的少量 组件、大大提高了应用的开发效率。



启动顺序

main()函数在哪里?

■ 应用程序处理Boot.booted事件,然后从此处开始运行。下面将介绍这个事件的前后过程,如何适宜地初始化组件。


TinyOS 2.x的启动顺序

- TinyOS的启动顺序有以下4步:
- Step1: 调度程序初始化;
- Step2: 组件初始化;
- Step3:发送启动boot过程完成的信号;

■ Step4:运行调度程序。

MainC组件(位于tos/system)是一个 应用层级别的启动组件。

MainC组件提供了Boot接口,使用一 个Init接口(SoftwareInit)。调用 SoftwareInit.init()作为 step 2的一部分, 并在step 3触发Boot.booted()事件。





Boot.booted()事件

■ 一旦所有的初始化完成了,MainC的Boot.booted() 事件就触发了。组件可以自由地调用start()命令以 及其他组件使用的其他命令。

■ 在应用程序里,定时器就是在booted()事件里启动的。这个booted事件就是TinyOS的main函数。

```
event void Boot.booted() {
  call Timer0.startPeriodic(TIMER_PERIOD_MILLI);
}
```



调度循环

- TinyOS 就会进入核心的调度循环(core scheduling loop)。只要有任务在排队,调度者就会继续运行。
- 一发现任务队伍为空,调度就会把微处理器调节 到硬件资源允许的低能耗状态。
- 处理器进入休眠状态直到它碰到中断。当一个中断到达时, MCU退出休眠模式,运行中断程序。



- TinyOS是一个开源的嵌入式操作系统,由加州大学伯利克分校 开发出来,是基于一种组件(Component-Based)的架构方 式,能够快速实现各种应用。
 - Limited resources:核心系统代码和数据大概在400Bytes,还有编译优化。
 - Reactive Concurrency: split phase operation
 - Flexibility: fine-grained components; hardware/software transparency
 - Low-power: application-specific nature of TinyOS ensures no unnecessary functions consume energy; applicationtransparent CPU management; power management interfaces.



Thank you!

Xiaolong Zheng

Email: zhengxiaolong@bupt.edu.cn

Homepage: https://xiaolongbupt.github.io/