



(/http://www.eca.ir/forums)

# انجمن تخصصي ECA

" برترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک در ایران "

انجمن (http://eshop.eca.ir) فروشگاه (/http://www.eca.ir/forums) خانه (http://www.eca.ir) فروشگاه (http://www.eca.ir) مرکز دانلود (http://adv.eca.ir) تبلیغات (http://adv.eca.ir)

کاربرانی که مشکل ریدایر کت قالب بعد از لاگین رو دارن به این تاپیک سر بزنن (لطفا کلیک کنید ) (http://www.eca.ir/forums/thread73081.html)

تاییک به صورت خودکار بعد از 5 ثانیه آیدیت میشود بنابر این برای نمایش پست های جدید نیازی به رفرش صفحه نیست - بازنگری

کاربران برچسب زده شده (http://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=tags&t=44378) کاربران برچسب زده شده

تگ کردن کاربران

اضافه کردن ادر س این تاپیک به لیست علاقمندی هام

+ پاسخ به موضوع (php?) باسخ به موضوع (php?)

(p=540634&noquote=1

نمایش نتایج: از 1 به 19 از 19

X

موضوع: نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟ (http://www.eca.ir/forums/thread44378.html)

🕆 ابزارهای موضوع 😯 جستجو موضوع 🤏 امتیاز به این موضوع 🕻 LinkBack

چہار شنبہ 3 مہر 1392, 56:50

#1

(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post381612)

### (arvinfx(http://www.eca.ir/forums/members/arvinfx.html



كاربر كامل

### 

41 تشكر: 1
 41 تشكر شده: 1

### تحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

خیلی بر ام سواله! نرم افز اری هست که خودش محاسبه کنه؟ یا بهش بگی فرکانس مداریا فلان ترک چقدره تا بگه چقدر طورش باشه؟

اصلا اگر در واقعیت فرق داشت با اون چیزی که باید داشته باشه میشه با اضافه کردن خازن و سلف امپدانس یه ترک رو درستش کرد؟

#### 🖈 پاسخ

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381612&noquote=1

🦛 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381612

目

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381612

🕩 تشكر

 $http://www.eca.ir/forums/post_thanks.php?) \\ do=post_thanks_add&p=381612&securitytoken=1474724550-\\ (a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae836) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae86) \\ (a17babfb3ec14eb1eaa$ 



http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=381612

#2 (http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post381696)

(mosizaza (http://www.eca.ir/forums/members/mosizaza.html



	کاربر حرفه ای	
تبران	1387/9/25 ♦ محل سكونت:	🔾 تاريخ عضويت:
0	<b>. 564</b> تشکر:	🖍 نوشته ها:
	0	🕩 تشکر شده:

### پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

"

نوشته اصلی توسط arvinfx

خیلی برام سواله! نرم افزاری هست که خودش محاسبه کنه؟ یا بهش بگی فرکانس مدار یا فلان

ترک چقدره تا بگه چقدر طورش باشه؟

اصلا اگر در واقعیت فرق داشت با اون چیزی که باید داشته باشه میشه با اضافه کردن خازن و سلف امپدانس یه ترک رو در ستش کرد؟

کاربر د Signal Integrity در نرم افزار ADS و Altium Designer ... یه نرم افزار دیگه هم هست به اسم Hyperlynx که میشه رو PCB تست سیگنال انجان داد ، روی هر فرکانسی ... حالا میشه هر قطه ای که به صورت فشر ده و چه به صورت خطوط مایکرواستریپی

#### 🖈 ياسخ

🖆 تشکر

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381696&noquote=1

🐣 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381696

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381696

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?)
do=post\_thanks\_add&p=381696&securitytoken=1474724550(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136

0

http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=381696

#3 پنج شنبه 4 مہر 1392 .: 11 (http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post381711)

(arvinfx(http://www.eca.ir/forums/members/arvinfx.html

5.428



كاربر كامل

### 

1387/7/8 🖍 نوشته ها: 🛈 تاریخ عضویت:

1 🕩 تشكر شده: 41 🖆 تشکر:

یاسخ: پاسخ: نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

نوشته اصلی توسط محسن رهنما

کار بر د Signal Integrity در نرم افز ار ADS و Altium Designer ... یه نرم افز ار دیگه هم هست به اسم Hyperlynx که میشه رو PCB تست سیگنال انجان داد ، روی هر فرکانسی ... حالا میشه هر قطه ای که به صورت فشر ده و چه به صورت خطوط مایکر واستریپی

ممنون.

خطوط ماکرواستریپی چیه؟

و جواب سوال دومم رو هم میدید که اصلا میشه یا نه؟ 🌡 🖰 🚹

🖈 پاسخ

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381711&noquote=1

🦇 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381711

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381711

🖆 تشکر

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?) do=post\_thanks\_add&p=381711&securitytoken=1474724550-(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136

http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=381711

ينجشنبه 4 مہر 1392 ِ:33 (http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post381715)

(n340 (http://www.eca.ir/forums/members/n340.html



كاربر كامل

## 

10bit.ir ♦ محل سكونت: 1387/10/15 🔾 تاريخ عضويت: 1.215 🖢 تشكر: 0 🖍 نوشته ها: 🛍 تشكر شده: 4

یاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟



توی التیوم میتونید قوانینی برای بعضی نت ها وضع کنید که حالت فرکانس بالا رو خود نرم افزار تا قسمتی تصحیح میکنه و اگر کشیده باشید توی خطاها محسوب میکنه

🖈 پاسخ

🖆 تشکر

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381715&noquote=1

🖈 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381715

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?) do=post\_thanks\_add&p=381715&securitytoken=1474724550-(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136



http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=381715

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=381715

#5 (http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post382277) شنبه 6 مهر 1392, 18:7

(mosizaza (http://www.eca.ir/forums/members/mosizaza.html



کاربر حرفہ ای



تبران	🗣 محل سکونت:	1387/9/25	🛇 تاریخ عضویت:
0	🕩 تشکر:	564	🖍 نوشته ها:
		0	🕩 تشکر شده:

پاسخ : پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟



نوشته اصلی توسط arvinfx



خطوط ماکر واستریپی چیه؟



سلام آره عزیز کار نشد نداره تو PCB زدن تو فرکانس بالا ، هم با Altium میتونی این کار رو میکنی هم با Hyperlynx ، شما PCB رو در Altium میکشی بعد از اون فایل PCB رو وارد نرم افزار Hyperlynx میکنی و داخل اون نرم افزار میتونی هر بالایی سر اون خط مایکرواستریپی و یا هر المانی پسپو و یا اکتپویی بیاری و بهش سیگنال بدی و خروجی از ش بگیری ، نمیدونم یالس . بدی و یا سیگنال RF بدی و تضعیف رو در خروجی خط مایکرواستریپ بینی ، حتی میتونی پارامتر S11 و S21 رو برای اون خط ببینی ، البته این نرم افزار Hyperlynx کاربرد نظامی داره تا کاربرد صنعتی

🖈 پاسخ



http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=382277&noquote=1

🖈 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=382277

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=382277

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?) do=post\_thanks\_add&p=382277&securitytoken=1474724550-(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136



http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=382277)

دوشنيه 9 دي 1392, 22:02 (http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post403208)

(nimrar(http://www.eca.ir/forums/members/nimrar.html



كاربر تازه وارد

#6



### پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

سلام آقا محسن

میشه لینک دانلود نرم افزار Hyperlynx قرار بدهید من نتونستم خودم به نتیجه ایی برسم مرسی

🖢 تشکر 🖍 پاسخ

 $http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) \\ (do=newreply&p=403208&noquote=1$ 

🐣 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=403208

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=403208

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?)
do=post\_thanks\_add&p=403208&securitytoken=1474724550(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136

0

 $http://www.eca.ir/forums/report.php?) \\ (p=403208)$ 

شنبه 21 دی 1392, 1395 و 20:15

(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post405948)

### $(iman rahemi\,(http://www.eca.ir/forums/members/iman rahemi.html)) and the property of the pr$



#### كاربر عضو

1	🖍 نوشته ها:	1392/10/21	🛇 تاریخ عضویت:
0	🛍 تشکر شده:	0	🕩 تشكر:

پاسخ: نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

سلام

اگر فقط امپدانس خط برای مدارات میکرو استریپ مد نظر شما است بهترین نرم افزار (البته کم حجم) نرم افزار appcad

بر ای شر کت **agilent** است.

نرم افزار پیشرفته تر ADS است.

موفق باشی :job:

🖈 پاسخ

 $http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) \\ (do=newreply&p=405948&noquote=1$ 

🦛 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=405948

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=405948

🖆 تشکر

 $http://www.eca.ir/forums/post_thanks.php?) \\ do=post_thanks_add&p=405948&securitytoken=1474724550-\\ (a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae836) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae86) \\ (a17babfb3ec14eb1ea$ 

0

 $http://www.eca.ir/forums/report.php?) \\ (p=405948$ 

شنبه 21 دی 1392ر 1393 و 21:53

(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post405982)

### (voyager2020 (http://www.eca.ir/forums/members/voyager2020.html



همكار انجمن



□ تاريخ عضويت: 🗘 1388/10/6 🖍 نوشته ها:

🖆 تشكر:: 8 🐞 الله تشكر شده:

پاسخ : نحوه طراحي PCB هاي فركانس بالا چيست؟

این دو تا نرم افزار رو با کرک از کجا میشه دانلود کرد؟

📥 ياسخ

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=405982&noquote=1

🐪 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=405982

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=405982

🖆 تشکر

 $http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?) \\ do=post\_thanks\_add&p=405982&securitytoken=1474724550-\\ (a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae836) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae86) \\ (a17babfb3ec14eb1ea$ 



0

http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=405982

#9 (http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post406027)

ttp://www.eca.ii/16/ams/aii/caa115/6:nam#p65616662//

(electronicnarm2010 (http://www.eca.ir/forums/members/electronicnarm2010.html



کاربر حرفہ ای



■ یاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

ads شبیه ساز هم داره من یک کتاب دارم فردا میزار مش دانلود کن کتاب خوبیه دیگه چاپ نمیشه

🖈 پاسخ

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406027&noquote=1

🖈 ياسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406027

月

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406027

🖆 تشکر

 $http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?) \\ do=post\_thanks\_add&p=406027&securitytoken=1474724550-\\ (a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae836) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae86) \\ (a17babfb3ec14eb1ea$ 

0

http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=406027

دوشنبه 23 دى 1392, 10:12

(http://www.aca ir/forume/throad44278 html=noct406267)

### (nimrar(http://www.eca.ir/forums/members/nimrar.html



کاربر تازه وارد



⊙ تاريخ عضويت: 🖍 1391/2/3 نوشته ها: ⊙

🕩 تشكر: 0 🕩 تشكر شده: 0

### پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

سلام آقای صاحبی میشه لطف کنید اون کتابی که گفتید برامون بزارید .

من هرچی به دنبال برنامه Hyperlynx گشتم نتونستم لینک دانلود پیدا کنم که نتیجه بده میشه راهنماییم کنید؟

### 🖈 پاسخ

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406367&noquote=1

🦇 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406367

 $http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) \\ (do=newreply&p=406367$ 

### 🖆 تشکر

 $http://www.eca.ir/forums/post_thanks.php?) \\ do=post_thanks_add&p=406367&securitytoken=1474724550-\\ (a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae836) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae86) \\ (a17babfb3ec14eb1ea$ 



http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=406367



(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post406373)

دوشنبه 23 دى 1392, 13:45

(electronicnarm2010 (http://www.eca.ir/forums/members/electronicnarm2010.html



کاربر حرفہ ای



http://www.gom-elec.ir/?p=867

می تونی دانلودش کنی نرم افزارش هم به نظر م سایت مہندس یار گذاشته بود حجم نرم افزارش 2 گیگ هست

🛧 پاسخ

 $\label{eq:http://www.eca.ir/forums/newreply.php?} $$ (do=newreply&p=406373&noquote=1 $$$ 

🖈 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406373

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406373

🖆 تشکر

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?)
do=post\_thanks\_add&p=406373&securitytoken=1474724550(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136

0

 $http://www.eca.ir/forums/report.php?) \\ (p=406373)$ 

دوشنبه 23 دی 1392 م 11:35 عند 11:35

(aliila (http://www.eca.ir/forums/members/aliila.html

(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post406380)

0 G+1

كاربر كامل

### 

© تاریخ عضویت: \$1385/12/24 \$ محل سکونت: تبریز \$\\ \text{\$\sigma}\$ تاریخ عضویت: \$\\ \text{\$\sigma}\$ \\ \text{\$\sigma}\$ \$\\ \t

**16** تشكر شده: **16** 

پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

فکر میکنم بشر هنوز به مرحله ای نرسیده که شبیه ساز ها بتونه جای نمونه واقعی رو بگیره .

حتی در مورد ساختمان هم اگر شبیه ساز ها در ست کار میکرد ضریب ایمنی 10–25 معنی نداشت و ضریب ایمنی همون عدد

ک مىشد .

#### 🖈 پاسخ

 $http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) \\ (do=newreply&p=406380&noquote=1$ 

🖈 پاسخ با نقل قول

 $http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) \\ (do=newreply&p=406380$ 

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406380

#### 🖆 تشکر

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?)
do=post\_thanks\_add&p=406380&securitytoken=1474724550(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136



http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=406380

دوشنبه 23 دى 1392, 1393 و 14:53

(electronicnarm2010 (http://www.eca.ir/forums/members/electronicnarm2010.html

(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post406422)



کاربر حرفہ ای



پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

نوشته اصلی توسط aliila



فکر میکنم بشر هنوز به مرحله ای نرسیده که شبیه ساز ها بتونه جای نمونه واقعی رو بگیره.

حتی در مورد ساختمان هم اگر شبیه ساز ها در ست کار میکرد ضریب ایمنی 10-25 معنی نداشت و ضریب ایمنی همون عدد یک میشد .

حرف هات تا یک جاهایی در سته اما :nerd:

در مورد مدارات فرکانس بالا نمی تونی بشینی دستی محاسبه کنی حتما نیاز داری به یک نرم افزار تا محاسبات رو از طریق اون انجام بدی چون توی مدارات فرکانس بالا فاصله بین خطوط فوق العاده مهمه یعنی یه جور ایی ابعاد مدار فوق العاده مهمه و هر چه قدر فرکانس بالا تر بره ابعاد مدارت کم تر میشه

مثلا با تغییر ابعاد سیم حامل سیگنال امپدانس دیده شده از ابتدا خط از نوع مثلا خازنی به سلفی تبدیل می کنه دیگه توی فرکانس بالا با یک سیم معمولی که ما همیشه توی مدارات فرکانس پایین مقاومت اون رو مىفر در نظر می گرفتیم صفر نیست و همون طور که گفتم می تونه امپدانس دیده شده رو کلا تغییر بده همه اینها و هزارن نکته ی دیگه که واقعا کار هر کسی نیست و باید نرم افزار این محاسبات رو انجام بده یه جورایی محاسباتش کار حضرت فیله عمق پوستی رفتار قطعات مختلف مثل مقاومت و خازن و سلف توی فرکانس بالا کلا فرق می کنه و هر کدومشون یه مدار معادل دارن البت من خودم طراحانی رو دیدم که فرستنده ها و گیرنده هایی رو طراحی می کنند بدونه هیچ محاسبه ای فقط از طریق تجربه با یکشون که شاید حدود که سال تجربه داره صحبت می کردم ایشون از دوران طفولیت می گشته و توی مجلاته مختلف مدارات فرستنده و گیرنده رو پیدا می کرده و هر جوری شده المان هاش رو پیدا می کرده اگه میشده مشابه های المان ها رو میزاشته و الان برای خودش طراحی هست که شما توان رو بهش میگید و براتون طراحی می کنه همین الان یه سیستم جدید طراحی کرده بود که همون طور که می دونید توی فرستنده های توان بالا اگه بار یا همون آنتن رو بر دارید این توان برگشتی بر می گرده و میزنه تقویت کننده تون رو می سوزونه ایشون با تجربه اش مداری طراحی کرده بود دیگه نیازی به فیوز هم حتی نبود خود دستگاه نبودن بار رو تشخیص میداد توی مبحث مدارات رادیویی و فرکانس بالا هم تجربه نیاز هست هم دانش ایشون دانشش رو در طی 50 سال بده دست آورده یکی دیگه میاد و در س می خونه تازه باید بره تجربه کسب کنه :inice:

🖈 پاسخ

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406422&noquote=1

0 G+1

#14

🐣 ياسخ با نقل قول

http://www.ca.ir/forums/newreply.php?)
(do=newreply&p=406422

 $http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) \\ (do=newreply&p=406422$ 

🖆 تشکر

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?)
do=post\_thanks\_add&p=406422&securitytoken=1474724550(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136

A

http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=406422

چہارشنبہ 25 دی 1392, 16:35

(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post406980)

(nimrar(http://www.eca.ir/forums/members/nimrar.html



#### كاربر تازه وارد



⊙ تاريخ عضويت: 1391/2/3 نوشته ها: ⊙

🕩 تشكر: 0 🕩 تشكر شده: 0

### پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

مدارات فرکانس بالا هزینه بر هستش یا شاید اون پروتوتایپ هزینه بر هستش برای همین شبیه سازی خیلی کمک میکنه به رفع

خیلی از ایرادها.

آقای صاحبی من که تو این سایت ها لینک دانلود Hyperlynx پیدا نکر دم میشه کمک کنید من زودتر به نرم افزار برسم .تشکر

### 🖈 پاسخ

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406980&noquote=1

🦛 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406980

**月** 

http 0 G+1 ca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=406980

🖆 تشکر

 $http://www.eca.ir/forums/post_thanks.php?) \\ do=post_thanks_add&p=406980&securitytoken=1474724550-\\ (a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae836) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae86) \\ (a17babfb3ec14eb1ea$ 



http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=406980

#15 پنج شنبه 26 دی 1392 دی 258 باتج شنبه 26 دی 1392 (http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post407099)

 $(electronic narm 2010\,(http://www.eca.ir/forums/members/electronic narm 2010.html), and the property of the$ 



	کاربر حرفه ای			
قم	7/7/5 ♦ محل سكونت:	🛇 تاریخ عضویت:		
0	<b>554 أا</b> تشكر:	🖍 نوشته ها:		
	0	🕩 تشکر شده:		

### پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟



نوشته اصلی توسط nimrar

و مدارات فرکانس بالا هزینه بر هستش یا شاید اون پروتوتایپ هزینه بر هستش برای همین شبیه

سازی خیلی کمک میکنه به رفع

خیلی از ایرادها.

آقای صاحبی من که تو این سایت ها لینک دانلود Hyperlynx پیدا نکر دم میشه کمک کنید من زودتر به نرم افزار برسم .تشکر

گفتم ads رو مہندس یار گذاشتہ hyper... رو تا حالا ندیدم جایی بزارہ

🖈 ياسخ

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?)
(do=newreply&p=407099&noquote=1

🐣 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do 0 G+1 p=407099

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=407099

🖆 تشکر

 $http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?) \\ do=post\_thanks\_add&p=407099&securitytoken=1474724550-\\ (a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae836) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae86) \\ (a17babfb3ec14eb1ea$ 

0

http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=407099

دوشنبه 14 بہمن 1392 1392 14:49

(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post412295)

(unknown.soldier(http://www.eca.ir/forums/members/unknown.soldier.html



#### کاربر تازه وارد



© تاريخ عضويت: 1391/6/23 وشته ها: ©

شکرشده: 2
 شکرشده: 2

### پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

سلام

یه سوال. توی طراحی مدارات فرکانس بالا ودر خطوط مایکرواستریپ ایا طول خط امپدانس خط رو تغییر میده یا نه و طول خط رو باید چگونه انتخاب کرد ایا وابسته به چیزی است یا نه چون توی ads یا نرم افزارای دیگه معمولا عرض و نوع فیبر و ارتفاع ساب استریت ولایه مس و... دخالت داره و طول رو چگونه انتخاب کنیم؟ 🚳 ٥٠:

### 📥 پاسخ

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=412295&noquote=1

🦇 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=412295

月

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=412295

#### 🖆 تشکر

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?)
do=post\_thanks\_add&p=412295&securitytoken=1474724550(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136



http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=412295

دوشنيه 14 يهمن 1392 18:56

#17
(http 0 / G+1 a.ir/forums/thread44378.html#post412350)

### (mori64 (http://www.eca.ir/forums/members/mori64.html



کاربر حرفہ ای





🖈 پاسخ

 $http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) \\ (do=newreply&p=412350&noquote=1$ 

🦛 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=412350

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=412350

🖆 تشکر


 $http://www.eca.ir/forums/post_thanks.php?) \\ do=post_thanks_add&p=412350&securitytoken=1474724550-\\ (a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae836) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae86) \\ (a17babfb3ec14eb1ea$ 

0

 $http://www.eca.ir/forums/report.php?) \\ (p=412350$ 

سەشنبە 15 بېمن 13:10 ر13:10 سەشنبە 15 بالمىن 13:10 سەشنبە 15 تايىلىنى 13:10 سەشنبە 15 بالمىن 13:10 سەشنبە 15 بىلىنى 13:10 سەشنبە 15 بىلىنى 13:10 بىل

(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#post412570)





(unknown.soldier(http://www.eca.ir/forums/members/unknown.soldier.html

0 G+1

كاربر تازه وارد



© تاريخ عضويت: 1391/6/23 أوشته ها: © ا تشكر: 2 أا تشكر شده: 2 أا تشكر شده: 2

پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

من دارم تو فرکانس 950 و 1850 محدوده gsm dcs موبایل کار میکنم یه چیزایی از مقدار طول موج و نسبت ان با طول خط مایکرواستریپ دیدم ولی نمیدونم ربطی داره یا نه؟ :NO:

🖈 ياسخ

 $\label{eq:http://www.eca.ir/forums/newreply.php?} $$ (do=newreply&p=412570&noquote=1 $$$ 

🦇 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=412570

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=412570

🖆 تشکر

http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?)
do=post\_thanks\_add&p=412570&securitytoken=1474724550(a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136



http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=412570

شنبه 29 فروردین 1394, 13:00

(http://www.eca.ir/forums/thread44378.html #post540634)

### (a.nemati(http://www.eca.ir/forums/members/a.nemati.html



#### كاربر عضو

∑ تاريخ عضويت: 1387/10/29 وشته ها: ©

🕩 تشكر: 0 🕩 تشكر شده: 0

### پاسخ : نحوه طراحی PCB های فرکانس بالا چیست؟

سلام. یک بسته آموزشی کامل برای طراحی بر دهای فر کانس بالا شرکت راستین ایرانیان آماده کر ده بود که فک <mark>G+1 ک</mark> میلیون قیمت دار د. البته هم برای اشخاص هم شرکت ها خیلی مفید است و همه نکات طراحی بر دهای فرکانس بالای دیجیتال را در قالب یک سری دفتر چه بیان کر ده است به همراه اموزش. فکر کنم آموزش هایپرلینکس هم دار ند.

🖈 ياسخ

 $\label{lem:http://www.eca.ir/forums/newreply.php?} $$ (do=newreply&p=540634&noquote=1 $$$ 

🦇 پاسخ با نقل قول

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=540634

ا تشکر

 $http://www.eca.ir/forums/post\_thanks.php?) \\ do=post\_thanks\_add&p=540634&securitytoken=1474724550-\\ (a17babfb3ec14eb1eaae837e00f0c10c66f4d136) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae836) \\ (a17babfb3ec14eb1eaae86) \\ (a17babfb3ec14eb1ea$ 

0

http://www.eca.ir/forums/report.php?) (p=540634

http://www.eca.ir/forums/newreply.php?) (do=newreply&p=540634

+ پاسخ به موضوع (http://www.eca.ir/forums/newreply.php?p=540634&noquote=1)

نمایش نتایج: از 1 به 19 از 19

### 🖊 پاسخ سریع



« دستگاه اسکن امنیتی (http://www.eca.ir/forums/thread61404.html) | سوال مهم در مورد فرستنده و گیرنده رادیویي « (http://www.eca.ir/forums/thread60814.html) »

#### اطلاعات موضوع

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (1 کاربران و 0 مہمان ها) در حال 1 (http://www.eca.ir/forums/members/msadr471.html

موضوعات مشابه

طراحی برد یا pcb مدارهای فرکانس بالا ؟ (http://www.eca.ir/forums/thread58365.html) ياسخ: 5 توسط KINDA در انجمن مدار چایی (PCB) آخرین نوشتہ: 16:07 2015/01/10 بهترین روش در طراحی ترانس فرکانس بالا چیست؟ (http://www.eca.ir/forums/thread31517.html) پاسخ: 3 توسط havin در انجمن تر انسفور ماتور ها و ماشین های الکتریکی آخرین نوشتہ: 2013/12/14 60:36 طراحی فیلتر فرکانس بالا (http://www.eca.ir/forums/thread40294.html) ياسخ: 2 توسط test00 در انجمن دانلود نرم افزارهای برق و الکترونیک آخرین نوشتہ: 11:29 <u>2</u>013/05/17 نحوه ی ساخت یک فر کانس بالا (**800khz**) با **avr** ياسخ: 3 ((http://www.eca.ir/forums/thread38598.html آخرین نوشتہ: 14:03/2013/03/16 توسط hosein.n در انجمن AVR طراحی مدار فرکانس بالا (http://www.eca.ir/forums/thread13865.html) طراحی مدار فرکانس بالا ياسخ: 6 توسط milad8853 در انجمن مدار چاپی (PCB) آخرین نوشتہ: 12:40/2009 باتا تا 12:40

#### كلمات كليدى اين موضوع

- (http://www.eca.ir/forums/tags/a.html) Սட 🐞 (pcb (http://www.eca.ir/forums/tags/pcb.html 🐞
- (http://www.eca.ir/forums/tags/a.html) طراحي (http://www.eca.ir/forums/tags/a.html) چيست؟
  - و فركانس (http://www.eca.ir/forums/tags/a.html) نحوه (http://www.eca.ir/forums/tags/a.html) فركانس
    - (http://www.eca.ir/forums/tags/a.html) های 🗣

نمایش برچسبها (http://www.eca.ir/forums/tags/

### علاقه مندی ها (Bookmarks)

http://digg.com/submit?)

DBx8C+xD9x81xD8xB1xDAxA9xD8xA7xD9x86xD8xB3+xD8xA8xD8xA7xD9x84xD8xA7+xDAx86xDBx8CxD8xB3xD8xAAxD8x9F)
Digg (http://digg.com/submit?

DBx8C + xD9x81xD8xB1xDAxA9xD8xA7xD9x86xD8xB3 + xD8xA8xD8xA7xD9x84xD8xA7 + xDAx86xD8x8CxD8xB3xD8xAAxD8x9F

http://del.icio.us/post?)

DBx8C+xD9x81xD8xB1xDAxA9xD8xA7xD9x86xD8xB3+xD8xA8xD8xA7xD9x84xD8xA7+xDAx86xDBx8CxD8xB3xD8xAAxD8x9F)

del.icio.us (http://del.icio.us/post?

DBx8C+xD9x81xD8xB1xDAxA9xD8xA7xD9x86xD8xB3+xD8xA8xD8xA7xD9x84xD8xA7+xDAx86xDBx8CxD8xB3xD8xAAxD8x9F

http://www.stumbleupon.com/submit?) 🗊

DBx8C+xD9x81xD8xB1xDAxA9xD8xA7xD9x86xD8xB3+xD8xA8xD8xA7xD9x84xD8xA7+xDAx86xDBx8CxD8xB3xD8xAAxD8x9F)
StumbleUpon (http://www.stumbleupon.com/submit?

DBx8C+xD9x81xD8xB1xDAxA9xD8xA7xD9x86xD8xB3+xD8xA8xD8xA7xD9x84xD8xA7+xDAx86xDBx8CxD8xB3xD8xAAxD8x9F

http://www.google.com/bookmarks/mark?)

DBx8C+xD9x81xD8xR1xDAxA9xD8xA7xD9x86xD8xB3+xD8xA8xD8xA7xD9x84xD8xA7+xDAx86xDBx8CxD8xB3xD8xAAxD8x9F)

Google (http://www.google.com/bookmarks/marks/

DBx8C+xD9x81xD8xB1xDAxA9xD8xA7xD9x86xD8xB3+xD8xA8xD8xA7xD9x84xD8xA7+xDAx86xDBx8CxD8xB3xD8xAAxD8x9F

### ر (http://www.eca.ir/forums/thread44378.html#top) 🍪 مجوز های ارسال و ویرایش

شما می توانید موضوع جدیدی ارسال کنید شما امکان ارسال پاسخ را دارید شما امکان ارسال پاسخ را دارید شما نمیتوانید فایل پیوست کنید. (do=bbcode) فعال است

شما **امکان** ویرایش پست های خود را دارید .

http://www.eca.ir/forums/misc.php?)

**do=showsmilies**) فعال است

شكلك ها

[MG] (http://www.eca.ir/forums/misc.php?do=bbcode#imgcode] فعال است (VIDEO] (http://www.eca.ir/forums/misc.php?do=bbcode#videocode) کد غیر فعال است

کد HTML غیر فعال است

Trackbacks (http://www.eca.ir/forums/misc.php?do=linkbacks#trackbacks) are Pingbacks (http://www.eca.ir/forums/misc.php?do=linkbacks#pingbacks) are Refbacks (http://www.eca.ir/forums/misc.php?do=linkbacks#refbacks) are

قوانين

انجمن

http://www.eca.ir/forums/misc.php?) (do=showrules

http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?) (code=402959

(https://twitter.com) (https://www.facebook.com) f



(https://instagram.com) (https://plus.google.com)

### درباره انجمن ECA

انجمن های تخصصی برق و الکترونیک ECA از سال 1382 فعالیت علمی خود را آغاز نموده و با هدف ایجاد پایگاه بزرگ اطلاعاتی، همواره در مسیر پیشرفت کشور عزیزمان قدم بر داشته است.

#### همكاران

🗀 راه اندازی و پیاده سازی شده توسط تیم امنیتی فاتح گر (http://www.fatehgar.org/cc)

:. فروشگاه ECA (http://eshop.eca.ir)

:. ونحایر داز (http://vandapardaz.com)

### تماس با ما

0 G+1

نیرو گرفته از پوسته حرفه ای فلت لی (http://flatly.ir) .

نقشه سایت (/sitemap) :: تغییر استایل و زبان