
Raspberry Pi - Objekterkennung



Autor: Mike Dätwyler

E-Mail: mike.daetwyler@bluewin.ch

Website: mike-daetwyler.ch

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Thema	3
Voraussetzungen	3
Zusätzliche Voraussetzungen für Ausgabe	3
Installation – Objekterkennung	4
Raspberry Pi OS - Installation	4
Kamera - Installation	7
Einrichtung	7
Edge TPU - Installation	8
Einrichtung	8
Programm	9
Einrichtung	9
Ausgabe speichern und wiederverwenden	10
In Datenbank speichern	10
In Website einbinden	11
Probleme – Lösungen	12
«cannot currently show the desktop»	12
ImageTk	12
Anhang	13
Material verzeichnis	13
Softwareverzeichnis	13
Abbildungsverzeichnis	14
Literaturverzeichnis	14

Einleitung

Thema

Mit Hilfe einer Raspberry Pi Kamera sowie einer Edge TPU, sollen in Echtzeit Objekte erkennt werden. Die Kamera dient offensichtlich dazu, Bilder der Objekte aufzunehmen. Mit Hilfe eines Programms wird dann das gescannte Objekt mit Unterstützung einer Datenbank zugeordnet.

Damit das Ganze funktioniert, werden höhere Rechenleistungen vorausgesetzt als sie der Raspberry Pi allein bieten kann. Hier kommt die Edge TPU ins Spiel. Diese kann bei maximaler Ausschöpfung dem Raspberry Pi bis zu 20-mal mehr Rechenleistung bescheren.

In diesem Fall reicht die Standard-Konfiguration völlig aus. Diese gibt dem Raspberry Pi das fünffache an Rechenleistung.

Die Idee einer Objekterkennung erhielt ich von einem Make-Artikel.

Voraussetzungen

Kosten: ca. 150.00 CHF

Kenntnisse: Grundkenntnisse in Linux

Grundkenntnisse in Python

Zusätzliche Voraussetzungen für Ausgabe

Kenntnisse: Grundkenntnisse in MySQL

Grundkenntnisse in HTML/PHP

Umgebung: MySQL-Datenbank


Apache Webserver

Installation - Objekterkennung

< Eine Software- sowie eine Materialliste finden Sie am Ende des Dokumentes im Anhang. >

Raspberry Pi OS - Installation

1. Laden Sie den Raspberry Pi Imager¹ herunter.



I Achten Sie darauf, dass der Imager immer auf dem neusten Stand ist, um allfällige Komplikationen zu vermeiden.

Abbildung 2: Imager - Download

- 2. Starten Sie den **Imager** und wählen Sie Ihre microSD-Karte, auf welche Sie das Betriebssystem installieren möchten.
- 3. Bevor Sie die microSD-Karte entfernen müssen Sie noch eine leere Datei namens «ssh» (ohne Dateiendung) auf die microSD-Karte kopieren.
- 4. Sie können nun die microSD-Karte an den Raspberry Pi anschliessen und diesen per Netzwerkanschluss mit Ihrem Netz verbinden.
- 5. Installieren Sie als nächstes **Putty**² auf Ihrem Computer.
- 6. Geben Sie hier die IP-Adresse des Raspberry Pis an. Es sollte bereits der richtige Port sowie «SSH» standartmässig eingetragen sein.





Abbildung 3: Putty - Benutzung

¹ https://www.raspberrypi.org/software/

² https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html



- 7. Geben Sie den Standardbenutzer sowie das zugehörige Standardpasswort an. (siehe oben)
- 8. Als nächstes sollten Sie direkt das Standardpasswort ändern und ein eigenes sicheres Passwort wählen.



9. Geben Sie als nächstes folgenden Befehl in die Konsole ein:




Abbildung 4: raspi-config

- 10. Hier gehen Sie zu «Interface Options» → «VNC» und wechseln Sie den Status zu «Enable».
- 11. Laden Sie als nächstes auf ihrem Computer den VNC Viewer³ herunter.
- 12. Geben Sie hier die IP-Adresse an und melden Sie sich anschliessend mit Ihren aktuellen Benutzer-Daten an.



³ https://www.realvnc.com/de/connect/download/viewer/

13. Es empfiehlt sich zusätzlich das OS auf den neusten Stand zu bringen.

command sudo apt update

command sudo apt full-upgrade

Kamera - Installation

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Raspberry Pis sowie dessen Betriebssystems, widmen wir uns nun der Kamera, welche die Objekte erkennen soll.

Einrichtung

1. Schliessen Sie die Kamera am Raspberry Pi wie folgt an.




Abbildung 6: Kamera anschliessen

2. Aktivieren Sie als erstes den Kamera-Support des Raspberry Pis.
Geben Sie den unteren Befehl ein und gehen Sie zu *Interface Options* → *Camera*

command sudo raspi-config

3. Als nächstes sollten Sie nochmals Neustarten.

command sudo reboot

4. Testen Sie nun Ihre Kamera:

command raspistill -v -o test.jpg

Edge TPU - Installation

Als nächstes installieren wir die Edge TPU. Hierbei ist es wichtig, dass Sie zuerst alles Software-Technische einrichten bevor Sie die Edge TPU physisch anschliessen.

Einrichtung

1. Fügen Sie als erstes das **Debian package repository** zu Ihrem System hinzu.

command	echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral- edgetpu-stable main" sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral- edgetpu.list
command	curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg sudo apt-key add -
command	sudo apt-get update

2. Nun installieren Sie die Edge TPU runtime:

command sudo apt-get install libedgetpu1-std

- 3. Schliessen Sie als nächstes die Edge TPU am Raspberry Pi an.
- 4. Damit Sie zusätzliche Funktionen erhalten, installieren Sie im nächsten Schritt die **PyCoral library**.

command sudo apt-get install python3-pycoral

Wählen Sie «y», um fortzufahren.

Programm

Der Zeitpunkt ist gekommen, um den Programmcode auf den Raspberry Pi zu laden und auszuführen.

Einrichtung

1. Laden Sie als erstes auf dem Raspberry Pi das benötigte GitHub-Repository herunter. (https://github.com/robodhhb/SmartPiCam)





Abbildung 7: GitHub-Repository - Download

- 2. Extrahieren Sie das Skript auf den Desktop (/home/pi/Desktop)
- 3. Gehen Sie als nächstes in die Shell.
- 4. Wechseln Sie zum SmartPiCam-Ordner.



5. Starten Sie nun das Programm.



Ausgabe speichern und wiederverwenden

Falls Sie das Ausgegebene des Programms weiterverwenden möchten, zeigen wir Ihnen in diesem Kapitel wie Sie die Ausgabe in eine MySQL-Datenbank speichern können. Wie Sie eine solche Datenbank auf Ihrem Raspberry Pi einbinden können, sehen Sie im Dokument zum LAMP-Server.⁴

In Datenbank speichern

- 1. Das Programm lauft nun auf Ihrem Raspberry Pi. Nun müssen Sie den Programmcode bearbeiten, um Ihre Ausgabe speichern zu können. Überschreiben Sie dafür als erstes ihr *smartPiCamMain.py*-File mit dem folgendem: smartPiCamMain.py
- 2. Wechseln Sie nun zum SmartPiCam-Ordner:

cd /home/pi/Desktop/SmartPiCam-master /SmartPiCam_with_PyCoral_API

Öffnen Sie als nächstes das File:

command sudo nano smartPiCamMain.py

 Gehen Sie hier bis zum untersten Block. Geben Sie hier Ihre Login-Daten Ihrer Datenbank ein.

Abbildung 8: Anpassung - smartPiCamMain.py

Speichern Sie mit ctrl+s und verlassen Sie den Editor mit ctrl+x

⁴ https://mike-daetwyler.ch/sites/documentariesETC.php

- 5. In Ihrer Datenbank müssen Sie nun folgendes erstellen:
 - Datenbank = dbObjectRecognition
 - Tabelle = tbObjects_Amount
 - Spalten = object | amount | processedImages
- 6. Als nächstes benötigen wir das MySQL-Modul auf dem Raspberry Pi:

command	sudo apt-get install python3-mysqldb
command	sudo apt-get -y install python3-mysql.connector

In Website einbinden

Wenn Sie zusätzlich nun die Ausgabe von der Datenbank aus weiterverwenden möchten, können Sie dies beispielsweise per einer PHP-Website machen, welche eine Tabelle mit dem Resultat der Objekterkennung darstellt. Hier für benötigen Sie einen Apache Webserver und ein installiertes PHP-Modul. Wie Sie das auf Ihren Raspberry Pi installieren können, sehen Sie im Dokument LAMP-Server.⁵

Befolgen Sie die darinstehenden Schritte zur Aufschaltung einer Website. Wenn Sie keine eigene PHP-Website coden wollen, können Sie hier eine downloaden: <u>resultObjectRecognition</u>⁶

Sie müssen dann lediglich wieder die Login-Daten anpassen.

Abbildung 9: Anpassung - index.php

⁵ Siehe Fussnote 4

⁶ https://github.com/MtoseD/result_object_recognition

Probleme – Lösungen

«cannot currently show the desktop»

Hierzu gibt es mehrere mögliche Lösungsansetze. Die folgenden Punkte sollte man kontrollieren:

- Ist das richtige Betriebssystem installiert? (mit Desktop)
- raspi-config
 - Sind die «Display-Settings» korrekt gesetzt? (meist Default)
 - Ist die «Boot-Autologin» Einstellung auf Desktop Autologin Desktop GUI eingestellt?⁷

•	command	sudo apt-get install lxsession
	command	sudo apt-get installreinstall libgtk2.0-0
	command	sudo apt-get installreinstall lxsession

ImageTk

Falls das *ImageTk*-Paket nicht gefunden werden kann, müssen Sie es noch zusätzlich installieren:⁸

command	sudo apt install python3-pil.imagetk
command	sudo reboot

⁷ https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=216737

https://www.tomshardware.com/how-to/fix-cannot-currently-show-desktop-error-raspberry-pi#:~:text=One%20reason%20that%20Raspberry%20Pi,or%20it's%20just%20not%20installed.)

⁸ https://github.com/robodhhb/SmartPiCam/blob/master/SmartPiCam with PyCoral API/readme.txt

Anhang

Materialverzeichnis

Name	Quelle
Starter Kit	https://www.digitec.ch/de/s1/product/raspberry- pi-4-2g-model-b-starter-kit-armv8- entwicklungsboard-kit-11876692
Raspberry Pi 4 (2G; Model B; ARMv8)	https://www.digitec.ch/de/s1/product/raspberry- pi-4-2g-model-b-armv8-entwicklungsboard-kit- 11267870
Official Raspberry Pi 4 Power Adapter	https://www.digitec.ch/de/s1/product/raspberry- pi-official-raspberry-pi-4-power-adapter-netzteil- elektronikzubehoer-gehaeuse-11268329
OKdo Raspberry Pi 4 Model B Gehäuse	https://www.digitec.ch/de/s1/product/okdo- raspberry-pi-4-model-b-gehaeuse-gehaeuse- elektronikzubehoer-gehaeuse-11268336
microSD Karte (32GB)	https://www.digitec.ch/de/s1/product/intenso- 3413480-microsd-32gb-speicherkarte- 8396356?taglds=77-535
Raspberry Pi Kamera V2	https://www.digitec.ch/de/s1/product/raspberry- pi-board-v2-kamera-elektronikmodul-5999124
Google Coral USB Accelerator	https://buyzero.de/products/google-coral-usb-accelerator? pos=1& sid=094931947& ss=r

Softwareverzeichnis

Name	Quelle
VNC-Viewer	https://www.realvnc.com/de/connect/download/viewer/
Putty	https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Raspberry Pi - Imager	https://www.raspberrypi.org/software/

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild	1
Abbildung 2: Imager - Download	4
Abbildung 3: Putty - Benutzung	4
Abbildung 4: raspi-config	5
Abbildung 5: VNC Viewer - Benutzung	5
Abbildung 6: Kamera anschliessen	7
Abbildung 7: GitHub-Repository - Download	9
Abbildung 8: Anpassung - smartPiCamMain.py	10
Abbildung 9: Anpassung - index.php	11

Literaturverzeichnis

- Bootstrap. (2021). Bootstrap. Retrieved from https://getbootstrap.com/
- Coral. (2020). *Get started with the USB Accelerator*. (Google, Editor) Retrieved Mai 18, 2021, from coral.ai: https://coral.ai/docs/accelerator/get-started/
- Dätwyler, M. (2020). Raspberry Pi Lamp Server.pdf. Retrieved Mai 28, 2021, from https://drive.google.com/file/d/1myvSieNwEwhD-2MfbJRl9wYFVAjZoweA/view?usp=sharing
- Forum. (2020). *How do I count unique values inside a list*. Retrieved Mai 28, 2021, from stackoverflow.com: https://stackoverflow.com/questions/12282232/how-do-i-count-unique-values-inside-a-list
- Forum. (2020). *installing mysql connector for python 3 in raspberry pi*. Retrieved Mai 28, 2021, from Stackoverflow: https://stackoverflow.com/questions/38007240/installing-mysql-connector-for-python-3-in-raspberry-pi
- Karim. (2021). How to Check if a Python String Contains Another String? Retrieved Mai 28, 2021, from afternerd.com: https://www.afternerd.com/blog/python-string-contains/#:~:text=You%20can%20use%20the%20in,%2C%20otherwise%20%2D1%20is%20returned.
- Make Magazin. (2019). Objekterkennung mit Pi-Kamera und Edge TPU. Retrieved Mai 14, 2021, from heise.de: make-magazin.de/xsnm
- Putty. (2020). *Putty Download*. Retrieved Februar 2, 2021, from https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
- Raspberry Pi. (n.d.). Retrieved Februar 2, 2021, from Raspberry Pi OS: https://www.raspberrypi.org/software/
- Raspberry Pi. (n.d.). *Camera configuration*. Retrieved Mai 18, 2021, from raspberrypi.org: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/camera.md
- robodhhb. (2021). SmartPiCam Repository. Retrieved Mai 18, 2021, from github.com: https://github.com/robodhhb/SmartPiCam
- The Net Ninja. (2019). PHP Tutorial for Beginners. Retrieved Juni 4, 2021, from https://youtube.com/playlist?list=PL4cUxeGkcC9gksOX3Kd9KPo-O68ncT05o
- VNC. (n.d.). VNC Viewer Download. Retrieved Februar 2, 2021, from https://www.realvnc.com/de/connect/download/viewer/
- W3Schools. (2021). PHP, Python, MySQL. Retrieved from w3schools: https://www.w3schools.com/
- What Object Categories / Labels Are In COCO Dataset? (2018). Retrieved Mai 21, 2021, from Amikelive | Technology Blog: https://tech.amikelive.com/node-718/what-object-categories-labels-are-in-cocodataset/