# Še nekaj principov delovanja računalnikov

(Nadaljevanje poglavja 3)

1

## Vhod in izhod

Osnovna naloga V/I sistema je pretvorba informacije iz ene oblike v drugo

- izjema so naprave za shranjevanje informacije, ki tudi spadajo v to skupino
  - rečemo jim pomožni pomnilniki (npr. magnetni disk, optični disk, magnetni trak)
    cena, obstojnost informacije

Osnovni način delovanja V/I sistema je prenos podatkov

- med GP in V/I napravami ali
- med CPE in napravami

Razlike med rač. glede izvedbe V/I so velike

- o pri znanstvenem računanju malo V/I prenosov
- pri poslovnem veliko

### 2 skupini izvedb V/I sistema:

#### 1. Programski vhod/izhod (programmed I/O)

- z V/I napravo komunicira CPE
- vsak podatek se prenese iz GP v CPE in nato v napravo ali obratno
- prenos je realiziran z zaporedjem ukazov
- hiba je počasnost in zasedenost CPE

# 2. Neposredni dostop do pomnilnika (direct memory access - DMA)

- o naprava komunicira neposredno z GP
- zato rabimo DMA krmilnik, ki nadomesti CPE
- posebna izvedba DMA krmilnikov so vhodno/izhodni procesorji


3

### Pri mnogih računalnikih srečamo oba načina dostopa

- za počasne naprave je primeren programski vhod/izhod
- za hitre oz. podatkovno zahtevne je nujen DMA, ker bi bil programski prepočasen

# Vsaka V/I naprava je priključena preko **krmilnika naprave** (device controller)

- vezje, ki omogoča prenos podatkov v napravo in iz nje
  - o lahko preprost (register), lahko kompliciran (specializiran računalnik)
- na nekatere krmilnike je mogoče priključiti več naprav
- s krmilnikom komuniciramo preko njegovih registrov
  - pisanje in branje pri njih sproži neko operacijo v napravi ali odraža stanje po prejšnji operaciji
    - npr. s pisanjem v ukazni register krmilnika magnetnega diska dosežemo premik bralnopisalne glave na določeno sled
    - z branjem statusnega registra pa lahko ugotovimo, kdaj je premik končan



Krmilniki vhodno/izhodnih naprav

5

## Registri krmilnikov so lahko v $\underline{\mathsf{istem}}$ naslovnem prostoru kot GP, lahko pa v $\underline{\mathsf{posebnem}}$

#### Ločimo 3 izvedbe:

#### 1. Pomnilniško preslikan vhod/izhod (memory mapped I/O)

- registri krmilnikov so v pomnilniškem naslovnem prostoru
- iz CPE so videti kot pomnilniške lokacije
- iz njih bere in vanje piše z ukazi za dostop do pom.
- ni posebnih V/I ukazov

#### 2. Ločen vhodno/izhodni prostor

- registri krmilnikov so v posebnem naslovnem prostoru
- za dostop do registrov so potrebni posebni V/I ukazi
- pri tem CPE aktivira tudi določen(e) signal(e), ki pove(jo), da se naslavlja V/I naslovni prostor

#### 3. Posredno preko vhodno/izhodnih procesorjev

- tudi tu so registri krmilnikov v posebnem naslovnem prostoru, ki pa iz CPE ni neposredno dostopen
- vmes so še vhodno/izhodni procesorji (razbremenijo CPE)
- pri velikih računalnikih

# Vzporedni (paralelni) računalniki

Von Neumann: zaporedno izvajanje ukazov

Mnogi problemi po svoji naravi dovoljujejo istočasno oz. paralelno izvajanje več operacij

Zato so von Neumann-ov model razširili

Flynn-ova klasifikacija (1966) uporablja 2 kriterija:

- tok ukazov (instruction stream): koliko ukazov se izvršuje naenkrat
- tok podatkov (data stream): koliko ponovitev operandov\* en ukaz obdeluje naenkrat

Npr.,

ADD A1, A2, A3 ; A1  $\leftarrow$  A2 + A3

N paralelnih ponovitev:

$$A1(i) \leftarrow A2(i) + A3(i), \qquad i = 1, ..., N$$

## Flynn-ova klasifikacija

## Flynn-ova klasifikacija računalnikov:

- SISD (Single Instruction stream, Single Data stream)
  - o izvajajo naenkrat en ukaz na eni zbirki operandov
  - najbolj zmogljivi so vektorski računalniki
- SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream)
  - izvajajo en ukaz na več zbirkah operandov (N)
  - imajo eno kontrolno enoto in N ALE ter N množic registrov
- MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)
  - ne obstajajo
- MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream)
  - · izvajajo več ukazov na več zbirkah operandov
  - multiprocesorji, multiračunalniki

q

#### MIMD: več CPE

- tesno povezani (tudi shared memory): skupen pomnilnik
- rahlo povezani (tudi distributed memory): povezani preko V/I enot

Večjedrne (multicore) računalnike (več CPE na istem čipu) lahko štejemo med tesno povezane MIMD

 "pravi" oz. veliki MIMD pa imajo po več tisoč jeder (rekord je trenutno nekaj milijonov)

## SIMD in MIMD so paralelni računalniki

- o najbolj zmogljivi superračunalniki so paralelni
- zmogljivost se običajno meri v številu operacij v plavajoči vejici na sekundo
  - GFLOPS (Giga FLOPS Floating Point Operations Per Second) pomeni 10<sup>9</sup> operacij / s
    - Cray 1988, 1GFLOPS
  - TFLOPS (Tera FLOPS) pomeni 1012 operacij / s
  - PFLOPS (Peta FLOPS) pomeni 10<sup>15</sup> operacij / s
    - trenutno je rekord 34 PFLOPS
- od leta 1988 se povečuje zmogljivost za 2x na leto
- današnji PCji: nekaj GFLOPS

1

## Amdahlov zakon

Vzemimo, da pohitrimo delovanje določenega dela operacij


- f je zaporedni del(ež) programa
- 1 f je vzporedni del(ež) programa
  - pri njem je delovanje N-krat hitrejše (npr. paralelno izvajanje N procesorjev)



Povečanje hitrosti računalnika je tedaj (Gene Amdahl, 1967):

$$S(N) = \frac{1}{f + (1 - f)/N} = \frac{N}{1 + (N - 1)f}$$

- npr. če je f = 0,1, hitrosti računalnika ne moremo povečati za več kot 10-krat, tudi če preostalih 90% časa zmanjšamo na 0 (pohitrimo za faktor  $N \rightarrow \infty$ )
- koliko nam paralelni računalnik koristi, je odvisno od problema



1

## Gustafsonov zakon

#### Gustafsonov zakon:

- · lahko pa rešimo večji problem
- če povečujemo problem, se zaporedni del f zmanjšuje in pohitritev postane skoraj linearna:

 $S(N) \approx N$ 



Gustafsonov zakon je poskus, da se obide omejitve, ki jih postavlja Amdahlov zakon

- ne morem te prepeljati hitreje, lahko pa vas gre 5
- ∘ ni vedno možno ⊗

# Računalnik kot zaporedje navideznih računalnikov

# Večine uporabnikov arhitektura računalnika (pravzaprav) posebno ne zanima

• programske jezike lahko implementiramo na različnih računalnikih

#### Tanenbaum, 1984:

- Računalnik kot zaporedje navideznih računalnikov
- Vsak nivo si lahko predstavljamo kot navidezni računalnik, ki ima za "strojni" jezik kar jezik tega nivoja (večina uporabnikov se spodnjih nivojev niti ne zaveda)

1

#### 6 nivojev:

Nivo 5: Višji prog. jezik

• prevajanje ali interpretiranje

Nivo 4: Zbirni jezik

prevajanje

Nivo 3: Operacijski sistem

interpretiranje

Nivo 2: Strojni jezik

interpretiranje

Nivo 1: Mikroprogramski jezik

• interpretiranje

Nivo 0: Digitalna logika

## 2 mehanizma za prehod med nivojema:

- Prevajanje (prevajalnik)
  - · izvorni program v enem jeziku
  - o ciljni program (object program) v drugem (nižjem) jeziku
    - izvornega načelno ne rabimo več
- Interpretacija (interpreter)
  - o izvorni program se prevaja sproti
    - ukaz se prevede in izvrši
    - rabimo ga ves čas
    - bolj fleksibilno
    - večja prenosljivost
    - · manjša hitrost
- delno prevajanje
  - o prevajanje v vmesno kodo, ki se jo interpretira
    - o npr. Java

1

## Strojna in programska oprema računalnika

#### Delitev

- hardware
- software
- firmware

# Strojna in programska oprema sta funcionalno ekvivalentni

 poljuben računalnik bi se dalo realizirati samo z elektroniko (dovolj kompleksno)