5 UKAZI

BRANKO ŠTER

PO KNJIGI - DUŠAN KODEK: ARHITEKTURA IN ORGANIZACIJA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

IKAZI

Prevajanje ukazov

Prevajalnik programe, napisane v višjem programskem jeziku, prevede v zbirni jezik (zbirnik pa nato v strojni jezik), ali pa kar neposredno v strojni jezik

Primer 1 (iz jezika C v zbirni jezik):

```
a = b + c; // predpostavimo, da je a v r1, b v r2 in c v r3 add r1, r2, r3 ; r1 \leftarrow r2 + r3
```

Primer 2:

```
a = b + c + d + e; // r1: a, r2: b, r3: c, r4: d, r5: e
add r1, r2, r3
add r1, r1, r4
add r1, r1, r5
```

Primer 3:

```
A[12] = h + A[8]; //r1:A,r3:h

lw r2, 32(r1) ; r2 \leftarrow M[r1+32]

add r2, r2, r3 ; r2 \leftarrow r2 + r3

sw r2, 48(r1) ; M[r1+48]\leftarrow r2
```

Operand je lahko tudi konstanta

• takojšnji (immediate) operand addi r1, r2, 5 ; r1 ← r2 + 5 (add immediate)

JKAZI

Splošne lastnosti ukazov

- Vsak ukaz vsebuje
 - Informacijo o operaciji, ki naj se izvrši (operacijska koda)
 - Informacijo o operandih, nad katerimi naj se izvrši operacija
- Ukaz je shranjen v eni ali več (sosednih) pomnilniških besedah
- Format ukaza pove, kako so biti ukaza razdeljeni na operacijsko kodo in operande

(AZI

5 dimenzij lastnosti ukazov

Dimenzija

- 1. Način shranjevanja operandov v CPE
- 2. Število eksplicitnih operandov v ukazu
- 3. Lokacija operandov in načini naslavljanja
- 4. Operacije
- 5. Vrsta in dolžina operandov

UKAZI

D1. Načini shranjevanja operandov v CPE

> 3 načini shranjevanja operandov v CPE:

1. Akumulator

- · najstarejši način
- edini register
 - zato ga v ukazih ni treba eksplicitno navajati
- ukaza LOAD, STORE za prenos v in iz akumulatorja
- veliko prometa z GP (shranjevanje vmesnih rezultatov), zato počasnost

AZI

2. Sklad (stack)

- v danem trenutku je dostopna samo najvišja lokacija
 - podobno kot sklad pladnjev
- LIFO
- ukaza PUSH, POP (ali PULL)
- podobno akumulatorju (takoj dostopen le 1 operand)
 - preprosta realizacija, kratki ukazi, preprosti prevajalniki
 - vendar je prostora za več operandov

UKAZI

3. Množica registrov (register set)

- Najbolje (danes edina rešitev)
 - nekdaj dragi, pa tudi prevajalniki jih niso znali dobro uporabljati
- Register je skupina pomnilniških celic, ki imajo skupne krmilne signale
 - Vsak register ima svoj naslov
- Namen: shranjevanje vmesnih rezultatov
 - pri skladu: v pomnilnik
- 2 rešitvi:
 - splošnonamenski registri (vsi ekvivalentni)
 - 2 skupini: za operande, za naslove
- 2 vrsti:
 - programsko nedostopni
 - programsko dostopni
 - programer jih lahko uporablja kot nek hiter pomnilnik

IKAZI

- Programsko dostopni registri
 - · majhen pomnilnik, v katerega lahko shranimo operande
 - prednosti pred GP:
 - Hitrost
 - registri so hitrejši od GP
 - bližji so aritmetično-logični in kontrolni enoti
 - možen je istočasen dostop do več registrov naenkrat
 - Krajši ukazi
 - krajši naslov (ker je registrov malo) kot pri GP

IKA7I

D2: Število eksplicitnih operandov v ukazu

- m-operandni računalnik
 - običajno se podajajo naslovi operandov
 - danes m največ 3
- > 4 skupine:
 - 3-operandni

$$OP3 \leftarrow OP2 + OP1$$

· operandi so običajno v registrih

2-operandni

enostavnejši, a malo počasnejši

$$OP2 \leftarrow OP2 + OP1$$

1-operandni

akumulator

$$AC \leftarrow AC + OP1$$

- mikroprocesorji iz 70. in 80. let
 - Intel 8080, Motorola 6800, Zilog Z80
 - Intel 8086, Intel 80186, Intel 80286

AZI

Brez-operandni (skladovni)

najkrajši ukazi

$$Sklad_{VRH} \leftarrow Sklad_{VRH} + Sklad_{VRH-1}$$

- toda: potrebna sta vsaj 2 ukaza z ekspl. operandom!
 - PUSH, POP (prenos med GP in skladom)

i e

D3: Lokacija operandov in načini naslavljanja

2 vprašanji:

- Kje so operandi?
- Kako je v ukazu podana informacija o njih?

Lokacija operandov

- registri CPE
- GF
- (registri krmilnika V/I naprave)

AZI

> 2- in 3-operandni računalniki se delijo še na:

- registrsko-registrske računalnike
 - najbolj razširjeni
 - vsi operandi v registrih CPE
 - reče se tudi load/store računalniki (ker rabimo load in store)
- registrsko-pomnilniške
 - en operand v registru, drugi lahko v pomnilniku
- pomnilniško-pomnilniške
 - vsak operand lahko v pomnilniku
 - zapleteni ukazi, CISC (npr. VAX)

KAZI 14

Načini naslavljanja

- Načini naslavljanja: Kako je v ukazu podana informacija o operandih
 - Tičejo se predvsem pomnilniških operandov
 - pri registrskih je enostavno
 - Takojšnje naslavljanje (immediate addressing)
 - operand je v ukazu podan z vrednostjo (je del ukaza)
 - takojšnji operandi (literali) so kar konstante
 - LOAD R1,#155, (R1 ← 155
 - ADD R1,#3 (R1 ← R1 + 3)




UKAZI

1

- 2. Neposredno naslavljanje (direct addressing)
 - operand je podan z naslovom
 - če je to naslov registra, je to registrsko naslavljanje
 - če je to naslov v GP, je to (neposredno) pomnilniško naslavljanje
 - primerno za operande, ki se jim ne spreminjajo naslovi

Registrsko: ADD R1, R2

Pomnilniško: LOAD R1, (12538) ali pa ADD R1, (1001)



UKAZI

16

• Težave:

- velik naslovni prostor → dolg naslov → dolgi ukazi
- povečanje pom. prostora → drugačni ukazi → nezdružljivost za nazaj
- primeri, ko operand ni na stalnem naslovu


KA7I

3. Posredno naslavljanje (indirect addressing)

- v ukazu je naslov lokacije, na kateri je shranjen naslov operanda
 - Pomnilniško posredno naslavljanje, če gre za naslov pomnilniške lokacije (nerodno, ni pogosto)
 - ADD R1,@(1001) $R1 \leftarrow R1 + M[M[1001]]$
 - Registrsko posredno naslavljanje, če gre za naslov registra
 - uporablja se tudi odmik (displacement)
 - iz obojega se izračuna pomnilniški naslov
 - imenuje se tudi relativno naslavljanje
 - naslov operanda določen relativno na vsebino registra
 - najpogostejši način naslavljanja

ZI 1

Posredno naslavljanje:



AZI :

Glavne vrste relativnega naslavljanja

3.1 Bazno naslavljanje (base addressing)

- reče se tudi naslavljanje z odmikom (displacement addressing)
- najpogostejše
- naslov operanda A = R2 + D
 - k vsebini registra R2 prištejemo odmik D
- R2 je bazni register, A pa dejanski naslov (effective address)
- Npr.: ADD R1,100(R2) $R1 \leftarrow R1 + M[R2+100]$
- Če D=0: Bazno brez odmika
 - ADD R1,(R2) $R1 \leftarrow R1 + M[R2]$

IKAZI 20

3.2 Indeksno naslavljanje (indexed addressing)

- odmik D
- $A = R2 + R3 + D = R2 + D_1$
- R3 je indeksni register
- glavno področje uporabe so polja, strukture in seznami
 - elementi se običajno obdelujejo zaporedoma po naraščajočih (ali padajočih) indeksih, zato sta pogosti operaciji

$$R3 \leftarrow R3 + \Delta$$
 in $R3 \leftarrow R3 - \Delta$

- Δ je dolžina operanda, merjena v številu pomnilniških besed (korak indeksiranja)
- Npr.:
 - ∘ ADD R1,100(R2+R3), R1 ← R1 + M[R2+R3+100] (dostop do elementov polja)

KAZI

3.3 Pred-dekrementno naslavljanje (pre-decrement addressing)

- R3 ← R3 ∆
- A = R2 + D ali A = R2 + R3 + D
- bazno ali indeksno

3.4 Po-inkrementno naslavljanje (post-increment addressing)

- A = R2 + D ali A = R2 + R3 + D
- R3 \leftarrow R3 + Δ

3.5 Velikostno indeksno naslavljanje (scaled indexed addressing)

- A = R2 + R3 $\times \Delta$ + D
- dovolj je inkrementirati R3
- Pred-dekrementno in po-inkrementno naslavljanje v paru tvorita skladovno naslavljanje (stack addressing)
 - sklad je v GP
 - določeni računalniki imajo register skladovni kazalec (stack pointer)

.ZI

Še 2 pojma:

Pozicijsko neodvisno naslavljanje

- pozicijsko neodvisni programi
 - · lahko jih premestimo v drug del pomnilnika
 - ne smejo vsebovati absolutnih naslovov
 - neposredno, pomnilniško posredno nasl.
- možna rešitev je preslikovanje naslovov
 - če program ni pozicijsko neodvisen

> PC-relativno naslavljanje

kot bazni register služi kar programski števec (PC)

AZI

D4: Operacije

Operacije niso ključnega pomena

Npr., možno je narediti računalnik, ki ima en sam ukaz:

SBN A,B,C

Pomen: $M[A] \leftarrow M[A] - M[B]$; če M[A] < 0, skoči na C

2

- Operacij je manj kot ukazov
- Imena ukazov so mnemoniki
 - okrajšava ang. imena ukaza
 - vsebuje tudi operacijo
 - npr. A, D, AD, ADD, S ... za seštevanje v fiksni vejici

(AZI

Skupine operacij

1. Aritmetične in logične operacije

- izvajajo se v ALE (nad operandi v fiksni vejici)
- Aritmetične operacije: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, aritm. negacija, absolutna vrednost, inkrement, dekrement
 - za vsako je več ukazov (različne dolžine operandov)
- Logične operacije: AND, OR, NOT, XOR, pomiki

zi 2

Prenosi podatkov (data transfer)

- · izvor, ponor
- v resnici gre za kopiranje
- Običajni mnemoniki:

o LOAD: $GP \rightarrow R$ o STORE: $R \rightarrow GP$

MOVE: R → R ali GP → GP
 PUSH: GP ali R → Sklad
 POP (PULL): Sklad → GP ali R

tudi CLEAR in SET

IKAZI

3. Kontrolne operacije

- spreminjajo vrstni red ukazov
 - **3.1** Pogojni skoki (conditional branches).
 - 3 načini za izpolnjenost pogoja:
 - Pogojni biti se postavijo kot rezultat določenih operacij.
 - Z (zero), N (negative), C (carry), V (overflow), itd.
 - Npr. ukaz BEQ (branch if equal) skoči, če je Z=1
 - Pogojni register
 - poljuben register
 - Npr. ali je njegova vsebina 0
 - Primerjaj in skoči (compare and branch)
 - skok, če je primerjava izpolnjena
 - 3.2 Brezpogojni skoki (unconditional branch, jump)
 - 3.3 Klici in vrnitve iz podprogramov
 - ukaz za klic podprograma mora shraniti povratni naslov (return address)
 - tipična mnemonika sta CALL in JSR (jump to subroutine)
 - RET (return) za vrnitev

4. Operacije v plavajoči vejici.

- izvaja jih posebna enota (FPU Floating Point Unit), ki ni del ALE
- poleg osnovnih štirih operacij so še koren, logaritem, eksponentna in trigonometrične funkcije

5. Sistemske operacije.

- vplivajo na način delovanja računalnika
- običajno spadajo med privilegirane ukaze

6. Vhodno/izhodne operacije.

- obstajajo na nekaterih računalnikih
 - o na drugih se uporabljajo običajni ukazi za prenos podatkov
- prenosi med GP in V/I ter med CPE in V/I

AZI 2

Ukaze lahko delimo tudi na

- skalarne in
- vektorske
 - na vektorskih računalnikih se lahko ista operacija izvrši na N skupinah operandov
 - pri skalarnih je treba za to uporabiti zanko
 - vektorske ukaze srečamo na superračunalnikih

ı

D5: Vrsta in dolžina operandov

Vrste operandov:

1. bit

- v višjih jezikih jih običajno ni
- koristno pri sistemskih operacijah

2. znak

- običajno 8-bitni ASCII
- več znakov tvori **niz** (string)

3. celo število

- predznačeno ali nepredznačeno
- dolžine 8, 16, 32, 64 bitov

4. realno število

- št. v plavajoči vejici (običajno po standardu IEEE 754)
- enojna natančnost 32 bitov, dvojna natančnost 64 bitov; obstajajo tudi 128-bitna

5. desetiško število

v 8 bitih 2 BCD števili ali 1 ASCII znak


Operandi dolžin večkratnikov 2 imajo posebna imena:

- 8 Bajt (byte)
- 16 Polovična beseda (halfword)
- 32 Beseda (word)
- 64 Dvojna beseda (double word)
- 128 Štirikratna beseda (quad word)
- to sicer ne velja za vse računalnike

ı

- Sestavljeni pomnilniški operandi so sestavljeni iz več pomnilniških besed
 - v pomnilniku morajo biti na zaporednih lokacijah, sicer bi težko podali naslov takega operanda
- Obstajata 2 načina (glede na vrstni red), kako jih shranimo v pomnilnik:
 - pravilo debelega konca (Big Endian Rule)
 - najtežji del operanda na najnižjem naslovu
 - pravilo tankega konca (Little Endian Rule)
 - najlažji del operanda na najnižjem naslovu

AZI :



Problem poravnanosti

- pomnilnik, ki omogoča dostop do 8 8-bitnih besed hkrati, je narejen kot 8 paralelno delujočih pomnilnikov
- istočasen dostop do s besed dolgega operanda na naslovu A je možen le, če je A deljiv z s (A mod s = 0)
 - pri 8-bitni pomnilniški besedi mora imeti 64-bitni operand zadnje 3 bite enake 0
 - poravnan (aligned) operand
 - sicer neporavnan (misaligned)
 - o potreben več kot en dostop
 - pri nekaterih računalnikih se sproži past

(AZI

Ukazna arhitektura (ISA)

- Ukazna arhitektura (Instruction Set Architecture, ISA)
 - natančno definira vse ukaze (nabor ukazov) nekega procesorja
 - ne govori pa o implementaciji
- HIP je malo poenostavljena verzija procesorjev MIPS
 - MIPS spada med najbolj priljubljene RISC arhitekture

1

HIP

- HIP je model za študij CPE
 - temelji na procesorju MIPS R2000 oz. R3000
- Lastnosti:
 - 8-bitna pomnilniška beseda
 - 32-bitni pomnilniški naslov
 - dostop do PP traja pri zadetku en cikel ure, pri zgrešitvi 11
 - pomnilniško preslikan vhod/izhod

AZI

Ostale lastnosti HIP

- Način shranjevanja operandov v CPE
 - 32 32-bitnih splošnonamenskih registrov R0, R1, ..., R31
 - Vsebina R0 je vedno 0 (pri pisanju vanj se ne zgodi nič)
- Število eksplicitnih operandov v ukazu
 - vsi ALE ukazi imajo 3 eksplicitne operande
 - pri dveh se tretji ignorira (NOT, LHI)
- Lokacija operandov in načini naslavljanja
 - Lokacija operandov
 - registrsko-registrski (load/store) računalnik
 - pomnilniški operandi nastopajo samo v ukazih load in store
 - pri ALE ukazih 2 operanda v registrih
 - tretji v registru ali takojšnji
 - dostop do operandov v pomnilniku le z load in store

- Naslavljanje: samo 2 načina
 - Takojšnje naslavljanje
 - takojšnji operand je 16-biten
 - razširitev predznaka (ali ničle) na 32 bitov
 - Bazno naslavljanje
 - odmik Di je 16-bitno predznačeno število v 2'K
 - dejanski naslov A = Rb + Di
 - kot bazni register Rb katerikoli splošnonamenski
 - če RO: neposredno naslavljanje s 16-bitnim naslovom, ki se razširi na 32 bitov z razširitvijo predznaka
 - če je odmik 0: bazno naslavljanje brez odmika

ZI

Operacije in operandi

- pomnilniški operandi so lahko 8-, 16- ali 32-bitni (bajt, polbeseda, beseda)
- 16- in 32-bitni operandi so v pomnilniku shranjeni po pravilu debelega konca (big endian rule) in morajo biti obvezno poravnani (sicer past)
- tudi biti (GP in R) po pravilu debelega konca
- vse ALE operacije so 32-bitne
 - 8- in 16-bitni operandi se pri load pretvorijo v 32-bitne
 - Razširitev ničle pri nepredznačenih (LBU, LHU)
 - Razširitev predznaka pri predznačenih (LB, LH)
- vse ALE operacije se izvršijo v eni urini periodi

ı .

Zgradba ukazov pri HIP:

- vsi ukazi so 32-bitni
- 2 formata s 6-bitno operacijsko kodo
 - Format 2: bita 30 in 31 enaka 1
 - Format 1: sicer

Format 1:

	31	26	25	21	20	16	15		0
Op. koda		Rs1		Rd			Takojšnji operand ali odmik		
6		5	5	5	,		16		

Format 2:

31	26	25	21	20	16	15	11	10		0
Op. ko	da	Rs	1	Rs	2	R	d	f	unc	
6		5	,	5	5	į	5		11	

UKAZI 4:

- če bit 30 enak 1, imamo bazno naslavljanje, sicer takojšnje
- v formatu 2 parameter func razširja operacijsko kodo
 - v formatu 2 je možnih 2⁴*2¹¹ ukazov (=2¹⁵), HIP jih uporablja 21
- kot Rs1, Rs2 ali Rd se lahko uporabi vsak register (R0 do R31)

Število ukazov

- vseh ukazov je 52
 - 31 v formatu 1, 21 v formatu 2
- ni ukazov za množenje, deljenje
- ni ukazov v plavajoči vejici

ZI 4

Vrste ukazov

- Ukaze HIP delimo v več skupin:
 - 1. ukazi za prenos podatkov (load, store)
 - gre za prenos operandov med registri in pomnilnikom
 - nalaganje (iz pomnilnika) in shranjevanje (v pomnilnik)
 - 2. ALE ukazi
 - · aritmetične in logične operacije
 - 3. <u>kontrolni</u> ukazi
 - skoki
 - 4. <u>sistemski</u> ukazi

UKAZI

Ukazi za prenos podatkov (load/store)

Uporabljajo format 1 z baznim naslavljanjem (bazni register je Rs1)

Load word:

lw r1, 30(r2) ; r1
$$\leftarrow_{32}$$
 M[30 + r2]

Format 1:

26 25 21 20 16 15 0 Op. koda Rs Rd (Takojšnji operand ali) odmik 6 bitov 5 bitov 5 bitov 16 bitov 100110 00010 00001 000000000011110 r2 r1 30 lw 38 2 30

Celoten ukaz v strojni kodi: 0x9841001E

AZI

- Kaj pa, če je vrednost, ki jo želimo naložiti v (32-bitni) register, krajša od njegove dolžine?
 - Na katero vrednost postavimo preostale bite?
- 2 možnosti:
 - razširitev predznaka
 - Ib (load byte (signed))
 - Ih (load halfword (signed))
 - razširitev ničle
 - Ibu (load byte unsigned)
 - Ihu (load halfword unsigned)


UKAZI 4

Load byte:

pomen:
$$r1_{31..8} \leftarrow_{raz} M[80 + r2]_7, \ r1_{7..0} \leftarrow_8 M[80 + r2]$$

npr.: 0x6F se razširi drugače kot 0x94

Format 1:



AZI 4€

Load byte unsigned

Ibu r1, 80(r2)
pomen:
$$r1_{31..8} \leftarrow_{raz} 0$$
, $r1_{7..0} \leftarrow_{8} M[80 + r2]$
tu se 0x6F razširi enako kot 0x94

Podobno za 16-bitne besede:

- Load halfword
 - halfword (polbeseda) je 16 bitov: 2B
- > Load halfword unsigned

UKAZI 4

Ukazi za prenos podatkov (load/store):

Format	Op. koda	Ukaz	Opis			
1	100000	LBU	Load byte unsigned			
1	100001	LHU	Load halfword unsigned			
1	100100	LB	Load byte			
1	100101	LH	Load halfword			
1	100110	LW	Load word			
1	101000	SB	Store byte			
1	101001	SH	Store halfword			
1	101010	SW	Store word			

- Odmik je 16-biten
- Pri ukazih load za 8- in 16-bitne operande sta 2 varianti:
 - običajna (signed): razširitev predznaka (do 32 bitov)
 - unsigned: razširitev ničle (do 32 bitov)

AZI 48

Primeri ukazov load/store

Pr	imer ukaza	Ime ukaza	Opis				
LW	R1, 30(R2)	Load word	$R1 \leftarrow_{32} M[30 + R2]$				
LW	R1, 1000(R0)	Load word	$R1 \leftarrow_{32} M[1000]$				
LB	R1, 80(R3)	Load byte	$R1_{07} \leftarrow_8 M[80 + R3], R1_{831} \leftarrow_{raz} M[80 + R3]_7$				
LBU	R1, 80(R3)	Load byte unsigned	$R1_{07} \leftarrow_8 M[80 + R3], R1_{831} \leftarrow 0$				
LH	R1, 80(R3)	Load halfword	$R1_{015} \leftarrow_{16} M[80 + R3], R1_{1631} \leftarrow_{raz} M[80 + R3]_{15}$				
LHU	R1, 80(R3)	Load halfword unsigned	$R1_{015} \leftarrow_{16} M[80 + R3], R1_{1631} \leftarrow 0$				
SW	70(R5), R6	Store word	$M[70 + R5] \leftarrow_{32} R6$				
SB	70(R5), R6	Store byte	$M[70 + R5] \leftarrow_8 R6_{07}$				
SH	70(R5), R6	Store halfword	$M[70 + R5] \leftarrow_{16} R6_{015}$				

UKAZI 4

- M[x] je vsebina pomnilniške besede na naslovu x
- ightharpoonup Znak \leftarrow_{32} pomeni 32-bitni prenos iz (ali v) naslovov x, x+1, x+2, x+3 po pravilu debelega konca
- ➤ Znak \leftarrow_{16} pomeni 16-bitni prenos iz (ali v) naslovov x, x+1
- \triangleright Znak ←₈ pomeni 8-bitni prenos iz (ali v) naslov x
- ➤ Znak ←_{raz} pomeni razširitev bita

Pri ukazih store je Rd izvor

Primer programa v zbirnem jeziku za procesor HIP

```
.data
.org 0x400

var1: .byte 5

var2: .byte 6

sum: .space 1
.align 2 ; zahtevana je poravnanost

ABC: .word16 -33, 0x1C

.code
.org 0
lb r1, var1(r0)
lb r2, var2(r0)
add r3, r1, r2
sb sum(r0), r3
halt
```

(AZI

Psevdo-ukazi

```
.data

    začetek podatkovnega segmenta

.text, .code

začetek ukaznega segmenta

                - določen začetni naslov
.org <n>
.space <n>
                - rezerviraj n bajtov prostora (naključne vred.)
                        - določi zaporedna 32-bitna števila
.word <n1>,<n2>...
.word16 <n1>,<n2>...

določi zaporedna 16-bitna števila

.byte <n1>,<n2>...
                        - določi zaporedna 8-bitna števila
.align <n>
                – poravnaj naslov, da bo deljiv z n
```

Psevdo-ukazi so namenjeni zbirniku (programu), ne procesorju!

UKAZI 52

- Glej dokument (pdf) Nabor ukazov procesorja HIP, ki je na spletni učilnici (v poglavju Druga gradiva in programi)
 - ta vsebuje tudi psevdo-ukaze zbirnika za procesor HIP

AZI

ALE ukazi

- 1. aritmetične operacije (+, -)
 - add, addu (+ addi, addui)
 - sub, subu (+ subi, subui)
- 2. logične operacije (&, V, ⊕, not)
 - and, or, xor (+ andi, ori, xori), not
- 3. pomiki (shift) (levi, desni; logični, aritmetični)
 - sll, srl, sra (+ slli, srli, srai)
 - lhi
- **4.** ukazi za primerjavo oz. set operacije (pogoji: =, \neq , <, >, \leq , \geq)
 - seq, sne, slt, sgt, sltu, sgtu (+ seqi, snei, slti, sgti, sltui, sgtui)

1

Logične operacije:

- & (and), V (or), ⊕ (xor), not
- Delujejo po bitih (bitwise operations)
 - 0110 and 1010 = 0010
 - 0xABCD and 0x1357
 - 0110 or 1010 = 1110
 - 0xABCD or 0x1357
 - 0110 xor 1010 = 1100
 - 0xABCD xor 0x1357
 - not 0110 = 1001
- Uporabljajo se tudi za branje in vpisovanje posameznih bitov
 - branje bita: xxxx & 0100 primerjamo z 0000
 - nastavljanje bita: xxxx | 0100
 - brisanje bita: xxxx & 1011

(AZI

Pomiki:

- navadni pomiki (shift)
- rotacije (rotate)

Navadni pomiki:

- levi (0110 v 1100)
- desni
 - logični (0110 v 0011)
 - v izpraznjena mesta gredo ničle
 - aritmetični (0110 v 0011, 1011 v 1101)
 - najbolj levi bit se ne spreminja in se vstavlja v izpraznjena mesta (število smatramo kot predznačeno – ta bit je predznak)

21

- Levi pomik (za n mest) predstavlja tudi množenje z 2ⁿ
 - 00000101 << 3 = 00101000</p>
- Desni pomik (za n mest) pa je deljenje z 2ⁿ
 - 00110010 >> 4 = 00000011
- Aritmetični pomik ohrani predznak
 - število obravnava kot predznačeno
 - 11000 >> 1 = 11100
 - ni pa to več pravo celoštevilsko deljenje!
 - 11001 >> 1 = 11100 (-7 >> 1 = -4)
- S pomiki in seštevanjem/odštevanjem je možno realizirati tudi poljubno množenje/deljenje
- Tudi pomiki (logični) se uporabljajo za izločanje/vstavljanje bitov
 - npr. 0x1 << 2 = 0100</p>

Seznam vseh ALE ukazov

- > ALE ukazi so 3-operandni
 - razen NOT in LHI, ki sta v resnici 2-operandna, zato se eden od treh operandov ignorira
- 2 operanda sta v registrih
 - tretji je lahko v registru ali takojšnji (immediate)

 $Rd \leftarrow Rs1 \ op \ Rs2$ $Rd \leftarrow Rs1 \ op \ Takojšnji \ operand$

ALE ukazi (1): aritmetične in logične operacije

Format	Op. koda	func	Ukaz	Opis	Tip operacije		
2	110000	0	ADD	Add	Aritmetične		
2	110001	0	SUB	Subtract			
2	110010	0	ADDU	Add unsigned			
2	110011	0	SUBU	Subtract unsigned			
2	110100	0	AND	And	Logične		
2	110101	0	OR	Or			
2	110110	0	XOR	Exclusive or			
2	111110	0	NOT	Not (1's complement)			
1	000000	x	ADDI	Add immediate	Aritmetične		
1	000001	x	SUBI	Subtract immediate	takojšnje		
1	000010	х	ADDUI	Add unsigned imm.			
1	000011	х	SUBUI	Sub. unsigned imm.			
1	000100	x	ANDI	And immediate	Logične takojšnje		
1	000101	x	ORI	Or immediate			
1	000110	x	XORI	Exclusive or imm.			

UKAZI 5:

ALE ukazi (2): Ukazi za primerjavo

Format	Op. koda	func	Ukaz	Opis	Tip operacije
2	111000	0	SEQ	Set if equal	set
2	111001	0	SNE	Set if not equal	set
2	111010	0	SLT	Set if less than	set
2	111011	0	SGT	Set if greater than	set
2	111100	0	SLTU	Set if less than unsigned	set
2	111101	0	SGTU	Set if greater than unsigned	set
1	001000	х	SEQI	Set if equal immediate	set imm.
1	001001	х	SNEI	Set if not equal immediate	set imm.
1	001010	х	SLTI	Set if less than immediate	set imm.
1	001011	x	SGTI	Set if greater than imm.	set imm.
1	001100	х	SLTUI	Set if less than unsig. imm.	set imm.
1	001101	x	SGTUI	Set if greater than uns. imm.	set imm.

Če je pogoj izpolnjen, se v Rd zapiše 1, sicer 0

KAZI 60

30

ALE ukazi (3): Pomiki

Format	Op. koda	func	Ukaz	Opis	Tip operacije
2	110000	1	SLL	Shift left logical	shift
2	110001	1	SRL	Shift right logical	shift
2	110010	1	SRA	Shift right arithmetic	shift
1	010000	х	SLLI	Shift left logical immediate	shift imm.
1	010001	х	SRLI	Shift right logical immediate	shift imm.
1	010010	х	SRAI	Shift right arithmetic imm.	shift imm.
1	000111	x	LHI	Load high immediate	

Ukazi za pomike uporabljajo pomikalnik (barrel shifter)

- kombinacijsko vezje, ki izvede poljuben pomik (za 0, ..., 31 mest) v eni urini periodi
- število mest pomika je podano v Rs2 ali v takojšnjem operandu

JKAZI I

Load high immediate (Lhi)

- poseben ukaz, ki 16-bitno (konstantno) vrednost naloži v gornjo polovico registra
- Zakaj sploh potrebujemo tak ukaz?
 - Problem je, kako naložiti 32-bitno konstanto v register
 - z enim 32-bitnim ukazom ni možno
 - zato to storimo v 2 korakih:
 - 1. naložimo zgornjih 16 bitov
 - 2. naložimo spodnjih 16 bitov
 - Npr.: 0x12345678

lhi r1, 0x1234 addui r1, r1, 0x5678 (lahko tudi ori)

1

- Kaj pa, če konstante ne poznamo?
 - npr., da gre za oznako (labelo)
 - ta predstavlja naslov
 - npr. oznaka ABC, ki ima vrednost 0x12345678
 - to vrednost izračuna zbirnik (assembler)
 - v tem primeru lahko zbirnik zasnujemo tako, da
 - v ukazu LHI podamo 32-bitno vrednost, zbirnik pa upošteva samo zgornjo polovico

```
lhi r1, ABC se tolmači kot lhi r1, 0x1234
```

 v ukazu ADDUI podamo 32-bitno vrednost, zbirnik pa upošteva samo spodnjo polovico

addui r1, r1, ABC se tolmači kot addui r1, r1, 0x5678

IKAZI

- To velja tudi, če so podatki na naslovu, ki se ne da zapisati s 16 biti ("visok" naslov)
 - v tem primeru je treba visok naslov naložiti v register
 - to je ekvivalentno nalaganju (poljubne) 32-bitne konstante v register

i e

Primer programa v zbirnem jeziku za procesor HIP, ki vrednost 32-bitne spremenljivke A prepiše v 32-bitno spremenljivko B. Ukazi naj se nahajajo od naslova 0x0 naprej, spremenljivka A je na naslovu 0x400, B pa na naslovu 0x25000000.


```
.data
    .org 0x400
A:
    .word 2014
    .data
    .org 0x25000000
xy: .space 4
B:
   .space 4
    .code
    .org 0
    lw r1, A(r0)
    lhi r2, B
                        ; assembler: lhi r2, 0x2500
    addui r2, r2, B
                        ; assembler: addui r1, r2, 0x0004
    sw 0(r2), r1
    halt
```

UKAZI 65

Add:

add r3, r5, r6 ; r3 \leftarrow r5 + r6

Format 2:



AZI 66

Add immediate:

addi r3, r5, 20 ; r3
$$\leftarrow$$
 r5 + 20

Format 1:

31	26	25	21	20	16	15		0	
Op. kod	la	R	Rs	R	d		Takojšnji operand (ali odmik)		
6 bitov	,	5 b	itov	5 bi	tov		16 bitov		
000000)	003	101	000	11		000000000010100		
addi		r	5	r3	3		20		

UKAZI 67

Zakaj imata add in addi različen format?

- Ukaza addu in addui sta enaka kot add in addi, le da se operanda tolmačita kot nepredznačena (unsigned)
 - zato ne more priti do preliva, sam izračun pa je enak
- Ukazi sub, subi, subu in subui so namenjeni odštevanju (i ... immediate, u ... unsigned)

ZI 6

And:

and r1, r2, r3

; r1 ← r2 & r3

Format 2:


	31	26	25	21	20	16	15	11	10		0
Op. koda		Rs1		Rs2		R	Rd		func		
6		!	5	5		5			11		
110100		00	010	000)11	000	001		0000000000		
and (oz. di)		r	2	r:	3	r	1		func ₀ =0 (and)		

UKAZI 69

And immediate:

andi r18, r2, 0x890F ; r18 \leftarrow r2 & 0x890F

Format 1:




AZI 70

Shift left logical:

; r1
$$\leftarrow$$
 r2 $<<$ r3 (oz. r2 \times 2^{r3})

Format 2:




UKAZI

Shift right arithmetic:

;
$$r6 \leftarrow r7 >> r8$$

;
$$r6_{31} \leftarrow r7_{31}$$

Format 2:




AZI 72

Set if greater than:

sgt r2, r3, r4 ; r2
$$\leftarrow$$
 (r3 > r4)

Format 2:




UKAZI 73

Load high immediate:

lhi r5, 38 ;
$$r5_{31..16} \leftarrow 38, r5_{15..0} \leftarrow 0$$

Format 1:



AZI 74

Primer: program, ki na osnovi pomikov in seštevanja 32bitno nepredznačeno spremenljivko A množi z 10 in jo shrani v B:

```
.data
.org 0x400
A: .space 4 ( ali .word vrednost)
B: .space 4

.code
.org 0x0
lw r1, A(r0)
slli r2, r1, 3
slli r3, r1, 1
add r4, r2, r3
sw B(r0), r4
halt
```

IKAZI

- Register RO, lahko uporabimo za tvorbo vrste novih operacij iz obstoječih:
 - MOV R1,R2 (Move one register to another) z ukazom ADD R1,R0,R2.
 - Vsebina R2 se naloži v R1
 - NOP (No operation) z ukazom ADDI R0,R0,#0
 - LI R1,#const (Load halfword immediate) z ukazom ADDI R1,R0,#const
 - 16-bitna predznačena konstanta const se naloži v R1 z razširitvijo predznaka
 - LUI R1,#const (Load halfword unsigned immediate) z ukazom ADDUI R1,R0,#const
 - 16-bitna nepredznačena konstanta const se naloži v R1 z razširitvijo ničle

Kontrolni ukazi

- Kontrolni ukazi omogočajo spremembo vrstnega reda izvajanja ukazov
 - takim ukazom rečemo skoki
- 2 vrsti skokov:
 - brezpogojni
 - vedno se izvede
 - omogoča preskok dela programa, pa tudi vrnitev nazaj
 - pogojni
 - izvede se, če je izpolnjen določen pogoj
 - omogoča pogojni preskok dela programa in končne zanke
- Kontrolni ukazi omogočajo vejitve in zanke

AZI 7


- Skoki pri HIP:
 - Brezpogojni skok:
 - j (jump)
 - Pogojna skoka:
 - beg (branch if equal zero) pri Rd = 0
 - bne (branch if not equal zero) pri Rd ≠ 0
 - Kontrolni ukazi pri HIP uporabljajo format 1
 - Pogojna skoka uporabljata PC-relativno naslavljanje
 - za bazni register je uporabljen PC + 4
 - register Rs1 se ignorira

Jump:

j LABEL(Rs1) ;
$$PC \leftarrow LABEL + Rs1$$

Npr.: j Nekam(r0) ; PC \leftarrow Nekam + r0

Format 1:



UKAZI 79

Branch if equal (to) zero:


beq Rd, LABEL (PC-relativno)

(pogoj se nanaša na vsebino registra Rd)

Npr.:

beq r4, 24;
$$\check{c}$$
 r4 == 0, potem PC \leftarrow PC + 4 + 24, sicer PC \leftarrow PC + 4

Format 1:



Vejitve

```
if ( pogoj)
    blok1
else
    blok2
```

- Če pogoj ni izpolnjen, je treba skočiti na blok2
- Ukaz beq izvaja pogojni skok

- Če je register Rd enak 0, CPE skoči na naslov LABEL
- Podoben ukaz je

• Če je register Rd različen od 0, CPE skoči na naslov LABEL

ZI

> Primer:

if
$$(x > 5)$$

 $a = b + 1$;
else
 $a = b + 2$;

Predpostavimo r1: x, r2: a, r3: b

21

2 možnosti:

```
sgti r4, r1, 5; if (x > 5) r4 = 1;
          r4, Blk1
      bne
                      ; if (r4!=0) goto Blk1;
                     ; a = b + 2;
      addi r2, r3, 2
      j
           Ven(r0)
                      ; goto Ven;
                     ; Blk1: a = b + 1;
Blk1:
      addi r2, r3, 1
      naslednji ukaz
Ven:
                       ; Ven: naslednji ukaz
      sgti r4, r1, 5
                      ; if (x > 5) r4 = 1;
      beq r4, Blk2
                      ; if (r4==0) goto Blk2;
      addi r2, r3, 1
                      ; a = b + 1;
           Ven(r0)
                      ; goto Ven;
      addi r2, r3, 2
                     ; B1k2: a = b + 2;
Blk2:
      naslednji ukaz ; Ven: naslednji ukaz
Ven:
```

AZI

Zanke

```
while ( pogoj)
Blok;
```

Pogosto je zanka WHILE take oblike:

```
i = I1;
while ( i < I2)
{
    ...
    i = i + K;
}</pre>
```

V takem primeru lahko uporabimo tudi zanko FOR:

```
for (i = I1; i < I2; i=i+K)
{
    ...
}</pre>
```

KAZI 84

Primer 1

```
Jezik C
sum = 0;
                                            addi r1, r0, #0
                                            addi r2, r0, #5
sgti r3, r2, #2
beq r3, Ven
i = 5;
while (i > 2)
                                   Loop:
   sum = sum + i;
                                            add r1, r1, r2
                                            subi r2, r2, #1
   i--;
                                            j Loop(r0)
                                   Ven:
sum = 0;
for ( i=5; i>2; i--)
                                  isto kot zgoraj
  sum = sum + i;
sum = 0;
                                            addi r1, r0, #0
                                            addi r2, r0, #5
i = 5;
do {
                                   Loop:
                                            add r1, r1, r2
                                            subi r2, r2, #1
sgti r3, r2, #2
bne r3, Loop
   sum = sum + i;
  i--;
} while ( i > 2);
```

- Zanka do-while je v zbirnem jeziku enostavnejša od while
 - Seveda pa while in do-while v splošnem nista ekvivalentna!
 - pri slednjem se blok prvič vedno izvede

UKAZI 85

Primer 2

```
while (a[i] == j)
                  i++;
           (r1: i, r2: j, r3: bazni naslov a, tj. naslov od a[0])
                  r4, r1, 2
Loop:
           sll
                  r4, r4, r3
           add
                  r5, 0(r4)
           lw
                                ; v r4 je naslov a[i]
                  r5, r5, r2
           sub
                  r5, Exit
           bne
           addi r1, r1, #1
           j
                  Loop(r0)
Exit:
           . . .
```

KAZI 86

Nabor vseh kontrolnih ukazov

Format	Op. koda	Ukaz	Opis
1	100011	BNE	Branch if Rd not equal to zero
1	100111	BEQ	Branch if Rd equal to zero
1	101100	J	Jump
1	101101	CALL	Jump to subroutine
1	101110	TRAP	Jump to vector address
1	101111	RFE	Return from exception

- Ukaz za klic procedure CALL shrani naslov naslednjega ukaza (PC + 4) v Rd, v PC pa se zapiše Rs+odmik
 - vrnitev iz proc. je brezpogojni skok z odmikom 0 (bazni reg. Rd)

UKAZI 87

Ukaz TRAP

- EPC ← PC
- onemogoči se prekinitve (I ← 0)
- skok na servisni program
 - njegov naslov je na naslovu FFFFFF00 + 4×n (to je vektorski naslov ali vektor, n pa je številka vektorja)
 - shrani se v PC
- Pri RFE se EPC zapiše v PC

AZI 88

Primeri kontrolnih ukazov

Primer ukaza		Ime ukaza	Opis	
J	84 (R8)	Jump	PC ← R8 + 84	
BEQ	R7, 800	Branch if equal to zero	če je R7 = 0, potem PC \leftarrow PC + 4 + 800 sicer PC \leftarrow PC + 4	
BNE	R7, 800	Branch if not equal to zero	če je R7 ≠ 0, potem PC \leftarrow PC + 4 + 800 sicer PC \leftarrow PC + 4	
CALL	R9, 84(R8)	Jump to subroutine	$R9 \leftarrow PC + 4$, $PC \leftarrow R8 + 84$	
TRAP	#n	Jump to vector address	EPC \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow_{32} M[FFFFFF00 + 4×n], I \leftarrow 0, 0 \leq n \leq 63	
RFE		Return from exception	$PC \leftarrow EPC$	

UKAZI 8

Sistemski ukazi

Format	Op. koda	func	Ukaz	Opis
2	110011	1	EI	Enable interrupts
2	110100	1	DI	Disable interrupts
2	110101	1	MOVER	Move from EPC to register
2	110110	1	MOVRE	Move from register to EPC

Pri sistemskih ukazih se registri ignorirajo (ali pa se uporablja le eden)

90

Zgradba ukazov

Ukaz je shranjen v eni ali več (sosednih) pomnilniških besedah

Vsak ukaz vsebuje

- Operacijsko kodo (informacijo o operaciji, ki naj se izvrši)
- Informacijo o operandih, nad katerimi naj se izvrši operacija



21

Zgradba ali format ukaza

- pove, kako so biti ukaza razdeljeni na operacijsko kodo in operande
 - število polj, njihova velikost in pomen posameznih bitov v njih
- Možni so različni formati
- Parametri, ki najbolj vplivajo na format:
 - 1. Dolžina pom. besede
 - pri 8: dolžina ukaza večkratnik 8
 - pri dolgih pom. besedah: dolžina ukaza ½ ali ¼ besede
 - 2. Število eksplicitnih operandov v ukazu
 - 3. Vrsta in število registrov v CPE
 - št. registrov vpliva na št. bitov za naslavljanje
 - 4. Dolžina pom. naslova
 - predvsem, če se uporablja neposredno naslavljanje
 - 5. Število operacij

Optimalne rešitve za format ukazov ni

- kaj je kriterij?
- neke vrste umetnost
- medsebojna odvisnost parametrov
- možno je minimizirati velikost programov
 - pogostost ukazov, Huffmanovo kodiranje
 - v praksi se ni izkazalo (Burroughs)

18471

> 3 načini:

1. Spremenljiva dolžina

- št. eksplicitnih operandov spremenljivo
- različni načini naslavljanja
- veliko formatov
 - onpr. 1..15 bajtov pri 80x86, 1..51 VAX
- kratki formati za pogoste ukaze




KAZI 9-

2. Fiksna dolžina

- št. eksplicitnih operandov fiksno
- majhno št. formatov (RISC)
 - Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC



3. Hibridni način



UKAZI 9

Ortogonalnost ukazov (medsebojna neodvisnost parametrov ukaza)

- 1. Informacija o operaciji neodvisna od info. o operandih
- Informacija o enem operandu neodvisna od info. o ostalih operandih

1

Število ukazov in RISC

CISC računalniki

- Complex Instruction Set Computer
- imajo veliko število ukazov
- IBM 370, VAX, Intel

> RISC računalniki

- Reduced Instruction Set Computer
- imajo majhno število ukazov
- MIPS, ARM, DEC Alpha, IBM/Motorola Power PC

Oboji imajo svoje prednosti in slabosti

- na začetku so bili računalniki tipa CISC, RISC pa so se pojavili kasneje
- RISC so enostavnejši in imajo hitrejše ukaze, vendar pa program potrebuje več ukazov

AZI 9

2 ugotovitvi v 80. letih:

- 1. Stalno povečevanje števila ukazov
 - IAS (1951): 23 ukazov in 1 način nasl.
 - 70. leta: stotine ukazov
- 2. Velik del ukazov redko uporabljan

Razlogi za povečevanje števila ukazov

- Semantični prepad
 - v 60. letih so proizvajalci zato povečevali št. ukazov
- Mikroprogramiranje
 - dodajanje novih ukazov preprosto
- Razmerje med hitrostjo CPE in GP
 - faktor vsaj 10
 - · kompleksen ukaz hitrejši kot zaporedje preprostih ukazov

ZI

Razlogi za zmanjševanje števila ukazov

- Težave prevajalnikov
 - · velik del ukazov redko uporabljan
- Pojav predpomnilnikov
 - v primeru zadetka v PP je dostop skoraj enako hiter kot do mikroukazov
- Uvajanje paralelizma v CPE
 - · cevovod (lažja realizacija pri preprostih ukazih)

Definicija arhitekture RISC

- Večina ukazov se izvrši v enem ciklu CPE
 - lažja real. cevovoda
- Registrsko-registrska zasnova (load/store)
 - zaradi zahteve 1
- Ukazi realizirani s trdo ožičeno logiko
 - ne mikroprogramsko
- Malo ukazov in načinov naslavljanja
 - hitrejše in enostavnejše dekodiranje in izvrševanje
- Enaka dolžina ukazov
- Dobri prevajalniki
 - upoštevajo zgradbo CPE

IKA7I 1