

Arbeitsanweisung für M

709901043-02 Knopf; Sitz rechts kardom

Kat. Nr. 1835

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Packanweisung: Knopf 709901043-02

Knöpfe mit Blister und Flies in Karton 0074-1-1053 umpacken

Lademittel: 053 (Karton)

2 x 007310499 Einlage (1 x Boden und 1 x Deckel)

Zwischenlage: Flies

VP = 560 Stück

10 Lagen a 56 Stück

Gepackten Karton mit der Einlage bei nicht voller VP abkleben und mit Seidenpapier ausfüllen. Karton mit Sachnummer & Stückzahl kennzeichnen.









T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisungen \AAWKAT-1835 709901043-02.doc	erstellt am: 9.03.15	Revisionsstand:	31.08.15	Seite 1 / 1
F: Günter Radzko		M: Helmut Kuznik		