

Packanweisung für M

7081K0174 Porsche Ladebodenabsenkung

Kat.Nr.2282

Arbeitsplatz-Nr.: Packtisch

Packanweisung:

Kundennummer: 9Y0 959 511 B

Behälter: KLT 4147 (020)

VP = 48 Stück 3 Lagen a 16 Stück







Schalter wie abgebildet aus Karton ohne Polybeutel in den KLT 4147 (020) umpacken. Zwischenlage mit Flies. Deckel 007310526 Beschriftung siehe Abbildung.

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweis ungen\AAWKAT-2282_7081K0174.doc	erstellt am: 23.07.19	Revisionsstand: 23.07.19	Seite 1 / 1
Erstellt:Günter Radzko F: H		F: Helmut Kuznik	