

## Arbeitsanweisung für M

709901040-02 Knopf; Lehne links kardom

Kat. Nr. 1832

**Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum** 

Packanweisung: Knopf 709901040-02

Knöpfe mit Blister und Flies in Karton 0074-1-1053 umpacken

Lademittel: 053 (Karton)

2 x 007310499 Einlage (1 x Boden und 1 x Deckel)

**Zwischenlage: Flies** 

VP = 560 Stück

10 Lagen a 56 Stück

Gepackten Karton mit der Einlage bei nicht voller VP abkleben und mit Seidenpapier ausfüllen. Karton mit Sachnummer & Stückzahl kennzeichnen.









T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisungen \AAWKAT-1832 709901040-02.doc	erstellt am: 19.03.15	Revisionsstand: 19.03.15	Seite 1 / 1
F: Günter Radzko		M: Helmut Kuznik	